**VOYAGES** MÉTALLURGIQUES, **OU RECHERCHES ET OBSERVATIONS SUR** LES MINES &...







B. Prov.,

# VOYAGES MÉTALLURGIQUES.

# VOYAGES

## MÉTALLURGIQUES,

OU

## RECHERCHES ET OBSERVATIONS

Sur les Mines & Forges de fer, la Fabrication de l'acier, celle du fer-blanc, & plusieurs mines de charbon de terre, faites depuis l'année 1757 jusques & compris 1769, en Allemagne, Suéde, Norwege, Angleterre & Ecosse.

## SUIVIES

D'un Mémoire sur la circulation de l'air dans les Mines, & d'une Notice de la Jurisprudence des mines de charbon dans le Pays de Liege, la Province de Limbourg & le Comté de Namur.

## AVEC FIGURES.

Par feu M. JARS, de l'Académie Royale des Sciences de Paris, de celle de Londres pour l'encouragement des Arts, & Affocié de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres & Arts de Lyon.

DÉDIÉS A L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE PARIS, Et publiés par M. G. JARS, Correspondant de l'Académie Royale des Sciences de Paris, & Associé à celle de Lyon.

Veniet tempus, quo posteri nostri tam aperta nos nescisse, mirentur.

SENEC. Nac. quaft. ch. 25.



Chez GABRIEL REGNAULT, Libraire, rue Merciere.

M. DCC. LXXIV.

# A MESSIEURS DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE PARIS.

# MESSIEURS,

L'honneur que vous aviez fait à mon frere, en lui décernant une place parmi vous, vous donnoit des droits sur les Ouvrages qu'il avoit entrepris; cette réflexion a dû m'enhardir à vous en faire hommage.

Aidé de vos conseils & de vos lumieres, il pouvoit se flatter de les porter à une plus grande perfection, & de mériter un jour de les voir associés aux productions immortelles dont vous enrichissez les Sciences.

Une mort prématurée a privé ses écrits d'un avantage précieux; mais vous avez permis, MESSIEURS, qu'ils parussent sous vos auspices; c'est un préjugé bien favorable pour cux; c'est en même temps un nouveau sujet de reconnoissance dont je fais gloire de vous rendre le témoignage public, au nom d'un frere chéri que vous avez daigné regretter, & dont je ne cesserai de pleurer la perte.

Les soins que j'avois pris pour rédiger ou pour mettre en ordre ses manuscrits, sont de foibles preuves de la vive amitié qui m'unissoit à lui, & du desir ardent que j'ai de mériter le titre de Correspondant, que vous m'avez accordé.

Je suis avec respect,

MESSIEURS.

Votre très-humble & très-obéissant serviteur, G. JARS.

# PREFACE.

S I la France est distinguée dans l'Europe, par les avantages de sa position, de son climat, de son terroir & de ses récoltes, elle ne doit pas être moins considérée relativement aux richesses que la terre

renferme dans son sein.

Dès les temps des Romains, on y travailloit des mines, & plusieurs de nos Rois leur ont successivement donné une attention particuliere; mais leur exploitation s'est rarement soutenue en vigueur; & les progrès de la Métallurgie, en France, ne peuvent être comparés avec ceux que les Etrangers ont fait dans cet Art.

Les François en possession de mille autres avantages, paroissent avoir négligé trop long-temps de s'en procurer, peut-être des plus réels, en portant l'exploitation de leurs mines au point de per-

fection dont elle est susceptible.

Un Ministre éclairé, embrassant dans ses vues patriotiques tous les objets qui peuvent augmenter la puissance & les forces de l'Etat, a reconnu, dans ce siecle, l'importance des mines nationales, & la nécessité d'une Métallurgie raisonnée & soumise à des principes, que l'expérience, la Chymie & plusieurs parties de la Physique peuvent seuless établir solidement.

Le Ministre s'est donc empressé d'animer & de protéger l'étude de cette Science. Mais, convaincu que la théorie ne seroit qu'une spéculation infructueuse, sans la connoissance de la pratique, il a porté ses vues plus loin; le même esprit qui l'avoit engagé à faire voyager des philosophes, pour déterminer la figure extérieure de la terre, lui sit penser que les voyages pouvoient seuls former des éleves, pour persectionner l'art d'extraire & de travailler les métaux ensevelis dans sa prosondeur.

Mon frere avoit été instruit des principes sous les meilleurs maîtres, & par plusieurs années d'application. En 1757, on jetta les yeux sur lui, pour aller en Allemagne, avec M. Duhamel, qui avoit fait les mêmes études, (\*) visiter les mines de la Saxe, de l'Autriche, de la Bohême, de la Hongrie, du Tyrol, de la Carinthie & de la Styrie; l'année suivante, il sut chargé d'aller examiner celles d'Angleterre & d'Ecosse. En 1766, il sut envoyé dans le Nord, j'eus l'avantage de l'accompagner dans ce voyage, de visiter & d'observer avec lui, les principales exploitations du Hartz, du Comté de Mansfeld, de la Suéde & de la Norwege.

Dans le cours de ses voyages, M. Jars se fit un devoir de rendre compte au Ministre, de ses observations & de ses recherches; mais ce travail, entrepris au milieu des fatigues qu'entraînent de pareils

voyages,

<sup>(\*)</sup> M. Duhamel recueillit, de concert avec mon frere, les Observations connenues dans les deuxieme, troisieme, quatrieme, cinquieme & fixieme Mémoires.

voyages, n'étoit que l'esquisse de ce qu'il convenoit de faire pour mettre ses écrits en état de paroître. Le Ministre desiroit depuis long-temps qu'il les publiât; animé du zele qu'inspire la reconnoissance & l'envie d'être utile, il n'avoit rien négligé à cet égard; mais, interrompu par diverses commissions, dont on l'honoroit, son travail avoit été repris & suspendu, lorsque la mort vint terminer sa carrière.

Ses Manuscrits resterent entre mes mains; livré par goût, comme par état, aux mêmes études, ayant en part à une partie de ses recherches & de ses voyages, je crus avoir contracté l'obligation de terminer ce qu'il avoit commencé & déjà fort avancé. J'ai donc continué la rédaction de ses Mémoires & de ses Matériaux, mais en me faisant une loi de

suivre le plan qu'il avoit embrassé.

M. Jars avoit divisé tous les mémoires qu'il avoit rassemblés, en deux classes. Les relations que les carrieres de charbon ont avec l'exploitation des mines de fer, & sur-tout avec le travail des forges, l'avoient engagé à rapprocher ces objets pour sormer la premiere partie de son ouvrage, celle que nous publions aujourd'hui; il avoit réservé pour la seconde tout ce qui concerne les autres mines métallurgiques, leur exploitation & le traitement des minérais.

Persuadé que la connoissance des différents minérais & de leur nature, est essentielle dans l'économie métallurgique, c'est-à-dire, pour fondre & pour raffiner à moins de fraix & avec plus d'avantage, il

s'appliqua toujours à les examiner, à comparer, à décrire, & même à recueillir toutes les especes &

toutes les variétés qu'il eut lieu d'observer.

Nous rapportames en France une Collection trèsconsidérable en ce genre, au retour de nos voyages au Hartz & dans le Nord. Une partie sur remise à M. le Comte de Buffon; une autre est entrée dans le cabinet de M. de la Tourette à Lyon; la plus nombreuse, qui nous étoit destinée, est restée en mon pouvoir; je l'ai placée à Sainbel, & mise en ordre avec soin, pour notre propre instruction, & pour satisfaire la curiosité de ceux qui viennent voir les travaux des mines.

La construction des fourneaux & celle des dissérentes machines employées dans les travaux, sont encore des objets d'autant plus importants, que les récits & les descriptions n'en donnent souvent qu'une soible idée. M. Jars, convaincu que pour les faire réellement connoître, & engager par là à les imiter, des desseins & des plans exacts étoient indispensables, dessina lui-même tout ce qui, dans ce genre, parut mériter quelque attention. Nous avons rassemblé ces desseins à peu près dans l'ordre des Mémoires; nous y joignons une explication des figures qui en facilite encore l'intelligence, & qui contient plusieurs observations intéressantes, particuliérement sur la conversion du fer en acier, & sur la machine dont les Anglois se servent pour le polir.

• Ce qui concerne le commerce des matieres, leur prix, leur exportation, leur emploi dans les arts, tous ces objets ont été également traités en détail; enfin nous avons donné tous nos soins pour les rendre clairs, & pour devenir principalement utiles en France, en inspirant aux Entrepreneurs des mines, le desir d'éprouver des procédés qui leur sont inconnus en tout ou en partie, & dont l'état partageroit avec eux le bénéfice.

Je sens combien il manque encore à la rédaction de cet ouvrage, soit à la forme, soit au fond; mais j'ose me flatter qu'on daignera excuser quelques négligences apparentes, en les attribuant, 1°. à la précipitation forcée avec laquelle plusieurs matériaux ont été originairement rassemblés; 2°. au secret & au mystere que plusieurs Entrepreneurs font de leurs opérations qu'on est souvent obligé de deviner; enfin à la crainte que j'ai eu quelquefois d'altérer le texte, en voulant le rendre plus correct, fur les objets sur tout que je n'ai pas eu lieu d'examiner moi-même. C'est par cette même raison que j'ai cru devoir laisser subsister quelques petits articles qui paroîtront peut-être moins essentiels que les autres.

Il me reste à donner une idée des mémoires qui composent ce volume; ils comprennent, comme je l'ai dit, toutes les observations relatives au fer & au charbon minéral; elles sont peut être encore plus intéressantes pour la France, que les mémoires concernant les autres mines métalliques. Nous possédons un grand nombre de mines de fer, & plusieurs de nos Provinces abondent en carrieres de charbon; cependant les Anglois & les Allemands conservent une supériorité marquée dans la fabrication de l'acier & de tous les ouvrages auxquels on l'emploie; les Suédois ont toujours l'avantage de fournir le meilleur fer, le plus propre à faire du bon acier par la cémentation; & nous avons peut-être encore plus à apprendre & à réformer dans l'exploitation de nos carrieres de charbon, si on les compare à celles de l'Angleterre, de l'Ecosse & du pays de Liege.

Čes réflexions établissent l'utilité des seize Mé-

moires qui composent ce recueil.

Le premier peut être considéré comme une sorte d'introduction aux recherches concernant les forges de fer, & en même temps comme le résultat de ces mêmes observations; c'est une dissertation sur le fer & l'acier, où l'Auteur traite de la pureté du fer, de la possibilité & de l'utilité de déterminer la pureté de ce métal, comme l'on fixe celle de l'or & de l'argent; il en expose les moyens; remontant à l'origine du métal, il examine les effets du rôtiffage & de ses avantages; il indique les meilleurs moyens. de désunir les parties terrestres des métalliques, fait voir que la conduite du feu suffit seule pour obtenir du fer crud, ou bien du fer doux & malléable, & de l'acier; il donne la préférence à la fonte grise, sur les fontes blanches & noires. Après avoir déterminé les principes de la dureté du fer, de sa fragilité & de sa ductilité, il passe aux moyens de réduire le fer crud en fer forgé ou en acier; il traite des fontes de l'affinage & des divers procédés qui pourroient faire parvenir à donner au fer de France

la pureté de celui de Roslagie.

Le second Mémoire est une description des mines & des forges de ser & d'acier de la Styrie; l'Auteur les visita en l'année 1758; il lui parut d'autant plus important d'examiner soigneusement la nature des divers minérais que sournit la Styrie, & de connoître les procédés de ses forges, que les sers & l'acier de cette Province ont, dans toute l'Europe, la plus grande réputation. Ce Mémoire donne tous les détails du rôtissage, de la sonte des sloss, de celles des masses, des affineries, des martinets, des fraix, des droits imposés, ensin du produit & de la police des mines en Styrie.

Le troisieme Mémoire renferme de pareils détails fur celles de la Carinthie, en particulier sur l'acier qu'on y fabrique, & dont la qualité est encore supérieure à celle de l'acier qui provient des sers de

la Styrie.

A la fuite de ces Mémoires, j'ai cru remplir les vues de l'Auteur, & completer en quelque sorte ses recherches, en publiant en forme d'addition & de notes, plusieurs observations qui m'ont été communiquées par MM. Dangenoust & Wendel, Capitaines au Corps Royal d'Artillerie, au retour du voyage qu'ils sirent dans les mêmes Provinces, en l'année 1769. Ces notes ont principalement rapport à la construction des fourneaux; la description qu'en donnent ces habiles observateurs, n'est pas

absolument conforme à celle de notre Auteur, & en differe comme celle que M. Antés a publiée dans les cayers de l'Académie (troiseme section de l'art des forges). En comparant ces différentes descriptions, on prendra de justes idées sur cet important objet; on trouvera dans les planches les figures qui y sont relatives.

Le quatrieme Mémoire traite des forges de fer & d'acier de Kleinboden au Tyrol. On y verra la description de plusieurs procédés qu'on pourroit peut-être adopter utilement dans plusieurs forges

du Royaume.

Le cinquieme concerne une mine de fer de la Bohême, nommée Hulf gottes irgand; elle est située à trois quarts de lieue de la ville de Platen; l'Auteur en décrit tous les travaux, après avoir déterminé les especes de minérais qu'elle fournit. Une partie est portée dans les forges de Johan-Georgen-Stadt, ville des hautes montagnes de la Saxe; le reste dans les forges de Heinrichs-grün en Bohême. On procede sur les lieux à la réduction du ser forgé, en feuilles propres à être étamées pour former du ferblanc; pratique dont l'auteur indique tous les détails,

Dans le fixieme Mémoire, qui est une continuation du précédent, il donne la description d'une fabrique de fer-blanc entre Heinrichs grün & Grasslitz en Bohême, les procédés du décapage, de l'étamage, de la purification du bain d'étain, & de toutes les opérations au moyen desquelles on obtient un beau fer blanc; il parle ensuite d'une pareille sabrique qui se voit à Johann-Georgen-Stadt. Il est intéressant de comparer les procédés que l'auteur décrit dans ce mémoire, avec ceux que M. de Réaumur a publiés dans les Mémoires de l'Acadé-

mie, année 1725, page 102.

Les mines & forges de fer du Hartz & celles de Blanckenbourg dans le Duché de Brunswick, forment l'objet du septieme mémoire que l'auteur a écrit en 1766. Il traite d'abord de la forge de Lauterberg au Hartz, qui se travaille au profit du Roi d'Angleterre; il examine les huit especes de minérais qu'on y apporte d'assez loin; il suit les opérations du rôtissage de la fonte & de l'assinage de la gueuse, en indiquant les produits réels & les fraix; il passe ensuite à la mine de Blankenbourg, décrit les sorges & les sonderies qui avoisinent cette ville, & donne une idée précise de leurs bénésices.

Les mines & forges de fer de la Suede, sont encore d'une plus grande importance, & sont la matiere du huitieme Mémoire. La description des filons, des minérais & des travaux, est précédée de recherches historiques sur les droits de la Couronne relativement aux mines, sur l'établissement d'un Conseil des mines, sur la division des districts, & en général sur la police qui s'observe dans leurs exploitations. On trouve ensuite des observations détaillées sur quatre principales mines que nous avons visitées mon stère & moi en 1767, sur un grand nombre de forges, & plusieurs fabriques d'a-

cier, d'ancres, de cloux, de canons de fer, de ferblanc, &c. enfin les réfultats généraux du produit

de la Suede, en fer & en acier.

Le neuvieme Mémoire contient de semblables détails sur les mines de la Norvege, principalement sur les forges de Laurwig & de Mos, & sur la conversion du fer en acier par cémentation à Kongsberg dans les travaux des mines d'argent.

Le dixieme Mémoire traite des mines de charbon de Neuvcastle en Angleterre; l'Auteur les visita en 1765. Il remonte à la cession qui en sut faite en 1066 par Gaillaume le Conquérant, en faveur de différents Officiers, & à la Jurisprudence qui s'observe relativement aux Propriétaires actuels; il passe ensuite aux opérations du travail des mines par le forage ou la sonde, art peu connu en France; il décrit les couches qui recouvrent les mines, celles qui fournissent le meilleur charbon, les pompes à feu employées à les dessécher, en particulier celle de la mine de Walker, la maniere d'ouvrir la carriere, d'extraire le charbon, & de le transporter jusqu'à la riviere par des routes d'une construction nouvelle, & des chariots d'une forme ingénieuse, enfin l'exportation par mer, les droits imposés sur les charbons, & la méthode de les réduire en cinders, pour leur ôter leur fumée & leur odeur.

L'onzieme Mémoire est la continuation du précédent. Il donne une idée circonstanciée de plusieurs établissements utiles observés par l'Auteur pendant son séjour à Neucastle; r°, d'une sonderie de ser en

gueuse,

gueuse, d'une machine à forer les corps de pompes, d'une manusacture d'acier, de la fabrication des limes, des scies, &c.

Le douzieme Mémoire

Le douzieme Mémoire rend compte de plusieurs mines de charbon, de leur exploitation, de quelques forges de fer, de la fabrication de l'acier, des limes, &c. en divers lieux de l'Angleterre; savoir, dans le Duché de Cumberland, le Comté de Lan-

caster, & celui de Stafford.

Le treizieme Mémoire roule sur les mines de charbon de l'Ecosse, & sur des mines de fer & quelques forges, principalement celles de Carron dans le même Royaume; l'extraction des minérais, les opérations des forges, la réduction du charbon de terre en coaks pour servir à la fonte, la maniere de couler le fer en moules, celles de le forger, d'en fabriquer des tôles, sont autant d'objets intéressants qui peuvent fournir en France des vues nouvelles.

Dans le quatorzieme Mémoire, l'Auteur fait connoître plusieurs mines de charbon & forges de fer d'Allemagne & des Pays-Bas; les charbons du pays de Liege occupent la partie principale du Mémoire, leurs anciennes exploitations, les travaux actuels, l'étendue & la disposition des couches, les accidents, les eaux, les rochers, les terres qui les accompagnent, l'ouverture des puits, la circulation de l'air dans les souterreins, les mouffettes, la régie, la qualité du charbon, tous ces articles sont discutés amplement, & viennent à l'appui de ce qui est rapporté dans l'art du Charbonnier, publié par

M. Morand; ils font suivis de quelques observations sur les mines de charbon d'Aix-la-Chapelle, d'une description des forges du Comté de Namur, ensin d'une notice des mines de charbon de la Westphalie, de celles du Duché de Magdebourg, de Dielau, de Gibienstein, & de Beichtlitz près de Hall, &c.

Le quinzieme Mémoire donne le procédé pour préparer le charbon de terre, & le rendre propre à la fonte des mines de métaux. Quoique ce Mémoire foit imprimé dans les cayers des arts & métiers par l'Académie Royale des Sciences, nous avons cru devoir l'inférer dans cet ouvrage pour

compléter l'article du charbon.

Le seizieme & dernier Mémoire concerne la circulation de l'air dans les mines, & les moyens qu'il faut employer pour l'y maintenir. L'Auteur l'avoit présenté & lu à l'Académie des Sciences en l'année 1768; il a déjà paru dans le volume des Mémoires de l'Académie pour l'année 1768, page 218 & 229; mais nous avons cru devoir le publier ici de nouveau, comme renfermant des principes fondés sur plusieurs observations, consignées dans les Mémoires précédents; on peut en lire l'extrait dans l'éloge historique de M. Jars, qui a été prononcé à l'Académie. M. de Fouchy a eu la complaisance de m'en donner une copie; je le placerai à la fin de cette Préface, comme le monument le plus glorieux que je puisse consacrer à la mémoire de mon frere; je lui dois ce que son éloge contient d'avantageux pour moi; en publiant cet écrit, je m'acquitte en quelque forte envers lui ; mais comment m'acquitter de ce que nous devons l'un & l'autre au Savant célebre

qui l'a composé?

Le recueil sera terminé par une notice de la Jurisprudence du pays de Liege, relative aux carrieres de charbon, à ceux qui les exploitent, & à la police qui s'y observe. Pour compléter cette partie, nous y joindrons deux Réglements en sorme d'Edits, donnés, l'un dans la Province de Limbourg, l'autre dans le Comté de Namur, suivis des deux dernieres Ordonnances qui ont été rendues en Suede sur la police des mines de ser & autres métaux, traduites du Suédois. Ce ne sont point de simples objets de curiosité; ils peuvent devenir en France d'une véritable utilité. L'anarchie dans la régie des mines de charbon, peut-être encore plus que dans toutes les autres, devient souvent nuisible aux Entrepreneurs eux-mêmes, & l'est toujours pour l'Etat.


Nous ne sommes pas dans le cas, sans doute, d'adopter aveuglément tous les usages des pays étrangers; chaque lieu doit en avoir qui soient appropriés au local; mais nous nous croirions heureux, si, en exposant ici la Jurisprudence des Etrangers, leurs usages, leurs loix, nous sournissions quelques idées de résorme, de police ou d'économie, applicables aux exploitations de la France.

Ce point de vue est celui sous lequel tout ce recueil a été composé. Les voyages ne seroient qu'un amusement de l'oisiveté, si l'on ne s'y occupoit à observer les progrès de l'industrie & de l'esprit hu-

main, & si l'on ne rapportoit à sa patrie les fruits de leurs progrès, & du moins quelques-uns des avantages que l'étranger a su se procurer. Nous lui fournissons dans les Arts, comme dans les Sciences & dans les Lettres, assez de modeles en tous genres, pour craindre de nous rabaisser, en convenant de sa supériorité à certains égards, & en cherchant, à notre tour, à nous instruire auprès de lui; cet échange de lumieres étend la science, enrichit la société, & honore les Savants.

Si nous avons eu le bonheur d'atteindre au but que nous nous sommes proposés, si le Ministere & le Public daignent accueillir cet ouvrage, & le placer au rang de ceux qui sont utiles, ce sera la récompense la plus flatteuse de mon travail, & le plus puissant encouragement pour continuer la rédaction des Mémoires de mon frere, & publier un second recueil contenant les observations qu'il a faites, ou que nous avons faites, de concert, sur les différentes mines de métaux en exploitation que nous avons été à portée de visiter dans nos voyages.





## ELOGE DE M. JARS,

Prononcé à l'Académie Royale des Sciences de Paris, le 25 Avril 1770.

PAR M. DE FOUCHY, SECRETAIRE PERPÉTUEL.

ABRIEL JARS, de l'Académie des Arts établie à Londres, & de celle des Sciences, Belles-Lettres & Arts de Lyon, naquit à Lyon, le 26 Janvier 1732, de Gabriel Jars, intéresse dans les mines de Sainbel & de Cheissy, & de Jeanne-Marie Valioud, rous deux d'ancienne & honnête samille; il étoit le cadet de six ensans, trois garçons & trois filles; ses deux ainés ont suivi, comme lui, le travail des mines, & se sont distingués dans cette laborieuse carriere.

M. Jars, dont nous faisons l'éloge, fit ses premieres études au grand College de Lyon, & il s'y étoit déjà distingué lorsque M. son pere commença l'exploitation des mines de Sainbel & de Cheissy, & il crut y devoir appeller son sils

pour essayer ses talents.

Cet effay fut suivi du plus grand succès; les dispositions que M. Jars avoit reçues de la Nature, n'attendoient qu'une occasion pour se développer. La vue des mines, des travaux & des établissements nécessaires à leur exploitation, le rendirent Métallurgiste, & bientôt il fallut modérer cette ardeur, & l'empêcher de passer la plus grande partie de son temps dans les souterreins; l'envie de s'instruire lui faisoit oublier le danger auquel il exposoit sa vie & sa santé; cette espece de phénomene parvint jusqu'aux oreilles de seu M. de Valliere; à son passage à Lyon, il voulut voir le jeune homme, & en sut si content, qu'il jugea nécessaire de l'envoyer à la

Capitale pour y cultiver des talents si marqués & si précieux; & dès ce moment il devint en guelque forte l'Eleve de l'Etat.

M. de Trudaine, auguel M. de Valliere avoit fait connoître les talents & la bonne volonté de M. Jars, seule bonne recommandation auprès de lui, & qui protégeoit ouvertement l'établissement des mines du Lyonnois, le fit entrer à l'Ecole des Ponts & Chaussées pour y prendre les connoissances qui lui étoient nécessaires, & il y apprit le Dessein & les Mathématigues, en même temps qu'on lui faisoit faire un cours de Chymic qui pût le mettre au fait des véritables principes de la Métallurgie à laquelle il se destinoit. Au hout de deux années employées à ce travail, il fut envoyé par le Gouvernement aux mines de plomb de Poulawen en Bretagne; il y donna des preuves si marquées de sa capacité, par les Plans & les Mémoires qu'il envoya, qu'on n'hésita point à le renvoyer l'année suivante visiter dans la même Province les mines de Pompéan, & en Anjou celles de charbon de terre qui font aux environs d'Ingrande. Très-peu de temps après, il fut chargé d'aller en Alface visiter les mines de Sainte-Marie-aux-Mines & de Giromagny, desquelles il envova des Plans accompagnés de Mémoires détaillés; de là il retourna aux mines de Sainbel & de Cheissy; sa présence y valut un grand sourneau à raffiner le cuivre, qui procura aux Entrepreneurs une économie considérable; il a depuis communiqué la description de ce fourneau à l'Académie, qui l'a destinée à paroître dans ses Mémoires de 1769 (\*); il ajouta à la construction de ce fourneau, celle de plusieurs autres, dont l'utilité qu'on éprouve tous les jours est un nouveau motif de regretter sa perte.

(\*) Voyez les Mém. p. 589.

> M. Jars avoit à peine demeuré un an à Paris, lorsqu'il recut ordre d'aller en Allemagne visiter les mines de Saxe, d'Autriche, de Bohême, de Hongrie, du Tirol, de la Carinthie & de la Styrie; ce voyage dura trois ans, & le fruit en fut une grande quantité de bons Mémoires sur tous les objets qu'il.

avoit observés.

Ce fut au retour de ce voyage que M. Jars se présenta pour la premiere sois à l'Académie, & qu'il y lut plusieurs Mémoires qui le firent connoître, & lui valurent le titre de Correspondant qu'il obtint le 10 Janvier 1761; ce sut aussi à-peu-près en ce même temps qu'il sut reçu Associé de l'Académie Royale des Sciences, Belles-Lettres & Arts de Lyon; il alla entiute saire un tour aux mines de Sainbel & de Cheissy, où il sit construire un martinet pour battre le cuivre; il se sut bon gré dans cette occasion d'avoir employé quelque temps à l'étude des Mathématiques.

Pendant qu'il étoit à Cheissy, il reçut ordre de se rendre en Françhe-Comté pour y travailler à la recherche des mines de charbou, & il employa une année entiere à cette recherche.

A peine étoit-il de retour de ce voyage, qu'on l'envoya en Angleterre pour y acquérir de nouvelles connoiffances; car on ne le laiffoit pas long-temps oisss. Il en rapporta plusieurs obfervations importantes, entr'autres le procédé par lequel on obtient le Minium qui étoit presque inconnu parmi nous, ou au moins entre les mains d'un petit nombre d'Artistes qui en faissoient un secret. Pendant son séjour en Angleterre, il sut admis comme Associé étranger à l'Académie des Arts établie à Londres.

Nous n'avons pas parlé jusqu'ici d'une autre occupation de M. Jars pendant ses voyages, c'étoit l'étude de la langue des différents pays où il se trouvoit, connoissance d'autant plus nécessaire qu'il avoit principalement à traiter avec des gens qui n'entendoient que la leur, ou plutôt leur espece de Jargon plus difficile à entendre que la langue même; c'étoit à ce travail qu'il employoit les moments que ses observations lui laissoient libres.

Jusques-là, M. Jars n'avoit encore, pour ainsi dire, que préludé à ses voyages; le Ministere lui en sit entreprendre un en 1766, d'une bien plus grande étendue; il sut envoyé pour visiter la plus grande partie des mines du Nord; il demanda pour adjoint dans ce voyage, le second de ses freres, qui avoit étudié, comme lui, la Métallurgie; on pourroit croire, & même sans lui saire tort, que la tendre amitié qu'il avoit pour ce frere, avoit dicté cette démarche; mais du caractere dont étoit M. Jars, nous pouvons presque assure qu'il auroit préséré un autre à son frere, s'il l'avoit cru plus capable de contribuer

au succès de son voyage.

Les deux Voyageurs partirent bien munis de recommandations, & fachant que leur arrivée étoit annoncée aux Ministres du Roi par-tout où ils devoient aller. Ils visiterent d'abord la Hollande & ses Manufactures; de là ils passerent au pays d'Hanovre & dans les montagnes du Hartz où ils séjournerent quatre mois; ils parcoururent une partie de la Saxe & du Comté de Mansfeld, d'où ils passerent à Hambourg, & de là à Copenhague & aux mines d'argent de Kongsberg en Norwege, & enfin en Suede. Nous ne pouvons passer ici sous silence l'accueil qu'ils reçurent du Prince Royal de Suede. Ce Prince avoit eu l'attention de faire prévenir les Professeurs d'Upsal de leur arrivée, & Lui & Leurs Majestés Suédoises leur firent l'honneur de s'entretenir long-temps avec eux fur les objets de leurs voyages. La gloire du Prince Royal, aujourd'hui Roi de Suede, est trop chere à l'Académie, pour qu'elle puisse négliger de faire part au Public de ce nouveau témoignage de son amour pour les Sciences, & de lui en marquer ici sa reconnoissance.

On peut aisément juger des risques, des périls & des peines qu'entraînoit un pareil voyage; la difficulté des chemins, les horreurs des hivers du Nord, les fréquentes occasions de descendre au sond des mines les plus prosondes, & d'aller arracher, pour ainsi dire, le secret de la Nature au sond des entrailles de la terre, rien ne put rebuter les courageux Observateurs; & le desir de s'instruire & de servir leur Roi & leur Parrie,

Patrie, applanirent routes ces difficultés. Le fruit de cette favante Caravanne fut conligné au Confeil dans seize Mémoires, après quoi les deux freres se séparerent; le Cadet retourna à Sainbel, & celui dont nous faisons l'éloge, revint à Paris; il eut, pour récompense de ce voyage, un département que M. de Trudaine engagea M. le Contrôleur Général à lui donner.

Nous voici enfin arrivés à l'endroit de la vie de M. Jars, qui intéresse le plus l'Académie; peu de temps après son retour, la mort de M. Baron y sit vaquer une place de Chymiste; malgré les concurrents redoutables qu'avoit M. Jars, il osa entrer en lice; les voix surent balancées entre M. Lavoisser entre y de lui, & l'Académie eut la satisfaction de les voir tous deux agréés par le Roi, le 19 Mai 1768.

M. Jars ne fut pas plutôt admis parmi nous, qu'il voulut justifier le choix de l'Académie par plusieurs Mémoires qu'il lut dans ses assemblées; son élection avoit été précédée par deux autres qu'il avoit lus, l'un sur le procédé des Anglois pour faire l'huile de vitriol, fruit de son voyage en Angleterre, &

l'autre sur la séparation des métaux.

Aussi-tôt après sa réception, il lut un Mémoire sur la circulation de l'air dans les mines; une observation singuliere, faite dans les mines de Cheissy, sur l'occasion de ce travail; il y remarqua que le courant d'air qui s'établissoit dans les galeries, par leur ouverture & par les puits de respiration, avoit en hiver une direction absolument contraire à celle qu'il prenoix en été; & il trouva la cause de ce singulier phénomene: l'air contenu dans les galeries & les puits, conserve toujours à-peuprès le même état & la même température, tandis que celui de dehors varie extrêmement de l'hiver à l'été; en hiver, où l'air extérieur est plus pesant, la colonne qui entre par l'ouverture des galeries, & qui est la plus longue, chasse l'air contenu dans le puits de respiration, & le fait fortir par son

ouverture; au lieu qu'en été, l'air extérieur étant plus léger; que celui du puits qui se trouve le plus pesant, chasse l'air de la

mine par l'ouverture de la galerie.

De ce principe il tire la raison du singulier phénomene qu'on observe dans quelques mines, où les ouvriers ne peuvent travailler dans le printemps ni l'automne, parce qu'ils y manquent d'air, quoiqu'ils y en trouvent sussifiamment pendant l'hiver & pendant l'été, & ce qui est bien plus important, le moyen de procurer de l'air dans les mines, & d'en écarter les vapeurs pernicieuses & meurtrieres qui ne s'y trouvent que trop souvent. Ce Mémoire paroîtra dans le volume de 1768, actuellement sous presse \*; il lut encore, au mois de Juin dernier, la description du fourneau de raffinage, duquel nousavons déjà parlè; il ignoroit alors, & nous l'ignorions nousmêmes, que ce Mémoire seroit le dernier qu'il liroit à l'Académie. Il fut chargé au mois de Juillet d'aller visiter différentes Manufactures du Royaume; il parcourut celles du Berry & du Bourbonnois, & passa en Auvergne dans le même dessein. C'étoit là que la fin de sa vie étoit marquée. Dans une des courses qu'il étoit obligé de faire à cheval pendant les ardeurs de la canicule, il fut frappé d'un coup de foleil; M. de Monthion, Intendant de la Province, s'empressa de lui faireprocurer tous les secours de l'art; mais ces secours furent mutiles, & il mourut le 20 Août 1769, troisieme jour de sa maladie, muni des Sacrements de l'Eglife, & avec une résignation & une tranquillité dignes d'un Philosophe chrétien.

Les deux Mémoires, dont nous venons de parler, n'étoient pas les seuls ouvrages qu'il destinât à l'Académie; il s'en est trouvé plusieurs dans ses papiers, desquels il avoit déjà communiqué quelques-uns à l'Académie avant que d'en être membre, & d'autres absolument neuss; du nombre de ces derniers, est un Mémoire sur la maniere de préparer le charbon de

terre pour le rendre propre à la fonte des mines; cet ouvrage n'avoit pas été achevé par M. Jars; il n'a été fini que depuis sa mort par M. son frere, qui l'a envoyé à l'Académie. Les autres étoient en état d'être lus, & l'ont effectivement été depuis sa mort; la séance qui précéda la semaine sainte, sur en grande partie remplie par un de ces Mémoires. C'est ainsi que M. Jars a été Académicien long-temps même après sa mort.

Le peu de temps qu'il a vécu, ne lui a pas permis de publier d'autres ouvrages que ceux dont nous venons de parler, & qui trouveront place dans les Recueils de l'Açadémie. On a cependant de lui la description d'une machine, exécutée aux inines de Schemnitz, imprimée dans le cinquieme volume des Savants étrangers, page 67, & la maniere de fabriquer la brique & la tuile, usitée en Hollande, imprimée dans les Descriptions des Arts & Métiers, publiées par l'Académie. Le reste de ses Mémoires n'avoit pas encore été rédigé, & ce sera par l'organe d'un frere digne de lui qu'ils parviendront à l'Académie & au Public.

Il s'étoit procuré une Collection précieuse des pieces qu'il avoit recueillies dans ses voyages, & nous ne pouvons trop tôt informer le Public qu'elle sera déposée à la résidence de M. son pere, pour servir à l'instruction & à la curiosité des

Voyageurs qui viendront aux mines.

Le caractere de M. Jars étoit doux & simple; il vivoit trèsretiré & très-sobrement; il ne prenoit part que par complaisance à ce qu'on nomme amusement dans le monde; sa conversation était gaie, sur-tout lorsqu'il parloit de ses occupations: hors de là, il étoit absolument concentré dans son cabinet; cette constante application avoit été une puissante barrière contre la corruption des mœurs; aussi les siennes n'avoient-elles jamais été même le plus légérement effleurées

## xxviij ĖLOGE DE M. JARS.

par le vice; fon ame étoit extrêmement sensible & toujours prête à s'attendrir sur les malheureux qu'il soulageoit, souvent aux dépens même de son nécessaire; en un mot, son caractere, ses talents & ses ouvrages sont également regretter qu'il ait été enlevé par une mort si précipitée, &, pour ainsi dire, au milieu de sa carriere.



### EXTRAIT DES REGISTRES

## DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES.

Du 21 Juillet 1773.

M Essieurs Macquer & Fougeroux, qui avoient été nommés pour examiner un Manuscrie initulé, Voyages Métallurgiques ou Recherches & Observations sur les Mines & Forges de Fer, la Fabrication de l'Acier, celle du Fer-blanc, & sur pluseurs Mines de Charbon de terre, faites en Allemagne, en Angleterre, en Ecosse, en Suéde & en Norwege, suivies d'un Mémoire sur la circulation de l'air dans les Mines, avec sigures, par seu M. Jars, de cette Académie, & publié par M. Jars son frere, Correspondante l'Académie, & Association de Lyon, en ayant sait leur rapport, l'Académie a acepté la dédicace, que M. Jars se propose de lui saire de de cet Ouvrage, qui lui parost digne d'être donné au Public, sous son Privilege; en soi de quoi j'ai signé le présent Certificat. A Paris, le 21 Juillet 1773.

Signé, GRANJEAN DE FOUCHY, Secret. gerpét. de l'Académie Royale des Sciences.



# TABLE

## DES MATIERES.


PREMIER MÉMOIRE, servant d'introduction; ou	Dissertation
fur le fer & l'acier;	page 1
SECOND MÉMOIRE. Description des Mines & forg	ges de fer &
d'acier de la Styrie, 1758,	29
TROISIEME MÉMOIRE. Description des Mines & I	Tabriques de
fer & d'acier de la Carinthie, 1758,	53°
Notes & Observations extraites d'un Mémoire de l'	MM. Dan-
genoust & Wendel, sur le travail du fer & de	l'acier, en
Styrie & cn Carinthie, 1769,	58
QUATRIEME MÉMOIRE sur les Forges de fer &	d'acier de
Kleinboden au Tyrol, 1759,	64
CINQUIEME MÉMOIRE sur une Mine de ser de l	a Bohéme,
nommée Hulf Gottes Irgand, 1757,	70
SIXIEME MÉMOIRE sur une Fabrique de ser blanc,	tablie entre
Heinrichs grün & Grastitz en Bohême, 1757,	80
SEPTIEME MÉMOIRE. Description des Mines & de	
fer, du Hariz & de celles de Blankenbourg dan	is le Duché
de Brunswick, année 1766.	
Forges de fer du Hartz,	87
Forges de fer de Blanckenbourg,	93
HUITIEME MÉMOIRE sur les principales Mines &	Forges de
fer de la Suede, année 1767,	95
Droit de la Couronne sur les Mines,	101
Mines de fer de la Province de Wermeland,	104
Mines de Nordmarck,	105
Mines de Persberg,	312

Fonderies & Forges,	115
Fonte des Minérais,	116
Mines de Dannemora,	120
Fonderies & Forges de Soderfors en Roslagie,	126
Affinage de la Gueuse,	131
Fabrique des Ancres,	134
Forges de Forsmarck,	138
Fabrique d'acier par la fonte,	141
Fabrique de cloux & de fer blanc,	143
Forges de Lofflad & Akerby ,	146
Forges d'Osterby,	149
Conversion du fer en acier,	151
Fonderies des Canons de fer,	154
Idée générale du produit de la Suede en fer & en acier,	156
NEUVIEME MÉMOIRE sur les principales Forges de ser	
Norvege, année 1767.	
Forges de Laurwig,	160
Forges de Moss,	169
Acier par cémentation à Kongsberg,	174
DIXIEME MÉMOIRE sur les Mines de Charbon de Neu	
	177
en Angleterre, année 1765,	
Onzieme Mémoire sur divers établissements du Duci	ic uc
Neucastle, année 1765.	
Conte du fer en gueuse,	213
Machine à forer & polir l'intérieur des tuyaux ou corp	os de
pompes,	217
Manufacture en fer & en acier,	218
Conversion du fer en acier par la cémentation,	221
Manufacture de Limes,	228
Fabrique de Scies,	231
Autres Manufactures,	232
Douzieme Mémoire sur diverses mines de charbon, que	eiques
forges de fer & autres établissements utiles d'Anglet	erre,

DES MATIERES.	xxj
Forges de fer & mines de charbon du Duché de Cumbe	erland.
Forges de fer de Clifton Furnace,	235
Charbon de Whitehaven,	238
Charbon de Workington,	244
Forges de fer des environs de Workington,	250
Mines de charbon de Worsleg dans le Comté de Lancast	
Mines de charbon du Comié de Stafford,	
Charbon de Neucastle-Underline.	25.3
Charbon de la ville de Shefield,	255
Conversion du fer en acier,	256
Fabrique de Limes au même lieu,	259
Fabrique de Boucles & Chaines d'acier,	261
TREIZIEME MÉMOIRE sur les miñes de charbon & l	les forges
de fer de l'Ecosse.	4,
Mines de charbon de Carron près de Falkire,	265
Forges de fer considérables,	270
Opérations des Forges,	272
Mines de charbon des environs d'Edimbourg,	281
QUATORZIEME MÉMOIRE sur plusieurs mines de cha	irbon , &
quelques forges de fer d'Allemagne & des Pa année 1767.	ys-Bas,
Mines de charbon du Pays de Liege,	283
Mines de charbon de terre d'Aix-la-Chapelle,	306
Mines & forges de fer du Comté de Namur,	308
Mines de charbon de la Westphalie,	31 z
Mines de charbon du Duché de Magdebourg,	314
Mines de charbon de Dielau,	319
Mines de charbon de Gibienstein,	320
Terre bitumineuse & bois fossile de Beichlitz, près a	
1766,	Ibid.
Mines de charbon de Zwickau, 1759,	323
QUINZIEME MÉMOIRE sur la maniere de préparer le	e charbon
minéral, autrement appellé Houille, pour le sub	
	•



## PREMIER MÉMOIRE.



## DISSERTATION

SUR LE FER ET L'ACLE

En l'année 1769.

E tous les métaux il n'en est aucun dont l'utilité, j'ose dire la nécessité, soit aussi généralement reconnue que celle du ser ; il n'est aussi aucun métal qui soit répandu si abondamment dans l'intérieur & sur la surface de notre globe : cependant c'est peut-être un de ceux dont on a le moins cherché à approsondir la nature. L'ouvrage du célebre M. de Réaumur, connu du Public depuis bien des années, n'auroit-il pas dû en-

courager à aller plus avant? Ce qu'il a fait étoit certainement beaucoup; on n'avoit qu'à suivre ses traces, relever quelques méprises, qui se glissent inévitablement lorsqu'on travaille sur une matiere, pour ainsi dire, nouvelle. Mais je ne connois aucun Auteur qui ait déterminé quel étoit l'état le plus pur du ser. Je ne prétends pas résoudre la question; je croirai avoir rempli en grande partie mon objet, si mes idées sont agréées du Public, surtout si elles peuvent donner lieu à des expériences & à des découvertes utiles en ce genre. J'ai la plus grande confiance que les Maîtres de Forges, qui voudront y faire attention, de même qu'aux observations que je rapporterai ici & dans l'ouvrage, auquel ce Mémoire servira d'introduction, pourront beaucoup persectionner leurs procédés, & obtenir du fer plus parsait que celui qu'ils ont retiré jusqu'à présent de leurs minérais.

Les variétés que nous reconnoissons dans les minérais de fer, par les descriptions de différens Auteurs, n'auroient-elles. pas dù engager à chercher, par des expériences, une méthode de procéder, analogue à chaque qualité? On dit en général, ce minérai produit du fer doux, de bonne qualité, celui-ci du fer aigre & cassant à chaud ou à froid &c.; on devroit dire, ce minérai, par tel procédé, produit du fer aigre & cassant; car il est naturel de penser, & je crois que tous les Chymistes seront de mon avis, qu'il en est des métaux imparfaits, comme de ceux que nous nommons parfaits; mais la facilité qu'ont ces premiers à être calcinés ou vitrifiés par le feu, a rendu les expériences. trop nombreuses & le point difficile à déterminer. Je ne doute pas néanmoins que quelques Chymistes ou Métallurgistes, zélés pour le bien public & pour le progrès des sciences, ne parviennent à nous donner les caracteres distincts que doivent avoir le fer, le cuivre & autres métaux imparfaits, dans leur plus haut degré de pureté & de perfection. Nous disons, voilà de l'or à 24 karats, de l'argent à 12 deniers : quel avantage ne retirerions-nous pas pour les Arts & pour le Commerce, si nous pouvions dire, voilà du fer, du cuivre &c. aussi purs que l'or l'est à 24 karats!

Plusieurs Auteurs nous ont donné dissérentes préparations du fer pour l'usage de la Médecine. Comment pouvons-nous compter sur ces préparations & leurs essets, si nous ne connoisfons pas le degré de pureté du fer ou de l'acier qu'ils ont employé! Quelle suite d'erreurs innocentes pour les Médecins & les Apoticaires, entre les mains desquels est souvent notre vie! Quelles variétés pe doit-il pas y avoir dans les effets du même remede, préparé avec tel ou tel fer ! Autant la différence du fer de telle ou telle forge est grande, autant doit être celle du remede qui en a été préparé. Si nous connoissions une sois le fer dans toute sa pureté, nous pourrions marcher bien plus surement pour l'obtenir de son minérai, avec addition, ou sans addition, & l'employer avec le plus grand avantage dans les Arts & dans le Commerce. Je suis fort tenté de croire qu'il en est du fer comme de l'or, que plus il est pur, plus il est doux & malléable; mais il est alors trop tendre, & par conséquent moins propre à être employé généralement dans tous les Arts. Il en est où du fer mol comme du plomb seroit préféré; mais il en est d'autres qui exigent beaucoup de dureté. En général, un fer qui, avec beaucoup de ductilité & de malléabilité, est fort dur, & qui n'est cassant, ni à froid ni à chaud, n'est vraisemblablement pas le fer le plus pur, mais il est sans contredit le meilleur que nous puissions désirer : tel est celui de la province de Roslagie en Suede, le seul connu jusqu'à présent en Europe, qui réunisse toutes ces qualités. La nature a fourni à cette Nation un minérai fort riche, & qui, sans exiger un procédé différent que celui qui est en usage en France, produit un fer tel que je l'ai décrit ci-dessus. Si nous ne sommes pas favorisés en France d'un pareil minérai, pourquoi n'y suppléerions-nous pas par l'art? M. de Buffon n'a-t-il pas prouvé que le minérai,

Inconvéniens dans la préparation du fer pour la Médecine.

Quel eft\_le meilleur fer. 4

reconnu pour donner le plus mauvais fer, lui en a produit un; par une seule sonte, très-doux & très-malléable? Combien de lumieres n'avons-nous pas à espérer des expériences en grand, auxquelles est occupé ce savant Académicien!

Le cuivre allié à l'or & à l'argent augmente leur dureté, fans nuire beaucoup à leur malléabilité. Peut-être que l'addition d'un métal quelconque produiroit le même effet sur le fer, dont le minérai n'auroit pas été pourvu naturellement des ma-

tieres propres à le rendre tel que nous le fouhaitons.

Le cuivre en cuir petite quantité pui n'ôte point au fer la mallé.b.lité. me

De tous les metaux, je ne vois que le cuivre sur lequel nous puissons jetter les yeux. Qu'on n'aille pas se récrier d'abord contre cette idée. Je sais qu'il est généralement reçu que le cuivre est comme une peste pour le ser, empêchant qu'il ne puisse se souder. Cela est vrai, s'il y en a trop; mais il en saut une bien petite quantité: l'expérience doit la déterminer. Je me rappellerai toujours ce que m'a dit l'illustre Cramer, qui a été autant à portée que qui ce soit de connoître l'art des forges, celles du duché de Brunswick ayant été pendant un grand nombre d'années sous sa direction. Son sentiment est qu'un peu de cuivre uni au ser augmente sa qualité & le rend meilleur: il m'a dit qu'on peut en ajouter depuis une jusqu'à deux livres par quintal, sans que cela nuise à la propriété qu'a le fer de se souder.

Le cuivre nous offre un exemple à peu près semblable, &

que l'expérience nous certifie tous les jours.

On ajoute du plomb au cuives, Tous ceux qui sont employés dans les martinets à cuivre, où l'on sond de la rosette de toute espece pour la sorger en planches, plaques, chaudrons &c., savent que certaines rosettes, quoique d'un cuivre très-pur, ne peuvent être employées seuse, pour les amener à ce que l'on nomme le point du Martinet, (c'est le degré de malléabilité que doit avoir le cuivre pour être porté sous le marteau,) sans y ajouter une once ou deux de plomb par quintal. Ils savent encore que si on en ajoute

trop, il fera moins malléable qu'auparavant, à moins qu'on ne le laisse au feu assez de temps pour vitrisier le surplus du plomb.

Examinons, dès l'origine, plus scrupuleusement le métal que j'ai en vue, & nous verrons que bien des choses concourent à nuire à la pureté & à la dustilité du fer.

De tous les minérais connus, que l'on a jugé mériter les frais de fonte, il n'en est aucun qui contienne moins de parties volatiles, comme soufre, arsenic, & autres intermedes qui servent à unir les métaux avec des substances terreuses, que celui de fer. Cependant il n'est point de métal d'où ces substances terreuses soient plus difficiles, à séparer. C'est néanmoins le but où doivent tendre tous les travaux, pour obtenir le meilleur ser & le plus pur.

M. Cramer dit, dans le second tome de sa traduction, page

» en petite quantité, ce que l'on fait par son odeur qui ne man-

que pas de frapper l'odorat pendant le grillage. L'examen le
 plus exact n'y découvre point de foufre commun ; & fuppofé

" qu'il s'en éleve quelques vapeurs sulphureuses, on doit les at-

\* tribuer plutôt à quelques petites molécules pyriteuses, dont

» l'union est intime, qu'à la nature de ces sortes de mines. S'il

arrivoit cependant que des morceaux bien choisis donnassent
de vrai soufre, il ne faudroit pas croire pour cela qu'il eût

» existé tout fait, mais qu'il s'est formé par l'union du phlo-

» gistique & de l'acide vitriolique. «

Tout minérai quelconque, surtout celui de cuivre, produir, avant que de donner son métal, une masse réguline que l'on nomme Matte: c'est un mélange d'un ou de plusieurs métaux & de parties terreuses, le tout uni ensemble par le souse ou l'arcsessien. Dans la fonte des mines de fer, le fer crud, ou le fer de gueuse, représente la masse réguline, nommée Matte, quoiqu'elle en dissers pour tant beaucoup par sa dureté & sa ténacité; car je ne connois aucune matte qui ne puisse être totale-

Matte ; ce que

ment pulvérisée. Il n'en est pas de même du fer crud, puisqu'il en est qui commence à avoir un peu de ductilité. Nous avons cependant des mattes de cuivre, de plomb, autant & même plus riches en métal pur, que le fer crud l'est en fer forgé. Dans les unes, les parties sulphureuses & arsénicales se manifestent iusqu'à la derniere opération; mais dans le fer crud, rien ne nous indique leur existence. Nous pouvons donc hardiment conclure qu'il y a une intimité réelle, entre les parties métalliques du fer, & les parties terreuses qui constituoient ensemble le minérai. La grande division des unes & des autres nuit au contact des molécules qui ont plus d'analogie entr'elles, & peut être une des principales causes de cette union : la figure des parties intégrantes peut aussi y entrer pour quelque chose : au moins paroît-il certain par plusieurs expériences, que delà dépend la ductilité du fer.

D'où dépend la ductilité du fer.

> Les excellentes observations qu'a faites M. de Réaumur. dans son art d'adoucir le ser fondu, pages 498, 499 & 500, prouvent le changement gradué dans la tissure du fer fondu, par la seule cémentation, & qu'elle se rapproche de celle du ser

forgé à mesure qu'il acquiert de la ductilité.

Le fer perd fes fibres dans la cémentation.

Tous ceux qui ont fait de l'acier par la cémentation, auront observé comme moi, qu'un ser ductile, à chaud & à froid, rempli de nerfs dans sa cassure, perd toutes ses fibres dans la cémentation, & prend de grandes facettes ou lames comme celles d'un mauvais fer cassant à froid. Enfin, quoiqu'on le laisse refroidir dans la caisse ou creuset où il a été cémenté, si on en prend une barre, & qu'on la frappe sur une enclume, il casse en un ou plusieurs morceaux, comme le feroit le meilleur acier le mieux trempé.

Ce fer, devenu acier, reprend sa ductilité en le chauffant & en le forgeant : ces deux opérations changent de nouveau

totalement sa tissure.

J'aurai encore occasion de parler de ce changement dans la fuite.

Mines de fer

Suivons M. Cramer dans l'examen des minérais de fer fans nous arrêter à ce qu'il dit , page 145, tome 2 , qu'il y a très-peu de mines de fer attirables par l'aimant. Il ne connoif- attirables foit sans doute pas alors celles de la Norvege & de la Suede . qui, si on en excepte les mines fluviatiles & d'alluvion, sont presque toutes attirables par l'aimant, sans avoir été rôties ou grillées.

Les mines qui sont naturellement attirables par l'aimant, paroissent contenir des molécules de fer, à qui il ne manque pour être nommées fer natif, que d'être dégagées des parties terreuses qui les divisent & qui empêchent leur réunion. La différence qu'il y a entre ce minérai & celui qui n'est attirable par l'aimant qu'après avoir été rôti, vient peut-être de ce que dans le premier, les molécules de fer enveloppent celles qui sont terreuses, & dans le second, ce sont les dernieres qui recouvrent les premieres. Dans l'un & l'autre cas, ces minérais sont pourvus de phlogistique. Il n'en est pas de même de ceux qui ont besoin du contact des charbons, pour être attirés par l'aimant. Ceci paroît d'autant plus vraisemblable, que, suivant M. Cramer, il est de ces minérais qui, par la calci-

nation, ne souffrent que très-peu ou point de déchet. Il n'en est donc pas pour ces minérais comme pour ceux des autres métaux. Par la volatilifation du soufre & de l'arsenic, on désunit les parties métalliques d'avec les terrestres; la réduction & la fonte achevent de les séparer; mais ce n'est que par un feu bien ménagé & gradué, que l'on peut parvenir au même but avec les minérais de fer. Il n'est pas aisé de séparer ce que la nature a uni si intimement : le seu sans doute . aidé par le principe inflammable, que nous ne connoissons que par ses effets, est un agent bien puissant, qui pénetre dans les pores les plus petits des corps qu'on lui présente, & y opére des changements qui nous paroiffent inconcevables. Ceux qu'observe M. de Réaumur, & qui sont confirmés chaque jour

par tous ceux qui cémentent de l'acier, nous annoncent affez ce que cet élément peut faire sur les minérais. C'est en examinant la façon dont il agit, que nous apprendrons à traiter les minérais de fer, pour en obtenir le meilleur fer de sont divant les usages auxquels nous le destinons, soit dans le commerce & les arts, soit pour en fabriquer le fer forgé & l'acier le plus parsait.

Nécessité de rôtir les minérais de fer. Effets du rôtissage. L'usage de rôtir ou griller les minérais de ser, n'est pas aussi général qu'il devroit l'être, surtout en France. Le but de ce rôtissage est moins ici de dissiper les parties volatiles, quoi qu'il remplisse cet objet lorsque le minérai en contient, que de rompre le gluten, & de désunir les parties terreuses d'avec les métalliques. Nous en avons une preuve, puisqu'après le rôtissage, de dur & compact qu'il étoit, il devient tendre & friable, & s'il n'étoit pas attirable par l'aimant, il acquiert par-là cette propriété attractive. L'air fait aussi à peu près le même esset sur cetains minérais; mais il lui faut plusieurs années pour cela. J'en citerai un exemple, en traitant des mines de Styrie; avec la différence pourtant qu'il n'y devient que tendre & friable, & non attirable par l'aimant.

Danger de faire trop rôtir les minérais de fer. On ne donne communément qu'un feul feu de rôtissage à ce minérais: il en est où il ne seroit peut-être pas mal d'en donner un second; mais il seroit toujours dangereux de donner l'un ou l'autre trop fort. L'expérience démontre journellement, que lorsqu'un minérai de fer a trop été attaqué par le seu dans le rôtissage, il produit moins de métal. Le seu, loin d'avoir défuni les parties terreuses d'avec les métalliques, a rendu l'union encore plus intime par un commencement de vitrissation d'autant plus à craindre, que dans ces sortes de sourneaux le contact du phlogistique n'a lieu pour la réduction que sur un petit nombre de morceaux. Ce qui doit nous servir aussi à prouver tout le danger qu'il y aurott à trop rôtir un minérai de ser, quoiqu'à un seu fout doux, puisque les molécules de ser, après avoir été défunies,

défunies, perdroient peu à peu leur principe inflammable, & se calcineroient de façon à devenir en grande partie irréductibles & très-réfractaires.

Les hauts fourneaux, dont on fait usage assez généralement pour la fonte des mines de fer, paroissent suppléer, par la hauteur qu'on leur donne, au rôtiffage; mais c'est plutôt une préparation à la fonte & une réduction des parties métalliques qui n'ont pas affez de phlogistique, qu'un rôtissage. En Norvege & en Suede, où les minérais sont attirables par l'aimant, & par conséquent plus métallisés naturellement que ceux que nous avons en France, on les rotit toujours préalablement à la fonte qui se fait pourtant dans de hauts fourneaux.

C'est par les résultats seuls de la fonte que nous allons démontrer l'union intime des parties ferrugineuses avec les terreuses, les moyens qu'il faut employer pour les désunir, & les principes qui doivent guider cette opération. Je suis très-assuré que lorsqu'on m'aura entendu, on sera du même avis que moi, puisque je fonde mon opinion non-seulement sur des observations faites par moi-même, mais encore sur des faits cités par des Auteurs très-célebres. Ce que je vais rapporter est de la derniere importance, & mérite la plus grande attention.

Dans une seule & premiere fonte & avec le même minérai. on peut obtenir du fer crud ou fer de gueuse, plus ou moins pur, ou bien de l'acier, avec du fer doux & malléable; tout tielle pour obredépend de la conduite du feu, pour avoir l'une ou l'autre de ces nir un bonfer. premieres matieres, ou les deux dernieres ensemble.

Il y a bien des minérais que l'on est dans l'usage de fondre feuls & par eux-mêmes, je veux dire sans autre addition que celle de plusieurs especes des mêmes minérais ensemble; mais il est encore plus général de leur ajouter de la pierre à chaux, que l'on nomme Castine : dans d'autres endroits, on se sert d'une terre argilleuse. Quoique plusieurs Auteurs aient regardés l'ad- l'on ajoute dans dition de la pierre à chaux comme un absorbant des soufres

La conduite du feu dans la fonte est essen-

Castine ; que la fonte.

Ses effets.

contenus dans le minérai, on peut voir, par ce que dit M. Cramer (page 133) que j'ai déjà cité, que c'est moins là son esfet, que celui d'un slux ou sondant. Je renvoie à M. Port & à plusieurs autres Chymistes, sur les esfets & le degré de sluidité qu'acquerent dissérentes pierres & terres sondues ensemble. Le but de ces additions est de rendre le total assez sluide, pour que le laitier laisse précipiter toutes les matieres métalliques, & que la séparation s'en sassez.

Je suis parfaitement d'accord avec les Auteurs de la troisieme section de l'art des forges, publié par l'Académie des Sciences, (pages 75,76 & 77.) Ce qu'ils rapportent est fondé sur des taits observés par tous ceux qui ont un peu fréquentés les forges. Voici de quelle façon ils s'expriment, en traitant de la

fonte des minérais de fer.

Fonte des minérais de fer. » Qu'il y ait trop de mine, eu égard à la quantité de char-» bon, la fonte qui en provient, étant chargée de matieres » étrangeres qui n'ont pu s'en féparer, coule difficilement, pese » moins relativement à son volume, que les especes dont nous

» allons parler. Sa surface est élevée, convexe, inégale, cas-» sée; elle est blanche, sans apparence de lames ou grains;

" elle est très-fragile, très-dure, & essuiera un grand déchet

» si on la convertit en ser.

» Qu'il y ait la quantité convenable de mine & de charbon » la fonte coule aisément, pese davantage; sa surface est unie, » quelquesois un peu concave, cassée; on y voit des grains

quelquefois un peu concave, caffée; on y voit des grains
 blancs, avec quelques parties qui noirciront d'autant, qu'il y

» aura plus de charbon relativement à la mine; elle est tenace,

» plus pesante que la premiere, & essuyera moins de déchet,

» pour être convertie en fer.

» Qu'il y ait peu de mine, relativement au charbon & au travail, la fonte est très-grise, coule assez difficilement, est lourde, tenace, approche de la dustilité, & souffrira encore

moins de déchet, pour être convertie en fer.

"Ces degrés sont remplis d'une multitude infinie de nuances, dont le dernier approche le plus de l'état du ser, & le premier en est le plus éloigné; mais ce que nous devons remarquer, c'est que dans les sontes, les mots de dur & de cassant ne sont ici que ce qu'ils sont en tous genres, des expressions relatives.

» Quant à la couleur, on peut remarquer que la dureté & la » fragilité augmentent à proportion que les fontes approchent » plus du blanc, comme la ténacité s'accroît à mesure que » leur couleur approche du brun; de façon qu'on peut prendre » très-blanc pour très-dur & fragile, très-gris pour très-tenace & » moins dur.

» A l'occasion de la couleur blanche, nous devons faire obser-» ver que si elle est naturelle à la sonte, dans le cas dont nous » venons de parler, elle peut être accidentelle à toutes les es-» peces de sonte, & à proportion de la promptitude & du de-» gré de refroidissement qu'elle aura essuyé.

» La fonte de la qualité moyenne en petit volume, refroidie promptement, blanchit; elle doit donc, suivant ce que que nous avons dit, devenir plus dure, plus cassante, & augmenter de volume, & c'est ce qui arrive essectivement. Si la masse est épaisse, & que le prompt resroidissement ne pusse pas pénétrer jusqu'au milieu, les contours auront acquis les qualités que nous disons de blancheur & de dureté, & le milieu aura conservé sa couleur, sans que sa dureté soit augmentée. Ce qui nous montre que si nous avions besoin que le milieu d'une piece sut très-dur, il faudroit qu'il y eut dans ce milieu une ouverture, pour y porter le réfroidissement par préférence au reste de la piece.

« Ce qu'il nous convient acquellement de savoir, est que la

» Ce qu'il nous convient actuellement de favoir, est que la » fonte grise peut, par l'espece de refroidissement, devenir » dure, blanche & cassante, & que réduite en ser, elle » en donnera la même quantité que si elle sur restée grise. D'où

B :

» l'on voit qu'on ne doit pas la confondre avec les fontes na-

» turellement blanches, dont nous avons parlé. «

Dans ce que je viens de rapporter, on indique bien une partie de ce qui se passe, & les changemens de la fonte qui est le produit des minérais de fer. On ajoute que la fonte blanche est moins pure en général que la fonte grife; que sa couleur blanche, sa dureté & sa fragilité sont dues à un degré plus ou moins prompt de refroidissement; mais c'est encore beaucoup laisserà désirer : car comment le froid agit-il? D'où vient un esset aussi marqué? &c. C'est ce que je vais tâcher d'éclaircir.

thes,

Si l'on prend les mêmes especes de minérais de fer, que l'on en fasse rôtir la moitié, & qu'on les fonde séparément, en ajoutant dans l'une & l'autre fonte trop de mine, eu égard aux Fontes blan- charbons, on obtiendra des fontes blanches; mais avec la différence que celle qui proviendra du minérai rôti, sera plus pure que l'autre, le feu du grillage ayant commencé à défunir les parties terreuses d'avec les métalliques, & à dissiper l'acide sulphureux, s'il y en avoit, ainsi que les autres parties volatiles. La même chose a lieu dans la fonte; car lorsqu'on ajoute trop de minérai à la fois, il arrive qu'il descend plus promptement devant la tuyere, où le vent des soufflets fait l'effet d'un chalumeau au travers des charbons, & concentre toute la chaleur. Tout Métallurgiste sait que c'est devant la tuyere où se fait la La fusion se fusion : alors le minérai est saiss en même tems dans toutes les. parties qui le composent par un feu violent, les molécules de fer restent divisées entr'elles, & il n'y a que les parties terreuses les plus grossières qui s'en separent.

fait devant la tuyere.

> Si au contraire on ajoute moins de mine & plus de charbons, le minérai descend plus lentement, le feu désunit peu à peu chaque partie qui compose le minérai; celles qui manquent de phlogistique, en reçoivent par le contact des charbons, se rapprochent les unes des autres par leur analogie naturelle. comme étant des corps plus homogènes; & lorsque le total est

mis en parfaite fusion devant la tuyere, la séparation est déjà faite: c'est alors qu'on obtient une sonte grise plus parfaite que la premiere. La position de la tuyere, qui est le secret des sonderies pour toutes les opérations métallusgiques, & dont tous les maîtres ouvriers sont mystere, même à ceux avec qui ils travaillent tous les jours; cetteposition, dis-je, sait aussi beaucoup, car si sa direction remonte un peu dans l'intérieur du sourneau, la sonte sera accélérée: elle sera retardée au contraire, si elle a un peu d'inclinaison; la raison en est que, dans le premier cas, le vent étant dirigé vers le haut, y est porté avec beaucoup plus de sorce; met les Parties ignées beaucoup plus en mouvement, & détermine la fusion plus promptement que lorsque le vent est dirigé vers le bas, car alors il ne remonte que par réstexion, & aussi dilaté dans tout l'intérieur du fourneau qu'il peut l'être.

Je dois observer que l'on doit prendre garde à ne pas chercher à obtenir un fer crud trop pur, parce qu'alors il perd sa fluidité; on courroit risque de ne pouvoir le faire couler, & d'être obligé de le retirer en masse, comme il se pratique dans le comté de Foix & en Styrie, où l'on fait, par la premiere fonte, du fer aussi pur que celui qui a passé à l'assinerie; on le forge en barres tout de suite. M. de Buffon a aussi obtenu un fer malléable dès la premiere fonte, dans son ingénieuse & utile expérience de fondre les minérais de fer par un ventilateur naturel. Il arrive même, comme on peut le voir dans Swedenborg, & comme je le ferai remarquer dans la description que je donne. rai des opérations de la Styrie, que cette masse de fer contient. dans son intérieur de l'acier aussi bon qu'on puisse le désirer. M. de Réaumur en fait aussi mention pages 4 & 5 de son premier Mémoire; mais il dit, en parlant du Roussillon & du comté de Foix, que l'acier se trouve aux bords ou près des bords du Masset. Comme je n'ai point été dans ces pays, je ne contesterai point le fait ; il peut y avoir des circonstances dans l'opération

Fontes grifes.

trouve toujours dens l'intérieur de la masse de

L'acier se que je ne connois point; mais j'ai vu en Styrie que l'acier se trouvoit toujours dans l'intérieur, & formoit le novau (fi j'ofe m'exprimer ainsi ) des masses que l'on retire figées du fourneau. & que les bords étoient toujours du fer qui augmentoit en dureté, & présentoit un acier de plus en plus parfait, à mesure qu'on se rapprochoit du centre : cela sera expliqué très au long dans le procédé.

> On ne peut pas dire que ce produit en fer ductile & en acier d'une premiere fonte soit dû à la qualité du minérai, puisqu'on en fond aussi du même dans un fourneau peu différent, & qui produit un fer crud, ou fonte très-blanche, très-dure, trèsfragile & très-fluide. Dans ce dernier cas, la fonte va trèsvîte, avec un feu violent, & on ne laisse presque pas séjourner la matiere dans le fourneau; au lieu que dans le premier cas on fond plus lentement, les foufflets font foibles & ne vont pas vite, & l'on charge moins de minérai à proportion du charbon; ce qui fait que les parties terreuses ont beaucoup plus le tems de se séparer. Elles fondent à un degré de chaleur moindre que celui qui est nécessaire pour mettre le fer en susion bien liquide; celui-ci tombe gouttes à gouttes fur la masse qui se forme par son analogie, avec une matiere qui est la même, & se sépare ainsi des scories ou du laitier, qui plus fluide, s'écoule tout autour de la masse. Suivant toute apparence, le fer ainsi réduit est acier, & peut-être même plus qu'acier, par fon abondance de phlogistique; mais étant continuellement pénétré de la plus grande chaleur & dans un état d'ignition, cette masse reçoit, d'un côté du phlogistique par le contact des charbons qui l'entourent, & celui du poussier sur lequel elle se forme & repose. tandis qu'elle en perd de l'autre par le courant d'air établi dans le fourneau par le vent des foufflets qui frappe sur sa partie supérieure. Il arrive donc que le principe inflammable est continuellement en action, & passe au travers de cette masse, dans laquelle il en reste d'autant plus, qu'il trouve plus d'obstacle à

mesure qu'elle groffit & augmente son volume : la partie supérieure, au contraire, & tous les bords de cette masse étant plus exposés au courant d'air, que l'intérieur, perdent plus de phlogistique dans le même tems qu'ils n'en reçoivent. Dans les commencemens que se forme cette masse, elle est reconverte de laitier ou scories, jusqu'à ce qu'elle ait acquis un certain volume, car on ne fait écouler le laitier hors du fourneau, que lorsqu'il y en a une quantité de rassemblée, & la percée se fait toujours à une certaine hauteur; ainsi le phlogistique y est retenu par le laitier qui l'environne, & une partie du fer qui a resté crud, & qui reste fusible par-dessus & autour, jusqu'à ce qu'on retire la masse sigée : il coule alors avec les scories.

La différence de la fonte blanche, de la grife, de la noire, demande une grande explication, parce qu'elles sont dues à plufieurs circonstances. Une des principales a été expliquée ci-

desfus, voyons les autres.

La couleur & l'organisation intérieure du fer crud ne décide pas toujours de son degré de pureté; car, quoiqu'en général la fonte blanche puisse être considérée comme la moins pure blanches, les de toutes, on peut en avoir qui ne contienne pas plus de par- grises & ties terreuses, que de la fonte grise; l'expérience même le prouve. Les Auteurs de l'art des forges en ont cité des exemples, & rapportent un fait certain, que j'ai observé aussi plufieurs fois, c'est qu'une fonte grise sera d'autant plus blanche, qu'elle aura été coulée plus mince, & par conféquent refroidie plus promptement. M. de Réaumur dit, page 401 de son premier Mémoire sur l'art d'adoucir le fer fondu, » la fonte blan-» che & la fonte grise se trouvent pourtant mêlées quelquesois » avec irrégularité dans la même piece, & cela arrivera fur-» tout, lorsque toute la matiere n'aura pas été mise en susion » bien également & bien parfaitement; ce qui a été fondu à » un certain point sera blanc, pendant que le reste sera de-» meuré gris. La fonte encore grise peut être mêlée grossiére-

» ment avec la blanche, par l'agitation qu'on donne au creu-

" set, par les bouillonnemens de la matiere mieux fondue, &

» par diverses autres causes pareilles. «

J'ai observé dans les forges de Suede, que les fontes grises, & même desnoires, dont j'ai rapporté des échantillons, étoient souvent mêlées, dans dissérens endroits de leur cassure, avec de la fonte blanche; ce qui serapporte aux observations de M. de Réaumur.

La couleur de la fonte dépend du degré de fufion, Il résulte donc de ce qui vient d'être dit, que la couleur de la sonte, sa dureté & sa fragilité, ne dépendent que du degré de suson qu'elle a éprouvée, & de son restroidssement plus ou

moins prompt.

Nous favons que, plus le fer approche du degré de pureté, plus il est difficile à fondre. La fusibilité du fer crud est donc due proprement aux parties terreuses & hétérogenes qu'elle contient. Si, en fondant dans un creuset du fer crud, on ne lui donne que la chaleur suffisante pour rendre la matiere liquide, il arrivera que les parties terreuses seules se fondront, & les molécules de fer y resteront divisées & suspendues. Si dans cet état on laisse figer la matiere, la fonte sera grise, ou peut-être noire, suivant le degré de pureté de la fonte qu'on aura employé; car les parties terreuses, en se figeant, diminuent de volume, ce qui n'arrive point dans la même proportion, à celles de fer qui n'ont point été fluides; d'où provient la porofité que l'on remarque dans les fontes grifes & les noires, & à laquelle est due leur couleur. M. de Réaumur dit. page 503, « Nous avons rapporté en passant, comme une » fingularité, que le fer fondu paroît parsemé en certains » endroits de grains très-noirs, ces grains noirs peuvent eux-» mêmes nous faire voir d'où vient la couleur brune du reste. » Je les ai observé au microscope, & alors je n'ai plus trouvé » de grains dans ces endroits; mais j'ai vu que ce que je prenois » pour des grains noirs étoient des cavités beaucoup plus con-» fidérables

» sidérables que celles qui sont ailleurs. Des cavités plus petites » & posées plus proches les unes des autres, ne donneront

» donc qu'une couleur brune ou terne à notre fer fondu. »

Mais, si l'on donne au fer crud un degré de chaleur non-seulement capable de fondre les parties terreuses, mais encore les métalliques, alors la matiere est très-liquide, le tout ne fait qu'un corps & reste intimément uni. C'est dans ce cas-ci où le degré de refroidissement peut faire varier la couleur de la fonte; car, si on en coule une partie mince & qu'elle soit frappée par un air froid, il est certain que l'union restera aussi intime qu'elle l'étoit lorsque la matiere étoit en parfaite fusion; on obtiendra alors de la fonte blanche, dure & cassante; mais si on la laisse refroidir lentement, il arrivera que les parties métalliques se obtient la fonte refroidiront les premieres, qu'elles prendront l'organisation propre au fer, qu'elles resteront dans cet état répandues dans les matieres terreuses vitrifiées, lesquelles, en se refroidissant, se concentreront & laisseront des pores auxquels est due la couleur grise ou noire, comme on l'a dit. Ainsi, l'on ne doit point être surpris, qu'en coulant des pieces de fonte, on trouve la couleur grise que les parties épaisses offrent une fonte grise, tandis que les fonte. minces en présentent une qui est blanche, ces premieres étant beaucoup plus de temps à se figer que les dernieres.

Pour reconnoître si mon opinion étoit fondée, j'ai fait l'expérience suivante. J'ai pris du ser fondu d'une vieille marmite, dur & cassant, qui tenoit le milieu entre la fonte grise & la blanche; je l'ai cassé en petits morceaux & en ai rempli également deux petits creusets de hesse, de même grandeur; je leur ai mis à chacun un couvercle, & les ai placé devant un soufflet que j'ai fait agir pendant une forte heure & demie, mon intention ayant été de réduire le tout en fonte blanche; au bout de ce temps j'arrêtai le soufflet; je retirai un de mes creusets, & versai son contenu dans un moule en terre sur une surface unie: la fonte avoit environ deux lignes d'épaisseur; toute la

D'où provient ou noire de la furface fut figée en moins d'une minute, & à mesure que la matiere se refroidissoit, il s'y forma une écaille, comme celle que donne le fer forgé lorsqu'on l'a fait rougir, & pas la moindre apparence de laitier ou scories. Cette fonte refroidie, l'écaille formée s'en détacha fort aisément, & ne laissa par dessous qu'une surface très-unie; cette fonte étoit devenue très-blanche, ce que je reconnus dans sa cassure. Quant à l'autre creuset, qui avoit éprouvé une chaleur aussi forte que le premier, je le laissai dans le foyer, entouré & recouvert de charbons ardents, j'en ajoutai même de nouveaux, mon intention étant qu'il restât encore quelque temps en fusion & qu'il se figeat très-lentement. Je laissai consumer le charbon de lui-même, & ce ne sut que huit heures après qu'il fut assez froid pour pouvoir le retirer; j'examinai par comparaison le culot que je trouvai dans mon creuset, & j'obtins, ainsi que je m'y étois attendu, une sonte plutôt noire que grise, si tenace que je ne pus parvenir à la casser; elle avoit un commencement de ductilité; enfin je confirmai par là le sentiment que j'ai avancé ci-dessus.

Ce qui a induit naturellement M. de Réaumur en erreur, c'est qu'il a trouvé que tout ser sondu pouvoit devenir sonte blanche; &, comme il étoit dans des principes qui ne sont que trop généralement reçus, que plus on sait éprouver un grand degré de chaleur à un métal, plus on le raffine; il a cru que la sonte blanche étoit le ser le plus pur. Cette erreur étoit bien pardonnable: elle ne diminuera point la réputation d'un si grand homme; je me fais même gloire d'avoir puisé beaucoup de connoissances dans ses ouvrages, & les expériences qu'il cite, m'ont été d'une grande ressource. M. de Réaumur a dit, ainsi que moi, qu'il y a des sontes grises, mêlées intérieurement avec des sontes blanches. L'ai remarqué sur-tout que les extrêmités des gueuses étoient assez communément de sonte blanche, tandis que tout le reste de la masse étoie no sonte partie est due vraisemblablement au parsait restroidissement qu'éproueste des des courses des sontes blanches un parsait restroidissement qu'éproueste due vraisemblablement au parsait restroidissement qu'éproueste des sur la sur de la masse étoie en sonte grise. Une partie est due vraisemblablement au parsait restroidissement qu'éproueste des sur le restre de la masse étoie en sonte grise. Une partie est due vraisemblablement au parsait restroidissement qu'éproueste des sur la sur le restre de la masse de sonte de so

vent les extrêmités, comme étant plus minces; mais il est à présumer que la plus grande quantité, sur-tout celle qui se trouve dans l'intérieur de la fonte grise, provient de l'inégalité de chaleur qui est répandue dans l'intérieur d'un fourneau de fonte. Je pense donc que la fonte blanche est due à des morceaux de minérais, d'abord mal grillés, qui font tombés tout à coup à travers les charbons, jusques devant la tuyere (ainsi que cela arrive dans toutes les fontes); qu'ils y ont éprouvé tout à coup un degré violent de fusion, sans avoir été préalablement pénétrés par la matiere du feu; le fer crud, dans cet état, est absolument comme une matiere toute différente; les parties métalliques sont tellement engagées & liées avec les terreuses, que cette fonte ne se mêle point avec la grise; & comme elle est beaucoup plus fluide que cette derniere, il arrive que lorsqu'on coule une gueuse, la plus grande partie de la blanche se répand dans toutes les extrêmités, & l'autre se trouvant engagée dans l'intérieur de la grife, y reste parsemée ça & là.

Nous avons déterminé d'où provenoit la couleur & la pureté du fer fondu; il nous reste à examiner d'où dépend sa dureré,

sa fragilité ou sa ductilité.

Tous les métaux, de même que tous les autres corps dans la nature, lorsqu'ils sont purs & homogenes, affectent chacun la ducilité da une forme réguliere lorsqu'on les a fondus & qu'on les a fait ser sondu. refroidir avec lenteur. M. Macquer & M. Baumé ont fait ensemble cette observation sur l'argent. Ce dernier a observé la même chofe fur tous les autres métaux & demi-métaux : on ne sauroit trop engager ce laborieux & savant Chymiste à continuer des expériences aussi utiles qu'intéressantes.

Pour peu qu'on réfléchisse sur tout ce qui a été dit précédemment, & sur les observations de M. Macquer & de M. Baumé, on ne sera point surpris que la fonte blanche, quoique quelquefois plus pure que certaines fontes grifes, ne

foit pourtant plus dure & plus cassante.

Le caractère le plus distinctif d'un métal est d'être ductile; toutes les fois qu'il s'éloignera de cette propriété qui lui est essentielle, ou il sera impur, ou ses parties intégrantes n'auront pas la figure qu'elles doivent avoir.

Ce que j'avance est prouvé par les expériences de M. de Réaumur, qui lui ont fait appercevoir les changements de tiffure, très-variés, dans le plus ou moins de cémentation du fer

fondu & du fer forgé.

Le cuivre de roiette, dont j'ai parlé, quoique très-pur, a acquis, en se raffinant, un degré de chaleur qui a dérangé totalement ses parties intégrantes, l'a rendu très-poreux & incapable de souffrir le marteau; il est même moins ductile que le cuivre noir, dont il est provenu: un refroidissement très-lent lui rend une partie de sa ductilité, mais elle n'est pas suffisante, & il est plus avantageux de le resondre jusqu'à un certain degré de chaleur; souvent on est obligé, comme je l'ai dit, de lui ajouter un peu de plomb, qui accélere le rétabissement de ses parties intégrantes dans la sigure qui leur est propre pour être ductile; sa tissure est alors à grains très-sins, extrêmement serrés.

La vapeur du charbon aigrit l'or.

Tous les Chymistes savent la facilité qu'a l'or, ce métal si ductile, à être aigri & rendu cassant, puisque la seule vi-peur du charbon produit cet esset (\*); mais aucun n'a dit avoir observé quelle en étoit la cause. Je suis très-persuadé qu'elle vient d'un dérangement dans ses parties intégrantes: il ne peut y en avoir d'autre, puisque cette vapeur ne peut nuire à la pureté de ce métal; je suis convaincu qu'un alliage n'ôte la ductilité à un métal, que parce qu'il dérange son organifation; nous en avons une preuve dans celui de l'étaim avec le cuivre, qui, tous deux très-malléables séparément, le sont beaucoup moins lorsqu'ils sont alliés ensemble.

Paffons actuellement aux moyens que l'on emploie pour réduire le fer crud en fer forgé, ou en acier.

<sup>(\*)</sup> Voyez la page 41 du tome 4 de Cramer.

Il paroît assez démontré, & on se convaincra de plus en plus dans le courant de cet ouvrage, que le fer & l'acier ne sont qu'un seul & même métal; l'un n'est qu'une modification de cier sont un mêl'autre; ainsi l'on pourroit dire, voilà un minerai de fer, ou un minérai d'acier; car il n'est point de minérai de fer dont on ne puisse retirer peu ou beaucoup d'acier; & il n'est point de fer qu'on ne puisse convertir en acier, & point d'acier qui ne devienne fer.

Le fer & l'ame mital.

Le fer est un des métaux qui perd le plus aisément son phlogistique; il est aussi celui qui en prend le plus; c'est à cette propriété que nous devons l'acier, qui n'est autre chose qu'un ser furchargé de phlogistique.

M. de Réaumur regardoit la fonte blanche comme un acier trop acier; il l'auroit pu dire également de tous les fers cruds. Il avoit raison en quelque façon, car le fer fondu, en général, contient plus de phlogistique que n'en a besoin l'acier le plus dur, la preuve en est évidente, puisque, malgré la diffipation qui se fait du principe inflammable dans la réduction à feu ouvert, du fer crud, il en reste suffisamment, quand on veut, pour en obtenir de l'acier. Mais ce grand Physicien auroit dû ajouter que cet acier, trop acier étoit encore fort impur.

On trouvera dans le cours de cet ouvrage, un exemple qui confirme cette opinion; c'est à l'occasion d'une fonte blanche dont on retire plus aisément de l'acier que du fer; car on est obligé de la faire rôtir & de lui donner un recuit pour dissiper sa surabondance de phlogistique, avant que de la travailler pour en faire du fer.

Nous avons vu que dans la fonte du minérai de fer, on pouvoit obtenir du fer crud, très-fragile & cassant, ou du fer ductile & de l'acier; que cela dépendoit de la conduite du feu; car, quant à la qualité du minérai, quoiqu'elle y influe beaucoup, elle ne doit être considérée que comme rendant l'opération avantageuse ou désavantageuse aux Entrepreneurs; mais cette confidération n'est point l'objet d'une dissertation, qui a pour but d'établir des principes physiques, dont l'application ne'

peut que devenir utile.

Nous verrons actuellement qu'en affinant le fer crud, on peut, par la conduite du feu, en obtenir du fer ou de l'acier, lesquels, dans cette opération, participeront de la bonne ou mauvaise qualité du fer crud que l'on aura employé.

On ne sauroit mieux faire que de lire tout ce que Swedenbourg a écrit sur la construction des soyers de forge, la position de la tuyere, & la cuison du ser crud, de même que les

observations rensermées dans la suite de cet ouvrage.

L'objet de l'opération d'affiner le fer de gueuse, est d'achever de séparer les parties terreuses qui ont restées unies au métal, après la premiere sonte. Si l'on veut en obtenir du fer, on ne cherchera pas à y conserver la surabondance de phlogistique qui y est contenue. Si au contraire, le but est d'avoir de l'acier, on doit avoir ces deux objets en vue. Nous allons voir comment on doit se conduire dans l'un & l'autre cas.

Affinage de la fonte pour en obtenir du ser. La disposition du soyer & la position de la tuyere sont deux points essentiels, d'où dépend toute l'opération. Si l'on veur obtenir du ser, le soyer se fait plus grand que pout l'acier; on garnit son sond avec du gros poussier de charbon, de la balliure de ser & des scories, & l'on donne peu d'inclinaison à la tuyere; il faut que le vent ne sasse qu'esseure la surface du fer. Mais pour l'acier, on étend sur le sond du soyer du poussier du même charbon & des scories, & on incline davantage la tuyere, pour que le vent porte plus bas; ou bien on place la tuyere plus près du sond, asin que le vent plonge sur la matiere, & la tienne continuellement en agitation. On ne préserit aucuné inclinaison fixe, parce que c'est la qualité du fer sondu qui doit la régler. On ne peut y parvenir exactement, & trouver le point le plus avantageux que par l'expérience.

Le fover se remplit de charbon; on place le fer crud par dessus & à la hauteur de la partie supérieure de la tuyere; on doit chauffer modérément, car, si la chaleur étoit trop forte, le fer de gueuse couleroit, il ne se feroir que peu ou point de féparation des parties terreuses, & l'on obtiendroit une fonte blanche, très-dure & très-cassante; ce qui seroit contraire au but qu'on se propose.

Il ne faut donc donner qu'une chaleur capable de fondre les parties terreuses, qui étant plus susibles que le fer, deviennent très-claires & coulent aisément, tandis que ce métal est pâteux & beaucoup moins fluide; d'où il arrive qu'à mesure que le fer fondu tombe gouttes à gouttes dans cet état de fusion, les molécules du fer, étant les plus pesantes, se réunissent dans le fond du foyer en une masse, tandis que les terreuses, qui sont en parfaite susion, s'échappent à mesure des pores du fer, pour former un bain de scories autour de la masse; lorsqu'il y en a trop, on les fait couler & on en ajoute de nouvelles, qui s'unissant à celles que produit le fer, les rendent plus légeres, & en facilitent la féparation.

On imagine bien que cette fonte se faisant lentement & par un courant d'air établi par le vent des soufflets, les parties fulphureuses, s'il y en a, s'en échappent, de même que la portion surabondante du phlogistique; on acheve de la diffiper en remuant la masse de fer à mesure qu'elle se forme, & en exposant sa surface, dans tous les sens, au vent du soufflet. On pourroit nommer cette opération liquation, terme confacré en Métallurgie, pour désigner le départ de l'argent & du plomb d'avec le cuivre; en effet, ces trois métaux étant unis ensemble, on donne une chaleur capable de fondre le plomb & non le cuivre; ce premier fond & entraîne l'argent, avec lequel il a le plus d'affinité. Ici ce sont les parties terreuses qui sont plus fluides que le fer, & qu'il faut mettre en parfaite fusion, tandis que le métal n'en doit avoir qu'une suffisante,

fonte pour en obtenir de l'acier.

pour les laisser échapper; d'ailleurs elles fondent moins facilement, relativement au métal auguel elles sont unies, que Affinage de la le plomb, relativement au cuivre. Mais lor qu'on veut obtenir de l'acier, on mes dans le fond du foyer beaucoup de petits charbons & du poussier que l'on humeête, afin qu'il soit plus adhérant, & des scories très-légeres & fluides; la tuyere est plus inclinée; on presse davantage la fusion; à mesure que la fonte dégoutte dans le foyer, elle est tenue en fusion, moins pâteuse que dans la précédente opération, par le vent des foufflets qui frappent dessus vivement à travers les charbons, & font chalumeau; le bain est toujours couvert de scories; on ne les fait point écouler. De cette façon on voit que l'on cherche à maintenir le phlogistique & empêcher qu'il ne se disfipe: la matiere du fer repofant sur du charbon, en a le contalt immédiat par dessous; il passe au travers la masse, & y est retenu par les scories fluides qui la couvrent. On acheve ici de séparer, par la force du feu, les parties terreuses d'avec les métalliques, car la matiere étant continuellement agitée par le vent des soufflets, les molécules terreuses rencontrent les scories, avec lesquelles elles ont plus d'analogie, s'y accrochen-& font corps avec elles; mais il est immanguable qu'il n'y ait des particules de fer qui se scorifient, aussi a-t-on un déchet plus grand, que lorsque l'on fait du fer; dans ce cas-ci, on ne retire guere que la moitié en acier, tandis que dans le premier, on obtient communément les deux tiers en fer.

A mesure que l'acier est purgé de ses parties terreuses, il résiste davantage au seu & se durcit; lorsqu'il a acquis une consistance suffisante à pouvoir être coupé & à supporter les coups

de marteau, l'opération est finie; on le retire.

Le fer & l'acier, que l'on obtient ainsi de ces deux opérations, font rarement purs & affez bons pour tous les usages du commerce. Nous dirons d'abord de quelle façon on s'y prend pour avoir un meilleur fer, & ce qui devroit être plus en ulage, usage, sur-tout en France, où, en général, nos minérais ne sont pas d'aussi bonne qualité qu'en Suede & ailleurs.

On conçoit combien il est difficile de bien diriger l'opération mentionnée ci-dessus, pour que la séparation des parties la sonte est imterreuses soit exacte; cela est même impossible, s'il y en a portante abondamment dans le fer crud; la moindre négligence d'un égalen bonté, ouvrier, peut faire détacher des morceaux de fer de gueuse, ils tombent dans le foyer sans avoir acquis le degré de fusibilité nécessaire, delà la masse de fer se trouve très inégale en bonté, & du même lopin (comme cela arrive affez fouvent) on obtient des barres de fer de différentes qualités. On remédie à cela en faifant figer entiérement la masse dans le foyer, en la retournant & la plaçant sur du charbon, comme on avoit fait du fer crud, & en la faisant fondre une seconde fois : on peut répéter ce procédé une troisieme & quatrieme fois, pour avoir un fer graduellement plus pur. Si cela étoit observé, certainement on ne diroit pas, ce minérai produit un fer de mauvaise qualité; mais on pourroit dire, il est plus difficile & plus coûteux à traiter que tel ou tel autre.

L'expérience prouve chaque jour ce que j'avance. Je ne saurois trop recommander aux Maîtres de forges d'y avoir la plus grande attention. Swedenborg donne des détails de ces différentes opérations, qu'il nomme Cuifon. J'en donnerai aussi des exemples dans cet ouvrage; mais ce qui le prouve encore, c'est ce qui se passe tous les jours sous nos yeux.

A-t-on un fer aigre & cassant? on dit, il n'y a qu'à le bien forger & le corroyer : effectivement ses lames se détruisent, & il prend des fibres & du nerf; mais je craindrois fort qu'un tel fer ne devint fort pailleux, car voici ce qui arrive.

Corroyer du fer, c'est lui donner une chaude suante, le forger, le replier sur lui-même & le souder à plusieurs reprises. La que corroyer du chaude fuante fushit pour mettre toutes les parties terreuses dans fer. un état de fluidité; elles se rapprochent les unes & les autres,

Ce que c'est

à mesure que les coups redoublés du marteau les chassent d'entre les molécules métalliques, qui devenant plus continues & plus liées, forment une masse pleine de fibres & de ners: mais comme ces parties terreuses restent en grande partie dans l'intérieur des barres, il peut arriver qu'elles empêchent dans certains endroits la réunion des molécules de ser, & qu'elles rendent par-là le ser pailleux. D'un autre côté, si l'on chausse trop, ou qu'on lui donne des chaudes suantes trop réitérées, on calcine le ser, c'est-à-dire, qu'il perd peu à peu son phlogistique jusques dans l'intérieur, par conséquent son état métallique, & n'a plus de corps ni consistance: e'est ce que l'on nomme communément brûler le ser.

On ne court aucun de ces risques, si l'on procede tout de suite à l'affinerie pour avoir du ser de la meilleure qualité; je veux dire que dans ce soyer on lui donne une chaleur asserte, pour que les parties terreuses y soient parfaitement fluides, & puissent mieux se réunir entr'elles. On ne risque pas d'y brûler le ser, puisque l'ouvrier peut toujours le tenir dans un bain de scories qui enveloppent toutes ses parties, & empê-

chent la diffipation du phlogistique.

Au surplus, on doit se régler pour les qualités de ser que l'on veut avoir sur l'emploi qu'on en veut faire. Il en est de même de l'acier; mais je ne sache pas qu'on se soit encore, dans tous les atteliers où l'on fait de l'acier avec du ser crud, de résoudre deux ou trois sois, & même plus, s'il le falloit, la masse d'acier qui s'est formée dans le soyer. Je pense qu'après ces opérations, l'acier qu'on en obtiendroit seroit plus pur, que si on se contente de le corroyer à plusieurs sois, comme il est d'usage, pour avoir un acier plus parfait, & cela par les mêmes raisons qui ont été rapportées pour le ser. Je ne prétends pas dire que le ser & l'acier n'acquierent de la qualité en les corroyant; je crois même que cela est nécessaire pour resserrer les mo. écules, & rétablir la figure des parties intégrantes, qui

font propres à la dustilité & à la malléabilité du ser & de l'acier, laquelle est toujours dérangée par un trop grand degré de feu, surtout pour l'acier, dont la surabondance de phlogistique nuit toujours à sa dustilité.

Quelque bon que soit l'acier que l'on retire du ser de sonte, je ne puis m'empêcher de croire qu'il ne soit sujet à être uni à quelques portions de ser qui le rende inégal, de sorte qu'il n'aura pas la même dureté dans toutes ses parties; inconvénient très-grand en général, surtout pour certains ouvrages. Par exemple, quel défaut n'est-ce pas pour une lime, si elle n'a pas la même dureté sur toute sa surface, & de même dans d'autres circonstances?

Il n'en est pas ainsi de l'acier cémenté; car si la cémentation est bien faite, le ser doit être converti également dans toutes ses parties. Aussi nous voyons que l'on présere les limes d'Angleterre à celles d'Allemagne; ces premieres sont toutes sabriquées avec de l'acier cémenté, & ces dernieres avec de l'acier de sont on n'en sair pas d'autre en Allemagne; mais comme l'un & l'autre acier sont d'un très-grand usage, je ne saurois trop engager ceux qui ont des forges, à s'attacher à fabriquer celui qui leur sera le plus avantageux, calcul fait des frais & de la dépense.

M. de Réaumur a au moins autant travaillé sur l'acier cémenté, qu'il l'a fait sur le ser sondu. Cet illustre Académicien nous a fait part d'un très-grand nombre d'expériences, qui ont apporté un grand jour dans cette matiere. Il a reconnu, de même que moi & tous ceux qui ont entrepris de faire de l'acier par la cémentation, que l'acier que l'on obtient par ce procédé, participe toujours du ser que l'on a employé; & cela doit être, puisqu'il n'est point question ici de sonte ni de purisication. Pobserverai encore que les moindres désauts reconnus au ser, deviennent très-sensibles, lorsqu'il est converti en acier: par exemple, un ser qui sera difficile à souder, qui se gersera, ou sera pailleux, mais qu'on pourra pourtant emfernent par exemple, un sera pailleux par pourra pourtant emferciers.

L'acier produit par la fonte est toujours inégal. ployer à différens usages, fera un acier dont il ne sera pas possible de faire la moindre chose, "on ne pourra pas même le forger. Enfin, toute personne qui voudra entreprendre une fabrique d'acier cémenté, ne doit compter y réussir, qu'autant qu'elle emploiera le ser reconnu le meilleur pour les usages du commerce: elle ne doit pas espérer pouvoir, par des procédés particuliers, redonner au ser qu'elle veut convertir la qualité qui lui manque. Si on a lu avec attention tout ce qui précede, on sera convaincu que ce n'est que par la sonte que l'on peut priver un métal quelconque des parties sétérogenes qui nuisent à sa pureté: je dis pureté, parce que c'est sans contredit delà que dépendent les défauts & la mauvaise qualité du fer & de l'acier.

Le fer que l'on fabrique dans la province de Roslagie en Suede, & qui est produit du minérai des fameuses mines de Dannemora, a été reconnu jusqu'à présent pour le meilleur ser qui puisse être employé pour tous les usages du commerce. Il seforge & se soude très-bien, n'est cassant ni à chaud ni à froid; avec toute la ductilité du fer le plus doux, il a presque aurant de dureté que le fer cassant, que l'on nomme dans les Pays-Bas fer tendre : cette derniere qualité ne nous annonce pas le fer le plus pur, mais il est le plus utile. Il seroit donc essentiel de donner à tous nos fers les caracteres de celui de Roslagie. Il faudroit à cet effet connoître l'alliage que l'on pourroit soupçonner qu'il a naturellement; c'est peut-être aussi à une surabondance de phlogistique qu'est due sa dureté, ce qui est très-possible, puisque son minérai est très-attirable par l'aimant. Quoi qu'il en soit, ce fer a été reconnu avoir des qualités si supérieures à tous les autres, pour être converti en acier, que les Anglois le payent quinze pour cent plus cher que tous les autres fers de la Suede; & comme on n'a fait jufqu'à présent en grand volume de l'acier cémenté qu'en Angleterre & en Suede, il refulte que tout celui que nous connoissons & que nous employons facilement & utilement, est produit du fer de Roslagie.





## DESCRIPTION

DES MINES ET DES FORGES

DE FER ET D'ACIER,

DE LA STYRIE.

Année 2758.

A province de Styrie est en très-grande réputation depuis un tems immémorial pour le fer & surtout pour l'acier, qu'elle fournit à une partie de l'Europe. On peut juger de l'ancienneté de l'exploitation de ses mines, par l'étendue de la ville à laquelle elles ont donné leur nom; on nomme cette ville Eisen-Artz ou Eisen-Ertz, qui veut dire, minérai de ser; elle est très-peuplie, située au pied de la montagne dont il va être question, & remplie d'habitants qui ont été ou sont encore occupés, ou intéresseux mines & forges.

La montagne où se tire le minérai de ser, se nomme Anz-Berg, qui signisse montagne de minérai, elle a environ 480 toises de hauteur perpendiculaire; la partie supérieure appar-

tient à quatorze Compagnies, qui sont dans un district d'un côté de la montagne, dans l'endroit nommé Wordernberg. où elles ont leurs forges & usines; depuis très-longtems le terrein. que doit exploiter chacune de ces compagnies, est marquè, & 'arrangement qui a été pris est fort ancien du côté de Eisen-Artz ; il n'y a qu'une seule compagnie qui exploite toute la partie inférieure de la montagne, laquelle consiste principalement en minérai de fer. ( 1 ) Il y a cependant des endroits plus riches les uns que les autres : on les nomme roignons, & ce sont ceux qu'on exploite. On en trouve indifféremment de tous les côtée de la montagne, excepté dans la partie qui est exposée entre le Sud & l'Est: on ne travaille pas près du ruisseau, parce qu'on croit qu'elle ne produiroit pas si bas; la montagne est couverte de fapin, ainsi les vapeurs minérales n'y nuisent pas à la végétation; elle renferme plusieurs especes de minérai. Suivant la distinction qu'en font les mineurs, le plus abondant se nomme Phlintz, il y en a de blanc & de rouge. Le premier est le meilleur ; lorsqu'il est blanc & à petits grains , on le nomme Sein-Phlint; ce phlint; avec des facettes il prend le nom de Spiegel-Phlint;, qui veut dire Phliniz à miroir. Le Phliniz est proprement un minérai d'acier très-riche, je dis d'acier, parce qu'on peut en obtenir une plus grande quantité que des autres minérais de fer en général. Il y a de plus une mine noire fouvent mêlée avec le premier, on la nomme Sein-enz, mine fine, elle est beaucoup plus fusible que la premiere, & donne plus de fer que d'acier-Si on examine bien ces especes de minérais, il paroît que le phlintz & la mine fine sont une même espece; mais que ce dernier a perdu, soit par efflorescence ou autrement, des matie-

que c'eft.

<sup>(1)</sup> Le minérai est répandu également dans presque toute l'étendue de la montagne, cependant quelquefois intercepté par différentes especes de pierres quartzeuses & calcaires; desorte que le filon peut être considéré comme une masse minérale dont la direction est très-irréguliere. Il forme des couches à peu près horizontales; on comple dans cette montagne plus de deux cent ouvertures, puits ou galeries.

res propres à faire l'acier; ou, si l'on veut se servir du langage des mineurs, la mine sine est mûre & le phlintz ne l'est pas.

Il est bon d'observer ici que les Entrepreneurs voudtoient avoir à Eisen-Artz du minérai moins riche en acier, parce que celui-ci leur occasionne un travail trop considérable pour en avoir du ser, comme on le verra par le procédé, & s'ils saisoient une plus grande quantité d'acier & moins de ser, ils n'en

-auroient pas la confommation.

Ce qui peut prouver que la mine fine n'est autre chose que du phlintz, c'est que le phlintz le plus dur & par conséquent le moins mur, selon les ouvriers, est séparé de celui qu'on destine pour la sonte, & rangé en tas devant les différentes ouvertures qui sont dans la montagne; on l'y laisse ainsi exposé à l'air un grand nombre d'années, ce qu'on appelle le laisse mârir; avec le tems il devient noir & friable, & ressemble beaucoup à la mine sine dont on a parlé: comme l'on n'a pas assez du phlintz mûr & de la mine sine, on mêle avec cette derniere du phlintz, tel qu'il sort de la mine, sans observer aucune proportion dans le mêlange, & on le fond comme on le dira plus bas. Le phlintz est plus dur à sondre que la mine sine; il consomme par cette raison plus de charbon; il en consomme aussi davantage pour faire du ser.

Il y a encore un autre minérai noir comme la mine fine, mais plus tendre, & enveloppé d'une ocre jaune; les mineurs disent qu'il est trop mûr, & qu'ils sont atrivés trop tard pour le tirer de terre. Ce minérai est pauvre; on le mêle cependant dans les sontes, parce qu'il est plus sussible que les autres.

On trouve beaucoup de stalactites dans ces mines, c'est un dépôt très-blanc qui paroît avoir rempli des cavités qui se trouvoient dans le minérai & dans le rocher; il y en a d'autres que l'eau dépose le long des parois des galleries, & qui forme avec le temps des croutes sort épaisses. Dans d'autres endroits cela forme comme des végétations & ramifications, il y en a sur-

Flos ferri.

tout dans deux anciens ouvrages qui ont des configurations très-belles; leur grande blancheur en re nd le coup-d'œil très-agréable; on a mis des portes à ces deux endroits, que l'on nomme Chambre du Tréfor, c'est le Directeur-Général des mines de la Styrie pour l'Impératrice qui en a les cless; on conferve ce tréfor naturel avec soin pour satisfaire la curiosité des Etrangers, on nomme ces especes de végétations blanches, fleurs de fer, flos ferri, c'est sans doute la mine de fer blanche ramissée dont Wallerius parle, (page 461 de sa minéralogie,) on reconnoît par les acides qu'elle est fort calcaire; cette stalactite paroit due à la pierre à chaux, dont sont composés tous les rochers des montagnes des environs.

On tire le minérai avec les outils ordinaires de mineurs, & par la poudre, mais on n'y travaille pas avec autant de soin qu'ailleurs; l'abondance du minérai fait qu'on ne, le ménage pas, & qu'on l'arrache sans regle; ce quirend plusieurs endroits dangereux; la charpente est peu de chose, les galeries que l'on boise sont solides. L'Impératrice a cependant des Officiers pour conduire l'exploitation, mais il en coûteroit trop pour la bien

diriger.

Il y a deux cent trente mineurs & autres ouvriers occupés à cette montagne pour la compagnie d'Eifen-Artz, & trois cent par celle de Wordernberg. Ces mineurs entrent à l'ouvrage à fept heures du matin, en fortent à onze heures pour se reposer une heure; ils retourment à midi, & y restent jusqu'à quatre heures après midi. Ils ont pour cette schicht ou. journée sept kreutzers & demi, ou six sols trois deniers argent de France. Ils ont cinq jours de travail par semaine, lorsqu'il n'y a point de sêtes; on leur donne de plus trois sols neus deniers par chaque traineau de minérai qu'ils amenent au pied de la montagne après leur journée, & qu'ils reportent vuides le lende main-lorsqu'ils retournent à l'ouvrage. Ainsi ces mineurs ne gagnent que 60 kreutzers ou 50 sols par semaine.

Les

Les chariots ou traineaux servant à transporter le minérai : ont deux petites roues pardevant de quinze pouces de diametre; il y a deux bâtons fixés aux extrémités de l'effieu de ces petites roues, le reste traîne sur le pavé. On met sur ces bâtons un sac de grosse toile, dans lequel il entre environ trois quintaux de minérai. Les ouvriers le traînent le long de la montagne, en tirant ce chariot par un timon qui est devant. Lorsqu'ils ont vuidé le fac, ils le chargent sur leurs épaules, ainsi que le traineau ou chariot, & le reportent au haut de la montagne.

On rôtit tout le minérai de fer avant que de le fondre. ( 2 ) Pour cela dans chaque fonderie il y a deux fourneaux de gril- minérai. lage, l'un à côté de l'autre sous le même toit; en bas est une porte par laquelle on attire le minérai, quand il est grillé, de la même maniere qu'on retire la chaux du four.

Ces fourneaux ne font pas exactement de la même grandeur; ils ont dix à douze pieds de haut, environ sept pieds de large che premiere, & quinze de long. Pour y rôtir le minérai, on commence par fig. 1. (3) mettre une couche de charbon d'environ un pied, & par-desfus une épaisseur de deux pieds de minérai, tel qu'il vient de la montagne, mais cassé en morceau gros comme des noix. & même plus gros. On met une autre couche de charbon, du minérai par-dessus, & ainsi stratum super stratum, jusqu'à ce que le fourneau foit plein. On n'attend pas même qu'il le foit pour y mettre le feu; ce qui se fait par la porte d'en-bas, laquelle se bouche avec des pierres qu'on y arrange, laissant seulement une petite ouverture pour introduire le feu. On ne donne que ce seul rôtissage au minérai. Lorsqu'il est froid, on ôte

Rôtiffage du

Voyez plan-

<sup>(2)</sup> Le rôtissage n'a lieu que pour les minérais de Wordenberg. On ne rôtit point du tout ceux d'Eisenartz.

<sup>(3)</sup> Quoique ce fourneau soit gravé dans les cahiers de l'Académie à la troisseme Section de l'art. des Forges, nous avons cru en devoir donner ici le dessein pour l'inselligence du Mémoire. Voyez l'explication. E

les pierres, & on débouche la porte ou ouverture, & avec un rable de fer, on attire le minérai lorsqu'on en a besoin pour charger le sourneau. Il y a en haut un petit cabestan, avec une chaîne de fer qui répond sur une poulie; il y pend un grand sceau dont on se sert pour élever le minérai au-dessus du fourneau de fonte. Un homme seul éleve le minerai & charge le sourneau. Les sourneaux de grillage tiennent six à sept cent quintaux de minérai à la sois.

Fonte du mi-

Voyez planche premiere, fig. 2, 3, 4.

On a deux façons de fondre les minérais de fer par des fourneaux qu'on nomme Floss-Offen, & d'autres Stuck-Offen. Le fourneau nommé Floss-Offen, est à peu près semblable aux hauts fourneaux dont on fe fert dans les autres forges ou fonderies pour le fer, mais plus petit, il n'a que onze à douze pieds de hauteur. Le diametre dans le fond du fourneau est de deux pieds dix pouces, suivant la direction du vent du sousslet, & l'autre diametre en angle droit, qui est dans le sens où se fait la percée, est de deux pieds huit pouces. Le fourneau va ensuite un peu en s'élargissant jusqu'au tiers de la hauteur, de sorte qu'il peut avoir trois pieds de diametre dans cet endroit; il diminue ensuite jusques dans le haut, où il n'a pas plus de deux pieds de diametre à l'endroit où on le charge. Outre cela, il y a un mur tout autour en forme d'entonnoir, fort évafé, pour pouvoir charger une plus grande quantité de minérai & de charbon à la fois.

La Brasque, pour la préparation du fourneau, est de parties égales de charbon & d'argile, qu'on bat à l'ordinaire dans le fond du fourneau d'environ un pied d'épaisseur.

Tuyere.

۲.

On fait la tuyere avec de l'argile à quinze ou seize pouces plus haut que le sol de la Brasque. (5) Cette tuyere est fort

<sup>(4)</sup> Les figures 5 & 6 de la même planche représentent le plan & la coupe des fourneaux de Vordenberg. Voyez l'explication.

<sup>(5)</sup> MM. Dangenoult & Wendel difent qu'à Eifenartz la tayere faite également avec de l'argile pétrie, est placée à deux pieds au-destius du sond de l'ouvrage, & qu'à Wordernberg elle est seulement sleyée de dis-sept pouces.

étroite, & se refait à différentes fois dans la semaine, comme on le dira plus bas. Il y a deux foufflets de bois, fimples, à chaque fourneau de neuf pieds à neuf pieds & demi de longueur ; on les place fort inclinés, mais leur tuyau est recourbé, de forte que le vent souffle horizontalement. L'ouverture pour la percée, a quatre pouces de large sur deux pieds de haut; on la bouche avec de l'argile, quand le fourneau est préparé, & on laisse seulement un trou dans le bas où il y a aussi de l'argile; on peut le déboucher quand on veut, pour faire couler le fer dans un bassin fait de Brasque, qui a tout au plus un pouce de profondeur & environ quatre pieds de diametre. On en use ainsi, afin que le fer soit plus mince, se fonde plus aisément aux affineries, & soit plus disposé pour une opération de rôtis-

fage qui sera détaillée par la suite.

La fonte des floss se commence le lundi matin. On remplit d'abord le fourneau de charbon; il y en entre dix-huit panniers, dont chacun contient huit pieds & demi, cube; cela fert à échauffer le fourneau & à commencer la fonte; quand il est baissé, on charge par dessus du nouveau charbon & du minérai rôti, comme on l'a dir, mais sans aucune addition de pierre à chaux, castine ou autre matiere; le fourneau est bien fermé dans le bas, & l'on perce toutes les deux heures & demie ou trois heures. Le fer & les scories coulent dans le grand bassin plat dont on a parlé, on bouche le trou de la percée. avec une boule d'argile qu'on y porte sur une palette, & le fondeur la pousse dans le trou avec un petit rable de fer. On jette de l'eau sur les scories qui sont à la surface du fer, & on les retire avec des rables; on laisse ensuite refroidir ce fer que l'on nomme floss, ensuite on le met de côté pour le peser, ce qui va à trois ou quatre quintaux au plus.

Ce fer est de la fonte blanche; il est compact, très-cassant & ressemble à ce que les Allemands nomment /peis, qui est un mêlange de fer, de cuivre & d'arsenic. On le nomme hart floss, Fonte des flofs.

ce qui veut dire floss dur, parce qu'il ? en a un autre qu'on nomme tendre, & qui ne peut pas se faire au commencement de la semaine; le fourneau n'étant pas assez chaud, ce n'est donc que le mardi vers midi qu'on commence à travailler pour les iendres, alors on fait une autre tuyere d'argile; la premiere a été brûlée & fondue, de maniere qu'il reste au plus un demi pied d'épaisseur au mur de cet endroit. Pour faire cette tuyere. le fondeur détourne les foufflets, & détruit la vieille en ôtant tout ce qui est à demi & entiérement vitrifié. Pendant ce temps-là on charge le fourneau; mais en observant de mettre plus de charbon qu'à l'ordinaire, & moins de minérai, afin d'échauffer le fourneau qui a été refroidi par la nouvelle argile. Ayant fait une plus grande ouverture à la place de la tuyere, le fondeur a des boules d'argile qu'il enfonce par ce trou, dans le fourneau, jusques contre le charbon, il en ajoute successivement & toujours en poussant; lorsqu'il ne peut plus y en faire entrer, il perce avec un bâton fait exprès, un trou dans cette argile d'environ deux pouces de diametre, & lui donne un tant soit peu de pente en dedans du fourneau, en sorte que la direction du vent, qui auparavant étoit un peu élevée, baisse; pour lors, on replace les foufflets, & on les fait agir de nouveau. Lorsqu'on recharge le fourneau, on augmente la quantité du minérai, & l'on diminue celle du charbon; mais cependant dans une moindre proportion qu'auparavant; on laisse aussi cette matiere plus long-temps dans le fourneau avant que de percer. Celle qu'on obtient est moins compacte & plus poreuse; par cette raison plus propre à faire du ser que la premiere dont on fait l'acier; elle exige un rôtiffage moins considérable, on desireroit pouvoir faire davantage des sloss zendres, pour avoir plus de fer à moins de frais, parce qu'on en a plus de débit que de l'acier, mais cela est fort difficile, quand on a travaillé quelques temps sur le tendre, le fer s'attache au fond du fourneau & ne coule pas bien, pour lors il

faut procurer plus de chaleur. On y parvient en faisant aller les soufflets plus vîte, même en changeant la tuyere, pour travailler fur le dur. On ne fond communément fur le tendre, que le mardi après midi, le mercredi & le jeudi, car dès le vendredi après midi il faut retravailler fur le dur, jusqu'au samedi matin qu'on arrête le fourneau, afin qu'il n'y reste rien d'attaché, il est fort rare qu'on puisste travailler aussi long-temps sur le tendre qu'on vient de le dire; cela dépend de la qualité du minerai & des ouvriers; il faut de l'habitude pour ce travail; il faut aussi que le minérai soit plus riche en ser qu'en acier. Il y a cependant des ouvriers qui en sont toujours plus les uns que les autres, mais ils n'en savent pas la raison.

On fond environ quatre cents quintaux de minérai, dans ce fourneau par semaine, c'est-à-dire, depuis le lundi matin jusqu'au samedi à midi, & l'on consomme pour cela jusqu'à six cents mesures de charbon; chaque mesure est de huit pieds & demi, cubes, ce qui paroît beaucoup; mais il est vrai qu'on n'en tient pas un compte fort exact, & que les ouvriers prennent du charbon autant qu'ils veulent. Peut-être, si l'on ajoutoit de la pierre à chaux, ou quelqu'autre sondant au minérai, la sonte en iroit mieux, & il en coûteroit moins de charbon.

(a) L'autre méthode de fondre, qui est très-ancienne, se fait dans les stück offen ou fourneaux pour les masses, ils sont saits à peu près comme les sourneaux pour les stofs, dont on a parlé ci-dessus. Voici seulement en quoi ils disserent: il n'y a point d'ouverture dans le bas du sourneau, parce qu'on n'y fait jamais de percée; on dira dans la suite par où sortent les scories & les stuck ou masses de ser & acier; ce sourneau est beaucoup\* plus grand, intérieurement dans le bas, que celui des stofs; il a quatre pieds de large & seulement deux pieds & demi de prosondeur, vis-à-vis la tuyere; la hauteur est la même

Fonte des

Nota. Ce renvoi & ceux qui suivent indiqués par des lettres se rapportent aux Notes qui suivent le Mémoire sur la Carinthie. Voyez la Présace.

que celle du fourneau des floss. Il y a une ouverture derriere; c'est-à-dire du côté où se placent les soufflets, de quatre pieds de large, sur environ deux pieds & demi de haut; c'est par-là qu'on entre dans ce fourneau pour le réparer, & battre la brasque dans le fond; on la bouche avec de grandes briques d'argile, dans lesquelles on forme aussi la tuyere, comme on le dira plus bas; le fourneau étant bien fermé, on le remplit entiérement de charbon, & l'on commence la fonte le lundi matin, comme celle des floss; au bout de quelques heures. quand l'ouvrier présume qu'il y a déjà beaucoup de matiere dans le fond de fon fourneau, il fait un trou avec une baguette de fer, dans les briques qui ferment la grande ouverture derrière le fourneau, & cela à un pied & demi de distance de la tuyere. pour faire couler les scories; lorsqu'il n'en vient presque plus. on rebouche; on ouvre de nouveau quelques heures après. On continue ainsi cette fonte jusqu'à ce qu'on ait passé treize sceaux contenant chacun trois pieds cubes de minérai, ou le poids de trois quintaux & demi environ; c'est la quantité de minérai fixée pour faire un stick ou masse de fer & d'acier. Lors donc que le treizieme sceau a été chargé & du charbon par dessus, on laisse brûler presque tout le charbon qui est dans le sourneau. fans rien ajouter, & on recule les soufflets qui sont mobiles. afin d'avoir de l'espace; on met devant une grande plaque de fer qu'on arrose presque continuellement, on defait les briques, & l'on ouvre l'ouverture dont on a parlé ci-dessus, mais seulement dans le haut; d'abord deux hommes attirent avec de grands ringards de fer, le charbon qui est dans le fourneau, tandis que deux autres jettent de l'eau dessus il coule en même temps des scories & un peu de fer; on les retire lorsqu'on a jetté de l'eau dessus, & on les met à côté. On obtient ainsi fix à sept quintaux de fer, bon à porter aux affineries. On continue d'ôter tout le charbon; on en découvre la masse ou Rück de fer, à l'exception seulement du milieu où l'on en laisse

pour les raisons qu'on dira ci-après; on emporte dans un pannier tous les charbons qui ont été éteints avec de l'eau, & on les met hors de la fonderie; on s'en fert ensuite pour les grillages. Quand toute la masse de fer & d'acier, qui est sigée dans le fond du fourneau, a été dégagée tout autour des scories & du charbon, avec un gros levier de fer, on souleve cette masse pour pouvoir y passer une grosse tenaille à crampon. aux branches de laquelle on attace une chaîne qui, passant à l'autre extrêmité de la fonderie, sur un cilindre vertical mobile, vient répondre à l'arbre de la roue qui fait mouvoir les foufflets; on l'y attache & l'on met de l'eau fur la roue, qui, faisant mouvoir l'arbre, enveloppe la chaîne, tire la masse hors du fourneau & la conduit au milieu de la fonderie; les ouvriers la dirigent avec des leviers de fer; on prend ensuite du poussier de charbon, on le met tout au tour de la piece & sur les bords, & par dessus du menu poussier mouillé, pour empêcher que la chaleur n'incommode les ouvriers qui partagent cette piece comme il suit. On a dit qu'on laisse du charbon sur le milieu de cette masse, c'est pour la tenir chaude & qu'elle foit plus facile à couper; on ôte ces charbons, & deux hommes, ayant chacun une hache, frappent dans le milieu de cette masse, & la coupent jusqu'au milieu de son épaisseur, ils y mettent ensuite des coins & frappant avec de gros marteaux, ils parviennent à la partager en deux pieces; il faut plus d'une heure pour ce travail. On coupe ainsi cette masse afin que les ouvriers des martinets & affineries aient moins d'embarras & de travail; cette masse, qu'on nomme stuck, pese treize à qua. torze quintaux, & les morceaux détachés qui coulent hors du fourneau, en pesent six à sept, de sorte qu'il y a presque tou. jours vingt quintaux, tant fer qu'acier, dans une fonte. Pendant que deux ouvriers coupent la masse, trois autres sont occupés à réparer le fourneau, ils jettent du poussier de charbon dans le fond, & ensuite ils font tomber de la poussiere de

charbon qui s'éleve pendant la fonte, & qui se rassemble dans la cheminée ou plutôt dans un grand espace qui est à l'embouchure du fourneau; ils jettent de l'eau par dessus pour la rendre. plus compacte & la battent un peu avec la surface platte d'une pelle, cherchant plutôt par-là à la rendre bien unie; ensuite ils prennent des morceaux d'argile pétrie, ils en plaçent d'abord un dans le milieu de cette ouverture, & cela de champ; il entre environ de dix pouces dans le fourneau, c'est dans ce morceau d'argile, qui a environ quatre pouces d'épaisseur, qu'on forme la tuyere, on met d'autres morceaux de terre pétrie à côté de celle du milieu, mais ceux-ci n'ont qu'environ deux pouces d'épaisseur, & huit ou dix pouces de large; on les place aussi de champ, cependant de façon que les grandes faces soient en dedans & en dehors du fourneau; on bouche les jointures de ces especes de briques avec de la même argile, mais bien détrempée; ensuite on enfonce un bâton pointu dans la piece du milieu, à environ douze pouces d'élévation du sol du fourneau. On fait ce trou en le relevant un peu du côté de l'intérieur du fourneau, c'est-à-dire d'environ trois pouces de diametre, sur le derrière, & d'un pouce & demi en dedans; c'est ce qui forme la tuyere; on n'en trouve pas d'autre dans tous les fourneaux de fonte de Eisen-Artz: après quoi on replace les foufflets qu'on avoit dérangés pour fortir la masse; on met dix-huit panniers de charbon pour remplir le fourneau; & par dessus, une tonne de minérai qu'on recouvre avec du charbon; alors on fait agir les foufflets.

On emploie dix-huit heures pour fondre les treize tonnes dont nous avons parlé; pour retirer la masse, & remettre le fourneau en état; c'est environ quinze heures pour la fonté, & trois heures pour sortir la masse, la couper & réparer le fourneau; il faut quelquesois un peu plus ou un peu moins de temps, mais les ouvriers sont obligés de faire sept de ces masses ou stiuck pendant la semaine, ce qui par conséquent est

se produit de quatre-vingt-onze tonnes de minérai; la conommation du charbon est ici plus considérable, à proportion, que pour la fonte des floss. On voit combien cette façon de travailler est plus pénible & plus coûteuse que la précédente, puisqu'on y consomme bien plus de charbon. Cette méthode est très-ancienne; celle des floss l'est beaucoup moins, & ce n'a pas été sans peine qu'on l'a établie; car la plupart des ouvriers préferent de travailler aux fourneaux des masses à ceux des sloss.

Il n'y a qu'une seule affinerie à Eisen-Artz', où on ne fait qu'une partie des opérations, de forte que nous avons été obligés de nous rendre à Saint-Gallen, qui en est à huit lieues, où est la plus grande partie des affineries & martinets, & où nous

avons vu toutes les opérations qu'on va détailler.

Le fourneau sur lequel on chausse les stück ou masses est une aire comme une forge, à environ un pied d'élévation du fol de chauffe les fluck ou maffes, la fonderie; le bassin du foyer est formé avec des pieces de fer tout autour ; d'un côté est une ouverture plus basse même que le sol de la fonderie; la piece de fer placée à cette ouverture & qui fait partie du bassin, est percée à dissérentes hauteurs de petits trous, d'environ un demi-pouce de diametre. (\*) Ils servent à faire couler les scories dans le creux ci-dessus; le bassin a deux pieds de profondeur; on y met dans le fond de la pouffiere de charbon qu'on humecte beaucoup, & l'on répand par dessus un peu de scories d'un précédent travail, qui ont été éteintes dans l'eau, il y a devant ce foyer une tuyere, dans laquelle répondent deux foufflets de bois simples. On remplit entiérement le foyer de charbon, & l'on met par dessus la moitié d'une masse, de celles qui viennent d'Eisen-Artz; elle peut peser depuis sept jusqu'à huit quintaux & plus; on la recouvre bien de charbon; on fait agir les foufflets. On ajoute du charbon lorsqu'il en est besoin, en continuant de souffler jusqu'a ce que la masse devienne d'un rouge blanc, & s'amollisse;

(\*) C'est ce qu'on nomme en France le Chiot,

pendant ce temps, il y a du fer qui se détache, ainsi que les crasses, & qui tombe dans le fond du bassin. Quand il y en a une certaine quantité, on débouche, avec une verge de ser, un des petits trous de la plaque de ser dont on a parlé, & les scories coulent dans le creux dans lequel on a mis de l'eau auparavant. On ne laisse pas tout écouler, parce que ces scories entretiennent de la chaleur dans le fourneau. Quant au ser, il se rassemble en masse dans le fond; on en fait usage ensuite.

Lors donc qu'on voit que la masse est assez pénétrée de seu ou affez molle, ce que l'on reconnoît avec une baguette de fer qu'on pique dedans, à travers des charbons, cela arrive ordinairement au bout de cinq ou six heures de seu, suivant la groffeur de la masse; on la retire alors par le moyen d'une grosse tenaille suspendue au bout d'un levier qui est sixé à une potence mobile; un homme, baiffant l'extrêmité du grand levier, leve la piece; on fait tourner la potence, & l'homme qui dirige le levier, conduit la piece sur l'enclume. On fait agir le marteau & on lui laisse frapper plusieurs coups dans le milieu, pour l'applatir un peu. On place ensuite un fer coupant sur la piece, & le marteau frappant dessus, la divise après plu. sieurs coups, en deux parties. Une partie du fer qui est autour, & qui est plus tendre que l'acier qui occupe le milieu, s'en détache. Pendant que l'on coupe & qu'on frappe, on porte une de ces deux moitiés sur le même foyer, non-seulement pour qu'elle se maintienne chaude, mais pour qu'elle acquierre encore de la chaleur pendant que l'on coupe l'autre moitié en deux. On met une de ces deux pieces sur un autre foyer; l'autre est coupée encore. Enfin le tout se coupe ainsi, de moitié en moitié, en morceaux de vingt-cinq, trente, jusqu'à quarante livres; chaque fois on voit le fer qui s'en détache & qui tombe; on le ramasse pour le rassiner à l'ordinaire, quand on en a une certaine quantité, c'est-à-dire assez pour le fondre en une seule loupe, sur un foyer d'affinerie.

Ainfi, tous les morceaux qui ont été coupés, font presque tout acier; on les met au feu pour les chauffer & les forger en morceaux quarrés, de deux doigts d'épaisseur, & de deux ou trois pieds de longueur. Quand ils sont forgés de cette facon, on les jette, fortant de dessous le marteau, dans une eau de riviere courante; on casse toutes ces barres en les frappant sur un enclume, il y en a de plusieurs sortes. les unes sont encore mêlées avec du fer, les autres sont de l'acier plus ou moins bon, mais on trie le tout dans les martinets; les meilleurs morceaux dont on fait le bon acier, cafsent comme du verre; après cette trempe ils ont le grain fin, fans aucune tache ni fente, cependant l'acier n'a encore aucune perfection, ce qui le fait nommer rauch sthal, c'est-à-dire acier brut; on trouve dans ces morceaux du fer qu'on nomme dur, parce qu'il l'est en effet, & fort cassant. Il est comme une espece d'acier quand on l'a forgé plusieurs fois; on l'emploie à faire des lames des faux & différents outils.

Quand on chauffe les morceaux pour les forger, on jette de temps en temps des scories pardessus, qui ont été éteintes dans l'eau, encore fluides; elles se fondent en passant au-travers des charbons, tombent ensuite sur le morceau de fer ou d'acier. l'échauffent & le préservent d'être calciné à la surface, par la grande chaleur & le vent des soufflets; on n'en ajoute point lorsqu'on chauffe le stück ou masse, parce qu'il est trop impur par lui-même, & qu'il en fournit affez pour le garantir de la calcination. Au reste, on se sert toujours de ces scories dans tout ce que l'on chauffe & forge; lorsqu'il y en a trop dans le foyer, on les fait couler en bas dans l'eau, pour s'en servir une autre fois.

Le marteau avec lequel on forge les masses, a deux pieds Martinets dix pouces & demi de haut, deux pieds à sa panne, sur deux pouces seulement; sa tête est d'un pied six pouces, son manche d'un pied trois pouces de diametre; il pese neuf quintaux. C'est

une petite roue, fixée à un arbre de deux pieds & demi de diametre qui le fait mouvoir; cette roue n'en a que huit de diametre; elle est à ailes sur lesquelles il tombe une quantité considérable d'eau qui la fait tourner.

Tout le fer qui est tombé du stück, lorsqu'on a divisé les masses & qui a été mis à part, est assiné à l'ordinaire & de la même maniere qu'on affine les floss, comme on le dira plus bas; mais avec la différence qu'il reste moins de temps au seu. Au fortir du foyer, on porte la piece de fer fous le marteau pour la battre tout autour; on la coupe dans tous les sens en différents morceaux, les ouvriers connoissent à la dureté sous le marteau, les morceaux qui font tendres & qui doivent donner un bon fer, d'avec ceux qui font durs & par conséquent mêlés avec de l'acier. Ils travaillent ce dernier en morceaux d'environ un pouce & demi en quarré, puis ils le trempent dans l'eau, en fortant de dessous le marteau, comme si c'étoit de l'acier. C'est aussi de ce même ser dont on sépare quelque peu d'acier dont on a parlé ci-dessus. Ce fer se vend très-bien, on l'emploie à différents ouvrages, comme on l'a dit; le tranchant des outils, seulement, se fait avec le bon acier.

La même Compagnie des mines a plusieurs Fabriques près de Steyr, où elle emploie elle-même beaucoup de fer & d'acier. Quant au bon fer, il est des plus doux & des plus liants lorsqu'il a été forgé. On en prépare beaucoup dans les martinets, pour les canons de fusils qui se font aussi à Steyr, ainsi que pour une Fabrique de fer-blanc, située sur le chemin de Saint-Gallen à Steyr. Tout le fer qu'on tire d'Eisen-Artz seroit acier, si on ne le réduisoit dans l'état de fer par disférents

procédés, comme on le verra.

Tout l'acier qui a été forgé des stück ou masses, est livré aux martinets. Les ouvriers le choisissent & séparent les deux especes différentes, qu'on distingue en acier dur, & en acier tendre; par habitude ils connoissent à l'inspection de la cassure, dans quel rang doit être placé tel ou tel acier; ils forgent ensuite les gros & les petits morceaux d'acier, en pieces d'environ un pouce & demi, jusqu'à deux pouces de large, sur un quart de pouce d'épaiffeur; la plus grande longueur est d'environ un pied; une grande quantité de petits morceaux n'a que quelques pouces. En faifant ce travail, les ouvriers choifissent encore (ce qu'ils connoissent en forgeant) ce qu'ils n'ont pas bien assortis d'abord, surtout ce qui doit être mis dans le rang de dur & de tendre. On prend ensuite cet acier pour en former des trousses, qu'on compose de deux grands morceaux de celui qui est dans le rang du tendre, & l'on met dans le milieu de petits & de grands morceaux de celui qu'on nomme dur; on pince cette trousse par une extrêmité, avec une tenaille faite exprès; pour bien contenir toutes les parties qui la composent, on serre fortement, & on la met sur le foyer qui est semblable à celui où l'on chauffe le stück, mais plus petit; on fait agir les soufflets, & lorsqu'elle est bien rouge, on jette pardessus un peu de scories de ce même travail, lesquelles ont été éteintes dans l'eau; en fondant, elles tombent sur la trousse, lui communiquent de la chaleur, & fur-tout garantissent la surface de la grande ardeur du feu qui calcineroit une partie de cet acier, & augmenteroit le déchet; quand la trousse a une chaleur suffisante pour la souder, on la porte sous le marteau; mais comme elle seroit trop pefante & trop difficile à manier, il y a, à côté de la forge, une chaîne suspendue, à l'extrêmité de laquelle est un crochet fur lequel on appuie les bras de la tenaille; par ce moyen on porte aisément la trousse sur l'enclume. On fait agir le marteau qui pese quatre cents'livres, & l'on soude tous ces petits morceaux qui composent la trousse, pour en former des verges ou baguettes d'environ demipouce en quarré, & de plusieurs pieds de long; il faut pour cela mettre la trousse cinq ou six fois au feu. On ne trempe point cet acier, on le vend en cet état. C'est le meilleur qu'on fasse communément; on le nomme scharre flahl. Quand on en commande du meilleur, que l'on nomme mintz flahl, on le fait avec l'acier ci-deffus, qu'on coupe en petits morceaux, & qu'on applatit, comme l'on a fait le premier. On en forme aussi des trousses qu'on soude de nouveau; ce qu'on répete plusieurs fois, selon la finesse dont on veut l'avoir. On fait aussi un acier moindre que celui qu'on nomme fcharre flahl, en mettant davantage du tendre; on le nomme kern flahl; & encore un autre de moindre qualité, en formant des trousses seulement avec du tendre; on le nomme frimen slahl; & censin du commun, avec l'acier qui se trouve mêlé au ser, ou du moins qui est encore plus tendre que celui dont on fait le frimen. Le forgeron de chaque martinet est obligé de mettre sa marque sur chaque piece ou baguette d'acier, lorsqu'il l'a persectionnée, asin qu'on puisse le punir, au cas quil y ait des plaintes sur les désauts qu'il a occasionné en le forgeant.

Si l'on vouloit, on ne retireroit que de l'acier des mines de Eisen-Artz, en ne saisant que des stoss dur, cela se pourroit aussi avec les tendres. On n'en seroit également que du ser, si on le desiroit; mais on a besoin de l'un & de l'autre. Le premier est le plus précieux, & cependant le plus aisé à faire, & le

moins difpendieux.

On choisit toutes les flos tendres, dont on a parlé en traitant de la fonte, & comme elles donneroient encore de l'acier, on est obligé avant que de les affiner, de les passer préalablement par une opération, que l'on nomme en Allemand bratten ou rôtir; si on n'a pas assez de flos tendres, on en prend aussi des durs. Le fourneau pour cette opération, que l'on nomme braten offen, fourneau à rôtir, a huit pieds de long, sur quatre pieds de large: il est ouvert de chaque côté sur la longueur; il y a un mur à chaque extrêmité, sur lesquels prend la cheminée; derriere un de ces murs sont placés deux soufflets de bois, dont les tuyaux donnent dans une tuyere qui répond en dedans du sourneau, dans un canal qui passe sur toute la

longueur jusqu'à l'autre mur; le fourneau forme lui-même deux plans inclinés, arrondis, qui répondent à ce canal; il a beaucoup de ressemblance avec un sourneau de liquation.

Pour rôtir les floss sur ce fourneau, on remplit de charbon le canal, mais seulement du côté des soufflets. On couvre tout ce canal avec des morceaux de floss qu'on y arrange à plat. On met ensuite quelques pouces de charbon par-dessus, sur lequel on arrange quarante quintaux de floss qu'on a cassés de différentes grandeurs, foit en les charriant, ou les portant d'un endroit à l'autre; on les y place de champ & se touchant les uns les autres sur toute la longueur du fourneau; on recouvre le tout avec du charbon; on met par-dessus du poussier sin, pour que la chaleur soit mieux concentrée. On y met le seu, & l'on fait agir les sousslets, mais fort lentement, afin que la chaleur ne soit pas trop forte, & que les floss ne fondent pas; car on ne veut que faire un rôtiffage qui dure quatorze à quinze heures; on ajoute pendant ce temps-là du charbon lorsqu'il en est besoin. Il y a souvent de petits morceaux de ces floss qui coulent. La plupart se tiennent ensemble lorsqu'on les retire du fourneau; ce fer qui auparavant étoit fragile comme du verre, & se cassoit en le laissant tomber, a déjà acquis un peu de malléabilité après ce rôtiffage; car il ne se casse qu'avec beaucoup de peine, & si on y parvient, il y a des parties à la surface qui se plient & se replient comme du plomb. On ne veut pas convenir qu'il y ait du déchet pendant cette opération, il est vrai qu'on n'y apperçoit ni fumée ni odeur. (b)

Le fer nommé floss est en état d'être affiné en sortant de ce rôtisfage. Pour cela, on prépare un foyer garni de plaques de fer dans le fond, & d'une autre où il y a des trous du côté ouvert où est le creux; ensin semblable à celui dont nous avons parlé, où l'on chausse les stuck ou masses. On met sur les plaques de ser dans le fond du soyer du gros poussier de charbon, sur lequel on jette beaucoup d'eau. On met par-des-

fus un peu de scories d'une précédente opération, ou de ce qui a été nétoyé du fourneau, & du charbon par-dessus; on en met aussi qui est allumé, & l'on fait agir les sousslets; on y sorge au commencement le fer de la derniere piece de la veille; ce qui dure environ une bonne heure. Pendant ce temps-là, le fourneau s'échausse, & les scories qu'on a mises au fond se fondent. On se regle sur la capacité du foyer pour la quantité de floss qu'on peut y affiner. Si on peut y en passer par exemple deux quintaux, on en prend d'abord un quintal, qu'on arrange en deux trousses, prises chacune avec une tenaille, & on les met dans le charbon allumé, mais un peu éloignées des soufflets, asin qu'elles sondent lentement; on jette par-dessus des scories, qui se trouvent autour de l'enclume, ou de celles qui proviennent d'une fonte précédente, ainsi que de celles qu'on a retirées du fourneau en le nettoyant; on ajoute de temps en temps de ces scories lorsqu'on met du charbon, pour les raisons qu'on en a dites ci-dessus; on perce lorsqu'il y en a trop dans le bassin, ce qui arrive presque tous les quarts-d'heure, & cela pendant toute l'opération. Environ au bout d'une heure & demie après, on ajoute l'autre quintal de floss de la même maniere que la premiere fois, & l'on continue à jetter des scories. A mesure que le fer de floss se fond, on avance peu à peu les tenailles, mais fort doucement, parce que s'il fondoit trop vîte, on retireroit encore beaucoup d'acier, & que d'un autre côté les floss étant en fusion dans le bassin, pénétreroient à travers des plaques de fer, & passeroient en-dessous, comme cela est arrivé, lorsque les ouvriers ont précipité la fonte, car les floss en fusion sont fluides comme de l'eau. Le fer pourroit aussi trop se rapprocher de la qualité de l'acier, On arrose fort souvent les charbons avec de l'eau dans laquelle on a délayé de l'argile, cela concentre beaucoup mieux le feu. Quoique l'argile donne des scories, il n'importe, parce qu'elles se mêlent avec les autres. C'est donc environ trois heures qu'exigent deux quintaux da

de fer pour être affinés sur un tel foyer. Après ce temps, c'està-dire lorsque tout est bien fondu & pris ensemble, on sonde si la matiere est bien pâteuse. Quand elle l'est, au point qu'on le défire, on la retire en une seule masse, & on la traine au milieu de la fonderie, où un homme, avec une masse de hois, frappe tout autour pour en rapprocher un peu les bords, & y fouder les morceaux qui n'y tiennent pas fortement; on éleve ensuite cette masse sur une enclume, & on fait agir le marteau qui pese neuf quintaux; on la forge tout autour ce qui fait sortir les scories, & soude ensemble tout ce qui est fer; on coupe ensuite cette piece en plusieurs morceaux, lorsque les deux ou trois forges, qui sont sous le même toît, ont fini également leur affinage, car tous les ouvriers travaillent de moitié & s'aident dans ces opérations, ils forgent tous ces morceaux de fer, & & séparent également le dur d'avec le tendre, parce qu'ils ont toujours un peu du premier. Ils forment ensuite de l'un & de l'autre des barres de fer d'un pouce à un pouce & demi en quarré; ils jettent dans l'eau le fer dur pour le tremper, comme on l'a dit ailleurs. Quant au tendre, ils le laissent refroidir, & le livrent ainfi au magafin. (c)

Pour faire de l'acier avec les floss, on prend tous les dur dont on a parlé à la fonte, & l'on ne les rotit pas; on prépare un foyer pareil à celui dont on se serve peu le fer, en observant essentiellemeut de donner plus d'inclinatson à la tuyere d'y mettre beaucoup moins d'eau, & très-peu de scories. On forge d'abord les morceaux d'acier d'une précédente opération, pour donner le temps au fourneau de s'échausser. Ensuite ayant mis beaucoup de charbon sur le foyer, on y porte d'abord, dans deux tenailles, la moitié des stoss que l'on a à affiner; & au bout d'une heure & demie, on ajoute le reste. L'opération dure aussi le même temps que pour affiner le fer, mais on n'y ajoute que très-peu de scories; car on ne perce point du tout pour les faire couler hors du soyer pendant tout le temps de l'opéra-

tion. Les floss en fournissent assez d'elles-mêmes; on perce seulement lorsqu'on a retiré l'acier en une seule masse, comme on l'a dit du ser. Quand on le retire du seu, on ne le frappe point tout autour avec une masse de bois; on ne le forge point non plus autour, mais on le coupe aussi-tôt en disférents morceaux; on connoît d'abord par sa dureté, sous le marteau, que ce n'est

pas du fer.

Quand toutes les forges ont sini leur affinage, les ouvriers qui forgent cet acier, séparent un peu de fer dur qui s'y trouvent & livrent les barres forgées au magasin, d'où on les distribue dans les martiners pour les applatir, en faire des trousses, & ensin les forger en baguettes de dissérentes qualités, comme on le pratique sur l'acier, provenant des Stuck; plus il est travaillé, meilleur il devient, & plus il acquiert de qualité; au lieu que celui qui vient des stos perd de sa qualité lorsqu'on le forge trop souvent: l'un & l'autre peut être réduit tout en fer, en le fondant plusseurs sois, ou en le tenant trop longtemps en su-sion. (d)

Produit & frais.

On fait environ cent mille quintaux de fer de Stuck ou de floss tous les ans à Eisen-Artz, & environ cent trente mille quintaux à Wordernberg, qui est situé de l'autre côté de la montagne. Le droit de l'Impératrice est de 33 sols 4 den. par quin-

tal de fer, ce qui lui tient lieu du dixieme.

Op compte dans le district de S. Gallen huit marteaux qui travaillent continuellement des Stuck ou masses pour les purifier. Il y a quatre personnes dans chacun, savoir un maître, qui a pour les Stuck 2 sols 1 denier; un aide, qui a 2 sols 3 den. & demi, sur quoi il saut qu'il paie un manœuvre pour lui aider, un autre manœuvre à 1 sol 3 den. pour mettre & détourner l'eau de dessus la roue: le tout sait 5 sols 7 den. & demi par chaque quintal de Stuck qu'on assine. De plus, il y a quatre marteaux pour travailler les sloss; les ouvriers ont en tout 10 se par chaque quintal de stos sols sons en leur donne plus qu'aux précé-

dents, parce qu'en effet il faut plus de temps & plus d'affiduité auprès du fourneau, pour faire la même quantité de fer & d'acier.

Outre cela, il y a douze martinets pour forger l'acier, lorsqu'on l'apporte des affineries. Chaque martinet occupe aussi quatre ouvriers. Il y a cinq martinets où l'on forge des feuilles de fer noir pour faire le fer, blanc. Dans les uns il y a quatre ouvriers, dans d'autres seulement trois, ensin quatre martinets pour forger le fer en barres & en verges: ceux-ci n'occupent que deux ouvriers.

On passe aux forgerons qui travaillent les sloss 12 liv. de déchet par quintal, & à ceux qui travaillent les sluck seulement 7 liv. & demi. Ce déchet sur les sloss a de quoi surprendre, j'ai d'autant plus de peine à le croire, qu'on m'a ajouté que les assineurs avoient du ser & de l'acier en bénésice à la sin de l'année, & le revendoient à la Compagnie. Cela est moins surprenant pour les sluck qui sont déjà du ser pur, & qu'on pourroit employer à divers ouvrages sans l'assiner.

roit employer à divers ouvrages fans l'affiner.

Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'il y a en tout trentetrois martinets au district de S. Gallen: on y fait par année, soit enacier, ser en barres, toles & feuilles cinquante-un mille quatre cent quintaux, pour lesquels on brûle & consomme deux cent trente-neus mille cinq cent soixante mesures de charbon, chacune de huit pieds & demi cubes. Cette consommation est bien sorte. Le bois nécessaire pour les usines se flotte; on a fait pour cela deux écluses très-considérables, on cuit le charbon sur le port, à l'endroit où le bois arrive.

Les ouvriers des mines, des fonderies, forges & martinets n'ont pas la liberté d'acheter le bled où ils veulent; on leur en donne à chacun une certaine quantité en paiement; c'est-à-dire celle dont ils peuvent avoir besoin pour eux, leurs semmes & leurs enfants. Il est vrai que s'il survient une cherté, ces ouvriers ne la supportent pas, mais le prix que la compagnie a

mis au bled ne change jamais, qu'il foit à bon marché ou non, s'il est à bon marché, elle en prosite; il y a des années où elle gagne beaucoup. Elle fait de grandes provisions à la fois, les ouvriers en général s'en trouvent mieux.

Prix des différents aciers, Le raucher-sthal, ou acier brut, est le premier qui sort des martinets, & dont on fait les aciers qui suivent, savoir:

Le muniz-sthal se vend 11 à 12 florins le quintal, ou 27 liv.

10 f. à 30 liv.

Le scharre-schal qui se vend huit slorins, 26 kreutzer, deux psennings, ou 21 liv. 2 s. 1 den.

Le kern-sthal, sept florins, trente-quatre kreutzer, ou 18 L.

18 f. 4 den.

Le frimen-sthal, ou moyen, six storins trente-quatre kreutzer, ou 16 liv. 8 sols 4 den.

Enfin le commun fix florins dix-neuf kreutzer, ou 15 liv-

15 fols 10 den.

Le fer caffant se vend cinq florins, yingt-fix kreutzer, deux pfenning, ou 13 liv, 12 s. 1 den.

Le fer doux qui est le meilleur, cinq florins, quarante-un

kreutzer, deux pfenning, ou 14 liv. 4 f. 7 den.

Le tout, le quintal poids de Vienne.

Le prix du fer ci-dessus est celui du fer, tel qu'il sort de la premiere sorge ou martinet. Il change suivant la grosseur dont on demande le ser, ce qui dépend du nombre de sois qu'il a été sorgé.





#### TROISIEME MEMOIRE.

# SUR LES MINES

ET FABRIQUES
DE FER ET D'ACIER
DE LA CARINTHIE.

Année 2738.

Epuis environ douze cent ans, on exploite dans deux hautes montagnes de la Carinthie, dans le lieu nommé Huttenberg, à deux lieues de Frisach, soixante mines de ser, appartenant à différentes Compagnies & à quelques Seigneurs qui en ont le privilege. Il y a sourneaux & martinets pour le ser sur les lieux, mais la plus grande partie est dispersée à plus considérables, on y traite les minérais dans deux especes de sourneaux de sus on y traite les minérais dans deux especes de sourneaux de sus on, dont on parlera; mais on n'y a construit que des martinets pour le fer, on en compte plusieurs pour l'accier aux environs de la ville de S. Veit, ils appartiennent à des partieuliers & Bourgeois de la ville; les minérais yarient en

qualité, & font un peu différents de ceux de Eisenartz, en ce qu'ils tirent plus sur le brun & le rouge, on en remarque qui font à petites facettes, mais très-peu luisantes.

Il y a du minérai plus fluide l'un que l'autre, c'est pourquoi on a attention de ne rôtir que les mêmes especes ensemble. On fait ensuite les mêlanges après le rôtissage, mais on n'a aucune proportion décidée pour cela, on se régle sur le plus ou le moins de sluidité du minérai. D'ailleurs on paroît négliger toute exactitude; les sondeurs ont leur routine qui leur sert de guide, on ne donne au minérai qu'un seul rôtissage comme à Vordernberg.

Les fourneaux pour la fonte sont tous de hauts fourneaux, les uns un peu plus hauts, les autres un peu plus bas, par exemple de dix-huit à vingt pieds. On a de ces hauts fourneaux pour y fondre des stuck, & d'autres pour faire des stos. L'opération pour les stuck est la même qu'à Eisenarz, mais on les y fait moins pesants, on se régle suivant la grandeur du sourneau; les stuck se retirent toutes les douze heures au lieu de dix-huit, on ne fait point du tout d'acier des stuck, depuis qu'on a établi le travail des stoss.

Fonte des floss en Carinthie.

Les floss offen, ou les fourneaux pour les floss sont dissérents de ceux d'Eisenartz. ( l'ai représenté à la planche 11 leur plan & leur coupe, voyez aussi l'explication des figures.) Ces sourneaux sont plus hauts & bâtis avec une espece de granite qui résiste très longtemps au seu, au lieu que ceux d'Eisenartz sont saits avec de l'argile, n'y ayant pas de carriere dans les environs; les montagnes y sont toutes composées de pierre à chaux.

On ne coule point en Carinthie comme on le fait en Styrie, mais en faumons ou gueufes de quatre pieds de longueur, un pied de large, & quatre pouces d'épaiffeur. On fait un lit de fable, dans lequel on creuse un bassin de la forme ci-dessus. La gueuse qu'on en reure pese environ cinq à six quintant, elle

est plus facile à transporter, & ne se casse pas comme lorsque les stoss sont trop minces. Il est vrai aussi que cela exige plus de travail aux assineries, lorsqu'on veut en faire du ser, com-

me on le verra par le détail suivant. (e)

On a un foyer devant deux foufflets de bois, semblables à ceux de S. Gallen. Le fond du foyer est une piece propre à résister au seu. Il est entouré de plaques d'acier battu; il y en a aussi une avec des trous pour faire couler les scories du côté du creux. On met dans le fond du foyer de la poussiere de charbon fortement battue, après l'avoir humechée, mais un peu en rond tout autour, de façon qu'il ne puisse passer de matiere entr'elle & les plaques d'acier, car cette matiere pénetre fort aisément lorsque la gueuse est en suson.

On fait fondre une floss ou gueuse sur un de ces foyers, en trois heures de temps; on la laisse se purifier pendant un quartd'heure, puis on perce dans le trou d'enhaut pour faire couler les scories qui sont à la surface ; on retire ensuite les charbons, & le fer paroît comme figé à sa surface. On jette de l'eau pardessus, ensuite on l'enleve par plaques, comme on fait au cuivre rosette. Mais il reste dans le fond du foyer une masse plus ou moins grosse que l'on nomme fer, parce qu'elle n'est pas à beaucoup près si cassante que les plaques qu'on a levées pardessus, lesquelles en tombant se cassent en plusieurs morceaux. Veut-on faire de l'acier? On a un foyer moins grand que le précédent, on le prépare dans le fond de la même maniere; on incline un peu plus la tuyere; on met le charbon par-deffus, & lorsqu'il a été échauffé en y chauffant des morceaux d'acier que l'on forge, on y approche une de ces masses qui a resté dans le fond du bassin de la précédente opération, & qu'on nomme fer. Elle fond peu à peu, on y jette de temps en temps des morceaux de celui qui a été levé en rosette : il faut de l'un & de l'autre pour faire de l'acier, car l'un seroit trop tendre seul, l'autre s'éclate & ne peut supporter le marteau.

Comment on fait l'acier des fiofs.

Pour faciliter la fonte, & afin qu'il se brûle moins de matiere, on jette de temps en temps des scories qu'on fait couler de. même. Quand on voit qu'elles font trop épaisses, & qu'elles ne peuvent passer, on ajoute quelques petits morceaux d'un. quartz blanc, comme celui qu'on emploie dans les fabriques d'azur pour fondre avec le cobolt ; les scories en deviennent plus fluides.

Lorfqu'on voit qu'il y a environ une vingtaine de livres, plus ou moins dans le fond du bassin, & qu'il est au point qu'on desire, on retire le lopin pour le porter sous le marteau. On approche de nouveau cette masse qu'on nomme fer, afin qu'il en fonde pour une seconde piece, & on continue à y jetter des morceaux de rosettes, des scories, &c. On bat la piece d'acier tout autour, & ensuite on la partage; on met chauffer les morceaux au même foyer, pour les diviser & forger en pieces de quatre ou cinq livres, de huit à neuf pouces de long fur un pouce en quarré, mais feulement d'environ deux lignes à une extrêmité pour les prendre avec la tenaille, les forger à un autre feu, & en former des petites tringles ou baguettes quarrées; qu'on met toutes rouges dans un courant d'eau pour les tremper. On les polit ensuite, ou plutôt on les blanchit un peu à la surface, en les frottant fortement sur de la ballilure d'acier & de la pouffiere de charbon mouillée, mêlés enfemble; on les range ensuite dans des caisses longues pour les transporter dans différents pays. Ces baguettes ont la même forme que celles qu'on emploie en France sous le nom d'acier d'Allemagne. On en fait aussi de dissérentes grosseurs, selon qu'on les commande. Il en est de même qu'en Styrie, lorsqu'on veut avoir de l'acier plus fin, on y procede en fondant & forgeant l'espece dont nous venons de parler, on choisit pour cela l'acier qui a le plus beau grain. (f)

Deux especes On ne fait communément que deux especes d'acier en Cad'acier en Carinthie; la premiere dont on vient de parler, qui se vend sept rinthte.

florins

florins & demi le quintal, poids de Vienne, ou 18 liv: 15 f.; & le plus fin qui fe vend onze florins ou 27 liv. 10 f. L'acier de la Carinthie passe généralement pour être meilleur que celui de la Styrie. Ce qui provient peut-être de la qualité du minérai, peut-être aussi des deux fontes qu'on lui fait subir.

Il y a d'anciennes Ordonnances de la Cour de Vienne, qui défendent aux Compagnies de la Styrie de vendre leur acier ailleurs que dans l'Empire & le Tirol, du moins ne peut-il passer que dans ces pays-là, sans quoi il seroit arrêté & confilqué. Celui de la Carinthie au contraire doit aller en Italie; on ; prétend que les Turcs en font la plus grande confommation.

On fait dans la Carinthie & la Carniole beaucoup plus de fer & d'acier qu'en Styrie; on assure que c'est un objet de sept

cent mille quintaux par an.

Le droit de l'Impératrice sur ces mines & usines est de 15 s. Droit du Sonpar quintal, sans les autres droits qui se payent en sortant du verain. pays.

Il y a dans la Carinthie & la Carniole environ six mille perfonnes occupées au fer & à l'acier, y compris les mines, fonde-

ries, martinets & fabriques d'armes.

Lorsqu'on réduit la gueuse ou fonte en acier, on consomme pour dix quintaux d'acier soixante panniers de charbon , le floss enfer. pannier est de treize pieds cubes, & coûte 17 s. 6 den.

Quand on veut faire du fer avec les flos, on les rôtit, & on opere comme à S. Gallen, où cette méthode a été apportée

de la Carinthie. (g)

Quoique toutes ces mines & usines appartiennent à des Compagnies, il y a pourtant en Carinthie, ainsi qu'en Styrie, des Officiers de mines payés par l'Impératrice pour veiller à la bonne exploitation, à la perfection des travaux, & pour en rendre compte à la Chambre ou College des mines établi à Vienne.

Réduire les

## NOTES ET OBSERVATIONS,

Extraites d'un Mémoire de MM. Dangenoux & Wendel sur le travail du Fer & de l'Acier en Styrie & Carinthie,

Fonte de la mine grue à Eisenartz. (4) L. A mesure de charbon dont on se sert à Eisenartz pour fondre les minérais de ser, a dans le haut trois pieds de diametre, un pied & demi dans le sond, & deux pieds de prosondeur.

La mesure de mine a vingt-six pouces de hauteur, un pied de diametre dans le fond, & vingt-un pouces dans le haut.

La charge oft de deux mesures de charbon , & une mesure de mine crue que l'on augmente ou diminue suivant l'état du fourneau.

On charge par E, (voyez la planche premiere, fig. 3, ) on régale le charbon fur ce large orifice, & le minérai est distribué également par-dessus le charbon, de maniere qu'avant de descendre par le col étroit D, il a subi une espece de grillage.

Comme l'on cherche toujours à avoir une fonte blanche que l'on eftime bien meifleure que la grife, on augmente le minfrai, ou l'on diminue le charbon, lorfqu'on a'apperçoit que la fonte tend au gris, qu'on regarde comme le produit d'une mauvaife liquéfaction; le fondeur juge de la qualité de fa fonte par le feu du fourneau, & même si, après avoir coulé, il ne sent point encore dans l'ouvrage de la fonte coagulée, il juge infailliblement que la fonte suivante sera grise & intraitable, s'il ne diminue pas la charge de charbon qui en altére la bonté.

On ne travaille point la fonte dans le fourtreau, mais lorsqu'on coule, tout le laitier fort avec elle, & prend le dessu. On obtent toutes les six heures une piece du poids de six à lept quintaux de la forme d'une raquette; on y jette beauccup d'eau pendant le coulage même, après lequel on retire avec un crochet le laitier qui est resté à l'entrée du bouchage, que l'on referme avec de l'argite. Lorsque la piece est froide, on la casse en morceaux, pour être transportée plus aissement dans les sorges qui sont doignées.

On fait avec les fontes d'Eifenartz du fer ou de l'acier, mais on les estime plus propres pour ce dernier.

Fonte de la mine grillée à Yordernberg.

A Vordernberg on charge les fourneaux reus les trois quarts d'heure. La charge consiste en trois paniers de charbon, chacun de deux pieds six pouces de diametre dans le haut, dix-huit pouces dans le bas, & trente pouces de profondeur.

Et une mesure de mine de dix-huit pouces en quarré sur dix-sept pouces de hauteur.

On n'ajoute point de cassine dans la sonte ; on coule toutes les quatre heures une

piece de gueuse d'environ cinq cent livres, de la même forme que celles d'Eisenartz. Le reste du procédé est le même.

(b) On grille la fonte en morceaux de trois pouces d'épaisseur.

(c) Le creuset ou aire de la forge a, de la tuyere au contrevent, vingt-six pouces, & vingt-huit dans le sens opposé. Sa profondeur est de dix-sept pouces, & sa largeur dans le fond est de vingt-quatre pouces. La tuyere entre de cinq pouces creuses, dans le creuset, & est moins inclinée que lorsqu'on fait de l'acier.

Fabrication du fer:

Dimention dur

Les pieces de gueuse sont entretenues rouges sur un petit seu de charbon allumé dans un coin de la forge; on commence par forger toutes ces pieces, avant que de mettre la fonte dans le creuset : ce travail dure une heure & demie.

Les maffaux effuyent les chaudes les plus fortes, & se broieroient sous le marteau, si l'ouvrier ne les plongeoit pas dans l'eau pour en affermir les surfaces. Quelquesois aussi il ralentit la marche du marteau ; avec les précautions, les barres s'étirent bien & fans crevaffes.

Fonte des flois;

Quand tous les massaux sont forgés, on fait deux trousses de trois morceaux de floss; chaque trousse est contenue par une tenaille, & posée, l'une au contrevent vis-à-vis la tuyere, & l'autre un peu plus vers le centre du creuset. Cette derniere est fondue au bout d'une heure & demie, il faut presque deux heures pour mettre l'autre en fusion. On fait autour du creuset un parement de frasil, ou poussier de charbon mouillé; on tire fouvent le laitier fluide par le trou de tympe, & on arrofe le creuset de laitier broyé qui, se liquésiant, remplace celui que l'on a fait écouler.

Après deux heures que l'on a mis la floss au seu, on découvre le creuset, & sans Cinglage: arrêter les foufflets, on en retire une loupe du poids de cent cinquante livres que l'on porte sous le martçau; on l'applatit, & ensuite on la partage en plusieurs mor-

ceaux qui font chauffés & forgés en barres.

(d) Le creuset a vingt-quatre pouces en quarré dans le haut, vingt-un pouces dans le fond, & seize pouces de profondeur.

l'acier à S. Gallen.

La tuyere entre de cinq pouces dans le creuset.

A côté du creuset on a un feu de charbon sur lequel on fait rougir les morceaux de fonte.

On remplit le creuset de poussier de charbon sans le battre, dans lequel on forme une cavité de fix pouces que l'on garnit de charbon ; on allume & on donne le vent ; creuset. on met par-deffus des pieces de fonte du dernier travail pour les chauffer & les forger ; on jette du laitier riche sur le contrevent ; on environne le seu de poussier de charbon mouillé; on coule le laitier, & l'on forge.

Difpolition

On appelle laitier riche celui qui tombe de la loupe lorsqu'on la cingle, il contient encore de l'acier.

Laitier riche, Ce que c'eft.

Le laitier pauvre est celui que l'on fait couler par le trou de tympe pendant l'affi-

Laitier pauvres

Au bout de la premiere heure on commence à forger les massaux, que l'on ne porte au marteau qu'après en avoir refroidi la furface, en les plongeant dans l'eau

Fonte de la floss.

pour les empécher d'éclater. Alors on en fait une trouffe de trois ou quatre morceaux que l'on place le long du contrevent vis-à-vis la tuyere, à l'aide d'une tenaille chargée d'un contrepoids à l'extrémié de fes branches, pour l'empécher de plonger dans le creufer, & lui conferver une position horizontale.

On refair autour du creuset un parement de poussier de charbon mouillé, & l'on recouvre le tout de charbon & de laitier riche, après en avoir sait écouler par le trou

de tympe.

On continue de forger les massaux. L'ouvrier passe une petite broche de ser par la tuyere, pour en écarter tout ce qui pourroit en intercepter le vent, & de quart-d'heure en quart-d'heure on débouche le trou de tympe pour faire écouler le laitier situide, tandis que l'on remet du laitier riche sur les charbons. Cette opération se répéte ainsi jusqu'à la fin de l'affinage. A la seconde heure tous les massaux sont son met une autre trousse de sons approche davantage du centre du creafet; on refait un parement de poussier de charbon mouillé, & on laisse sondre la flosse.

Au bout de trois heures & demi les trousses sont sondres, & l'on retire les tenailles. Un quart-d'heure après on cesse le vent pour laisser la matiere; on défait le parement de frass, de on retire le charbon, de maniere qu'il n'en reste que pour couvrir la surface du creuses. Ensin, après quatre heures & demi de travail, on retire une loupe du poids de cent cinquantes livres environ, elle est le produit des sloss, & de l'acier contenu dans le laitier riche.

Cinglage.

On porte cette loupe fous le marteau, où elle est divisée en quatre parties que l'on remet au creuset. Pendant le cinglage, on resait le creuset, & l'on recommence un second travail semblable à celui qui vient d'être décrit.

Déchet.

Deux cent livres de fonte rendent cent quatre-vingt livres d'acier. On estime que le laitier riche en a produit un cinquieme ; d'où l'on peut évaluer à peu près le déchet de la fonte à un quart.

Deux fortes d'a-

Pendant le cinglage l'ouvrier distingue deux sortes d'acier, par la maniere dont la loupe se laisse pétrir. L'acier tendre est plus mol, & se forge plus saciement que l'acier dur; celui-ci est le meilleur. Lorsqu'on divise la loupe sous le marteau, on fair en même-temps le triage de ces deux sortes d'acier.

Raffinage de l'a-

Les barres d'acier étirées & forgées sont portées à une platinerie. On les casse en morceaux d'un pied de longueur, & on en forme des trousses composées de sept à buit morceaux.

On donne à ces trousses la chaude suante, en les arrosant souvent d'une eau teinte d'argile, d'où elles sont portrées au martinet, ao don les soude & on les stire en barres de différentes dimensions sans les tremper.

L'acier tendre est platiné en sesson, & l'acier dur est sorgé uni en barres, de liz lignes en quarré sur dix pieds de longueur.

Fonte de la mine rillée en Carinthie. (e) Loríque les fourneaux som en bon train, on les charge toutes les heure...

Ce qui compose la charge est une mesure de charbon de trois pieds de largeur sur trois pieds & demi de longueur, & deux pieds & demi de prosondeur...

Et une mesure de mine de dix-huit pouces en quarré sur douze pouces de hauteur. On n'ajoute jamais de castine dans la fonte des minérais.

Le fondeur ne travaille point du tout sa matiere dans l'ouvrage, & n'en retire jamais le laitier qu'après la coulée, à moins qu'il ne soit au niveau de la tuyere.

On coule de quarre en quatre heures. Pour cela on dispose devant le bouchage inférieur du sourneau une cavité ou espece de bassin qui puisse contenir cinq à six
quintaux de sonte de forme ronde & platte; on perce avec précaution le bouchage,
de maniere que la sonte ne coule qu'à petit filet; on aggrandit ce trou à mesure qu'elle
sort; ensin on débouche tout-à-fait, & le laitier coule sur la sonte dans le même bassin; le plus épais s'enleve avec un crochet. On rebouche alors l'ouvrige, & l'on tend
le vent au sourneau dans lequel l'œuvre de fusion continue de se faite. On jette de
l'eau sur le laitier qui recouvre la sonte, & on le retire, elle resse à découvert; on
jette encore de l'eau sur la surface qu'elle présente; elle se fige, & avec des ringards
on enleve une feuille ou gâteau rond que l'on porte hors de l'attelier. On verse de
nouveau de l'eau sur la nouvelle surface qui se sige e même, & sournit une seconde seuille que l'on retire, & ainsi de suite. Plus les seuilles sont minces, mieux
on estime la sonte. Leur totalité pése cinq à six quintaux, poids de Vienne; de maniere qu'un fourneau rend toutes les vingt-quatre heures trente à trente-six quintaux de sonte, & cela pendant neus mois qu'il reste en seu.

On travaille de même dans toute la Province, & l'on ne coule en gueufes ou lingots, que pour envoyer dans les forges éloignées ou dans les fabriques d'acier qui emploient avec un fuccès égal à la fonte en gueufes ou en feuilles, avec cette différence que cette gueufe est fondue & coulée en gâteaux avant d'être affinée & d'être forgée.

Toutes les fontes de Carinthie sont blanches, comme en Styrie, & estimées dans le pays meilleures que les grises, soit pour le fer soit pour l'acier.

se pays mellieures que les grites, joit pour le ter foit pour l'acier.

(f) L'acier fe fabrique en Carinthie avec la fonte ou gueuse dont il a été parlé ci-devant, mais sans avoir été grillée.

Le creuset ou foyer a vingt-six pouces de large du côté de la tuyere, vingt-neuf du côté du contrevent, & vingt-un pouces de distance de l'un à l'autre. Sa profondeur est de dix-huit pouces; la tuyere entre de quatre pouces & demi dans le creuset.

On met dans le foyer environ neuf pouces de pouffier de charbon bien battu, & Disposition en remplit le reste de gros charbon.

Sur le prolongement de la tuyere on place une gueuse ou slos d'environ six pieds de long, un pied de large & quatre pouces d'épaisseur, de maniere qu'une de ses extrémités appuie, pour ainsi dire, sur la tuyere, l'autre dépasse de beaucoup le contrevent, & est chargée d'une grosse loupe prête à être étirée, qui fait contrepoids, & l'empêche de s'incliner trop sur la tuyere. On donne le vent, on découvre le creuser, & on jette de l'eau sur la superficie de la matiere qui est dans un état suide. Le laitier qui la recouvre se fige & s'enleve par seuillets, dont les derniers tiennent du fer.

Le forgeron, ensuite armé d'une longue perche de bois, agite la fonte pendane.

Fahrication de

Dimension di creuset.

Disposition de

qu'un autre ouvrier y jette du laitier riche, qu'il mêle ensemble bien exactement.

Provision de fonte.

Cette matière est retirée du creust, on remet la floss comme ci-dessus, & au bout d'une heure on recommence la même opération, qui se répéte jusqu'à ce que l'on sit une quantité sussante de sonte.

Il y a une autre maniere de fondre les flofs. Lorfque l'on a découvert le creufet, & que l'on a enlevé en feuillets le laitier qui furnage, on continue de jetter de l'eau foir la furface du bain, pour faire figer la fonte que l'on leve fuccessivement, comme le laitier en feuillets d'environ deux lignes d'épaisseur.

Ayant affez de matiere de cette fonte, on rav.nce la flofs dans la position décrite ci-desse, & pendant qu'elle fond, on porte audessis du vent la loupe qui servoir de contrepoids à cette floss que l'un remplace par une autre. La première étant assez chaude pour être sorgée & ésirée, on en sait de même de la seconde.

Affinage de la flofs.

Les deux loupes étant étirées, l'on découvre le creuset, on leve en seuilles le laitier qui surrage, on agite avec une perche de bois la matiere liquide, à laquelle on mêle du laitier riche.

Lorsque tout le mélange est figé, on recouvre le creuset de charbon, & l'on chausse les massaux pour les étirer en barres.

Pendant qu'on les forge, on jette dans le creuset une quantité de ferrailles, & de petits barreaux d'acier provenants du travail précédent, que l'on n'a pas jugé affez affiné. On y met aussi du laitier riche pulvérisé, & quelquefois on y mêle du quartz, surtout quand on s'apperçoit que le laitier n'est pas sluide, qu'il est rouge & pateux.

Lorsque toute la matiere est remise en fusion, on découvre encore le creuset, & l'on répete l'opération que l'on a déjà décrit deux fois; on recouvre le creuset de charbon; & pendant que l'on continue de forger, on avance au contrevent un morceau de sloss de celles dont on faisoit provision avant de cemmencer le travail; il fond, & va se mêler avec la matiere qui est dans le creuset.

On y fait aussi fondre deux ou trois morceaux de ces sloss en feuillets, on y jette du latiter broyé & du quartz; on sait couler le latiter qui est de trop; enfin lorfqu'on juge que la matiere est assez assinée, on découvre le creuset, on enleve le laiter par feuillet, & on laisse signe & refroidir la loupe qui pese cent quarante à cent soixante livres.

Cinglage de

Au bout d'un quart-d'heure on la tire du creuset, & on la porte sous le marteau pour la diviser en deux eu trois parties qui sont chaussées & éturées en maquettes &

On nétoie le creuset en rassemblant au milieu les parties d'acier qui se sont attachées aux angles, & on le recouvre de charbon; on rend le vent, & l'on met au seu les deux morceaux provenants de la loupe qui vient d'être cinglée. Quand ils sont prèts d'être forgés, on ravance la sloss, & on continue le travail comme cidessits.

La premiere longe ne s'obtient qu'au bout de fix heures, & feulement quatre heures pour les autres, le creuset étant plus chaud. Dix-huit heures de travail par jour rendent par chaque feu quatre cent livres d'acier.

On confomme, pour faire un millier d'acier , quatre vingt mediret de charbon, (la mefure de deux pieds buit pouces de diametre fur trente pouces de profondeur.) On paie à l'ouvrier cinq florins pour la facon d'un millier.

Dix quintaux de floss rendent un peu plus de sept quintaux d'acier.

Les morceaux d'acier forgés & divités en barreaux bruts & irréguliers, font enfuite portés à une platinerie, où il y a un martiner; on leur donne des chaudes fucceffives pour les étiter dans les dimenfions que l'on demande, on les trempe, & on les livre enfuite à un ouvrier qui les frotte de pouffier de charbon; ce qui leur donne une effece de poil. Il ne reste plus qu'à les encaisser; presque tout l'acier de Carinthie se débite en Italie.

Derniere préparation de l'acter.

(g) Le creuset a vingt-six pouces de large en quarré & autant en prosondeur, La tuyere entre obliquement de dix pouces dans le creuset.

Forges à fer.

On y met une épaisseur de quinze pouces de poussier de charbon bien battu, & on acheve de le remplir avec du charbon. On place au contrevent environ cent livres de sont experier et l'on porte au-dessus de la tuyere les massiux provenants de la fonte pour les chausser & les étirer en barres. On environne le feu d'un parement de poussier de charbon mouillé; pendant ce temps, les morceaux de sloss s'échaussent on les approche davantage du vent, & à mesure qu'ils sondent, on les remplace par d'autres. On fait souvent sortir le latiter par le trou de tympe. Ensin toute la matiere se rassemble au fond en une seule massie qui se sige, & se prend d'elle-même sans le secours des ringards, & sans aucun travail de la part de l'affineur.

Disposition du

Cette maffe est portée fous un gros marteau, ou on la divife en deux massaux qui font ensuite reportés au creuset, & pendant qu'on les chausse pour les étirer, on refond de nouveaux morceaux pour former une autre loupe qui se fabrique, comme il vient d'être dit. Cinglage,

Ce travail dure ordinairement quatre heures.

On estime que treize cent livres de fonte rendent mille livres de fer. L'ouvrier est payé à raison de trois florins par millier. Déchet de h

On fair à volonté du fer dur & du fer tendre. Le fer dur montre dans la caffure un grain petit & brillant; en le trempant, il acquiert une dureté affez approchante de celle de l'acier.

Le fer tendre est très-nerveux, on ne peut gueres en voir de plus ductile,

C'est en procurant une plus grande chaleur au creuset par l'inclinaison de la tuyere, que l'on fait le fer dur ; une chaleur plus modérée ét une marche moins rapide ann soussiles, procurent le fer nerveux.



### QUATRIEME MEMOIRE.



## SUR LES FORGES

#### POUR LE FER ET L'ACIER

DE KLEINBODEN EN TIROL.

En l'année 2759.

Minérais Fer. Es minérais de fer qu'on fond à Kleinboden dans le Tirol à quatre lieues de Schwatz sont de plusieurs sortes; la Compagnie sait exploiter dissérentes mines. La plus grande partie du minérai est à petites facettes, & ressemble à celui d'Eisenartz, que l'on nomme Phlintz en Styrie. On en a une autre espece également à petites facettes, mais très-blanc, une autre à grandes facettes, qui est la vraie mine de ser spathique. Nous avons vu du pareil minérai dans le Voigtland, il y en a aussi en France, principalement dans le Dauphiné; il est très-riche. Un autre minérai nommé Braunertz ou mine brune se trouve à Kleinboden; il est très-facile à sondre, on le connoît dans plusseurs pays; il donne de très-bon fer.

Tous

Tous ces minérais se mêlent ensemble sans proportion déterminée, on ignore même ici quelles sont les especes qui produisent le plus d'acier, mais il y a apparence que c'est celui qui ressemble au phlintz d'Eisenertz. On sépare le spath qui a beaucoup de ressemblance avec la mine spathi sorme, il ne contient point de métal.

Pour le reconnoître on fait rougir au feu un de ces morceaux, après quoi on le pulvérife. Si la pierre d'aimant en enleve beaucoup, c'est une preuve que ce sont des minérais qui méritent la sonte. Nous avons reconnu par cette épreuve, que le minérai à grandes sacettes, & qui ressemble au spath, étant grillé & pulvérisé, est presque tout enlevé par la pierre d'aimant.

On ne rôtit point ces minérais avant que de les fondre, mais on les pulvérise grossièrement sous des pilons, de façon que les plus gros morceaux sont réduits à la grosseur d'une nossettes

Le fourneau où l'on fond les minérais est fort haut, comme ceux de Bohême, mais quarré. Il va plusieurs mois de l'année sans discontinuer, le sol est de pierre seulement, il est entiérement bouché dans le bas, & les scories ne sortent qu'avec le fer, comme on le dira. On ajoute de la pierre à chaux dans cette fonte, on la pile auparavant comme le minérai. Mais on ne les mêle point : lorsque l'on a chargé un bacquet de minérai, on charge environ le tiers de fon poids de pierre à chaux par-dessus. On perce toutes les trois heures, pour faire couler une gueuse qu'on nomme floss, dans un moule formé avec du fable. Le fer ayant coulé, les scories viennent aussi-tôt, on les fait passer à côté dans une place pour en former de grandes -briques d'environ deux pieds en quarré, elles se fabriquent au profit des fondeurs, qui les vendent pour paver l'intérieur & l'extérieur des maisons; la Suede n'est pas le seul pays où l'on fasse usage du laitier des forges. (\*)

(\*) Voyez ci-après dans le huitième Mémoire le détail de cette fabrication, & l'emplei que l'on en fait.

Epreuve de la mine de fer.

Fourness.

On rebouche entiérement le fourneau pour ne l'ouvrir que lorsque trois heures sont passées. Les gueuses ou stofs pesent environ trois quintaux; il y en a qui dans la cassure ont le grain blanc, d'autres tout noir; ce sont ces dernieres qu'on destine à faire de l'acier, parce qu'elles en donnent davantage. On a deux façons de procéder, l'une en tirant l'acier des sontes seules sans aucune addition, l'autre en ajoutant de la vieille ferraille. Par la premiere méthode, on sont ces gueuses sur un soyer devant deux soussels, comme cela se fait à S. Veit en Carinthie; on y leve aussi les fer sondu en rosette, mais on a soin de lever plus minces celles qui sont destinées à faire de l'acier: elles sont alors fort cassantes, & ressemblent à celles des stoss de la Carinthie.

Pour en faire de l'acier, on a un foyer ou fourneau d'affinerie, comme ceux de S. Gallen en Styrie; on choifit les rofettes les plus minces; on les met fur le charbon qui remplit le bassin, & l'on fait agir les foussels: mais on n'approche les rofettes que peu à peu, afin qu'elles fondent lentement, ce qui est essentiel. Quand elles sont bien sondues, on arrête les soussels, & l'on couvre le métal en bain avec du gros poussier de charbon; on le laisse en cet état pendant une bonne heure; on le retire ensuite en une seule masse que l'on porte sous le marteau pour le diviser en plusieurs morceaux; on le forge à messure en pieces quarrées; on l'envoie dans les martinets pour le forger comme en Carinthie, & l'on sépare-l'acier le sinoins dut d'avec celui qui est meilleur, &c. La seconde méthode de procéder est comme il suit.

L'ouvrage ou le foyer où se fait l'opération a environ deux pieds en quarré intérieurement, entre trois pieces de ser coulé placées perpendiculairement, dont celle du devant a trois trous, ( c'est ce qu'on nomme le chiot.) La tuyere déborde d'environ quatre pouces, elle a dix-huit pouces de longueur, un pouce d'inclinaison; elle est un peu recourbée sur le devant;

le foyer ou creuset a deux pieds de profondeur; mais lorsque l'ouvrier veut y travailler, il y met de la petite charbonnaille qu'il bat fortement avec sa pelle, il range par-dessus & dans ele fond des crasses ou scories provenant du même travail, & de la charbonnaille tout autour en forme de creuset, de sorte qu'il reste huit à neuf pouces de vuide depuis le fond jusqu'à la tuyere. Il met des charbons dont quelques-uns sont allumés. il approche alors sa fonte, mais peu avant, afin de donner le temps aux crasses de fondre ; il fait aussi-tôt agir les sousslets : les scories ne tardent pas à fondre, elles forment un bain pour recevoir la fonte qui y tombe goutte à goutte. L'ouvrier débarrasse de temps en temps sa tuyere, à l'aide d'une baguette. de fer qu'il introduit par son ouverture, & avec laquelle il remue la matiere : su les scories ne sont pas affez fluïdes & claires, il y ajoute du caillou; s'il y en a trop, il perce au-dessus de la fonte par un des trous du chiot, quelquefois il coule de la fonte avec les scories; mais elle n'est pas perdue, l'ouvrier la fépare & l'ajoute aux rosettes dont il sera parlé ci-après. Lorsque tout est fondu, il ôte les charbons, arrête les soufflets, & jette beaucoup d'eau tout autour & dessus pour refroidir : il enleve les crasses, & leve la fonte en rosettes ou gâteaux, comme il a été dit précédemment.

Après cela, on prépare le foyer pour retirer l'acier de cette matiere, qui est une fonte quelquesois grise, mais plus communément blanche. L'ouvrier nettoie son creuset, il y remet de la charbonnaille mêlée de crasses, telle qu'elle se trouve autour du foyer; il prend ensuite deux ou trois petites pèlées de scories, partie d'une précédente opération, & partie du travail dont il vient d'être parlé; il les pile grossièrement, & se met dans le milieu, sous la tuyere, de saçon qu'elles en sont environ à cinq pouces au dessous; il met encore tout autour de la charbonnaille & des crasses; il introduit du seu, & recouvre le tout avec du charbon. Ensuite il fait agir les sousses,

& apporte la loupe d'acier-d'un précédent affinage pour la chauffer & la forger, afin de profiter du feu, & de donner le temps aux crasses de se fondre. Lorsqu'elles sont fondues, il approche les gâteaux ou rosettes pour les faire fondre peu à peu, de sorte que la matiere tombant gouttes à gouttes, se trouve recouverte aussi-tôt par les scories.

C'est alors que l'affineur commence à travailler sa matiere avec un ringard. Si elle reste fluide, il y ajoute peu à peu de la vieille ferraille; sans laquelle, m'a-t-il dit, il ne pourroit pas faire prendre consistance à son acier; que d'ailleurs il seroit trop sec, ne pourroit être forgé, & sauteroit en morceaux sous te marteau; qu'enfin le fer lui donne du corps. Il y a apparence que cette sonte a une surabondance de phlogistique, & qu'à mesure qu'elle se purise, elle communique au ser ce qu'elle a de trop, pour saire ensemble un corps d'acier. On emploie plus ou moins de cette ferraille, suivant la qualité de la sonte. L'ouvrier m'a dit que communément on en ajoute quarante livres à soixante livres de sonte, & qu'il en obțient soixante-quinze livres d'acier brut: cette derniere opération dure trois heures.

Pour réduire en fer les floss ou gueuses, on prend les grosses roscettes provenant des gueuses destinées à faire du fer, on les met sur le soyer préparé pour ce aravail, & on procede comme à S. Gallen pour les floss rôties. Il n'est pas nécessaire de les rôtir ici; ce qui provient sans doute du mêlange des minérais. D'ailleurs les ouvriers connoissent aux rosettes celui qui demande plus ou moins de seu pour en faire du ser: l'habitude fait la science de ces ouvriers.

La corde de bois qu'on fait flotter jusques sur les lieux, & qui contient deux cent vingt pieds cubes, revient à deux florins ou 5 liv. Le charbon se fait au bord de la riviere, on forme communément les charbonnieres de soixante cordes de bois, dont on retire cinquante-huit à soixante soudres de char-

bon. La foudre contient cent dix-neuf pieds deux pouces cubes. On dépense plus de cent de ces foudres par semaine, tant an haut sourneau dont on a parlé, qu'aux sorges & martinets qui en dépendent. L'acier se vend sur les lieux vingt-un storins, quarante-cinq kreutzers ou 53 liv. 17 s. 6 den. le sam qui pese deux quimaux & demi; & le ser, seize storins ou 40 liv. le sam: on en fait pour soixante-dix mille storins ou 175000 l. par an, y compris celui de deux autres usines qui sont aux environs. Il y a quatre cent ouvriers occupés à ces forges.

L'Impératrice retire un droit de ces forges, fixé à cent fam ou deux cent cinquante quintaux de fer par an qu'on livre aux mines de Schwatz. La Compagnie est obtigée de donner cette quantité chaque année, soit qu'elle en fasse beaucoup, soit qu'elle cn fasse peu.





## SUR UNE MINE DE FER DE LA BOHEME.

Année 2757.

A Saxe & la Bohême renferment plusieurs mines de fer que l'on exploite avec avantage. Je me contenterai de décrire une des principales, qui est située près des limites de l'un & l'autre pays; elle fournit du minérai à plusieurs forges. Cette mine se nomme Hussigottes-Irgand, elle est à trois-

quarts de lieue de Platten en Bohême.

On y exploite deux filons perpendiculaires, ayant leur direction à peu près du Nord au Midi; on les considére en général comme paralleles pour la direction principale seulement, car ils sont quelquesois dérangés dans leur cours en se joignant ensemble.

Le plus fort du travail de cette mine est sur une longueur de soixante-douze toises, que les deux silons parcourent enfemble, & où ils produisent beaucoup de minérai. Après ces soixante-douze toises, les filons se séparent de nouveau, & en donnent chacun séparément les mêmes especes. Ces filons ont

une largeur de deux jusqu'à trois toises, dans laquelle se trouve un pied d'épaisseur en minérai tout pur, de l'espece que l'on nomme hémalite ou tête vitrée. De chaque côté est un ocre d'un brun rougeatre rempli de tête vitrée, formant différentes parties de sphere plus ou moins grosses. Ce minérai est connu de tous les Naturalistes; on sait qu'il représente une infinité de rayons qui tendent tous au même centre. Il se trouve encore. à côté de l'ocre, un minérai d'une couleur brune, pauvre en fer, que les Allemands désignent par ces mots : pierre brune de fer.

Les filons font renfermés dans un grès, ou plutôt, pour me fervir de l'expression des mineurs, ils ont pour tott & pour mur une pierre de grès à gros grain, dont toute la partie de la montagne est composée du côté de l'Est. On travaille une mine. d'étain à deux portées de fusil de la mine de fer. Le filon d'étain est aussi dans du grès, & à la même direction que le filon de mine de fer. Du côté de l'Occident la montagne est composée d'un rocher de la nature de l'ardoise, on y trouve d'anciens décombres, qui annoncent qu'on y a travaillé aussi des mines d'étain.

La mine de fer avoit en 1757 cinquante-neuf toises de profondeur perpendiculaire; à mesure que l'on a approsondi, le filon est devenu meilleur, on a pratiqué une galerie d'écoulement ou canal fouterrain de quinze cent toises de longueur, pour en fortir les eaux ; il a communiqué dans la mine à trente-quatre toises de profondeur depuis la surface de la terre. Mais comme il restoit encore vingt - cinq toises pour élever les eaux de la profondeur totale jusqu'au niveau de la galerie, on y a construit une machine hydraulique, consistant en une roue de vingt-deux sieds de diamettre, ayant une manivelle des tirants & varlets, pour faire mouvoir des répétitions de pompes aspirantes.

· Le rocher, & fur-tout le filon font extrêmement tendres.; Etançonnage.

il faut une quantité de bois prodigieuse pour étançonner cette mine, des pieces longues & d'une force proportionnée, à cause de la grande largeur du filon ; on y emploie communément trois mille fix, cent pieces de bois d'étançonnage par an. La maniere de placer ces pieces n'a rien de particulier, on peut dire qu'il y en a un amas prodigieux les unes sur les autres, foutenues dans les galeries par quatre pieces droites, Curelage des c'est-à-dire deux contre le rocher & deux dans le milieu. A l'égard des puits, des cadres, ayant la forme du puit, font placés absolument les uns sur les autres, sans qu'il y ait le moindre intervalle. Malgré cela, lorsque je visitai cette mine, il n'y avoit que six mois qu'un puit étoit entiérement éboulé, & la communication de l'air étoit tellement interceptée par-là, qu'il n'étoit presque pas possible de travailler dans le plus profond. Nous eûmes toutes les peines du monde à y reconnoître le filon; nos lampes s'éteignoient à chaque instant.

Les échelles sont très-mal disposées dans les puits ; elles sont plutôt renverfées que perpendiculaires, ce qui en rend la vi-

site très-pénible.

Trois manœuvres tirent soixante-quinze sceaux de minérai du fond de la mine, pendant huit heures confécutives qu'ils restent à l'ouvrage; ils se relevent tour à tour. Il y en a seulement deux au treuil, l'autre charrie le minérai sur un tas ou

monceau à quelque distance du puit.

Abondance de

puits.

La mine fournit beaucoup de minérai, elle en livre à treize ette mine deser, forges différentes tant en Saxe qu'en Bohême. La qualité du minérai est très-bonne. Ceux qui en veulent, le viennent chercher sur les lieux; on leur vend la mesure ou foudre, qui tient treize pieds cubes, 7 liv. 10 s. Le maître de la forge de Johan Georgenstadt est intéressé dans cette mines, c'est lui qui fait la plus grande confommation; fon usine est située à une lieue & demie delà. Il paie en hyver 25 f. pour le charroi de la mesure ci-dessus, & en été 31 s. 3 den. Il en coûte mains en hyver-, à cause de la commodité de la neige & des traîneaux, qui vont beaucoup plus vîte que des charettes, dans des chemins montagneux & pierreux, tels qu'ils sont tous dans le pays.

La mine peut livrer depuis deux cent jusqu'à six cent mesures de minérai par quartier, aux treize forges qui, indépendamment de ce minérai, en ont aussi d'une autre espece qu'ils mêlent ensemble, on n'en livroit pas autant lorsque nous étions sur les lieux, attendu le manque de circulation d'air dont l'ai parlé.

Cette mine occupoit cinquante-trois ouvriers; les ouvriers

se servent de lampe avec du suif.

Johan Georgen Stadt est une ville des hautes montagnes de la Saxe où il y a une Jurisdiction ou Maîtrise de mine, elle est en Saxe. fituée aux frontieres de la Bohême, sur le penchant d'une montagne; on a établi une forge dans le bas du vallon, dont le fourneau a vingt-un à vingt-deux pieds de haut, \* le sol audessus des soupiraux est fait avec une grande pierre de grès, voye & les côtés dans le fond également avec de groffes pierres de la même sorte sur toute la longueur du fourneau. Ces pierres fe tirent près de la ville de Zwickau en Saxe : du côté où l'on place les soufflets, on met de champ une de ces pierres, & sur celle-ci une autre qui est creusée ou percée pour la place de la tuyere qui est de cuivre : on la fait relever un peu intérieurement tantôt plus, tantôt moins, suivant la qualité du minérai que l'on a à fondre. Cette tuyere est à quinze ou seize pouces au-dessus de la pierre du sol, & de quatre pouces plus haut que le dessus du bassin de l'avant foyer, qui a par conféquent un pied de profondeur, & ressort de neuf à dix pouces seulement, au-dehors de la pierre de l'æil.

Le fourneau n'a que quinze à seize pouces de largeur vis-àvis la tuyere sur trois pieds de longueur. Il conserve cette dimension depuis le sol jusqu'à trois pieds six pouces de haut. ensuite il s'élargit de tout côté pendant trois pieds de haut,

Forge de fer

Fourneau voyez planche

Fig. 1. & 2. & l'explication.

de forte qu'à cet endroit il y a cinq pieds deux pouces de large ou de diametre, puisqu'il est pour-lors rond ou circulaire. De-là il va en diminuant, & conserve la même figure circulaire jusqu'en haut, où il n'a plus que vingt-sept pouces de diametre.

Fonte & fondants de la mine.

Les fondants dont on se sert pour fondre, avec les minérais de ser qui consistent en grande partie en pierre hémalite ou téte vitrée, sont la pierre à chaux, & une pierre compacte d'un brun noirâtre, décrite dans la continuation de la lithogeognosie de M. Pott page 163, à laquelle il donne le nom de Waacken. On réduit les minérais de ser, ainsi que les pierres en petits morceaux, sous un marteau qui agit à l'aide d'un arbre & d'une roue. Sur quarante mesures de minérais on mer sept mesures de sondant dont moitié est pierre à chaux, & l'autre moitié de la pierre dont j'ai parlé.

On mêle le tout ensemble, & on en fait une couche sur un plancher, d'où on est à portée de charger le fourneau, lorsqu'une charge précédente a baissé de quatre pieds depuis l'embouchure du haut du fourneau. On charge six panniers de charbon ordinaire l'un après l'autre; sur ces six panniers on porte tout à la fois sept bacquets du mêlange; chaque bacquet peut peser environ cinquante livres. On charge seize à dix-sept sois en vingt-quatre heures, les journées sont de douze heures; on

perce deux fois en vinguquatre heures.

Quand on veut percer, on fait une couche de sable un peut humecté, sur le sol de la fonderië, à côté du bassin de l'avantfoyer, on le bat avec des pistons, & on y creuse une ouverture d'environ dix pouces de prosondeur & de huit à neut pieds
de longueur, de façon que la gueuse qu'on en retire a la figure
d'un prissen triangulaire dont les côtés sont égaux. Dès que
tout est prêt, on enleve les scories de l'avant soyer, & avec
une barre de ser applatie à son extrémité, on fait l'ouverture;
lorsque le ser commence à couler, le sondeur a une barre de
fer, enduite auparavant de scories coulantes, il la présente à

Gueufe.

l'ouverture pour empêcher que le fer ne sorte trop précipitamment; à mesure qu'il coule dans le moule, on jette de la poussiere de charbon par-dessus, asin de lui donner du phlogistique, sans quoi il se formeroit des écailles à la surface, qui ne sont autre chose que du fer calciné; esse qu'il ne reste dù au contact de l'air. Lorsque tout est coulé, & qu'il ne reste plus rien dans le sourneau, on nettoie bien l'endroit par où le fer a passé, & on le rebouche avec un mêlange d'argile & de sable dont on fait un mortier, & qu'on applique tout à la sois, asin que cela fasse une masse affez solide pour pouvoir résister pendant les douze heures qu'on est sans percer, chaque gueuse pese ordinairement neus cent à neus cent cinquante livres.

Poids des gueuses.

Comme il est rare que les scories ou le laitier provenant de cette sonte ne participent du ser, on les pile toutes sous un bocard à trois pilons, ensuite on les lave dans une petite caisse où l'on fait passer un courant d'eau; les grenailles de ser qu'on en obtient sont sondues avec le minérai dans le haut sourneau.

On passe ensuite à la réduction du ser forgé, en seuilles propres à être étamées pour en faire du ser blanc à Johann

Georgen Stadt.

Pour cela le fer au fortir de l'affinerie est battu en forme quarrée, d'environ deux pouces, porté au martinet & coupé en morceaux, dont chacun doit sournir deux seuilles de fer. Les morceaux sont chaussés à une forge où il y a deux sous set de bois simples, agissant par une roue, & où on se sert de charbon de bois. Lorsque les morceaux ont le degré de chaleur convenable, on les applatit sous un marteau pesant deux quintaux. Ensuite on les plie, de façon que chacun se trouve former deux pieces l'une sur l'autre d'environ neus pouces de longueur sur cinq pouces de large. Quand on en a une provision, on les trempe dans une eau où l'on a délayé un peu d'ar-

gile avec de la poussière de charbon, afin que les plaques ne se soudent pas ensemble lorsqu'on les bat. Quand elles sont ainsi enduites, on met trois barres de fer sur l'aire de la forge, favoir une de travers devant la tuyere, & deux autres paralleles, qui portent par un bout sur la premiere, & qui vont un peu en inclinant du côté opposé à la tuyere; en un mot arrangées de façon qu'elles forment une espece de grille, mais placée au-dessus de la tuyere; car le vent doit passer en-desfous. On arrange sur ces barres de fer deux cent des plaques ci-dessus, qui en font quatre cent, puisque chacune est double. On a soin de les placer de champ, asin qu'elles reçoivent mieux la chaleur. On les presse bien ensemble . & l'on met du charbon par-dessus. Le vent venant par-dessous, sans attaquer directement les plaques de fer, leur communique une chaleur qui les rougit toutes également en une demi-heure ou trois quarts-d'heure au plus.

Comment on but la trousse de fer noir,

Quand on voit qu'elles ont la chaleur nécessaire, on en prend le quart avec des tenailles, ce qui fait cent plaques simples, on porte cette trousse qui a environ huit pouces d'épaisseur, sous un marteau qui pese cinq cent livres lorsqu'il est neuf. Cette trousse s'élargit & se réduit, après cette premiere fois, à quatre pouces d'épaisseur. On forge ainsi les quatre trousses l'une après l'autre, & on les remet à mesure à la forge, mais sans les barres de fer qui leur servoient en premier lieu de foutien. La seconde fois que l'on forge les trousses. elles n'ont plus que trois pouces d'épaisseur; c'est alors qu'on retire les feuilles de dessus & de dessous, qui sont ordinairement plus étroites, pour les diviser entre les autres avec celles d'une précédente fois. On fait chausser, & l'on rebat pour la troisieme sois; on met encore des seuilles étroites entre deux; on chauffe de nouveau, & l'on forge encore chaque trousse pour la quatrieme fois, ensuite on met entre les feuilles celles. qui ont été coupées avec les cifailles pour les mettre à la mefure demandée. On ne les chauffe plus, on les porte en cet état fous le marteau, qu'on fait agir doucement, de façon qu'il ne frappe pas même contre le ressort. Les plaques ne sont ainsi battues cette derniere fois, que pour qu'elles se dégagent de la poussiere qui se trouve encore entre deux; & on y ajoute les autres, afin qu'elles puissent s'applanir & perdre les mauvais plis que leur font prendre les cifailles en coupant les bords.

Cela fait, chaque piece est coupée de la grandeur demandée, par les mêmes ouvriers qui ont fait la précédente opération. Ils mettent ordinairement d'autres plaques de fer qu'ils rangent fur les barres de fer , comme on l'a dit plus haut , afin qu'elles puissent se chauffer, pendant qu'ils coupent & égalisent les

côtés des feuilles qu'ils viennent de battre.

Le marteau frappe soixante-seize coups par minute, ainsi la roue fait pendant ce temps-là dix-neuf tours ; puisqu'il n'y a que quatre sabots, mentonnets ou levées à l'arbre. Ces sabots avec le rayon de l'arbre font un levier de deux pieds cinq pouces & demi, puisque l'arbre a deux pieds onze pouces de diametre, & que le sabot a un pied de saillie. Le manche du marteau a quatre pieds de longueur; c'est dans son milieu que prend le sabot lorsqu'il fait agir le marteau.

Dans les forges de fer de Heinrichssgrun en Boheme, le haut fourneau est pareil à celui de Johann Georgen Stadt; on y fond différentes qualités de minérais de fer, mais surtout de celui du filon d'Irgand près Platten, que j'ai dit fournir abondamment du minérai de fer nommé pierre hématite ou tête vitrée, & de la pierre brune : ce dernier donne du fer très-doux & tête vitrée. d'une fusion très facile. A deux foudres ou mesures de ce minérai, on en ajoute huit d'une mine jaune de fer, qui consiste en grande partie en une ocre très-argilleuse, & qu'on trouve presque à la surface de la terre, dans une argile; on joint à

Forge d'Heinrichssgrun Bohême.

Hématite, on

ce mêlange demi foudre d'une pierre qu'on peut mettre au rang des Waacken de M. Pott; elle est dure, compacte, d'un gris de fer, & faisant seu seulement en quelques endroits, los squ'on la bat fortement contre l'acier; on n'ajoute rien autre chose au mélange, pas même de la pierre à chaux, & la fonte va trèsbien; sans doute que cette pierre, s'unissant avec l'argile qui est abondante dans ces mines de fer, devient un fondant suffissant, ce qui se rapporteroit aux expériences de M. Pott.

Le foudre contient treize pieds cubes, on en fond quarante à quarante-cinq par semaine, qui produisent cent vingt-cinq à cent trente quintaux de gueuse; ce qui n'est pas beaucoup; Mine de ser mais la mine de ser argilleuse est très-pauvre.

Mine de fer argilleusepauvre.

Le long du ruisseau où est situé la fonderie, à la distance d'une lieue, on trouve cinq autres usines, savoir trois affineries où l'on forge en même temps du fer en barres, & deux martinets à battre des plaques pour faire du fer blanc. C'est la même eau qui fait aller ces usines; on a été obligé de les éloigner, afin de gagner de la chute.

Quand on affine la gueuse, on la laisse environ deux heures au seu pour qu'elle puisse se puriser. Les ouvriers connoissent en trempant leur outil dans le ser sondu, & aux étincelles qu'il donne, s'il est assez affiné. La quantité & la qualité des scories qu'ils sont écouler en perçant les reglent aussi. Ils ne sont point en état de donner des raisons satisfaisantes, par lesquelles on puisse juger du point où le ser est assez affiné, sans que l'on courre les risques d'en brûler. Ils pretendent que, lorsque le ser n'est pas de lui même de bonne qualité, il ne peut le devenir à l'affinage, il faut que la gueuse ait un petit grain noir, pour que le ser en soit doux & malléable. Si le grain est blanc, ils ne peuvent en faire du ser doux. Le ser sorgé en barres a cependant un gros grain, & est cassant à froid, sans doute qu'il

Un and by Goog

est fort doux, étant chaud, puisque les feuilles qu'on en bat sont affez minces pour en faire du ser blanc.

On ne parle point ici de la maniere dont on les bat, c'est


la même qu'à Johann Georgen Stadt.

Il paroît que la pierre hématite & la pierre brune du filon d'Irgand près. Platten, produisent un ser très-doux, puisque cette mine en fournit à grand nombre de forges, comme on l'a dit, & que dans la plupart on en fait du ser blanc.





# SIXIEME MEMOIRE.



# SUR UNE FABRIQUE DE FER BLANC.

Établie entre HEINRICSSGRUN & GRASLITZ en Bohême.

En l'année 2 7 5 7.

Décapage.

Eau féure.

Pour décaper les feuilles de fer battu, ou fer noir, & les préparer à recevoir l'étaim, on a une étuve voutée, au milieu de laquelle on entretient continuellement un feu de charbon. Tout autour sont des barriques pleines d'une eau aigrie, au moyen de la farine de seigle que l'on y mêle. Cette farine est telle qu'elle sort du moulin, sans avoir été ni blutée, ni tamisée. On en met onze cent cinquante-quarre pouces cube dans chaque barrique; l'eau ne tarde pas à aigrir par l'effet de la sermentation qu'occassonne la chaleur qui est si forte, que, lorsque l'on ouvre la porte de l'étuve, on ne croit pas qu'il seroit possible d'y entrer & de la supporter.

Pour

. Pour décaper les feuilles du fer battu, on les met en fortant de la forge dans une des barriques de l'étuve, dont l'eau féure est ancienne, & plus forte que la nouvelle; on la fortifie de temps en temps, en y ajoutant un peu de la même farine; chaque lessive sert huit jours en fort, & huit jours en foible, après quoi on la jette.

On met trois cents feuilles à la fois dans chaque barrique, on les y place verticalement ou de champ; elles y restent vingt-

quatre heures; au bout de ce temps, on les plonge dans une eau seure nouvelle, c'est à-dire où l'on vient de mettre de la farine. Elles y restent vingt-quatre heures; on les retire ensuite pour les mettre dans une très-ancienne lessive, dans laquelle on jette tous les quinze jours environ un plein chapeau de farine. Les feuilles restent ainsi trois sois vingt-quatre heures dans l'étuve. Au fortir de là, elles sont mites dans des barriques pleines d'eau pure, où elles restent jusqu'à ce qu'on . veuille les nettoyer, ce qui se fait avec du sable & de l'eau en les frottant, jusqu'à ce qu'il n'y ait point de taches noires. Elles se nettoyent très-aisément, car ce travail va très-vîte. On les remet ensuite dans de l'eau où elles doivent rester,

de crainte de la rouille, jusqu'à ce qu'on veuille les étamer. La Chaudiere où l'on met l'étain pour étamer les feuilles de fer, est de fer coulé: elle a dix-huit pouces de profon- fer décapé. deur, & pese huit quintaux, de cent quarante livres de Prague; il y entre onze quintaux d'étain, de cent quarante Iivres chacun; on ne la laisse jamais vuide, car quand on finit d'étamer, on y ajoute du nouvel étain pour la remplir. On met ensuite de l'eau & du suif par dessus, & on laisse le tout refroidir jusqu'au jour où l'on veut recommencer à étamer; pour lors, seize à dix-sept heures auparavant, on fait du feu sous la chaudiere pour que l'étain devienne clair. Quand il est bien fluide, on prend de l'étain avec une cuillere, & on le verse de fort haut dans le bain, & à plu-

d'étain.

Purifier le bain d'frain

sieurs reprises: on écume ensuite, & on continue la même mancayre jusqu'à ce qu'il soit fort clair & bien net. Pour lors on éprouve les degrès de chaleur, en trempant dedans une feuille de fer décapé. Si, en prenant l'étamure, elle devient jaune, l'étain est trop chaud, si au contraîre elle est d'un beau blanc, l'étain a son vrai point de chaleur. (a) Cuivre ajouté. Quant au cuivre qu'on ajoute, on ne peut en déterminer la quantité précise; cela dépend de la qualité de l'étain dont on se fert, ainsi que de la qualité du fer qu'en a à étamer. Si l'on met trop de cuivre, les feuilles n'ont pas un bel éclat, & font noirâtres. Si au contraire il n'y en a pas affez, l'étain s'attache trop épais aux feuilles. On met ordinairement deux livres de cuivre sur un quintal de cent quarante livres

> Quand l'étain est au point de chaleur nécessaire, on y met · une plaque de fer un peu épaisse, de la largeur de la chaudiere, & aussi longue qu'elle est profonde. Cette plaque se place verticalement, & sert seulement de séparation entre le grand bain où l'on met les feuilles, & un petit espace, d'un pouce & demi de large, où on les trempe également.

Suif ajouté.

Lorsque l'étain est en fusion bien claire, on met un peur de suif par dessus; il est tout aussi-tôt fondu; on y verse de l'eau pure qui y occasionne un boursoussilement, & le fait écumer; on apporte alors cent feuilles de fer, toutes mouil-

(a) Il oft peu de feuilles de fer blanc qui ne foient sujettes à avoir des taches jaunes ; ce qui provient d'une trop forte chaleur que l'on a donné à l'étain , & ne sauroit l'éviter, sans courir risque de laisser trop de ce métal sur le ser blanc.

D'après les expériences que j'ai faites à la fabrique de Sauvage dans le Nivernois en l'année 1768, on évitera de tomber dans ce cas-là. Je conseillai d'étamer très - chaud pour rendre l'étamage plus uni, & pour épargner l'étain ; & pour ôter aux feuilles de fer blanc les taches jaunes qui en résultent nécessairement, je sis choisir dans le magafin celles qui étoient le plus tachées, & les fit bouillir deux ou trois minutes feulement avec de la lie de vin dans un chaudron. Cela réuflit à merveille, elles en fortisent d'un beau blanc d'argent , & fans la moindre tache.

lées, telles qu'elles fortent de l'eau ; on les met par dessus l'écume, & on les fait entrer peu à peu au fond de l'étain avec une tenaille, de taçon qu'elles y soient à plat. On apporte cent autres seuilles, qu'on fait entrer de la même maniere; . on les y laisse environ un quart-d'heure. On remue bien avec un bâton; on ôte avec une espece de cuillere le suif & l'eau qui sont sur le bain, & on les met dans une terrine qui est à côté. Un homme trempe ensuite une petite tenaille dans le bain, & en retire les feuillles les unes après les autres. Il les place de champ sur deux barres de fer, dont . s'élevent deux rangs de pointes, qui fervent à soutenir ces feuilles. Il y a des féparations pour y en mettre plusieurs. Un autre ouvrier, aussi avec une petite tenaille, prenu cos mêmes feuilles, une à une, & les trempe dans le perit espace, cidessus, d'un pouce & demi, séparé du grand bain, il retire aussi-tôt la feuille qu'il tient, & la met de champ sur une grille de fer à pointes, pareille à la précédente, mais plus grande; il peut y entrer quatorze feuilles sans se toucher, & séparées par les pointes. C'est sur cette grille que les feuilles s'égouttent. Quand il y en a quatorze, un petit garçon prend la premiere qui y a été mise, & les autres de suite. Pendant ce temps-la, un autre en met de nouvelles sur la grille, à mesure qu'il les tempe & les sort de la chaudiere. Le petit garçon donne ces feuilles à une femme, qui les nettoye, pour en ôter une partie de la graisse, avec un morceau d'étoffe qu'elle tient à chaque main, les frottant avec de la sciure de bois. Tout ce travail va fort vîte, on s'en convaincra aisément par la quantité qui s'en étame, comme on le dira plus bas.

Quand on a retiré cent feuilles de la chaudiere, on y met l'étain qui a dégoutté des feuilles qu'on a forties; ensuite du suif par dessus, & de celui qui a servi à la précédente opération. On jette de l'eau fraîche sur le tout, il se fait

un nouveau boursouflement considérable; on remue avec un bâton, & on apporte cent nouvelles feuilles mouillées; on les met par dessus, en les prenant avec une grosse tenaille, toutes ensemble; on les fait entrer dans le bain, mais de telle forte qu'on les fait passer dans le fond de la chaudiere, au-dessous des cent seuilles qui y ont resté de la précédente mise. On remue avec un bâton, on leve encore le suif avec l'eau, & on les verse dans la terrine qui est à côté; on a soin cependant d'y laisser un peu de suif pour que la surface du bain en soit couverte, & on retire les seuilles, les unes après les autres, en continuant la même manœuvre que ci-dessus.

nettoie les feuilles du fer blanc.

Lorsque les feuilles de fer-blanc ont été nettoyées à côté de la chaudiere, avec de la feiure de bois, on les porte dans une chambre près d'un fourneau ou poèle, où elles fe tiennent chaudes, ensuite une femme les nettoie dans une caisse avec du son d'avoine; une autre femme les reprend, & fait la même manœuvre. Ces femmes ont un vieux morceau d'étosse ou de linge à chaque main. Les seuilles passent ensuite à une-troisieme femme qui, avec un linge, acheve de les nettoyer.

Oter le trop d'étain du bas des feuilles. Comme ces feuilles ont le côté par où elles ont égoutté plus épais que partout ailleurs, & rempli de gouttes, (\*) on a une petite chaudiere de fer, de forme prismatique, formant deux plans fort inclinés, d'environ trois ou quatre pouces de profondeur, & autant de large dans le haut, mais beaucoup moins dans le fond, cependant affez longue pour que les feuilles puissent y entrer; il y a dans cette petite chaudiere, du même étain dont on se sert pour étamer, d'environ un pouce de hauteur ou prosondeur; mais on

<sup>(\*)</sup> Avant la derniere opération, lorsqu'en sortant du bain d'étain les seuilles de ser blanc sont mises sur la grille pour être s'goutées, on préviendra l'épaisseur ou lisiere, en mettant sous cette grille un seu de charbon allumé.

n'y met point du tout de suif. On fait sous cette chaudiere un feu de charbon pour maintenir l'étain chaud; on trempe dans cet étain les feuilles de fer-blanc, seulement par le bout où elles ont dégoutté, asin de fondre l'étain qui y est detrop, & qui les rend plus épaisses de ce côté que de l'autre. Un petit garçon les met les unes après les autres dans cette chaudiere, un homme les prend à mesure & frotte le côté qui vient d'être trempé, avec de la mousse. C'est la derniere préparation qu'on donne au fer-blanc.

On met ensuite trente ou quarante de ces feuilles ensemble, & on les bat dessus & dessous, avec un marteau, sur une grosse piece de bois, afin de les mieuv joindre ensemble; on les plie ensuite un peu dans le milieu, afin qu'elles puisfent mieux entrer dans les barrils; les feuilles qui ont des inégalités, font mifes de côté pour être vendues à un plus

bas prix que les autres.

On fait des feuilles de fer-blanc de deux sortes de grandeur. Les unes ont onze pouces deux lignes de long, sur huit des feuilles du pouces & demi de large; les autres ont un pied deux pouces fix lignes de long, fur dix pouces dix lignes de large. On consume une livre de suif pour trois cents feuilles, & quatorze livres d'étain, lorsque ce sont des petites; le double pour les grandes.

Le travail qui vient d'être décrit, se fait deux sois la semaine, le jeudi & le samedi; on étame dix-huit cents seuilles en cinq heures; on les frotte & nettoie entiérement dans le même temps. Quand elles sont entiérement fines, on les met dans de petits barils; il en entre dans chacun trois cents, bre des feuilles qui pesent le quintal ci-dessus, ou cent quarante livres. Il se vend soixante liv. sur les lieux. On fait environ six à huit cents barils par an, on les transporte dans différents pays. Le baril contenant les grandes feuilles se vendent le double, c'est-àdire cent vingt liv. Le maître qui conduit le travail, a vingt-

fept sols six den. de la façon de trois, cents seuilles petites, sur quoi il paie tous les ouvriers; mais on lui sournit tout ce qui est nécessaire à l'opération.


Fabrique de fer blanc de Johann Georgen-Stadt.

Toute la différence qu'il y a de cette fabrique de ferblanc, avec celle de Johann Georgen-Stadt, c'est qu'ici l'on met en premier lieu les feuilles dans l'étain en bain pendant quelques minutes, & on les retire toutes à la fois; on les y remet de même, lorsqu'elles sont refroidies. Le reste du procédé est le même; mais on emplois un peu plus d'étain qu'en Bohême, il va à dix-neuf livres & demi pour trois cents feuilles, cela vient de ce que les seuilles sont plus grandes, & qu'on les passe deux sois. Elles ont un pied de long, sur neuf pouces de large.





#### SEPTIEME MEMOTRE.



# DESCRIPTION

# DES MINES ET FORGES DE FER

DU HARTZ,

Et de celles de Blanckenbourg dans le Duché de Brunsvick. Année 1766.

#### FORGES DE FER DU HARTZ.

PRÈS de Lauterberg est la forge la plus considérable du Pays d'Hanovre, nommé Kônigs-Hûtte, dans laquelle on travaille aux frais & au prosit du Roi d'Angleterre.

Tous les minérais de fer que l'on fond dans ces forges, viennent de différentes mines des environs, d'une, deux, trois, quatre, jusqu'à huit lieues d'éloignement, mais la plus grande partie des minérais qui donnent le meilleur fer, vient des mines que l'on exploite derriere la montagne d'Andéafberg.

Il est permis à tout Mineur d'entreprendre une mine ou filon de fer dans le Hartz. Les officiers du Roi, c'est-à-dire

le conseil des mines leur en donne le fief ou la concession, mais sous des conditions relatives à l'abondance du minérai; à cet effet, on leur fixe une somme quelconque pour chaque soudre de minérai, (un soudre de minérai contient quarante-huit quintaux) de façon qu'ils puissent gagner, leur vie honnêtement, en bien travaillant; on diminue ou l'on augmente cette somme suivant la quantité qu'ils peuvent livrer.

On reçoit dans la forge huit especes de minérais qui different tous par leur produit, il en est qui tiennent jusqu'à soixante & quatre-vingt livres en ser par quintal, & d'autres seulement quinze ou vingt livres.

Le mêlange de ces différentes especes devient ici un objet essentiel, & force pour ainsi dire de s'occuper à composer une bonne gueuse; la proportion des uns & des autres dans le mêlange sait qu'ils rendent en commun trente à quarante pour cent; dans leur nombre il en est quelques-uns qui sont très-pauvres, mais dont l'on sait un bon usage, en les sondant avec les autres, par la raison que, étant mêlés de spath, ils leur servent de sondants, & tiennent lieu de pierre à chaux que l'on ajoute ordinairement dans les sontes, & qu'on nomme la castine. Lorsqu'on ne mêle point de cette derniere qualité de minerai, on est obligé d'employer de la pierre à chaux.

D'autres minérals sont plus refractaires les uns que les autres; il est nécessaire de donner à celui-ci un seu de rôtissage, pour pouvoir les rendre propres à entrer dans les mêlanges que nous avons dit que l'on faisoit pour obtenir de la bonne gueuse.

Ce rôtissage se fait à l'air libre, & de la manière suivante.

Rôtissage des minérais. Après avoir préparé un lit de mauvais charbon, brisé ou mouillé, & à son défaut, du bois, on y arrange par dessus

le minérai tel qu'il vient des mines, en gros & en petits morceaux. On fait un nouveau lit de charbon que l'on recouvre encore de minérai, & ainsi de suite jusqu'à la hauteur de quatre à cinq pieds, & on y met le seu. C'est le seul rôtissage que l'on lui donne. On en grille de cette saçon une grande quantité à la sois.

On est en usage de faire deux sortes de gueuses, ce qui dépend de la qualité & du mêlange des minérais. Nous par-

lerons d'abord de la premiere.

L'on a deux hauts fourneaux, à peu près semblables à ceux que nous avons en France; leur forme intérieure, de même que l'ouverture par laquelle on les charge, est ronde comme à ceux de Johann-Georgen-Stadt, en Saxe; leur hauteur est de vingt - quatre pieds du Hartz, ou vingt - un pieds six pouces de roi; l'ouvertute supérieure peut avoir trois pieds de diametre, l'intérieur est construit avec une pierre d'un grès blanc, qui résiste très-bien au seu.

Avant que de fondre les minérais de fer grillés ou cruds, on prend la précaution de les réduire en petits morceaux, sous un marteau destiné à cet usage; ils sont ensuite élevés, à l'aide d'un treiiil dans l'attelier, à portée de la partie supérieure des fourneaux, où l'on a soin de ranger chaque qualité, lit par lit & de même épaisseur. De cette saçon le mêlange est toujours parfaitement exact pour chaque charge. On en sondoit cinq especes lorsque j'étois sur les lieux.

Lorsqu'on veut commencer la sonte, on chausse les sourneaux pendant vingt-quatre heures, en observant de les tenir
presque toujours pleins de charbon, soutenus dans l'ouvrage
par des barres de ser croisées qui forment une grille, de saçon
qu'ils soient très-rouges, mais sans faire mouvoir les sousseles.
Au bout de ce temps, on retire les barres de ser, on fait agir
les sousseles, & l'on met peu à peu du mêlange, tant qu'on

Fonte des mi-

juge que le fourneau peut supporter la charge ordinaire. On continue, la fonte pendant neuf à dix mois sans interruption. Cette fonte est arrangée ou conduite de maniere qu'il se fait trois percées par chaque vingt-quatre heures, & que chacune d'elles produit environ un millier de ser ou gueuse. On charge à peu près toutes les hêures.

De ces percées on coule différents ouvrages en fer, comme corps de pompe pour les mines, qui en consomment beaucoup; des pots en fer, & sur-tout des fourneaux pour les appartements, ou poëles; nous avons vu couler de ces derniers. Le surplus des percées est destiné pour du fer forgé.

On ne coule point dans le fable, comme dans plusieurs autres forges; on se sert d'argile préparée avec du poussier de charbon dans une certaine proportion. Les moules sont tous en terre.

La gueuse, qui provient de la fonte décrite ci-dessus, est affinée à l'ordinaire dans trois forges en renardiere, qui forment trois atteliers ayant chacun leur marteau; ces marteaux sont du poids de cinq à six quintaux, & ont leur levée par devant, qui est très-forte. Tout ce travail se fait à fort fait, c'est-à-dire tant par quintal. On a sixé en même temps aux ouvriers la quantité de ser forgé qu'ils doivent rendre d'un quintal degueuse; par exemple, l'usage est que sur trois quintaux, ils doivent livrer depuis deux cents six jusqu'à deux cents dix livres de ser en barres plus ou moins grosses, ou toles, sans être tenu à aucun autre déchet.

Des expériences répétées ont donné cette proportion pour en obtenir une bonne qualité de fer; car, si le produit en étoit plus fort, on prétend que le fer seroit d'une moindre qualité.

Mais pour en avoir un plus doux, on fait un choix parsiculier des minérais que l'on veut fondre, en supprimant tous ceux qui pourroient contribuer à le rendre aigre & cassant. On n'ajoute point non plus, dans cette fonte, de la pierre à chaux, parce qu'on la soupçonne un peu cuivreuse, ce qui nuiroit à la qualité; mais l'on se sert de l'espece de minérai dont nous avons parlé, & qui contient beaucoup de spath, ce qui produit le même effet.

La gueuse qui provient de la fonte, est travaillée dans une affinerie particuliere dont le foyer est plus petit; on use même de plus de précautions, ou pour mieux dire, on y

emploie une autre méthode.

A mesure que le fer fond, & qu'il se forme en louges ou Affient la guesen loupins dans le fond du foyer, l'ouvrier le retire, & lorsqu'il a ramassé une certaine quantité de ces loupes du premier affinage, il les refond toutes ensemble pour n'en former qu'une seule; c'est ce que l'on nomme fer deux fois affiné. Cette opération est ordinairement de quatre heures. Ce fer ayant été forgé en gros carreaux, est porté dans un martinet, monté à deux petits marteaux à queue, à peu près femblables à ceux dont on se sert pour le cuivre; ils ont environ quatre à cinq pouces de levée. On y forge de nouveau le fer, en toutes les formes, largeurs & longueurs que . l'on desire, soit pour faire des cloux, & des chaînes pour les mines, soit pour canons de fusil & fils de fer.

On a pour ce dernier objet, une tire-filiere, où l'on forme des fils de toutes groffeurs. Nous ne parlerons point du détail de ce travail; il est assez connu, & il n'a rien ici de particulier. Le fer est alors doux comme du plomb, & d'une

excellente qualité.

Le Directeur de la forge, homme très-intelligent & trèsentendu, nous a affuré que par la méthode d'affiner deux fois le fer, on en obtenoit toujours d'excellent; à la vérité, avec un déchet bien plus considérable, puisque de trois quin-

taux, on en retire à peine cent foixante-quinze livres; que cependant par le procédé ordinaire, on avoit quelquefois réuffi à faire d'auffi bon fer; mais que d'autres fois, il n'en avoit pas été de même, fans qu'on ait pu favoir d'où cela provenoit, ce qui faifoit préférer la méthode particuliere, qui est fûre; & l'intention d'ailleurs du Souverain étant que l'on ne se relâche point sur la bonté, ni sur la qualité du fer.

Les scories provenantes du haut sourneau, sont pilées dans un bocard à trois pilons; elles produisent jusqu'à trente quintaux de grenaille de ser par semaine. Il s'affine avec la

gueuse ordinaire.

Conformation

On consomme dans la forge environ neuf mille voitures de charbon de bois de sapin; chacune de ces voitures contient dix mesures du pays, & peut peser huit quintaux. Elle occupe cinquante-quatre ouvriers; tous à prix sait, à. Pexception de ceux qui travaillent aux hauts sourneaux.

Produit.

Le produit annuel, année commune, en fér coulé ou de gueuse, est de seize à dix-huit mille quintaux.

En fer forgé, dont il y en a de sept sortes, onze à douze-

mille quintaux.

Prix des fers.

Le prix du premier est de dix, douze, jusqu'à seize livle quintal, poids de cent dix livres de Cologne, & celui du second, depuis seize à dix-huit sive le quintal, même poids.

Tous les travaux sont conduits par un Directeur qui a le ritre d'Inspecteur; il a sous lui un écrivain & un facteur. Cer établissement en général, est très-bien monté, & bien entendu.

#### MINES ET FORGES DE FER

#### DE BLANCKENBOURG.

IL y a aux environs de cette elle, plusieurs fonderies & forges de fer que le Prince fait travailler à ses frais, il fait aussi exploiter les mines les plus importantes du pays. Elles produisent des minérais de fer en roche, & disposés par couches.

Il y a d'autres mines travaillées par des paysans, qui font obligés de livrer leurs minérais aux forges du Prince, à un prix qu'on leur fixe, de maniere qu'ils puissent en retirer à peu près les gages des mineurs ordinaires. Ces dernieres mines sont très-mal exploitées, parce qu'on laisse travailler les paysans à leur fantaisse. On en a reconnu l'abus, & l'on est sur le point d'y remédier.

Le minérai de fer qu'ils exploitent est aussi disposé en couches; après l'avoir traversé à douze ou quinze toises de prosondeur, on rencontre un rocher d'un très-beau marbre, sur lequell on a formé de belles carrieres, à peu de distance des mines.

Les travaux' qu'on fait pour exploiter le minérai de fer, comprennent une quantité confidérable de petits puits pratiqués aus jour, à peu de distance les uns des autres. Les paysans les abandonent, après en avoir extrait la plus grande partie du minérai.

La fonderie ou forge que nous avons visitée est à deux lieues. de Blanckenbourg, à l'endroit nommé Rubelande; elle renferme un haut fourneau, qui travaille ordinairement neuf mois de l'année sans interruption; sa hauteur est de vingt-huit pieds, les especes de minérais que l'on y sond, sont au nombre de huit, ils tiennent depuis cinquante jusqu'à soixante & dix pour cent.

On est en usage de piler grossièrement le minérai avant de le sondre; mais comme il est d'une nature très-dure, il est nécessaire de lui donner un seu de rôtissage. Cela se fait à seu ouvert ou en plein air, avec du charbon de bois, stratum super stratum. L'addition qu'on fait au minérai, pour la sonte, est pour l'ordinaire de la pierre à chaux, mais que l'on calcine auparavant, de la même manière que l'on rôtit le minérai.

Produit an

La quantité de fer que l'on fabrique chaque année, est un objet de six à huit mille quintaux, pour lesquels on conforme quinze cents soudres de charbons.

On a reconnu que la gueuse provenante de la fonte du minérai, réduite en ser forgé, faisoit un tiers de déchet à l'affinerie.

Au reste, il n'y a rien de particulier dans cette forge, les opérations y sont à peu près les mêmes que celles qu'on vient de décrite.





# SUR LES PRINCIPALES

# MINES ET FORGES DE FER DE LA SUEDE.

En Countes 27.6 7.

Exploitation des mines est la branche de commerce la plus importante de la Suede. Par elle on trouve un emploi des forêts immenses qui couvrent la surface de ce grand était, & les métaux qui en sont le produit sont donnés en échange aux autres nations, pour procurer à ce Royaume le surplus des demrées & marchandises dont ses peuples ont besoin pour leur subsistance.

Le gouvernement non feulement perfuadé de l'utilité qu'il y a à trouver des ressources dans le produit de son propre pays, mais même entrainé par la nécessité de saire valoir les mines pour le bien de l'Etat. & des sujets qui le composent, a pris depuis longtemps des mesures, & en prend encore chaque jour pour readre ce genre d'exploitation le plus florissant qu'il est possible

Une idée générale des arrangements successifs qui ont été pris pour y parvenir depuis l'origine de ces mines; ce qui est pratiqué à cet égard; la situation de différentes veines miné. rales; les observations que moir frere & moi y avons faites (\*). le détail de la façon dont on les exploite, & dont on en tire parti par la fonte, feront l'objet de cette description:

Origine mines

Les Auteurs Suédois s'accordent à dire qu'ils n'ont rien de certain sur le commencement du travail de leurs mines, mais qu'il est croyable que leurs ancêtres les ont découvert par quelque hazard; qu'ils ont d'abord rencontré des filons, comme il s'en trouve encore aujourd'hui, dont les apparences sont

extérieures sur la superficie des montagnes.

Chacun étoit maître alors de ce qu'il découvroit, & travailloit comme celui qui l'est de la terre qu'il laboure sans aucune redevance; mais en 1282 toutes les mines furent affectées à la Couronne pour leurs dépenses & celles du Royaume; elles étoient sous l'inspection d'Officiers de mines qui y entendoient peu. L'expérience mit des gens plus au fait, quoiqu'on n'ait pas eu trop de connoissance des mines jusqu'aux Rois de la famille de Gustave : lorsqu'ils monterent sur le trône, ils firent venir des Etrangers, & surtout des Allemands, sous le nom de Directeurs & Maîtres des mines ; ce qui arriva principalement sous le regne de Charles IX. Delà vient sans doute que les termes techniques des mines paroissent en grande partie tirer leur étimologie de ceux des Allemands.

Avant ce temps là, tout s'y faisoit à force de bras, on y employoit des criminels condamnés aux mines, & des ennemis faits prisonniers de guerre.

On ne connoissoir point les machines dont on se sert aujourd'hui; mais on suivoit, disent les mêmes Auteurs, le minérai jusqu'où il finissoit, moyennant quoi, les mines étoient sujettes

<sup>(\*)</sup> Voyez ce qui est dit dans la Préface & dans l'éloge historique de seu M. Jars, au sujet du voyage qu'il sit dans le Nord avec son frere, éditeur de cet ouvrage.

à tomber: c'est pour cela que les anciennes rendoient si peu, sans parler aussi de tous les empêchements que les guerres tant

civiles qu'étrangeres ont causé.

Les mines & ce qui leur appartient étoient à la disposition de la Chambre des Finances jusqu'en 1631, qu'on établit un Conseil séparé nommé Bergs-Amt, Office des mines. Son instruction nommée général bergs privilegia est datée du mois de novembre 1637.

En 1649, on publia onze Ordonnances qui furent nommées Bergs-ordningar, lesquelles sont, comme les Loix, séparées des mines, quoique sujettes aux autres Loix du Royaume.

En 1651, le Conseil des mines retomba sous la Direction de la Chambre des Finances, selon la confirmation des Etats en date du 15 Décembre de ladite année, lui donnant une nouvelle instruction & patente. On ne fait pourtant pas combien il resta dans cet état. Le Conseil des mines n'étoit alors composé que de très-peu de personnes, & n'avoit pas droit de juger; il ne l'eut qu'en 1713 : c'est depuis 1723 que ce Confeil a été établi à peu près dans la même forme où il est aujourd'hui; il se tient dans l'Hôtel des Monnoies de Stockolm; il est composé d'un Président & de dix Conseillers des mines, d'un Secretaire, d'un Avocat-Général, d'un Greffier, de deux Notaires, d'un Caissier, de son Commis & d'un Copiste. L'Ingénieur des mines qui réside à Fahlun est du même Conseil; il est obligé de se rendre sur toutes les mines où le Conseil l'envoie; il a des éleves & des aides pour l'affifter dans ses opérations.

College des

Ce Conseil a encore pour membre un essayeur qui l'est aussi des Monnoies. Son occupation est d'examiner les métaux pour qu'ils soient travaillés à leur juste titre; les éleves des mines s'instruisent sous lui pour la Chymie.

Tous les Maîtres des mines, de même que tous ceux qui en dépendent, sont du département de ce Conseil.

N

Nombre de

La Suede a été divisée en douze districts dissérents, dans chacun desquels il y a un Maître des mines. Ces départements sont plus ou moins étendus suivant l'importance des exploitations. Ces Officiers que l'on normme Berg-meister, comme en Allemagne, sont pourtant bien plus distingués; ils representent autant qu'un Capitaine des mines. Plusieurs ont voyagé par ordre & aux frais de l'Etat, après avoir été choisis par le Conseil ou College des mines.

Il y a en outre sept Jurés ou Inspecteurs, qui sont instruits dans la Géométrie, Mécanique, & autres sciences nécessaires à l'exploitation des mines. Il n'y a de ces derniers Officiers que dans les mines considérables où il saut non-seulement veiller à l'exécution des Ordonnances du Roi, mais encore à ce que l'on travaille dans les regles. Il y a encore d'autres Officiers subalternes qui sont payés par la Couronne comme ces pre-

miers, & que l'on nomme Berg-vogt.

Un Maître des mines est proprement le Juge & l'interprete des Ordonnances; il doit en même-temps être hon mineur & fondeur, puisqu'il est obligé d'aider de ses conseils, & de régrer la plupart des entreprises; ensin il doit savoir tout ce qui peut tendre à une honne exploitation. Dans tous les districts de la Suede, où l'on exploite d'anciennes mines, les Habitants sont tous ou en grande partie intéressés dans les mines & sontes de ser, & même la plupart ouvriers mineurs. La Communauté ou le corps de ces gens-là se nomme Bergslag, & les membres de ce Corps Bergsmen. Ainsi l'on dit dans telle province, il y a un ou plusieurs Bergslag.

Bergslag & Bergsmen ; ce

Ces Bergsmen, comme travaillant aux mines, ont des privileges; ils sont exempts de la milice & de logement de gens de guerre; ils sont propriétaires de mines ou de sourneaux, quelquesois de l'un & de l'autre en même-temps, mais ils n'ont point de forges. Ceux qui en ont la propriété, & qui en sont les maîtres, se nomment Patrons de forges; les forêts dont

ils tirent les bois nécessaires peur les sontes, appartiennent ou ont appartenu à la Couronne, & on a fixé un district plus ou moins étendu pour chaque sourneau dont ils paient un prix sort modique, en considération du droit de dixieme dont il sera question par-la suite. Il en a été de même de ceux qui ont acquis de la Couronne des sorêts ou partie de forêts en toute, proprièté; car les autres n'en ont la jouissance qu'autant de temps que leurs sonderies sont en activité; par exemple, il y a des bois qui sont destinés uniquement pour les sonderies, & qui sont district.

Quoique ce que nous venons de dire puisse être pris en général pour toutes les mines de la Suede, cela regarde cependant principalement les mines de fer de la province de Wermeland qui sont très-considérables & très-importantes.

On y distingue trois sortes d'entrepreneurs; les propriétaires des mines, ceux des sontes qui sont pour la plupart paysans, & les Maîtres des forges nommés Patrons.

Les bois nécessaires pour l'exploitation des mines, tant dans l'intérieur qu'à l'extérieur, pour les machines ou autres constructions, sont pris dans les sorêts qui y ont été affectées, mais on n'en peut couper un seul arbre sans la permission des Officiers des mines.

Quant à ce qui regarde les forges, comme la plupart appartiennent à des Seigneurs ou à des paysans, maîtres de leur possession, ils se fournissent eux-mêmes le bois de leur terre; & s'ils n'en ont pas suffisamment, ils en achetent des paysans, en avertissant le Maître des mines qu'ils sont d'accord avec tel ou tel, (ce qui est enregistré) pour la fourniture qui doit être faite chaque année. Les vendeurs sont obligés de livrer la quantité convenue tant que la forge subsistera. Si le paysan met un prix trop haut à son charbon, on se plaint au College qui en ordonne la taxe, Cest un privilege que les mines, de quelque

Bois affect &s

espece qu'elles soient, ont en Suede, en vertu de ce qu'elles paient à la Couronne, d'avoir des bois affectés pour leur exploitation, & à un prix modique; elles peuvent même en prendre pour rien, 's'il se trouve dans les environs des bois de la Couronne, qui ne soient pas déjà affectés à d'autres mines, à moins que ce ne soit de ceux qui sont réputés PARC DU ROI. Dans ce cas, les entrepreneurs sont obligés de payer quelque chose, & à défaut, les paysans sont sorcés de leur en vendre, suivant une taxe, comme il vient d'être dit; les Seigneurs seuls sont exempts de cette contrainte.

Il est défendu à qui que ce soit de vendre du charbon au préjudice des mines & sonderies, sous peine de confiscation.

Le Maître des mines ne peut refuser la permission d'exploiter une mine dans un terrein qui n'est pas déjà concédé, à celui qui se présente, comme cela est spécifié dans les Ordonnances générales des mines; mais ni lui, ni le Conseil ou College ne peuvent permettre l'établissement d'une sonderie pour le fer ou autres métaux, que l'entrepreneur ne prouve qu'il a contracté avec des particuliers pour des bois qui n'étoient poin engagés à d'autres exploitations, ou qu'il ne se trouve dans le canton de ceux qui ne sont pas déjà affectés aux mines: c'est alors qu'il prend des arrangements pour le faire, & à un prix modique.

Loix concerpant les métaux nobles. Il est une loi en Suede qui donne la préférence pour l'exploitation aux métaux les plus nobles; desorte que les mines de fer doivent céder à l'or, l'argent, le cuivre, le plomb, l'étain &c., e'est-à-dire que si dans un district où il y a des sourneaux & forges de fer, on vient à découvrir une mine de métaux plus nobles, & qu'il n'y ait pas d'autres sorêts que celles qui sont affectées pour les mines de fer, ces premiers ont la préférence de l'exploitation au préjudice de ces dernières. Cependant il faudroit être bien certain de la valeur des unes, avant que d'abandonner les autres.

#### LA COURONNE

#### SUR LES MINES.

Outes les mines en général, de quelque nature qu'elles foient, appartiennent à la Couronne sans aucune distinction; mais il est permis à toute personne de les exploiter, pourvu qu'elle observe les formalités, & se conforme aux Réglements qui ont été donnés à cet égard. On a vu précédemment les arrangements faits par le Souverain, les dépenses qui y sont attachées, pour encourager l'exploitation des mines, les bois qu'elle fournit de ses propres forêts gratis, ou à un prix trèsmodique, & l'obligation dans laquelle font les habitants des environs d'en délivrer, suivant une taxe &c.; enfin le maintien de la police & l'exécution des Loix qui intéressent essentiellement chaque Entrepreneur. C'est en conséquence de tous ces avantages que le Souverain en retire un droit que l'on nomme dixieme, mais qui varie beaucoup suivant les exploitations, comme on le verra par la suite.

Toute nouvelle exploitation de mine est exempte pendant un certain nombre d'années du droit de la Couronne : celles de fer, par exemple, le font pendant les six premieres, le College des mines est le maître de prolonger cette exemption de trois en trois ans , jusqu'à ce que la mine soit bien en valeur, & donne du bénéfice aux intéressés. Quant aux mines d'autres métaux, les Entrepreneurs sont dans le cas d'obtenir des exemptions ou des diminutions de droit, suivant les circonstances.

Le droit de la Couronne sur le fer se prend en sonte ou fer de gueuse en nature, desorte que ce sont les propriétaires des prend en nature. fonderies qui le paient, ils vendent & achetent leurs matieres

en conféquence; mais comme ce droit deviendroit difficile à percevoir, s'il falloit avoir des gens continuellement sur les lieux préposés pour cela, on fixe ce que chaque sourneau doit donner par vingt-quatre heures; & losqu'une fonderie a été décidée devoir payer ce droit, le Maître des mines s'y transporte avec des gens pour l'assister ; il y reste au moins vingtquatre heures pour en connoître le produit. Tous les fourneaux étant semblables, & la qualité du minérai à peu près la même dans chaque district, cela varie peu. En général le droit est de dix-sept à dix-huit lispund par vingt-quatre heures; & comme l'on retire de chaque fourneau dans le même-temps dix-sept à vingt schipfund de fer coulé, & que ce schipfund est composé de vingt-six lispund (\*) il résulte que ce n'est environ qu'un vingt-sixieme de droit au lieu d'un dixieme : mais afin qu'il n'y ait aucune fraude de la part des propriétaires des fonderies, ils font obligés chaque année de donner une déclaration au Maître des mines, par laquelle il est fait mention du jour & de l'heure à laquelle on veut commencer la fonte. Le tout est enregistré ; ils en font de même lorsqu'ils arrêtent leurs fourneaux; de cette maniere il est aisé de calculer la quantité de fer dont chaque fonderie est redevable à la Couronne.

Le Gouverneur de la province est ensuite chargé chaque année de procéder à la vente des sers de la Couronne, produits de son Gouvernement, laquelle se fait publiquement & au

plus offrant.

Le grand nombre de propriétaires de forges en a souvent obligé plusieurs, par le besoin d'argent, à vendre à l'Etranger

<sup>(\*)</sup> Le lifpund pese toujours vingt livres Suédoises; la livre Suédoise équivaut à un marc cinq onces sept gros huit grains de France; par conséquent le lispund est de dix-sept livres cinq onces six gros seize grains. Le schipfund au contraire varie : celui avec lequol on pese le minérai & le fer en gueuse, est de ving:-fix lispund; celui dont on se serve pour pese le fer forgé, est seulement de vingt lispund. Il en est d'autres qui ne pesent que seize & dix-huit lispund.

Compteir des fers ; ce que c'eft-

leurs fers forgés à un prix inférieur au prix courant de l'année; d'où il réfultoit un mal non-feulement pour les forges, mais encore pour l'Etat.

Pour remédier à un pareil inconvénient, on a établi à Stockolm une caisse que l'on nomme le comptoir des sers, à laquelle chaque Patron ou propriétaire de forges paie un thaler de cuivre (°) par chaque schipfund; ce qui revient environ à la valeur du centieme du produit des sorges. Au moyen de cette caisse, lors du temps de la vente des sers, les Administrateurs du comptoir fixent les prix auxquels ils doivent être vendus au marché. Si des propriétaires ne peuvent vendre ceux qu'ils ont, & qu'ils ne puissent attendre, par le besoin d'argent; le comptoir fait des avances, ou prend les sers pour son compte. Ce comptoir peut être aussi considéré comme faisant une concurrence vis-à-vis des acheteurs, empêche les monopoles, & maintient ainsi le prix de la marchandise.

Cette caisse ne peut devenir que très-riche avec le temps; & acquérir des fonds considérables, On nous a affuré que l'objet de l'établissement étoit de faire servir aussi ces sonds à des entreprises utiles aux mines, trop dispendieuses pour les particuliers, comme galeries d'écoulement, machines pour l'épuisement des grandes mines, &c.

(\*) Le thaler ou écu de cuivre est une Monnoie du pays qui vant \$ \(\frac{1}{2}\) Io sols de France.



Diamonday Congle

#### MINES DE FER

# DE LA PROVINCE DE WERMELAND.

L A Suede fournit abondamment des mines de fer de toute espece, mais principalement de celles que l'on nomme en roche & à filons. Swedemborg a décrit les mines de marais & les fluviatiles: c'est pourquoi je ne m'arrêterai qu'aux premieres. Les principales de celles que j'ai visitées sont d'autant plus intéressantes à décrire, que je n'en ai vu ni n'en connois

de semblables par aucune description.

Le Wermeland est une province de la Suede très-étendue, l'une des plus riches & des plus abondantes en mines de ser. La nature, en la favorisant d'une si grande quantité de minérais, lui a fourni les bois nécessaires pour les travailler; car presque toute sa surface est couverte de forêts de sapin, pin & bois de bouleau : aussi y cultive-t-on très-peu de grains, & l'on est obligé d'avoir recours aux provinces méridionales, pour avoir celui qui est nécessaire à la subsistante des habitants; on sait même que la Suede en tire beaucoup de l'Etranger.

Cette province a encore un avantage pour ses mines, c'est sa situation près du grand lac Wener, & le voisinage de plusieurs lacs moins considérables qui rendent les transports des

matieres fort commodes & très-peu coûteux.

Comme c'est dans les environs de la ville de Philipstadt, résidence du Maître des mines, où sont les mines de ser les plus considérables, ce sont celles que nous avons visitées avec le plus de soin, & dont nous allons rendre compte.

MINES



### MINESDE

#### DE NORDMARCK.

 ${f E}$  Nviron à trois lieues au nord de la ville de Philipstadt , dans l'endroit nommé Nordmarck, on exploite depuis l'année. 1650 plusieurs filons de minérai de fer. Ils se trouvent dans une montagne très-peu élevée, située dans un vallon d'une trèsgrande largeur, qui a à peu près sa direction du Nord au filons, Midi, comme les filons, de sorte qu'ils sont presque tous paralleles. Nous disons paralleles quoi qu'il y en ait qui se croisent, parce qu'ils le font par des angles fort aigus.

Ces filons font perpendiculaires, ayant dans certains endroits sept à huit toises de largeur, mais aussi quelquesois moins, furtout lorsqu'ils sont coupés par des parties de rocher, ou détournés dans leur direction, comme nous l'avons observé plusieurs fois, ils ont cela de commun avec tous les filons en

général.

Toutes les montagnes de ce district, & même en grande chers & des silone. partie celles de la province, sont composées d'un granit à grains plus ou moins gros & ferrés, mais qui dans plusieurs endroits renferme des rochers d'une autre espece. En effet, les filons se trouvent dans une roche bleuâtre & brune qui paroît pouvoir être mise au rang des ardoises, elle est fort dure, & contient souvent elle-même des minérais de fer, c'est-à-dire qu'elle leur est unie comme le spath & le quariz, le font à ceux de plomb, de cuivre, &c.

Lorsque le granit se rapproche du filon, pour nous servir de l'expression des mineurs, il le dérange ordinairement, & emporte le minérai, c'est-à-dire que le filon est beaucoup plus

étroit dans ces endroits-là, & souvent même entiérement coupé.

Bon indire.

Le meilleur indice dans un filon est le mica blanc & noir à grandes facettes ou feuillets. Lorsqu'on en rencontre, on est toujours presque sûr d'avoir au-dessous du minérai de fer riche. L'expérience a démontré dans ce district que c'est ordinairement à quinze toises de profondeur ou environ que se trouve le mica dans les filons de fer, qui alors deviennent plus riches & plus abondants.

Le granit de ces cantons renferme d'affez grandes parties d'une pierre à chaux blanche & à facettes dans fa cassure. Cette même pierre à chaux ou de la semblable sert de cassine ou de fondant pour la fonte du minérai. ) Lorsqu'elle rencontre le filon, elle est d'un mauvais indice, car elle le coupe ordinairement. Cependant il arrive quelquefois que le minérai est contenu dans cette pierre à chaux : alors il est par roignons ; en le trouve par intervalle, sans suite, & à très-peu de distance des autres filons.

Du côté du Nord, & particuliérement dans une mine, cosfilons renferment une très-grande quantité d'asbeste de différente consistence & couleur, du blanc & surtout du verd.

Dans une mine nommée Brattfors du côté du Midi, toujours sur les mêmes filons, on découvrit en 1726 une veine d'une argille verdâtre sabloneuse, qui, à dix toises environde la surface de la terre, contenoit de l'argent natif. On la fuivit dans d'autres endroits plus profonds, mais sans y trouver un atome de ce métal, cette argille est aussi unie à des cristallisations de spath calcaire.

Si l'on veut en favoir davantage sur cette argille, & l'argent natif qu'elle contenoit, on peut lire ce qu'en a dit Swedenborg, on le trouvera dans l'Art des forges, sections

quatrieme, page 41.

Les minérais du produit de ces mines sont tous en général

attirables par l'aimant, ils sont très-durs, compacts & fort pefants; ils ont communément un grain très-fin, de la couleur par l'aimant. du fer déjà travaillé. Il en est aussi qui sont à facettes plus ou moins larges : ces minérais étant purs & dégagés de rocher. donnent les uns dans les autres environ cinquante pour cent au

moins en fer de gueuse.

La propriété qu'ont en général les minérais de fer de la Suede, d'être très-attirables par l'aimant, est un des grands avantages pour faire la découverte des nouveaux filons, dont les mineurs savent profiter, ils se servent à cet esset de la bousfole, à quoi ils font tellement accoutumés qu'ils ne se trompent jamais, quoique le minérai ne se manifeste communément qu'à plusieurs pieds, & même plusieurs toises de profondeur. Enfin le Maître des Mines de ce district nous a affuré que les ouvriers ont découvert de cette maniere des filons qui étoient recouverts d'une épaisseur de trois à quatre toises de terre franche.

Lorfque les mineurs veulent faire des recherches dans un endroit, ils connoissent ou cherchent d'abord à connoître la méridienne du lieu où ils font, & dès qu'ils voient, en se promenant, que l'aiguille de la boussole qu'ils tiennent à la main a une direction différente que celle qu'elle devroit avoir, ils suivent; & austi longtemps qu'elle varie, ils sont sûrs qu'il y a du minérai. C'est ainsi qu'ils déterminent la direction, ils cherchent ensuite en marchant à angle droit sur cette direction . quelle est à peu près la largeur. Ils choisissent ordinairement l'endroit le plus large que la bouffole leur a indiqué pour attaquer le filon & commencer leur exploitation. L'habitude leur a enseigné à rencontrer assez juste; nous avons vu commencer l'exploitation d'une mine dont la découverte avoit été faite, comme nous venons de le dire; le même Mineur nous a fait voir avec notre propre bouffole les variétés singulieres

de l'aiguille, en nous promenant tant sur la direction que sur la largeur du filon.

Exploitation.

La méthode d'exploiter est toute dissérente de ce qui est en usage en Allemagne & en France; elle n'est même praticable que pour des silons de la nature de ceux de Suede qui ont de la largeur & de la solidité. On les travaille en général, comme on creuse une carriere, c'est-à-dire en faisant une ouverture aussi grande que la largeur & folidité du filon peuvent le permettre; de façon que tous les ouvrages sont à jour depuis la surface de la terre jusqu'au plus prosond, & qu'il y a très, peu d'endroits où l'on soit dans le cas d'avoir de la lumiere, quoiqu'il y ait des mines de plus de soixante toises de profondeur.

Glace qui séjourne dans les mines.

C'est sans doute à ces grandes ouvertures qu'est due la glace que l'on trouve jusqu'au plus profond de ces mines. Tous les parois de l'excavation du côté où coule l'eau en sont couverts & d'une grande épaisseur. On nous a dit qu'elle commençoit à s'y former à la fin de l'hiver, & qu'il y en avoit jusques dans le courant du mois de Septembre. Ces mines seroient sans doute une glaciere perpétuelle fans la respiration des ouvriers qui y travaillent, sans la chaleur que donne la poudre en faisant jouer les coups de mine, & sans le feu que l'on fait dans lesendroits où se charge le minérai, pour réchausser les ouvriers qui auroient toutes les peines du monde à y résister fans cela. Nous avons éprouvé nous-mêmes combien le froid s'y fait sentir; c'étoit à la fin du mois de Juin 1767 que nous fimes la visite de ces mines. Depuis la sin d'Avril la surface de la terre n'étoit plus couverte ni de glaces, ni de neige, & il y en avoit encore beaucoup dans l'intérieur.

Il paroît, au premier aspect, difficile à expliquer, pourquoi la glace ne commence pas à se former dans l'intérieur de la raine, en même temps qu'à la surface de la terre, & pourquoi elle y séjourne ensuite plus longtemps.

- Suivant toute apparence, le degré de température ordinaire qui regne dans les mines, ainsi que je l'ai vérissé par plusieurs observations dont j'ai fait part à l'Académie des Sciences, empêche, dans les commencements de l'hiver, la glace de s'y rassembler, la neige y fond à mesure qu'elle y toinbe; & ce n'est que par la continuité du froid, & lorsque les parois intérieurs de la mine, (je veux dire ceux qui sont le plus exposés à l'air extérieur, à la neige, & aux eaux qui filtrent hors du roches près de la surface de la terre; ) ce n'est, dis-je, que lorsque ses parois sont eux-mêmes parvenus au degré de la congélation, que la glace commence à s'y former. Je suis très persuadé que si le froid extérieur n'étoit pas à un degré bien au-dessous de zéro du thermometre de M. de Réaumur, on n'en verroit jamais dans ces mines.

On concevra aifément pourquoi la glace une fois formée & ammoncelée sur certains parois des mines s'y conserve beaucoup plus longtemps qu'à la surface de la terre, puisque la mine devient alors une glaciere dont les eaux intérieures. de même que celles qui découlent de la glace à mesure qu'elle fond, se ramassent dans un puisard, d'où elles sont élevées au jour à l'aide des machines pour l'épuisement, & ne peuvent par conséguent en accélérer la fonte. Tout le monde connoît la construction de nos glacieres, & la raison physique qui fait qu'on y conserve de la glace, sans avoir besoin d'en dire da-

vantage.

Pour soutenir ces mines, on emploie quelques étançonnages, mais une bien moindre quantité que d'autres, attendu sontient les me que dans les endroits les moins riches, on laisse des piliers de nos, minerai pour servir de soutien dans les côtés où l'on soupçonne que le rocher qui le renferme & qui sert de toit ou de mur. n'est pas solide. On y laisse du minérai tel qu'il soit, comme faisant un corps compact & dur qui n'est point sujet à se de-

Comment on

tacher; les limites que l'on laisse d'une mine à l'autre pour sixer les concessions servent aussi de soutien.

Pour élever au jour l'eau & les matieres extraites, on conftruit dans les endroits les plus commodes de ces ouvertures, des échaffauds qui prennent un peu en avant dans la mine, afin que les feaux puissent descendre & remonter le plus perpendiculairement qu'il est possible. Ces échaffauts sont ordimairement faits avec de longues pieces de bois rangées les unes fur les autres, & formant un quarré. On construit tout auprès fur le terrein de petites machines sort legeres, qui agissent au moyen d'un seul cheval dans un manége.

On emploie à ces machines trois especes de cordes, celles de chanvre, de cuir & des chaînes de ser. On présere ces dernières aux autres, dans les endroits où il y a des frottements, & où elles sont dirigées sur des rouleaux, pour servir de ren-

voi lorsqu'il y a des ouvrages inclinés.

Les premieres seroient trop sujettes à s'user. On présere celles de cuir pour les endroits secs; elles durent dix ans à ce qu'on assure. On est dédommagé par leur longue durée de ce qu'elles coûtent de plus. Une de ces cordes ayant trente toises de longueur, revient à 1000 ou 1200 liv.; mais personne ne nous a pu dire quelles étoient celles qui procuroient le plus d'économie. On en voit des unes & des autres dans presque toutes les mines.

Pluneurs des ouvriers mineurs sont propriétaires des mines; en travaillant eux-mêmes, ils peuvent veiller à ce que les autres remplissent bien seur devoir; ils gagnent communément chacun la valeur de 200 liv. de gage par année. Il est aussi un grand nombre de semmes qui travaillent au-dehors & au-dedans des mines, mais en général avec un moindre salaire.

On ne travaille point la nuit, on a fixé un feul poste par vingt-quatre heures, qui commence à buit heures du matin & finit environ à quatre heures du foir, pendant lequel temps ils font obligés de percer entre trois, foixante pouces en un ou plufieurs trous, d'en faire partir la mine, d'élever à la furface de la terre le minerai qu'ils ont extraits, & de le trier. L'ufage est de travailler trois ensemble; l'un tourne le fleuret, & les deux autres frappent dessus. Il y a des semmes qui sont ce travail aussi bien que des hommes; les sleurets peuvent avoir environ un pouce de diamettre, & sont tous à biseau.

On faifoit autrefois du feu dans cette mine pour détacher le minérai, comme cela est encore d'usage dans presque toutes les autres mines de la Suede; mais depuis que plusieurs ouvriers ont été suffoqués dans celle-ci par la sumée & les vapeurs, on ne fait usage que de la poudre sournie par la Compagnie des Propriétaires, qui la paient au Roi 12 sols la livre.

La situation de ces mines ayant permis de construire une machine hydraulique, on a placé au bas du vallon une feule roue qui, par le moyen de trois rangs de tirants de bois, fait mouvoir des pompes aspirantes dans trois mines différentes, & en élevent ainsi les caux. Mais les propriétaires, qui sont la plupart des paysans & ouvriers, n'étant point en état de faire pareilles constructions, on a obligé ceux des fonderies à y contribuer, dans la proportion des minérais qu'ils tirent de leurs mines, & au jugement du maître des mines; pour rendre la balance égale vis-à-vis les propriétaires des fonderies, on a fait une taxe des minérais, qui est renouvellée chaque année par le Bergmeister, & à laquelle les propriétaires des mines doivent se conformer; le prix est inférieur à celui que se vendent les minérais des autres mines; par exemple, le Schipfund est fixé à dix thalers de cuivre, tandis que ailleurs, on le paye douze à treize thalers.

Ces mines se nomment mines enrôlées, pour les distinguer des autres dont les propriétaires ont la liberté de vendre leurs minérais autant qu'ils veulent; mais dans les unes & les

Machine hydraulique. autres qui sont, comme nous l'avons dit, exploitées par des compagnies de mineurs, la répartition se fait en minérai en nature. Au sortir de la mine & après avoir été trié, il est divisé & réparti en autant de parts qu'il y a d'intéressés. Chacun a son tas; on a une balance sur chaque mine, & chaque part est de deux Schipfund ou cinquante-deux Lispund.



### MINES DE FER

#### DEPERSBERG.

O N affure que l'on a commencé à travailler les mines de Persberg, dans l'année 1650, comme les précédentes; elles font fituées à deux lieues & demie à l'Est de la ville de

Philipstad.

On exploite dans ce district une très-grande quantité de filons de mines de fer; le minérai est rensermé dans des rochers à peu près semblables à ceux de Nordmarck. Il est aussi luimême à peu près de la même nature; il varie seulement par quelques matieres dissérentes qui l'accompagnent, comme grenats, schir!, jaune & noir, & une pierre savoneuse, ressemblant à la craie de Briançon.

Situation & direction des filons. Les filons font situés dans une presqu'isse, entourée d'un très-grand lac; ils sont en général paralleles, & ont leur direction du Nord au midi, qui est à peu près celle de la presqu'isse; il n'y a qu'un seul filon à l'Ouest qui se dirige du Nord-Est au Sud-Est, mais du côté de l'Est; il est entièrement coupé par un rocher de pierre à chaux, dirigé du Nord au Sud, & dont tous les autres filons suivent la direction. Ce rocher a environ quatre-vingt jusqu'à cent toises d'épaisseur, après quoi commencent tous les filons paralleles, qui se succedent les uns aux autres à l'insini, mais ils ne sont pas tous exploités;

exploités; car le minérai de fer est si abondant & si riche, que l'on ne regarde pas, comme méritant l'exploitation, un filon qui n'a pas au moins une toise d'épaisseur en minerai pur, rendant dans le travail en grand cinquante pour cent, en fer de gueuse; aussi trouve-t-on les déblais remplis d'une très-grande quantité de minérai. Pour peu qu'il soit uni à de la roche, on le rébute. Il est vrai que dans les temps où les filons sont moins riches, on le recherche dans les déblais.

Les filons sont presque tous perpendiculaires, quelques-uns ont seulement une inclination à l'Ell, qui paroit être de soixante-dix à quatre-vingt degrés. Ces différentes mines ont

depuis douze jusqu'à quarante toises de profondeur.

La proximité du lac, & le peu d'élévation de la montagne, font que du côté de l'Ouest de la presqu'isse, les filons ont beaucoup d'eau, fans espérance de pouvoir l'écouler; l'eau qu'on a à l'extérieur, est employée à faire mouvoir des machines hydrauliques, qui élevent celles des ouvrages faits für le filon ci-dessus, dirigé Nord-Est, Sud-Ouest.

Pour suppléer donc à ce qui manque d'eau extérieure pour bâtir suffisamment de machines hydrauliques, & dans l'espérance de relever un grand nombre de mines rich & abondantes, que l'on sait être noyées d'eau, on s'est déter-

miné à faire construire une machine à feu.

A cet effet, on en a fait venir une d'Angleterre, avec des ouvriers pour l'exécuter. Le cylindre a dix pieds de hauteur, sur quarante-cinq pouces de diametre; mais les constructeurs trop peu au fait de l'exécution d'une pareille machine, l'ont bâtie de saçon qu'elle n'avoit, lorsque nous l'avons vue, qu'une bien petite partie de son effet. Le tout en général est mal assemblé, & sans précision. Les ingénieux & savants Suédois du College des mines n'auront pas manqué de l'étu-

Machine à feu.

dier plus particuliérement, pour y corriger les défauts que nous y avons apperçu.

On nous a dit que cette machine avoit été confiruite aux dépens des fonds ou revenus que l'état retire des mines de

la province.

Quant aux mines qui font fituées plus à l'Est, & où les filons font encore plus nombreux & plus rapprochés les uns des autres, le college a décidé qu'il feroit fait une gallerie d'écoulement pour les traverser tous; laquelle amenera seulement quinze à seize toises de profondeur, mais elle ne sera pas longue, puisque au bout de seize toizes, l'on compte arriver au permier filon, dont les ouvrages sont pleins d'eau.

Comme cette gallerie fera faite aux frais de la caisse des mines, dont nous parlerons ci-après: à mesure que les eaux d'une mine seront écoulées, on la vendra à celux ou à ceux

qui en offriront le plus, au profit de ladite caisse.

Les mines de Persberg sont exploitées de la même maniere que celles de Nordmarck; ce sont également des compagnies de mineurs; il y, a aussi des mines qui sont enrôlées, & d'au-

tres qui ne le font pas.

Indépendamment de celles que nous venons de décrire, il en encore plusieurs autres dans la province de Wermeland, & dans celle de Dahl qui est du même département; elles sont exploitées de même par des compagnies de mineurs & paysans, pour la plus grande partie. Il est aussi des entrepreneurs que l'on nomme Patrons des mines, parce qu'ils en sont propriétaires.

Caiffe pour l'encouragement des mines. Pour l'encouragement de ces mines qui intéressent non-seulement l'état, mais encore trois corps particuliers, qui sont les propriétaires des mines, ceux des sontes, & les patrons des sorges, on a établi une caisse par ordonnance du Roi, nommée caisse des mines, nous en avons déjà fait mention. Les fonds qui entrent dans cette caisse, sont pris en premier lieu, sur chaque tonneau de minérai, (le tonneau pese deux schipfund ou cinquante-deux lispund.) On paie pour cette quantité quatre rond stuck, ce qui fait environ la valeur d'un sol de France, dont une moitié est à la charge des vendeurs ou propriétaires des mines, & l'autre moitié à celle des acheteurs propriétaires des fonderies. Le Grübvogt, qui est un officier des mines, présent aux livraisons, ne peut en laisser faire aucune sans avoir préalablement perçu cet argent.

Les patrons des forges paient encore à cette caisse un écu d'argent, ou environ vingt-cinq sols de France, pour chaque

cent schipfund de fer qu'ils fabriquent.

Cet argent est destiné pour l'encouragement des mines, sous la direction du maître des mines, d'un patron des sorges, dun propriétaire des mines, & d'un des sontes; chacun d'eux a une cles de la caisse.



### FONDERIES ET FORGES DE FER.

Les deux provinces de Wermeland & de Dahl renferment quarante-huit hauts fourneaux pour la fonte du minérai de fer, ce qui fait un même nombre de fonderies, n'y en ayant qu'un feul dans chacune; dans presque chaque village, il y a un de ces fourneaux. La plupart des sonderies appartiennent à des paysans propriétaires, que l'on nomme Bergman, qui forment des sociétés particulieres; ils sont souvent eux-mêmes ouvriers, ou ont des manœuvres pour travailler sous eux. D'autrespaysans ont eux-mêmes leurs mines & leurs forges; quelques seigneurs de la province ont également des sourneaux.

Nombre des hauts fourneaux,

### FONTE DES MINÉRAIS DE FER.

Les fourneaux dont on fait usage en Suede, pour sondre les minérais de ser, sont en général tous construits à peu près de la même maniere; Swedemborg en a donné le dessein & l'explication; on les trouvera dans la IV. section de l'Art des Forges, publié par l'Académie des Sciences; cependant, comme il n'y a point d'échelle, j'ai représenté sur la Planche III, Figure III. la coupe de ce fourneau qui en donne la forme; & j'en vais donner les proportions intérieures, telles que je les ai mesurées; je renvoie pour la construction du corps de macoinerie à celui de Norwege, Planche IV. Voyez l'Expliplication.

Ces fourneaux ont intérieurement au niveau de la pierre de fol, ou autrement le fond de l'ouvrage, trente trois pouces de longueur, sur seize pouces & demi de largeur; la tuyere est placée à quinze pouces au-dessus du sol. Depuis le sond de l'ouvrage jusqu'à la hauteur d'environ cinq pieds, le sourneau va toujours en s'élargissant, & prend la forme d'un entonnoir, de sorte qu'à cer endroit il a plus de cinq pieds de diametre. Cette partie est principalement construite en bonnes pierres de grés qui résistent au seu, parce que c'est là & aux environs de la tuyere qu'est la plus grande chaleur.

On continue la maçonnerie encore six pieds de hauteur, aussi en s'élargissant, mais de façon que le fourneau doit avoir six, jusqu'à sept pieds de diametre, qui est sa plus grande largeur; d'où on acheve de l'élever d'environ quatorze pieds, qui terminent sa hauteur totale, en diminuant insensiblement son diametre; de maniere qu'à son embouchure par laquelle on le charge, il n'est plus que de cinq pieds & quelques pouces;

Planche 3

ce qui est pourtant plus qu'ailleurs, à le prendre en général. Les Suédois préferent de donner à l'ouverture supérieure plus de largeur, qu'on n'a coutume de le faire dans d'autres forges; ils ne nous en ont donné aucune raison physique, mais je crois qu'il est plus dangereux de la pratiquer trop petite, comme il est d'usage dans nos fourneaux de France, que trop grande; car plus l'on diminue le passage pour la sortie d'un air extrêmement dilaté, plus on augmente sa vîtesse, & par conséquent la chaleur dans cette partie du fourneau, d'où je craindrois que le minérai ne fut saiss trop vivement par le seu avant d'avoir pu se préparer à la fusion, qu'il ne se calcinât, & qu'enfin il n'arrivât le même inconvénient qu'à celui qui, ayant été également saisi par le seu au rôtissage, produit alors moins de métal, parce qu'il se trouve sans doute calciné au point quil devient irréductible. Il ne faut pas croire que, quoique le minérai soit enveloppé de charbons dans cette partie supérieure du fourneau, il ne puisse être calciné, car on peut calciner un minérai & un métal au milieu même des charbons, s'il y a un violent courant d'air au travers de ces charbons, il entraîne alors plus de phlogistique que ceux-ci ne peuvent lui en redonner.

La partie supérieure du fourneau, au-dessus des pierres de grés, se bâtit communément en briques, soit en briques d'argille, soit en briques de scories, comme nous le dirons ci-après.

Chaque fourneau a deux foufflets de bois, simples à l'ordinaire, mus par une roue à eau.

Les minérais de fer, evant que d'être fondus, font rôtis en très-grande quantité à la fois, en les mettant dans un emplacement destiné à cette opération, sur un lit de bois, mais pourtant en moindre volume que dans d'autres forgès de la Suede, au sujet desquelles nous entrerons dans un plus grand détail sur ce point.

Après les avoir rôtis une fois, on mêle les différentes qua-

Rôtiflage des minérais de ferFonte des minérais. lités dans les proportions que l'expérience a démontre les meilleures pour la fonte; on y ajoute de l'espece de pierre à chaux blanche dont il a été fait mention, en traitant des mines.

On perce toutes les neuf heures environ, pour faire couler la matière raffemblée dans le fourneau. On obtient alors plufieurs gueuses. On les coule plus petites qu'en France, pour le travail à l'Allemande, dont nous parlerons.

C'est sur ce ser coulé que se paie le droit à la Couronne, que l'on nomme dixieme, qui a été expliqué précédemment.

Combien de temps vont ces fourneaux. Ces fourneaux vont sans interruption, vingt à vingt-cinq semaines, chaque année; c'est l'usage dans ces provinces, & dans presque toute la Suede. On les met en seu ordinairement au commencement de l'année, & ils cessent de travailler à la fin du mois de mai, ou dans le courant du mois de Juin suivant. Au surplus, cela dépend de la quantité des matieres, & des approvisionnements en bois & en charbons, qui se sont pendant le reste de l'été, sur-tout pendant l'hiver.

Produit.

Les quarante-huit fourneaux font chaque année, depuis foixante jusqu'à foixante-treize mille fchipfund de fer coulé; dans l'année 1758, il s'en est fait soixante-quinze mille six cents onze. Ce fchipfund est, comme il a été dit, composé de vingt-six lispund.

Les propriétaires des fontes n'ayant point eux-mêmes de forges, ou cela n'étant pas commun dans cette province, vendent leur fer de gueuse aux patrons des forges, suivant le prix qui leur est le plus convenable; il ne pourroient pas l'affiner, ou plutôt obtenir la permission de faire une affinerie, puisque on ne l'accorde aujourd'hui qu'autant que l'on peut prouver avoir des bois suffisamment pour alimenter une pareille entreprise, sans faire tort à d'autres établissements de ce genre.

En outre ; pour la conservation des bois & le maintien du

prix des fers, on a fixé à chaque forge, la quantité de fer forgé qu'elle peut faire par année, sous peine d'une amende quantité de fer de la valeur d'environ quinze cents liv. à celui qui passeroit briqué. le poids auquel ils ont été affujettis par le privilege d'établissement; cependant, les forges situées sur des terres nobles, peuvent forger quinze schipfund par cent au-dessus de ce qui leur a été fixé par la couronne, sans payer aucun droit pour cet excédent.

Fixation de la

On suit dans toutes les forges de cette province la méthode Allemande pour affiner le fer; je donnerai la description de ce procédé.

Voyez le huitieme Mémoire aux forges de

On compte cent cinq forges dans la jurisdiction de Wer- Forsmarck. meland & du pays de Dahl, elles ont ensemble cent quatrevingt-feize feux.

Toutes prises ensemble, ont la liberté & le privilege de forger chaque année soixante-seize mille clinq cents cinquante-un schipfund de fer.

Ce schipfund est seulement de vingt lispund.

On a établi une caisse particuliere pour les ouvriers forgerons qui font malades & infirmes; chaque patron de forges ges pour les oupaie annuellement à cette caisse, par chaque seu, la valeur de vingt-cinq fols; le maître forgeur en paie autant, & tous les autres ouvriers, chacun la moitié.

Caiffe des for-

Comme il est inévitable que tant d'établissements ne soient sujets à des difficultés entr'eux, des divisions, des contraventions & autres cas femblables; il fe tient chaque année cinq Conseils, que l'on nomme Bergamt ou Bergsting; le maître des mines en est le président, & juge tous les dissérents qui ont rapport aux mines, fonderies & forges, à leurs loix & leur économie.

Conseils des mines.

Deux de ces Conseils se tiennent à Philipstad; on y traite tout ce qui peut concerner les mines & les fonderies; ils font composés du maître des mines, & de cinq propriétaires des

fonderies & des mines, lesquels ont prêté serment; les trois autres se tiennent dans divers endroits qui sont à portée des forges & fonderies, ils sont composés du même maître des mines, de deux maîtres forgeurs, deux propriétaires des sontes & de deux autres personnes, au choix de ce premier. Ils sont également obligés de prêter serment.

# MINESDEFER

### DE DAN'NEMORA.

N Ous allons passer à la description des mines qui peuvent être mises dans le premier rang, des plus riches, des plus re-

nommées & des plus abondantes de l'Europe.

Dans la partie de la province d'Upland, nommée Roslagie, sont situées les mines de Dannemora, à onze lieues environ de la ville d'Upsal. Ces mines passent pour les plus considérables de toute la Suede; mais elles sont sans contredit celles qui sournissent le meilleur fer; les minérais qui en proviennent ont encore un avantage, c'est qu'ils sont unis assez communément avec une matiere calcaire, de sorte qu'il est fort rare que l'on soit obligé d'ajouter de la pierre à chaux dans la fonte.

Situation des mines.

Dannemora est situé dans un très-grand vallon, qui forme presque une plaine, les mines sont au bord d'un lac d'une très-grande étendue; les filons paroissent lui être à peu près paralleles; leur direction est du Nord-Est au Sud-Ouest. On peut les regarder comme perpendiculaires, quoiqu'ils aient un peu d'inclinaison au Nord-Ouest.

Tous les rochers des environs de Dannemora sont d'un granit rougeâtre, dans lequel on trouve proche des mines, une espece de Petro Silex, veiné de dissérentes couleurs; cependant le

minérai ·

de fer ne touche point au granit, mais il est renfermé dans un rocher bleuâtre, comme la plupart des autres minérais de la Suede.

Sur une étendue d'environ sept cents toises de longueur, & cent de largeur, on exploite trois filons paralleles, trèsdiffincts. On y compte actuellement dix mines en exploitation, dont huit sont considérables; la plus profonde a environ quatre-vingt toifes, mais les eaux font un grand obstacle à leur approfondissement.

Ces mines font exploitées comme toutes celles dont nous avons parlé précedemment, c'est-à-dire à tranchée ouverte, comme une carriere depuis la furface de la terre jufqu'au plus profond; mais une des ouvertures de celle-ci, si l'on en excepte les mines de Fahlun, est la plus grande que nous ayons encore vu. Il n'est personne qui ne sente un frémissement, en s'approchant pour regarder ce qui se passe dans le fond, il subsiste & augmente même aussi long-temps que l'on est au bord du précipice.

Cette ouverture nous a paru avoir trente toises de largeur, fue une longueur bien plus confidérable. La folidité du rocher & le minérai même qu'on voit en quantité sur tous les parois. font qu'elle se soutient d'elle-même sans aucun étançonnage.

On a placé tout autour de son embouchure, principalement du côté le plus bas, (le terrein faisant une élévation dans cet chevaux. endroit-là) un grand nombre de machines à manège, que des chevaux font mouvoir; on a été oblige de construire pour chacune un échaffaudage qui avance affez dans l'ouverture, pour que la corde & le feau puissent descendre perpendiculairement, & ne toucher que très-raremenent les parois du rocher.

On y fait usage des cordes de cuir & de chanvre, comme dans les mines de la province de Wermeland. Ces machines font destinées non-seulement à élever toutes les matieres hors des mines, mais encore à y entrer & en fortir tous les ou-

Exploitation.

Machines 4

vriers & autres personnes nécessaires à l'exploitation, ou celles qui y sont attirées par la curiosité. Enfin il n'y a aucune échelle; cependant on assure qu'il n'y arrive point d'accident. Cette assurance sait que l'on y voit descendre les hommes, semmes, filles & garçons avec toute la hardiesse imaginable, ils y entrent & fortent sur la tonne ou seau, & s'y mettent trois, quatre, jusqu'à cinq personnes à la fois.

La plus grande mine que l'on nomme Stora Grufvan, occupe douze machines, ayant quatre chevaux chacune. Sur les autres mines il y en a sept semblables, & deux à trois chevaux

feulement.

Qualité des minérais. Le minérai provenant de ces mines, a beaucoup de ressemblance à celui de la province de Wermeland; il est également attirable par l'aimant, mais il a des qualités particulieres qui le rendent plus susible, & sur-tout propte à produire un ser qui a la présérence sur tous les autres sers connus, pour être converti en acier. (\*) Ce minérai a en général un grain sin, mais le coup d'œil moins noir que celui de Wermeland; on y trouve assez communément des morceaux qui ont une surface plus unie, que si elle avoit été polie par l'art; ce qui leur sait donner le nom Allemand de spiegel ert; minérai à miroir.

On y trouve aussi quelquesois de l'asbest, même du cuir de montagne, mais ce dernier est très-rare; nous n'en avons vu que dans des cabinets, qui fut du produit de ces mines.

Les eaux y font d'autant plus abondantes qu'elles font situées près d'un lac; on en a bien entrepris, depuis plusieurs années, l'épuisement, mais c'est une dépense fort coûteuse; elle se fait aux frais de la couronne. Lorsque nous étions sur les lieux, le canal étoit presque achevé sur une longueur de deux lieues

<sup>(\*)</sup> Voyez ce qui a été dit sur les fers de Roslagie, dans la differtation qui est au commencement de cet ouvrage, pages 3 & 28.

& demie; il en restoit encore autant à faire, & le travail étoit fuspendu.

Les eaux extérieures, nécessaires pour faire mouvoir des machines hydrauliques sont fort éloignées, puisque la roue de celle qui est construite, est à plus de huit cents cinquante toises de distance de la mine; les tirants qui viennent faire jouer les trains des pompes, ont par conféquênt cette longueur. On se persuade aisément combien une telle machine est dispendieuse, & sur-tout la grande perte que l'on fait de la force, par des frottements aussi multipliés. Ce fut ce qui détermina, il y a déjà plusieurs années, à y établir une machine ou pompe à feu, mais l'on prétend qu'elle fut si mal exécutée, que l'on fut obligé par la fuite de la détruire. On étoit néanmoins dans l'intention d'en construire une de nouveau, mais l'on ne s'y déterminera que lorsque l'on sera affuré de la réusfite de celle de Persberg, dont nous avons parlé, ainsi que de sa dépense en bois de corde, afin qu'elle puisse servir de modele.

Machine à élever les caux.

On a aussi construit sur ces mines, un moulin à vent, à sa Hollandoife, pour élever les eaux lorsqu'on a le vent nécessaire. Nous l'avons vu en mouvement; l'arbre vertical repose sur une manivelle double qui répond à des tirants & balanciers, comme en ont les machines hydrauliques ordinaires.

La façon d'extraire le minérai, ne differe de celle de Wermeland qu'en ce que, indépendamment des coups de mine du feu dans ces que l'on y fait jouer avec la poudre, on y emploie aussi le seu, comme il étoit d'usage dans presque toutes les mines, avant l'invention, & l'application de la poudre aux mines; à cet effet on range du bois devant l'endroit que l'on veut abattre, & l'on y met le feu pour attendrir le minérai, de forte qu'il se détache ensuite très-facilement; l'ouverture est assez grande pour ne pas craindre que les ouvriers y soient suffoqués par les

On fait ufage

vapeurs; d'ailleurs on ne travaille point pendant la nuit, & l'on profite de ce temps-là pour allumer le bucher.

Les ouvriers entrent dans la mine à fix heures du matin, & ont fini leur journée à quatre heures après midi, c'est alors que l'on fait partir tous les coups de mine, & les ouvriers retirés, il ne reste que ceux qui doivent arranger les buchers, & y mettre le feu. On jette dans la grande ouverture le nombre de cordes de bois nécessaires pour cet usage.

On se représente aisément tout le bruit que quelques centaines de buches de bois, jettées les unes après les autres & successivement, doivent faire en frappant dans leur chûte contre les différents rochers qu'elles rencontrent, & combien ce bruit est augmenté par les échos du gouffre qui le répetent.

Ces mines occupent depuis deux cents soixante-dix jusqu'à deux cents quatre-vingt ouvriers, tant homnes que semmes ou silles; de ces dernieres, il peut y en avoir la cinquieme ou sixieme partie. Les hommes & semmes sont payés à raison de la valeur de douze sols de France, pour travailler depuis six heures du matin jusqu'à quatre heures après midi; ils en ont seulement la moitié pour la demi-journée, mais un grand nombre est à prix fait; on leur donne dix, onze, jusqu'à douze ôre ou liards pour percer un trou de mine, de six pouces de prosondeur, & ainsi en proportion; cela se partage entre les trois ouvriers qui y travaillent, car il est également d'usage à Dannemora, que l'un dirige le sleuret, & les deux autres frappent dessus. On compte que ceux-ci, en bien travaillant, peuvent gagner dans la journée, la valeur de vingt-cinq sols, argent de France.

Les mines de fer de Dannemora sont si abondantes en minérais, qu'elles sournissent depuis très - long-temps à quinze hauts sourneaux dans la partie d'Upland nommée Roslagie, à ciuq, sept, jusqu'à dix lieues aux environs; mais nous dirons iei qu'il n'en est pas de cette province comme des précédentes, puisque les Entrepreneurs sont des gens riches, & ont eux-mêmes les forges & les fourneaux, ainsi que nous en serons mention.

Ces mines fournissent du minérai à un grand nombre de fonderies, par conféquent à plusieurs Compagnies : cependant ilme fe vend point comme à Philipstadt, puisqu'elles sont . exploitées par ces mêmes Compagnies. Suivant un ancien arrangement, chaque Compagnie ou particulier qui a ses propres fonderies, a droit à telle ou telle mine : c'est pourquoi on est convenu, & cela est observé, que les uns & les autres auront annuellement un certain nombre de semaines pour l'exploiter, & y faire extraire du minérai pour leur propre compte. conféquemment chaque Compagnie ou propriétaire des fonderies & forges tient à Dannemora un Commis qui veille à ses intérêts, & conduit l'exploitation dans le lieu de la mine où il a droit, avec le nombre d'ouvriers & pendant le temps convenu-\* Il y a en outre un Officier des mines pour le Roi qui est sous les ordres du College & du Maître des mines de la province : on le nomme Cnone-Vogt , il veille à ce que tout soit en regle, nommément les ouvrages des mines, & principalement à ce que les conventions faites entre les Entrepreneurs soient exécutées avec exactitude. S'il arrive quelques difficultés particulieres, il ne peut les juger, mais il les renvoie au Maître des mines qui réside à Stockolm.

Chaque possesser ou Compagnie fournit séparément son bois, ses outils, sa poudre, & fait généralement toutes les dépenses quelconques, lors de son exploitation. De pareils arrangements seroient sujets ailleurs à beaucoup d'embarras, l'ancien usage les rend praticables, d'ailleurs ces mines sont très-abondantes, & il ne peut avoir des difficultés sur la quantité de minérai que l'on extrait, puisqu'on a fixé à chaque

Compagnie ou Propriétaire celle de fer qu'il peut fabriquer

chaque année.

Pour subvenir aux dépenses journalieres qui doivent être saites aux frais communs des Entrepreneurs, on a établi une caisse générale, à laquelle chaque Compagnie paie par semaine, pendant qu'elle sait exploiter, par exemple la valeur de 5 liv. pour les grandes mines, un peu moins pour les petites; indépendamment de cela, on fait ses sonds à proportion, pour les dépenses considérables de machines & autres ouvrages.

Passons au détail des fonderies & forges de fer de cette province, où les différentes méthodes de procéder sont en usage.

# FONDERIE ET FORGES DE FER

### DE SODERFORS EN ROSLAGIE.

L A famille de feu M. Grill, qui étoit l'un des Directeurs de la Compagnie des Indes, possede dans l'endroit nommé Soderfors une des plus belles forges, & la fabrique d'ancres la plus considérable qu'il y ait dans toute la Suede; elle est située, on ne peut pas plus avantageusement, sur une petite sile, dans le milieu d'une forêt & au bord d'un bras de la riviere de la palécarlie; elle jouit de toutes les eaux qui sont de la plus grande abondance. Ce bras de riviere est navigable immédiatement au dessus de la prise d'eau; de sorte que les charbons sont amenés en grande partie par bateaux.

Le propriétaire des forges, l'est aussi d'une grande quantité de bois, dont le charbon ne lui revient pas cher par la situation & la commodité du transport. Ces forges en prennent aussi dans un arrondissement des forêts de la Couronne qui y

a été affecté, & pour lequel il n'est dù qu'une très-petite somme. Le surplus est fourni par les paysans de plusieurs villages des environs qui ne peuvent vendre du bois & du charbon qu'au refus de la famille Grill. C'est un arrangement sait dans plusieurs provinces de la Suede, que les paysans paient partie de leurs impositions en bois ou charbon à telle forge ou mine, suivant un prix fixé; & c'est relativement à cela qu'on percoit le droit de dixieme. Le charbon des paysans est le plus cher; il revient rendu fur les lieux à 4 à 5 liv. le slig. (\*)

Ces forges comprennent une grande étendue de bâtiments tous construits par les propriétaires predécesseurs, ou par seu M. Grill, foit pour les ouvrages, foit pour le logement du proprietaire qui est très-vaste, de même que celui des Officiers & les maifons des ouvriers ; on prendroit le total pour un grand & très-joli village. Enfin on y compte, tant en hommes que femmes & enfants, cinq à fix cents ames; il n'y a pourtant que foixante à foixante-dix ouvriers qui foient continuellement employés, & une quarantaine d'autres pour le befoin.

L'ulage en Suede dans presque toutes les forges un peu confidérables, furtout celles de cette province, est de loger chaque ouvrier, & de leur céder une étendue de terrein suffisante pour y nourrir une, deux, & même trois vaches; mais on fait que le terrein n'y est pas précieux, & que de petites maifons de bois ne font pas coûteuses au milieu des forêts. .

Cet établissement est composé d'un haut fourneau qui va sans interruption vingt-quatre à vingt-cinq semaines chaque année, & de cinq marteaux qui ont chacun deux foyers, dont deux sont destinés uniquement à la fabrication des ancres.

"Le minérai que l'on y traite provient des mines de Dannemora; on le rôtit une seule fois dans un fourneau formant un rôtissage.

Fournezu de

<sup>(\*)</sup> Le flig est une mesure qui contient deuze tonnes, ou quarante-huit pieds cubes de rai.

quarré de seize à dix-huit pieds de longueur sur quatorze à quinze de largeur, & ayant environ six pieds de prosondeur. Les murs sont construits avec de grandes briques de scories dont nous parlerons, & recouverts tout autour avec des plaques de fer coulé. On remplit tout le vuide rensermé entre les quatre murs, avec du bois de sapin, ( le seul qu'on ait abondamment dans la Suede. ) On en met de toute grosseur & longueur, & par-dessus, c'est-à-dire hors des murs, cinq, six, sept pieds d'épaisseur de minérai en gros morceaux, tel qu'il vient des mines. Il y entre de douze à quinze cent schipfund de ving-six lispund.

On recouvre le tout d'un pied & demi jusqu'à deux pieds d'épaisseur, avec du poussier de charbon. On met le seu au bois, il communique bientôt au minérai qui est ans doute tra-peu sulphureux, puisqu'au bout de cinq sois vingt-quatre

heures le rôtiffage est fini.

D'après ce qui vient d'être dit, on juge que la confommation en bois est prodigieuse. Nous pensons qu'elle pourroit être moindre, si les murs du sourneau étoient plus élevés pour concentrer davantage la chaleur. Dans ce cas, il faudroit avoir soin de mettre du poussier de charbon entre les murs & le minérai, afin que celui-ci eût, le plus qu'il est possible, le contact du phlogistique.

Fourneau de fonte,

Le haut fourneau pour la fonte du minérai nous a paru dans les mêmes proportions que ceux de la province de Wermeland, que nous avons décrit, mais avec la différence que celui-ci est bâti en briques de scories ou de laiter, dans la partie supérieure & intérieure du sourneau, c'est-à-dire qu'on emploie les briques au lieu de celle d'argille; on prétend qu'il n'y a rien de meilleur pour la durée. C'est un grand avantage, puisqu'on fait usage d'une matiere qui ne coûte rien, que l'on a sur les lieux, & qui seroit de toute inutilité.

Quant à la partie inférieure, c'est-à-dire l'ouvrage au-dessus

& au-dessous de la tuyere, elle est construite avec l'espece de

pierre de grès qui réfiste au feu.

Le minérai de Dannemora, dont on a quatre ou cinq especes, quoique peu différentes, s'étant beaucoup attendri par le rôtissage, est pilé sous un marteau agissant par l'eau, comme dans presque toutes les forges, & jetté ensuite contre une claie de sil de ser, placée do saçon que les morceaux qui n'ont pu passer à travers, retombent, sous le marteau. Le minérai ainsi concasse és élevé à la hauteur du sourneau, à l'aide de la machine suivante.

Comment on éleve le minérai.

C'est un petit arbre ou treuil placé sur la même ligne que celui qui fait mouvoir le marteau à piler, il est mobile; de forte qu'à l'aide d'un levier on le pousse de côté, & on le fait prendre dans une partie saillante du tourillon de l'arbre du marteau. Ce treuil a une chaîne qui répond en haut à une poulie où la même chaîne est continuée jusqu'en bas pour élever un sceau plein de minérai, lequel est dirigé entre deux pieces de bois un peu inclinées. Aussi-tôt que le sceau est élevé à fa hauteur, l'ouvrier pileur pousse le levier dans un sens contraire, & éloigne ainsi le treuil du tourillon de l'arbre. lequel n'engrainant plus, s'arrête. Alors l'aide fondeur qui est en haut, après avoir vuidé le sceau, le fait redescendre par son propre poids, dévuide la chaîne de dessus le treiil qui est forcé de tourner dans l'autre sens. Le pileur remplit le sceau de nouveau, fixe, à l'aide de fon levier le treuil au tourillon de l'arbre, & ainsi de suite, à mesure qu'il y a du minérai pilé.

Le minérai de Dannemora, comme nous l'avons dit, a befoin rarement qu'on y ajoute de la pierre à chaux pour accélérer sa fusion; on ne le fait que lorsqu'on voit que la fonte demande cette addition.

Le foutneau se charge à l'ordinaire en minérai & charbon, suivant la proportion que le fondeur trouve la meilleure. C'est

Charger le fourneau.

par la tuyere du fourneau qu'il en juge comme dans toute autre fonte, ainsi que par la qualité de la gueuse qu'il en obtient; car si la proportion de minérai est trop forte, eu égard aux charbons, quoique la fonte aille bien, il obtient un ser coulé, ou plutôt une sonte blanche très-cassante, qui fait plus de déchet à l'affinerie, & donne plus difficilement du bon fer. Le contraire arrive si l'on en met moins & plus de charbons, sans doute que par-là la gueuse séjournant plus long-temps dans l'intérieur du fourneau, & y parvenant en moindre quantité à la sois, a plus le temps de se séparer des parties terreuses & étrrangeres qui y sont liées, peut-être par la privation du soussire qui en est chassé par le vent des soussilets ou quelqu'autre cause. On peut voir nos observations à ce sujet dans la dissertation placée au commencement de cet ouvrage.

C'est avec les scories ou le laitier qui proviennent de cette fonte, qu'on fait les briques dont nous avons parlé précédemment. Voici la maniere dont on s'y prend pour y parvenir.

Briques de feories.

On fait couler les scories au fortir du fourneau dans un moule composé d'une plaque de ser coulé, de la grandeur que l'on veut donner aux briques, & de deux pieces de ser formant ehacune un triangle rectangle; de sorte que réunies elles composent le moule. Il est placé sur du fable bien horizontalement devant l'ouverture du sourneau; on y met d'abord les débris des scories qui sont çà & là, & celles qui ont débordé une précédente brique, on débouche le sourneau, & l'on fait couler par-dessus, le laitier très-sluide; le moule plein, on bouche l'ouverture, on applique aussi-tôt sur le moule une plaque de fer qui rend là surface de la brique unie, & empêche qu'elle ne déborde.

Dès que tout est figé, on ôte la plaque supérieure, après avoir jetté un peu d'eau tout autour, on sépare un côté du moule, c'est-à-dire un des triangles rectangles, & on retire la brique. On continue ainsi, toujouts de la même maniere

pour convertir en briques, toutes les scories provenant de la sonte; on place & on empile ces briques les unes sur les autres à côté de la dame du sourneau, dans un endroit qui est naturellement chaud, & où elles se refroidissent très-lentement; elles se briseroient si on les transportoit tout de suite dans un air froid. Les briques étant faites d'une matiere vitrisée, exigent, ainsi que le verre, une espece de recuit pour prendre une certaine consistance; la qualité des scories peut aussi y contribuer.

Ces briques servent non-seulement à construire les sourneaux, mais encore un grand nombre de murs; elles sont, il est vrai, un peu pesantes, mais elles ont une excellente assise,

& font des murs très-solides.

On fair couler à peu près toutes les neuf heures, le fer de gueuse, hors du fourneau & à chaque fois on forme dans le sable dix à douze petites gueuses pesant chacune quatorze à quinze lispand. On obtient ainsi par semaine cent seize à cent vingt schipfund de fer coulé, pour lesquels on consomme environ cent stig de charbons; la gueuse paroît être en grande partie de la sonte blanche & de la grise.

# A Married Married Street Stree

# AFFINAGE DE LA GUEUSE

pour en obtenir le fer forgé.

O N a en général deux méthodes en Suéde pour affiner le fer de gueuse & le réduire en ser forgé, la Valonne ou Française, & l'Allemande. Cette derniere a plusieurs des variétés qui se trouveront détaillées à leur place. Je traiterai d'abord de ce qui se pratique à Sôderfors, dont le procédé est regardé comme le meilleur pour obtenir le ser le plus propre pour la fabrication des ancres.

Les foyers sont construits à l'ordinaire, mais l'effentiel est de bien placer la tuyere; on la fait déborder plus ou moins, le mur de trois à quatre pouces, & on lui donne plus ou moins d'inclinaison : tout dépend de la qualité de la gueuse. Outre cela, si le charbon est sec, elle doit être moins inclinée, que s'il est humide ; la profondeur du bassin depuis la tuyere est de dix à douze pouces ; le fond & le tour du foyer font en plaques de fer coulé; on garnit tout le fond de charbonnailles & de scories, ensuite du charbon sur lequel on place du côté opposé de la tuyere la gueuse qui, comme nous l'avons dit, pele quatorze à quinze lispund, on recouvre bien avec du charbon; on fait agir les soufflets. Il faut à peu près une heure de temps pour que la gueuse soit fondue. Lorsqu'elle se trouve figée en une seule masse, ce qui est une preuve que la tuyere est bien placée, on la releve avec des ringards pour faire pasfer du charbon par-dessous, & on la fait fondre de nouveau; on répete la même chose une troisieme fois, en observant à l'ordinaire de faire écouler le laitier, lorsqu'il y en a trop de rassemblé dans le foyer; il faut trois à quatre heures de temps pour les trois opérations; lorsque, pour la derniere fois, on a formé une grosse loupe, on la retire pour la mettre en bas du foyer; on frappe tout autour, & on la laisse un peu refroidir avant que de la porter sous le marteau que l'on sait agir , dès qu'elle est sur l'enclume. Alors les scories en découlent, & on la coupe en plusieurs morceaux pour en forger des barres : mais si c'est pour fabriquer des ancres, la loupe se coupe seulement en trois parries, comme on le verra bientôt.

On compte en général que deux foyers femblables, qui fervent un feul marteau, & où l'on procéde de la même maniere, peuvent fabriquer vingt-huit à trente fchipfund par femaine, faisant depuis treize jusqu'à quinze fchipfund par feu ou foyer.

La confommation du charbon pour ce travail, & le déchet

en fer, font fixés par les Loix, comme il fera expliqué, en décrivant les forges suivantes.

On prétend que par ce procédé il arrive affez souvent que le milieu des soupes contient de l'acier, & qu'il s'en précipite même quelques pendant l'opération, au sond du soyer; mais on ne l'en sépare que lorsqu'on en a besoin pour la fabrique; car si on le faisoit ordinairement, cela nuiroit, dit-on, à la qualité du fer. Cela peut être vrai pour les deux premieres sontes, mais je pense que s'il en restoit à la troisieme, ce qui n'est gueres à présumer, il ne pourroit y avoir aucun inconvénient à le séparer du ser.

Les marteaux, dont on fait usage en général dans les forges de Suéde, pesent depuis deux schipfund jusqu'a deux & un quart; ils sont tous de fer forgé, mais ayant a leur extrémité ou panne de l'acier qu'on y a soudé. Les manches qu'on emploie dans le Nord pour ces sortes de marteaux, sont de bois de bouleau, de celui dont l'ecorce est sort épaisse & inégale; c'est le seul qu'on ait dans ce pays-là propre à cet usage.

Sur ce que Swedemborg rapporte dans son ouvrage du ser, que l'on soude de l'acier sur des enclumes de ser coulé, j'ai pris toutes les informations imaginables dans les forges pour en connoître la possibilité & le procédé, mais non-seulement je n'ai rencontré personne qui ait pu m'en instruire, mais encore qui que ce soit, qui sut que cela eût été tenté avec succès.

Je vais rapporter de quelle façon on s'y prend pour durcir, autant qu'il est possible, la partie supérieure des enclumes; elles sont toutes de ser coulé. C'est par une espece de trempe que l'on donne à la partie sur laquelle frappe le marteau, que l'on parvient à la rendre dans cet endroit plus dure qu'ailleurs. En faisant le moule en sable, on observe de former le côté où doit se mouler la partie supérieure de l'enclume, avec une piece de ser coulé fort une, ayant en creux la forme qu'elle doit avoir; d'autres emploient des bandes de ser forgé. Il arrive

qu'en coulant dans ce moule, le côté qui est en ser étant plus mince, se refroidit bien plus promptement que le sable, & prend ainsi une espece de trempe.

Quoique la partie supérieure de l'enclume moulée, comme il vient d'être dit, soit plus unie que le reste, elle ne l'est pas encore assez. Lors donc qu'on veut s'en servir; on la polit sur une meule agissant par l'eau. On en fait de même lorsque les enclumes sont un peu usées ou endommagées par le travail. L'enclume, le marteau & toute la machine qui est semblable à toutes celles que nous avons en France, paroissent être placés & construits très solidement.

Quoiqu'on ait fixé à l'Entrepreneur la quantité de fer forgé qu'il peut fabriquer chaque année, pour l'encourager de mème que les autres fabriques en ouvrages en fer, on lui a laissé la liberté de faire des ancres en aussi grande quantité qu'il voudroit. Son fer forgé a été fixé à feize cent schipfund, mais il n'en forge que sept ou huit cent annuellement; il préfere d'en fabriquer mille à douze cent schipfund tant en ancres qu'en marteaux & enclumes de Maréchaux.

## \*---\*

# FABRIQUE DES ANCRES.

L A fabrique des ancres de Sôderfors est une des plus importantes de l'Europe, c'est la seule qu'il y ait en Suéde; elle fournit non-seulement toutes les ancres nécessaires à la marine Suédoise, mais encore pour l'exportation; elles passent pour être de la meilleure qualité & des mieux fabriquées. Nous allons rapporter à quoi nous croyons devoir attribuer ces deux avantages.

M. Duhamel a publié dans les arts de l'Académie des Sciences, celui de fabriquer les ancres avec les plus grands détails, & les planches qui y font relatives. Ses propres obfervations font jointes à celles de feu M. de Réaumur, je ne faurois mieux faire que d'y renvoyer, en faisant seulement

observer les points principaux qui en different ici.

Nous avons dit précédemment, en traitant de l'affinerie, que lorsqu'on destinoit le fer affiné à fabriquer des ancres, on se contentoit de couper la loupe en trois morceaux, quelquefois on le fait en deux seulement; tout dépend de la grosseur de celle que l'on veut fabriquer; chacun de ces morceaux pése communément cinq lispund.

Lors donc qu'on veut fabriquer une ancre avec ce fer de

loupe, on s'y prend comme il fuit.

On a une forte piece de fer semblable à un manche de tariere qui sert à tenir & diriger l'ancre à mesure qu'on la forme. On commence par souder, à son extrêmité, une des pieces de fer de loupe dont nous avons parlé, & par-dessu ou plutôt à côté, une autre semblable pour donner la grosseur que doit avoir l'ancre; mais ces pieces s'appliquent de façon que l'une déborde l'autre de près de la moitié de sa longueur. On soude ensuite un pareil morceau de l'autre côté, & toujours en continuant alternativement, mais de la même manière, jusqu'à ce que l'on soit parvenu à la longueur que doit avoir la verge de l'ancre à laquelle on travaille.

Lorsqu'on veut souder deux morceaux en angle droit pour former, par exemple, les bras, on ne peut le faire sous le marteau ordinaire, de même que pour redresser l'ancre & la

finir.

On a à cet effet une autre grosse enclame entre les deux forges avec des potences mobiles pour y porter les pieces que l'on veut, & pour les y soutenir. Cette enclume est placée sous une grosse poutre au-dessus de laquelle on a sixé une poulie, & au-dessous un rouleau avec une corde qui tient un crochet. Son usage est de suspendre une masse de ser forgé d'en-

viron cent cinquante livres poids de marc. On la nomme Hercule, sans doute à 'cause de sa forme; on s'en sert de pareilles en France, elle a un lien de fer dans son milieu avec un anneau, dans lequel passe le crochet qui pend à la corde. Le forgeur la tient par son petit bout, tandis que trois ouvriers tirent la corde avec force, comme on sait la machine à sonnettes, & la laissent tomber précipitamment par son propre poids. Alors le maître forgeur la tenant toujours par son extrêmité, la dirige pour faire tomber le gros bout dans l'endroit où il veut. Il faut certainement de l'habitude & de l'adresse pour diriger une telle massue; mais cela paroît très-utile pour l'aissance du travail.

On n'emploie dans ces forges que du charbon de bois de fapin & de bouleau.

Suivant les expériences que rapportent MM. de Réaumur & Duhamel, on fabriquoit autrefois en France des ancres avec des loupes, ensuite avec des mises, & finalement on est revenu aux barres forgées, comme ayant reconnu que c'étoit la méthode la plus avantageuse pour faire de bons ouvrages. Les Suédois au contraire préserent à tous égards le procédé que je viens de décrire. Si nous examinons les unes & les autres comparativement, nous verrons que chacun de son côté est sondé dans son opinion.

Lorsqu on fabriquoit en France des loupes, on employoit le fer de loupe tel qu'il fort du foyer, après avoir subi une seule fonte ou affinage; il ne pourroit être alors que fort impur, & contenir encore beaucoup de parties terreuses que nous nommons laitier, lorsqu'elles sont séparées du fer.

Les mises dont on se servit ensuite offroient un fer qui n'étoit gueres plus pur, mais qui à force de le forger & de le corroyer, avoit acquis plus de nerf; d'où il réfulta qu'on le trouva meilleur. Les barres qui subissent plus d'opérations de seu, & surtout le corroyage, doivent être encore plus nerveuses & un peu plus pures ; d'où l'on préfere leur usage à celui des autres. En esset, cela est bien constaté & consirmé par l'expérience.

Mais si on se sur conduit en France comme on le fait en Suéde, je veux dire qu'on eût cherché à affiner davantage la loupe, & à la priver d'une plus grande quantité de parties terreuses, je suis persuadé qu'on seroit revenu à la méthode des Suédois, qui tient le milieu entre celle des loupes & celle des mises. En effer, il est constant que le fer ne se purisse bien que par des sontes lentes & réitérées. En Suéde on en fait subir trois, comme je l'ai rapporté, & cela à un ser de sonte, provenant d'un minérai reconnu pour le meilleur que nous ayons en Europe. Les minérais que nous avons en France n'étant pas d'aussi bonnes qualités, il seroit peut-être nécessaire de donner un afsinage, & même deux de plus qu'on ne le fait en Suéde pour arriver aux mêmes sins, car mon sentiment sera toujours qu'il n'y a qu'un seul ser dans la nature, & que tout consiste dans le procédé de la purisication.

La méthode Suédoise nous présente deux avantages trèsessentiels, celui d'accélérer l'ouvrage & de diminuer la main d'œuvre, car les resontes du ser de loupe dont je parle n'augmentent ni le temps de l'opération, ni le déchet; le ser se purisie mieux dans une resonte qui dure une heure, & se brule moins, que lorsqu'on le tient pendant trois heures en susion dans le soyer; il se calcine aussi beaucoup de ser lorsqu'on le

réduit en barres.

Une autre considération qui n'est pas de moindre conséquence, c'est que de quelque façon qu'on s'y prenne, on ne parviendra jamais à souder parfaitement jusqu'au centre du paquet, toutes les barres qui le composent, que ce ne soit aux dépens de celles de la surface; car le fer ne se soude qu'en éprouvant une chaude suante. Or, il est impossible de la donner à l'intérieur du paquet, sans sondre ou calciner les barres.

de la surface; & si l'on y parvient, cela ne peut être que dans certains endroits, la soudure sera toujours inégale; d'ailleurs on sait qu'un ser surchaussé perd ses nerss. C'est ce qui doit arriver immanquablement lorsqu'on veut donner la chaude suante à l'intérieur du paquet.

Les ancres fabriquées à Sôderfors font voiturées sept à huit lieues par terre, avant de pouvoir être embarquées; on choisit ordinairement le temps où il y a de la neige, afin que le trans-

port se fasse sur des traineaux à moindres frais.

# FORGES DE FER

### DE FORSMARCK.

CEs forges de fer sont situées dans la même province que les précédentes, quoiqu'à un éloignement d'une douzaine de lieues; le propriétaire tire les fers de sonte ou les gueuses, des sonderies qu'il a dans les environs, & où il n'emploie d'autres minérais que ceux des mines de Dannemora.

Deux forges, à chacune desquelles sont deux soyers & un marteau, forment une partie de l'établissement de Forsmarck; on suivoit anciennement, & même jusqu'en 1766, la méthode Valonne pour affiner la gueuse; on la conserve encore dans une des deux forges, mais le propriétaire actuel voulant se satisfaire, & connoître quel est le meilleur procédé, (sur quoi personne n'est encore d'accord) a monté une de ses sorges suivant la méthode Allemande. Comme elle dissere de celle de Sôdersors, je vais la décrire.

J'observerai d'abord que, pour la méthode Allemande, on a soin de tenir l'ouverture de la tuyere moins grande que lorsqu'on travaille à la Valonne; les gueuses, pour cette opération, sont encore plus petites que dans la sorge précédente, car elles ne pesent chacune que sept à huit lispund; mais on y supplée, puisqu'on en prend deux à chaque fois.

La piece de fer coulé pour le fol du foyer a à peu près deux pieds en quarré; trois autres pieces de même matiere forment ensemble le bassin, ainsi qu'il est d'usage, en observant que celle qui est opposée à la tuyere soit un peu inclinée. Lorsqu'on a mis du charbon dans le foyer, on arrange pardesfus, deux gueuses, en croix, en les plaçant vis-à-vis la tuyere, & les recouvrant de charbon; peu à peu le fer coule, & se rend au fond du bassin; lorsqu'elles sont totalement sondues & qu'il s'est formé une masse ou loupe, les ouvriers arrêtent le vent des soufflets, retirent les charbons & découvrent la loupe; ils la laissent en cet état refroidir pendant une demi-heure, dans cet intervalle, on la retourne entiérement & l'on met du charbon tout autour; dès que l'ouvrier juge qu'elle est assez refroidie, il fait agir de nouveau les foufflets, & fait refondre cette masse une seconde sois. Cette opération exige trois heures de travail.

La loupe étant formée, & portée à l'ordinaire sous le marteau, on la forge, la coupe & la divise en plusieurs morceaux qui sont forgés en barres de différentes proportions, suivant leur poids. On profite du même feu, puisque cela se fait pendant que la gueuse s'affine; c'est un avantage qu'a la méthode Allemande, joint à ce que, s'il découle du fer, il tombe dans le bassin, & s'unit avec la loupe. Ce procédé est à peu près semblable à celui que suivent les Norvégiens, comme on le

verra dans la fuite.

C'est ici le lieu de dire que les Loix ont fixé pour toute la Suéde le déchet que doit faire le fer de gueuse, par la méthode Allemande, de même que la confommation du charbon, du moins de celui que les Entrepreneurs doivent accorder à leurs maîtres forgeurs.

Il a été dit précédemment qu'un schipfund de fer coulé ou S 2

Déchet du fer à l'affinerie.

de gueuse pesoit vingt-six lispund, celui de ser forgé en pese seulement vingt. C'est la dissérence de ces poids qui sorme la déchet qui a été sixé; ainsi un maître forgeur (\*) qui reçoit de son maître dix schipfund de ser coulé, doit lui en rendre autant en ser forgé; ce qui évite bien des calculs.

Conformation

On a fixé également la quantité de charbon que le maître forgeur doit consommer par chaque schipfund, elle est de deux sligar, de bons charbons, ou vingt -quarre tonnes, faisant quarre-vingt-seize pieds cubes; s'il peut économiser, tant en ser qu'en charbons, comme cela arrive presque toujours, ce qu'il y a de reste lui appartient; mais il lui est désendu de le vendre à d'autres qu'à son maître, & à un prix convenu pour l'une & pour l'autre matiere.

Il y a ordinairement fix ouvriers d'employés pour un feul marteau, trois à chaque forge; ils peuvent ensemble affiner

& forger trente schipfund par semaine.

Ces ouvriers sont aussi a prix sait, & on leur paie la façont en raison du prix du ser; par exemple, si le schipfund de ser forgé se vend 33 liv. & quelques sols, on leur en paie 4 live de façon, & ainsi à proportion, quand il hausse ou baisse de valeur. La Suéde y est plus sujette qu'un autre pays, par la variété de ses changes.

Le procédé, que l'on nomme à la Valonne, est le même qui est en usage en France, & dans le pays de Liege, d'où il a été apporté. Chaque gueuse pese six à sept schipfund; on en met une sur le foyer, on l'avance à mesure qu'elle se fond & qu'elle forme une loupe; lorsqu'il y en a une assez forte dans le bassin, on la retire pour la forger sous le marteau, & la couper en morceaux, lesquels sont ensuite portés sur une forge qu'on nomme la chausserie, & qui est destinée uniquement à cet usage, pour sabriquer des barres.

<sup>( \* )</sup> C'est le maître ouvrier qu'on nomme en France le Marteleur.

On prétend que par ce procédé, on scorifie beaucoup plus de fer, l'ouverture de la tuyere étant plus large que par la méthode Allemande, & le soyer conservant plus de chaleur par une sonte continuelle; mais d'un autre côté elle avance davantage le travail, puisqu'avec un même marteau, on fait par semaine jusqu'à quarante schipfund de ser forgé, au lieu qu'on n'en fabrique que trente par la méthode Allemande.

L'Inspecteur de ces forges assure que, de dix-huit schipfund de fer scoulé, de vingt-six lispund chacun, on peut en rendre, par la méthode Allemande, dix-neus en fer forgé, de vingt lispund; tandis que par le procédé Valon, les dix-huit schipfund n'en produssent que dix-sept. Par l'une & l'autre méthode, ces deux marteaux forgent annuellement, sans être toujours en activité, deux mille huit cents schipfund.



### PAR LA FONTE.

DAns le même lieu de Forsmarck, il y a un autre établissement qui appartient au même propriétaire, mais où l'on ne fabrique de l'acier que de la manière suivante.

La fonte nécessaire à cette opération n'est pas la même que celle dont on sait le fer dans les forges, c'est proprement une sont en oure; pour l'obtenir, on observe, quoiqu'avec le même mèlange de minérai, d'en charger le fourneau d'une moindre quantité, sans pourtant changer celle de chatbon, & le laissant aller toujours également. On a par ce moyen, sans contredit, moins de gueuse, pussque le fourneau produit environ quarante schipfund de moins par semaine; mais cette perte n'est qu'apparente, pussque la sonte en est plus pure, & qu'elle se retrouve sur le prix de l'acier.

La gueuse destinée à cette opération, est formée en petits morceaux irréguliers, de cinq à six pouces de largeur, plus ou moins; dans cet état, (ce que nous n'avons vu nulle part) on les met sur un foyer de forge jusqu'à les faire rougir, & on les porte fous un gros marteau pour les applatir un peu & en resserrer les pores. On dit cette opération nécessaire, & qu'elle doit précéder la suivante ; mais comme tout ser de gueuse est cassant, on juge bien qu'il éclate sous le marteau dans plusieurs endroits, quoiqu'il y ait un commencement de malléabilité que n'a point la gueuse ordinaire. On procéde ensuite à la fonte pour en faire de l'acier; le foyer à cet usage est un peu différent de ceux des forges des affineries; il est plus long, moins large, & la tuyere placée plus bas; la plaque de fer sur la largeur opposée à la tuyere, n'est point inclinée, mais perpendiculaire; la tuyere est platte & presque horizontale au fond du bassin, quoique le vent doive être dans une direction plus oblique que pour le fer. On a rempli cet objet par l'extrêmité ou bec de la tuyere, qui a feul l'inclinaison.

On fond, sur ce foyer, autant de morceaux de gueuse qu'il en faut pour former une loupe de cinq à six *lispund*. C'est une opération de trois ou quatre heures. On ajoute de temps en temps dans cette fonte, des scories du même travail.

Cette loupe est aussi-tôt battue sous le marteau, de la même maniere que le ser ordinaire, coupée & divisée en plusieurs morceaux pour en forger des barres. On prétend que la gueuse se réduit à deux tiers de moins de son poids, c'est-à-dire que par ce procédé, il y a deux tiers de déchet.

Les morceaux qui composent la loupe, sont chaussés sur un autre soyer, avec un seu de chambon de terre (\*), & forgés sous un petit marteau; mais il est à remarquer qu'on ne sorge point aussi chaud ces morceaux d'acier que ceux de

<sup>( \* )</sup> Ce charbon se tire d'Angleterre.

fer, & que chaque fois qu'on en retire un du feu, avant de le battre, on le passe sur de l'argille pulvérisée, pour l'en revêtir.

Les longues barres qui ont été étirées, font cassées chacune en quinze morceaux, dont on fait une trousse ou paquet, que l'on chausse suffisamment pour les souder, & de ce total tirer, sous le marteau, une nouvelle barre, qui est l'acier marchand, tel qu'il se vend dans le commerce.

On estime que chaque quintal d'acier, de cent trente-deux livres de Suéde, consomme deux stig & demi, charbon de bois de sapin, & le huttieme d'une tonne de charbon de terre.

## FABRIQUE DE CLOUX

#### ET DE FER BLANC.

Environ à une lieue & demie de Forsmarck, dans le lieu nommé Joahnesfors, le même propriétaire de forges a établi plusieurs fabriques.

La refenderie & le martinet nécessaire pour fabriquer les cloux, ne disserent en rien de ceux qui sont connus; c'est la même construction. Il y a deux marteaux dans ce martinet, chacun occupe trois ouvriers, qui peuvent fabriquer dans un jour, jusqu'à douze cents cloux, de trois à cinq pouces de longueur.

On leur donne un prix fait, par chaque millier, en leur en fixant le déchet; par exemple, on leur accorde quatre lifpund fur un fchipfund de fer refendu, pour des cloux de trois à quatre pouces de longueur; trois lifpund, pour ceux ce cinq à fix pouces; & feulement un lifpund & demi, pour ceux de

Super à huit pouces; si l'on en fait d'une plus grande longueur; (ce qui est rare) on n'accorde qu'un demi-lispund.

On ne se sert point ici des laminoirs, pour former les planches ou seuilles propres à être étamées, & à fabriquer du serblanc. On dit en avoir fait l'essai, ayant substitué des laminoirs à la resenderie. Soit que ce soit préjugés ou autres raisons, on regarde la méthode de les forger sous le marteau, comme la plus avantageuse.

Fabrique fer blanc.

Cette fabrique n'est établie que depuis dix-huit années environ, que l'on fit venir de la Saxe & de la Bohême, des ouvriers instruits de cette manipulation. Il y en avoit encore sept, en l'année 1767, qui conduisoient sout le travail.

Réduire le fer en feuilles. Le fer destiné à cette fabrication, vient des forges de Forfmarc, en longues barres quarrées; l'ouvrier les divise en autant de parties qu'il veut avoir pour former des seuilles de telle ou telle grandeur, & ce en marquant chaque division avec de la craie blanche. Ces barres sont mises ensuite dans un sourneau de reverbere, qui est continuellement en seu, pour les y faire rougir; on les retire alors pour les présenter à une cisaille agissant par l'eau, & les couper à chacune des divisions.

On a un gros marteau ordinaire, comme celui de toutes les forges de Suéde, fous lequel on bat tous ces morceaux, un à un, après avoir été chauffés dans le même fourneau de reverbere; on les étend de façon à pouvoir en tirer deux feuilles; pour cela on les plie l'un fur l'autre. A mesure qu'on les forge pour les étendre au point que l'on desire, on en augmente le nombre à chaque chaude, de sorte qu'ayant commencé par un, on finit par quatre-vingt-seize, que l'on bat à la sois, en observant toujours que les seuilles ne soient pas trop chaussées; car elles courroient risque de se source ensemble.

Combien on bat de feuilles à la fois,

Pour éviter cet inconvénient, on a soin en retirant la trousse

du

du fourneau, & avant de la porter fous le marteau, de la mettre par terre; celui qui la tient avec la tenaille l'y pose de champ; alors on jette un peu d'eau sur chaque extrêmité. & du poussier de charbon pardessus; il s'introduit entre les feuilles; c'est un obstacle à la soudure. On a soin de changer de dessus & de dessous, celles qui s'étendent le moins, en les placant entre les autres; on en agit de même pour celles qui sont trop petites, après avoir été rognées.

On fait qu'à chaque chaude, on est obligé d'en rogner beaucoup à leur extrêmité. On fabrique des feuilles de plusieurs dimensions; elles passent huit fois au feu, & par consé-

quent autant sous le marteau avant que d'être finies.

On peut dans une semaine forger, avec un seul marteau, douze schipfund & demi de fer, & de cette quantité battre quatre mille trois cents vingt planches, qui ne pefent plus alors, ensemble, que huit schipfund. On retire des rognures qui en résultent, environ trois schipfund; de sorte qu'il se trouveroit un schipfund & demi de déchet sur cette quantité.

En l'année 1766, il ne s'est fabriqué à Joahnesfors, que cent quatre-vingt-dix schipfund, quoique le propriétaire ait la

liberté d'en faire jusqu'à trois cents.

Lorsque les seuilles ont reçu la derniere main d'œuvre sous le marteau, & qu'elles ont été rognées avec des cifailles à la décape les feuilmain, on les porte dans l'étuve pour les y décaper.

Comme cette opération est la même qu'en Bohême, je ne pourrois que répéter ce qui a été dit: on peut le consulter.

La chaudiere destinée à fondre l'étain pour l'étamage est de fer coulé, son ouverture, qui est égale en haut & dans le feuilles. fonds, est un quarré long de dix-fept pouces, sur quinze de largeur, & quinze pouces de profondeur; elle est placée sur un fourneau dont la maçonnerie forme tout au tour quatre plans inclinés, un sur chaque côté; ils sont recouverts chacun d'une plaque de fer coulé, qui est jointe exactement à la

Etamer les

chaudiere, afin que ce qui pourroit couler sur lesdits plans

inclinés, puisse retomber dedans.

Cette chaudiere est ordinairement en partie pleine d'eau, car lorsqu'on a fini un étamage, on ajoute de nouvel étain, du suif, & de l'eau pardessus, & on laisse refroidir jusqu'au jour où l'on doit faire la même opération.

Lors donc qu'on veut recommencer, quinze ou seize heures auparavant on fait du seu sous la chaudiere, &c. ( Voyez

ci-dessus la description de la fabrique de Bohême.)

J'ajouterai feulement, qu'on emploie à Joahnesfors de l'étain d'Angleterre, auquel on mêle environ deux livres de cuivre fur dix-fept à dix-huit *lifpund* dudit étain.

### FORGES DE FER

## DE LOFSTAD ET AKERBY.

CEs forges, sont les plus importantes de toute la Suéde, & font situées également dans la Roslagie; elles ont appartenu autrefois à la couronne, mais elles étoient alors en fort mauvais état, de même que plusieurs autres établissements de ce genre, dont les Etats sirent don, en 1643, à M. Louis de Géer, Gentilhomme Hollandois, pour le rembourser des sommes considérables qu'il avoit prêtées dans la guerre contre les Allemands-& les Danois. Il augmenta de beaucoup les fonderies & les forges dans la province, & en perfectionna les opérations. Il sit venir à cette sin d'habiles ouvriers des Pays-Bas; de là vient l'origine des familles Valonnes en Suéde, & de la façon Valonne d'y procéder. Il en reste encore plusieurs dans la province de Roslagie, & sur-tout à Lôsstad; qui ont même conservé entr'elles, leur langage Vallon.

Ces forges ont resté depuis lors dans la même famille, & appartiennent encore à M. de Géer qui en est le seul propriétaire & seigneur. Il possed en outre dans les environs, plusieurs autres sorges & sourneaux où l'on sond la gueuse nécessaire pour alimenter toutes ses usines.

Il n'y a actuellement qu'un fourneau de fonte à Lôsslad, dont on ne faisoit plus d'usage depuis quelque temps, ayant mieux aimé transporter les fonderies ailleurs, & plus à la por-

tée des bois; on préfere de voiturer la gueuse.

Les minérais qu'on emploie dans ces fonderies, & dont on retire la gueuse, pour fabriquer les fers forgés, font tous des mines de Dannemora; M. de Gèer en est le plus fort propriétaire; on en jugera par la quantité de fer qu'il en retire.

L'établissement de Lôssitad consiste en quarre forges, ayant chacune un marteau, & des bâtiments immenses pour le logement des officiers & des ouvriers, ensin il forme un village des plus agréables par sa situation, & l'alignement des maisons & des rues, qui sont autant d'avenues plantées d'arbres.

Il est féparé du château par un très-beau & vaste canal; ce château où M. de Géer fait son séjour, dans la belle saison, est situé très-avantageusement sur une hauteur; tout y annonce qu'on a dépensé des sommes bien considérables pour embellir ces lieux.

Les quatre marteaux qui ont chacun une affincrie & une chaufferie, vont sans interruption, ils travaillent tous à la Valonne ou Françoise, procédé dont on a fait mention.

On affine & l'on forge, communément par femaine, dans chaque forge, quarante schipfund de fer, ce qui fait un objet annuel d'environ deux mille schipfund, par chaque marteau, & pour les quatre, sept à huit mille.

\*On ne fixe point aux ouvriers le charbon par la façon Valonne, on leur en donne autant qu'ils en ont besoin; c'est un objet de quinze mille slig par année, dont le propriétaire tire une grandé partie de ses sorêts.

Forges d'Akerby. Environ à deux lieues de Lôsstad, on trouve les forges d'Akerby qui appartiennent aussi à M. de Géer, & qui sont très-renommées par le fer marqué p, les Anglois en sont le plus grand cas pour le convertir en acier. Il provient également des minérais de Dannemora, affiné à la Valonne; & paroît à peu près égal à tout celui qu'on fabrique dans la Roslagie avec les minérais des mêmes mines.

On avoit établi à Akerby un fourneau pour convertir ce fer en acier, sur la réputation qu'il avoit acquise en Angleterre, mais il n'a pas bien réussi; l'opération étoit trop dispendieuse; on le chaussoit au charbon. Sans doute que ce sourneau étoit construit comme celui de Kongsberg en Norwege, que nous décrirons ci-après.

M. de Géer nous a dit qu'il alloit en faire construire un que l'on chausseroit avec du bois de corde. Il se promettoit beaucoup de cet établissement.

En rapportant les observations que nous avons faites dans la forge suivante, j'aurai occasion de parler de cette conversion en acier, des fers que les Anglois préferent pour cet usage, & des traités qu'ils ont passé en conséquence avec les Suédois.



# FORGES DEFER

#### DE OSTERBY.

L'Es forges d'Osterby sont très-importantes, & ont d'autant plus d'avantage sur les autres, qu'elles ne sont situées qu'à trois-quarts de lieue, tout au plus, des mines de Dannemora; elles ont appartenu à M. de Géer, qui les vendit, il y a une douzaine d'années, à MM. Grill, freres, l'une des premieres maisons de Négociants de toute la Suéde.

Ces forges forment un établissement considérable qui paroît bien monté; les maisons, bâtiments, rues & avenues imitent beaucoup Lôsslad; ensin, tout y annonce l'opulence; ce lieu a été rendu des plus agréables.

L'établissement comprend deux hauts fourneaux, trois marteaux, trois affineries & trois chausseries; on y procéde entiérement à la Valonne, & on y regarde cette méthode comme la meilleure.

Je rapporterai ici une observation que nous avons saite dans toutes les forges que nous avons visitées. C'est que les ouvriers forgeurs ont les plus grandes attentions pour rendre les barres de fer très-égales, de même épaisseur & fort unies; s'il s'éleve sur une barre ou bande de fer la moindre paille, pendant qu'ils sont occupés à la forger, un d'eux prend une mauvaisse hache, qui reste toujours pour cet usage à côté de l'enclume, il enleve la paille, & la sépare, en frappant entre la barre & elle; cela est bientôt sait, la barre étant encore rouge. On sait ensuite frapper le marteau sur l'endroit où étoit la paille, ce qui en ôte totalement l'impression; mais pour rendre les barres bien unies, ce qu'on nomme les réparer, on fait encore agir

le marteau sur toutes leurs surfaces, lorsqu'elles sont refroidies, ou plutôt lorsqu'elles ne sont plus rouges.

Cette méthode est bien aussi en usage dans la plupart de nos forges de France, mais avec beaucoup moins de soin &

nos forges de France, mais avec beaucoup moins de foin & d'attention.

On compte que chaque marteau, année commune, forge

On compte que chaque marteau, année commune, forge douze à treize cents *schipfund* de fer; il en battroit davantage, si ce n'étoit le manque d'eau & de charbon.

Le fer forgé du produit de ces forges, est encore de l'espece dont les Anglois font le plus grand cas; il est marqué OO; ils le nomment aux deux boulets.

En général tous les fers des forges dont nous venons de parler, & de plusieurs autres dont nous n'avons pas fait mention, qui ne travaillent que des minérais de Dannemora, sont ceux que les Anglois préferent pour être convertis en acier, & qu'ils paient quinze pour cent plus cher que l'autre, mais fous les conditions de la part de la Compagnie Angloise, qu'il n'en sera pas vendu à d'autres qu'à elle en Angleterre. Ces sers se nomment en général sers d'Oregrand, parce qu'Oregrand est le Port de mer le plus à portée de toutes ces sorges, & où ils sont transportés.



#### CONVERSION DU FER EN ACIER.

CE fer marqué OO, si estimé par les Anglois; par sa qualité supérieure pour être converti en acier, a sans doute donné lieu, il y a quelques années, d'établir une sabrique de ce genre,

dans le même emplacement des forges d'Osterby.

Le fourneau a dans sa construction beaucoup de ressemblance à celui dont les Anglois font usage pour la même opération, mais il n'est pas à beaucoup près aussi avantageux; il renferme trois caisses d'environ six pieds de longueur chacune, qui contiennent ensemble trente schipfund de fer; il y a quatre grilles, chaufferies, ou fourneaux à vent, mais ces quatre ne font l'effet que de deux, si on les compare au fourneau Anglois, puisqu'ici la grille ne le traverse pas, & qu'il y a une séparation dans le milieu. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que l'on a cru que l'opération ne pouvoit se faire, si le fourneau n'étoit chauffé au charbon de terre, comme le font les Anglois, sans considérer que toute matiere combustible qui donne beaucoup de flamme, peut y être appliquée utilement. Enfin, dans un pays où le bois est en grande abondance, on s'est servi jusqu'à présent du charbon de terre, que l'on tire d'Angleterre, ce qui revenoit trop cher & a rendu l'entreprise douteuse jusqu'à ce jour.

Osterby n'est pas le seul endroit où l'on se servoit du charbon de terre, mais une personne ayant proposé de construire des sourneaux qui seroient chaussés uniquement avec du bois de corde, la plupart des Entrepreneurs ont pris la résolution de suivre cette méthode, qui sera certainement la plus avanta-

geuse, si le fourneau est bien construit.

On avoit fait une faute effentielle dans la construction de celui que nous avons vu; les caisses qui renserment le ser, étoient maçonnées avec de mauvaises briques; mais dans un femblable fourneau qu'on a bâti à côté du premier, elles étoient faites avec des briques composées de fable & d'une terre argilleuse qu'on avoit fait venir de la Normandie; on

étoit sur le point d'y faire une épreuve.

Le fer se met dans ces caisses stratum super stratum, à l'ordinaire avec du poussier de charbon de bois de bouleau. & non d'autres, celui-ci ayant été reconnu le meilleur ; on y ajoute aussi quelquesois de la suie ; j'observerai à cette occasion que les dissérents Entrepreneurs ont des additions qui ne sont point égales, à en juger par les conversations que nous avons eu avec plufieurs personnes; ils ont suivi en partie l'ouvrage de M. de Réaumur, qui leur a été de la plus grande uilité. Ils en conviennent, mais les uns ont augmenté les additions, les autres les ont changées. Ils auroient mieux fait, & l'expérience le prouve, de suivre à cet égard uniquement ce que font les Anglois, c'est-à-dire de n'ajouter que du pouffier de charbon du bois qui donne le phlogistique le plus fixe. Enfin, quoique depuis long-temps on fasse de l'acier par la cémentation dans plusieurs endroits de la Suéde, on n'étoit encore qu'aux expériences, & les Entrepreneurs avouerent qu'ils n'étoient pas bien sûrs de leur procédé.

L'opération dans le fourneau ci-deffus, dure six à sept sois vingt-quatre heures, & consomme environ cent tonnes de charbon de terre, pour convertir trente schipfund de ser en acier; on a ménagé à chaque caisse un trou pour sortir, une barre de ser, & un correspondant dans le mur; la barre destinée à servir d'épreuve a une ouverture à son extrêmité, asin qu'à l'aide d'un crochet, on puisse la retirer, lorsqu'on juge que le ser est assection, et comenté, & voir s'il l'est en esset, en cassant la barre, & même

en la forgeant pour en connoître le grain.

L'acier boursoufflé qu'on en obtient, ressemble assez à celui d'Angleterre; on a un martinet pour le forger, car on n'en vend qu'après qu'après qu'il a été étiré. Le marteau servant à cet usage pese treize lispund, son arbre a douze mantonnets; il n'a pas autant de tranchant, c'est-à-dire qu'il est plus large à sa panne que ceux des Anglois, il ne va pas non plus aussi vite; l'acier n'est chauffé dans ce martinet qu'au charbon de terre; on prétend qu'il perd de sa qualité, si on se sert de charbon de bois.

On donne un degré de chaleur plus fort à cet acier, qu'on ne le fait en Angleterre, il ne se gerse pourtant pas sous le marteau, preuve de la bonne qualité du fer qu'on y emploie; on n'en fabrique qu'une espece que l'on dit n'être pas bonne pour faire des ressorts, comme l'acier qu'on obtient par la fonte. On voit bien qu'on n'a pas été aussi loin en Suéde, à cet

égard, qu'en Angleterre.

Il se forge en petites baguettes, semblables à celles de Carinthie, provenant de l'acier obtenu par la fonte; c'est pour en imiter la qualité. & le vendre en concurrence; aussi le nomme-t-on acier de Venise; on ne le vend qu'après l'avoir Acier de Venise; trempé, ce qui le rend très-cassant; à cet effet on a construit un petit fourneau à côté de la forge; c'est une grille en ser coulé, un peu plus longue que ne doivent être les baguettes d'acier que l'on demande dans le commerce, d'environ trois pieds de longueur; on les chauffe sur du charbon de bois, & on les trempe toutes rouges dans l'eau.

Dans le même marsinet & au même arbre il y a un marteau pour les cloux; il ne pese que trois lispund, & a quatorze man-

tonnets pour le faire mouvoir.

Il y a en Suéde plusieurs fonderies de fer, assez considérables, où l'on coule des canons; mais comme on y procéde à peu près de même que dans celles de Moss en Norvége, dont nous parlerons plus bas; soit pour la fonte, soit pour le forage, nous ne ferons qu'une petite description de l'une de celles que nous avons visitées.

## FONDERIE DE CANONS DE FER.

Entre la ville de Nykioping & celle de Norkioping, dans la province de Sudermanie, est une sonderie de canons de fer coulé, appartenante à M. le Baron de Stakelberg, & dirigée par un Inspecteur, où il se sabrique environ dix-huit cents à deux mille schipfund, soit en canons de vingt-quatre & de douze livres de balles, soit aussi à faire des bombes & boulets qui s'exportent en grande partie.

Cette fonderie renferme deux hauts fourneaux, semblables à tous les autres dont on fait usage en Suéde, & qui ont été décrits précédemment; ils sont placés l'un à côté de l'autre, dans un même corps de maçonnerie, & vont pendant sept

mois de l'année fans interruption.

Les minérais que l'on y traite ont beaucoup de ressemblance à tous ceux que nous avons cités jusqu'à présent, de Wermeland & de Dannemora; il en est pourtant une espece beaucoup plus noire, entremêlée de quartz, & ayant des facettes assez larges; une partie de ces minérais vient d'une mine en Roslagie, les autres d'une mine struée à deux heues & demie de Nykioping. Ils dissérent un peu en produit; mais, les uns dans les autres, ils rendent dans la sonte quaranteneus à cinquante pour cent. Avant que de sondre le minérai, on le rôtit une sois, en quantité de deux cents schipfund, environ par chaque grillage.

Machine à caffer le Minérai. Il est ensuite réduit en petit morceaux, à l'aide d'une machine qu'un cheval fait agir; le manege est sur un plancher, au-dessous duquel est un rouet sixé à l'arbre vertical, lequel engraine dans une lanterne qui fait tourner un autre arbre armé de mantonnets, pour faire agir quatre marteaux qui pilent le minérai. On en fait un mêlange avec de la pierre à chaux blanche que l'on tire des environs.

Afin d'avoir affez de matiere fondue dans les deux fourneaux pour couler un canon de vingt-quatre livres de bale, on l'y laisse fe rassembler pendant deux jours & demi, sans faire aucune percée, & à proportion pour des pieces plus petites, car on en coule de tout calibre.

Un canon de vingt-quatre livres de bale pese vingt schipfund, ce qui fait environ soixante quintaux, poids de marc.

La maniere de les couler, & de faire les moules n'a rien de particulier; on y met un noyau, comme à Mos, & ils y font aussi forés verticalement avec une machine agissant par l'eau; comme il n'y a point de forges dans cette sonderne, on ramasse les déchets ou bavures des canons & autres ouvrages, pour les envoyer à deux lieues & demie d'éloignement, dans une forge qui appartient au même propriétaire, où on les réduit en ser forgé.



## IDÉE GÉNÉRALE DU PRODUIT DE LA SUEDE,

#### EN FER ET EN ACIER.

DE tous les genres de fabrications, en usage dans ce Royaume, celle des fers est sans contredit la plus considérable, & celle qui lui rapporte le plus, par l'exportation qui s'en fait dans l'étranger. La nation en retireroit un double avantage, si, au lieu d'en vendre une bonne partie aux Anglois, qui ne l'emploient pour la plupart qu'à faire de l'acier par le cémentation, elle gagnoit elle-même cette main-d'œuvre qui rourneroit à son prosit. Tout le monde sera étonné de voir qu'ayant la matiere premiere, dont la qualité est reconnue, elle ne songe pas à monter un plus grand nombre de fabriques en ce genre.

Les Suédois font de l'acier, comme on l'a vu précédemment; mais l'objet en est de peu de conséquence, en comparaison de la quantité de fer qu'ils vendent uniquement pour cette fabrication.

Je puis avancer, d'après les meilleurs Négociants de Stockolm qui font le commerce des fers, & qui font eux-mêmes intéressés & propriétaires des forges, que la fabrication de cet article est un objet annuel dans le Royaume, soit dans la province de Wermeland, soit dans celle de Roslagie & autres d'environ de quatre cent mille schipfund (\*) fer en barres. Sur cette quantité, il s'en exporte trois cent à trois cent vingt mille; la Hollande & sur-tout l'Angleterre en tirent les deux tiers; le surplus passe en Fipagne.

(\*) Chaque schipfund faisant à peu près trois quintaux, poids de marc.

Les deux ports de mer les plus considérables de la Suede font ceux de Stockolm & de la ville de Gothembourg, où est transportée la majeure partie des marchandises de son produit qui en sont le plus à portée. Du premier il sort chaque année deux cent mille schipfund de fer en barres, & de celui de Gothembourg environ soixante à soixante-dix mille. Le surplus de ce qui s'exporte s'embarque dans les autres ports de la Suéde.

Le magasin des fers à Stockolm est un objet de curiosité très-intéressant, soit par sa vaste étendue, soit par la quantité des matieres qui entrent & qui fortent, mais bien plus encore par sa situation qui est aussi avantageuse qu'on puisse le désirer, pour le déchargement des navires qui apportent les fers de différentes provinces, & le chargement de ceux

qui servent à l'exportation.

Dans cet endroit le lac Méler & la mer ne sont séparés l'un de l'autre que par l'emplacement de ce magasin. La profondeur des eaux qui l'environnent est telle que les navires peuvent y aborder facilement; on décharge d'un côté pendant qu'on charge de l'autre ; c'est un mouvement continuel , sur-tout pendant l'été. Ce magafin est général pour les autres marchandises en métaux, comme cuivre rosette ou fabriqué, fils de laiton, de fer, & différentes especes d'acier.

Les fers les plus estimés sont ceux qu'on nomme fers d'Oregrund; ils font tous exportés pour l'Angleterre. Il en a été fait mention précédemment, ils proviennent des forges de la Roslagie, & sont embarqués au port d'Oregrund dont ils prennent le nom. Cette qualité, au mois d'août de l'année 1767, revenoit, rendu à bord de navire, franc de tous frais, à neuf rixdalers, argent courant d'Hollande le schipfund, le rixdaler sur le pied de 5 liv. argent de France.

On distingue encore ceux qu'on nomme extra forte, parmi lesquels il y a celui qui s'exporte pour la côte de Guinée, ils .

Prix des Fers, leur qualité.

font de la même longueur & épaisseur, & ne different que dans leur largeur: leur prix étoit de huit rixdalers.

Il en est encore plusieurs autres qui forment 'a majeure partie, & qui sont de différentes épaisseurs, longueurs & largeurs: le schipfund de ceux-ci valoit sept rixdalers.

Le fer carillon en bottes d'environ dix-sept à dix-huit pieds de long, de demi pouce & cinq huitieme en quarré, revenoit

à bord de navire à neuf rixdalers.

Les cercles de fer de toute qualité en fer forgé coûtent neuf rixdalers, & lorsqu'ils sont laminés ou passés à l'espatard, huit rixdalers & demi.

La fabrication des cloux, des ancres, des canons de fer & des toles ou platines pour couvrir les toîts, forme un objet de commerce affez confidérale pour la Suéde.

De ces premiers il se fabrique quinze à vingt mille fchipfund année commune, dont il s'en exporte environ dix mille. Les prix varient suivant la qualité des cloux.

La fabrication des ancres de fer forgé est un objet de mille schipfund annuellement, il s'en exporte environ cinq à fix cent; elles se vendent à raison de quinze rixdalers le schipfund,

Celle des canons de fer coulé est encore assez importante, puisque, sans y comprendre la quantité nécessaire pour l'artillerie & la marine du Royaume, l'exportation monte encore à dix mille schipfund; ils reviennent à bord à sept rixdalers & demi.

La plus grande partie des toles de fer, pour couvrir les maifons, se consomme dans le pays, & le peu qui en sort coûte franc, à bord de navire, quinze rixdalers le schipfund plus ou moins: ce prix varie suivant les longueurs & épaisseurs.

La France tire beaucoup de feuilles de fer en noir, non étamées. On les vend à raison de vingt rixdalers le baril, qui contient quatre cent cinquante feuilles; elles pesent ensemble un schipfund & un quart.

La plus grande quantité d'acier qui se fabrique en Suéde ? est l'acier par la sonte. Quant à celui fait par la cémentation, il est encore de moindre conséquence. On distingue plusieurs especes de ce premier, mais principalement celui qu'on nomme acier de Steyr-Marck ou de Styrie, marqué de seuilles de chêne. Le meilleur est celui qui se fabrique dans les sorges de Forsmarck; il s'en exporte chaque année pour Rouen sept cent bottes du poids de cent soixanté-neus livres de Suede, il revient à bord depuis neus jusqu'à neus rixdalers & demi la botte.


Il se fait aussi de l'acier cémenté de plusieurs especes. Celui qu'on fabrique à Osterby se nomme Acier de Venise; il se conforme en Espagne, on le vend chaque quintal ou cent cinquante livres de Suéde, quatre & demi jusqu'à cinq rixdalers.

Quant aux autres especes d'acier cémenté qui se consomment en Portugal & à Livourne, il ne coûte que quatre à quatre & demi rixdalers les cent cinquante livres de ces dissérentes sortes. On compte qu'il s'en fabrique annuellement trente mille quintaux environ, dont la Russie en tire trois mille. On prétend que l'Espagne seule consomme une quantité prodigieuse de celui que l'on nomme de Venise, L'acier y auroit un très-grand débouché, si on pouvoit l'y établir à un bas prix, à cause de la concurrence, sans doute avec la Carinthie & le Tyrol, l'acier dont nous parlois paroissant être fabriqué dans l'intention d'imiter ces dernieres especes.





#### NEUVIEME MEMOIRE.



#### SUR LES PRINCIPALES

## FORGES DE FER

DE LA NORVEGE. Année 1767.

#### FORGES DE FER DU COMTÉ DE LAURWIG.

ES forges de fer les plus considérables de toute la Norvege sont celles de ce Comté; elles appartiennent au Seigneur qui en porte le nom, il en a monté l'établissement à son plus haut degré de perfection, & n'a rien épargné pour y parvenir. Il en doit le plus grand succès à un homme aussi intelligent que savant dans cet art, à qui il a consié la direction de ses forges.

Le Comte de Laurwig est encore propriétaire d'un grand nombre de moulins à scies, qui lui rapportent, ainsi que les forges, de très-grands bénésices. Que l'on considere un moment toutes les prérogatives qu'il possed ? Seigneur d'une étendue de pays très-fertile; maître pour ainsi dire de ses emphytéotes emphytéotes dont il dispose à volonté pour ses besoins ; possesseur d'immenses forêts ; privilégié dans un très-grand arrondissement qu'on lui a affecté, avec défense aux paysans de vendre à d'autres qu'à lui les bois & charbons pour les forges; iouissant enfin, avec tous ces avantages, du droit Régalien, & ne payant aucune rétribution à la Couronne, ne sont-ce pas là des secours suffisants pour faire fructifier une entreprise de cette nature?

Les forges & les scies dont il s'agit sont placées à une des extrêmités de la ville de Laurwig ; située au bord de la mer , dans la position la plus avantageuse; elles sont à environ trois cent toises d'un très-grand lac nommé faris, qui réunit sur une étendue de cinq lieues les eaux d'un grand nombre de petites rivieres & ruisseaux. Dans l'intention d'en élever les eaux de quelques pieds, & pour servir en même-temps de réservoir. d'une digue. on a achevé en l'année 1767 la construction d'une très-belle digue toute différente, & sur d'autres principes que celles que l'on connoît ailleurs, elle coûte au Comte huit mille rixdalers. (\*)

Conftruction

Dans cette construction on a moins cherche à conserver les eaux qui font toujours plus que suffisantes, qu'à leur opposer une résistance, afin d'être maître de leur sortie & de leur élévation.

Après avoir creusé environ une douzaine de pieds au-dessous du fond du lac, c'est-à-dire jusqu'au ferme, on y a bâti un très-grand grillage en bon bois de chêne qui prend toute la longueur qu'on a voulu donner à la digue ; on a chassé entre deux des planches, & garni tous les vuides avec de la bonne argile; par-dessus ce grillage on a construit un mur sur le devant en bonnes & groffes pierres de taille avec un petit talus sur la longueur de ce mur & dans le bas; on y a ménagé

<sup>( \* )</sup> Le Rixdaler vaut quatre livres dix fols.

quatre grandes vannes sur une même ligne qui s'ouvrent & ferment à volonté, & au-dessus cinq autres vannes dans la même charpente qui sont toujours ouvertes. Les premieres ne servent que dans une disette d'eau, ou lorsqu'il y en a trop. La prosondeur de l'eau sur le devant de la digue n'a pas plus de six pieds; on lui a donné intérieurement une figure parabolique, pour faire plus de résistance; cette méthode nous paroît très-bonne, c'est la premiere digue que nous ayons vu de cette forme. Le Directeur qui l'a fait construire nous a dit que la courbe étoit celle d'une corde lorsqu'elle est tendue: cela s'entend sans doute d'une corde de moyenne grosseur ou cordeau; car la courbe d'une corde doit varier suivant sa grosseur & sa largeur.

Hauts fourneaux, leurs configurations. Les forges occupent trois hauts fourneaux & onze foyers, foit pour affiner le fer, soit aussi pour la fabrication des cloux pour la marine. Deux de ces fourneaux sont à Laurwig, & le troisseme à trois lieues delà, au bord de la mer, dans une pofition aussi avantageuse. La construction des uns & des autres est absolument semblable, ils ne different entr'eux que dans les proportions. Le dernier est un peu plus grand, il est des foixante-dix pouces plus haut. Ce fourneau bâti nouvellement est construit avec une solidité sans égale; (°) la position des lieux a permis qu'en taillant un roc de feld spath gris, très vis & très-dur (°°), on y formât une place pour l'y rensermer, ce qui tient lieu de murs extérieurs, & certainement le met bien plus à l'abri des efforts du feu.

Lorsqu'on veut construire un pareil fourneau à l'ordinaire (†), on fait une fondation en mâçonnerie d'environ vingt-neuf pieds en quarré, sur laquelle on forme un canal pour servir de soupirail que l'on recouvre avec une grande pierre, & par

<sup>(\*)</sup> Voyez la Planche III, fig. 4, & l'Explication.

<sup>(\*\*)</sup> Spatum scintillans, dont parle Vallerius, Tom. I, pag. 125.
(†) Voye la Planche IV, fig. I, 2, 3, 4, & l'Explication.

deffus un pied environ d'epaisseut en sable, pour y reposer celle qui est destinée à former le sol du fond du fourneau. Cette pierre est d'un grès qui résiste au seu, ainsi que la partie intérieure dont nous parlerons, qui sert comme de chemise, & que l'on peut réparer sans toucher aux murs extérieurs. Tout autour de cette pierre de fol, on construit une mâçonnerie circulaire, dont les murs ont environ deux pieds d'épaisseur; elle est faite avec une pierre d'un mica noir, résistant au feu. Dimensions & que l'on lie avec un mortier d'argile. Dans le bas on lui donne quatre pieds de diametre, & on la monte en l'élargissant jusqu'à douze pieds & demi de hauteur, ou bien on la prolonge encore de feize & demi, mais en diminuant peu à peu; de façon que l'ouverture supérieure n'ait au plus que quatre pieds de diametre.

Derriere elle on laisse un pied d'intervalle, pour le remplir de fable jusqu'au sommet du fourneau, qui est garanti extérieurement par un autre maconnerie ordinaire; mais d'une telle épaisseur, que le corps total a vingt-deux à ving-quatre pieds en quarré dans la partie supérieure : elle fait ici l'effet du rocher, dans lequel on a renfermé le nouveau fourneau.

La chemise, ou autrement dit l'ouvrage, se monte intérieurement avec des pierres de grès, reconnues pour résister à la plus grande chaleur (on les tire d'Angleterre). Elles forment un entonnoir ou cône renversé, qui n'a dans le bas que vingttrois pouces & un quart de large vis-à-vis la tuyere; elle va en s'élargissant jusqu'à six pieds de hauteur, d'où elle se perd dans la maçonnerie à environ deux pieds plus haut dans la largeur du fourneau.

On ménage, en construisant cette chemise, les ouvertures pour la sortie du fer & des scories, ainsi que celle pour la tuyere, qui se place inclinée à quinze pouces au-dessus de la pierre du fol; on y adapte deux foufflets de bois à l'ordinaire, mus par une roue à eau. La méthode adoptée

avec raison de mettre un épaisseur de sable derriere la chemise, est très bonne; les murs souffrent beaucoup moins, la chaleur est mieux conservée, & l'humidité passant au travers, ne peut faire effort sur la maçonnerie extérieure. Les trois fourneaux de Laurwig travaillent sans interruption, pendant douze ou dix-huit mois; & jusqu'à deux années de suite, nous en avons vu un qui étoit en seu depuis deux ans.

Pour monter la maçonnerie des fourneaux, dont nous venons de donner les proportions intérieures, & comme celafe pratique en Suéde, on a imaginé un moyen fût pour que les ouvriers ne se trompent pas dans la construction, c'est une piece de bois verticale, placée perpendiculairement au centre du fourneau & posée sur un pivot, afin qu'elle puisse tourner dans tous les sens. A cette piece de bois est adaptée une espece d'échelle, dont un des côtés décrit une courbe, qui donne précisément les dimenssons que doit avoir le fourneau; de sorte que toutes les lignes tirées de l'arbre vertical contre le mur, forment autant de rayons qui fixent le diametre, suivant les dissérentes hauteurs. (La figure cinquieme planche quatrieme représente le profil de cette machine.) Voyes l'explication.

Qualité des minérais de fer. Tous les minérais de fer que l'on fond dans ces forges, proviennent des différentes mines que le Comte de Laurwig fait exploiter à Arendal & ses environs, à une trentaine de lieues de ses forges. Ils sont varies dans leur espece, & sont la plupart attirables par l'aimant : il en est qui en contiennent. Ils ont un grain presque noir, d'autres gris plus ou moins sins. On en trouve un particulier, composé d'une infinité de petits grenats réunis ensemble. Il est vrai qu'on apperçoit entreux de petits grains de minerai de ser. On trouve de ces minerais unis à du spath calcaire, assez fouvent du mica, quelquesois du quartz. Nous en avons vu avec du

feld spath, & d'autres avec du schorl ou roche de corne cristallisée, dont parle Vallerius, page 261, minéral.

Malgré l'éloignement des mines, les minérais ne coûtent pas beaucoup pour le charroi, parce qu'ils font transportés par mer, ainsi qu'une partie des charbons qui son nécessaires; & pour le surplus des bois que le Comte tire de dix & vingt lieues au loin, des hautes montagnes, & dont il fait faire lui-même du charbon près de ses sorges : il a la facilité de le faire stotter sur une riviere.

Tous les minérais ne sont point égaux en qualité; il y en a de plusieurs sortes, qui varient aussi dans leur teneur; mais en général, ils rendent de quarante à cinquante pour cent. On ne les traite pas indisféremment, & l'on a attention de mêles telle ou telle espece reconnue pour faire un bon-fer.

On n'a besoin de les rôtir qu'une fois pour les préparer à la fonte.

Rôtissage des minérais.

Jusqu'a présent on avoit pratiqué la méthode ancienne, usitée dans bien d'autres forges, de griller les minérais dans un emplacement quarré, dont on voit encore les vestiges; mais le Directeur a trouvé qu'en changeant de forme, il y avoit un avantage, que le rôtissage se fausoit plus également, & que le minérai rendoit davantage à la fonte; ce qu'il dépend principalement du degré de seu qu'il reçoit; car s'il est trop fort, il se sond & se calcine; c'est pourquoi on a grand soin de déterminer la quantité de charbons & de bois, en raison de la qualité du minérai.

On a donc construit à l'air libre, un mur fort épais d'un très-grand diametre, auquel on a laissé une seuse ouverture ou porte, pour y introduire les matieres; il a environ six pieds de hauteur. Avant de charger un de ces sourneaux de ròtissage, l'on fait une espece de second mur à sec, appuyé contre l'autre intérieurement, mais bâti avec les gros morceaux de minérai, qui n'ont pas été bien grillés. On lui donne

l'épaisseur suffisante pour qu'il se soutiennne; on évite par là le dommage que le seu seroit au mur de clôture, après avoir formé un 'lit de bois & de charbon, on y transporte le minérai, tel qu'il est en gros & petits morceaux, & on l'éleve couches par couches de minérai & de charbon, jusqu'à la hauteur de huit à dix pieds, en laissant dans le milieu un tuyau ou canal formé avec quatre planches, pour servir à introduire le seu. On recouvre le tout avec du même minérai, & par dessire une épaisseur de quatre pouces de poussier de charbon; on met le seu par le tuyau, & lorsque le grillage est bien allumé, on le rebouche; il dure depuis quatre jusqu'à huit jours.

Un tel fourneau contient de trois cents à trois cents cinquante tonnes de minérai; cette mesure pese depuis un & demi jusqu'à trois schipfund; elle a sept pieds deux cents soixante-sept pouces cubiques de Roi, & un schipfund est de trois cents-vingt livres, poids de Cologne; c'est un objet de quinze cents à deux mille quintaux plus ou moins par chaque rôtisage; ce qui dépend du poids des minérais, qui varie beaucoup.

On y consomme cinquante laft de charbon, à raison d'un rixdaler, ou quatre livres dix fols par chaque laft (\*).

On pile les mi-

On réduit le minérai grillé en petit morceaux pour la fonte; ce qui se fait par le mouvement d'un marteau de ser. C'est ainsi qu'on l'emploie pour charger les fourneaux; on n'y ajoute point de pierre à chaux, parce qu'il contient lui-même son fondant.

Fonte des mi-

Chaque fois que l'on charge un fourneau, on met communément sur un lass de charbon, depuis vingt-un jusqu'à vingtquatre trogs de minérai, & même vingt-six, quand le charbon

<sup>(\*)</sup> Un last est une mesure qui consient douze tonnes ; chaque tonne est de quatorze pieds cent quatre-vingt-dix-sept pouces cubes.

est de bonne qualité (une trog est la vingt-fixieme partie d'une tonne ); de forte qu'en trente jours, avec trois cents last de charbon, on peut fondre trois cents tonnes de minérai. lesquels produisent quatre cents schipfund de fer. La percée se fait deux fois dans les vingt-quatre heures; c'est-à-dire. après cinq charges, qui ont lieu à peu près toutes les deux heures ou deux heures un quart.

Les fondeurs gagnent de sept à huit rixdalers par mois.

Pour remplir le fourneau quand on commence une fonte. & après l'avoir chauffé quinze jours, on emploie seize last de charbon.

Sur environ dix mille schipfund de fer de gueuse que les Produit annuel. fourneaux produisent chaque année, il n'y en a que deux mille que l'on coule pour former des fourneaux ou poèles ou autres ouvrages : le surplus est tout affiné & réduit en fer en barres : ce qui fait un objet de fix à sept mille schipfund, dont la maieure partie est exportée dans les pays étrangers, l'Angleterre & autres.

La méthode adoptée dans ces forges pour affiner la gueuse, Affinerie de fem est la même qu'on pratique en Allemagne, mais avec quelque différence. Il y a quelques années que le Comte de Laurwig envoya fon Inspecteur dans le Pays-Bas, à l'effet d'introduire chez lui la facon Valonne. Il ramena des ouvriers, & l'on travailla quelques temps, mais par des expériences répétées de comparaison; l'ancienne prévalut.

L'affinage se fait sur un foyer, dont la tuyere qui est en cuivre déborde le mur de quatre ou cinq pouces ; ce qui dépend de la qualité de la gueuse & de l'inclinaison que l'on lui donne. Débordant de cinq pouces, elle a'un demi pouce de pente. Si le charbon est sec, elle doit être moins inclinée que lorsqu'il est humide; de sorte que la profondeur du bassin est de dix ou douze pouces, suivant ce que nous venons de dire.

Le fond & le tour du foyer sont en plaques de fer coulé.

On garnit le fol de charbonnaille & de fcories, & sur la plaque inclinée qui est opposée à la tuyere, on arrange tout à la fois la gueuse que l'on veut affiner, c'est-à-dire dix-sept lispand communément; (un lispand est la vingtieme partie d'un schipfund,) mais de façon qu'elle se trouve un peu audessus de la direction du vent du soussele.

A mesure que le fer fond, il va se rassembler au-dessous de la tuyere. C'est alors que l'on reconnoît si celle-ci est bien ou mal placée, relativement à la qualité de la gueuse, car si elle est trop inclinée, le fer reste liquide dans le fond du bassin, il conserve sans doute plus de phlogistique, puisqu'il est alors plus acier que fer, Il est donc nécessaire qu'il n'ait pas trop de fluidité & qu'il s'y fige. Dès que l'on apperçoit qu'il gêne la direction du vent, on retire cette petite loupe avec un ringard, on la fort du foyer, & on la met à côté. On continue de la même maniere, jusqu'à ce que tout ait été converti en petites loupes que l'on remet ensemble sur le foyer, pour les réunir & n'en former qu'une seule, qui est ensuite battue & coupée en cinq ou fix pour composer chacune une barre. Il est à observer que, pendant tout ce temps-là, on profite du même feu pour chauffer les gros carreaux qui ont été coupés & commencés à forger d'un précédent affinage. On y gagne doublement, 1°. en ce que le même feu suffit; 2°. lorsqu'en chauffant il s'échappe des goutes qui se détachent, elles se rassemblent dans le bassin avec l'autre fer.

Il arrive quelquefois que l'ouvrier est obligé de percer pour retirer les scories, ce qu'il ne fait que lorsqu'il y a un bouillonnement dans le bassin, & cela est rare.

Déchet du fer de gueuse à l'affinerie. Le réfultat de cette opération est qu'un schipfund & un quart de gueuse produit en ser battu un schipfund, ce qui fait moins de vingt-cinq pour cent de déchet, au lieu de trente, à la façon Valonne; cependant on le compte communément sur ce pied-là, l'un dans l'autre,

Tous

Tous les ouvriers des affineries sont à prix sait, c'est toujours le maître affineur qui en est chargé, & qui paie ses aides, On lui donne pour la façon de chaque schipfund de ser battu qu'il rend, un rixdaler ou environ 4 liv. 10 s. de France, & un lass trois quarts ou vingt-une tonnes de charbons de sapin, (on n'en a point d'autres.) Que les ouvriers en consomment plus ou moins, c'est leur affaire.

Chaque forge a deux foyers & un seul marteau, du poids de six à sept quintaux à leur usage. Sept ouvriers y sont employés, savoir un maître, quatre aides ou compagnons, & deux porteurs de charbon. Les compagnons reçoivent du maître environ 40 sols par chaque schipfund, les autres à proportion; ils travaillent seize heures dans les vingt-quatre. On peut affiner dans un mois cent à cent vingt schipfund.

On fabrique aussi des tôles ou plaques de ser qui se vendent dans le commerce.

Le marteau pour les battre pese huit à neuf quintaux. Les roues qui font mouvoir les marteaux ont douze pieds de diametre. A chaque arbre il y a quatre mantonnets. Lorsqu'on donne aux marteaux toute leur vîtesse, ils frappent soixantedix à quatre-vingt coups par minute.

## FORGES DE FER

#### DE MOSS.

L A firuation de ces forges n'est pas moins avantageuse que celle du comté de Laurwig, elles sont attenantes à la ville de Moss, au Midi de la ville de Christiania, qui en est éloignée de dix lieues. Elles sont placées au bord d'un port de mer dont elles tirent les plus grands secours, pour le transport des minérais, des bois & des charbons, & à la chûte du courant

d'eau d'une petite tivière, d'autant plus confidérable qu'il fait mouvoir non-seulement toutes les machines, mais encore quatorze moulins à scie, dont la plus grande partie appartient

aux Entrepreneurs.

L'époque de cet établissement ne remonte qu'à foixante ou soixante dix années; MM. Ancker, pere & fils, qui en sont aujourd'hui les propriétaires, l'ont mis sur un bon pied; outre les augmentations qu'ils y ont faites, ils en ont perfectionné aussi les procédés; ils ont avec le Roi de Dannemarck un contrat pour fournir à sa marine, chaque année, cent pieces de canon de douze livres de bale, dont la moitié du prix leur est payée d'avance, & le restain lors de la livraison; c'est le principal objet de ces sorges. On y sabrique aussi une grande quantité de fer en barres, de platines de ser ou toles, & des cloux de toute espece.

Les minérais de fer viennent par mer, des différentes mines que les propriéraires font cux-mêmes exploiter dans divers endroits; il en est qui sont éloignées de dix jusqu'à vingt lieues. A chaque mine ils ont un maître mineur qui devient Entreprenent lui-même, par l'accord qu'ils ont fairent eux, de lui payet un certain prix pour une mesure determinée de minérai. Ce prix est propriéraire à l'obserdance et en liée.

prix est proportionné à l'abondance & à la qualité.

Pour le droit de cette exploitation, de même que pour l'établiffement de leurs forges, les propriétaires paient annuelle-

ment à la couronne cinq cents rixdalers.

Espece des minérais de fer. Les minérais sont en général à peu près de la même nature que ceux de Laurwig, on en tire aussi d'Arendal; ils y sont rès variés; on en compte plus de vingt-cinq especes, plus ou moins riches, mais qui, les unes dans les autres, rendont seulement irente à reune-six pour cent en ser.

Choix des mi-

Comme il s'en'trouve de plus refractaires les uns que les autres, & d'autres qui produireient du manvais fer, il n'est pas indisserem d'en faire un chois, & d'en combiner enfemble

les especes, pour faire un fer de telle ou telle qualité, c'est à quoi l'on est parvenu, après plusieurs expériences répétées & constatées. Par exemple, pour la fonte des canons, on a une espece particuliere, qui, quoique peu riche, produit un excellent fer; ce minérai est de couleur grife, mêlé avec un spath fusible, qui tient lieu de pierre à chaux, il en est aussi un autre qui contient du spath calcaire, & qui s'emploie dans tous les mêlanges. Si pour les canons, on se servoit des mêmes minérais qui font la gueuse ordinaire, ils seroient cossants, & éclateroient.

Le nombre de feux de rôtissage qu'on donne à ces minérais, n'est pas égal ; cela se regle suivant leur qualité , il en est minérais, que l'on fait rôtir une, deux & d'autres trois fois, cette opération se fait absolument de même qu'aux forges de Lauravig, & en même quantité; il n'y a d'autre différence que celle des fourneaux de grillage, qui sont ici un quarré long ; on y prend les mêmes précautions, pour que le dégré de feu ne nuise pas au produit; au lieu de bois de corde; on se fert de rebuts ou recoins de planches, provenants des moulins à scies, ils reviennent à meilleur compte, & par cet emploi, procurent plus d'avantage que si on les vendoit.

Avant la fonte du minérai grillé , on le réduit à l'ordinaire, en petits morceaux, en le pilant sous un marteau de

fer plat, qu'une roue à eau fait mouvoir.

On a deux hauts fourneaux à côté l'un de l'autre, dont l'appareil & la construction en général sont semblables à ceux de Laurvvig; on tire aussi d'Angleterre, les pierres qui en composent l'intérieur; ils ne vont que 6 à 8 mois de suite; ils pourroient continuer jusqu'à deux années; mais les approvisionnements de charbons que l'on ne peut jamais avoir affez considérables, ne le permettent pas.

Toutes les deux heures on charge les fourneaux; & les Fonte, Y 2

Rôtiffage des

percées se font 4 sois dans les 24 heures. On coule toutes sortes d'ouvrages, comme poëles pour les appartements, marmites & autres, lorsqu'il ne s'agit pas de canons.

On affure dans ces forges, que pour rendre la gueuse plus douce & d'une couleur plus grise, ou plus blanche & plus cassante, comme cela se pratique en France & ailleurs, l'on doit proportionner la quantité de charbon au minérai, par exemple, si on ajoute moins de celui-ci, on obtient un fer de gueuse moins cassant & plus doux, qui, d'ailleurs fait moins de déchet; dans l'autre cas, au contraire, en chargeant le sourneau de minérai, autant qu'il en peut porter, on épargne, il est vrai, du charbon, mais la gueuse conferve encore des parties terreuses & fait beaucoup plus de déchet à l'affinerie; il est toujours de 5 pour cent en sus.

Affinerie.

On affine à Moss suivant la pratique ordinaire d'Allemagne. La méthode dissere de celle de Laurwig en ce que, au lieu de former des petites loupes que l'on réunit ensuite, on n'en forme qu'une seule. On fait fondre peu à peu la gueuse que l'on veut affiner, jusqu'à ce que la loupe soit prise; alors on la releve toute entiere, on remet du charbon dans le soyer, & la loupe par dessus encore rouge, pour la faire resondre à petit seu. On prétend que par ce procédé, le ser devient meilleur & fait moins de déchet. Il se sorme une nouvelle masse ou loupe qui pese environ deux quintaux. On la porte sous le marteau pour la battre, en faire sortir les scories, & la couper en plusseurs morceaux, à l'ordinaire.

Les enclumes sont en ser coulé, très-dur; pour qu'il ait cette qualité, on ne les coule jamais qu'à la fin d'une sonte, & pour lors on charge le sourneau d'autant de minérai qu'il en peut porter.

Les canons sont coulés dans des moules, où on a laissé un moyau; de façon qu'il ne reste plus que deux ou trois lignes

à forer. La machine pour cette opération, est celle qu'on a connu la premiere. Elle agit perpendiculairement, c'est-à-dire nons. qu'au moyen des léviers & des chaînes de fer, qui tiennent le canon dans cette direction, il se fore par son propre poids. en appuyant sur le foret, qui est mis en mouvement par un rouet & une lanterne, lesquels reçoivent le leur d'une grande roue à eau.

Forage des ca-

La difficulté de réduire en morceaux les vieux canons Machine à coucrevés, ou qui ont des défauts pour pouvoir les refondre & per les canons de profiter de la 'matiere, a fait imaginer une machine simple, avec laquelle on coupe dans une journée un canon en trois ou quatre pieces, suivant la grosseur de son diametre.

Cette machine consiste en une petite roue dentée, d'un pied de diametre, faite en fer forgé, & dont toutes les dents font d'acier. Elle est fixée fortement à une longue & groffe barre de fer, qui d'un côté est assujettie, & de l'autre emboîtée dans le tourillon d'un arbre de roue; à son côté opposé & dans la même direction, est une autre machine qui supporte le canon sur la même ligne. Un ouvrier seul conduit le tout.

Ayant appliqué la partie du canon qu'il vent diviser sur la roue dentée, il fait mouvoir la grande roue à eau, & à mesure qu'elle opere, il laisse descendre peu à peu le canon, jusqu'à ce qu'il soit parfaitement coupé, & ainsi de suite, en avançant la piece sur la roue dentée.

On ne fait point ici les platines de fer ou tôles avec le marteau; on les lamine à l'aide de deux cylindres de fer coulé, qui ont deux pieds de longueur sur sept à huit pouces de diametre. Le fourneau qui sert à chauffer les bandes de fer, est un petit reverbere à l'Angloise.

Laminoir pour

Nous ne dirons rien de la fabrication des cloux, elle est affez connue.

Le charbon revient, de même qu'à Laurwig, à un rixdaler

Dans toutes les opérations de cette forge, on occupe environ cent cinquante ouvriers, sans compter à peu près le même nombre qui est employé dans les mines.

## ACIER PAR LA CÉMENTATION:

## A KONGSBERG EN NORWEGE.

On est en usage dans les mines d'argent de Kongsberg, de fabriquer sur les lieux tout l'acier nécessaire à leur exploitation. A cet esset, on ramasse avec le plus grand soin, les déchets & rebuts des sleurets à percer les trous de mine, & ceux qui proviennent en général de tous les outils de ser, qui servent dans les dissérents travaux. C'est avec ces déchets, après qu'ils out été assinés & réduits en barres, que l'on fabrique l'acier.

Pour ces deux premieres opérations, on a une forge & un marteau, dout la méchanique n'est pas dissérente de celle qui est en usage par-tout. On réunit tous ces morceaux de fer en les assinant, & on en sorme à l'ordinaire une loupe, que l'on bat sous le gros marteau & qu'on réduit en barres. Ce sont ces barres que l'on emploie pour saire l'acier.

Fourneau pour l'acier. Le fourneau à cet usage à été construit par un principal ouvrier du pays, qui sut envoyé en Suéde pour s'instruire sur ce procédé. En voici à peu près les détails d'après ce qu'il nous a été possible d'observer. On remarquera que le sourneau est construit sur les mêmes principes que ceux d'Angleterre, & que le procédé ne differe que par rapport à la matiere combustible dont on se sert, puisque l'opération se fait ici avec le feul charbon de bois. La forme du fourneau est un quarré long d'environ douze à treize pieds & six de hauteur ou profondeur; il n'a point de voûte, il est entierement ouvert dans sa partie supérieure; ses côtés longs décrivent de bas en haut en dedans un commencement d'arc qui finit à son ouverture.

L'intérieur sur la largeur est divisé en trois parties, qui sont trois caisses, de la même maniere que celles des sourneaux anglois, lesquelles ont environ sept pieds de longueur, un & demi de largeur, & trois & demi à quatre de prosondeur. Entre chaque caisse on a ménagé plusieurs soupiraux.

Les deux murs qui fervent de côtés longs au fourneau, supportent dans leur partie inférieure le fond ou le sol sur lequel reposent les caisses, à l'aide de larges & épaisses bandes de fer forgé, placées en travers, très-rapprochées, à peu de distance les unes des autres; sur ces bandes, de fer on a maçonné des briques à plat. Le tout est arrangé de façon que chacun des soupiraux des caisses est, fermé par - dessus avec une brique & de l'argile; que l'on peut ôter & remettre à volonté. Dessous les barres de fer, par conséquent sous le fol du fourneau, on a formé un canal de toute la largeur que laissent les deux murs entre eux. Il sert à donner de l'air, par le moyen d'une porte placée à son extrémité, pour avoir plus ou moins de courant.

Lorsque l'on veut faire une cémentation, l'on fait d'abord dans l'intérieur de chacune des caisses, un lit de poussier de charbon, de trois à quatre pouces d'épaisseur, & pardessus de sont se de fer un autre lit de poussier de charbon, un autre de fer, & ainsi de suite jusqu'à ce qu'elles soient remplies. On prétend avoir reconnu que le poussier de charbon, le plus propre à cémenter l'acier, est celui du bois de hêtre; on remplit le fourneau de gros charbons, qui s'introduissent dans les sou-

Procédé pour l'acier. piraux tout au tour & par-dessus des caisses, & l'on ne laisse dans le milieu de la partie supérieure qu'une petite ouverture quartée, pour y entretenir le seu pendant douze à treize jours consécutiss, temps nécessaire à cette opération. La manière de le régler est en ouvrant par-dessus no ou plusieurs des soupiraux. Cela se fait à l'aide d'un morceau de bois d'un pouce & demi de diamettre, pointu à son extrêmité, avec lequel on sait un trou dans l'argile à côté de la brique. Il faut environ trente lass de charbon pour ce procédé.

On doit observer ici que les lits de ser insérieurs, de même que les supérieurs, ne sont jamais totalement bien convertis en bon acier, & seulement la portion qui est entre eux.

Les barres de fer cémentées sont ensuite forgées sous un petit marteau, à l'ordinaire, pour former des carreaux ou petites barres, telles que sont celles qui se vendent dans le commerce. Comme l'on ne vend point de cet acier, & qu'il ne se fabrique uniquement que ce qui est nécessaire à l'exploitation des mines, il ne se fait qu'une ou deux opérations dans une année, quelquesois après deux ans, suivant le besoin.

On peut cémenter chaque fois soixante-dix à soixante-douze schipfund de trois cents-vingt livres de Cologne chacun, & par conséquent vingt-deux à vingt-trois milliers de fer,





### .

## •

## SUR LES MINES

## DE CHARBON

DE NEWCASTLE EN ANGLETERRE.

En l'année 1763.

E droit d'entamer la surface d'un terrein, qui comprend non-seulement toutes sortes de mines, mais encore les carrieres de toute espece, se nomme en Angleterre Royalty, qu'on peut traduire par Droit Régalien. Son nom seul annonce qu'il appartient au Souverain, ainsi qu'il est d'usage dans presque toute l'Europe.

L'époque de la cession qui en a été faite dans la plupart des provinces de l'Angleterre, est, dit-on, de l'année 1066. Lorsque Guillaume le Conquerant se rendit maître du Royaume, il en distribua la plus grande partie à ses officiers, & donna à chacun une certaine étendue de terrein, auquel il joignit le droit régalien, se réservant uniquement, parmi les mines, celles d'or & d'argent, ou qui contiendroient de ces

deux métaux, une quantité qui équivaudroit à la valeur du

métal imparfait.

Ces officiers remirent une grande partie de leurs fonds à différents particuliers, avec un droit de Servis, qui est aussi. inégal, qu'il y a des possesseurs de terrains. Ils vendirent aux uns la surface seulement, & à d'autres, non-seulement la furface, mais encore le droit de fouiller les mines, nommé Royalty; de scree qu'une personne peut faire des fouilles, ouvrir & exploiter une mine dans le fond d'un autre sur lequel il a le Royalty, en lui payant la surface du terrein à l'amiable, ou à dire d'experts; mais comme il est survenu quelque difficulté à cet égard, il y a plusieurs actes du Parlement, qui fixent, fuivant les Provinces, le prix du dédommagement à payer par chaque arpent de terrein: On le dit fort modique. Il y a quelques terreins pour lesquels celui qui a acquis la furface, s'est réservé qu'on n'y feroit aucune fouille, sans son consentement particulier, quoiqu'il ne puisse lui-même y faire aucune ouverture.

Droit de pratiquer des routes.

Le droit de Royalty donne celui de pratiquer un chemin dans toute son étendue, pour charier les matieres de la mine qu'on exploite. Telle étoit la loi avant les nouvelles routes; mais depuis qu'on a introduit l'usage de faire des chemins qui rendent le transport beaucoup plus facile & moins dispendieux qu'auparavant, les Propriétaires des furfaces ont donné des raisons qui ont prévalu.

Vous pouvez, disent-ils à celui qui a le Royalty, on à ses fermiers, faire autant de chemins que mon fonds peut le permettre, pour charier vos matieres, mais vous ne pouvez placer du bois & bâtir sur ma surface, pour cet objet. C'est le cas des nouvelles routes, comme on le verra par le détail que je

ferai de leur construction.

Le grand avantage résultant des nouvelles routes, met

celui qui est en possession du Royalty, ou ses fermiers, dans le cas de composer avec le propriétaire de la surface du terrein, fur lequel il lui convient de faire fon chemin; car il n'y a absolument aucune loi pour cela; il dépend totalement de la volonté du possesseur, qui s'en prévaut toujours en exigeant une rente annuelle de vingt, trente, quarante fois la valeur de celle qu'il pourroit retirer en cultivant la partie du fond occupé par le nouveau chemin. Cette espece de mésintelligence & même de jalousie fait que l'on pratique souvent un terrein pour les chemin beaucoup plus long qu'il ne devroit être, pour éviter le fond d'un particulier qui veut avoir un dédommagement trop confidérable. Le propriétaire du Royalty met aussi trèsfouvent de la malice dans l'alignement qu'il donne à fon chemin, fur-tout s'il joint un chemin, dont le Royalty appartient à un autre particulier, & qu'il foupçonne du charbon dans fon fond, & une intention d'exploiter. Dans ce cas, il aligne son chemin, de façon que l'autre est obligé de le croifer, s'il veut en pratiquer un pour charier son charbon au bord de la riviere, qui est le but de toutes les routes faites aux environs des mines, pour lors il le fait composer, & se dédommage ainsi, au moins en partie, de ce qu'il paie à un autre particulier pour la surface du terrein.

Avant d'entrer dans le détail de l'exploitation des mines, je donnerai un petit extrait de quelques passages d'un ouvrage intitulé : Deduction of the origin of commerce , par M. Anderson, qui continuera à servir de preuves, que le droit d'exploiter les mines en Angleterre, vient du Souverain uniquement : On m'a dit qu'il possédoit encore ce qu'on appelle le Royalty, dans plusieurs endroits de ses Etats. M. Anderson dit qu'en l'année 1357, le Roi Edouard III. accorda aux bourgeois de Newcastle, en toute propriété, le Castle moor Cession faite & Castle field, ( c'est une étendue de terrein proche de la Newcastle,

Acquisition du nouvelles routes.

ville, qui a deux milles (\*) de long, sur un mille de large; & qui sert de commune aux habitants pour le pâturage du bétail) il leur donna la permission d'y extraire du charbon de terre, des pierres & de l'ardoise, pour leur propre usage. Le même auteur dit, qu'en l'an 1452, sous Henri VI, il y eut un projet pour laisser travailler des étrangers dans les mines d'Angleterre. Ce Prince accorda, dans la même année, une permission à plusieurs personnes venant de Bohême, de Hongrie, d'Autriche & de Missie, de travailler dans les mines du Roi, & leur promit sa protection.

Chartre pour les mines royales,

En 1565 la Reine Elisabeth (après avoir représenté qu'on avoit donné autrefois permission à des Alemands de fouiller dans plusieurs Provinces d'Angleterre, des mines d'alun & de couperose, ainsi que celles d'or, d'argent, de cuivre & de mercure ) accorda deux Lettres-Patentes exclusives aux fieurs Humphregs & Shute, qui avoient amené en Angleterre une vingtaine d'étrangers. Par ces Lettres, Elle leur permettoit de fouiller des mines d'alun & de vitriol, ainsi que celles d'étaim & de plomb, & de les rafiner en Angleterre, en Irlande, enfin dans toute l'étendue de sa domination. Ce privilege est connu aujourd'hui sous le nom de Chartre pour les mines royales, accordée en 1568. Cette Reine leur accorda la même année, mais à eux feuls, la permission d'employer la pierre calaminaire, pour la composition d'un métal mixte, appellé laiton, & pour toutes sortes d'ouvrages de métaux, de fonderies & de fil de métal : à cette occasion M. Anderson dit, qu'avant cette concession, tout le fil de fer en Angleterre, se fabriquoit dans la forêt de Dean & ailleurs, par la force feule d'un homme qui le tiroit; & qu'on ne quitta cette méthode, que lorsque les Allemands eurent introduits la maniere de le tirer avec un moulin ; auparavant , on ne

Fabrique du fil de fer.

(') Un mille d'Angleterre fait à peu près une demi-lieue de France.

pouvoit pas en faire beaucoup, ni d'aussi bonne qualité : aussi la plus grande partie du fil de fer, dont on se servoit en Angleterre, ainsi que des peignes pour carder la laine, &c., ont été tirés, jusqu'à ce temps, des pays étrangers.

En 1625 il y eut une proclamation du Roi, pour accorder à plusieurs Seigneurs & autres personnes, une commisfion au sujet de certains Réglements à établir, pour fouiller & exploiter les mines d'or, d'argent & de cuivre, ainsi que celles de plomb & de mercure dans la Province de Cardinganshire. Le Roi accorda nn bail, pour ces mines, de 31 ans au Chevalier Hugh-Middleton.

On assure que dans un acte du Parlement, concernant les mines, rendu sous le regne d'Elisabeth : il paroît que cette Princesse réclama les droits régaliens, qui avoient été concédés par un de ses Prédécesseurs, prétendant que les mines de métaux lui appartenoient. Le Parlement parut entrer dans ses vues, & cependant la mit dans l'impossibilité de pouvoir les travailler. Il rendit un acte par lequel la Reine & ses Successeurs, seront les maîtres de prendre les minérais au sortir des mines, à raison d'un tel prix par quintal; mais on dit que le prix fixé par l'acte, est tellement au dessus de la valeur intrinféque de chaque minérai, qu'il n'y a pas d'apparence que jamais aucun Souverain d'Angleterre veuille en acheter.

Le Royalty, ou droit régalien, appartient ordinairement à des gens riches, qui possédent une partie des terreins. Les uns exploitent les mines par eux-mêmes, d'autres afferment les mines & fouvent le terrein en même-temps. Les baux qu'on passe à cette occasion, sont ordinairement de 21 ans; temps qui suffit pour dédommager des grandes dépenses qu'on de 21 ans est obligé de faire pour commencer une telle entreprise. Au furplus, tout dépend des conditions du bail. L'exploitation des mines de charbon est tellement connue, qu'on est pres-

Réglements pour exploiter,

Les baux form

que toujours sur , lorsqu'on passe un bail , de faire une bonne affaire. On en jugera aisément par les précautions que l'on

prend & qui seront détaillées ci-après.

Précautions que l'on prend pour commencer une exploitation. Lorsqu'une personne soupçonne du charbon dans un de ses sonds, sur lequel elle a en même-temps le Royalty, elle prend les précautions suivantes. Si le terrein dans lequel elle espére qu'il y a du charbon, joint celui d'un particulier qui a aussi le Royalty, & qui, vraisemblablement, doit avoir les mêmes couches de charbon dans son sond, elle lui propose de faire une sonde à fraix communs, entre les deux terreins: ou bien, ils sont ensemble une convention, qu'au cas qu'il y ait du charbon, l'un désrayera l'autre des fraix de la sonde. Quelquesois aussi ils s'engagent de s'associer en cas de réussite; mais s'ils ne s'accordent pas, cela n'empêche pas l'un des deux de suivre son projet. Dans ce cas il éloigne le plus qu'il peut sa tentative du sond de son voisin.

## FORAGE

IL y a aux environs de Newcastle un maître foreur, sur l'habileté & la probité duquel on peut compter, ce qui est de la plus grande conséquence, comme on le verra par la suite. On s'adresse au maître foreur: il connoît à vingt milles aux environs de Neuwcastle, toutes les couches de rochers qui composent cette partie du globe, jusqu'à 100 toises de prosondeur perpendiculaire. Il entreprend de sonder & de déterminer s'il y a des couches de charbon exploirables, & à quelle prosondeur. Le prix du sorage est sait, il est le même pour tout le monde. On lui paye 5 schelings (\*) par toise, pour les premieres dix toises; 10 schelings pour les cinq

(\*) Un scheling agale vingt-trois sols fix den. argent de France.

autres toises; 15 schelings pour les cinq autres, & ainsi toujours en augmentant de cinq schelings pour chaques cinq toises. Mais il faut observer que dans le prix fait, on excepte les rochers d'une dureté extraordinaire, qu'on peut rencontrer, & dont le forage doit être payé séparément.

Moyennant le prix réglé & convenu , le foreur se charge de tous les fraix de la dépense. Comme il a des ouvriers qui ne font que ce métier, & qu'il est muni de très-bons outils, il court moins de risque qu'un autre, dans un grand forage. On entend par risque, le danger de gâter un trou, lorsqu'il a une certaine profondeur. Un ouvrier, qui n'est pas au fait de ce genre de travail, peut faire perdre dans un jour, tout ce qui a été fait pendant six moix, c'est-àdire, mettre le trou commencé tellement hors d'état d'être continué, qu'on est obligé d'en entreprendre un autre; ce qui arrive communément, si le trou n'est pas dirigé bien perpendiculairement, bien rond & du même diamêtre. Le meilleur moyen, pour y parvenir, est de ne point forcer l'ouvrage : c'est un travail qui exige de la patience & du temps. Un autre accident, auquel on est exposé fort souvent, est de rompre le foret dans le trou; mais l'adresse & les outils dont ils font usage, leur font surmonter cet accident.

Le foret est de la même construction que ceux dont nous faisons usage en France; chaque branche ou partie, n'a foret pas plus de trois pieds à trois pieds & demi de longueur, ayant d'un côté une vis, & de l'autre côté une boëte à écrou, à l'aide desquels ces branches ou parties se réunissent pour composer un foret aussi long qu'on le désire; mais afin qu'il conserve une seule ligne droite, chaque branche est numérotée. L'extrêmité du foret a depuis deux pouces & demi, jusqu'à trois pouces de diamêtre. Elle a la forme d'un ciseau, ou plutôt d'une aiguille de mineur, avec laquelle on perce des trous pour faire jouer la mine; mais comme en frap-

Construction du

pant dans le trou avec le foret, il s'use & diminue de diamètre. Lorsqu'on l'a retiré & nettoyé le trou, on substitue au foret une tringle de ser, dont l'extrêmité est composée d'un morceau d'acier bien trempé & parfaitement rond, du diametre qui doit être conservé au trou. En frappant, avec cette espece de masse d'acier, dans le sond du trou, on lui redonne le diametre qu'il avoit perdu par l'usure du foret. Il faut avoir grande attention de le faire entrer à chaque sois qu'on a retiré le foret, sans quoi on risqueroit d'engager cette masse d'acier dans le trou, de saçon à ne pouvoir la retirer.

Dépense pour forer cent toises perpendiculaires.

Les fraix pour forer cent toises angloises, qui sont la plus grande prosondeur où l'on sonde dans ce pays, sont de 238 livres (\*) sterlings, 15 schelings. Cette dépense n'est encore que le tiers de celle qui est à saire, avant que de commencer l'entreprise, comme on le verra ci-après.

Quand le maître foreur entreprend un ouvrage, il ordonne à ses ouvriers de cesser le travail aussitot qu'ils rencontrent le charbon. Pour lors il va lui-même diriger le soret, & il a soin de prendre un échantillon, pour ainsi dire, de pouce en pouce, pour faire des expériences au seu & reconnoître la qualité du charbon. En outre, il tient une note exacte des dissertes épaisseurs des couches qu'il a rencontrées, des prosondeurs, de la quantité ou abondance de l'eau. Car l'expérience lui a appris à en juger, mais il fait le plus grand sécret du tout : il ne le communique absolument qu'à celui qui a fait la dépense du sorage, lequel est quelques sis deux ou trois ans avant que de commencer l'entreprise. C'est asin d'avoir le temps d'acquérir au meilleur marché possible les terreins nécessaires & même le droit de Royalty, s'il en a besoin dans cet endroit-là, soit pour étendre son établissement,

<sup>(\*)</sup> La livre sterling équivaut à 24 liv. argent de France.

de façon qu'il puisse retirer les fraix de la premiere entreprise, soit pour pratiquer les chemins pour conduire son charbon au bord de la riviere; soit aussi pour affermer ses mines à une compagnie, qui a déjà des mines en exploitation proche de ses sonds: pour lors il lui communique le résultat du forage.

Il convient très-souvent à une telle compagnie de prendre cette serme, ayant déjà des chemins pratiqués à peu de distance de là. De telles compagnies ont quelquesois les sonds & le Royalty de plusieurs particuliers, dans leur arrondissement. Il en est qui sont intéressés dans la plûpart des entreprises aux environs de Neuwcastle.

Le prix des fermes varie confidérablement : il y en a depuis cent jusqu'à huit cents livres sterlings chaque année. Cela dépend de la fituation & de l'abondance de l'eau, de l'épaisseur des couches, de la difficulté de l'exploitation, &c. Une sonde he suffit pas toujours pour décider si le charbon renfermé dans un fonds, est exploitable ou non, parce qu'on peut donner précisément dans un endroit où le mur de la couche fait un ventre. & coupe entiérement le charbon, ce que l'on nomme crain aux mines d'Ingrande; mais le même foreur connoît tellement tous les changements des couches, qu'il ne s'y trompe pas, & s'il veut faire un second trou, il est. pour ainsi dire, sûr de son fait. Outre ce qu'on vient de dire. il faut ajouter que si le forage a décidé que le charbon étoit exploitable dans tel fonds, avant que le propriétaire de la mine commence une exploitation, après avoir pris toutes les précautions mentionnées ci-dessus, il s'assure de quel côté est l'inclinaison ou la pente des couches : il peut quelquefois les reconnoître, s'il y a près de ses fonds, des mines où l'on travaille les mêmes couches; fans quoi il est obligé de faire deux autres fondes, lesquelles, avec la premiere, doivent former entre elles un grand triangle équilatéral,

c'est-à-dire que les trous doivent être également distants les uns des autres. On voit que par la disférente prosondeur des trous, il est aisé de juger de quel côté sont inclinées les couches. Cela est de la derniere conséquence, pour déterminer l'endroit où l'on doit approsondir le puits principal sur lequel

doit être placée la machine à feu.

On choisit toujours l'endroit du fonds où la couche est la plus prosonde, & par le moyen duquel on peut attirer toute l'eau de l'étendue du terrein qu'on a à exploiter, ou du moins d'une bonne partie; car tout dépend de l'espace du terrein, sur lequel on a le Royalty. Mais une précaution principale, qu'on prend autant qu'il est possible, c'est de faire le puits dans un endroit où il ne puisse pas attirer les eaux de son voisin, lorsqu'on ne s'est pas arrangé avec lui. Souvent plusieurs compagnies s'accordent entre elles, soit pour faire des chemins, soit pour la construction des machines à seu, lorsqu'elles sont d'un avantage réciproque. Souvent, aussi, on fait tout ce qu'on peut pour se nuire, & l'on prosite de la dépense d'un autre, qui, en épuisant les eaux de sa mine, épuise celle d'une autre exploitation.

Il y a peu d'années qu'il y eut un exemple frappant de méfintelligence, dans pareille circonstance. Un particulier qui avoit une mine très considérable près de la riviere, & qui avoit été obligé de construire plusieurs machines à seu, pour épuiser non-seulement les eaux de sa mine, mais celles d'une nouvelle mine d'un autre particulier, lesquelles y avoient leur écoulement; ce dernier n'avoit voulu faire aucune espece de convention rélative à un dédommagement; lorsque le premier eût extrait tout le charbon contenu dans le terrein sur lequel il avoit le Royalty, il vendit toutes ses machines pour être transportées ailleurs, & abandonna sa mine. Celle de son voisin sur submergée en très-peu de temps. Il a dépensé des sommes considérables, pour tâcher d'en

épuiser les eaux, mais inutilement, car il a été obligé à la fin , d'abandonner lui-même une très-bonne exploitation . faute de moyen pour épuiser non-seulement, les eaux qui viennent journellement, mais encore celles qui font contenues dans les deux mines.

Ouand on veut commencer une exploitation de mines, Commencement après les sondes faites, & qu'on a déterminé l'endroit où d'exploitation. l'on doit faire le puits principal, ainsi qu'on vient de le voir. à mestre qu'on approfondit ce puits, on construit à fon embouchure, une machine à feu; car les eaux viennent si abondamment dans le puits, long-temps avant qu'on foit arrivé au charbon, qu'il seroit impossible d'en continuer l'approfondissement, sans le secours des machines à seu. On travaille ensuite à peu de distance de la machine à creuser un second puits pour élever les matieres, pour descendre les ouvriers & les outils dans la mine. Sur ce puits on bâtit tout de suite une machine à moulettes, (\*) ainsi, avant que d'avoir découvert les couches, on dépense quatre, cinq, fix & jusqu'à vingt mille livres sterlings. Cette dépense se fait uniquement sur le rapport du maître foreur ; ainsi l'on doit juger par là combien l'on compte sur son habileté & sur sa probité.

Lorfqu'une fois on a reconnu la valeur d'une ou de plusieurs couches de charbon, on n'épargne aucune dépense pour en bien monter l'exploitation. On a appris par l'expérience à en faire si exactement les calculs, qu'on se trompe rarement. Un point bien essentiel, c'est la consommation du charbon, qui est toujours observée par les précautions qu'on prend de pratiquer des routes, qui soient également bonnes

<sup>(\*)</sup> On trouve le deffein & l'explication de cette machine dans l'Art des Mines de M. Lehmann, traduit de l'Alicmand, Tom. I, pag. 44.

en toutes saisons, & de bâtir des magasins sur les bords de la riviere.

Tous les rochers qui composent le terrein à plus de vingt milles aux environs de Nevveassle, consistent en disférentes couches, qui approchent beaucoup plus de la ligne horizontale, que de la perpendiculaire : elles varient dans presque tous les endroits où elles ont été reconnues. Il y a des mines où elles n'ont qu'une toise de pente sur vingt; dans d'autres, elles en ont beaucoup plus. Quoiqu'il y ait des variété sans nombre dans leurs inclinaisons, on peut dire, en général, qu'elles le sont du côté du Sud est. Malgré le nombre infini de couches, qui sont les unes sur les autres, on peut les rapporter à trois ou quatre especes, qui sont répétées plusieurs sois.

La principale & la plus abondante, est une pierre de

grès. Il s'en trouve une espéce très-propre à faire d'excellentes pierres à aiguiser; aussi y a-t-il un très-grand nombre de carrieres pour cet objet, à deux & trois milles au sud de Newcassle sur la route de Durham. Quoiqu'on employe beaucoup de ces pierres dans le pays, on en exporte une trèsgrande quantité. On a un grais presque blanc qui se délite par lames assez minces, & qui ressemblent parfaitement à un sable déposé par lit & qui s'est réuni en une consistance de pierre. On trouve quelquesois des impressions de plantes, entre ces différents lits, & des couches d'un roc bleultre,

grain qui varie par la couleur, la dureté & la groffeur du

& d'autres noirâtres, assez dur à travailler, mais qui se décompose à l'air: on les nomme platte & mettle.

On rencontre ordinairement un lit au-dessus & au-dessous de la couche de charbon, de cette espece de roc, mais de celle qui est noire. On peut les mettre au rang des schistes yitrioliques. Ensuite on a dissérentes hauteurs de couches de charbon, cinq, six, sept, huit, & quelquesois une

Pierres à éguifer.

seule à cent toises, qui est la plus grande profondeur qui ait été exploitée jusqu'à présent dans ce pays. Si on alloit plus bas, vraisemblablement, on en trouveroit d'autres. On trouve aussi, dans plusieurs endroits, des couches de pierre à chaux; mais il n'y en a qu'à quelques milles de Nevvcastle. L'épaisseur de ces couches varie d'une très-petite distance à l'aufre; ainsi on ne peut en déterminer aucune.

On regarde, dans ce pays-ci, comme ne meritant pas l'exploitation, toute couche de charbon dont l'épaisseur est au dessous de deux pieds & demi. Il y en a qui ont quatre, cinq, fix & jusqu'à huit pieds. Quelquesois dans cette épaisseur de huit pieds, il y a deux ou trois différents lits; c'està-dire, que la couche est divisée par une espece de schiste ou charbon pierreux, qu'à Ingrande on nomme caillete, mais qui n'est jamais que de quelques pouces d'épaisseur.

C'est une erreur de croire que plus le charbon est profond, Profondeur du meilleur il est. La profondeur ordinaire dans ce pays-ci, pour bon charbon. le bon charbon, est de trente à quarante toises. Il y est en qualité préférable à celui qu'on extrait à cent toises de profondeur. Ils rencontrent & traversent souvent des couches, qui n'ont que douze à dix-huit pouces d'épaisseur, & qui sont par conféquent inexploitables, mais dont la qualité du charbon est souvent bien supérieure à celle des couches inférieures qu'on exploite.

Il n'y a aucun réglement particulier pour l'exploitation Nul réglement des mines, de quelques espéces qu'elles soient, dans le pour l'exploitanord de l'Angleterre. Mais chaque particulier, ou compa-tion des mines de Newcastle. gnie, a une espèce d'inspecteur nommé Steward, qui entend assez la géométrie, pour diriger les ouvrages & ne pas extraire le charbon dans le Royalty d'un autre. Mais si, par hazard, le cas arrive, les compagnies se rendent justice elles-mêmes, en se dédommageant. Si cependant les Stewards des deux exploitations, ne sont pas d'accord entr'eux, elles

nomment un tiers, qui termine la difficulté. Elles en viennent rarement à une procédure, parce qu'elle se poursuit toujours au criminel : l'ignorance ne peut pas servir d'excuse. Le fait est regardé comme un vol maniseste, où il y a félonie.

Quoique les réglements fussent très - nécessaires dans ce pays-là, pour déterminer les dédommagements réciproques pour l'épuisement des eaux & pour pratiquer des chemins on les croiroit peu utiles actuellement pour le fait de l'exploitation. L'exemple est une des meilleures loix : il y a tant de mines exploitées à la fois, & toutes par des gens riches, que si l'on perfectionne quelque chose dans une, on est sur

-d'être imité par d'autres.

D'ailleurs on posséde actuellement dans le pays, une perfonne très-instruite, & dans laquelle on a la plus grande confiance ; elle tient lieu d'une espèce d'inspecteur-général. Les plus fortes compagnies lui donnent une somme fixe chaque année, pour avoir inspection sur leurs travaux. De plus, cet homme est intéressé dans plusieurs exploitations. Indépendamment de cela, on l'appelle de toutes les parties de l'Angleterre & de l'Ecosse, pour prendre ses conseils. Sans sortir des environs de Newcastle, il se fait environ 700 livres sterlings de fixe, non compris ses intérêts dans différentes Toutes les mi- exploitations. Parce qu'on vient de dire, on voit que toutes nes de charbon les mines de charbon doivent être exploitées de la même

font exploitées de la mêmemaniere. maniere.

> Il y a dans le pays une loi pour les ouvriers, c'est de ·les engager tout au moins pour un an ; & ils ne peuvent quitter les travaux, fans le consentement de ceux avec lesquels ils se sont engagés. On voit souvent annoncer dans les papiers publics, que tels ou tels ouvriers manquent dans une telle exploitation, & l'on promet une guinée, pour chaque ouvrier, aux personnes qui enseigneront l'endroit où

ils font : on avertit, en même-temps, ceux qui les occupent, qu'on les poursuivra suivant la rigueur des loix, s'ils ne les

renvoyent pas après l'avertissement.

Toutes les mines, aux environs de Newcastle, sont exploitées à peu près de la même maniere. Les puits, foit pour les machines à feu, soit pour celles à moulettes, sont ronds & de dix à douze pieds de diametre. Depuis la furface du terrein, jusqu'au rocher ou plus bas, si le terrein ne peut pas se soutenir de lui-même, ils sont en bois, dont l'assemblage forme un polygone d'une infinité de côtés, mais plus communément ils font composés de plusieurs morceaux de bois, coupés en portion de cercle. Ainsi le boisage d'un puits confiste en plusieurs cercles, placés à deux ou trois pieds de distance les uns au dessus des autres, pour soutenir des plateaux posés perpendiculairement par derriere, lesquels retiennent la terre ou le rocher. Entre chaque cercle, il y a des pieces de bois droites pour les supporter. On bâtit aussi quelquesois la partie qui n'est pas solide en gazon ou mottes de terres, placées les unes sur les autres, & de temps en temps séparées par un rang de bois assemblés, ou en maconnerie faite avec des briques ou des pierres. Le reste du puits, ouvert dans le rocher, n'a besoin d'aucun soutien. La partie qui est en bois ou en gazon, est recouverte par des planches clouées tout au tour, afin que le panier, rencontrant les parois du puits, puisse glisser & n'y soit jamais arrêté. Cette considération a même donné lieu, depuis quelque temps, de creuser les puits de forme ovale. L'aisance pour le passage des seaux, est très-essentielle pour ceux qui entrent & fortent de la mine ; car il n'y a pas d'autre moyen que de s'attacher à la corde. On a la mauvaise habitude de ne pas se servir d'échelles pour entrer dans les mines; aussi arrive-t-il souvent des accidents, & l'on confie entiérement sa vie à une corde & à des chevaux.

Configuation

Lorsqu'à l'aide des puits, on est arrivé à la veine de charbon qu'on veut exploiter, on entre dans le charbon par un ouvrage horizontal, ou en remontant, afin que les eaux puisfent toujours s'écouler. Cet ouvrage se prend de la hauteur de l'épaisseur de la couche, & d'une largeur proportionnée à la folidité du toit, depuis 5 jusqu'à 15 pieds de large, suivant les lieux. On laisse de très-gros massifs de 40 à 45 pieds en quarré, que l'on n'extrait que lorsque la mine est sur la fin de son exploitation, & que les piliers sont le seul charbon qui reste dans l'arrondissement.

Chevaux defcendus dans la mine.

Quand les travaux de la mine sont un peu étendus, on y descend plusieurs chevaux qui y sont pour le reste de leur vie. On leur choisit les endroits les plus secs pour leur fervir d'écurie. Ces chevaux servent à conduire le charbon des endroits les plus éloignés, sous les puits des machines à moulettes. On a, à cet effet, des chemins faits avec des bois, comme ceux qu'on pratique sur la surface de la terre, Chariots. où l'on fait rouler des charriots à quatre roues, sur lesquels on met les paniers pleins de charbon, les mêmes qui sont élévés au jour par les machines à moulettes.

Dans les endroits où il n'y a point encore de routes pratiquées, des jeunes garçons ont des petits traîneaux, sur lesquels ils mettent les paniers & les trainent ainsi sous un des puits, ou sur la route des chevaux.

Extraction du charbon,

La méthode d'extraire le charbon des couches est de se fervir de pics à deux pointes, d'excaver ou de déchausser la veine par le bas, & ensuite de placer des coins de fer dans le haut, entre le toit & le charbon, & frappant dessus à coups de masse, on détache le charbon en gros morceaux, qui font toujours les plus estimés. Il n'y a rien de particulier dans ce travail; c'est à peu près ce qui se pratique partout ailleurs pour les couches horizontales, on n'en connoît pas d'autres dans ce pays.

Les mineure

Les mineurs sont presque tous à prix fait. Ce prix varie selon l'épaisseur des couches. On prend ici pour exemple sont à prix fair. une nouvelle mine très-considérable, qui s'exploite à trois milles à l'est de Newcastle, dont le Royalty appartient à la Communauté de la ville de Newcastle., & qui est exploitée par une compagnie; on la nomme mine de Walcker. On y extrait le charbon d'une couche, qui a six pieds d'épaisseur de bon charbon, à cent toises de profondeur perpendiculaire. Contre le mur il y a un charbon de moindre qualité; mais on n'en extrait que pour l'entretien de la machine à feui. Les ouvriers se mettent communément à deux heures du matin à l'ouvrage, accompagnés du maître mineur, qui leur distribue l'ouvrage. Chaque ouvrier travaille seulement six à sept heures dans les vingt-quatre. Pendant ce temps il peut extraire depuis quinze jusqu'à vingt-cinq . & même trente paniers de charbon; le plus communément est depuis vingt jusqu'à vingtcinq. Chaque partier pese environ six quintaux de cent douze livres chacun; pour chaque panier ils ont cinq farthings, ce qui fait près de deux fols & demi argent de France. Outre les mineurs, il y a une quantité de petits garçons qui restent dans la mine depuis deux heures du matin jusqu'à peu près quatre heures après midi; temps qu'il faut pour remplir les paniers & les conduire ou charier fous les puits à l'aide de vingt chevaux qui sont dans la mine. Ces petits garçons ont quatorze pences, ou vingt-fept à vingt-huit fols de France. Quant à ceux qui font au jour pour conduire les chevaux de la machine à moulettes, & qui sont occupés le même temps, ils ont douze pences ou un scheling. Cette mine est fort dangereuse pour le mauvais air. On trouvera ci-après un détail de ses effets.

La machine qui sert à élever le charbon, est d'une nouvelle construction & la seule qui soit encore mise en usage aux environs nouvelle consde Newcastle. Elle différe des autres machines à moulettes, truction,

Machine 1 moulettes, d'une en ce qu'elle est composée d'un très-grand rouet horizontal. qui consilte en différentes portions de cercle, armées de dents, le tout en fer coulé & réunis pour en former un rouet, dont les dents engrainent dans une lanterne : ses fuseaux sont en fer forgé. Cette lanterne n'est autre chose que le tambour de la machine, au bas & autour duquel font des fufeaux seulement de six à sept pouces de hauteur. Quoique ce tambour ait un diametre assez grand, il l'est pourtant moins que celui du rouet. Il y a quatre bras de levier au dessous du rouet. à chacun desquels sont attachés deux chevaux. Cette machine a été faite avec beaucoup de foins & de précision : mais, par cette nouvelle construction, on a augmenté de beaucoup les frottemens. On a dit que la principale raison étoit de gagner de la vîtesse, & qu'avec cette machine. on éleve en deux minutes un panier de charbon de cent toises de profondeur; mais on doit considérer due le panier ne pese que six quintaux, & qu'il y a toujours suit chevaux pour l'élever, qui vont toujours le grand trot. On a demandé pourquoi ils ne se servoient pas de paniers plus grands, & l'on a répondu qu'il y auroit trop de difficulté à les charier dans la mine, & que cela seroit même impossible; il semble qu'au lieu de remplir les paniers à l'endroit où l'on travaille, il conviendroit beaucoup mieux de les remplir au dessous du puits, quoique cela fit une double manœuvre ; on la regagneroit bien par la grandeur des seaux ou paniers. qu'on éleveroit par la machine. Outre cela une machine faite avec un très-grand tambour, tiendroit lieu de celle qui est faite avec rouet & lanterne, & elle auroit moins de frottemens à vaincre.

Quand le panier de charbon est arrivé au haut du puits, un ouvrier le décroche du cable pour le mettre sur un petit traîneau, il accroche aussité un autre panier vuide, pour moins perdre de temps. Le panier est traîné par un cheval

à une distance seulement de trois à quatre toises du puits où l'ouvrier le verse sur le tas.

La pompe à feu de la mine de Walker, est la plus considérable du nord de l'Angleterre, & peut-être la plus grande qui pompe à feu. ait été faite jusqu'à présent en Europe. Le diametre du cylindre est de soixante-quatorze pouces (\*) ou de six pieds deux pouces anglois, & sa hauteur de dix pieds & demi. On compte qu'il pese plus de treize milliers. Pour fournir la vapeur nécessaire à ce cilindre, il y a quatre chaudieres très-grandes, dont trois sont toujours en seu; une des quatre est de relais, pour y faire les réparations. Toute la partie des chaudieres, qui est exposée au feu, est faite avec du fer battu réduit en toles, qui sont clouées ensemble, de la même maniere que les poëles pour les falines. La partie supérieure qui forme un dôme est faite avec du plomb jetté en tables, à l'exception de celle qui est placée immédiatement au dessous du cilindre, dont toute la calotte, au lieu d'être en plomb, est en cuivre. Mais cet usage de faire des chaudieres de deux matieres différentes. n'a plus lieu actuellement, on les fait totalement de fer.

Le fond des chaudieres n'est point plat; mais formant une espece de voûte très-élevée, ayant la figure d'un cône, afin de présenter plus de surface au seu. Chacune des chaudieres a son fourneau & sa cheminée. Il y a une très-grande grille sous toute la capacité du fond de la chaudiere, sur laquelle on met le charbon, par une porte de fer, pratiquée sur le devant ; le fourneau est disposé de façon , que la slamme . avant de parvenir à la cheminée, circule tout au tour de la chaudiere en forme de spirale. On profite ainsi de la chaleur

le plus qu'il est possible.

La chaudiere dont le dôme est en cuivre, est placée audessous du cilindre; mais entre deux, il y a un autre petit

(\*) Ce qui fait soixante-neuf pouces, pied de Roi.

Bb 2

Machine on

Les chaudieres font de fer battu. cylindre, seulement de trois pieds de haut, & de trente pouces de diametre, que l'on peut nommer le réceptacle pour la vapeur, parce que c'est-là où se rend la vapeur des trois chaudieres qui sont en seu par des tuyaux de communication. De-là, elle passe dans le grand cilindre, à l'aide du régulateur. Il est d'usage actuellement de placer un tel réceptacle au dessous de chaque cilindre de machine à seu, & même de n'avoir aucune chaudiere au dessous dudit réceptacle. La principale raison est, que l'on fait les cilindres si grands, qu'une seule chaudiere ne suffit pas. En outre, il est essentiel d'en avoir toujours une en réparation, pour ne point arrêter la machine, & mettre les entrepreneurs dans le cas de suspendre l'exploitation des mines, puisque les eaux monteroient en très - peu de temps & noyeroient les ouvrages. L'intérieur du cilindre est si vaste, qu'un seul tuyau d'injection pour fournir les eaux froides qui condensent la vapeur. n'auroit pas été suffisant; on en a mis trois également diftans les uns des autres. & qui font un très-bon effet.

Le piston du cilindre est fait d'une seule piece de ser sondu ou coulé, dans lequel il y a cinq trous, celui du milieu sert à fixer la branche qui le soutient, les quatre autres servent pour quatre tiges de ser, qui répondent à la branche principale, à laquelle elles sont soudées. Il y a un rebord tout autour de cette piece de ser, que l'on garnit bien avec des morceaux de vieux cables ou cordages; on met du cuir par dessus, afin que le piston joigne bien au cilindre, empéche l'eau, qui est toujours par dessus, d'y entrer, & que le vuide s'y sasse par dessus cour de vieux.

Cette machine sert à élever les eaux d'une mine qui a cent toises de profondeur perpendiculaire; mais elle ne les éleve que de quatre-vingt-neuf toises, attendu qu'à onze toises de profondeur, on a pratiqué une galerie d'écoulement de quatre pieds de hauteur sur deux cent cinquante toises de longueur. Son embouchure est à la riviere. Elle a été prise au niveau de la plus haute marée; ensorte qu'on peut compter, avec sureté, que la couche de charbon dans cette mine est environ à quatre-vingt-huit toises au dessous du niveau de la mer.

Pour élever les eaux de la mine, la machine à feu fait mouvoir trois répétitions; celle qui part du fond de la mine, est composée d'une seule pompe de trente-sept toises de hauteur; le diamette du corps de pompe, où joue le piston, est de dix pouces. La seconde répétition est composée de deux corps de pompes de dix-huit toises de hauteur, dont une a treize pouces de diametre, & l'autre sept pouces seulement. Enfin la troisiéme répétition, qui a trente-quatre toises de hauteur, est composée également de deux pompes, dont l'une a douze pouces de diametre, & l'autre neuf seulement. Cette augmentation de diametre des pompes en remontant, est en proportion de l'eau qu'on a élevée, puisqu'on en ramasse à différentes hauteurs, afin d'avoir à les élever d'une moindre profondeur. On voit qu'on ne fait usage que de hautes pompes. En général, dans tout le nord & peut-être dans toute l'Angleterre & l'Ecosse, les pompes sont entiérement en fer coulé.

On compte que la machine à feu, telle que l'on vient de la décrire, a une puissance de trente-quatre mille quatre cents seize livres; qu'elle n'a que trente-un mille quatre-vingt-seize d'effort à faire; qu'ainsi on épargne, quant à présent, trois mille trois cents vingt livres, dont on peut la charger en cas de besoin.

On estime la consommation du charbon, par vingt-quatre heures, pour les trois chaudieres, à deux cents bushels ou deux chaldrons & demi de Newcastle. Pompes dans e puits. Dépense de l'entreprife.

La levée du piston de cette machine à seu, & par conséquent des pompes, puisque le balancier a son point d'appui au milieu, est de six pieds; elle donne depuis huit jusqu'à dix coups de piston dans une minute. On fait monter la dépense, qu'a occasionnée cette machine, entre quatre à cinq mille livres sterlings; & la dépense de toute l'entreprise, avant que d'avoir pu retirer du charbon, se monte à plus de

vingt mille livres sterlings.

On vient d'ouvrir une nouvelle mine de charbon, à six milles de Newcastle 1 & on'y a construit une machine à seu, dont le diametre du cylindre est de soixante pouces. On y a mis aussi trois tuyaux d'injection. L'axe du balancier n'est pas fait comme les autres; c'est une piece de ser fondu, d'environ deux pieds en quarré, & de deux pouces d'épaisseur, sous le milieu de laquelle est l'axe en forme de demi-cercle, dont le rayon peut avoir trois pouces; le tout ne fait qu'une seule piece. La partie platte & quarrée a quatre trous à chaque extrêmité de l'axe, pour la fixer au dessous du milieu du balancier, avec des lames de fer, qui l'embrassent entiérement, & qui sont assujetties avec des écrous. Cet axe est placé au milieu, dans une boîte. de bronze, qui le renferme dans toute sa longueur, & qui est toujours pleine d'huile, ou de graisse. On préfere cette méthode à celle des tourillons. On la croit aussi meilleure, eu égard au poids prodigieux qui fait effort continuellement fur l'axe.

Cette machine est la premiere à laquelle on ait donné une levée de huit pieds. Elle donne jusqu'à douze coups de piston dans une minute. On n'en a point encore vu qui soit exécutée avec tant de précision, & dont le jeu soit aussi aisé.

Elle a deux chaudieres. Elles sont séparées du cylindre, & communiquent leurs vapeurs par un tuyau, qui répond au réceptacle, ainsi qu'on l'a dit. Outre les deux petits tuyaux, qu'on remarque à toutes les machines à feu, pour régler la hauteur de l'eau dans la chaudiere, on en a placé un de plomb, sur le milieu de chaque chaudiere, qui a environ deux pouces de diametre, & dont l'extrêmité extérieure est toujours ouverte. L'extrêmité intérieure prend presque sur la calotte, qui fait le fond de la chaudiere dans cet endroit, & par conséquent de beaucoup au dessous de la surface de l'eau bouillante. Mais fi un ouvrier est négligent & qu'il s'endorme, lorsque l'eau a baissé jusqu'à l'embouchure du tuyau, la vapeur sort avec beaucoup de violence & de bruit; ce qui avertit l'ouvrier qu'il n'y a pas affez d'eau. On prévient aussi par là l'inconvénient de brûler le fond de la chaudiere.

Les chaudieres font entiérement en fer forgé, dont les plaques sont clouées ensemble exactement. Pour empêcher qu'elles ne coulent, on enduit chaque jointure d'un vernis un pêche l'eau de peu épais, de la confistance d'un ciment, composé d'huile & de minium. On rend ce vernis beaucoup plus clair & moins épais, pour peindre l'intérieur & l'extérieur de la chaudiere, afin, dit-on, de les conserver & d'empêcher qu'elles ne se rouillent. Cette méthode est affez générale dans le pays. Ouclques-uns préferent de mettre entre les jointures des plaques Ciment de fer, un ciment composé de sang de bœuf & de chaux vive; on y trouve un inconvénient, c'est qu'il devient trop dur, & qu'il ronge le fer. Ce ciment seroit très-bon pour les poëles des falines, où il feroit dangereux d'employer le minium ou la céruse.

Pour charier le charbon dans les magafins qui sont aux bords de la mer, tous les entrepreneurs des mines, à l'effet d'avoir un débouché affuré de leur matiere, fur-tout pour le transport par mer, pratiquent un chemin depuis leur mine jusqu'à la riviere, chemin qui ne se fait qu'à très grands frais. Mais on en est dédommagé, en très-peu de temps, par la facilité avec laquelle on peut charier le charbon en toute faifon.

Vernis qui emcouler,

Nouvelles routes pour charier le charbon.

A cet effet, on tire un nivellement très-exact, depuis la mine jusqu'à la riviere, & l'on divise la pente, autant qu'il est possible, sur toute la distance. Ces routes doivent toujours avoir une pente depuis la mine jusqu'à la riviere. Elles ne doivent jamais monter, être tout au plus de niveau, pour les raisons qu'on dira. S'il y a de petites hauteurs à traverser. on les coupe, pour rendre le chemin de niveau.

Lorsqu'on a tracé le chemin de six pieds de large, & qu'on a fixé les pentes, on fait un fossé de la largeur dudit chemin, plus ou moins profond, selon que l'exigent le nivellement & la folidité du terrein. On arrange ensuite, tout le long de ce fossé, des morceaux de bois de chêne, de quatre, cinq, six & huit pouces d'équarissage; on les y place en travers & à la distance de deux à trois pieds les uns des autres (\*). Ces bois n'ont besoin d'être équaris qu'à leurs extrêmités, sur lesquelles on fixe d'autres bois bien équaris & sciés, d'environ fix à sept pouces de large, sur quatre à cinq d'épaisseur, avec des chevilles de bois. Ces bois se mettent des deux côtés du chemin de toute leur longueur; on les place ordinairement à quatre pieds de distance, ce qui fait la largeur intérieure du chemin.

(\*) Voyez la Planche V, fig. 1. & l'Explication.

> On voit que ces nouvelles routes ne sont autre chose qu'un grillage fait en bois. Tout l'intervalle entre les pieces de bois se garnit avec des pierres, que l'on y gêne le plus qu'il est posfible, pour rendre le chemin folide; le tout se recouvre de sable & de gravier; on en met entre les pieces de bois qui sont en long, & seulement jusqu'à environ deux pouces de leur épaisfeur. De cette façon on conserve les pieces qui sont enterrées, & l'on rend la route très-solide. Au surplus, on a soin d'y faire les réparations nécessaires. Quand on a de petits vallons à traverser, ou des ruisseaux, on fait des ponts en bois, observant toujours de mettre les deux pieces de bois de chaque côté du chemin, qui doivent être à quatre pieds de distanc

distance l'une de l'autre, saillantes au dessus de la surface du pont, comme elles le sont au dessus de celle des chemins. Toutes les pieces de bois doivent être exactement assemblées à leurs extrêmités, on met quelquefois des bandes de fer, dans cette partie.

Les magasins pour recevoir le charbon, sont des bâtiments Magasins pour très-longs, construits aux bords de la riviere, dans un endroit le charbon. où il y a assez d'eau, dans le temps de la haute marée, pour que les bateaux, destinés pour le transport du charbon, puissent aborder sur toute la longueur des bâtiments. Les magasins sont traversés par une espece de pont, qui n'est autre chose que la continuation des mêmes routes ci-dessus, dont l'entre-deux des quatre pieds s'ouvre en plusieurs endroits, par des coulisses & forme des trapes d'intervale en intervalle. Sous la plûpart de ces trapes, il y a un couloir ou canal dirigé diagonalement, en dehors du bâtiment, dont l'extrêmité va répondre sur la riviere, cinq à six pieds au dessus de la furface des eaux de la haute marée.

Au desfous de ces canaux ou couloirs, on amene les bateaux pour les charger, & c'est au dessous de ce pont qu'est le grand bâtiment pour renfermer le charbon, lorsqu'il n'y a pas de bateaux fur la riviere, pour les recevoir à mesure qu'il est amené par les chariots. Comme ce magasin est toujours élevé au dessus de la surface de l'eau, il y a également des couloirs ou especes de trémies, qui sont dirigés diagonalement sur la riviere, comme les précédentes.

Les charriots dont on se sert pour voiturer le charbon sur les nouvelles routes, sont tous de même construction; mais ils différent presque tous pour les dimensions. Les uns sont beaucoup plus grands que les autres, ce qui est relatif à la distance qu'ils ont à parcourir pour voiturer le charbon. Les autres ont des roues plus ou moins hautes, ce qui dépend

(\*) Voyet la Pl. V, fig. 2, 4, & l'Explication. du plus ou moins de pente qu'ont les chemins. Ces chariots (\*) confiftent en une espece de tombereau ou caisse montée sur

(\*) Voyet les fig. 5 & 6 de la même Planche.

quatre roues affez élevées, de la forme d'une trémie beaucoup plus large & plus longue dans le haut que dans le bas. Le fond, qui comprend la distance entre les deux essieux, s'ouvre par une charniere. Les roues sont en bois ou en fer coulé, d'une seule piece. Les roues en fer coulé (\*) font à jour, pour les rendre moins pésantes : elles ont un rebord en dedans d'un pouce ou d'un pouce & demi, il sert à les diriger sur les pieces de bois, & à les empêcher de fortir de la route. Il y a toujours deux roues plus hautes que les deux autres. Cette différence est proportionnée à la pente qu'on a donnée au chemin ; de maniere que la partie supérieure du chariot soit aussi horizontale qu'il est possible, pour ne pas perdre du charbon dans la route : les roues hautes sont devant, lorsqu'on charrie le charbon dans les magasins ou dans les bateaux. C'est le contraire lorsque les chariots reviennent à vuide, parce que le cheval s'attele indifféremment des deux côtés, par deux fimples crochets de fer & des cordes. On conçoit aisément que la voie de ces chariots est toujours de quatre pieds, puisque les pièces de bois, qui sont le long des routes, forment elles-mêmes la voie. Les efficux de ces chariots sont de fer & sont fixés très-solidement aux roues, de sorte qu'ils tournent avec les roues. Ils font arrêtés seulement par des chevilles de bois, fixées au cadre qui forme le fond de la caisse, de façon que cette caisse peut être enlevée de dessus los quatre roues, lorsqu'on veut la reparer.

A un des côtés du chariot & à la piece de bois, qui fait partle du cadre du fond de la caisse, on fixe une forte cheville de fer , (\*) qui arrête l'extrêmité d'un bras de levier en bois, affez long pour excéder au moins d'un pied le der-

(\*) Voyez la fig. 4 de la Pl. V.

riere, dans la partie supérieure de la caisse du chariot. Ce bras de lévier est ainsi dirigé obliquement sur une des roues de derriere; mais afin qu'il ne la touche pas, son autre extrêmité est soutenue par une corde ou crochet de fer. Il v a plusieurs de ces chariots qui ont un de ces bras de lévier de chaque côté, leur extrêmité est réunie par un morceau de hois ou de fer, de façon qu'un seul homme peut les faire agir tous les deux en même-temps.

On attele un cheval (\*) à chacun de ces chariots : ce cheval fusit à charrier depuis trois jusqu'à cinq milliers , Pl. V. 6g. 4suivant le chemin & la distance. Lorsque le chemin est presque de niveau, le cheval traine le chariot ; mais on conçoit qu'il n'a, pour ainsi dire, que le frottement à vaincre. Quand on arrive dans un endroit où la pente est plus sensible, où le chariot iroit trop vîte, où enfin le cheval devient inutile, le conducteur le dételle & le met par derrière. Il monte, en même-temps, derriere son chariot, & détachant l'extrêmité du lévier . ou des deux léviers , & le pressant fur une ou sur les deux roues de derriere, il les arrête, ce qu'on peut nommer enrayer; par-là il diminue la vîtesse du chariot. Il regle sa pression sur la pente du chemin & fur la vîtesse qu'il veut lui donner. Il ne faut pas que la pente foit trop forte, car l'homme n'auroit pas affez de force , ou plutôt de pesanteur , pour que la pression qu'il fait sur le bras du lévier, pût arrêter le chariot. D'ailleurs, dans une pente rapide, le chariot pourroit aller fort vîte, quoique les roues de derriere ne tournassent pas. Il arrive quelquefois des accidents, mais qui viennent presque toujours de la négligence des voituriers, des chevaux tués & des chariots entiérement brifés. Il est évident que si un de ces chariots va trop vîte; la moindre chose qu'il rencontre peut le faire fortir de la route.

Quand on a passé l'endroit où le chariot va par la seule Cc 2

(') Vover la

continue de la même maniere, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à l'emplacement auquel on destine le charbon. Comme les chemins font sujets à faire des détours, & par conséquent à former des angles, le chariot étant composé de quatre roues, ne pourroit suivre les pieces de bois dans les endroits où l'on a été obligé de faire faire un angle au chemin ; alors on construit un plancher rond du diametre de la longueur du chariot, (\*) fur lequel il y a également les deux pieces de bois qu'on peut appeller les deux guides de la route. Ce plancher est fixé par son milieu, à un pivot qui peut tourner en tout sens : le tout est fait très-solidement. Lorsque le chariot est sur le plancher, on détele le cheval : le voiturier tourne facilement le chariot avec le plancher, le met fur la direction de l'autre route & attele de nouveau son cheval; on évite, autant qu'on peut, ces angles le long des routes. Mais il y en a à presque tous les ponts qui conduisent au magasin. On est obligé, de distance en distance, de faire un second chemin de côté pour éviter la rencontre des chariots qui vont avec ceux qui reviennent. Quelques entrepreneurs ont même pratiqué un double chemin tout le long de la route.

Lorsque les chariots sont arrivés au magasin, on détele le cheval, & le voiturier pousse son chariot jusque sur une des trapes, dont on a parlé plus haut. Il ôte une cheville pour ouvrir la porte du fond; alors le charbon tombe dans la trape & se rend ainsi dans le magasin ou dans un bateau.

Les chevaux qui conduisent les chariots, appartiennent souvent aux voituriers, à qui l'on donne tant par voyage: quelquefois ils appartiennent aux entrepreneurs. Le prix est fixé sur la distance. Il y a des mines très-près de la riviere : il en est d'autres qui en sont à neuf & dix milles, (environ

( ) Voyetla Pl. V, fig. 1 & 3.

trois lieues de France ) & pour lesquels on a pratiqué de pareils chemins, mais elles servent au transport du charbon de plusieurs mines qui sont sur la route. Le chemin le plus long appartient à une compagnie très-riche, dont Milord Bute, ancien ministre, est un des principaux intéressé. Cette compagnie est non-seulement propriétaire du Royalty de plusieurs mines, mais encore elle en afferme une très-grande quantité sur toute la route. Elle doit extraire immensément de charbon, car le chemin est presque toujours couvert de chariots. Cette compagnie n'est pas dans le cas d'épargner la dépense pour faciliter son exploitation & le débouché des matieres qu'elle en tire.

Quoique la riviere de Tyne, soit assez considérable par la marée qui remonte jusqu'à cinq & six mille au dessus de Newcastle, il ne peut arriver dans le port de cette ville, que des petits vaisseaux de transport. Le Havre, où se rassemblent tous les vaisseaux pour charger le charbon, est à la ville de Shields, située à sept ou huit milles au dessous de Newcastle, & seulement à un mille de Tynemouth, où

est l'embouchure de la riviere dans la mer.

Une grande quantité de bateaux est destinée à transporter dans les vaisseaux le charbon des différens magasins, qui sont construits en remontant la riviere de Tyne. On nomme ces bateaux keel, & les batteliers keelmen. Ils font chaque jour un voyage : ils descendent avec la marée, & ils attendent son retour pour remonter à vuide. Chaque bateau doit être mesuré tous les ans par des commissaires, & ne doit contenir que huit chaldrons chacun, mesure de Newcastle. Chaque chaldron contient deux tonnes & demie; la tonne de fure.
Tonne: quid? charbon pese vingt quintaux de cent douze livres chacun. poids d'Angleterre. Cette mesure ne se prend pas sur la grandeur des bateaux, mais sur la quantité d'eau qu'ils prennent lorsqu'ils sont chargés. Cette précaution sert à prévenir la

Chaldron: me-3

fraude des droits, car chaque chaldron, voituré sur la riviere de Newcastle & destiné pour l'Angleterre, paye un scheling au Duc de Richmont; & le charbon des environs de Newcastle, se vend communément, rendu dans les magasins, depuis douze jusqu'à quinze schelings le chaldron, tout dépend de sa qualité.

Prix du charbon de Newcasile.

> Quant au transport dans les keels, jusqu'à bord des vaisfeaux qui font à Schields; on paye par chaque keel quatorze schelings, quatre pences, si le maître du vaisseau donne de la bierre aux keelmens: mais s'il n'en donne pas, on paye deux pences de plus par chaque chaldron.

> Lorsque le charbon est destiné pour des vaisseaux étrangers, on paye deux schelings par keel, outre la bierre, parce

qu'ils ne font pas commodes à charger.

Droits du Roi fur le charbon. Les droits du Roi sur le charbon, qui est transporté hors du Royaume sont de dix schelings par chaldron, si le transport s'en fait dans un vaisseau Anglois; s'il se fait dans un vaisseau étranger, il en paye vingt-un. Le charbon destiné pour l'étranger, ne paye point au Duc de Richmont le droit dont on a parlé; mais il paye à la Ville de Newcassle cinq pences par chaldron, si le transport s'en fait dans un vaisseau Anglois, & seize pences si c'est dans un vaisseau Anglois, & seize pences si c'est dans un vaisseau étranger, outre les droits du Roi.

Privilege du Freeman. Quant à l'importation du charbon en Angleterre, si le maître du vaisseau cst un freeman, c'est-à-dire s'il a fait sept ans d'apprentissage, il n'a rien à payer à la Ville; mais s'il n'est pas reçu freeman de la Ville de Newcastle, il paye cinq pences par chaldron à ladite Ville.

Il n'y a point de droits du Roi à Newcastle, pour le charbon destiné pour l'Angleterre, parce qu'il est perçu dans les distrérents ports où on le transporte. On prétend qu'il paye à Londres, pour droits du Roi & autres, huit schelings par chaldron,

Droits du Roi.

mesure de Londres. Huit chaldrons de Newcastle sont quinze mesures de Londres.

Quant au charbon qui est consommé dans le pays, il ne paye aucun droit, & se vend à raison de trois pences ou six sols de France, le quintal de cent douze livres.

Trois pences font fix fols de France.

On estime à quatre cents le nombre des bateaux, nommés keels, qui transportent le charbon de Newcastle à Schiolds. & deux mille six cents bateliers, nommés keelmen. Le nombre des voiles ou vaisseaux qui font le commerce du charbon dans la riviere de Tync seulement, est estimé à cinq cents : il varie souvent. Ces navires exportent chaque année trente mille chaldrons, & en importent environ trois cents milles chaldrons, mesure de Newcastle. En outre il y a cent cinquante mille chaldrons d'importés & d'exportés de la riviere de funderland, lesquels sont exempts du droit du Duc de Richmond.

On voit, parce qu'on vient de dire, combien le gouvernement d'Angleterre donne d'encouragements à sa propre marine; aussi ne voit-on presque plus venir des vaisseaux étrangers pour chercher du charbon : on construit sans cesse de nouveaux bâtiments, & les chantiers ne font jamais vuides.

A environ huit milles Nord Est de Newcastle, près d'un Mines de charvillage nommé Hartly, un particulier qui a un bien considérable, sur lequel il a les droits régaliens, exploite une très-grande quantité de mines de charbon : une de fes machines à feu est très-considérable; elle a deux grandes chaudieres pour fournir la vapeur à un cilindre de foixante pouces de diametre. Cette machine en fait mouvoir une autre de nouvelle invention, pour élever le charbon des mines. Nous n'en avons pas vu la méchanique, elle étoit dérangée lorsque nous fumes sur les lieux, & l'endroit où sont les rouages étoit fermé; mais on nous a dit qu'elle est extrêmement com-

bon de terre, de

Privilege de 14

pliquée, composée de fix ou sept rouets ou lanternes, & sujette à casser très-souvent. On ne fait pas cas de son usage. Celui qui en est l'inventeur & le constructeur a obtenu un privilege exclusif, ce qu'on nomme Patentes du Roi, pour quatorze ans. Au lieu d'une pareille machine, qui doit employer beaucoup de la force ou plutôt de la puissance de la machine à seu au dessus d'une roue, qui feroit mouvoir un treuil pour élever le charbon.

L'entrepreneur de ces mines n'étant pas d'abord fitué avantageusement pour la consommation de son charbon, quoique peu éloigné des bords de la mer, a fait une dépense considé. rable pour la sureté des vaisseaux qui transportent son charbon. Il a fait couper un rocher sur plus de cent toises de longueur & quarante pieds de profondeur. Cette coupe forme un espece de canal, par lequel les vaisseaux entrent & sortent d'un bassin où ils viennent charger le charbon. Mais asin que les bâtimens ne soient point agités & brisés dans le bassin, lorsque la marée remonte, on a pratiqué à l'entrée & à la fortie du canal, des coulisses où, à l'aide d'un pied de chevre tournant, des poulies & des cordes, on descend de grosses pieces de bois, qui forment une espece de vanne d'écluse pour briser les vagues. On nomme cet endroit seaton-slaice. On prétend que cette coupe a couté plus de dix mille livres sterlings. De plus on a pratiqué des routes, telles qu'on les a ci-devant décrites, pour voiturer le charbon de chaque mine jusqu'au bassin. Le même particulier a sur les lieux une verrerie très-considérable.

Qualité du charbon de Newcastle.

Et du bon char-

Le charbon de Newcastle n'est pas égalemeut bon dans toutes les mines. Il est plus ou moins bitumineux, sulphureux & pierreux. Cette derniere espece est très-commune, elle se vend à bas prix & s'employe pour les machines à feu. Mais en général ce qu'on nomme le bon charbon, passe pour

pour être d'une excellente qualité. Il est extrêmement bitumineux: il se cole très-facilement & forme une voute, ce qui le rend très-propre à forger le ser; mais il saut le remuer très-souvent pour les autres emplois qu'on en sait, sans quoi le bitume le réunit tout ensemble ou en une seule masse, dans laquelle l'air ne peut circuler. La grande abondance de bitume sait qu'il donne beaucoup de sumée, ce qui le rend désagréable dans les appartements. On l'emploie avec avantage dans les verreries qui sont au nombre de quinze ou seize à Newcastle & plusieurs autres à Schields.

Pour le priver de son soufre & le rendre propre à être employé aux usages où la sumée & l'odeur du charbon seroient nuisibles : voici la maniere dont on le prépare.

Il y a neuf fourneaux à Newcastle sur les bords de la riviere, pour détruire le soufre contenu dans le charbon de terre & le réduire en ce qu'on nomme cinders & coaks; dans d'autres lieux les sourneaux forment trois corps de maçonnerie différents. Chaque corps renserme trois sourneaux dans sa construction. Ils ne sont pas tous de la même grandeur; mais ils sont à peu près semblables. Nous avons pris le dessein du plus grand. (\*)

Le menu charbon, ou celui qui est réduit en petits morceaux, est préféré pour cette opération. Il n'en manque pas dans les mines, ce qui fait que quelquesois on le vend à meilleur marché que celui qui est en gros morceaux; mais on a soin d'en séparer les pierres le plus qu'il est possible, car on les distingue fort aisément lorsque le charbon est réduit en cinders, & elles nuiroient à la vente. Les plus grands de ces sourneaux contiennent un chaldron & demi, mesure de Newcastle, & les autres seulement un chaldron; mais on ne les remplit jamais. On en met seulement à la hauteur de la partie supérieure de la porte.

, Réduction der charbon de terre en cinders.

(') Voye la Pl. IX, fig. 1, 2, 3, & l'Explication. (\*) Voyez la

Quand on a mis la quantité ci-dessus de charbon dans le fourneau, on l'allume avec un peu de bois, ou avec du charbon déjà allumé, que l'on prend dans un des autres fourneaux; mais il arrive très-rarement qu'on soit obligé de l'allumer, parcequ'ordinairement on introduit le charbon lorsque le fourneau est encore chaud & presque rouge; ainsi il s'allume de lui-même. On ferme ensuite la porte (\*), & l'on met de la terre dans les jointures seulement pour boucher les plus grandes ouvertures qui proviennent de la dégradation du fourneau, car il faut toujours laisser un passage à l'air, sans lequel le charbon ne pourroit bruler. L'ouverture qui est en dessus du fourneau, & qu'on peut nommer cheminée. est destinée pour la sortie de la sumée, & par conséquent pour l'évaporation du bitume. L'embouchure de cette cheminée n'est pas toujours également ouverte. Toute la science de l'ouvrier consiste à ménager le courant de la sumée, sans quoi il rifqueroit de confumer les cinders à mesure qu'ils se forment. La regle la plus sure qu'ils suivent à cet égard, est de n'ouvrir la cheminée qu'autant qu'il faut, pour que la fumée ne reforte pas par la porte. On a pour cela une grande brique que l'on pousse plus ou moins sur l'ouverture à mesure que l'opération avance, & que par conséquent le volume de la fumée diminue. On bouche à la fin presqu'entiérement l'ouverture de la cheminée. Cette opération dure trente à quarante heures; mais ordinairement on ne retire les cinders qu'au bout de quarante-huit heures. Le charbon, reduit en cinders, forme dans le fourneau une couche d'une seule masse, remplie de fentes & crévasses, lesquelles resfemblent à des rayons perpendiculaires au fol du fourneau, de toute l'épaisseur de la couche. On pourroit aussi les comparer à des briques placées de champ. Quoique le tout tienne ensemble, il est pourtant fort aisé de le diviser pour le retirer du

fourneau : à cet effet, lorsque l'ouvrier a ouvert la porte, il met une barre de ser en travers devant l'ouverture, pour supporter un rable de ser, avec lequel il attire une certaine quantité de cinders hors du sourneau, sur lesquels un autre ouvrier jette un peu d'eau; ils prennent ensuite chacun une pelle de ser en sorme de grille, afin que les cendres & les menus cinders puissent passer au travers : ils éloignent ainsi les cinders de l'embouchure du sourneau, ils achevent de s'éseindre par le contact de l'air seul.

Le fourneau n'est pas plutôt vuide qu'on y met de nouveau charbon nécessaire pour une seconde opération; & comme ce sourneau est encore très-chaud & même rouge, le charbon s'y enslamme aussi-tôt, & le procédé se conduit comme ci-devant.

On estime à un quart le déchet du charbon dans cette opération, c'est-à-dire, le déchet du volume; quant au poids il est bien moindre.

On a deux mesures dissérentes pour le charbon & pour les cinders. Celle pour le charbon est le chaldron de Newcassle, dont on a parlé, & qui contient vingt-quatre barrows ou brouettes. Le chaldron des cinders, n'est que de la moitié du même volume, & contient seulement douze barrows. Vingt-quatre barrows de charbon coutent communement dix à douze schelings, & produisent dix-huit barrows de cinders, dont les douze barrows se vendent neus à dix schelings. Communement les cinders se vendent dans la Ville de Newcassle un tiers de plus que le charbon, à volume égal.

Les cendres qu'on retire du fourneau de l'opération cidessus, sont passées à travers une claie de ser, pour en séparer les petits morceaux de cinders, lesquels sont vendus seulement trois schelings les douze barrows, pour être mêlés avec le charbon dont on cuit la chaux.

Quant aux cendres, on les vend seulement trois pences, à

peu près six sols de France, la tonne, ou vingt-un quintaux; pour servir à l'engrais des terres.

Qualité des cinders. Les cinders sont un charbon d'un gris cendré, très-poreux, mais ayant beaucoup plus de consistance, que les coaks, dont il sera parlé, & qui ne sont aussi qu'un charbon privé de son acide sulphureux, mais par un procédé différent.

Usage des cinders,

Le principal usage des cinders est pour chausser les étuves où l'on fait germer l'orge, le rôtir & le réduire en ce qu'on nomme malt, que les Brasseurs achetent pour en faire de la bierre. Quelques personnes en sont usage dans les appartements, parce qu'elles ne donnent point de fumée. On s'en fert aussi pour dissérentes opérations particulieres. On en a vu employer avec avantage par un Orfevre, qui a un attelier très-confidérable. Il a un fourneau à vent, au dessus duquel est une cheminée pour établir un plus grand courant d'air. Il emploie des creusets d'Allemagne, ordinaires, dans lesquels il met l'argent; place son creuset dans un de ces fourneaux & met des cinders tout autour, comme on emploie ailleurs le charbon de bois. Elles sont un peu plus difficiles à allumer: de forte que l'opération est plus longue; mais elles font absolument le même effet, & l'on en consomme moins à proportion. On s'apperçoit très-peu de la différence du temps, si l'on a plusieurs fontes successives à faire. Ces cinders donnent un seu très-vif & une samme peu différente de celle du charbon de bois.





## ONZIEME MEMOIRE.



## SUR DIVERS ÉTABLISSEMENTS

DE NEWCASTLE EN ANGLETERRE. Année 1765.

FONTE DU FER EN GUEUSE.

'EXPLOITATION des mines de charbon n'est pas le seul dobjet intéressant qu'on trouve à Newcastle, plusieurs grands établissements y attirent les regards. Nous en donnerons ici une idée, & nous commencerons par la fonte du fer en gueuse.

Pour couler ou jetter la gueuse en toutes sortes d'ouvrages, comme marmites, pots, corps de pompes, cylindres, roues pour les chariots, &c., les fonderies sont placées au bord de la riviere, d'un côté opposé l'un à l'autre. Elles appartiennent à deux différentes compagnies.

Le fourneau, dont on se sert pour cet usage, est le fourneau à vent, que nous nommons en France fourneau Anglois. Il a été décrit par Schluter, en parlant de la Fonte des mines de cuivre en Angleterre, il est à peu près semblable à celui qui est exécuté dans les mines de plomb de la Basse-Bretagne. (\*) Il en differe pourtant en ce qu'il n'a devant le milieu qu'une Pl. VI, fig. 1, 2, grande ouverture, qui est bouchée pendant l'opération. Elle sert pour refaire le sol du fourneau, & pour y introduire la

Ecurneau de ') Voyez la 3,4,5,& PEX-

matiere, après quoi on la bouche entiérement; à l'extrêmité du fourneau, du côté opposé de la chausse, c'est-à dire du côté de la cheminée, il y a une ouverture d'un pied en quarré. (elle sert à retirer les crasses dans le fourneau pour la fonte du minérai de plomb.) Cette porte est fermée pendant l'opération avec une brique de la grandeur de l'ouverture. (\*) Au (\*) Voyet la milieu de cette brique, il y a un trou d'environ un pouce & demi de diametre, que l'on bouche avec un petit cylindre de terre, & que l'on ôte chaque fois qu'on veut voir si la matiere est fondue, & quel est son degré de chaleur, ce que l'expérience apprend au fondeur. Au dessous de la porte est

Préparation du fol.

figure 6, de la Planche VI.

> pratiqué le trou pour la percée. Le fol du fourneau se prépare avec du sable de la riviere de Tyne, ou fable de mer, c'est la même chose, puisque la marée monte plusieurs milles au dessus de la ville de Newcastle. On bat ce sable tout uniment dans le fourneau, & l'on ménage une pente affez forte du côté où doit se faire la percée; on y forme même un très-grand bassin. Quand le fourneau est ainsi préparé (ce qui se fait tous les matins de la même maniere ) on ferme la grande ouverture, qui est devant le fourneau, avec une porte faite en briques. Les briques sont assemblées par un grand lien de fer, qui en fait toute la circonférence. On met du charbon de terre dans la chauffe, par une ouverture qui n'a pas plus de six pouces en quarré, & qui se bouche avec du charbon. Lorsqu'on en a mis suffisamment, on continue de la même maniere, chaque fois qu'on remue le charbon, pour faire tomber les cendres qui font sur la grille & ajouter de nouveaux charbons. On chauffe ainsi le fourneau pendant trois ou quatre heures, au bout desquelles on ouvre la grande porte de brique, qui est suspendue à une chaîne de fer passée sur une poulie, & l'on met dans le fourneau tout le fer de gueuse qu'on a def

fein de fondré. Il pese communément quarante à quarantecinq quintaux pour chaque fonte. On ferme ensuite exactement toutes les ouvertures, & l'on donne un feu violent pendant quatre, cinq & fix heures, temps nécessaire pour mettre en suson toute la matiere.

La gueuse de fer que l'on fond ainsi, se tire d'Ecosse & d'Amérique. Elle vient en morceaux de deux à trois quintaux pesant. Mais on fond sur-tout des débris de fer coulé, comme marmites cassées, petits canons de fer, &c.

On estime la consommation du charbon, pour sondre la quantité de matiere ci-dessus, à vingt-deux ou vingt-trois

quintaux, & quelquefois plus.

Pendant que l'on chausse le sourneau & qu'on sond la gueuse, on prépare les moules pour tous les ouvrages qu'on veut couler, de la même maniere qui est pratiquée partout ailleurs, & qui est décrite dans plusieurs ouvrages. Il y a une sost l'extrêmité du sourneau, devant la place où l'on a ménagé la percée, on y range les moules pour les grosses pieces. Nous avons vu couler un tuyau de pompe, de quinze pieds de longueur.

On ne peut pas fondre dans ce fourneau des cilindres qui ayent plus de vingt-deux pouces de diametre, le fourneau n'étant pas affez grand pour contenir la matiere d'une plus grande piece. Les moules des groffes se placent dans la fosse verticalement. On bat bien du sable tout au tour, jusqu'à ce que la fosse soit pleine. Ensuite on charge le tout avec des poids de ser, afin que le seu ne fasse aucun effort. On forme ensuite un canal qui va répondre au trou de la percée, & on le divise en deux branches proche de la piece. Quand la matiere est dans une parfaite susion pour la faire couler, on perce avec une forte baguette de ser, sur laquelle on frappe à coups de masse; la some se rend

alors dans les moules. Deux ouvriers, avec des morceaux de bois, arrêtent dans le canal la crasse qui vient avec la matiere, pour l'empêcher d'entrer dans les moules: aussitôt qu'il est plein, ainsi que les canaux, on bouche le trou de la percée avec un gros morceau d'argile mis au bout d'un bâton. On couvre ensuite, avec du petit charbon de bois, le surplus de la matiere qui est dans les canaux, asin qu'elle ne se réfroidisse pas trop promptement, & que la piece qui est dans le moule ne coure aucun risque de casser.

On puife la matiere avec des cuilleres. On ouvre ensuite la porte, qui est au dessus de la percée, & avec de grandes cuilleres de fer, qu'on a enduites auparavant d'argile & qu'on a bien chaussées, on puise par l'ouverture la matiere fondue, & l'on va la verser dans dissérens moules préparés à cet esfet; ce qui ne sert que pour former de petites pieces, comme marmites, pots ou autres, dont les modéles ont été fournis en bois; on les moule dans du fable mis dans des cadres ou chassis de bois, comme font ordinairement tous les sondeurs.

Comme il arrive presque toujours qu'il reste de la matiere qui n'est pas sondue, dans les extrêmités intérieures du sourneau, & qu'elle en retient d'autres qui est en suson, on a un grand ringard de ser, que l'on passe par la porte, & avec lequel on forme un lévier asin de détacher du sol les morceaux, & que le ser sondu puisse se rendre dans le bassin. Si l'on voit que ce qui reste ne soit pas bien sondu, ou ne soit plus assez chaud, on referme la porte & l'on donne de nouveau une chaleur violente au sourneau, pour pouvoir jetter en moule ce qui reste de matiere, à l'aide des mêmes cuilleres ou d'autres semblables, préparées & chaussées de la même maniere.

C'est ordinairement le soir qu'on coule la matiere qui a été sondue pendant la journée. On nettoie bien le sourneau pendant qu'il est chaud, & on ouvre toutes les ouvertures,

afin qu'il refroidisse pendant la nuit, & qu'on puisse le lendemain matin y former un nouveau sol pour la sonte du jour. Pendant que l'on prépare & que l'on commence à chausser le fourneau, on ôte de la fosse la piece qui a été soudue la veille, pour y substituer un autre moule pour la sonte suivante. Le ser coulé, provenant de cette sonte, paroît de la meilleure qualité. La lime y sait presque le même effet que sur le fer forgé.

## MACHINE A FORER

& polir l'intérieur des Tuyaux ou corps de Pompe.

LA machine, dont on fait usage pour forer & polir les cilindres & corps de pompe, qui ont été fondus & moulés comme on l'a dit ci-dessus, consiste en un arbre vertical, d'environ un pied d'équarrissage, auquel on a fixé un rouet de neuf pieds de diametre, dont la surface supérieure est de niveau au terrein. La surface inférieure est armée de dents qui engrainent dans une lanterne d'environ deux pieds de diametre; un des tourillons ou axes se prolonge suffisamment pour servir de foret: il nous parut avoir seize à dix-sept pieds de longueur.

On fixe à l'extrêmité de cet axe une petite roue ou espece de cilindre de fer, proportionné au diametre du tuyau ou cilindre qu'on veut forer. Cette petite roue a plusieurs entailles tout autour, dans lesquelles on met des especes de petits ciseaux d'acier, qu'on y fixe avec des coins de fer. On ôte ces ciseaux quand on veut, pour les aiguiser sur une meule, placée tout auprès. Au dessus du rouet, on a fixé, à l'arbre vertical, un bras de lévier de huit pieds de

long, auquel on attele un\*cheval, quand on veut faire mouvoir la machine.

Pour lors on place la piece qu'on veut forer sur un chassis, que l'on peut avancer & reculer à volonté. A cet esset il y a un arbre vertical ou treuil, espece de cabestan dans lequel on passe un lévier. Par le moyen d'une corde sixée au chassis & qui passe sur une poulie placée sous la lanterne, un homme, appliqué au lévier, enveloppe la corde sur le treuil & sait ainsi avancer le chassis avec le corps de pompe, à mesure que le foret fait du progrès dans la piece que l'on fore. Deux hommes suffisent pour cette opération. L'un dirige le foret, & l'autre tourne le bras du lévier. Le même qui dirige a soin de faire avancer ou arrêter le cheval, suivant les circonstances.



## MANUFACTURES EN FER ET ACIER.

A Deux, trois & quatre milles de Newcastle, il y a plufieurs manufactures en ser & en acier, qui sont à peu prèssemblables pour les ouvrages qu'on y fabrique. Elles distérent pour quelques opérations particulieres, comme la conversion du fer en acier, & la fabrication des limes, qui ne sont pas autant répétées que les ouvrages en ser.

Le lieu principal où font ces différentes manufactures, se nomme Svval-vveell. Il est situé à trois milles de Newcastle,

en remontant la riviere de Tyne.

Manufactures on fer. Il y a à Svval-vveell plusieurs sourneaux de reverbere, semblables à ceux qui sont à Newcastle, pour sondre la gueuse de ser & la jetter en moule. L'opération est absolument la même & on y coule les mêmes ouvrages. On y voit une affinerie pour y affiner la gueuse de fer & en faire du fer

forgé.

Cette affinerie, ainsi que l'opération par laquelle on obtient du fer forgé, sont absolument semblables à celles de France & d'Allemagne; on y emploie également le charbon de bois. Le foyer a deux soufflets de cuir simple. Les gueuses qu'on affine se tirent d'Ecosse & d'Amérique, auxquelles on ajoute de vieilles sontes de ser, comme pots, marmites cassées, & les rognures des dissers ouvrages en ser forgé, qu'on fait sur les lieux. On achete aussi de vieilles ferrailles, pour mettre dans le mêlange.

On obtient de cette façon du fer forgé d'une affez bonne qualité pour différens ouvrages, mais qui n'a pourtant rien de comparable à celui de Suéde, dont on fait une grande

conformation dans ces différentes manufactures.

Près du foyer de l'affinerie, il y a un gros marteau pour forger la gueuse affinée: on dit qu'il pese environ six cents livrer. Il est mû par un arbre de quatre pieds de diametre, y compris une doublure de demi pied qui l'entoure. Il n'y a que quatre mentonnets, qui levent le marteau par devant, comme cela est d'usage dans toutes les forges.

On fabrique des ancres à Svval-vveell, de la même façon qu'à Cône, & toutes fortes de gros ouvrages en fer, comme de grosses chaînes pour attacher l'ancre des vaisseaux de guerre. Nous y avons vu des anneaux de trois pieds de diametre dans l'intérieur, & qui pesent jusqu'à deux cents cin-

quante livres chacun.

Il y a une réfenderie pareille à celles qui font à Saint Chaumont dans le Forez; mais le fourneau pour y chauffer le fer, est une espece de reverbere. Il n'y a qu'une seule porte devant ce sourneau, laquelle a paru avoir quinze pouces de hauteur, sur un pied de large. C'est par cette porte qu'on met le charbon & le fer dans le sourneau. Un

peu au dessous du niveau du sol du terrein du sourneau; il y a une grille de ser, au dessous de laquelle est un cendrier, qui communique derriere le sourneau, par où il prend de l'air & par où l'on le nettoye, pour en retirer les cendres. On a construit deux perits murs en briques dans l'intérieur du sourneau, un de chaque côté de la grille, qui peuvent avoir deux pieds & demi de large, & cinq à six pieds de long, qui est la prosondeur du sourneau. Ces murs s'élevent de huit à dix pouces au dessus du sol du sourneau; ils servent à soutenir les bandes de ser qu'on y met en travers pour les chausser seulement à la slamme du charbon, qui se met en dessous lus rilles.

Deux grandes roues, mues par l'eau, font mouvoir la réfendérie. Le fer très-rouge, en fortant du fourneau, passe entre deux cilindres qui applatissent en allongeant la barre de fer, qu'un ouvrier dirige avec une tenaille, pour la faire passer tout de suite entre les deux cilindres coupants, qui les divisent en cinq branches ou tringles.

Lorsqu'on veut faire du fer plat, par exemple de la 16le, on change les deux premiers cilindres, on en met à leur

place de plus gros & de plus longs.

On fabrique encore à Svval-vveell, toutes fortes de petits ouvrages en fer. On y fait beaucoup de poëles pour les cuifines, des outils de toute espece en fer & en acier pour travailler la terre, les pierres & le bois. Pour leur donner une espece de poli, on a une meuliere à peu de distance des manusactures, semblables à toutes celles qui sont aux environs de Saint Etienne en Forez. Elle est composée d'une grande roue, à l'arbre de laquelle on a fixé un grand rouer, dont les dents engrainent dans deux lanternes, une de chaque côté. L'axe de chaque lanterne est fort long, & passe dans le milieu d'un gros tambour de bois, auquel il sert

également d'axe. Ces tambours sont enveloppés d'une grosse courroye, qui répond à trois poulies, dont chacune fait mouvoir une meule. Ainfi chaque meuliere est composée de fix meules, dont la vitesse est en raison des diametres de la roue, du rouet, des tambours & des poulies.



## CONVERSION DU FER EN ACIER.

#### PAR LA CÉMENTATION

NOus avons joint à ce Mémoire le dessein du fourneau qui fert à faire cette conversion, mais pris seulement à vue, (\*) Il v a à Newcastle des fourneaux de différentes grandeurs, Pl. VII, fig. 1, 2, mais tous à peu près dans les mêmes proportions. Le corps 3, 4, 5, & l'Exde maconnerie qui compose celui qui sert à la cémentation du fer , nous a paru former un quarré long ; il est entiérement traversé par une grille de fer, à peu près placée à la hauteur du niveau du terrein, & de vingt pouces de largeur: le cendrier est au dessous. Environ un pied quatre pouces au dessus de la grille, il y a de chaque côté une place pour construire des caisses dans lesquelles on met le fer.

A cet effet, on pratique dix canaux de chaque côté; c'est sur ces canaux qu'on forme la caisse ou creuset qui doit contenir le fer, elle est construite en pierres de grais qui résistent au seu, & qu'on lie ensemble avec de l'argile qui s'introduit dans les joints.

Les dimensions intérieures des creusets paroissent être de dix pieds & demi de longueur, deux pieds quatre pouces de largeur, & deux pieds six pouces de profondeur. La flamme peut circuler tout au tour des creusets. Leurs côtés sont soutenus par différens murs qui leur donnent toute la solidité.

(\*) Voyegla

nécessaire pour résister au poids du fer, à la violence & à la continuité du feu. Les caisses, ainsi que l'intérieur du fourneau, sont recouvertes ou ensermées sous une voute qui concentre la chaleur : la sumée & la slamme sont obligées de passer par huit cheminées pratiquées à cet effet. Le total du fourneau se trouve sous une cheminée principale, construite de briques en forme de pain de sucre.

Le seul & unique ser qu'on ait trouvé propre pour la conversion en acier, est le ser de Suéde. On a fait beaucoup d'expériences sur le ser fabriqué en Angleterre, mais on n'a jamais pu obtenir un acier d'aussi bonne qualité.

On employe différents fers de la Suéde, lesquels, suivant leurs différentes qualités, font varier les prix de l'acier, parce

qu'ils ont eux-mêmes différentes valeurs.

Les dimensions des barres & bandes de fer dont on fait usage, ne sont pas les mêmes. Il y en a de quarrées; plus communément elles ont depuis un pouce & demi jusqu'à deux pouces & demi de large, & de quatre jusqu'à sept lignes d'épaisseur. On coupe ces bandes de fer de la longueur de la caisse ou creuset. On fait entrer dans chaque caisse, depuis cinq jusqu'à treize tonnes de fer, dont chacune pese vingt-un quintaux de cent douze livres poids d'Angleterre. Ainsi on convertit à la sois dans les deux caisses ou dans chaque sourneau dix tonnes, ce qui sait depuis vingt-trois jusqu'à vingt-huit milliers pesant.

On emploie uniquement le pouffier de charbon pour la conversion du fer en acier, & l'on ne fait usage ni d'huile, ni de sel. On a dit que les caisses ou creusets étoient faites de pierres de grais taillées. Quand on veut introduire le fer dans ces caisses, l'ouvrier préposé pour ce travail, entre dans le fourneau; on lui sait passer les barres de ser par les trous ménagés aux extrêmités : qui sont les mêmes par où entre la slamme, mais dont la partie extérieure est bouchée pen-

dant l'opération. Il prend de la charbonnaille de charbon de bois, telle qu'on peut l'avoir après ayoir passé le charbon par un crible grossier; & après l'avoir un peu humectée, il en fait un lit dans le fond de la caisse, sur lequel il met un rang des bandes de fer dont il a été parlé ci-dessus : elles sont coupées communément de la longueur du creuser. On y met aussi des morceaux de dissérentes longueurs, tels qu'on les a; mais on les arrange de façon qu'ils ne puissent pas se toucher, & qu'ils soient toujours séparés par du poussier de charbon.

Le premier rang est recouvert totalement avec un lit de demi pouce d'épaisseur de la même charbonnaille, sur lequel on arrange un nouveau rang de bandes de ser. On continue ainsi successivement jusqu'à ce que le creuset soit plein. Le dernier rang est recouver de poussier de charbon, par dessus lequel on met un lit de sable, pour couvrir entierement la surface, asin de concentrer le phlogistique dans l'intérieur de la caisse, & qu'il ne puisse être réduit en cendres par la combustion.

Le fable qu'on emploie est un sable ordinaire, mais humide. S'il étoit sec, il faudroit l'humecter. On le joint bien; on en forme un dos d'âne qui s'élévent au dessus des cotés des creusets, de façon que dans son milieu il peut avoir dix pouces d'épaisseur. Lorsque le fer est mis dans les creusets, on prépare le fourneau comme il suit, avant que d'y mettre le seu.

Les barres de fer, qui composent la grille du sourneau & qui sont fixées dans la maçonnerie, sont fort distantes les unes des autres, & par conséquent ne pourroient contenir le charbon; on arrange pardessus d'autres barres sur toute la longueur de la grille ou chausse. On les place aussi fort près les unes des autres, pour retenir le charbon: après quoi on fait une maçonnerie en brique, à chaque extrêmité de la grille, pour en boucher les deux grandes ouvertures

& en former à chaque endroit une de dix pouces de haut feulement, sur sept à huit pouces de large, à la hauteur de la grille: elles servent de portes pour mettre le charbon sur la grille. On les ferme avec une plaque de fer de la grandeur de l'ouverture, que l'on y applique & qu'on ôte à chaque sois qu'on veut attiser le seu & le remuer pour en faire tomber les cendres; ce qui se pratique assez souvent à l'aide des ringards de fer très-longs. On ôte aussi la porte quand on veut remettre du charbon dans le sourneau.

C'est ordinairement le lundi au soir qu'on met le seu au sourneau, on l'entretient très-violent jusqu'au samedi suivant au soir; c'est le temps qu'il faut ordinairement pour l'opération, lorsqu'il n'y a que dix tonnes de ser dans le sourneau; car, lorsque le sourneau en contient douze ou treize, on met le seu le dimanche au soir. Mais pour être plus sur que le ser est bien cémenté; il y a certains sourneaux où l'on ménage un trou à une des extrêmités, ainsi qu'à chaque caisse, au moyen duquel on en retire une barre, lorsqu'on juge qu'elles ont été assez cémentées. L'habitude fait que l'ouvier connoit à la couleur & aux boursoustures de la surface, si l'acier est au point qu'il doit être. L'usage de retirer une barre d'acier n'est pas général.

Lors donc qu'au bout de cinq jours & cinq nuits, d'une chaleur non interrompue, le fer a été reconnu pour être entiérement converti en acier, on démolit la maçonnerie qui a été faite aux deux extrêmités du fourneau, pour y pratiquer des portes; afin d'accélérer le réfroidiffement, on retire les barres de fer qu'on a mises sur la grille, pour retenir le charbon, qui tombe alors dans le cendrier; on ouvre aussi les quatre ouvertures, qui sont bouchées pendant l'opération. Malgré cela il faut encore au moins une semaine entière pour que les barres d'acier soient entiérement froides : on ne les retire jamais qu'elles ne le soient.

Alors

## MÉTALLURGIQUES.

Alors le même ouvrier, qui a mis les barres dans les caisses, y entre de nouveau & les fait passer par les trous qui sont aux exerêmités; elles sont reçues par un ouvrier qui est au dehors.

Deux hommes suffisent pour la conduite de cette opération; on leur donne quatre schelings par tonne pour leur travail. On prétend qu'on brûle dans cette opération feize à dix-huit fodders de charbon, chaque fodder pese environ seize quintaux de cent douze livres, & coûte quatre schelings. On a observé que le fer ne souffre ni augmentation ni diminu-

tion de poids, dans sa conversion en acier.

On vend très-peu d'acier tel qu'il fort du fourneau, on le nomme acier boursoussé, son prix est de vingt-six à vingt-huit schelings le quintal, de cent douze livres. Pour le débit général on lui fait subir une autre opération toute simple, on le forge à un martinet, & l'on réduit les bandes de fer en un quarré de sept à huit lignes, & d'une longueur indéterminée; ensuite on le laisse refroidir à l'air, sans le tremper dans l'eau. Cette opération a sans doute pour objet de resferrer les pores; car la cassure de l'acier, au sortir du fourneau de cementation, a des facettes très-larges & ressemble. à un mauvais fer cassant, plutôt qu'à de l'acier. Le grain en est très-différent, lorsqu'il a été forgé, il acquiert celui de l'acier commun d'Allemagne.

En cet état on le nomme acier commun. On l'emploie à faire des limes, des scies, des ciseaux, des couteaux, &c. On en envoie une très-grande quantité dans plusieurs provinces d'Angleterre, sur-tout à Sheffield & Bermingham. On le vend depuis trente jusqu'à trente-deux schelings le quintal, de cent

douze livres

Comme les extrêmités des barres convertis en acier, ont ordinairement des pailles & font un acier moins parfait, on les coupe pour les forger en paquets. On nomme cet acier

acier doux, il s'emploie, en le soudant, à l'extrêmité des outils dont on se sert pour travailler la terre.

Acier d'Allemagne,

Le même acier obtenu par la cémentation, peut devenir plus parfait par une seconde opération, qu'on nomme réduire en acier d'Allemagne. Il prend ce nom parce qu'il lui ressemble parfaitement pour le grain & la qualité. On nous a montré une barre d'acier fabriqué en Allemagne, & envoyé de Hollande, pour servir de modele. Il paroit qu'on est parvenu à l'imiter parfaitement. La Compagnie qui fait fabriquer cet acier, prétend avoir ôté par là un débouché à l'Allemagne.

Pour faire cette opération, on prend l'acier du fer converti, tel qu'il fort du fourneau de cémentation, on en fait une trousse chausse de huit, dix ou douze barres; on les chausse au feu de charbon de terre, on a soin de jetter de temps en temps par dessus, de l'argile seche, palvérisée, de la même façon qu'on jette du sable pour les soudures en fer, afin d'y concentrer davantage la chaleur, pour les souder ensemble plus facilement. L'expérience a appris que l'argille est présérable au sable, lorsqu'il est question de souder l'acier, mais que le sable vaut beaucoup mieux pour souder le fer.

Lorsque le paquet est bien chaud, on le porte sous le marteau pour le souder, l'étendre & le forger dans les proportions que l'on demande. On n'en fabrique ordinairement que par commission, soit pour l'Angleterre, soit pour l'Etranger. Ce procédé est absolument le même que celui qui est en

usage en Styrie, pour fabriquer l'acier plus parfait.

Acier superfin.

Certains forgerons en Angleterre, pour avoir un acier fuperfin, & qui fe vend à raison de vingt sols la livre, lui font subir deux autres opérations; mais ils n'emploient uniquement que du charbon de bois, pour réduire d'abord l'acier de cémentation en acier d'Allemagne. Ils font ensuite cémenter l'acier d'Allemagne de la même façon que le ser; le

forgent de nouveau en trousse, comme on l'a dit ci-devant, mais au feu de charbon de bois.

On nous a dit aussi que dans la partie méridionale de l'Angleterre, on prend de vieilles limes, ou autres vieux ouvrages en acier, ou de l'acier bourfoufflé, coupé en morceaux, & qu'on les metodans un creuset, avec un flux dont on fait mystere. On prétend que chaque ouvrier a le sien particulier. On place ces creusets dans un fourneau pour y fondre Acier fondu. l'acier. Un particulier avoit entrepris cette opération, à-deux milles de cette ville; mais il a mal fait ses affaires.

Quant à la maniere de tremper l'extrêmité des outils fabriqués pour travailler le bois & la terre, c'est-à-dire la partie où l'on a mis de l'acier, on a un fourneau d'environ deux pieds de long intérieurement, lequel ressemble beaucoup à un fourneau de liquation, mais dont les plans supérieurs sont horizontaux. Il y a une grille de fer entre les deux murs, sur laquelle on met le charbon; la flamme ressort par l'ouverture qui est entre les deux plans; elle peut avoir deux pouces & demi à trois pouces de large, sur toute la longueur du fourneau. Lorsque le fourneau est bien chaud, on range l'extrêmité des outils tout le long de l'ouverture, & on les recouvre de menus charbons. On en chauffe ainsi beaucoup à la fois, sans avoir besoin de soufflet. Quand ils sont assez rouges, un ouvrier les trempe dans l'eau.

Pour parvenir à imiter les Anglois & leurs procédés, sur la conversion du fer en acier, l'on doit, avant de former un établissement en grand, s'assurer par des essais répétés, de la réussite qui dépend essentiellement de la qualité des fers que l'on voudra cémenter. Pour cet effet, je joins ici le dessein d'un fourneau d'épreuve, tel qu'il a été construit dans le fauxbourg St. Antoine à Paris, & dans lequel j'ai fait cémenter de l'acier avec fuccès. Voyez la Planche VIII, & l'explication; voyez aussi ce qui est dit sur ce procédé, dans le douzieme mémoire.

## MANUFACTURE DE LIMES.

Fabrique des Limes à Winlingmilles de New-

Ans l'endroit nommé Winlington-Miller, il y a plusieurs ton-Miller, à 4 manufactures femblables à celles de Swalwell, pour le fer & & l'acier. De plus, on y fabrique une grande quantité de

> Pour cette fabrication on emploie l'acier forti de la cémentation forgé au martinet, & réduit en ce qu'on nomme acier commun. C'est avec cet acier qu'on forge les limes de la grandeur & épaisseur qu'on veut, en observant de les laisser réfroidir fans les tremper dans l'eau ; mais pour qu'elles soient encore plus tendres pour la taille, les uns les mettenttout uniment, pendant la nuit, dans une grille avec un feu de charbon de terre : d'autres les mettent dans un petit fourneau de reverbere, qui consiste en une place pour mettre l'acier destiné pour les limes, au dessus de laquelle il y a une cheminée. On place un petie fourneau à vent de chaque côté, pour y faire du feu avec le charbon de terre. On chauffe l'acier dans ce fourneau pendant sept à huit heures; après quoi on polit chaque piece fur la meule.

L'acier ainsi poli, forgé & attendri, est livré aux tailleurs qui le posent sur une piece de plomb plate, pour tailler le côté arrondi. La plaque de plomb, fur laquelle on pose la lime pour tailler l'autre côté, est un peu creuse; elle reçoit l'impression de la lime, du côté qui a été taillé fans l'endommager. La lime est attachée sur la plaque de plomb, par ses deux extrêmités, avec des morceaux de cuir, fixés au banc, sur lequel les ouvriers travaillent.

On taille les limes avec un cifeau proportionné à la qualité des limes qu'on veut avoir : on frappe dessus avec un marteau un peu recourbé du côté du manche. Il y a des ouvriers de tout genre pour chaque espece de limes, même des petits garçons de dix à douze ans, ce qui fait juger que cela n'est pas bien dissicile. Tout l'art consiste à savoir tenir le ciseau dans la même inclinaison, ce qu'on acquére par la pratique, de même que de le placer juste & fort vîte.

On a essayé plusieurs fois de faire des machines ou moulins à tailler des limes, sans avoir jamais pû réussir. On en a un exemple tout récent à peu de distance de cette Ville. Quant à la méthode de tremper les limes, elle mérite

attention.

Le charbon dont on fait usage pour tremper les limes, Tres subit préalablement une opération pour le priver de son Limes. bitume. On le réduit en une espece de cinders, dont nous avons vû provision dans la forge. Ces cinders ne ressemblent aucunement à celles que l'on prépare à Newcastle, & dont en a donné le procédé. On nous a dit qu'on préparoit ces cinders, qui sont très-poreuses, très-legéres & plus noires que celles de Newcastle, sur le même soyer de la forge qui sert à chausser les limes pour les tremper, & cela est vrai. C'est un charbon que l'on a chaussé lentement, de saçon qu'il s'est boursoussé & a formé une espece d'éponge en perdant son bitume. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en le brulant, il paroît ne pas donner de sumée & moins de slamme que le charbon de bois.

Lorsqu'on a une certaine quantité de limes taillées, on les transporte à la forge, où l'on a un baquet plein de lie de bierre, dans laquelle on les trempe jusqu'à ce que toute la surface en soit bien mouillée. On les passe ensuite sur un tas qui ressemble à du sable grossier & qu'on nous a dit être composé de sel marin & de cornes de pieds de vaches brulées & pilées grossièrement.

Quand donc les limes ont été trempées dans de la lie

Trempe des

de bierre, on les passe sur le tas de sel & de corne brulée, pour en enduire toute la surface, asin de préserver du seu les entailles des limes, ainsi que pour donner de la dureté à l'acier. Alors on range ces limes sur une barre de ser placée devant une grille, dans laquelle il y a un seu de charbon; on ne les approche du seu qu'autant qu'il faut pour que l'humidité des limes, puisse s'en évaporer lentement & laisser la composition très-adhérente à leur surface. A mesure que les limes sont séches, on en porte plusieurs à côté du soyer où il y a une petite planche, sur laquelle est un petit tas de la composition ci-dessus on met sur le soyer, du charbon préparé comme on l'a dit, & l'ouvrier fait agir le soussel.

Lorsqu'il est allumé, le même ouvrier prend une des limes, la met dans les charbons, mais un peu éloignée du sousslet, pour éviter la trop grande chaleur. Il la retire peu après, pour la replacer sur un plus grand seu, où il peut la voir & juger par sa couleur, du dégré de chaleur.

S'il apperçoit que le feu l'a déformée, ce qui arrive fort fouvent, il la retire & frappe dessus, à petits coups, avec un marteau de bois pour la redresser; s'il voit qu'il manque de la composition sur certaines parties, il les applique sur le tas de matiere qui est sur la planche; elle s'y attache aussitôt. Il remet la lime dans le feu, & lorsqu'elle a acquis le dégré de chaleur qu'il désire, lequel nous a paru un rouge de cérise, il la retire du seu, & trempe perpendiculairement la partie qui est taillée dans une caisse d'eau froide, dont il renouvelle l'eau à volonté.

On retire la lime quand elle est froide pour la mettre dans une autre petite caisse pleine d'eau. Lorsqu'on sort la lime du seu pour la mettre dans l'eau, elle donne beaucoup de sumée, ainsi on peut conjecturer qu'il y reste encore de la matiere. Les limes étant trempées dans la petite caisse, sont retirées pour être nettoyées avec une forte brosse & du sable sin. Lorsqu'elles sont bien nettes, on les jette encore dans une caisse pleine d'eau, où l'on a délayé une argile blanche: on les y laisse jusqu'à ce qu'on veuille les porter au magasin pour les emballer. L'enduit d'argile sert à les préserver de la rouille, jusqu'à ce qu'on les séche & nettoie bien avant que de les frotter d'huile, pour les préserver également de la rouille dans le transport.

On fabrique dans ce seul endroit deux cents douzaines de limes chaque semaine. Nous n'en avons vu fabriquer que d'une grandeur moyenne; nous parlerons dans la suite d'une autre manusacture, où nous en avons vu tremper de très-

petites.

# EARRIOUE DE SCIEC

## FABRIQUE DE SCIES.

ON fabrique, dans le même endroit, toutes fortes de scies pour scier à bras d'hommes & à l'eau, soit pour le bois, soit pour les pierres.

Pour cela on prend le même acier commun, dont on fe sert pour la fabrication des limes; on l'étend à bras scies. d'hommes sous le marteau : ils étoient quatre pour celles que nous avons vu sorger; au nombre desquels étoient deux jeunes garçons de quinze à seize ans. Ils avoient chacun un marteau dont le poids ne passe pas quatre à cinq livres. Ils ne chaussent l'acier que d'un rouge de cérise & l'étendent à petits coups, ce qui le trempe assez pour les scies, sans avoir besoin de le mettre dans l'eau.

Quand l'acier est forgé comme on le désire, on le porte à la meuliere pour le polir sur les meules, avant de le tailler Fabrique de Scies. ou de le couper. On taille, on coupe les scies ayec un emportepiece bien trempé : c'est une espece de ciseau qui entre dans un trou de la même grandeur & forme que le cifeau, & qui a une entaille de la grosseur dont doivent être les dents de la scie. On en a de différentes pour chaque qualité de scie. L'ouvrier avec un marteau, donne un coup sec sur le ciseau, qui emporte la petite piece qui forme le vuide entre chaque dent. Ce cifeau est relevé aussitôt par un ressort qui est pardessous; de sorte que l'ouvrier n'a qu'à pousser la scie & à frapper avec un marteau. L'habitude fait qu'il va fort vîte. Les scies s'éguisent ensuite à la lime.



## AUTRES MANUFACTURES.

factures de fer, acier & limes.

A deux milles de la Ville de Newcastle, il y a une manufacture où l'on fait à peu près les mêmes ouvrages en fer, dont on a parlé ci-devant. De plus, on a un fourneau de reverbere, dont le feu de la chausse est agité par le vent d'un foufflet. Ce fourneau fert à chauffer de vieilles mitrailles de fer, pour les fouder ensemble & les forger en barres. A cet effet, on a des especes de briques rondes, d'environ huit pouces de diametre, sur lesquelles on range toutes sortes de petits morceaux de vieux fer, en forme de pain de sucre. On met ces briques ainsi chargées dans le fourneau de reverbere ci-dessus. On les chausse jusqu'à ce que le fer ait acquis une chaleur capable d'être forgé & de se souder ensemble en une seule masse; alors on le porte sous le marteau.

Nouveau fourtation.

Les mêmes entrepreneurs ont fait un fourneau d'une nouneau de cémen- velle construction, pour cémenter le fer & le convertir en acier. Ce n'est autre chose qu'une caisse en pierre, sous

laquelle

laquelle on fait du feu comme sous une chaudiere; mais ils n'en font plus d'usage, on l'a reconnu mauvais en tout point.

C'est dans cette fabrique qu'on fait & trempe de petites Petites Limes. Jimes douces & autres, pour lesquelles on emploie l'acier commun de la meilleure qualité. Lorsqu'on fait de petites limes pour les horlogers, on emploie le meilleur acier, réduit en ce qu'on nomme acier d'Allemagne; nous en avons parlé plus haut.

Les petites limes se font de même qu'à Winlington-mill; mais l'opération de les tremper est un peu dissérente. On a de la lie de bierre fort épaisse; peut-être y a-t-il autre chose de mêlé, car elle ressemble à de la boue. On les passe dans dans cette boue pour en enduire toute la surface, & de-la sur un petit tas de sel commun sans mélange, lequel est comme un sable grossier, dont les limes s'enveloppent entiérement, puis on les pique, par le côté du manche, dans une planche; lorsqu'elle en est gagnie, on la met devant le seu, asin que les limes puissent s'y sécher, après quoi on les porte à la forge.

On emploie des cinders préparées comme celles dont on fait usage à Winlington-mill, mais réduites en plus petits morceaux, gros à peu près comme une noisette. On en met devant le soufflet, & pardessus un vieux pot ou poële de fer, de façon que cela fasse une petite voute. Le pot est recouvert avec un peu de cinders. C'est sous cette petite voute & sur les cinders qu'on met trois, quatre, cinq & jusqu'à six petites limes à la fois.

L'ouvrier doit être fort attentif à examiner le dégré de chaleur, pour qu'elles ne se déforment pas. Il les retourne de temps en temps; à mesure qu'il en voit une qui a la couleur de cérise, il la retire & la trempe perpendiculairement dans un seau d'eau froide, où l'on nous a dit qu'il y avoit

Gβ

aussi de la lie de bierre & du sel; mais nous en doutons; car l'eau nous a paru très-claire. Nous y avons trempé la main & l'avons goûtée, nous lui avons trouvé un petit goût salé; il se peut que le goût de sel vienne des limes qu'on y trempe & qui en conservent à leur surface, ou peut-être y en fait-on réellement dissoudre.


On nous a dit qu'on ne se servoit jamais de salpêtre. On n'emploie point la corne brulée dans cette sabrique, & l'on nous a affuré que le sel marin étoit la principale chose pour

donner de la dureté à l'acier.





## DOUZIEME MEMOIRE.



SUR QUELQUES MINES DE CHARBON. des Forges de fer, & plusieurs autres Établissements utiles d'Angleterre. Année 1765.

## FORGES ET MINES DUCHÉ DE CUMBERLAND.

#### FORGES DU LIEU NOMMÉ CLIFTON-FURNACE.

NTRE la ville de Cockermouth & celle de White-Haven; on trouve une forge pour le fer coulé, dans un lieu nommé Clifion-Furnace; on y fond à peu près les mêmes minérais qu'à Carron en Ecosse, dont nous parlerons dans le Mémoire suivant. (\*) Les mêmes especes se présentent à quelques milles aux environs, fur-tout des pierres roulées fur le le Mémoire suibord de la mer, sorte de minérai qu'on nomme pierre de Carron, près de fer, iron-stone. Cette forge est ancienne; elle a été établie Falkire. dans cet endroit à cause du voisinage de plusieurs mines de charbon.

La Compagnie a acquis très-peu de terrein, mais le Royalty pour une très-grande étendue. Ce droit lui fut disputé, il y Gg 2

a quelques années, par un particulier très-riche; le procès

fut jugé en faveur des intéressés.

Les opérations sont à peu près les mêmes qu'aux forges de Carron; cependant elles different en ce que le fourneau est moins grand, & que la qualité du charbon n'est pas la même. Comme le charbon de Cliston-Furnace ne brûle pas si aisément que celui de Carron, on y rôtit le minérai par un autre procédé. On a des fourneaux à peu près semblables à ceux dont on fait usage en Angleterre & en France, pour brûler la chaux ou charbon de terre; on met le charbon & le minerai successivement, & l'on en grille ainsi aussi long-temps que l'on veut.

Charbon réduit en coak. Quant à la préparation du charbon, pour le rendre propre à la fonte, on la fait comme il fuit. Le charbon fervant à cet usage dans le pays, est d'une qualité plus dure, plus compacte, & sur-tout plus bitumineuse que celui de Carron; on ne pourroit pas le réduire en Coacks, par le même procédé. Il y a deux especes de charbon, lesquelles sont à peu près le même effet; l'une que l'on nomme Top-Coal, parce qu'il se trouve dans la partie supérieure de la couche, & l'autre Felling-Coal, qui se trouve au dessous. L'un & l'autre se convertissent en Coacks séparément.

L'opération pour convertir le charbon de terre en Coacks; est à peu près la même que celle pour convertir le bois en charbon. On fait une place ronde, d'environ dix à douze pieds de diametre, que l'on remplit avec de gros charbons, rangés de façon que l'air puisse circuler dans tout le tas, dont la forme est celle d'un cône d'environ cinq pieds de hauteur, depuis le sommet jusqu'à sa base.

Le charbon étant rangé comme on vient de le dire, on met quelques charbons allumés dans sa partie supérieure; après quoi on couvre le tout avec de la paille, sur laquelle on met la terre & la poussiere de charbon, qui se trouve tout autour, de saçon qu'il y en ait au moins un bon pouce d'épaisseur sur toute la surface.

On a toujours plusieurs de ces fourneaux allumés à la fois. Deux ouvriers sont chargés de tout le travail, l'un pendant le jour, l'autre pendant la nuit. Il faut qu'ils aient attention de voir de quel côté vient le vent, & de boucher les ouvertures, lorsqu'il s'en forme de nuisibles à l'opération, ce qui contribueroit à la destruction des Coacks, après qu'elles ont été formées. Elles ne ressemblent point à celles de Carron, mais plutôt à des cinders très-poreuses. (\*)

C'est avec ces Coacks que l'on fond à l'ordinaire dans un haut fourneau, les minérais dont il a été parlé. Il y a aussi dans cet établissement deux fourneaux de reverbere, où l'on fond de la gueuse qui vient en grande partie de la Principauté de Galles, où l'on coule toutes sortes de petits ustenssiles, comme marmites, &c.

La compagnie ne fait point affiner la gueuse, ne pouvant en fabriquer un bon ser forgé, quoiqu'affinée au charbon de bois. On en a une preuve bien convaincante, en ce que partout où il y a des affineries, on fait venir des gueuses d'Amérique, qui proviennent de sontes au charbon de bois.

(\*) Voyez le Suplément à l'Art du Charbonnier, dans les cahiers des Arts & Métiers, de l'Académie Royale des Sciences, où ce procédé est plus décaillé.





## MINES DE CHARBON

### DE WHITE-HAVEN.

W Hite-Haven est une petite ville très-bien bâtie, sur les côtes occidentales de l'Angleterre. Son principal commerce consiste en charbon de terre. Il y en a plusieurs mines auprès de la ville & dans ses environs. Elles appartiennent toutes à un simple particulier, qui a le Royalty, ou les droits Régaliens, sur une étendue de plusieurs milles. Il les fait exploiter pour son compte, & l'on prétend qu'elles lui rendent plus de quinze mille livres sterlings de bénésice par an.

Depuis le sommet de la montagne jusqu'au plus prosond des travaux de cette mine, il y a environ cent vingt toises perpendiculaires. Sur cette prosondeur on compte une vingtaine de couches différentes de charbon, mais dont il n'en est que trois d'exploitables. Les couches ont toutes leur direction du Nord au Sud, & leur inclinaison à l'Ouest. Leur pente approche beaucoup plus de l'horizontale que de la perpendiculaire; elle est communément d'une toise perpendiculaire, fur six à sept toises de longueur.

La premiere des couches exploitables, est séparée d'environ quinze toises d'épaisseur de rocher, de la seconde. Elle a depuis quatre jusqu'à cinq pieds d'épaisseur en charbon un peu pierreux, & d'une qualité inférieure. On n'en extrait que pour l'usage des poëles où l'on évapore l'eau de la mer, pour en retirer le sel.

La deuxieme couche a depuis sept jusqu'à huit pieds d'épaisseur; le charbon y est divisé par deux différentes couches, d'une terre dure & de couleur noirâtre, qu'on nomme mettle. Elle est très-vitriolique, & sleurit à l'air. La couche supérieure de mettle a un pied d'épaisseur, & l'inférieure seulement quatre à cinq pouces. On distingue cette couche en six lits, ou six strata disséents. Le charbon supérieur se nomme laying coal; la couche de terre noire qui vient ensuite, banne-mettle; le charbon qui est au dessous, top layer coal; la seconde couche de terre, quater coal mettle; le charbon, quater coal; & ensin le dernier lit ide charbon se nomme botom layer coal.

Ces différents charbons varient très-peu en qualité; cependant il y a des endroits plus ou moins pierreux. (\*) La troi-fieme couche est d'environ vingt toises plus basse que la seconde, c'est la meilleure; elle a dix pieds d'épaisseur, toute en bon charbon, sans aucun mêlange de meule.

Il arrive affez souvent des dérangements dans les couches, principalement dans leur inclinaison. Le Rocher du toit, & sur-tout celui du mur, sont monter ou descendre la couche tout à coup. On voit un endroit où elles sont éloignées de quinze toises perpendiculaires de la ligne horizontale. On nomme ces dérangements hisch ou smal-trouble. D'autres sois lis sont beaucoup plus considérables, pussqu'ils coupent les couches, si ce n'est entiérement, ils laissent un peut filet, pour désigner la suite de la couche. On nomme la partie du rocher, qui fait cet esset, dyke.

On est conduit à la mine par une espece de galerie, ma-

<sup>(\*)</sup> Dans les montagnes d'Alflan-Moor, Comté de Cumberland, on trouve une sutre efpece de ch. rbon, que l'an nomme trou-coal; c'est un charbon sans bitume, mis sul hureux. Les Allem nds le nomment charbon de soufre; il n'est pes bon prur la firge, mis excellent paur cuire la chaux, & d'assez bonne qualité pour les appurtements parce qu'il maintient long-temps sa chaleur, & ne donne pas de sumée. Il n'y a aucune couche de ce ch. rbon qui soit assez épaisse pour mériter une exploitation en regle; cependant plusieurs personnes en tirent dans trois couches diss'ernes, pour leur ulage & pour cuire de la chaux. Ces conches ont au plus un pied d'épaisseur.

connée avec des briques & de la chaux, pendant les quinze premieres toifes; après quoi on entre dans l'exploitation de la premiere couche de charbon. On la fuit pendant quelque temps, toujours en descendant & en suivant la pente de la couche. Ensuite on rencontre la seconde.

Cette exploitation est extrêmement étendue, puisque depuis l'entrée du jour ou l'embouchure, les travaux sont ouverts pendant un mille & demi, ou demi-lieue de France, toujours en suivant la pente de la couche, c'est-à-dire en angle droit à la direction. Une partie des ouvrages, où l'on travaille chaque jour, se trouve, pendant près d'un quart de lieue, entiérement sous la mer; mais il n'y a aucun danger, puisqu'on estime que les rochers qui sont entre l'eau & l'endroit où l'on

travaille, ont plus de cent toises d'epaisseur.

La méthode, en usage pour extraire le charbon, est de suivre la couche, en angle droit à sa direction, c'est-à-dire fuivant sa pente. A cet effet les maîtres mineurs tracent avec de la craie blanche, tout le long du toit, une ligne qui fert de guide pour les ouvriers. Il est de regle de faire communément cette excavation de quinze pieds de large, c'est-à-dire de couper sept pieds & demi de chaque côté de la ligne tracée. Cet ouvrage se continue toujours ainsi sur la même dimension, toutes les sept toises & demie, on coupe à droite & à gauche une excavation également de quinze pieds de large; de forte que les piliers de charbon qu'on laisse pour le soutien de la mine, sont de sept toises & demi en quarré. Cette regle, quoique générale dans cette mine, ne l'est pourtant que pour les lieux où le rocher du toit est solide & peut se soutenir sans étançon. De cette façon, on emploie peu de bois. S'il arrive quelque fois des éboulements, ils ne font pas confiderables, & proviennent toujours du manque de soin de la part des ouvriers.

La maniere d'extraire le charbon des couches, est à peu près la même par tout; on excave dans les endroits les plus tendres avec des pics à deux pointes, & l'on déchausse ainsi le charbon dessous & de côté, de plusieurs pieds de distance; ensuite avec des coins de fer & des masses, on le détache en gros morceaux.

Les ouvriers ont tant par paniers de charbon, ce qui dépend des endroits où ils travaillent. Ils gagnent en neuf ou dix heures de travail dix-huit à vingt pences, ce qui fait trente-six à quarante sols de France; mais on leur fait gagner d'avantage dans les endroits qui sont dangereux par le mauvais air. Presque tous les ouvriers sont à prix sait: le moindre

Il y a plus de trente chevaux occupés dans cette mine, ils entrent & fortent chaque jour par l'ouverture dont il a été fait mention ci-deffus. Il y a des especes d'entrepreneurs pour cela, auxquels on donne deux schelings par jour pour chaque cheval.

prix que l'on donne aux autres est d'un scheling par jour.

Quatre machines à feu élevent les eaux de cette mine; deux sont placées sur un puits qui est au bord de la mer; mais comme la couche a son inclinaison du côté de la mer, & qu'il a été inpossible de placer un puits à l'endroit le plus bas, on est obligé d'élever les eaux dans les puits des machines à seu. Pour cela on ramasse dans des réservoirs faits en briques avec un corroi par derriere, les eaux qui se trouvent dans les ouvrages les plus élevés. Elles sont conduites sur une roue, qui, à l'aide d'une manivelle triple, de poulies & de chaînes, fait mouvoir trois pompes pour élever celles d'un puits; elles s'écousent avec celles qui sont tourner la roue dans un autre puits où il y a une machine à seu. Il saut encore élever les eaux qui se rassemblent dans les outrages les plus prosonds où l'on travaille chaque jour, en

suivant l'inclinaison de la couche, on s'y prend de la mas

On a pratiqué dans plusieurs endroits où la pente est bien réglée & où le rocher du toit est bien solide, deux chemins saits avec des bois semblables aux routes qu'on pratique sur la surface de la terre pour charrier le charbon; mais ces routes sont moins larges: elles sont faites pour des chariots à quatre roues, qui ne sont autre chose qu'une caisse hien sermée & plus élevée sur le derrière que sur le devant, en raison de l'inclinaison de la couche, sur le mur de laquelle sont pratiquées les routes. Enfin ils sont construits de façon que la partie supérieure est toujours horizontale : elle est bouchée exactement pour que l'eau qu'on charrie dans les chariots ne puisse se perdre en route. Il y a une soupape dans le fond de la caisse, qui s'ouvre aisément par un petit varlet placé au dessus du couvercle, comme on le dira ci-après.

A l'extrêmité de la route, dans sa partie supérieure, il y a une machine à moulette placée dans la mine, de laquelle, par le moyen de poulies de renvoi, est conduite une grosse corde dans le milieu de chaque route, supportée tout du long par de petits rouleaux de bois : il y a deux chevaux à la machine à moulette qui remontent ces chariors, sur une distance d'environ deux cents toises plus ou moins, suivant les endroits. Un ouvrier qui est à l'extrêmité inférieure de la route, où se rassemblent les eaux, les éleve, à l'aide d'une pompe à bras, dans une grande caisse, à laquelle il y a un robinet pour les faire écouler dans la caisse du chariot lorsqu'il est arrivé à cet endroit. Quand le chariot est plein d'eau, l'ouvrier sousse dans un cornet, dont le son peut être entendu de l'endroit où est la machine à moulette. Le petit garçon qui conduit les chevaux, les sait marcher alors &

remonte ainsi un chariot plein d'eau, pendant que l'autre descend. Lorsque ce chariot est près de l'endroit où doit s'ouvrir la soupape, il rencontre un bois qui, à l'aide d'une perite corde, met en mouvement une sonnete placée dans l'endroit où font les chevaux, lesquels s'arrêtent aussitôt : le petit garçon les conduit alors doucement, & il fait le nombre de pas qu'ils ont encore à faire, pour que le charior ar rive à l'endroit où il doit se vuider. Au dessus de la caisse où est l'échappement de l'eau, il y a un petit rouleau de bois: lorsque le chariot est arrivé à cet endroit, le varlet de la soupape rencontre le rouleau, qui fait faire bascule au varlet & ouvre la soupape : les chevaux s'arrêtent & le chariot ne va pas plus avant. Il y a un fer fourchu trainant, qui se fixe en terre au recul du chariot; mais pour plus de sureté, une espece de barriere arrête le chariot à cet endroit & avertit les chevaux, lesquels vont très-doucement du moment qu'ils ont entendu la sonnette. Le petit garçon, qui conduit les chevaux, vient à l'endroit où est le chariot pendant qu'il se vuide, pour relever la barre de ser & la metthe fur un crochet. Il attend là que l'autre chariot foit plein, il en est averti par le son du cornet ; pour lors il retourne à ses chevaux, les fait marcher dans un sens contraire, & remonte l'autre chemin, pendant que celui-ci descend.

Dans les endroits où l'on travaille, on a des chariots composés de deux caisses, l'une pour voiturer de l'eau, & l'autre pour mener du charbon. On en a aussi pour voiturer

le charbon seulement.

Dans les lieux où l'on travaille sur la direction de la veine, on a pratiqué des chemins avec des bois pour rouler des chariots à quatre roues, sur lesquels on met les paniers. Des chevaux les conduisent sous les puits pour être élevés au jour. Tout le charbon s'éleve par des puits d'une couche à Hh 2

l'autre: il y a plusieurs machines à moulettes bâties pour cela dans la mine. Il y a aussi des endroits où il n'y a pas encore de routes de faites, & où l'on met les paniers de charbon sur des traineaux; & suivant le local & la distance, ils sont traînés par des hommes, ou par des chevaux.



## MINES DE WORKINGTON.

A Ville de Workington est environ à huit milles de Whitehaven. On exploite plusieurs mines dans les environs : celle qui en est la plus voisine appartient à un simple particulier, qui en a acheté depuis peu de tems, le fond & le Royalty. On n'exploitoit qu'une veine, lorsqu'il en fit l'acquisition. Il s'est avisé d'approfondir, & en a rencontré six qui font exploitables, à peu près à neuf à dix toises distantes les unes des autres. La supérieure a seulement deux pieds trois pouces d'épaisseur : c'est la moindre épaisseur qui puisse mériter l'exploitation dans ce pays. Les autres sont toutes plus épaisses. Il y en a une qui a jusqu'à sept pieds d'épaisseur; mais dans laquelle il n'y a pas plus de quatre pieds de charbon : elle fe trouve séparée par deux lits de la terre noire, qu'on nomme mettle, dont il a été parlé plus haut. Cette terre est extrêmement vitriolique. J'en ai vu un tas qui a effleuri & s'est échauffé au point qu'il a pris feu : il en fort une fumée qui se condense en soufre dans les ouvertures par où elle sort. La derniere couche, qui est à soixante toises perpendiculaires dans l'endroit du puits de la machine, à quatre pieds d'épaisseur, c'est du charbon pur & d'une très-bonne qualité.

Mouffete ou mauvais air dans ces mines. On nomme le mauvais air de ces mines, faul-air en Angleterre. Les mines de White-haven & celles de Workington ont été sujettes de tout temps à un mauvais air, qui a

couté la vie à un très-grand nombre d'ouvriers. Un mois & demi avant mon arrivée à Whitehaven, il y eut six ouvriers blessés dangereusement; & pendant mon séjour, il y en eut deux tués, & plusieurs brulés dans la mine de Workington.

Ce que cet air a de plus dangereux, c'est de s'enstammer. La flamme d'une chandelle l'allume très-aisément. Pour éviter les accidens, on a plusieurs machines nommées flintmill, ou moulin à Silex. Ce moulin est composé d'un quadre de fer, d'en- Moulin à silex. viron quinze pouces de long, sur huit pouces de large ou diametre ; il renferme une roue dentée , de sept à huit pouces de diametre qui engraine dans un pignon, d'un pouce & demi ou deux de diametre, sur le même axe duquel est une petite roue d'acier de quatre à cinq pouces de diametre & fort mince. A l'aide d'un de ces moulins, un homme peut éclairer cinq à fix ouvriers qui sont au travail, en appuyant cette machine contre son ventre d'une part, & un endroit fixe de l'autre : d'une main il tient une pierre à fusil contre la roue d'acier, & de l'autre il trouve une manivelle adaptée à l'arbre de la grande roue dentée, qui, par son engrainement, en tournant, fait aller fort vîte la roue d'acier, laquelle donne beaucoup d'étincelles par son frottement contre la pierre à fusil.

Cette machine, quoique moins dangereuse qu'aucune autre invention connue, pour donner de la clarté, n'est pourtant pas des plus fûres, puisque les étincelles qu'elle produit, font capables d'allumer le mauvais air. On en a un exemple tout récent; lorsque le feu prit dans le dernier accident, il n'y avoit d'autre feu, lumiere ou clarté dans cet endroit, que celle que donnoient les pierres à fusil. Lorsqu'il n'y a point du tout de circulation d'air & que les moufettes sont trop abondantes, les étincelles ne donnent aucune lueur. Les

ouvriers abandonnent promptement cet endroit, sans quoi ils pourroient y périr. Ils en sont quelque sois extrêmement malades & tombent sans connoissance. Ils y périroient & seroient suffoqués indubitablement, si on ne les secouroit

promptement, en les transportant dans un air frais.

Pour prévenir pareil accident, on met toujours plusieurs ouvriers ensemble à travailler dans un même lieu, & ils ont la précaution de s'appeller les uns les autres toutes les cinq à fix minutes; cependant il n'y a pas de semaine où il n'y en ait quelques-uns qu'on est obligé de transporter à l'air fans connoissance. L'effet du mauvais air, dans ces cas-là, ressemble à celui de l'émétique ou d'une purgation très-irritante qui les rend malades pendant plusieurs jours.

Lorsque le feu prend au mauvais air, le plus sur moyen d'éviter d'être tué, est lorsqu'on en a le temps, de se coucher ventre à terre & de mettre la tête le plus avant qu'il est

possible dans la boue.

Dans le nombre de ceux qui y meurent, il y en a qui à peine ont des marques de brulure; d'autres qui font entiérement rôtis; d'autres enfin, qui n'ont aucune blessure extérieure. Les essets de ce mauvais air sont fort singuliers. On peut les comparer à ceux de la poudre qui seroit ensermée dans un endroit où il n'y auroit point de circulation d'air & qui prendroit seu tout à coup. Les personnes qui se trouvent à portée de la slamme sont rôties, ou tout au moins brulées; les autres soussent par la prompte & grande dilatation d'air qui se fait tout à coup; ils sont sussent de la grande condensation & compression de l'air qui lui succédent : ils y parviennent en mettant le visage dans la boue.

On affure que lorsqu'il y a une explosion du mauvais air il y a moins d'ouvriers tués par le seu que parce qu'on ap-

pelle retour de l'air, & qu'on peut nommer condensation. J'ai parlé à un maître mineur, qui a été brulé quatre ou cinq fois, & qui en porte des marques bien apparentes sur le vifage & fur les mains ; il m'a dit avoir toujours évité le retour du mauvais air , en se jettant ventre à terre & le visage dans la boue. Les deux ouvriers qui périrent deux jours avant que je fusse sur la mine, & avec lesquels étoit le maître mineur, dont on vient de parler, ont été tués par le retour de l'air, & n'étoient pas du tout brulés, tandis que tous ceux qui étoient avec eux étoient brûlés, mais sans danger de perdre la vie.

On m'a dit encore une chose fort singuliere, c'est que les ouvriers suffoqués par l'air, conservoient de la chaleur dans les jointures de leurs, corps, & s'étoient roides qu'au bout de deux ou trois jours. Il est étonnant qu'avec des accidens aussi fréquens, on n'emploie pas tous les moyens imaginables pour fauver de pauvres malheureux, qui vraisemblablement ne meurent que long-temps après la suffocation.

La couche supérieure de la mine de Workington, n'est pas exploitée actuellement. Elle renferme dans ses anciens brûle continuels ouvrages, une très-grande quantité de mauvais air. Depuis fes vieux travaux jusqu'au jour, on a conduit un petit tuyau. dont l'embouchure n'a pas plus d'un pouce & demi d'ouverture. Il en fort continuellement du mauvais air, auquel on a mis le feu; il brule perpétuellement & fait un jet de flamme, au dessus de l'ouverture du tuyau, d'environ un pied de hauteur. On l'éteint aisément, en'y donnant un coup de depeau, & en mettant ensuite le doigt dans l'embouchure, on sent un air frais qui en sort. J'ai présenté une chandelle, a moins à six pouces au dessus de l'ouverture. elle a pris feu tout de suite. La slamme en est bleuâtre & de la couleur de celle que donne l'esprit de vin. Il est fort

extraordinaire que le feu ne communique pas par ce tuyau; dans le fond de la mine où répond le tuyau, & où il feroit de la plus grande imprudence d'aller avec de la lumiere.

Il y a peu de temps qu'il y avoit un pareil tuyau au dessur des mines de Whitehaven; mais actuellement tous ces ouvrages sont ouverts, & il y a pleine circulation d'air. Le Directeur proposa alors aux Magistrats de la ville de Whitehaven, de conduire, depuis la mine, différens tuyaux dans chaque rue de la ville, & que par ce moyen on pourroit éclairer toutes les rues pendant la nuit.

Lorsque l'explosion du mauvais air met le seu au charbon, (ce qui n'arrive pas communément) le plus sûr moyen qu'on met en usage, est d'arrêter la machine à seu & de laisser monter les eaux de la mine jusqu'à l'endroit où est le seu.

Il y a plusieurs conduits faits en planches & beaucoup de portes dans les mines de Whitehaven, pour introduire & renouveller l'air dans plusieurs ouvrages. Ils y font un très-bon effet, ce qui fert de nouvelles preuves à la théorie que j'ai établie dans le quinzieme Mémoire, & à l'application que j'en ai donnée; il ne faut pas être fort habile physicien pour être convaincu, qu'au moyen des principes que j'ai établi, il ne soit fort aisé de chasser le mauvais air des endroits dangereux; il n'arrive des accidens que parce que l'air n'est pas renouvellé, & qu'il se rarésie par une matiere inflammable bitumineuse & très-subtile qui s'évapore continuellement de la couche de charbon : ce qui le prouve, c'est qu'après un explosion, on peut travailler pendant plufieurs jours dans le même endroit sans aucun danger. l'ai parcouru plusieurs endroits de ces mines, où il y a eu anciennement plusieurs ouvriers tués, & où il a'y a pas le moindre danger actuellement, parce qu'on y a introduit une entiere circulation d'air. Les mines de Whitehaven sont trèscommodes

commodes, par leur disposition, pour faciliter le renouvellement de l'air, puisqu'il y a des puits, dont les embouchures sont beaucoup plus élevées les unes que les autres. Il n'en est pas de même pour les mines de Workington, dont les ouvertures sont presque au même niveau; mais à l'aide d'un conduit un peu large, dont une des extrêmités se prolongeroit dans la mine à mesure qu'on avanceroit les ouvrages, tandis que l'autre viendroit répondre dans le sourneau de la machine à seu, on établiroit un courant d'air très-sussition pour mettre les ouvriers en sureté.

On prétend que les mines de charbon des environs de Whitehaven, Workington, Harrington & Maryport, produifent chaque jour mille tonnes de charbon, dont chacune pese quatorze quintaux de cent douze livres. Ce charbon est pour la plus grande partie envoyé en Irlande, & se vend à bord des vaisseaux, trois schelings & demi la tonne cidessus. On estime le droit du Roi, pour le charbon qui est exporté, environ un scheling par chaldron de Newcastle.

Le charbon pris sur les mines, pour la consommation du Pays, se vend deux pences, ou quatre sols de France, de moins pour chaque tonne, mais aussi ne vend-t-on que le moindre. Il m'a paru que celui qu'on bruloit dans la ville, étoit

en général fort pierreux.

On a des routes faires en bois, & des chariots à quatre roues, pour voiturer le charbon, comme à Newcastle. Le charbon de Whitehaven & des autres mines dont on vient de parler, est de la même espece que celui de Newcastle. On prétend que la qualité n'en est pas aussi bonne.





## FORGE DE FER

## DES ENVIRONS DE WORKINGTON.

PRès de la ville de Workington, il y a une petite riviere qui vient se jetter dans la mer, sur laquelle on a sormé un nouvel établissement pour des sorges de ser, à demi mille de la ville: selon toute apparence il deviendra considérable. Il y a déjà un haut sourneau en seu & un autre que l'on bâtit. Celui qui est en seu n'est alimenté qu'avec du charbon de bois qu'on fait venir d'Ecosse. On y sond à peu près les mêmes especes de minérais qu'à Carron & à Clisson-Furnace. Le principal minérai est une espece de tête vitrée, ou Glasskops des Allemands qui se nomme Kidny-ore en Angleterre. Sa mine est à trois ou quatre milles des forges. On transporte ce minérai aux sorges de Carron. Une autre espece se tire du Comté de Lancassershire; & ensin dissérentes especes de pierres de fer, iron-stone, que l'on extrait près des sorges.

La gueuse de fer qui provient de cette sonte au charbon de bois, est affinée sur les lieux, & on en fait de rrès-bon fer forgé. Le fourneau que l'on bâtit, est destiné à y sontre le minérai avec des coaks, pour en faire seulement du ser coulé, avec de la gueuse provenue d'une sonte au charbon de terre. Cet établissement en est une preuve, puisque le charbon de terre est sur les lieux. La route faite pour conduire le charbon d'une mine dans les vaisseaux, passe devant la sondérie. On construit actuellement une resenderie, & l'on forme plusieurs autres établissements, pour forger des ancres & toutes

sortes d'ouvrages de fer-

ALC.

Fonte avec des

# MINES DECLIARDO

## MINES DE CHARBON

### DE WORSLEG,

## DANS LE COMTÉ DE LANCASTER.

Dans le Comté de Lancaster, à sept milles de la ville de Manchester, le Duc de Bridgewater sait exploiter des mines de charbon considérables, dans un lieu nommé Worsteg. Les couches ont leur direction de l'Est à l'Ouest, & leur pente du côté du Sud. On dit que cette pente est de deux toises, sur sept de longueur, & elle m'a paru telle.

Pour faciliter l'exploitation du charbon & en écouler les eaux, on a commencé au bord d'une petite riviere, une galerie d'écoulement en angle droit à la direction des couches. Cette galerie a traversé trois veines, dont deux ne sont pas exploitables à cette profondeur; mais la troisieme est exploitée avec succès. Elle a quatre pouces & plus d'épaisseur; elle est environ à huit cents toises d'éloignement, depuis l'embouchure de la galerie. On continue de poursuivre le plus promptement qu'il est possible cette même galerie, pour découvrir plusieurs autres veines, qui ont été reconnues par la fonde, dont une a sept pieds d'épaisseur. La nature des rochers & l'exploitation des veines, font à peu près les mêmes qu'à Newcastle; mais le charbon n'est pas de la même qualité; il est beaucoup moins bitumineux, & par conféquent moins défagréable pour les appartements. L'endroit le plus profond n'est passà plus de vingt toises de la surface.

Comme le Duc n'est pas possesseur de tout le terrein adjacent à sa mine, il donne tant par an à un particulier, dans le fond duquel il exploite la continuation de ses couches do charbon. Il faut remarquer à cette occasion, que dans ce pays, la différence du Royalty n'a pas lieu comme à Newcassle, & qu'ordinairement tous les fonds, exempts de servitude, ont le Royalty, ce qu'on appelle un fond en toute

propriété.

Le Duc de Bridgewater a fait une dépense immense pour fe procurer une conformation affurée de fon charbon. Sa galerie d'écoulement est un canal voûté presque tout le long à briques & à chaux, lequel est au niveau d'un autre canal qui reçoit les eaux de la riviere.; de forte que le charbon se prend à la veine, dans des bateaux très-étroits, mais fort longs, construits exprès pour le canal. Il en sera de même pour toutes les veines qu'on découvrira par la suite, pour autant de temps qu'il y aura du charbon au dessus de ce niveau. La galerie d'écoulement peut être vuidée d'eau quand on le juge à propos, en ouvrant une vanne par laquelle l'eau entre dans son ancien lit. Le canal souterrein vient aboutir dans un canal navigable, qui est déjà achevé jusqu'à Manchester; ce qui fait une étendue d'environ dix milles. Sur cette diftance, on le fait passer sur un pont bâti à cet esset sur une riviere navigable. On travaille sans relâche pour continuer le même canal jusqu'à la ville de Liverpoole. Comme on lui maintient son niveau pour éviter les écluses, il a fallu faire des chaussées très-dispendieuses. La disposition du terrein étoit très-favorable pour l'exécution d'un si grand projet.

A l'aide de ce canal, le Duc de Bridgewater se procurera non-seulementt la consommation de son charbon à Manchester, mais aussi à Liverpoole, ville très-considérable par son com-

merce & fon port maritime.

La consommation du charbon n'a pas été son unique objet, en faisant une dépense aussi considérable, son intention a été plutôt d'établir une navigation entre les villes de Manchesses & de Liverpoole, deux villes des plus commerçantes de l'Angleterre. Le canal sera d'autant plus avantageux pour le transport des marchandises, qu'une partie de la grande route entre Manchester & Liverpoole est très-mauvaise, attendu que le terrein est un sable qui ne sorme pas un sol solide.

Tous les matériaux nécessaires pour le souterrein & pour l'autre canal, se trouvent sur les lieux. On a de l'argille trèsbonne pour faire des briques, & l'on en cuit tout le long du

canal, avec du charbon de terre.

Il y a une carriere de très-bon grès à l'embouchure de la galerie d'écoulement, & beaucoup de pierres à chaux dans les environs. Comme on consomme une très-grande quantité de mortier, on a établi une meule mue par l'eau, pour broyer ce mortier.

Cette entreprise est commencée depuis six ans, & l'on prétend que le Duc de Bridgewater y dépense neuf à dix mille livres sterlings chaque année. Il commença (en 1765) à en tirer assez d'avantage, pour payer une partie de la dépense qu'occasionnera encore pendant plusieurs années, la continuation du canal jusqu'à Liverpoole, & celle du canal souterrein, jusqu'aux autres couches de charbon.



# DANS LE COMTÉ DE STAFFORD.

#### CHARBON DE NEVY CASTLE - UNDERLINE.

TOut aux environs de la ville de Newcastle-Underline, dans le comté de Stafford, on exploite une très-grande quantiré de mines de charbon de terre. Le Roi a le Royalty de pluseurs milles à la ronde; mais on ne se ser pas du mot de

Royalty dans ce pays-là. On dit les mines appartiennent au Roi, parce qu'il est le lord of the manor, le seigneur foncier du pays. On croit que ce droit vient de Guillaume le Conquérant; que ces mines étoient découvertes, lorsqu'il si la tonquête de l'Angleterre, & qu'il s'en réserva la propriété. Le Roi a cédé son droit à un Milord, dont je n'ai pu savoir le nom. On ignore s'il donne un tribut au Roi pour ce droit-là; mais il l'a assermé à un habitant de Newcassle. On ne sait point quelles sont les conditions du bail, lequel, en conséquence du droit qu'il a acquis, sait ouvrir dans tout le Royalty du Roi, en payant la surface à dire d'experts.

Un particulier de ce pays-là, qui a des biens fonds dans le Royalty du Roi, m'a montré les mines qu'on y exploite. & m'a fait voir sa maison, sous laquelle on a extrait du charbon; mais comme il étoit fort près de la surface, le terrein s'est affaissé; un des côtés du bâtiment en a sait autant. Le projet de ce particulier est d'attaquer en justice celui qui a la cession du Roi, pour avoir des dédommagements. Ce même particulier a une terre en toute propriété, près du Royalty du Roi; le charbon qui y est rensermé lui appartient; il en a affermé les mines, moyennant dix pences ou à peu près vingt sols de France, qu'on lui donne pour chaque mesure de quinze quintaux qu'on extrait. Ces quinze quintaux se vendent sur la mine, trois schelings six deniers, ce qui fait trois livres quinze sols, argent de France. Deux ou trois autres personnes sont dans le même cas que ce particulier, & sont exploiter des mines dans leurs fonds, dont ils font seigneurs & propriétaires.

Prix du charbon fur la mine,

Toutes les mines de charbon des environs de Newcastle sont par couches; la plus prosonde des couches exploitées, n'est pas à plus de vingt toises depuis la surface; mais la prosondeur la plus générale est de huit à dix toises. Les rochers sont à peu près les mêmes que ceux qu'on a décrits ci-devant.

Le charbon n'est pas tout-à-sait aussi bitumineux que celui de Newcastle dans le Northumberland; il est pourtant d'une assez bonne qualité. Il y a plusieurs galeries d'écoulement aux environs de Newcastle-Underline, lequelles vont aussi-bas que les prosondeurs ci-dessus; de sorte qu'on n'a point d'eau à élever, parce qu'on n'exploite pas les mines au dessous de ces galeries. Elles vont d'une mine à l'autre; chacun les continue & les entretient sclon le besoin qu'il en a, lorsque plusieurs mines se trouvent dans le cas de faire usage de la même galerie.



### PRÈS DE LA VILLE DE SHEFFIELD.

IL y a, à peu de distance de la ville de Sheffield, un trèsgrand nombre de mines de charbon fort abondantes. Le charbon y est à peu près de même nature qu'à Newcastle, cependant moins bitumineux. Il est du même prix.

Cette abondance de charbon, dont on ne peut avoir aucune consommation par mer, puisque Sheffield est trop avant dans les terres, y a donné lieu à l'établissement d'un très-grand nombre de manusactures, en tous genres, pour la quinquaillerie; ce qui rend cette ville très-peuplée & très-florissante. Il y a beaucoup de fabriques de fer, pour gros & petits ouvrages. On y fait beaucoup d'acier. La plus grande partie des limes qui se sont en Angleterre, est fabriquée dans cette ville. Toutes sortes d'ouvrages en coutellerie & autres s'y sont aussi.



### CONVERSION DU FER EN ACIER.

DAns la ville de Sheffield & dans ses environs, on convertit une très-grande quantité de ser en acier. Plusieurs des fourneaux dont on sait usage, sont semblables à ceux de Newcassie, mais ils y sont plus petits, & on y convertit moins de ser à la sois, ainsi que dans d'autres sourneaux qui y sont beaucoup plus communs que les premiers, vraisemblablement parce qu'ils coûtent moins à construire; Ils sont saits sur les mêmes principes

Ces fourneaux consistent en une voûte en briques, qui a environ douze pieds de long, sur six de large, & sept pieds de hauteur dans le milieu. Quelques fourneaux font plus ou moins grands. La grille de fer pour mettre le charbon, est par dessous le milieu du sol de la voûte. Elle est recouverte avec de grosses pierres de grès, qui résistent au seu, lesquelles forment en même temps le fond de la caisse, pot ou creuset, qui doit renfermer le fer. C'est sur ce fond que l'on bâtit les côtés du creuset ou caisse avec des pierres de la même espece que celles du fond. On a pratiqué des trous tout le long de la grille, lesquels viennent ressortir en dedans du fourneau entre les côtés de la caisse & la voûte. J'ai jugé qu'il y avoit environ six de ces trous ou ouvertures, de chaque côté, de sorte que la flamme du feu qu'on fait sur la grille, est obligée d'entrer par ces trous & d'envelopper tout le pot, parce que la chausse ou grille traverse le fourneau sur toute la longueur de la caisse, & qu'on y fait du feu de chaque côté. Cette flamme se rend ensuite dans la partie supérieure du milieu de la voûte, où elle entre dans un tuyau de cheminée.

On ne met que quatre à cinq tonnes de fer au plus dans

le fourneau; il faut environ cinq jours d'un feu continuel pour le convertir en acier.

Le fer qu'on emploie est celui de Suéde; on n'en connoît pas d'autre qui puisse faire de bon acier. Le fer s'arrange dans le pot avec le poussier de charbon, & l'on recouvre le tout avec du sable, comme cela se pratique à Newcastle.

L'acier cémenté, qui est alors ce qu'on nomme acier bour- Acier cémenté. fouflé, est porté dans des martinets, dont les marteaux sont légers & vont fort vîte. J'ai remarqué qu'on y chauffoit l'acier avec du charbon presqu'entiérement privé de son bitume. Comme il y a presque toujours un très-gros seu sur le soyer, on a soin de mettre le nouveau charbon par dessus le tas; de sorte qu'il est privé de son bitume, avant que d'arriver à l'endroit où est l'acier. L'ouvrier a soin, en remuant son feu, de ne point faire tomber le nouveau charbon proche de la tuyere. Le degré de chaleur qu'on donne à l'acier bourfouflé, est un rouge de cerise un peu clair; s'il étoit trop chaud, il briseroit. Les marteaux vont fort vîte, afin que l'acier puisse être étendu à ce degré de chaleur, sans aller deux sois

au feu. On le forge ainsi en baguettes quarrées de quatre à cinq lignes. On ne le trempe point dans l'eau. Cet acier se vend & s'emploie en cet état pour tous les petits ouvrages.

On peut rendre plus parfait l'acier bourfouflé, par l'opé-Acier soulé. ration suivante. On y emploie ordinairement toutes les rognures des ouvrages en acier. On a des fourneaux en terre. femblables à ceux dont on fait usage pour le laiton, mais ils font beaucoup plus petits, & reçoivent l'air par un canal fouterrein. A l'embouchure qui est quarrée & à la surface de la terre, il y a un trou contre un mur où monte un tuyau de cheminée. Ces fourneaux ne contiennent qu'un grand creuset, de neuf à dix pouces de haut sur six à sept de diametre. On met l'acier dans le creuset avec un flux, dont on fait un secret, & Kk

l'on place le creuset sur une brique ronde, posée sur la grille. On a du charbon de terre, réduit en coak, qu'on met autour du creuset, & dont on remplit le fourneau; on y met le seu & l'on serme entiérement l'ouverture supérieure du fourneau, avec une porte faite de briques, entourées d'un cercle de fer; la stamme ensile le tuyau de la cheminée.

Le creuset est cinq heures au sourneau, avant que l'acier soit parsaitement sondu. On fait plusieurs opérations de suite. On a des moules quarrés ou octogones, faits en deux pieces de fer coulé, on les met l'une contre l'autre, & l'on verse l'acier par l'une des extrêmités. J'ai vu des lingots de cet acier coulé, qui ressemblent à du ser de gueuse. On étend cet acier au marteau, comme on fait pour l'acier boursouslé, mais on le chausse moins, & avec plus de précaution, parce qu'il risqueroit de briser.

Le but de cette opération est de rapprocher tellement les parties qui constituent l'acier, qu'il n'y ait point du tout de pailles. Comme on en apperçoit dans celui qui vient d'Allemagne, & l'on prétend qu'on n'y peut parvenir que par la fusion.

Cet acier n'est pas d'un usage bien général; on l'emploie seulement pour tout ce qui exige un grand poli. On en fait les meilleurs razoirs, quelques canifs, les plus belles chaînes d'acier; quelques ressorts de montres & de petites limes d'horlogers.



# FABRIQUE DE LIMES

### DE SHEFFIELD.

LA ville de Sheffield est renommée pour ses fabriques de limes. Il y en a une très-grande quantité dans la ville. On y emploie comunément l'acier cémenté, c'est-à-dire commun & au sortir du martinet; mais avant que de les sorger, ainsi que tous ouvrages quelconques en acier, on prive le charbon de son bitume; car en général, on prétend que ce bitume du charbon augmente le déchet de l'acier, & que de plus, il le gâte.

A cet effet, on met une très-grande quantité de charbon fur le foyer; on fouffle jusqu'à ce que tout soit allumé, & que la flamme & la fumée du bitume soit détruite. Alors on le retire & on l'éteint avec un peu d'eau. Cest avec cette espece de coak ou cinders qu'on forge les ouvrages en acier.

Les limes se forgent de même; mais on a soin de tourner de temps en temps la baguette d'acier, très-rouge, sur un petit tas de sable placé sur le soyer; deux hommes sont occupés à ce travail. On a des especes de moules d'acier, qui ont la forme des différentes limes qu'on veut avoir. Il y en a d'arrondies intérieurement, d'autres triangulaires, &c. Lorsqu'on a un peu dégrossil l'acier, on met la baguette toute rouge dans le moule & en frappant à coups de marteau, on lui donne la forme du moule.

Les limes, ainsi forgées, sont mises le soir dans une grille de seu au charbon de terre, telle que les grilles qu'on a dans les appartements. On les y laisse pendant toute la nuit pour les attendrir, après quoi on les porte aux meulieres pour être polies grossiérement sur les meules, ensuite on les taille à bras d'homme, à l'ordinaire.

L'opération qui suit, consiste à les tremper dans de la lie de bierre épaisse, à les passer sur un tas de sel, pour en enduire toute la surface, & à les faire sécher devant le seu-On les chausse ensuite avec des coaks & on les trempe dans de l'eau froide.

Comment on polit les lames de cizeaux & de coateaux,

Il y a une très-grande quantité de meulieres aux environs de la ville de Sheffield. Elles font à peu près semblables à celles de Saint-Etienne en Forez, & à celles qui sont près de Newcassle. La premiere opération est celle de passer les lames des couteaux, ciseaux, razoirs, &c. sur les meules, pour en ôter la noirceur & le travail du marteau; mais le dernier poli pour la vente, celui qui ôte toutes les rayures des meules, se donne sur une meule de bois, mue par l'eau. On a appliqué à la circonférence de cette meule, un cuir qui a tout du plus un pouce de large; on y met de l'émeri, & la meule allant très-vîte, polit très-bien & très-promptement les lames.

On polit aussi les lames, sur-tout celles des canifs & razoirs, sur une meule saite avec du bois tendre, mais sans cuir, dont on enduit la circonsérence de graisse & d'émeri. On y passe ces lames plusieurs sois; & pour le dernier poli, on a un morceau de filex très-poli d'un côté, qu'on applique auparavant sur la meule pendant qu'elle tourne, afin de la rendre extrêmement unie & de détruire toutes les inégalités. L'extérieur des anneaux des ciseaux se polit sur la meule à cuir; l'intérieur, avec une lime.



# FABRIQUE DE BOUCLES

Et de Chaines d'acier, polies principalement avec la machine à brosse.

Les boucles faites d'un métal quelconque, comme argent, cuivre, métal blanc, jaune, &c. font fondues & jettées en fable, comme le font tous nos fondeurs de France; mais les moules ne servent qu'à leur donner la forme. Les desseins s'impriment avec des coins d'acier, sur lesquels on a gravé ce qu'on veut imprimer, à l'aide d'une espece de mouton ou de machine à sonnette.

Cette machine est connue en France, depuis l'établissement des fabriques des boutons à l'Angloise; mais cette impression ne se donne qu'après que ces sormes de boucles ont été net-

toyées du fable qu'elles ont retenu du moule.

La machine pour cette opération est un petit barril, dans lequel on met les boucles avec de l'eau & du sable. Le barril est traversé par un axe qui le fait tourner lentement. On imprime ensuite les boucles, les unes à froid, les autres à chaud, selon la qualité du métal. Comme les boucles sont ordinairement à jour, on a un balancier, auquel on met des emportepieces faits exactement de la forme que doivent avoir les trous indiqués par le dessent ces boucles sont ensuite polies. Celles qui ont des facettes ou surfaces unies, le sont sur des meules horizontales, d'environ un pied de diametre. On a dit qu'elles étoient faites d'une composition d'étain & de cuivre. Elles tournent horizontalement, sont mues par l'eau, à l'aide d'une roue, de tambours, de couroies & de poulies de renvoi. Le poli s'y donne à l'huile & à l'émeri. Quant aux parties

arrondies du dessein, on les polit avec la machine à brosses. Il y en a plusieurs dans le même endroit, elles agissent par l'eau. Ces machines consistent en un axe, sur lequel il y a communément trois petites roues à brosses, à peu près à la distance de six pouces l'une de l'autre. Il y en a qui sont d'une grandeurégale; d'autres plus petites, d'autres plus grandes. Pignore si elles sont plus ou moins douces; cependant elles m'ont paru assez égales à cet égard. (Voyez la Planche IX, sig. 4, 5, 6 & 7, qui représentent le dessein de cette machine & les roues à brosse.)

Une de ces brosses sest communément pour le premier poli à l'huile & l'émeri; la seconde au blanc d'Espagne, pour nettoyer entiérement. Je crois qu'on passe les boucles à cette troisieme lorsqu'elles sont entiérement sinies, & qu'on les a recouvertes avec du blanc d'Espagne, & peut-être du vinaigre, car j'en ai vu une grande quantité dans un coin de l'attelier, qui étoient couvertes sont matière blanche, & qu'on

avoit mis là pour les faire fécher.

Les chapes & les ardillons des boucles se coupent dans un fer laminé par le moyen d'un emporte-piece, mu par un balan-

cier un peu fort.

Tous les ouvrages de quinquaillerie se sont à peu près de la même maniere; on y employe les mêmes machines: par exemple, pour les chaines d'acier, chaque partie qui compose une chaîne, est imprimée; mais comme il en coûteroit beaucoup si les coins qu'on emploie étoient gravés, comme dans les monnoies, on s'y prend comme il suit.

On grave seulement une matrice pour chaque nouveau dessein; cette gravure est en bosse. & non en creux. Les matrices étant faites avec beaucoup d'exactitude & bien trempées, servent à former tous les nouveaux coins, avec lesquels on imprime. A cet esset, on a une piece d'acier, toute rouge, sur laquelle on imprime le dessein de la matrice; ensuite on la trempe en paquet; & cela se répete jusqu'à ce que les coins cassent ou soient usés; la premiere matrice sert de cette façon

pour toujours.

L'acier qu'on emploie pour les chaînes est applati entre deux cylindres, suivant l'épaisseur qu'on veut leur donner; ensuite on y imprime le dessein; après quoi on les passe à un autre ouvrier, qui avec un balancier plus ou moins fort, découpe le dessein tout autour avec des emporte-pieces faits exprès.

C'est aussi avec des emporte-pieces qu'on perce tous les trous ménagés dans le dessein, chacun suivant sa forme. On lime ensuite toute la partie extérieure de chaque piece, pour en ôter les bavures, après quoi toutes les petites pieces sont trempées en paquet. Il n'est plus question que de les polir.


Le premier poli qu'on donne est celui de la machine à brosses à l'huile & à l'émeri, pour les côtés qui sont arrondis. Pour rendre cette opération plus prompte & plus commode, des enfants enfilent sur de gros fils de fer, toutes les petites pieces qui sont égales & de même forme. On en fait entrer une grosse sur deux fils de fer. On les y assujettit en réunisfant les deux fils de fer ensemble. On les donne en cet état à des filles ou femmes qui les présentent contre la brosse, jusqu'à ce qu'elles soient assez polies. Quant aux surfaces plates, elles font polies par des enfants, sur les meules horizontales & à l'émeri.

Ces meules vont par l'eau. Il y en a fix ou huit dans le même moulin. Elles sont placées circulairement. Il y a un petit garçon à chaque meule; pour leur donner la facilité de tenir ces pieces, on a des morceaux de bois creusés suivant les desseins; on y enchasse la piece qu'on veut polir; & commechaçun polit toujours le même dessein, cela va très-vîte. Les


boutons damasquinés se polissent sur les mêmes meules & de la même maniere. On porte ensuite les pieces dans un autre attelier, pour donner le dernier poli aux sursaces plates. On a pour cela un morceau de bois de huit à dix pouces de long, sur sept à huit de large, recouvert d'une espece de goudron. Un ensant présente ce gaudron devant le seu, applique dessus les pieces d'acier, les y enchasse, & les arrange aussi près les unes des autres qu'il est possible. Après quoi des semmes mettent un peu de potée par dessus, & strottent avec les deux mains à la sois, aussi long-temps qu'elles jugent que les pieces soient parsaitement polies.



TREIZIEME



### TREIZIEME MEMOIRE.



### SUR LES MINES DE CHARBON

ET LES FORGES DE FER DE L'ÉCOSSE. Année 1765.

# MINES DE CHARBON DE CARRON PRÈS DE FALKIRCK.

ES loix qui subsistent dans le Nord de l'Angleterre, pour l'exploitation des mines, sont les mêmes en Ecosse, c'est-à-dire qu'il faut avoir le Royalty ou droit régalien, pour être autorisé à souiller dans l'intérieur de la terre.

Le Royalty Ecosse.

Il y a environ cinq ou six ans, que le propriétaire du fond & du Royalty exploitoit pour son propre compte, les mines de charbon de Carron proche Falkirck; mais ce n'étoit que très-peu de chose, en comparaison de ce qu'elles sont aujourd'hui. Une Compagnie Angloise, composée pour la plupart de marchands de Birmingham, ayant reconnu la qualité du charbon & la situation de la mine, qui n'est qu'à un demi-quart de lieue de la mer, observant aussi qu'il y avoit un ruisse au considérable dont on pouvoit faire usage pour des machines, proposa au propriétaire d'affermer ses mines, sous la condition qu'il passeroit un bail très-long, en conséquence il su stipulé de quatre-vingt-

dix ans. Ils s'arrangerent aussi de même avec les propriétaires des fonds sur lesquels ils avoient besoin de pratiquer des chemins, pour conduire le charbon à la mer, & ceux des lieux où ils avoient dessein d'établir une forge & toutes sortes de manusactures en ser. Un des propriétaires ayant voulu imposer une condition trop dure, on a été obligé de faire saire un détour considérable au chemin.

Il y a dans le même lieu, deux exploitations de mines de charbon, qui, avec le temps, se communiqueront & n'en feront qu'une. L'une est une suite de l'ancienne exploitation, l'autre est l'ouvrage des fermiers ou de la compagnie.

On a reconnu trois couches de charbon l'une sur l'autre; on ignore s'il y en a de plus profondes. La premiere est à environ quarante toises de profondeur; la seconde dix toises plus bas; ensin la troiseme, cinq toises encore plus bas. L'inclinaison ou la pente de ces couches est d'une toise perpendiculaire, sur dix à douze de longueur, du côté du Sud-Est, elle varie quelquesois, comme on nous l'a fait observer (ce qui est presque général dans toutes les mines); de sorte, qu'au lieu d'avoir leur pente au Sud-Est, elles remontent quelquesois, & forment entr'elles deux plans inclinés. Dans ce cas, la veine ou couche s'appauvrit, diminue de beaucoup en épaisseur, & quelquesois est entiérement coupée, en continuant ainsi jusqu'à ce qu'elle reprenne son inclinaison ordinaire.

Outre cet inconvenient, il s'en préfente un autre, c'est celui d'être obligé de couper le rocher du mur, pour attirer les caux dans le puits le plus profond; ce qui n'a pas lieu,

lorsque la couche conserve sa pente & sa direction.

On exploite seulement la premiere couche dans l'ancienne mine; mais dans la nouvelle mine, on travaille la seconde, qui est la meilleure pour l'usage dont il sera parlé ci-après-Cette seconde couche a depuis trois jusqu'à quatre pieds d'épaisseur. Sa partie supérieure est composée d'un charbon dur

& compact, faisant un feu clair & agréable. On le nomme fplint-coals. Il ne se consomme point dans le pays; on l'envoie à Londres, où il est préféré à celui de Newcastle, pour brûler dans les appartements. La partie du milieu de la couche est d'une qualité moins compacte; son charbon est feuilleté & se sépare par lames, comme le schiste. Entre les lames il a un coup d'œil fort singulier, puisqu'il ressemble parfaitement à du poussier de charbon de bois. On y peut ramasser aussi une poudre noire, qui teint les doigts, comme fait le charbon de bois. Ce charbon, qu'on nomme clod-coal, se colle très-peu ensemble en brûlant. Il est uniquement destiné pour les forges de fer. La troisieme partie, ou le lit inférieur, qui compose la couche, est un charbon très-compact & souvent pierreux près du mur. C'est le charbon qu'on vend pour la confommation du pays, & dont on se sert pour la machine à feu.

Cette couche, ainsi que toutes les autres, est travaillée à prix fait, par des maîtres ouvriers, qu'on nomme Entrepreneurs. Ils sont tous associés ensemble par troupes ou compagnies, & ils sont obligés de se sourair les outils & la chandelle, on leur paie un pence & demi, ce qui fait environ trois sols de France, pour le quintal de cent douze livres du bon charbon, c'est-à-dire celui des deux lits supérieurs; & un pence seulement du quintal du charbon 'inférieur, qui se vend dans le pays, avec le prix fait. Il y a certains ouvriers qui gagnent jusqu'à vingt schelings par semaine, & qui ne travaillent que sept à huit heures au plus par jour; ce qui leur sait près de quatre liv. argent de France, à chacun pour ce temps.

Chaque troupe de mineurs se divise en deux bandes, une pour le matin, & l'autre pour travailler l'après-diné. L'ouvrage de celle du matin, est de couper la veine inférieure; c'est-à-dire celle qui joint le mur. Ils ont pour cela des pics pointus des deux côtés. Les ouvriers de l'après-diné, n'ont Ll'.

d'autre travail que d'abattre les deux lits supérieurs, qui ont été déchaussés. Ils ont pour cela des coins de ser, qu'ils placent entre le toit & le charbon; en frappant dessus avec des masses de ser, ils abattent le bon charbon en très-gros morceaux, ce qui est nécessaire, soit pour vendre à Londres, soit pour les forges de ser.

Comment on

On ne laisse point de piliers dans la mine; mais on ne travaille d'abord que d'un côté, & les ouvriers soutiennent le rocher avec des morceaux de bois droit, de six à huit pouces de diametre; qu'ils retirent à mesure qu'ils vont en avant, laissant derriere eux les deblais sur lesquels le rocher s'affaisse saucun inconvénient, étant toujours soutenu par des étançons dans les endroits où l'on travaille.

Chevaux dans

Les rochers qui composent le toit & le mur des couches de charbon, sont semblables à ceux de Newcastle, dont il a été parlé.

On conduit le charbon fous les puits principaux, comme à Newcastle, c'est à dire, qu'on a pratiqué des routes avec des pieces de bois, sur lesquelles roulent des chariots à quatre roues. Dans l'ancienne mine, où les ouvrages sont plus étendus que dans la nouvelle, on a descendu des chevaux qui n'en sortent jamais. Ils conduisent les chariots dans les endroits où les routes sont saites pour cela; mais dans les routes moins larges, ce sont des chariots à bras d'hommes. Ensin, dans ceux où il n'y a point encore de routes faites, on a des petits traîneaux, conduits par de jeunes garçons.

En général, les puits pour les machines à feu & pour les machines à moulettes, sont ronds & d'environ douze pieds de diametre. Ils sont maçonnés en briques & en pierres, depuis leur surface du terrein, jusqu'au rocher, lequel se soutient ensuite de lui-même sans maçonnerie ni charpente.

On ne fait point usage de paniers, comme dans le Nord


de l'Angleterre, pour élever le charbon au jour. Ce sont des caisses qui leur tiennent lieu de seaux; elles sont quarrées & ont environ deux pieds & demi à chaque dimension; elles sont faites avec des planches bien ferrées. Le fond forme une porte qui s'ouvre à l'aide d'une charniere.

Une machine à moulette, mue par deux chevaux; éleve cette caisse. Il y a à l'embouchure du puits une potence mobile, avec une corde qui enveloppe un treuil. Cette corde passant sur une poulie de renvoi, à l'extrêmité de la potence, laisse pendre un crochet de fer directement dans le puits; de forte que lorsque la caisse est en haut, on l'accroche à la corde, & l'on défait le crochet du cable de la machine à moulette, auquel on accroche une autre caisse vuide. La pleine se trouve ainsi suspendue à la potence, que l'on tourne de côté. On ouvre le fond, & le charbon tombe dans la place qu'on lui a destinée. On referme le fond, & l'on tourne la potence pour remettre la caisse au bord du puits, en attendant que celle qui monte soit arrivée. Cette machine paroît très-utile, puisqu'elle économise un cheval dont on fait usage dans le Nord de l'Angleterre, comme il a été dit.

Il y a pour chacune de ces mines une machine à feu. dont le cylindre a cinquante pouces de diametre. Il n'y a qu'une chaudiere à la nouvelle mine; mais on est sur le point d'en placer une seconde, afin qu'on puisse réparer l'une. pendant que le feu est à l'autre. Elles sont construites entiérement avec des plaques de fer. On les peint en dehors avec de l'huile & de la céruse, pour empêcher la rouille, étant placée à l'air & fans couverture. On met intérieurement dans les joints des plaques de fer, un ciment composé de chaux vive & de sang de bœuf, pour empêcher que l'eau ne s'échappe, pêche l'actulure,

On se sert dans ces mines, de hautes pompes dont le diametre est communément de treize pouces.

Ciment qui em-



#### ORGESDE F F R

# Très-considérables, de CARRON, près de FALKIRCK.

Es Fermiers des mines de charbon ont formé un établissement très-confidérable à un demi-quart de lieue des mines, soit pour la fonte du minérai de ser, soit pour fabriquer du ser forgé & en former divers ouvrages. Ils ont trouvé, à portée de leurs mines de charbon, une très-grande quantité de minérais de fer. Il y en a cependant d'affez éloignés, la plupart étant au bord de la mer; mais le transport en est très-peu coûteux.

Cinq especes de minérais de fer.

Ils ont cinq especes de minérais, ou plutôt de cinq endroit différents, dont les especes sont à peu près les mêmes. Les uns & les autres sont peu riches, puisqu'ils ne rendent pas plus de trente pour cent en fer de gueuse. On les nomme iron-stone, pierre de fer. On ajoute dans la fonte à ces cinq especes, une sixieme très-riche, qu'on fait venir du Comté de Cumberland, & que l'on nomme iron-oar, minérai de fer. C'est à peu près l'espece que les Allemands nomment glass kopf, tête vitrée.

La mine de fer la plus proche de Carron, en est éloignée de trois milles. On y arrive après avoir traversé une trèsgrande étendue de terrein inculte, confistant en bruyeres & en tourbes, Cette mine fe trouve dans un petit vallon, féparé par un ruisseau, dont chaque côté appartient à un particulier différent, avec le Royaliy. On paye pour ce droit à Poidsde la tonne, chacun un scheling de chaque tonne qu'on extrait; la tonne pese vingt-un quintaux, de cent douze livres.

Le minérai ou pierre de fer se trouve dans une espece de Minérai de fer:

couche d'argille, approchant beaucoup de la ligne horizontale. Son inclinaison est au Sud-Est; le ruisseau qui la traverse, l'a coupée entiérement & a formé le vallon. Cette couche d'argille renferme le minérai de fer, & on l'y trouve en rognous, c'est-à-dire sans suite, affectant toutes sortes de formes. La plus commune est plate & arrondie à ses extrêmités. Cette configuration peut donner lieu à diverses questions: Le minérai s'y forme-t-il chaque jour, ou s'y détruit-il? ou bien est-il en partie détruit par des courants d'eau?

Au dessous de la couche d'argille, il y en a une de plusieurs pouces d'épaisseur, d'un schisse d'un bleu noirâtre, semblable à celui qui se trouve au dessus de chaque couche de charbons dans le pays. En effet, il sert aussi de toits à une couche de cinq à six pouces d'épaisseur, d'assez bon charbon. Quelquefois le charbon touche immédiatement le minérai de fer. Au dessus de la couche d'argille, qui renferme le minérai de fer, sont plusieurs couches irrégulieres d'un schisse un peu blanchâtre, & par dessus un rocher de sable, qui sert de foutien aux ouvrages qu'on pratique pour extraire le minérai, à l'aide de quelques petits morceaux de bois droit, qu'on met par intervalle.

Les minérais de fer sont extraits par plusieurs entrepreneurs ouvriers, qui ont leurs manœuvres. On leur donne tant pour une certaine mesure cube, faite sur le terrein. On prétend que cela revient à environ dix schelings la tonne du minérai trié. Ils travaillent le long du vallon, entrent sous terre le moins avant qu'ils peuvent, & laissent pour piliers les endroits où la couche d'argille est sans minérai. Dans un des côtés du vallon ils ont beaucoup plus de facilité que dans l'autre, puisqu'ils commencent à extraire le charbon, ce qui leur sert de déchaussement pour la couche de minérai de fer. Il n'en est pas de même pour l'autre côté, le propriétaire du Royalty ayant défendu que l'on touchât au charbon.

La nature du minérai, ou pierre de fer est d'un gris noir, d'un grain serré, & ne ressemble à aucun des minérais de fer que j'ai vu jusqu'à présent. Il y a de certains morceaux qui, en les cassant, ont dissérentes cavités dans l'intérieur, sans aucune forme réguliere, les cavités sont enduites d'une matiere blanchâtre, très-tendre; on prétend que ce minérai est le meilleur.

Ce minérai de fer rougit un peu en le grillant; après le grillage, il ressemble à un minérai de fer ordinaire. Cette espece de pierre de fer, est non-seulement très-commune dans l'Ecosse, mais aussi dans le Nord de l'Angleterre; rensermée toujours dans les mêmes couches, & au dessus d'un lit de charbon.

# \_\_\_\_\_\*

# OPÉRATIONS DES FORGES.

Rôrissage de minérais. Les minérais nommés pierre de fer, sont transportés aux forges de Carron, où ils sont grillés ou rôtis, avant que de passer au sourneau de sonte. A cet esset, on étend sur le terrein du gros charbon de terre, dont on fait une couche de dix-huit à vingt pieds de long, de six à sept pieds de large, & de six pouces d'épaisseur, sur laquelle on met le minérai de fer, en morceaux de sept, huit, neus & dix livres. On le sorme en dos d'âne, dont la perpendiculaire abaissée du sommet, a environ trois pieds.

Cela fait, on met le feu à une des extrêmités, en y portant quelques charbons allumés. A mefure que le feu gagne en avant, on recouvre le tout avec du pouffier de charbon & la cendre qui fe trouve autour, afin de concentrer la chaleur. Il faut plufieurs jours avant que le feu ait pénétré toûte cette masse du minérai, laquelle est rôtie suffisamment après cette opération. Le minérai nommé iron-oar, minérai de fer, n'a pas besoin d'être grillé; on le fond crud avec les autres minérais, comme on le dira ci-après.

La préparation du charbon, pour le rendre propre à la fonte & le réduire en une espece de cinders, auxquelles on donne le nom de coaks, se fait comme il suit. L'espece de charbon la plus convenable pour être réduite en coaks, est celle qu'on nomme clod-coal, & qui se trouve dans le milieu des veines de charbon. On en forme sur le terrein une couche en rond, de douze à quinze pieds de diametre, autour duquel il y a toujours un mêlange de poussier de charbon & de la cendre des opérations précédentes. Cette couche circulaire est arrangée de façon qu'elle n'a pas plus de sept à huit pouces d'épaisseur à ses extrêmités, & un pied & demi au plus d'epaisseur dans son milieu ou son centre. C'est là qu'on place quelques charbons allumés, pour y mettre le feu, lequel s'étend par tout en très-peu de temps. Un ouvrier y veille, & avec une pele de fer, prend de la poussière qui est autour & en jette dans les endroits où le feu est trop ardent, seulement une quantité suffisante pour empêcher de consumer le charbon, mais point affez pour éteindre la flamme qui s'étend sur toute la surface, ce qui est une marque de la destruction du bitume, véritable objet de l'opération. Le poussier qu'on jette dessus, sert à éteindre le charbon lorsqu'il est privé de fon bitumé qui n'y est pas fort abondant. Cette opération dure environ quarante heures.

Le charbon ainsi réduit en coaks, est beaucoup plus léger qu'auparavant; il est aussi moins noir, cependant il l'est beaucoup plus que les cinders. Il ne se colle point ensemble en brûlant; ce qui fait croire que le charbon de l'espece de celui de Newcastle, n'auroit pas les mêmes propriétés. Cependant on verra par la suite, qu'on en fait le même usage; mais l'os

Réduction du charbon en coaks. pération de la réduction en coaks est un peu différente. Voyez le quinzieme Mémoire.

Fonte des mi-

Le charbon étant préparé comme on vient de le dire, est employé seul & sans aucune autre addition de charbon, pour fondre les minérais de ser dans deux grands hauts-fourneaux, placés l'un à côté de l'autre. Ils sont semblables à ceux qui sont en usage en Allemagne & dans plusieurs provinces de France. On m'a dit qu'ils avoient trente pieds de hauteur, l'intérieur formant un ovale, dont le grand diametre a huit pieds. Chaque sourneau a deux très-grands soufflets de cuir, simples, mus par une très-grande roue, à l'arbre de laquelle il y a quatre mentonnets pour chaque soufflet.

C'est dans ces sourneaux où l'on sond les six différentes especes de minérais, dont on a parlé plus haut, dont cinq sont ce qu'on nomme la pierre de ser, & qu'on grille auparavant. La sixieme espece est ce que l'on a nommé tête viurée; on en ajoute très-peu à chaque charge & on la sond crue. On y mêle un peu de pierre à chaux, pour servir d'absorbant; on

recouvre le tout avec le charbon réduit en coaks.

La flamme qui fort de ce fourneau, est tellement semblable à celle que donne la fonte au charbon de bois, qu'il est impossible d'en faire la dissérence. L'opération s'y fait aussi absolument de la même maniere. On fait une coulée toutes les douze heures; chacune est d'environ quarante quintaux.

Il est surprenant que la gueuse provenant de cette sonte au charbon de terre, qui, comme on le dira, ne peut jamais produire un bon ser battu, soit aussi douce qu'elle l'est. On la lime & on la coupe presque aussi aisément que le ser forgé; avantage très-considérable pour mouler toutes sortes d'ouvrages en ser coulé. C'est aussi le principal objet de cet établissement. On y coule sur-tout les plus gros cylindres, pour les machines à seu d'Ecosse & d'Angleterre, à l'instat

d'une forge très-onsidérable, établie dans la principauté de Galles.

Nous en avons vu jetter un cylindre de cinquante pouces de diametre. Pour cet effet, il y a une très-grande fosse de- jette les pieces vant un des fourneaux, dans laquelle on met les moules des différentes pieces qu'on veut jetter, & par des conduits que l'on pratique en sable, on y fait arriver la gueuse des deux fourneaux, même celle de différents fournaux de reverbere. lorsqu'on a à couler une piece plus forte que ne peuvent fournir les deux hauts fourneaux dans une coulée. Cinq de ces fourneaux de reverbere sont disposés de maniere que l'on peut faire couler la matiere dans la même fosse. Par ce moven on peut jetter une piece de quarante milliers pesant. .

Les foarneaux de reverbere font confirmits de la même maniere, & on y opére de même que dans celui dont il a été fait mention ci devant. Ces fourneaux font journellement en feu. On y fait ordinairement deux coulées par jour. Ils refroidissent pendant la nuit, & on les répare le matin, en y refaifant un nouveau sol en sable. Les matieres qu'on y fond, font les rebuts des hauts fourneaux, c'est-à-dire les petits morceaux, les ouvrages cassés & de la vieille fonte de fer, qu'on y apporte de différents pays, outre cela de la gueufe.

Le principal objet est de jetter en fonte toutes fortes de petits ouvrages, comme grilles de fer pour les cheminées des appartements, différents ornements pour les mêmes appartements; des fourneaux pour les vaisseaux; portails de fer en deux pieces, fers à repasser, marmites, &c. Ce dernier objet est un des principaux. Ces forges ont toute la fourniture de Canada, depuis la conquête, & l'on suit les mêmes modeles dont on usoit ci-devant en France. Enfin on y fabrique, en fer coulé, les mêmes ouvrages qu'on fait communément en fer battu; on les polit sur des meules, mues par des roues à gueuse. Mm 2

Polir le fer de

eau, semblables à celles qui sont aux environs de Saint-Etienne en Forez.

La gucuse, travaillée ou coulée en ouvrages, s'y vend depuis dix jusqu'à trente schelings le quintal. Le dernier prix est communément pour les gros cylindres, après qu'ils ont été forés & polis dans l'intérieur. La terre pour la composition des moules des cylindres, est une argille bien paitrie & bien travaillée, avec un mêlange de bourre ou poil de veau, bien battu. Le noyau pour les gros cylindres consiste en un cylindre de fer, autour duquet on met des briques, & par dessus de la terre, jusqu'à ce qu'on ait le diametre demandé; & comme ces pieces sont trop grosses pour être tournées, le noyau est placé verticalement; un pivot qui est mobile dans son milieu, & auquel on sixe une équaire, en tournant, donne la juste proportion.

Forage des cylindres, pour en polir l'intérieur.

On fore dans cette manufacture, ou plutôt on ôte les inégalités, & l'on polit l'intérieur des cylindres, à l'aide d'une grande roue, agissant par l'eau, dont un des tourillons est fort long. On fixe à son extrêmité une roue de fer coulé, dont le diametre est proportionné à celui du cylindre qu'on a à forer. La circonférence de cette roue est divisée en six parties, à chacune desquelles il y a une entaille ou échancrure, où l'on met un morceau d'acier un peu coupant, de façon qu'il excede, mais également, tout au plus d'un pouce, le diametre de la roue. Ces morceaux d'acier sont assujettis trèsfortement avec des coins de fer. On les retire de temps en temps pour les éguifer sur une meule, parce qu'il faut, autant qu'il est possible, qu'ils mordent tous en même temps. On fait entrer la roue ou foret dans le cylindre, lequel est placé horizontalement sur un chassis de bois, qui avance & recule à volonté, à l'aide d'une corde & d'un treuil. On met la roue en mouvement; deux ouvriers sont chargés de conduire cette opération, qui se fait avec précision & promptement.

Une chose très-surprenante dans cette manufacture, & qu'on ne voit nulle part, c'est un haut fourneau qui est en feu, à ce qu'on dit, depuis quatre années sans interruption. Les Entrepreneurs comptent qu'il pourra encore aller un an sans l'arrêter. Le second est en seu depuis trois ans. Par-tout ailleurs, la fonte des hauts fourneaux dans les forges, est prolongée un an au plus.

Les Entrepreneurs ne trouvent pas que le vent de leurs Soufflets. foufflets soit affez violent. Ils en font construire deux nouveaux d'une prodigieuse grandeur; ils seront simples, mais de vingt-deux pieds de long, avec des pieces de bois de chêne, de dix pouces d'épaisseur au moins. Ces soufflets coûteront plus de trois cents livres sterlings. Si ces Entrepreneurs connoissoient l'usage des soufslets de bois doubles, ils épargneroient beaucoup de dépenses.

Outre les ouvrages en fer de fonte, qui forment un établissement très - considérable, ils en ont un dans le même emplacement, de fer forgé, qui ne l'est pas moins; mais comme la gueuse, provenant de la fonte au charbon de terre, la gueuse de fer, est d'une mauvaise qualité pour être réduite en ser forgé, ils tirent une très-grande quantité de fer de gueuse de l'Amérique & de la Russie, ils sont à peu près de même qualité. ils servent à bonisier la leur, par un mêlange qu'ils en font dans les affineries, dont l'opération se fait uniquement au charbon de bois & par les procédés connus de toute l'Europe. Ils nous ont assuré qu'ils en affinoient aussi au charbon de terre : mais nous avons de la peine à le croire. Tout ce que nous avons observé, c'est qu'après que le ser affiné est sorti de l'affinerie & a été battu une fois, on le chauffe pour la deuxieme fois, dans un foyer qui est dans le même bâtiment & dont le feu est tout au charbon de terre.

Affinerie pour

Fer forgé

La proportion du mélange de différents fers de gueufe, dépend entiérement de la qualité du fer forgé que l'on veut avoir. Par exemple, pour les gros ouvrages en fer, on emploie une plus grande quantité de la gueufe de Carron, que pour les petits ouvrages ou la groffe tôle, dont on fabrique beaucoup pour les chaudieres des machines à feu.

La façon dont on chauffe les tôles pour les étendre, mérite

attention.

Le foyer est à l'ordinaire avec un foufflet double; mais devant lequel on forme une voûte en charbon, que l'on mouille à cet effet. Il y a de plus une plaque de fer fondu par devant, pour le soutien de la voûte. Le feu s'y entretient avec du petit charbon qu'on y met de temps en temps. Enfin on y introduit les pieces de tôle, qui y sont chauffées en très-peu de temps, par l'effet de la flamme. On a observé qu'elles sont plus nettes & moins endommagées que lorsqu'elles touchent immédiatement le charbon.

On a une autre façon de chausser en partie les pieces, & sur-tout les grosses, lorsqu'on veut perdre moins de temps. Il y a près de chaque sorge un petit sourneau de reverbere, où l'on fait d'abord chausser le ser, avant de le placer sur le soyer devant le sousser le sousser

On fabrique toutes sortes de petits ouvrages en fer dans cette manufacture, comme poëles de cuisine, clous, &c.


mais on n'y emploie que du fer de Suéde. Celui qui se fabrique dans le pays, n'est pas d'une qualité assez douce pour cela.

Les Fermiers des mines & Entrepreneurs des forges occupent en tout environ huit cents ouvriers. Ces ouvriers, de même que ceux des mines, font tous à fortfait. Ils ont tant par quintal de fer travaillé. Tous les chefs-ouvriers peuvent

gagner environ vingt schelings par semaine.

Cette manufacture est sans contredit une des mieux montées qu'il y ait en ce genre. Tout contribue à rendre cet établissement avantageux. Les Entrepreneurs exploitent eux-mêmes une mine de charbon très-considérable, & près de la forge. Ils ont un très-beau courant d'eau, pour lequel ils ont fair, il est vrai, beaucoup de dépense; de plus ils sont très-près d'un Port de mer. La compagnie est fort nombreuse; elle est composée d'Associés de Londres, de Newcastle & de Bermingham. Ceux de cette derniere ville sont les plus riches & les plus industrieux. Un d'eux a pris une serme à sept milles de là, dont on va parler. Il se rend toutes les semaines aux forges de Carron. Ensin, un des intéressés ses semaines aux dirige toutes les opérations, qu'il entend très-bien, tandis que les autres travaillent chacun de leur côté, pour augmenter la consommation des matieres fabriquées.





#### D E CHARBON MINES

### DE KINNEIL.

E Docteur Ræbuck de Bermingham, un des Associés des mines & forges de Carron, a pris à ferme, depuis peu d'années, toute la terre de Kinneil, qui appartient, je crois, au Duc d'Hamilton, lequel en a le Royalty; dans la ferme sont comprises les mines de charbon & les salines qui en dépendent.

Elles sont situées au bord de la mer, près de la ville de Bourrou-Stoness, où il y a un très-bon Port. Cette ville est à sept milles de Carron, & à cinq milles de Falkirck. La disposition des couches de charbon qu'on exploite dans ces mines, jointe à fa qualité, est à peu près la même qu'à Carron. Les puits ne sont pas à plus de dix toises d'éloignement de la haute marrée. On prétend qu'il y a quelques ouvrages qui s'étendent sous la mer. On y a déjà construit deux pompes à feu, & l'on en construisoit une troisieme, pour une nouvelle découverte.

Une partie du charbon se vend pour la consommation du pays; une autre va en Hollande; la troisieme, qui est de moindre qualité, se consomme sur les lieux, pour extraire

par évaporation, le sel de ceux de la mer.



MINES

# MINES DE CHARBON

### DES ENVIRONS DE LA VILLE D'EDIMBOURGH.

ON exploite plusieurs mines de charbon aux environs de la ville d'Edimbourgh, capitale de l'Ecosse. Il y en a une à trois ou quatre milles, du côté du Sud. Son puits principal n'est qu'à quarante ou cinquante toises du bord de la mer, & sa surface n'est pas plus de trois toises au dessus du niveau de la haute marée.

On a pratiqué une petite galerie qui écoule les éaux de la mine à ce niveau, c'est-à-dire celles qui sont élevées par une machine à seu construite sur le puits, lequel a cinquante toises de prosondeur & rassemble toutes les eaux de la mine, dont les ouvrages, d'où l'on extrait le charbon, ne sont en ce moment qu'à trente-cinq toises de prosondeur perpendiculaire.

On exploite dans cette mine deux veines paralleles, d'environ quarante à cinquante degrés d'inclinaison du côté du midi; ce qui est tout-à-fait contraire à l'inclinaison des couches du rocher qu'on voit au jour & dans la mer, à deux ou trois milles plus loin. Ces couches approchent beaucoup plus de la ligne horizentale, & sont inclinées au Nord-Ouest. Il en est de même des mines de charbon qu'on exploite un peu plus loin; elles ont beaucoup de rapport avec celles de Newcastle. La qualité des rochers qui composent les couches est la même, mais l'espece de charbon est disserte.

Il est moins bon que celui de Newcastle, pour la forge, parce qu'il ne colle pas autant, ce qui prouve qu'il est moins bitumineux; mais il est bien présérable pour brûler dans les appartements; il rend beaucoup moins de sumée, une slamme

Nn

plus claire, & ensuite une braise très-ardente, comme le charbon de bois; il se réduit de même tout en cendres, lorsqu'il a été choisi & qu'il n'est pas pierreux. Il n'est pas besoin de le remuer aussi souvent que celui de Newcastle, pour l'exciter à brûler. Ce dernier s'attache en une seule masse, noircit & s'éteint, si on ne lui donne pas de l'air & si on ne rompt pas la croûte qu'il a formée. Quand on casse le premier, il se divise communément en lames, ce que ne fait pas celui de Newcastle; mais on s'en apperçoit encore mieux en le brûlant. Lorfqu'il est bien allumé, on diroit que c'est du bois, ou plutôt du charbon fossile. Cependant il n'en a aucune apparence avant d'être mis au feu. Il forme aussi au feu des cinders, mais plus légeres & plus poreuses que celles du charbon de Newcastle. On le vend à l'embouchure du puits, pour la consommation du pays, à raison de dix-huit pences, ou un scheling & demi, les cinq quintaux, chaque quintal est de cent douze livres, poids d'Angleterre.


Prix du charbon fur la mine,

Les ouvriers qui travaillent dans cette mine, font à prix fait. Ils font obligés de se fournir d'outils & de chandelles; on leur paie un pence, ou à peu près deux sols de France, pour chaque quintal de cent douze livres. Il y a une machine à moulette, mue par des chevaux, pour élever le charbon au jour.





# QUATORZIEME MEMOIRE.



SUR PLUSIEURS MINES DE CHARBON & quelques Forges de fer, d'Allemagne & des Pays - Bas. Année 1767.

### MINES DE CHARBON

DU PAYS DE LIEGE.

N fait remonter l'origine des mines de charbon de terre dans le Pays de Liege, à l'année 1198; les uns font dériver le nom de Houille, que l'on y donne à ce minéral, à un ancien mot Saxon; d'autres, au nom propre de celui qui en fit alors la découverte. Ceux qui exploitoient ces mines dans ces premiers temps, trouvoient plus de facilité à travailler les veines ou couches, qui étoient proche de la furface de la terre. Il faut aujourd'hui aller chiercher le charbon à une grande profondeur, furmonter les obstacles qui en dépendent, & sur-tout élever les eaux qui y sont d'autant plus abondantes que le terrein est, pour ainsi dire, criblé d'ouvertures faites par les anciens; quoique rebouchées, elles ne laissent pas d'occasionner la filtration des eaux des pluies. Les couches supérieures étant exploitées, les vuides qu'on a

faits par ces ouvrages, sont remplis d'eau, ce qui forme des réservoirs qui rendent même l'exploitation périlleuse, du moins au dessous des niveaux des galeries d'écoulement, nous en dirons quelque chose.

Les mines de charbon se travaillent en société.

Les grandes dépenses qu'entraînent aujourd'hui nécessairement une telle entreprise, font que ce n'est plus celle d'un simple particulier qui puisse extraire à ses frais, le charbon rensermé dans son fond, c'est une affaire de société, mais on évite de la rendre trop nombreuse, dans la crainte d'augmenter les procès; car, quoiqu'il y ait des loix & des réglements très-considérables, il n'est pas une seule entreprise de ce genre, qui n'occasionne quelques procès avec les Propriétaires des mines, ceux de la surface avec les Entrepreneurs des galeries d'écoulement, ensin entre les Associés.

Nécessité d'une Jurisdiction locale. D'où l'on doit conclure de quelle nécessité il est d'avoir une Jurisdiction locale dans tout pays où il y a de pareilles entre-prises; mais il seroit nécessaire en même temps d'éviter l'in-convénient attaché à celle de ce pays, auprès de laquelle les procédures sont trop dispendieuses; il faudroit ensin que ce sût à peu près comme en Allemagne, où toutes les formalités de justice sont sommaires & à peu de frais.

Avantage qu'ont les Maîtres de fosse.

Les Chefs de ces entreprises sont ordinairement des gens qui, de pere en fils, ont fait ce métier, & que l'on nomme communément Maîtres Houilleurs, Maîtres de fosse; ils ont un grand avantage sur tous autres; ils connoissent l'exploitation, mais encore le nombre de couches ou veines qui sont dans tel ou tel endroit, à quelle prosondeur elles se trouvent, leur qualité, leur épaisseur, les lieux où elles sont interrompues ou coupées, &c. Enfin il en est qui savent aussi jusqu'à quelle prosondeur telle ou telle couche a été exploitée par les anciens.

Quoique par les loix & coutumes, dont nous rendrons

Inconvénient

compte (\*), il paroisse qu'on a cherché à prévoir tous les cas qui pouvoient arriver, & établir une base fondamentale pour dans les exploijuger toutes les difficultés, on n'a pas prévu un grand inconvénient qui résulte de l'Article II, du Réglement pour le pays de Limbourg, également suivi dans celui de Liege; il vaudroit beaucoup mieux, comme cela est en usage en Allemagne, que dans le cas où une compagnie, exploitant une mine, dessécheroit par ses ouvrages ceux de son voisin, il fût alloué à la premiere un dédommagement de la part du dernier; que même celui-ci contribuât à la construction & à l'entretien des machines nécessaires pour l'épuisement commun des' eaux des deux mines ou de plusieurs. On accorde une rétribution pour le versage des eaux sur la surface d'un terrein, au Propriétaire, tandis qu'on ne doit qu'un remercîment à celui qui par des dépenses considérables, en desséchant à la vérité ses propres mines, tire toutes les eaux des ouvrages de son voisin.

- Cet usage donne lieu, 1°. à ce qu'aucune société n'entreprenne une exploitation, qu'elle ne se soit assurée d'une grande étendue de terrein; 2°. non-seulement à ne point attirer les eaux des ouvrages voisins, mais même à y en faire rétrograder des siennes, si on le peut. En effet, on ménage les ouvrages, comme nous le dirons à l'Exploitation, de façon à pouvoir construire une digue pour arrêter les eaux dès qu'il en vient une certaine quantité; cela est même devenu aujourd'hui une nécessité, & c'est la principale raison pour laquelle on laisse à chaque limite d'un terrein acquis, trois toises d'épaisseur en charbon de chaque côté.

Les anciens ayant agi de la même maniere, & pratiqué des digues pour empêcher la communication des eaux, les ont

<sup>(\*)</sup> Voyez à la fin du Volume, nos Recherches sur la Jurisprudence des Mines de Charbon, &c.

Bains, dans les mines, & comconnoît,

renfermées dans l'intérieur de la terre, de telle forte qu'apréfent chaque exploitation est en danger d'être submergée, st l'on ne prenoit des précautions pour le prévenir; & cela est ordonné par les loix, depuis les accidents qui sont arrivés. ou l'on a vu des mines entiérement noyées, avec la perte [Ce que c'est que d'un très-grand nombre de travailleurs. On nomme Bains les endroits qui renferment ces eaux; pour les éviter, on ne peut ment on les re- faire aucun ouvrage en avant, qu'il ne soit précédé de trois coups de sonde de sept toises de longueur, & cinq toises de chaque côté; les foreurs ont toujours avec eux des chevilles prêtes à boucher les trous, auffi-tôt qu'ils s'apperçoivent qu'il y a de l'eau par derriere; le charbon dans lequelse sont faites les sondes, est perdu pour toujours, puisqu'il tient lieu de digues; on en construit aussi en bois, lorsque l'on juge que sa résistance n'est pas assez forte, mais cela se fait sur-tout lorsqu'il vient inopinément de l'eau du toit. ou du mur; un autre charbon également perdu, c'est celui qui sert de contresorts pour retenir la digue.

Il n'y a aujourd'hui aucune exploitation un peu importante au dessus des galeries d'écoulement, faisant un objet de trente, quarante, cinquante toises de profondeur, depuis le jour jusqu'à ce niveau; il y a des mines qui ont jusqu'à cent trente & même cent quarante toises de profondeur, ce qui a mis Machines à feu. dans le cas de songer à faire usage des machines ou pompes à feu, il n'y a pas plus de quarante ans qu'elles sont connues dans le pays de Liege; on en compte quatre actuellement en action, le nombre en augmentera immanquablement dans la suire, puisqu'il faudra toujours aller chercher les veines les plus inférieures. Quant aux mines qui ont une moindre abondance d'eau, on l'éleve jusqu'au niveau de la galerie d'écoulement, à l'aide de machines à chevaux dans un manege; ce sont les mêmes qui servent à élever le charbon, & que

l'on nomme Hernaz dans le pays. Il y a aussi une mine dont les Entrepreneurs, à l'aide d'un étang, ont fait construire une machine hydraulique ordinaire, d'autres se servent des moulins à vent.

Quoique le Pays de Liege ne foit pas fitué aussi avanta-geusement que l'Angleterre, pour avoir le débouché des Liege, pour le commerce des charbons de terre qui sont de son produit, il l'est pourtant charbons. beaucoup mieux que plusieurs autres pays; la ville de Liege qui est le centre de l'exploitation des mines, est traversée par la Meuse, grande riviere navigable, sur laquelle le charbon est transporté à peu de frais, non-seulement dans les Pays-Bas; mais encore jusqu'en Hollande; de plus, cette riviere sert à apporter à Liege & dans les environs, les fers provenant des forges du pays, & du Duché de Luxembourg, pour y être manufacturés à l'aide du charbon, à meilleur marché qu'on ne pourroit le faire ailleurs; en général, la situation ne peut être plus heureuse, pour un pays éloigné de la mer.

La ville de Liege, ainsi que nous l'avons dit, est traversée Etendue & dispar la Meuse, qui a son cours du Couchant au Levant. Cette chesouveines de riviere met une grande différence dans la disposition des charbon, couches ou veines de charbon; nous l'expliquerons ci-après. Nous dirons d'abord, que depuis une lieue environ, au levant de la ville de Liege, commencent les couches de charbon, qui s'étendent jusqu'à deux lieues au delà du côté du Couchant, on trouve, à moitié chemin de cette distance, les plus fortes exploitations, & tout auprès de la ville, on connoît même des couches qui passent par dessous; la suite des veines de charbon, du côté du couchant, va bien plus loin; la raison est que, par un dérangement total dans leur disposition, elles sont interrompues à une heue & dernie de Liege; mais elles reprennent ensuite dans une position presque perpendiculaire, pour continuer de la même maniere, pendant plufieurs lieues,

Au Nord de la ville, le charbon ne s'étend pas plus d'un quart de lieue, & au Midi de l'autre côté de la Meuse, les veines se prolongent au plus à demi-lieue; mais toujours dans la direction de l'Est à l'Ouest, & aussi loin que de ce côté-ci; il y a apparence que ce sont les mêmes couches, quoique leur inclinaison change de distance en distance, tantôt au Midi, tantôt au Nord. En général, tous les lits de charbon & rocher sont très-irréguliers dans cette partie.

On a fait une observation remarquable dans le Pays de Liege, elle est assez générale; lorsqu'aucun des empêchements, dont nous parlerons, n'y porte aucun obstacle, toute couche de charbon qui paroît à la surface de la terre, au Midi, s'ensonce du côté du Nord, & va jusqu'à une certaine prosondeur, en formant un plan incliné, devient ensuite presque horizontale pendant une certaine distance, pour remonter du côté du Nord, par un second plan incliné jusqu'à la surface de la terre, & cela dans un éloignement de son autre sortie, proportionnée à son inclinaison & à sa prosondeur.

Nous avons vérifié cette singuliere observation près de Saint-Gilles, à trois quarts de lieue, au Couchant, de la ville de Liege; il y a plus, la premiere couche qui est près du jour, forme une infinité de plans inclinés qui viennent se réunir à un même centre, de sorte qu'on peut voir tour autour les endroits où elle vient sortir à la surface de la terre; les couches insérieures suivent la même loi, mais par rapport à l'étendue qu'elles prennent en plongeant, on napperçoit que deux plans inclinés, qui sont très-sensibles; par exemple, en visitant les mines du Verbois, qui sont un peu plus au Nord-Ouest de Liege que celles de Saint-Gilles, nous avons observé que les couches dirigées de l'Est à l'Ouest, sont inclinées du côté du Midi, tandis que celles que l'on exploite à Saint-Gilles, qui ont la même direction, s'inclinent du côté du Nord. L'expérience a prouvé

à tous les Houilleurs de ce pays, que dans l'un & l'autre endroit on exploitoit les mêmes couches, formant, comme nous l'avons dit ci-deffus, deux plans inclinés; mais nous observerons qu'entre Saint-Gilles & le Verbois, il y a un vallon qui a même direction que les couches, & même inclinaison de chaque côté.

Néanmoins l'observation des deux plans inclinés qui est vraie pour les endroits dont nous venons de parler, ne peut être faite par-tout; car, par exemple, on exploite à une des portes de la ville, au Nord de la Meuse, les mêmes couches, mais inférieures; elles prennent leur inclinaison du côté du Midi, sous la ville, en se rapprochant de la riviere; d'où on peut conclure qu'il est très douteux, que dans cet endroit elles se relevent pour fortir au jour; cela n'est pas même probable, mais plutôt de l'autre côté de la Meuse, ce qui paroît très-vrai-

femblable.

On compte du côté du Nord, plus de quarante couches de charbon, séparées les unes des autres par des parties de bon connues. rocher, d'une épaisseur depuis cinq jusqu'à dix-sept toises, sans pouvoir faire mention de celles que l'on ne connoît pas. & qui peut-être sont encore plus bas; nous ne voulons pas dire par là, que dans une même mine on ait reconsu toutes ces couches, il n'y en a aucune affez profonde pour cela; mais cela s'observe dans différentes exploitations, car il est des mines qui, étant beaucoup inférieures à d'autres, ou éloignées des endroits où fortent au jour les veines supérieures, ne peuvent rencontrer que celles qui sont au dessous de celles-ci; ces couches n'ont qu'une épaisseur moyenne, c'est-à-dire trois ou quatre pieds; on en a exploité une qui en avoit fix, mais c'est l'unique.

Pour les profondeurs, que nous avons dit qu'occasionnoient les galeries d'écoulement dans les mines, on peut juger que le

terrein des environs est montagneux, mais c'est une hauteur movenne.

Les couches de charbon, qui sont séparées des précédentes par la Meuse, sont bien différentes des premieres. Avec leur direction de l'Est à l'Ouest, elles sont presque perpendiculaires, ou du moins approchant plus de la ligne perpendiculaire que de l'horizontale. Lorsqu'elles s'inclinent, c'est au Nord ou au Midi; mais ce qu'elles ont de particulier, c'est qu'on nous a affuré qu'elles imitoient les premieres dans leur marche, c'est-à-dire qu'elles s'enfoncent en terre d'un côté, pour venir ressortir d'un autre, mais avec une irrégularité très-singuliere; par exemple, une telle couche ou veine descend à peu près perpendiculairement jusqu'à trente toises de profondeur, là elle prend une inclinaison de quarante degrés, pendant une distance de vingt toises, reprend ensuite la ligne perpendiculaire, & puis remonte enfin, fait des sauts en s'enfonçant par des angles plus ou moins grands, & forme ainsi des plans inclinés de toute espece. D'autres entrent dans l'intérieur de la terre par une ligne perpendiculaire, prennent au fond une position presque horizontale, & remontent d'un autre côté au jour par une ligne oblique. Toutes les veines ou couches du même district, étant toujours paralleles, observent la même loi, & par consequent les mêmes sauts.

Distinction des conches ou veines. On défigne les couches par des noms relatifs à leur position. On les divise en deux especes principales, celles qui sont un angle avec la ligne horizontale, depuis zéro jusqu'à quarante-cinq degrès, sont appellées veines à pendage de platture, & celles qui sont un angle avec la même ligne, depuis quarante-cinq degrés jusqu'à quatre-vingt-dix, veines à pendage de roisse; on les soudivise ensuite en demi-plature, demiroisse, quart de platture, quart de roisse. Il est très-commun d'entendre dire aux ouvriers du Pays de Liege, en conséquence des variations auxquelles sont sujettes les veines, nous avons à travailler le roisse de telle veine jusqu'à telle prosondeur, alors nous aurons sa platture. Toutes les couches dont nous avons parlé dans le premier cas, sont réputées à pendage de platture, quoiqu'en général en approchant du jour, elles deviennent un peu roisse; & celles du second cas, de l'autre côte de la Meuse, sont réputées à pendage de roisse, quoiqu'elles prennent souvent leur platture, mais ce n'est jamais près de la surface de la terre.

Les unes & les autres sont sujettes à un grand dérangement, dans leur pente ou inclinaison; on rencontre souvent des
bancs de pierre, de quinze à vingt toises d'épaisseur, lesquels
coupent depuis la superficie de la terre, jusqu'au plus prosond
où l'on a été jusqu'à présent, non-seulement toutes les couches ou veines de charbon, mais aussi tous les lits de rocher
qui se trouvent entr'elles, de façon que lorsque l'on a traversé un de ces bancs, on retrouve de l'autre côté les mêmes
lits & couches correspondantes, qui ne sont plus sur me
même ligne horizontale, mais plus hautes ou plus basses. On

nomme ces bancs de pierre, faille.

ŧ.,

C'est ordinairement une pierre sablonneuse, espece de grès, quelquesois moins dur que celui qui compose les lits de rocher; on évite de s'en approcher en exploitant une couche de charbon; ils fournissent assez souvent beaucoup d'eau; soit parce qu'ils sont plus poreux, soit aussi parce que toutes les couches supérieures venant s'y terminer, laissent du cours à l'eau qu'elles renserment contre leur parois. Ces failles ou bancs de rocher ont aussi cela de particulier, qu'on leur trouve quelques dans l'intérieur des rognons de charbon, qui se nomment bouille ou brouillard; le charbon n'y observe aucune régularité, il a quelques pieds, & quelquesois jusqu'à vingt, trente d'étendue; mais il est entouré de tout côté par le rocher

Dirangement des couches par des failles, ce que c'est. de fable qui compose la faille. Nous avons parlé à des Houilleurs qui, ayant traversé une faille de quatre-vingt toises, pour la facilité de leurs ouvrages, ont trouvé de pareils rognons.

Creins, ce que

Il est encore un autre dérangement, auquel les couches de charbon font sujettes; on le nomme Crein, c'est un rocher qui part du toit ou du mur, plus communément de ce detnier, c'est-à-dire que le mur y fait un renslement, dans un alignement en angle droit à la direction de la couche, & toujours en descendant; il se rapproche tellement du toit, que l'épaisseurdu charbon vient à rien, quelquefois même il n'en reste qu'une trace noire, qui se continue seulement quelques pieds, pendant une ou deux toises, & l'ayant traversé, on retrouve le charbon comme précédemment. On rencontre communément ces creins, en suivant la direction de la couche, toutes les quarante, cinquante ou soixante toises; souvent ils se retrouvent dans les mêmes endroits, au dessus ou au dessous, c'està dire dans les couches supérieures & dans les inférieures; nous avons observé que l'on rencontroit ici des creins dans presque toutes les mines de charbon.

Rochers qui accompagnent les veines ou couches de charbon.

Tous les rochers qui composent les terreins aux environs de Liege, sont une espece de grès, très-dur & très-compact, qui est placé par couches, comme le charbon, & qui les divise. Il est fort propre à employer pour paver, aussi ne fait-on pas usage d'autres pierres, dans la ville & dans les grandes routes. Il en est un autre à grains très-sins, qui paroît être un mêlange de sable, mêlé de mica blanc, & lié par une terre argilleuse très-sine; celui-ci se décompose facilement à l'air, par seuillets, comme un schisse. Il se trouve assez du charbon; il en est pourtant un autre encore plus rapproché, sa couleur est noirâtre, quelquesois un peu rougeatre; il paroît être un composé de sable très-sin, réuni par us

limon avec lequel il forme un corps dur, mais qui, dès qu'il a été à l'air, il s'attendrit & se décompose totalement. Si on l'approche de la langue, il s'y attache comme la terre à foulon.

Le charbon est encore divisé, soit au toit, soit au mur du rocher, par une terre noire, schisseuse, dure; elle se décompose aisément à l'air, & ses lits, lorsqu'on les sépare, pré-

sentent des empreintes de plante.

Les rochers que nous venons de décrire, sont à peu près les mêmes par-tout, & répétés autant de fois qu'il y a de couches de charbon; on n'aime point que le grès dont il a été question en premier lieu, soit trop près du charbon, du côté du toit, car il est sujet à être cassé de distance en distance, & donne des sentes qui apportent souvent beaucoup d'eau; elles nuisent aussi à sa solidité, quoique la pierre par elle-même soit la plus dure du pays, & ne se décompose pas,

Quant à la Houille ou charbon, elle varie en qualité, elle est d'abord plus ou moins bitumineuse, c'est ce que l'on nomme Houille grasse ou Houille maigre; & lorsqu'elle ne contient presque pas ou point de bitume, on la nomme clute; on trouve de cette espece à l'Est de la ville, quoique dans des mêmes couches situées à l'Ouest, qui sont plus grasses; elle est très-propre à chausser les appartements, à brûler de la chaux, mais ne peut être employée par les forgerons & les maréchaux. Celle qui tient le milieu perd de sa qualité à l'air, elle s'y décompose en partie. Ceux qui en exploitent, n'en font aucun approvisionnement, & n'en tirent que ce qu'ils peuvent vendre à sur & a mesure; il en est d'autres, qui avec l'une ou l'autre qualité, sont très-pierreuses.

C'est une erreur de croire que la bonne qualité de charbon, soit en raison de sa prosondeur; il est des couches supérieures qui en sournissent de bien supérieur à celui des Qualité des charbons, couches inférieures. Une même couche, dans un diftrict différent, donne aussi quelquesois des charbons de qualités trèsdisférentes.

Exploitation des veines de charbon.

Pour décrire la méthode employée à exploiter les veines ou couches de charbon de terre, dans le Pays de Liege, nous nous fervirons des expressions du pays; nous distinguerons les couches à pendage de platture, c'est-à-dire qui sont presque horizontales, & celles à pendage de roisse, qui approchent plus de la ligne perpendiculaire; nous parlerons d'abord des premieres.

Comment on exploite les couches à pendage de platture, Dans les permiffions que donnent les Propriétaires des mines, d'exploiter les couches ou veines renfermées dans leur fond, ils déterminent fouvent le nombre de puits que l'on peut faire, & même les endroits où l'on doit les approfondir; ce qui gêne finguliérement les Entrepreneurs, les empêchent fouvent de pouvoir les placer aussi avantageusement qu'ils jugeroient à propos.

Quoi qu'il en foit, ces Entrepreneurs sachant par euxmêmes, par relation ou par manuscrit, les endroits où l'on a laissé du charbon, à telle ou telle couche, cherchent surtout à rencontrer avec le puits, un lieu où la couche soit solide & entiere. Le puits a ordinairement neuf à dix pieds de large, fur douze à treize pieds de longueur, sa forme est ovale, il est placé de façon que sa longueur se dirige contre l'inclinaison de la couche, il acquiert par là plus de solidité.

Approfondisse-

On a d'abord plus ou moins d'épaisseur de terre à traverser; celle qui couvre le rocher, est une espece de sable sin, argilleux, d'une couleur jaunâtre; arrivé au rocher, c'est-à-dire, à une prosondeur de deux, trois, quatre toises, on songe avant d'aller plus avant, à rendre le terrein solide & durable, à cet esse on pose sur le rocher les sondations d'une maçonnerie en briques; on l'éleve jusqu'à la surface de la terre, ce

qui est beaucoup plus solide qu'un étançonnage, & n'est sujet à aucune réparation; la maçonnerie achevée, on continue l'approfondissement du puits dans le rocher qui, par sa disposition en couches & sa solidité, dispense d'aucun boisage ou maconnerie jusqu'au plus profond de la mine. Comme l'on fait à peu près toutes les distances qu'il y a d'une couche de charbon à l'autre, des que l'on foupconne que l'on est près d'en traverser une qui renferme des eaux, pour ne pas exposer les ouvriers à périr, comme cela est arrivé plusieurs fois, on fore dans quatre, cinq, six endroits dissérents du fol du puits, soit par des lignes perpendiculaires, soit par des lignes obliques; si effectivement on rencontre trop d'eau. on est quelquesois obligé d'abandonner l'ouvrage pour recommencer un autre puits ailleurs, ou bien l'on établit une machine à feu, pour élever les eaux lorsqu'elles sont trop abondantes. & que les chevaux ne suffisent pas. On rencontre quelquefois par ces puits, les trous de sonde faits par les anciens: nous avons dit qu'ils étoient percés de l'intérieur des mines, cinq, fix, jusqu'à sept toises en avant, pour reconnoître la présence de l'eau; lorsqu'on en trouve de pareils. la grande pression des eaux intérieures fait que souvent il est impossible de les arrêter; le plus court parti pour les ouvriers est de se retirer au plus vîte.

Lorsqu'on rencontre seulement entre deux couches de rocher ou charbon une eau courante, dont l'abondance n'est pas affez considérable pour empêcher de travailler, on retient ces eaux dans la hauteur, ou bien on les fait rencontrer jusqu'au niveau de la galerie d'écoulement, ou dans un puisard quelconque, pour ensuite l'élever; enfin on les empêche d'aller plus bas, en pratiquant un cuvellement; on forme à cet effet sur le rocher, une place unie au dessous de la source, & tout autour du puiss, pour y recevoir des pieces de bois, d'un pied jusqu'à deux pieds de largeur; on

Cuvellement; ce que c'est.

es affemble les unes avec les autres, de maniere qu'elles forment entr'elles un poligone, communément de huit côtés, qui a intérieurement la capacité du puits; on les place sur de la mousse; lorsqu'on en a mis un rang, on en ajuste un autre par dessus, ainsi de suite en montant. & en observant de mettre toujours de la mousse entre deux.

On conçoit combien il est essentiel que ces pieces soient bien assemblées entr'elles, & serrées, pour empêcher qu'elles ne laissent passer de l'eau. On se conduit à peu près de la même maniere dans le reste de l'approfondissement du puits, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la couche que l'on veut exploiter. Les puits ont en général depuis quarante jusqu'à quatre-vingt & même cent vingt toises de profondeur; lorsqu'on est arrivé à la veine, & qu'on l'a abattue de la grandeur du puits jusqu'à son mur, on creuse dans le mur, une ou deux toises, suivant l'inclinaison de la couche, pour former le puisard destiné à rasfembler les eaux; c'est ce que l'on nomme ici le Bougnon.

En même temps que l'on approfondit le puits, on travaille

Bougnon, ce que c'est,

Bure d'airage.

à en creuser un autre, pour procurer la circulation de l'air dans la mine; c'est ce que l'on nomme le Bure d'airage; on le place depuis çinq, fix, jusqu'à trente toises d'éloignement du premier, mais toujours sur l'alignement du côté long du puits, & dans la partie supérieure des couches, on le fait d'abord rond, mais ensuite de quatre pieds de long, sur trois de large, & maçonné en briques jusqu'au rocher. On l'éleve depuis la surface de la terre, toujours en briques, en forme de cône, jusqu'à la hauteur de trenté, quarante, à soixante Circulation pieds; plus on lui donne de hauteur, plus on augmente la pefanteur de la colonne d'air. On creuse d'abord le petit puits de quelques toises perpendiculaires, jusqu'à la premiere ou deuxieme couche de charbon; on la lui fait suivre; on lui donne par là une direction oblique qui lui fait rejoindre le puits principal; on le continue ensuite à côté de celui-ci, en les tenant féparés

de l'air.

féparés à l'aide d'un petit mur qui a la largeur d'une brique, & qui empêche toute communication entr'eux. Lorfque ce petit mur est arrivé à la couche ou veine que l'on veut exploiter, on y fait une galerie d'environ deux pieds de largeur, sur douze, quinze toises de longueur, elle sert au passage de l'air, & n'a point de communication avec le grand puits, qu'après que l'air, par de longs détours, à l'aide des canaux & des portes, a circulé dans tous les ouvrages où l'on en a, besoin.

Suivant les principes établis dans le seizieme Mémoire de ce Recueil, sur la Circulation de l'air dans les Mines, on voit que par la cheminée ou tuyau placé sur le petit puits, il doit y avoir une circulation d'air par la différence de hauteur de la colonne de l'atmosphere; pour l'augmenter, on pratique dans la cheminée un treuil avec une chaîne de fer, à laquelle on suspend une grande grille, pleine de charbons allumés, que l'on entretient continuellement & en toute saison.

On ne peut que louer cette industrie; elle facilite sans doute la circulation; mais nous pensons qu'il conviendroit de faire le petit puits totalement séparé du premier, c'est-àdire aussi loin qu'il seroit possible, la circulation seroit bien plus aisée à établir, & demanderoit moins de conduits souterreins dans les endroits ou l'on a deux puits, l'un plus élevé que l'autre; on pourroit se dispenser du puits d'airage. Il n'arrive point ici, comme dans les autres mines, que l'air entre par une ouverture ou par l'autre, suivant la saison. En faisant toujours du seu dans la cheminée, l'air est plus dilaté, par conséquent plus léger; il doit être toujours poussé par la colonne opposée; mais, si on ne fait pas le seu plus fort en été qu'en hiver, la circulation doit être plus difficile, suivant les principes établis dans le seizieme Mémoire, auquel on renvoie le Lecteur.

Malgré les précautions dont on vient de faire mention, il Soufflets
P p

arrive encore de temps en temps des accidents; en 1766, le feu prit aux mouffettes, il y eut un grand nombre d'ouvriers qui perdirent la vie; & pendant notre séjour à Liege, il y a eu un coup de seu dans la même mine, mais sans que personne en ait été blessé. Ces exemples devroient engager les Entrepreneurs à augmenter la circulation, & à se régler suivant la faison. On pourroit aussi, avec grand avantage, faire usage des galeries d'écoulement, pour introduire beaucoup d'air dans les mines; ces galeries étant trente, quarante jusqu'à cinquante toises plus basses que l'embouchure du puits. Quelle dissérence de pesanteur de la colonne d'air n'auroit-on pas!

Revenons au grand puits; lorsqu'on a formé le puisard, on pratique sur le petit côté, dans la pente de la couche, un emplacement assez large pour remplir le seau & charger les matieres. On ménage cet emplacement en abattant le charbon, & en coupant le mur de la couche pour avoir un sol horizontal. Si cela ne suffit pas, on excave aussi le toit; on entre ensuite dans le charbon par une galerie, seulement de cinq pieds de largeur, pris sur les dix toises environ, que l'on laisse tout autour du puits, pour qu'il conserve sa solidité, & aussi, en cas que l'on rencontre de l'eau, comme il sera expliqué.

deux pieds de large, pour pratiquer une féparation en planches, afin de favorifer la circulation de l'air, qui, au bout des dix toifes ou environ, va pat un canal circulaire de deux. pieds, qu'on ouvre dans le charbon, communiquer au puits d'airage. On commence enfuite une galerie de chaque côté, fur la direction de la couche, que l'on nomme niveaux du bure; quelques Entrepreneurs attendent néanmoins d'avoir

exploité rout un côté avant de recommencer de l'autre, afin.

Sur les cinq pieds de la galerie, on prend un pied & demi à

Niveaux du lure, ce que c'est.

que l'air qu'on fait circuler, foit moins divisé. On avance ainsi dix toifes, toujours de la largeur de cinq pieds au plus; après quoi on s'élargit du côté où s'éleve la couche, pour former ce que l'on nomme une taille, que l'on prend de cinq, fix toifes de largeur, plus ou moins, suivant la soli- c'est. dité du toit. On a soin, dans une telle largeur, de mettre de distance en distance des étançons, des bois droits, pour soulager la charge du toit; en outre, on met à côté les déblais provenant de l'exploitation, quelquefois même du rocher que l'on abat du toit, lorsque la couche que l'on exploite n'a pas au moins trois pieds d'épailleur. On laisse seulement dans le milieu un passage pour le transport du charbon; & à côté, un passage pour la circulation de l'air; à mesure qu'on avance par un tel niveau du bure, on prend un ouvrage en angle droit du côté où s'éleve la couche, ce qui le fait appeller montée; on observe toujours de ne lui donner au commencement que quatre à cinq pieds de large, pour laisser ce qu'on c'est. nomme des serres, afin que, si l'on venoit à rencontrer de l'eau, on pût les faire servir de contresorts pour appuyer la digue; on s'élargit enfuite, pour donner à l'ouvrage la largeur d'une taille de cinq à fix toises. Les montées sur les niveaux du bure se prennent toutes les dix toises; de sorte que les sailles prises, il reste une épaisseur en charbon, de trois, quatre, jusqu'à cinq toises, auquel on ne touche qu'à la fin de l'exploitation, & lorsqu'on n'a plus à craindre les eaux.

Si l'on s'y prenoit ici, comme en Angleterre, pour exploiter une couche, on n'auroit pas besoin de faire d'autres glois, ouvrages que ceux que nous venons de décrire. Les Anglois placent toujours le puits principal, celui sur lequel ils établissent leur machine à seu, à l'endroit le plus bas où est la couche, dans l'arrondissement qu'ils ont acquis, par ce moyen toutes les eaux s'écoulent dans le puisard, & ils charient avec Pp 2

Taille, ce que

Montée, ce que

Comparation

bien plus de facilité le charbon jusqu'au puits, le transport étant toujours en descendant. Les Liégeois n'en usent pas ainsi, ils ont souvent leur puits placé de façon qu'ils ont autant à exploiter en descendant qu'en montant. Voici comment ils s'y prennent ordinairement, avant de faire les ouvrages de montée dont nous avons rendu compte.

Parvenus au bas du puits, la place pour charger les tonnes

étant faite, ils prennent un ouvrage en angle droit à la direction de la couche & en suivant sa pente; si elle est trop inclinée, ils prennent une ligne oblique; dans le premier cas, on le nomme Vallée, & dans le second, borgne-vallée, On observe ici, comme pour les niveaux de bure, de tenir d'abord l'ouvrage étroit, & de laisser des massifs en charbons. nommés Serres; étant avancé de dix, douze, quinze ou vingt toises, suivant la solidité du toit, on somme, à droite & à gauche, des especes de galleries comme les niveaux de Bure; on les nomme Coisteresses, d'abord par un ouvrage étroit, & ensuite en s'élargissant pour faire ce qu'on nomme Taille; on continue de la même maniere en descendant; on pratique de dix toises en dix toises, de pareilles galleries, à l'entrée

D'une Coisteresse à l'autre, on fait souvent, de distance en distance, une petite communication pour la circulation de l'air; & pour le même objet, à chaque entrée d'ouvrage quelconque, on place une porte appellée porte d'Airage; on descend la Vallée aussi bas que s'étend l'acquisition du terrein, s'il n'a pas trop d'étendue; s'il en a trop, on forme un autre ouvrage en descendant, ainsi de suite, lorsqu'on ne veut, ou qu'on ne peut aller plus bas, on a l'avantage d'extraire tout le charbon par des travaux comme ci-dessus, toujours. en remontant jusqu'au niveau du puisard; on gagne à cela de

desquelles on fait toujours une place assez large pour charger le seau ou la tonne; c'est ce que l'on nomme Chargeage.

Vallée & borgne vallée, ce que

Coisteresses, ce que c'est.

laisser remplir d'eau tous les vuides qu'a laissé le charbon, & d'y jeter même les déblais, si on en a de reste. "En approfondissant un puits, on établit ordinairement à côté & sur la surface de la terre, une machine que l'on nomme Hernaz, pour suppléer à une machine à seu lorsqu'on n'en a pas. Celleci est mise en mouvement par quatre, cinq, six ou même huit chevaux, qui, à l'aide d'une très-grosse chaîne de fer, élevent les tonnes de charbon, ainsi que l'eau, jusqu'au niveau de la gallerie d'écoulement : on se sert aussi de la même machine pour élever les matieres & les eaux du fond de l'ouvrage nommé Vallée, au moyen d'une grosse poulie de renvoi, qui est au fond du puits, & qui dirige la chaine; mais si la Vallée est trop profonde, alors on construit une seconde machine vis-à-vis de la premiere; elle tire le charbon jusqu'au niveau du fond du grand puits; alors la premiere prend la tonne, & l'éleve jusqu'au jour. Comme il arrive assez souvent que l'on fait un puits souterrein à dix ou douze pieds de distance du premier, pour aller exploiter d'autres couches inférieures, dans ce cas, on fait encore usage de la seconde machine.

La méthode pour extraire le charbon de la couche, est à-peu-près la même que par-tout où il y a de pareilles exploitations, on fait que toutes les couches sont sujettes à être divifées par un ou plusieurs lits d'une espece d'argile noire, durcie, souvent pierreuse, de deux, trois, quatre pouces d'épaisseur : c'est en détachant ce lit avec des pics pointus que l'on déchausse le charbon jusqu'à demi toise de profondeur; on nomme cela haver dans le pays de Liege. Les pics ne pouvant aller assez avant, on a des barres de fer pointues c'est. pour achever de haver ou déchausser; par exemple, lorsqu'on travaille une taille de cinq ou six toises de largeur, on met un ouvrier à chaque extrêmité, qui doit déchausser de haut ouvriers, en bas & en avant dans le charbon; on divise le reste à

Haver, ce que

Tache pour les

d'autres ouvriers pour déchausser horizontalement. On assigne à chacun quatre pieds de longueur sur trois pieds de profondeur pour un quart de journée; il est obligé d'en faire quatre pareilles pour sa journée entiere qui lui est pavée la valeur

de seize à dix-sept sous de France.

Cela fait, il revient d'autres mineurs qui abattent le charbon en chassant à coups de masse plusieurs gros coins de fer entre le toit & le charbon, de même qu'entre le mur & le minéral. Ils font tomber ainsi de très-grosses piéces, ce qui se pratique, autant que l'on peut, lorsque le charbon a assez de consistance; car il est préséré dans cet état, & se vend plus cher, soit pour les Brasseurs de biere, soit pour l'exporter en Hollande.

Le charbon est charrié, de l'endroit où on l'a extrait jusque sous le puits, avec de petits charriots à quatre roues, ou des traîneaux sur lesquels on met une caisse en bois pour contenir le charbon; lorsque le rocher n'est pas assez uni, on fait un chemin avec des planches pour aller à chaque ouvrage; ce sont des enfants qui traînent ces petites voitures; ils se mettent plusieurs ensemble, suivant le plus ou moins de pente qu'a le chemin, soit en montant, soit en descendant; on les divise par bandes de dix en dix toises, & ils ne font jamais que le même chemin; ils menent un charriot plein, & en ramenent un vuide; on leur fixe à chaque travail, la quantité de voyages qu'ils doivent faire, ce qui est proportionné à l'extraction & à ce qui doit être élevé au jour, car chaque compagnie détermine le nombre de tonnes de charbon que l'on doit fortir de la mine journellement ; c'est ordinairement cinquante traits; on prétend qu'ils pefent chacun plus de trois milliers; mais comme un cheval seul peut trainer cette quantité, nous ne pensons pas que cela puisse aller à plus de deux mille à deux mille cinq cents livres.

Les ouvriers qui abattent le charbon, entrent à quatre

heures du matin, & ressortent communément à dix heures. cela n'est point fixé, dès qu'ils ont fini leur tâche; il en est qui font une journée & demie, deux journées; mais ceux qui charient le charbon, & qui chargent les tonnes, n'ont fini leur tâche quà trois ou quatre heures après midi; & lorsqu'ils suivent des ouvrages qui n'ont que quatre à cinq pieds de large, ils n'ont point de tâche, mais ils travaillent six heures de suite pour remplir leur journée. Ce n'est point l'usage d'extraire du charbon pendant la nuit ; ce temps est destiné à élever les eaux qui se sont rassemblées dans le puisard des ouvrages inférieurs, foit d'elles-mêmes, foit à l'aide de seaux ou de pompes; & lorsqu'il n'y a point de pompe à seu. à l'aide de la machine à chevaux; mais on affure sur-tout le travail pour le lendemain, en fondant par-tout où on doit travailler, pour être certain qu'il n'y a point de réservoirs d'eau par derriere; lors donc que les ouvriers fortent de la mine, les foreurs y entrent accompagnés d'un maître ouvrier; ils forent des trous de treize à quatorze lignes de diametre. à une distance proportionnée les uns des autres; par exemple, à une taille de cinq toises, ils la divisent en trois parties pour forer trois trous, de sept toises de longueur chacun; quant à ceux de chaque côté, ils ne les approfondissent que de cinq toises; ceux-ci doivent être recommencés chaque muit; mais pour ceux qui font en avant, on ne fait que continuer les mêmes, à moins qu'il n'y en eût qui, par une direction trop haute ou trop baffe, donnaffent dans le toit ou dans le mur; alors il faudroit en recommencer de nouveaux.

Forage pour connoître les

Les foreurs ont la précaution d'avoir toujours avec eux des chevilles de bois de la groffeur des forêts & de toutes longueurs, afin, lorsqu'ils viennent à percer dans un réservoir d'éau, de pouvoir boucher promptement les trous; lorsque cela arrive, il faut abandonner le lieu, & même si la pressions

Construction des digues intérieures.

d'eau est trop sorte, on doit songer à construire une digue à l'entrée de l'ouvrage. Nous avons dit qu'on le faisoit à cette intention plus étroit. La digue se construit avec de grosses pieces de bois; on en met ordinairement deux qui sont afsembles du côté d'où vient l'eau, de maniere qu'elles forment ensemble un angle obtus; leur extrêmité est appuyée dans une entaille faite de chaque côté dans le charbon même; on rend bien uni le rocher sur lequel on doit les poser, & d'abord l'on y met de la mousse. Suivant la hauteur de la couche, on place deux, trois, quatre pieces de bois les unes sur les autres, avec la mousse entre deux; on ferme la partie supérieure, en posant des planches contre le toit, & en chassant de gros coins de bois entre elles & les pieces, jusqu'à ce que tout soit parsaitement serré & bouché.

Tout ce travail seroit épargné de même que celui des fondes, si les Entrepreneurs s'entendoient entre eux, & vouloient contribuer proportionnellement à l'épuisement des eaux.

Exploitation des veines à pendage de roisse.

Les veines à pendage de roisse, c'est-à-dire, qui sont perpendiculaires, ou qui approchent plus de cette ligne que de l'horizontale, disserent dans leur exploitation, en ce que l'on approsondit les puits, depuis le jour, sur la veine même, que les ouvrages dont nous avons rendu compte, s'y sont dans une position renversée, & que lorsqu'il se trouve des veines paralleles à peu de distance, on communique de l'une à l'autre par des galleries de traverse. Si l'on connoît bien le travail des couches, on saura facilement diriger celui des veines perpendiculaires; mais celui-ci est toujours moins prositable.

Régie

Indépendamment des Intéressés, ou Maures de fosses, qui visitent souvent leurs travaux à l'extérieur, ils ont un Compteur, dont l'emploi est de tenir une note exacte de toutes les matchandises, & celle des journées de tous les ouvriers employés au service de leur société; son compte doit être apuré chaque quinzaine. Il a pour appointement un pour cent de toutes les dépenses

dépenses qui se font; il est obligé tous les quinze jours de distribuer à chaque associé, un billet contenant ce qu'il doit

payer pour sa part.

Le Wardeur ou Garde de la mine, veille à l'économie tant du jour que de la nuit, il achette toutes les marchandises nécessaires, le fer, le bois, &c. Il en tient un registre particulier qui est joint à celui du compteur, pour avoir la somme de la dépense totale de la quinzaine.

Il y a aussi un Receveur principal, établi par la société; pour vendre les charbons provenant de la mine, & en retirer la valeur; il est obligé de coucher journellement sur son registre, à qui il a vendu, la quantité de charriots & charrettes, tant en gros qu'en menus charbons séparément. Ce compte de vente est examiné, chaque jour, par l'un ou l'autre des associés, & l'argent est porté tous les jours chez celui des maîtres qui est constitué à cet esset, pour en faire la répartition, chaque quinzaine, à chacun des Intéressés, suivant sa part.

On a de plus un Maitre-ouvrier de jour, qui entre dans la mine chaque matin à quatre heures, pour diriger les ouvrages fous les ordres de la société; il a communément quinze florins de Brabant par semaine.

Il y aussi un Maître-ouvrier de nuit pour diriger les forages

qui se font pendant ce temps.

A 12 W. 15



## MINE DE CHARBON DE TERRE.

#### D'AIX-LA-CHAPELLE.

L y a à une lieue & demie à l'est d'Aix-la-Chapelle, plufieurs couches & veines de charbons de terre exploitées anciennement par différents particuliers, seulement à une petite profondeur. Ils ont été obligés de les abandonner par l'abondance des eaux. Comme ces charbons sont d'une grande ressource pour la ville d'Aix, les Magistrats se sont déterminés. à reprendre de nouveau leur exploitation pour le compte de la ville; ils ont d'abord songé aux moyens d'assainir la mine, & ont fait construire à cet effet une machine hydraulique, à grands fraix; puisqu'il a fallu faire un très-long canal qui amene les eaux pour la faire mouvoir. On a approfondi deux. puits, l'un où l'on a placé la machine. & l'autre sur la veine principale qui est presque perpendiculaire, comme toutes celles qui lui font paralleles; elle s'incline an nord, & se dirige de l'est à l'ouest. On prétend que du côté du nord, il y a une quarantaine de veines, à douze & quinze toises de distance les unes des autres, mais dont le plus grand nombren'est pas exploitable, n'ayant qu'un & deux pieds de largeur ou épaisseur. On estime dans le pays qu'il faut qu'elles en aient à-peu-près trois pour mériter d'être exploitées, à moins qu'elles ne soient bien près de la surface de la terre; la principale: que l'on travaille, qui a trente toises de profondeur, a quatre, cing, fix, jusqu'à sept pieds d'épaisseur.

Au midi de cette veine, & à cinquante toises environ defon mur, on en exploite une autre qui est beaucoup plusinclinée; elle a trois pieds de pente sur six, ce qui est biendifférent des autres couches qui sont, comme, nous l'avons. dit, presque perpendiculaires; celle-ci a entre cinq & cinq pieds & demi d'épaisseur en charbon.

Pour parvenir au charbon, l'on traverse une espece de grès fort dur que l'on ne peut abattre qu'avec la poudre; ce grès est par lits dans la même direction & inclinaison que la couche, mais tout brisé, de façon qu'il se détache de tous côtés, sur-tout dans le sens opposé à celui de la veine.

Au-dessous du grès qui est fort épais, l'on trouve une terre noire, très-dure, sous la forme d'un rocher, de plusieurs pieds d'épaisseur; elle sert de toit au charbon; le mur est un rocher ou autre terre durcie, de la même espece, mais plus luisante & plus unie; l'une & l'autre paroissent contenir des empreintes de plantes; exposées à l'air, elles s'y effleurissent en s'attendrissant.

Le charbon contient très-peu ou point du tout de bitume, il est très-sulphureux & par conséquent nullement propre aux forgerons; mais aussi il est de la meilleure qualité pour les appartements & pour les cuisines, il ne donne pas de sumée, il a peu d'odeur; c'est l'espece que l'on nomme Colm-coal & Craw-coal dans le nord de l'Angleterre, & qui est la même que celle que l'on exploite à Saint Simphorien de Lay dans le haur Beaujolois, du moins paroît-elle semblable par ses effets & à la vue; on nomme ce charbon à Aix Clusin; il brûle dans les grilles; on forme d'abord un rang de gros morceaux sur du menu bois; on met pardessus des pelottes faites & pétries ensemble de cinq parties petits charbons, & deux parties d'argille' pour leur donner de la consistance.





# MINES ET FORGES DE FER,

### DU COMTÉ DE NAMUR.

LE Comté de Namur est une des Provinces des Pays-Bas la plus abondante en mines & forges de fer; la production de ce métal est la branche la plus importante de son commerce. On y compte actuellement treize hauts sourneaux en activité, indépendamment de dix autres qui se trouvent au voisinage dans le Pays de Liege, mais appartenants à des Maitres de forges du Comté de Namur, où ils sont transporter la gueuse pour y être affinée.

Quarante-huit affineries sont occupées aux vingt-trois sourneaux, ou, pour mieux dire, vingt-deux; car il en est un qui ne sert qu'à produire différents ouvrages en ser coulé. On estime le produit annuel de ces sorges à environ cent dix mille quintaux de ser battu, dont une partie est consommée en cet état dans le Brabant & la Flandre; l'autre convertie en cloux de

toutes especes qui s'exportent en France.

La fituation des mines, les courants d'eau pour l'établiffement des forges & usines, l'abondance des bois & des forêts, dont la plus grande partie appartient à la Reine, enfin la proximité de la riviere de Meuse pour les transports, rendent

ces entreprises extrêmement avantageuses.

Pour leur encouragement, les Souverains ont en dissérents temps accordé des Privileges & des Chartes, non-seulement aux Entrepreneurs, mais encore à toutes personnes qui y seroient employées, que l'on nomme le Corps des Ferons; le dernier Reglement, qui sert de loi, est de l'année 1635; nous nous en sommes procuré une copie dont nous nous contenterons de donner ici un précis très-succinét.

Comme les affaires, concernant les mines, ne fauroient être discutées pardevant la Jurisdiction qui n'a pas connoissance de ces matieres, il a plû aux Souverains d'en établir une particuliere & locale sous le nom de la Cour des Ferons, qui a le pouvoir de juger tous les cas, à l'exception de ceux où il y a estuson de sang, sauf pourtant l'appel au Conseil de Bruxelles. Les membres qui composent cette Cour, sont les Maîtres de forges qui choissssem un d'entre eux pour être, pendant trois ans seulement le Président; on le nomme Mayeur des Ferons; mais comme ils ne sont point Jurisconsultes, il arrive que, dans les difficultés qui regardent uniquement le droit, ils consultent des Avocats qui deviennent arbitres des Parties; dans tous les autres cas, ils suivent à la lettre l'esprit des Reglements.

Qui que ce soit ne peut être employé aux mines, forges, ou autres ouvrages en dépendant, qu'il n'ait prêté serment, entre les mains du Mayeur des Ferons, de se conformer en tout aux Reglements; tout mineur quelconque ayant fait le serment ci-dessus, & autorisé par écrit par un Maître de forges, peut faire des recherches, & ouvrir des mines de fer dans quelque terrein que ce foit, sans que le propriétaire du fond puisse l'en empêcher, mais sous les conditions qu'il payera à celui-ci le dixieme de la valeur du minerai qu'il en extraira; le Maître des forges ci-dessus demeure responsable du paiement; ce droit est le seul auquel soient assujettis les Entrepreneurs. Sa Majesté, loin d'en exiger aucun pour elle, & à l'effet d'encourager de plus en plus ces fortes d'établiffements. leur fournit gratis tous les bois nécessaires à l'étançonnage des ouvrages fouterreins, & pour chaque marteau, fix arbres de bois de Hêtre annuellement, pour leur fervir de manche de marteau & de ressort; tous les bois sont pris dans les forêts du Prince, & affignés par ses Officiers sur la demande qui leur en est faite; l'Impératrice Reine se contentant de procurer par là le bien de ses Etats & la consommation des bois qu'elle possede dans le Comté de Namur; ils sont divisés en coupes de dix-huit années, & vendus par adjudication au plus offrant.

Mines de fer.

Les mines de fer actuellement en exploitation dans le Comté de Namur, font toutes en couches plus ou moins inclinées; les minérais que l'on en extrait, varient beaucoup entre eux, quoiqu'on puisse les considérer pour la plupart comme des ocres jaunes & rouges, plus ou moins durcis; les uns ressemblent à du gravier, & en ont la forme; d'autres sont en morceaux détachés de différentes grosseurs; il en faut pourtant excepter une espece qui est totalement rouge, & composée de petits globules réunis entre eux, d'une consistance fort dure: ce minérai se trouve dans les couches sous une forme platte de plusieurs épaisseurs, mais brisé en morceaux, ce qui en rend l'extraction facile; il en est de même des autres minérais ci-dessus; aussi l'on ne fait usage que du pic.

Les mines s'exploitent par des compagnies de mineurs qui ne font d'autres ouvertures que des puits circulaires de trois à quatre pieds de diametre, dont ils foutiennent les terres avec

des cerceaux de bois.

Les minérais qu'ils en extrayent, leur sont payés par le Maître de sorges qui les emploie à un prix convenu entre eux, pour une certaine mesure sixée & échantillée par le Mayeur des Ferons; c'est sur ce prix que le propriétaire du

fond prend fon droit de dixieme.

La qualité des minérais du Comté de Namur produit en général un fer cassant à froid, ce qui lui a fait donner le nom de fer tendre; on l'emplose avec avantage pour la fabrication des cloux, & il s'en exporte beaucoup dans le pays de Liege pour cet usage; car les minérais qui y sont extraits, donnent un fer très-doux & liant, que l'on nomme fert fort dans ce

Comté où l'on en fabrique une grande quantiré de même espece, avec les gueuses que nous avons dit qu'en tiroient plusieurs Maîtres de forges.

Les fourneaux dont ont fait usage pour la fonte, font conftruits sur les mêmes principes que tous les autres de ce genre; ils ont environ vingt pieds de hauteur depuis la pierre de fol; mais leur forme intérieure est un quarré long, qui se réduit à une petite ouverture pour l'embouchure où on le charge; la forme circulaire nous paroît préférable; elle est adoptée aujourd'hui avec raison dans toute l'Allemagne & les pays du Nord ; la partie inférieure du fourneau qui est exposée à la plus grande chaleur, est bâtie avec une pierre du pays, qui paroît n'être qu'un composé de gros graviers réunis ensemble par une terre d'une consistance aussi dure que le caillou même; on dit qu'elle éclate dans le commencement d'une fonte; mais elle résiste ensuite au point que ces fourneaux sont maintenus en feu, deux, trois, jusqu'à quatre années de suite sans interruption, travaillant toujours pendant ce temps avec le même avantage pour les Entrepreneurs; ils produisent en général, toutes les treize à quatorze heures que l'on fait la percée. une gueule pefant environ vingt à vingt-un quintaux.

Les minérais sont sondus crus sans aucun rotissage; ceux qui sont en gros morceaux, sont réduits en petits à coups de marteaux & à bras d'hommes, de même que la pierre à chaux nommée Cassine, que l'on ajouré dans le mêlange qui se sait des dissérentes especes de minérais.

On a commencé à établir, depuis peu seulement dans quelques forges, des bocards pour piler le laitier, & en séparer par le lavage les grenailles de fer; les uns les jettent avec le minérai dans le fourneau; d'autres en tirent parti tout de suite à l'affinerie.

Les gueuses sont affinées sur un soyer à l'ordinaire par le procédé françois ou valon, que nous avons décrir en trairant des forges de Suede; cependant nous avons remarqué qu'on y met moins d'exactitude & de précision; les crasses qui en proviennent, sont fort pesantes, & nous paroissent tenir beaucoup de ser. Un Maître de forges nous a dit qu'il se proposoit de les traiter par le travail du bocard pour le séparer, à l'imitation d'un de ses confreres qui en use ainsi dans le Duché de Luxembourg.

Les soufflets dont on se sert, soit aux sourneaux, soit aux forges & chausseries, sont de cuir & simples, ou à une seule ame; on ne connoît point du tout dans le pays ceux de bois; les marteaux sont montés à l'ordinaire; mais ils ne pesent qu'environ cinq quintaux. Les martinets & senderies n'ont rien de particulier qui les distingue de ce qui se pratique ailleurs.

# \*-----

## MINES DE CHARBON

#### DE LA WESTPHALIE.

A Quatre lieues de la ville de Rhene', est le village d'Ypenbure sur la route d'Osnabruck.

On trouve à demi-lieue de ce village des mines de charbon qui alimentent des falines; on ne travailloit pas à ces mines lors de notre passage, mais à d'autres qui sont à deux lieues plus loin sur la même route. Avant d'en donner un détail, il est à propos de dire qu'en sortant du village d'Ypenbure, on passe une montagne, à dissérentes hauteurs, de laquelle on voit des carrieres d'une pierre de grès qui se délite, & dont on taille des grandes pierres à paver. Ce grès ressemble parfaitement à celui qui se trouve par-dessus & aux environs des mines de charbon de Newcassle en Angleterre. A côté de la montagne, c'est-à-dire, au nord, il y a un vallon & ensuite

une autre montagne où l'on exploite les mines de charbon qu'on vient d'annoncer.

Celles qui sont deux lieues plus loin, sont environnées des mêmes rochers; on prétend que c'est la même couche de charbon qui s'y prolonge. L'endroit où elles sont situées se nomme Schaffenberg; il appartient au Roi de Prusse qui fait exploiter lui-même ces mines de même que les précédentes. Comme jusqu'à présent on n'a rencontré qu'une couche de charbon dans chacune, on conjecture que c'est la même qui regne dans tout le pays; on l'exploite dans cette mine à deux cents pieds de prosondeur perpendiculaire; elle a une pente peu inclinée du couchant au levant, qui est à-peu-près celle de la montagne; on a pratiqué au bas une gallerie d'écoulement de quatre cents toises de longueur, qui écoule toutes les eaux à cette prosondeur, de même que toures celles de la couche au-dessus de ce niveau.

La couche a communément deux pieds & demi d'épaisseur en bon charbon, qui paroît être de très-bonne qualité, quoiqu'il y ait quelques morceaux dans lesquels on apperçoive des lames de pirite; l'extraction de cette couche est facilitée par une autre couche supérieure, composée d'une terre noire, entremêlée de quelques petits morceaux de charbon, mais dont on ne fait pas cas; cette couche a un & demi, deux & quelquesois trois pieds d'épaisseur; on l'extrait la premiere pour avoir ensuite le charbon très-pur.

Le toit de rocher, qui recouvre la couche supérieure, est un lit de six, huit, dix pouces d'épaisseur de graviers réunis, & formant une pierre assez dure; au dessus est le grès rangé par couches, & qui se délite.

Trente mineurs sont occupés à exploiter les mines des environs, sous un seul Maître mineur. Suivant la mesure & le prix du charbon sur les lieux, nous avons jugé qu'il pouvoit valoir hult à dix sols le quintal argent de France,

Rr

## MINE DE CHARBON

#### DU DUCHÉ DE MAGDEBOURG.

VEtine est une petite ville dans les Etats du Roi de Prusse, éloignée de deux milles (quatre lieues) de la ville de Halle.

On trouve dans ses environs, depuis un quart jusqu'à trois quarts de lieue de son enceinte, plusieurs mines de charbon fort étendues; les exploitations sont aux fraix du Roi de Prusse à pour son compte; personne n'en peut exploiter que lui dans toute sa domination, du moins on ne permet à des particuliers d'en travailler que dans des endroits que l'on reconnoit être de peu de valeur. Il y en a près de Vetine; mais les Entrepreneurs sont obligés de payer au Roi le dixieme

Le Roi exploite feul les mines de charbon.

Ces mines étoient ci-devant en fociété. de leur charbon.

Les mines de Vetine sont anciennes; elles étoient ci devant exploitées en commun, c'est-à-dire, qu'il y avoit une société composée de deux cents actions, dont le Roi en avoit quatrevingt-huit, & une compagnie de particuliers en avoit cent douze; mais ces derniers ont été obligés d'abandonner, le Roi les ayant contraint de véndre aux salines la mesure de charbon cinq écus, quoiqu'il vaille dans le pays vingt-un écus. Ils vouloient prendre le charbon en nature; le Roi s'y est opposé; & comme de cette saçon les mines, au lieu de donner du bénésice, exigeoient continuellement de nouveaux sonds qui tournoient tous au profit des salines & sans aucune esperance de pouvoir jamais retirer leurs avances, les Entrepreneurs ont abandonné l'entreprise. Le Roi en est resté seul possession pas considéré combien il faisoit tort à son propte pays, n'ont pas considéré combien il faisoit tort à son propte pays,

puisqu'il ôtoit à chacun l'envie de faire des recherches, de découvrir & d'exploiter des mines.

Le Roi a des Officiers pour ses mines, qui forment un Conseil siégeant à Vétine, d'où dépendent toutes celles du Duché; ce Confeil releve d'une Chambre des mines établie dans la ville de Halle.

Confeil des

Les mines sont situées sur le replat d'un côteau fort étendu. Il y a sur ce terrein une quantité considérable de puits, dont les uns sont abandonnés, parce que l'on en a pris le charbon, & d'autres travaillés avec succès. On compte plus de vingt ouvertures ou mines actuellement en exploitation; les plus remarquables sont à trois quarts de lieue de distance de la ville : ce sont celles où nous sommes descendus.

Situation des

La mine que nous avons visitée, a environ trente-neuf toises On exploite trois de pronfondeur perpendiculaire; savoir, vingt-six toises depuis la surface de la terre jusqu'à la premiere couche; onze toises de cette premiere jusqu'à la seconde, & deux toises de la feconde à la troisieme, qui varie néanmoins très-souvent par les dérangements que les couches éprouvent dans leur inclinaison, & qui les rapprochent plus ou moins, sur-tout les inférieures. Celles-ci sont quelquefois immédiatement l'une sur l'autre.

couches. Leur

La premiere couche a jusqu'à huit pieds d'épaisseur, la seconde depuis deux à deux pieds & demi, la troisieme un pied couches. & demi ou deux pieds.

Epaiffeur des

On traverse plusieurs couches de rocher pour parvenir au charbon, fur-tout un rocher rouge qui paroît une terre fablonneuse, durcie, mêlée de mica blanc. Un rocher blanchâtre, semé aussi de mica blanc, se trouve plus près des couches, & les sépare entre elles. C'est ce rocher qui dérange les couches dans leur direction, & les coupe quelquefois presque entiérement, ce que l'on nomme aux mines de Montrelay, crains & relais. Le rocher qui sert de toit au Rr 2

Rochers dans lefquels fe trouve le charbon.

charbon, est bleuâtre; c'est une espece d'argille durcie, qui contient des empreintes de plantes, sur-tout de sougeres. Celui du mur est d'un blanc noirâtre, s'ablonneux. Ces rochers s'attendrissent l'un & l'autre à l'air, & y esseurissent.

Les couches ont leur direction de neuf à onze heures, suivant la boussole des mineurs; c'est-à-dire, sud-est, nord-ouest, & leur pente du côté du midi: cela varie ensuite suivant les

fauts que font les couches.

Le charbon est un peu piriteux, mais paroît être d'assez bonne qualité; on s'en sert utilement dans le pays. Dans la premiere couche, on remarque un lit de quelques pouces d'épaisseur, qui suit toujours le charbon, & qui divisse la couche en deux parties; c'est un charbon très-pierreux; on le nomme Bergbanck, & aux mines de Montrelay, Cailleutes. C'est à cet endroit là que l'on abat du charbon à coups de pic pour déchausser celui qui lui est supérieur, & le détacher ensuite plus facilement en gros morceaux.

L'extraction du charbon, dans les couches inférieures, est fort difficile à raison de leur peu d'épaisseur; les ouvriers sont obligés de s'y tenir couchés entiérement sur le côté. Pour cet esset, ils s'attachent à la cuisse droite ou à la gauche, une planche, suivant le côté sur lequel ils doivent travailler; ils en font autant le long du bras du même côté; ces planches les empêchent de sentir les inégalités du rocher sur lequel ils reposent. C'est dans cette position génante, qu'ayant un bras toujours gêné & contraint depuis le coude jusqu'à l'épaule, ils abattent de l'autre, à coups de pic, le charbon.

Pour l'aisance du travail, on fait par intervalle des galeries dans la couche même & dans son toit, afin qu'elles aient cinq pieds & demi de hauteur. C'est par ces galeries que l'on conduit dans des traîneaux le charbon. On met quelques petits morceaux de bois droits dans les endroits d'où l'on a extrait le charbon; on y amoncele le rocher qui s'y trouve à portée;

on n'en retire point au jour ; l'uu & l'autre servent d'étan-

connage.

Tous les ouvriers sont à prix-sait dans les mines, & se relevent de huit en huit heures, ce qui fait trois postes dans les vingt-quatre. Ceux qui travaillent sur la couche, ont environ dix livres argent de France par wispel de charbon pur & extrait au jour; cette mesure contient vingt-quatre boisseaux, qui pesent environ quarante-huit à cinquante quintaux. On donne jusqu'à douze livres pour la même mesure de l'extraction du charbon des couches inférieures. Ces prix-saits sont donnés de façon qu'un mineur puisse gagner quatre à cinq livres au plus argent de France par semaine. Les maîtres mineurs ont sept à huit livres par semaine, & les sous-maîtres mineurs environ dix sols de moins.

Il y a dans ce district une galerie d'écoulement, qui écoule les eaux de cette mine à trente-deux toises de prosondeur. On compte qu'elle a, depuis son embouchure jusqu'à ladite mine, deux mille toises de longueur en ligne droite; & l'on dit qu'en mesurant les branches qui communiquent aux dissérentes

mines, elle a en total dix à onze mille toises.

Cette galerie est maçonnée dans quelques endroits; mais comme les travaux sont un peu plus prosonds que la galerie d'écoulement, on y a établi une machine à manege, dont l'arbre auquel est fixé le bras de lévier; a deux manivelles pour faire mouvoir des tirans, des varlets & des pompes qui élevent les eaux à l'aide de quatre chevaux, jusqu'au niveau de la galerie d'écoulement. Tout le charbon se tire hors de la mine par de petits treuils à bras d'hommes: on s'y sert de très-petites cordes.

Ces mines occupent quatre cents ouvriers, sept Maîtres mineurs & deux Jurés, sans compter les Officiers qui ont aussi inspection sur les autres districts.

Galerie d'écon-

Prix du charbon.

Le charbon se vend pour le pays, vingt-un écus ou quatrevingt livres environ, argent de France, le wispel. Les mineurs le payent, pour leur usage seulement, dix écus; la brasserie de Vétine, sept écus; & le Roi, pour les salines de Halle, cinq écus. Les mines en produisent, année commune, deux mille quatre cents wispel, dont deux mille sont destinés pour les salines. Ce bas prix pour la plus grande quantité, sait que ces mines sont toujours en perte, & que le Roi est obligé d'avancer chaque année environ dix mille écus.

Par cet arrangement, les falines paroissent donner beaucoup plus de benéfice: mais c'est au préjudice des mines, puisqu'il n'y a jamais d'argent dans la caisse de cette derniere entre-prise, ce qui produit son dépérissement, parce qu'on n'y peut point faire de recherches, ce qui seroit de la plus grande utilité, la couche supérieure étant presque épuisée. Sans doute on ne sait pas entendre au Roi ses propres intérêts, puisque le charbon est le soutien des salines, & que le bois est trèsrate & fort cher dans le pays.

Le charbon se voiture à très-peu de fraix jusqu'à Halle. On l'embarque sur la riviere de Saal qui passe à Vérine. On compte six cents ouvriers dans tout le département des mines de charbon. Celles dont nous allons parler y sont comprises.



#### MINE DE CHARBON


#### DE DIELAU.

A Une lieue & demie de la ville de Halle, au lieu nommé Dielau, est une mine de charbon exploitée depuis environ trente ans.

Il y a cinq puits dans lesquels on travaille, soit pour retirer les eaux, soit pour extraire le charbon. La plus grande profondeur de cette mine est de quarante toises. Le charbon se trouve dans un filon tantôt incliné, tantôt presque perpendiculaire. Il est coupé & détourné quelquesois par des crains & des relais. Le rocher dans lequel il se trouve, est semblable à celui de Vétine.

Comme les eaux de cette mine sont abondantes, on a commencé une galerie d'écoulement qui aura neuf cents toises de longueur, & qui n'écoulera les eaux qu'à dix toises de prosondeur. Une machine à seu auroit coûté beaucoup moins, & auroit été d'autant plus avantageuse, qu'il faudra roujours une machine pour élever les eaux jusqu'à la galerie d'écoulement. On en construit une actuellement qui agira par des chevaux, & qui sera semblable à celle de Vétine, dont nous avons parlé ci-dessus.

Cette mine est aussi exploitée aux fraix du Roi de Prusse, On vend le charbon pour la consommation des salines qui appartiennent aux Bourgeois de la ville. Il est de moindre qualité que celui de Vétine.




# MINE DE CHARBON

#### DE GIBIENSTEIN.

A Demi-lieue de la ville de Halle, on a fait en 1766 une recherche de charbon de terre dans un endroit nommé Gibienslein, où l'on a trouvé une couche qui paroissoit au jour, & de plusieurs pieds d'épaisseur : elle n'a encore aucune inclinaison ni direction déterminée. On l'a suivie par une galerie : elle paroît se jeter dans la prosondeur au bout d'une dixaine de toises. On fait un puits dans le toit pour tâcher de la rejoindre.

Ce charbon est d'une qualité semblable à celle du charbon de Lay en Beaujolois; il est sulphureux & non bitumineux, mêlé avec beaucoup de pirites. C'est l'espece de charbon que l'on nomme dans le Comté de Cumberland en Angleterre, Crawcoal, Voyez ci-devant, page 239.



# TERRE BITUMINEUSE

### ET BOIS FOSSILE.

#### DE BIECHLITZ PRÈS DE HALLE. Année 1766.

PRès du village nommé Beichlitz, à une lieue environ de la ville de Halle, on exploite deux couches composées d'une terre bitumineuse & debois sossille (\*), qui est semblable à celui que l'on trouve dans le village de Sainté Agnès en Franche-Comté, à deux lieues de Lons-le-Saulnier.

(\*) Il y a plusieurs mines de cette espece dans le Pays de Hesse; il en sera quescion dans un autre volume, en traitant des mines d'Alun.

Cette

Cette mine est dans le terrein de Saxe. Elle est exploitée par le fermier des salines du Roi de Prusse, dans la terre duquel elle se trouve. Il a obtenu la permission de l'Electeur de Saxe, à qui il paye un dixieme.

La premiere couche est à trois toises & demi de profondeur perpendiculaire, & de huit à neuf pieds d'épaisseur : pour v parvenir, on traverse un sable blanc, ensuite une argille blanche & grise, qui sert de toit, & qui a trois pieds d'épaisseur. On rencontre encore au-dessous environ trois toits d'épaisseur tant de fable que d'argille, qui recouvre la feconde couche, épaisse seulement de trois & demi à quatre pieds. On a sondé beaucoup plus bas sans en trouver d'autres.

Ces couches sont horizontales, cependant dérangées quelquefois : elles plongent ou remontent à-peu-près comme les autres couches connues. Elles consistent en une terre brune. bitumineuse, qui est friable lorsqu'elle est seche, & ressemble à du bois pourri. Il s'y trouve des pieces de bois de toute groffeur, qu'il faut couper à coups de hâche lorsqu'on les retire de la mine où elles sont encore mouillées. Ce bois étant sec, se casse très-facilement. Il est luisant dans sa cassure comme le bitume, mais on y reconnoît encore toute l'organifation du bois. Il est moins abondant que la terre : les ouvriers le mettent à part, & le gardent pour leur usage.

Un boisseau ou deux quintaux pesant de la terre bitumineuse, se vend dix-huit à vingt sols de France. Il y a des pirites dans ces couches : la matiere en est vitriolique. Elle

effleurit & blanchit à l'air.

On a fait une galerie pour écouler les eaux de cette mine : elles les écoule à deux toifes plus bas que les travaux actuels, fans cela elle ne seroit pas exploitable à cause du sable. On exploite en laissant des piliers, & en soutenant les terres avec des morceaux de bois droits : mais à mesure que l'on veut

quitter un endroit, on abat les piliers en se retirant. Ce travail est très-dangereux; quelques ouvriers y ont péri. Dans les endroits abandonnés, il se fait des ébouléments continuels qui vont jusqu'au jour: aussi toute la surface du terrein formetelle des especes d'entonnoirs qu'on remplir un peu pour pouvoir labourer la surface.

La matiere bitumineuse n'est pas d'un grand débit; elle ne donne qu'une chaleur foible: il ne s'en consomme gueres que par le fermier des salines du Roi, à qui la mine appartient, raison pour laquelle on en cesse le travail des que les magasins sont pleins. Lorsque cette mine est en valeur, on y emploie

au plus quinze ou seize ouvriers.



# MINE DE CHARBON DE TERRE,

DE ZWICHAU. Année 1759.

Les mines de charbon de Zwichau consistent en deux couches de quatre, cinq, six pieds d'épaisseur, qui ne sont séparées l'une de l'autre que par une couche mince d'argille. Leur prosondeur n'est environ qu'à trois toises du jour. La couche de dessous est meilleure que celle de dessus, les maréchaux n'emploient que son charbon. Elles sont toutes les deux à peu-près horizontales, n'ayant pas plus de vingt-cinq à trente dégrés d'inclinaison

La maniere de travailler ces couches, est de faire une grande quantité de galeries paralleles, en laissant du charbon entre deux pour le soutien de la mine. Lorsqu'on a pris d'un côté à-peu-près tout le charbon que l'on veut, on abat les mêmes piliers qu'on a laissé, en mettant à la place quelques morceaux de bois droits pour soutien. Lorsqu'il n'y a plus de charbon de ce côté, on l'abandonne totalement, & on laissé ébouler le tout, peu importe. Par ce moyen, il reste le moins de charbon qu'il est possible, & même point du tout.

Les exploitations de charbon n'ont point encore été mises en Saxe sur le même pied des autres mines. Il n'y a point de Bergmeister ou maître des montagnes. Le propriétaire peut exploiter le charbon qui est sous son terrein : cependant on lui fixe la quantité de charbon qu'il peut vendre, & l'on fixe un même prix à tous les Entrepreneurs, afin qu'ils ne se fassent pas tort les uns & les autres.

Il y a une galerie d'écoulement faite & entretenue par toutes les compagnies qui exploitent dans les environs, & qui peuvent en retirer quelqu'avantage.



# QUINZIEME MEMOIRE.



## MANIERE DE PRÉPARER LE CHARBON

Minéral, autrement appellé Houille, pour le fubstituer au charbon de bois dans les travaux métallurgiques; mise en usage dans les mines de Sainbel; sur les documents de seu M. JARS, de l'Académie Royale des Sciences. Pratiquée, perfectionnée & décrite par GABRIEL JARS, son frere, l'un des Intéressés auxdites mines.

# Année 2769.

'UTILITÉ des Houilles ou charbons de pierre est depuis long-temps reconnue en France, & rend précieuses les carrières de ce minéral qu'elle possed. On l'mploie dans les forges, & on le substitue avec avantage dans plusieurs cas, au charbon fait avec le bois, dont il importe d'autant plus de diminuer la consommation, que l'on se plaint avec raison que la quantité en diminue sensiblement dans le Royaume, & que les forêts se détruisent par les coupes, sans être remplacées par des plantations équivalentes. Il seroit donc à desser pour l'Etat, que dans tous les lieux à portée de se pourvoir de charbon de pierre ou de terre, on s'habituât à s'en servir, à

l'exemple de la ville de Lyon, dans laquelle, depuis un certain nombre d'années, le peuple l'employe, comme à Saint-Etienne & à Saint-Chamont, à tous les usages domestiques, ce qui produit une épargne pour le consommateur, & un bénéfice pour le Royaume.

A plus forte raison est-il d'une grande importance qu'on puisse le substituer au charbon de bois, dans le traitement des mines, qui en exige une si grande quantité; mais il présente

plusieurs inconvénients.

Le charbon fossile employé tel qu'on le tire de la carriere, nuit singuliérement aux opérations métallurgiques, & le plus grand de ses défauts est de détruire une grande quantité de métal dans les sontes.

Les Anglois qui ont des mines, beaucoup de charbon de pierre & peu de bois paroissent avoir été les premiers à faire des tentatives pour obvier à ces inconvénients. J'ai vu dans un Manuscrit sur l'Art d'exploiter les Mines de charbon, que les premiers essais faits à ce sujet en Angleterre, remontent à des dates très - anciennes; & Swedembourg, très-habile Minéralogiste en parle aussi, mais comme d'un art qui de son temps n'avoir pas été porté à sa persection.

L'industrie des Anglois surmonta dans la suite les difficultés, & parvint par des opérations affez simples au but desiré, c'est-à-dire à ôter au charbon minéral ses qualités nuisibles à la sonte des métaux; ils reconnurent bientôt tous les avantages qu'apportoit cette découverte, mais ils faisoient un mystere de leurs procédés, & la France, à peine instruite de leurs succès, n'en partageoit point le bénésice, lorsque M. Jars, de l'Académic Royale des Sciences & Associé de celle de Lyon, sut envoyé par le Ministre en Angleterre, en 1765, pour y saire des observations sur divers objets relatifs à l'avancement du commerce & des arts.

Un des premiers sur lesquels cet Académicien crut devoir

jetter ses yeux, comme l'un des plus importants, sut la maniere de préparer le charbon de pierre, pour l'employer utilement dans les opérations métallurgiques; il sit à ce sujet toutes les recherches possibles, & me sit part de ses conjectures & des moyens qu'il imaginoit pour imiter le procédé des Anglois. Un voyage que hientôt après nous simes ensemble dans le Nord, suspendit les expériences que je me proposois de faire sur cet objet dans les mines de Sainbel. Au retour de mon voyage, je ne tardai pas à m'en occuper; la réussite de mes premiers essais m'encouragea, je continuai les tentatives, j'eus bientôt la saissaction de voir que mes travaux n'étoient pas infructueux, & dans l'espérance de les rendre plus utiles encore, je me fais un devoir de les soumettre au jugement de l'Académie, qui en assurera le succès.

Toute espece de charbon fossile nuit aux sontes des métaux, quoique dans dissérents dégrés, suivant ses diverses qualités. Le but que l'on doit se proposer, est de détruire les principes nuisibles qu'il renserme, & de conserver ceux qui sont utiles à la sonte.

Sans vouloir entrer dans une analyse prosonde de ce minéral, on sait en général qu'il est, comme tous les bitumes, composé de parties huileuses & acides. Dans ces acides, on distingue un acide sulphureux, à qui je crois que l'on peut attribuer principalement les déchets que l'on éprouve lorsqu'on l'emploie dans la sonte des métaux; le sousse & les acides, dégagés par l'action du seu dans la suson, attaquent, rongent & détruisent les parties métalliques qu'ils rencontrent; voilà les ennemis que l'on doit chercher à détruire. Mais la difficulté de l'opération consiste à attaquer ce principe rongeur en conservant la plus grande quantité possible des parties huileuses, phlogistiques & inflammables, qui seules operent la suson, & qui lui sont unies,

C'est à quoi tend le procédé dont je vais donner la méthode: On peut le nommer le désouffrage. Après l'opération, le charbon minéral n'est plus à l'œil qu'une matiere seche, spongieuse, d'un gris noir, qui a perdu de son poids & acquis du volume; deux observations qui paroissent intressantes. Je remarquerai encore qu'elle s'allume plus difficilement que le charbon crud, mais que sa chaleur est plus vive & plus durable.

Je joins à mon mémoire des échantillons de charbon minéral ainsi préparé, & auquel en cet état les Anglois donnent le le nom de coaks, ce qui se prononce coks. Ils s'en servent avec avantage pour sondre différents minérais; les orsevres l'emploient pour sondre les métaux sins; on en brûle aussi dans

les poëles & les grilles des appartements.

Le procédé, au moyen duquel le charbon de pierre devient coaks, est facile en apparence; il ne s'agit que de faire brûler Ja houille, comme on brûle le bois pour faire du charbon, mais il exige une pratique bien entendue & beaucoup de précautions soit dans la confurction des charbonnieres, soit dans la conduite du seu, sans quoi l'on n'obtient que des coaks imparsaits & incapables d'être employés utilement, ce qu'il est aisé de reconnoître à la seule inspection & par le déchet que doit faire telle ou telle qualité de charbon, après des épreuves faites avec exactitude, ainsi qu'on en peut juger par celles des houilles des mines de Rivedegier dont il est fait mention dans le procès-verbal ci-après.

Pour réuffir à obtenir de bons coaks, il est de la plus grande importance, & même il est indispensable d'avoir une bonne qualité de charbon qui soit exempt de pierre ou roche, c'est-à-dire, tel qu'est celui des carrières de Rivedegier dénommé charbon de maréchal; c'est le seul dans ces mines qui soit propre pour les forges & à l'usage auquel nous le destinons;

Tool and a Cat.

car l'autre espece appellée charbon perat, qui ne sert ordinairement que pour la grille, comme tenant plus long-temps au seu, est mêlé de beaucoup de pierres qui lui donnent de la pesanteur; le premier, au contraire, est très-léger & friable & tel qu'il doit être pour s'en servir avec avantage.

La benne du charbon perat pese brut . . 290 à 300 liv. La benne du charbon de sorges, . . . 270 à 275 La benne des coaks, . . . . . . . . . 170 à 180

Lorsqu'on s'est assuré de cette qualité de charbon, les ouvriers charbonniers ne doivent point encore en négliger le choix; ils doivent en séparer la roche que l'on rencontre quelquesois dans les gros morceaux. On fait ce choix en les cassant.

Pour désouffrer la houille avec profit, il est reconnu que les morceaux doivent être réduits à la grosseur de trois à quatre pouces cubes, afin que le feu puisse agir & pénétrer dans leur intérieur.

Après avoir formé un plan horizontal sur le terrein, on arrange ce charbon morceau par morceau; on en compose une charbonniere d'une forme à-peu-près semblable à celle que l'on donne pour faire du charbon de bois, & de la contenue d'environ cinquante à soixante quintaux, quantité suffisante pour obtenir de bons coaks; car j'ai observé, après diverses épreuves, qu'en les faisant plus sortes, il en reste beaucoup après l'opération que le seu n'a pénétré qu'en partie, & d'autres où il n'a pas touché.

Il en arrive autant si l'on donne aux charbonnieres trop d'élévation, quoique dans le même diametre; l'inconvénient est encore plus grand, si, comme je l'ai éprouvé, on place le charbon indifféremment & de toutes grosseurs.

Une charbonniere, construite de la maniere que je viens de l'indiquer, peut & doit avoir dix, douze jusqu'à quinze pieds de diametre, & deux jusqu'à deux pieds & demi au

plus de hauteur dans le centre.

Au sommet de la charbonniere, on laisse une ouverture d'environ six à huit pouces de prosondeur, destinée à recevoir le seu que l'on y introduit avec quelques charbons allumés; lorsque la charbonniere est achevée, alors on la recouvre, & l'on peut s'y prendre de diverses manieres.

Une des meilleures & la plus prompte est d'employer de la paille & de la terre franche qui ne soit pas trop seche; on recouvre toute la surface de la charbonniere avec cette paille que l'on met assez serrée pour qu'une épaisseur d'un bon pouce de terre que l'on jette par-dessus, & pas d'avantage, ne tombe pas entre les charbons, ce qui nuiroit à l'action du seu.

A défaut de paille, on peut y suppléer par des feuilles feches; mais on n'est pas toujours dans le cas de s'en procurer. J'ai fait essayer aussi de recouvrir avec des gazons ou mottes;

mais il n'en réfulta pas un bon effet.

Une autre méthode qui, attendu la rareté & cherté de la paille, est mise en pratique aujourd'hui aux mines de Rivedegier par les ouvriers que les Intéresses des mines de cuivre y emploient à cette opération avec un succès que j'ai éprouvé; est celle de recouvrir les charbonnieres avec le menu charbon; cela se fait comme il suit. L'arrangement de la charbonniere étant achevé, on en recouvre la partie insérieure depuis le sol du terrein jusqu'à la hauteur d'environ un pied avec du menu charbon crud, tel qu'il vient de la carrière & des déblais qui se sont dans le choix du gros charbon; le restant de la surface est recouvert avec les déchets des coaks qui sont en très-petits morceaux. Par cette méthode on n'a pas besoin comme par les autres de pratiquer des trous autour de la circonsérence pour l'évaporation de la suméc; les interstices qui

se trouvent entre ces menus coaks y suppléent, & font le même effet; le seu agit également par-tout.

Lorsque la charbonniere est recouverte jusqu'au sommet, alors l'ouvrier apporte, comme il a été dit, quelques charbons allumés qu'il jette dans l'ouverture, & acheve d'en remplir la capacité avec d'autres charbons. Quand il juge que le seu a pris, & que la charbonniere commence à sumer, il en recouvre le sommet, & conduit l'opération comme celle du charbon de bois, ayant soin de rebouchet les endroits où le seu a passé, asin d'empêcher que le charbon ne se consume, & ainsi du reste jusqu'à ce qu'il ne sume plus, ou du moins que la sumée en sorte très-claire, signe constant de la sin du désouffrage; pour toute cette manœuvre, l'expérience des ouvriers est très-nècessaire.

Une telle charbonniere tient le feu quatre jours & plusieurs heures de moins, si l'on a recouvert avec de la paille & de la terre; alors on recouvre le tout avec la poussière pour étousser le feu, & on le laisse ainsi pendant douze ou quinze heures; après ce temps on retire les coaks; cela se fait partie par partie à l'aide de rateaux de fer, en en séparant le menu qui sert à recouvrir d'autres charbonnieres. Lorsque les coaks sont refroidis, on les ferme dans un magasin, bien secs; s'il s'y trouve quelques morceaux de charbons qui ne soient pas bien désoussirés, on les met à part pour les faire passer dans une nouvelle charbonniere. On en a de cette saçon plusieurs en seu dont la manœuvre se succede.

Trois ouvriers, ayant un emplacement assez grand, peuvent préparer dans une semaine trois cents cinquante jusqu'à quatre cents quintaux de coaks.

Il est essentiel de bien dépouiller le charbon minéral de la roche & des pierres qui peuvent y être mêlées; car il est arrivé, soit par défaut d'expérience des ouvriers, soit par leur négligence, que plusieurs charbonnieres ne m'ont produit que des coaks imparfaits, qui, dans la fonte, ont occasionné beaucoup d'embarras; d'où j'ai conclu que les acides destructeurs n'avoient pas été suffisamment détruits, & que l'on n'en avoit pas séparé les pierres qui ne fondoient point & s'accumuloient dans l'intérieur du fourneau. J'en ai la preuve dans l'essai que j'ai fait de la houille de Sainte-Foi-l'Argentiere, à trois lieues de Sainbel, qui a présenté les mêmes inconvénients au bout de quelques heures de sonte, puisqu'elle est unie à une grande quantité d'une espece de schiste très-réfractaire, & par conséquent peu propre à cette opération; au lieu que les coaks produits de la houille choisie des mines de Rivedegier, ont procuré dans la fonte des minérais de cuivre tout le succès qu'on pouvoit en attendre, comme il est prouvé ci-après.

Par le décompte détaillé des charbons de terre des mines de Rivedegier, mis en désouffrage à Sainbel sous mes yeux, depuis le 20 Janvier 1769, jusqu'au 10 Mars suivant, il est constaté que ces charbons perdent ou déchêtent dans cette opération de trente-cinq pour cent, c'est-à-dire, que cent livres de charbon cruds sont réduites à soixante-cinq livres coaks. Ce fait a été vérisé plusieurs fois aux mines de Rivedegier, où depuis le premier Avril les Intéressés des mines du Lyonnois occupent trois ouvriers à cette préparation. D'où il résulte que le quintal de ces coaks, rendu à Sainbel, tous fraix faits, achat du charbon, façon des ouvriers, emplacement pour la préparation, provision & transport, revient à environ quarante-quatre sols poids de marc.

### FONTE DE COMPARAISON.

Le 7 Mars 1769, à deux heures & demie après midi, on commença la fonte de comparaison dans deux sourneaux courbes ou à manche, d'une grandeur semblable, & allant d'une égale vitesse; on garnit l'un en coaks, & l'autre en charbon de bois à l'ordinaire; la fonte sut continuée jusqu'au 18 à la même heure; elle avoit été interrompue pendant treize heures, le Dimanche 12, pour réparer & refaire les bassins d'avant-soyer & de réception. On employa donc, pour le total de la sonte, deux cents cinquante-une heures pour sondre en tout onze cents quatre-vingt deux quintaux de minérais mêlés de la mine de pilon & de celle de chevinay, rôtis à quatre seux suivant l'usage.

### SAVOIR,

D'où il résulte, si cinq cents dix quintaux minérai fondu

Donc il y a un bénéfice, dans une fonte de douze jours, & à un feul fourneau, de . . 2521. 9f. 8d. ce qui fait environ le quart.

Pour parvenir à reconnoître plus particuliérement l'emploi que l'on peut faire du charbon de terre au lieu de charbon de bois dans différentes opérations de Métallurgie,

J'ai fait, après la fonte mentionnée ci-dessus, fondre dans le même fourneau avec des coaks une partie d'un grillage de matte de cuivre, de laquelle on a obtenu environ trois quintaux de cuivre noir pour le rassiner, le fondre ensuite & le battre au martinet, à l'effet de reconnoître si quelques portions acides sulphureuses, qui auroient pu rester dans les coaks, n'altéreroient point le métal.

Les trois quintaux de cuivre ont été rassinés sur le petitfoyer, fondus & étendus sous le marteau, autant qu'il a été possible, sans qu'on y ait remarqué aucune sente ni gersure.

Toujours dans la même vue, on a fait rôtir à part les cent quatorze quintaux de matte produits de la fonte du minérai avec les coaks; on a obtenu le cuivre noir qui a été raffiné, fondu & battu fous le marteau, comme le premier, avec tout le suècès possible: d'où il s'ensuit qu'il est bien prouvé que les coaks ne nuisent point à la qualité du cuivre, & peuvent être employés utilement.

Cependant il fera plus prudent de n'employer les coaks que dans la fonte des minérais, & non dans celle des mattes, où le cuivre est trop à nud, & conséquemment dans le cas d'être attaqué par l'acide sulphureux, sur-tout si les coaks ne sont pas bien préparés, comme cela arrive quelquesois par la né-

gligence des ouvriers.

On évitera cet inconvénient en n'employant que du charbon de bois dans cette fonte, & l'on retirera toute l'utilité du charbon de terre en se servant des coaks pour sondre les minérais, dont le premier produit est une masse réguline, chargée encore d'une grande quantité de souffre qui enveloppe tellement le métal, que celui-ci ne courr aucun danger d'être attaqué par les acides. C'est ce que l'on éprouve depuis plusieurs années dans les sonderies de Sainbel, où cette méthode se pratique avec succès.

### OBSERVATIONS.

EN détaillant le mérite de l'opésation, je ne dois pas en diffimuler les inconvéniens. L'ai fait ouvrir les fourneaux, & jai observé que celui où l'on a fondu avec les coaks, a été beaucoup plus endommagé que l'autre, c'est-à-dire, l'ouvrage, & qu'il s'y est formé dans l'intérieur des cavités plus grandes.

L'on ne s'étonnera point de cette différence, si l'on remarque. que la chaleur des coaks est bien plus vive que celle du charbon de bois; mais pour peu qu'on réfléchisse sur cet inconvénient, il est prouvé qu'il n'est rien en comparaison des avantages qui réfultent de l'emploi de cette matiere combuftible; l'augmentation de dépense ne roulera que sur une réparation un peu plus considérable à la fin de chaque fonte. & fur la durée de l'ouvrage des fourneaux, qui sera dans le cas d'être renouvellé chaque année, au lieu de ne l'être que tous les deux ans suivant l'usage.

Pour prévenir en partie cet inconvénient, & parce qu'il ne seroit pas possible de se procurer dans ce moment-ci la quantité de coaks dont on auroit besoin, à raison du service public qui a lieu journellement au bord des carrieres de Rivedegier, j'ai trouvé qu'en le mêlant à moitié ou à tiers avec le charbon de bois, il en résultoit un très-bon esset; & cela se pratique actuellement dans nos fonderies depuis le premier

Avril dernier avec succès.

On comprend aisément que le mêlange dans la fonte des deux matieres combustibles, ne donne pas les mêmes avantages que l'emploi des coaks feuls; mais ils seront toujours assez grands pour le faire préférer, à tous égards, au charbon de bois sans coaks. Les ouvriers fondeurs en ont remarqué, comme moi, la différence, & donnent la préférence au mêlange pour avoir une fonte plus égale; d'ailleurs il est constant que, de quelque maniere qu'on emploie les coaks, ils accélerent la fonte des matieres; les fourneaux supportent une charge plus forte de minérai fans augmenter la quantité de charbon, & la dépense est moindre.

Une autre observation très-essentielle, c'est celle du degré de chaleur qu'acquiert la matte ou masse réguline dans l'intérieur du fourneau pendant le cours de la fonte, dont j'ai fait

plusieurs

plusieurs fois la comparaison dans les percées de l'avant-soyer au bassin de réception; de cette augmentation de chaleur résulte un très-grand avantage; on conçoit que la matte plus échaustée se purisse & se dégage d'autant plus des parties sulphureuses qu'elle rensereme, on l'obtient, il est vrai, en moindre quantité, mais elle est plus riche en métal, d'où nait nécessairement l'économie du bois dans les rôtissages qui suivent l'opération, & du charbon dans les sontes.

Les Anglois fondent la plupart des minérais de fer avec les coaks, dont ils obtiennent un fer coulé excellent qui se moule très-bien; mais jamais ils ne sont parvenus à en faire un bon

fer forgé.

Les coaks ont donc leur utilité pour tous les ouvrages qui fe jettent en moule. Feu M. Jars, dans la tournée qu'il fit l'année derniere en Alface, en fit faire un essai dans les forges

d'Hombourg, qui réuffit très-bien.

Les Anglois ont encore une autre méthode de préparer le charbon de terre pour les fontes dont ils retirent non-seulement les coaks qu'ils nomment pour lors cinders, mais encore la partie grasse avec laquelle ils fabriquent du goudron; cette opération se fait par la distillation dans un fourneau fermé. Les Liégeois, à leur exemple, suivent cette méthode depuis un an, & emploient avec succès les coaks dans la fonte des mines de fer.

De toutes ces observations il résulte qu'indépendamment du bénéfice que la nouvelle méthode introduit dans le traitement des mines, elle assure une diminution de consommation en charbons de bois, ce qui doit, avec le temps, faire baisser le prix de ces charbons; on peut objecter qu'en même temps cela fera hausser celui du charbon de terre; mais cet inconvénient n'est que momentané; il est naturel de penser que, pour profiter de cette consommation, les Propriétaires des

mines extrairont une plus grande quantité de charbon qui ramenera bientôt l'ancien prix.

Il n'en est pas de nos mines de charbon comme de nos sorêts; leur abondance est bien reconnue; mais c'est un nouveau motif pour exciter à la recherche de nouvelles carrieres, pour faciliter l'exploitation, & pour encourager ceux qui, en sécondant les vues du Gouvernement, travaillent à la perseation des Arts.





### SEIZIEME MEMOIRE.

OBSERVATIONS SUR LA CIRCULATION de l'air dans les Mines; MOYENS qu'il faut employer pour l'y maintenir. (a)

## Année 2764.

EMBARRAS dans lequel j'ai vu plusieurs Entrepreneurs & Directeurs de mines, soit en France, soit en Allemagne, pour introduire de l'air dans les travaux qu'ils dirigoient, les ouvrages infructueux qu'ils entreprenoient pour y parvenir, m'ont donné envie de connoître comment se faisoit la circulation de l'air dans les souterreins, afin de parvenir à une méthode sûre pour l'y introduire, éviter par la les ouvrages inutiles, qui sont toujours très-dispendieux dans les mines, & chasser le mauvais air qui fatigue beaucoup les mineurs, & peut abréger leur vie. Rempli de mon objet, j'en ai parlé à toutes les personnes que je connoissios pour être instruites dans la Géométrie & Physique souterreine; j'ai eu plusieurs entretiens à ce sujet, avec des savants de Freyberg en Saxe; quelqu'instructives que sussent cosse à desirer; c'est

(a) Ce Mémoire à été lu à l'Académie des Sciences, en l'année 1768, & imprimé dans le volume de ses Mémoires pour la même année, peges 218 & 229.

pourquoi j'ai continué à observer, & ai cherché en même temps la raison pour laquelle l'air prenoit une route préséra-

blement à une autre, je crois y être parvenu.

Ce Mémoire seroit susceptible d'une très-grande étendue par l'application que l'on pourroit faire des conséquences que j'ai tiré de toutes mes remarques pour empêcher les appartements de sumer, & pour renouveller l'air dans les hôpitaux & autres lieux, &c.; mais mes occupations & le voyage que je suis sur le point de faire, ne me permettant, d'ici à quelque temps, autre chose que des observations, je crois devoir faire part à l'Académie des principales que j'ai faites jusqu'à ce jour, & de l'avantage que l'on en peut retirer. Il suffira à tout Directeur & Inspecteur de mines intelligent de connoître les observations suivantes & l'application que j'en fais, pour lui fervir de guide dans tous les cas.

l'ai oblervé pendant l'hiver, en visitant des mines, qu'il y avoit des puits de dix, douze jusqu'à vingt toises de profondeur perpendiculaire, dans lesquels toute l'eau qui filtroit à travers le rocher & la charpente, se geloit & formoit de

la glace dans toute leur hauteur.

J'ai observé également que le thermometre de M. de Réaumur, placé dans une mine à quarante-cinq pas de l'embouchure (1) d'une de ses galeries (2), se tenoit à zero; dans l'intervalle de cette distance, j'ai trouvé de la glace; mais en avançant dans la mine, la liqueur du thermometre est montée peu à peu jusqu'à onze & douze degrés, c'est-àdire un & deux degrés au-dessus de la température des caves

<sup>(1)</sup> On nomme embouchure d'une galerie ou d'un puits, fon ouverture extérieure.

<sup>(</sup>a) On nomme gelerie, les excavations fouterreines horizontales, qui aboutiffent à d'aures excavations que l'on fait pour extraire le minéral d'un filon, lesquelles, pour peu que la mine soit un peu considérable, ont ordinairement plusieurs issues extérieures qui sont perpendiculaires, horizontales, ou obliques.

de l'Observatoire, qui est la même dans les mines; j'ai attribué les deux degrés au dessus de la température, à l'air échaussé par les ouvriers, & à la stamme de leurs lampes. Il y a encore dans certaines mines des accidents qui occasionnent souvent une chaleur assez forte, comme des ouvrages où l'on rencontre une espece de pirite qui, s'essorissant par le contact de l'air, s'échausse au point que les ouvriers sont obligés d'y travailler sans chemise, & n'y peuvent résister que très-peu de temps.

Les mêmes mines où j'ai observé des puits & des galeries dans lesquelles on rencontroit de la glace, avoient d'autres ouvertures où l'on sentoit un air chaud en y entrant. Je voyois sortir par ces mêmes ouvertures la sumée de la poudre lorsque l'on avoit tiré un ou plusieurs coups de mine; d'où j'ai conclu que l'air entroit par les ouvrages où j'avois rencontride la glace, & ressortion par ceux où l'on respiroit un air

échauffé.

J'ai remarqué dans le même temps, que tous les ouvrages par où l'air entroit dans la mine, étoient inférieurs ou plus bas que ceux par où il fortoit, ce qui me persuada que l'on auroit d'autant plus d'air dans une mine, que les ouvrages de communication supérieurs seroient plus élevés au-dessus de l'horizontale, ou du niveau de ceux pratiqués au pied de la montagne.

Ces observations m'expliquerent pourquoi l'on construisoit des tuyaux de cheminée sur certains puits dans des mines de charbon qui étoient exploitées dans un pays plat. J'en avois demandé plusieurs fois la raison; on m'avoit toujours répondu que c'étoit pour introduire de l'air dans la mine; mais j'ignorois pourquoi l'air entroit plutôt par les ouvrages inférieurs

que par les supérieurs.

Non content d'avoir fait pendant l'hiver les observations que je viens de rapporter, je voulus examiner si la circulation.

de l'air étoit la même dans toutes les faisons; je ne pus rien constater pendant le printemps; on en verra les raisons ciaprès.

Comme mes premieres observations avoient été faites lorsqu'il geloit, je choisis dans l'été des jours chauds pour parcourir les différentes ouvertures de la mine de Chessy en Lyonnois. J'ai fait aussi les mêmes remarques dans d'autres mines. J'entrai d'abord dans la mine par la même galerie inférieure dans laquelle le thermometre avoit été en hiver à zéro, jusqu'à quarante-cinq pas de l'embouchure; je sentis de la fraîcheur en entrant; je posai mon thermometre dont la liqueur étoit à vingt degrés au-dessus de zero, à une toise intérieurement de l'embouchure de ladite galerie; après l'y avoir laissé une demi-heure, la liqueur descendit à onze degrés; je sentis la même fraîcheur dans toute la mine; ie ditigeai ma marche du côté d'un ouvrage en montant (3), par lequel on sort de la mine; c'étoit alors l'ouverture la plus élevée. Je remarquai avec surprise, qu'à mesure que j'approchai de l'embouchure, l'air s'échauffoit. Je plaçai mon thermometre à quatre toises de ladite embouchure; il monta à dix-huit degrés. Ces observations, répétées plusieurs fois & dans plusieurs mines, m'ont prouvé que l'air, qui, dans l'hiver, entroit dans la mine par les ouvrages inférieurs pour ressortir par les supérieurs, prenoit une route contraire pendant l'été. Il ne me suffisoit pas d'être parvenu à connoître parfaitement la façon dont l'air circuloit dans les mines, je voulois encore savoir quelle en étoit la raison, & ce qui déterminoit l'air dans une saison à prendre une route préférablement à l'autre. Voici le raisonnement que j'en ai tiré, & de quelle façon je le prouve.

PLANCHE X.

Je suppose AB, figure premiere, planche 10, une galerie,

<sup>(3)</sup> Ouvrage en montant ou échellon montant fe dit d'une excavation irréguliere, qui se fait de bas en haut en suivant le filon, pour en extraire le minéral.

à l'extrêmité de laquelle il y a un puits CB de dix toises de profondeur; son embouchure C est donc dix toises plus élevée que celle A de la galerie. ABC est un ouvrage souterrein, dont l'air doit être tempéré, c'est-à-dire, à dix degrés; mais l'air de l'atmosphere pendant l'hiver est à zero & même audesfous, c'est-à-dire, de dix degrés moins dilaté que celui renfermé dans le souterrein; je dois donc considérer au-dessus du puits CB, une colonne de toute la hauteur de l'atmosphere, laquelle auroit pour base l'ouverture dudit puits, & dont le degré de chaleur est égal à zero jusqu'à la ligne horizontale CD, plus la colonne CB qui est à dix degrés. Je considere de plus, sur le point A, une colonne également de toute la hauteur de l'atmosphere, par conséquent égale à celle qui est sur le puits CB, avec la différence que son degré de chaleur est égal à zero sur toute sa hauteur, tandis que la premiere a une partie de dix toises CB qui est à dix degrés, dont la colonne de l'atmosphere, qui suit la ligne DA, est plus pesante que celle qui suit la ligne CB, puisqu'elle contient beaucoup plus d'air dans un même volume; comme elle presse sur le point A, elle obligera l'air contenu dans le souterrein ABC de sortir par le point C, ce qui établira le courant d'air dans la mine.

Si je considere actuellement ce qui arrive pendant l'été, en supposant l'air de l'atmosphere à vingt degrés de chaleur jusqu'à CD qui est la ligne horizontale; mais CB n'est qu'à dix degrés, laquelle fait partie de toute la colonne de la hauteur de l'atmosphere; donc cette colonne sur CB est plus pesante que celle sur le point A, puisque cette derniere est dans toute sa hauteur à vingt degrès de chaleur, tandis que la premiere a une partie de dix toises d'air moins dilaté, & par conséquent plus pesant; d'où il résulte que, pendant l'été, la colonne d'air sur le puits CB doit, par son propre poids, obliger l'air intérieur à sortir par l'ouverture A, & en progreurer ainsi la circulation.

J'ai remarqué depuis très-long-temps, & je l'ai oui dire à tous les mineurs, que l'air circuloit difficilement dans les mines à la poussée & à la tombée des feuilles, c'est-à-dire, pendant le printemps & l'automne; il est même des ouvrages que l'on . suspend alors faute d'air, les chandelles & les lampes ne pouvant brûler qu'avec peine. J'avois toujours cherché inutilement à en connoître la cause; mais le problème est résolu actuellement, puisque l'on fait que dans le printemps & l'automne, l'air extérieur approche le plus de la température, par conféquent, il fait, pour ainsi dire, équilibre avec celui qui est renfermé dans les mines. On doit même sentir toute la difficulté que l'air a à s'établir un courant dans ces saisons, où il est tantôt au-dessus & tantôt au-dessous de dix degrés, surtout dans les ouvrages un peu considérables, où l'air a beaucoup d'étendue à parcourir. Comme le degré de chaleur varie plusieurs fois dans la même journée, les colonnes d'air de l'atmosphere pressent alternativement sur les différentes ouvertures des mines, ce qui en rend la circulation fort difficile.

On est en usage dans plusieurs mines, lorsque l'air y manque, d'y descendre des grilles avec du seu; cette méthode est très-bonne, & doit réussir certainement dans le printemps & l'automne, dans les travaux qui ont été faits, suivant les principes que je viens d'établir; car si toutes les ouvertures d'une mine étoient faites à une même hauteur horizontale, le seu que l'on descendroit dans le fond de la mine, s'y éteindroit, ainsi que le sont les lampes & les chandelles, à moins que la grille de seu ne su fuspendue au tiers ou au milieu d'un des puits; elle seroit alors l'esset du sourneau décrit par le traducteur de Lehmann, de l'Art des Mines, page 50, planche 3°. J'ai vu ce sourneau exécuté avec succès dans une mine de plomb, aux environs de la ville de Freyberg en Saxe. Ceci se rapporte toujours à ce qui a été dit plus haut, qui est d'avoir un air plus dilaté dans un endroit que dans l'autre.

Je donnerai plus bas les moyens les moins dispendieux pour fe procurer de l'air dans les cas principaux qui fe rencontrent dans l'exploitation des mines.

Plusieurs personnes sont persuadées que ce n'est qu'en multipliant beaucoup les ouvertures des mines, que l'on peut y introduire de l'air; c'est une erreur dangereuse dans un Inspecteur qui est à la tête d'une exploitation. L'on doit sentir que quand même on feroit dix puits sur un même ouvrage souterrein, si leur embouchure est à la même hauteur horizontale, on n'aura pas beaucoup plus d'air que s'il n'y en avoit qu'un, parce qu'alors toutes les colonnes d'air de l'atmosphere étant d'un égal poids, elles font équilibre entr'elles; il est impossible qu'il puisse s'établir un courant d'air. Cette multiplicité d'ouvertures est très-dispendieuse, sur-tout si les ouvrages sont profonds; en outre, plus l'on fait d'ouvertures dans une montagne, plus on augmente les filtrations d'eau, & par conféquent les dépenses de l'exploitation. Il en est de même pour les ouvrages horizontaux. Voici un exemple dont j'ai été témoin.

Ayant fait une galerie qui avoit vingt toises de longueur depuis son embouchure, on creusa sur le filon un puits d'environ dix à douze toises; l'air y manqua. On s'avisa de saire une seconde galerie au même niveau que la premiere, & qui vint aboutir au même puits, comptant par là établir un courant d'air; mais lorsqu'elle sut achevée, on n'eut pas plus d'air qu'auparavant. Il fallut se déterminer à faire un puits extérieur qui vint répondre au puits souterrein: ce sut alors que l'on eut de l'air suffisamment pour continuer les ouvrages projetés. Ce fait que je viens de citer est arrivé en France.

En voici un autre d'une plus grande conséquence que j'ai vu dans les mines de Schemithz en Hongrie en l'année 1758. On continuoit les travaux d'une galerie d'écoulement, qui, étant achevée, aura deux mille trois cents cinquante-neuf

toises de longueur; on n'avoit plus alors que sept cents quatrevingt-deux toises à faire pour l'achever. Comme on y travailloit de deux côtés, on espéroit que le percement se feroit au bout de sept ans. Ainsi, suivant toute apparence, cette

galerie sera achevée l'année prochaine.

Comme la montagne est d'une hauteur prodigieuse, il a été impossible d'y pratiquer plusieurs puits de respiration. On en a fait un seul dans un vallon. Lorsqu'il sut à la prosondeur que devoit être la galerie, on mit des ouvriers à droite & à gauche pour accélerer l'ouvrage. Dès que l'on eut fait le percement avec la partie de la galerie qui venoit du côté de l'embouchure, & que telle qui étoit dirigée du côté de la montagne, sut un peu avancée, on y introdussit de l'air à l'aide d'une machine à-peu-près semblable à celle dont j'ai eu l'honneur de lire la description à l'Académie Royale des Sciences, & qui sert à élever les eaux dans les mêmes mines, On auroit pu lui substituer un soussele à trompe qui auroit fait e même effet, & n'auroit pas coûté la vingtieme partie de la dépense de cette machine; mais on pouvoit se passer de l'autre, comme on le verra ci-après.

Indépendamment de cette machine, on imagina de commencer, depuis le puits du vallon, une galerie parallele & au même niveau que la grande, avec l'intention de faire des percements de distance en distance avec la galerie principale pour lui communiquer de l'air, ce que l'on a exécuté & continué vraisemblablement de faire. C'est cependant une dépense, tout calcul fair, de plus de deux cents mille livres, &

qui est fort inutile, comme je vais le prouver.

Si l'on fait attention que ces galeries sont au même niveat; il est aisé de conclure que les colonnes d'air sont équilibre entr'elles, par conséquent l'air ne peut se changer; mais asin qu'il puisse le faire, on a fait une porte qui sépare la communication de l'embouchure de la seconde galerie avec le puits

du vallon; de cette façon, l'air entre en hiver par la feconde galerie, passe dans la grande, & vient ressortir par le puits. Le contraire arrive pendant l'été. Cette second: galerie ne représente qu'un tuyau ou conduit que l'on prolongeroit à mesure que la galerie seroit avancée, ce que l'on auroit pu faire dans la derniere galerie principale, en lui donnait une capacité suffisante pour le passage de l'air nécessaire. Cela étoit fort aisé, puisque cette galerie a neuf pieds de hauteur sur cinq pieds de largeur dans le bas.

Il y a des personnes aussi qui pensent que l'on ne peut avoir de l'air dans une galerie commencée au jour, à moins que l'on ne fasse un puirs de respiration de cinquante en cinquante toises; la multiplicité de ces puirs n'est utile qu'autant que l'on veut accélérer l'ouvrage de cette galerie, en travaillant dans plusieurs endroits à la sois, ce qui n'est encore pratiçable que lorsque la montagne n'est pas trop élevée, & que l'approson-

dissement n'est ni trop long, ni trop coûteux.

On m'a communiqué la traduction d'un Mémoire de M. Triewald, inséré dans ceux de l'Académie de Suede,

année 1740, page 444, par lequel il dit:

"Qu'il a observé dans toutes les mines qu'il a vu, que l'air descend par le puits le plus prosond, & qu'il remonte par celui qui l'est le moins; cette vérité, dit-il, est la même que l'expérience de l'eau dans un siphon recourbé à deux pieds inégaux ». Pour le démontrer, il donne pour exemple la figure 2°. "Supposons, dit-il, un puits AD de la prosondeur de rente-cinq brasses, & l'autre BC de la prosondeur de quarante-cinq. Il est incontestable, dit M. Triewald, que la colonne d'air BC sera plus pesante que celle de AD: " or la plus légere ne pouvant contrebalancer la plus pesante, " il s'ensuit qu'en hui cédant, elle procure un changoment d'air continuel; de maniere que la communication CD'une fois s'etablie, l'air circulera toujours de B en C, de C en D, & de D en A."

Je ne puis me persuader que M. Triewald ait observé par lui-même l'exemple que je viens de citer; car si je considere les embouchures A & B des puits AD, BC, que je suppose au même niveau, je dis que les colonnes d'air de l'atmosphere qui répondent au point A & au point B, font en équilibre, puisqu'elles sont de la même hauteur, & qu'elles ont le même degré de chaleur; ni l'une, ni l'autre ne peuvent donc déterminer l'air contenu dans le fouterrein BCDA, à en fortir, puisqu'il est lui-même en équilibre; mais il se peut que M. Triewald ait fait son observation dans une mine où il y avoit un bâtiment sur l'embouchure d'un des puits; ce bâtiment change la denfité d'une des colonnes, & est bien capable de faire rompre l'équilibre. Il étoit sans doute persuadé que l'air prenoit la même route dans toutes les faisons. La circulation artificielle, dont il parle dans le même Mémoire, se trouvera comprise dans les exemples que je vais donner sur l'application que l'on peut faire des principes que je viens d'établir.

On a commencé une galerie au point A, fig. 3. dirigée sous une montagne. Je dis que cette galerie peut être continuée sans saire de puits de respiration, jusqu'à ce que le montant FI de la galerie AB, qui est au-dessus de la ligne horizontale AG soit égal à la hauteur KL de la galerie; ou plutôt que le point F, formant le sol de la galerie, à son extrêmité soit au même niveau que le point K qui en est la partie supérieure à son embouchure. A cet estet, je divise la galerie en deux parties par un plancher EM, bouché exactement dans toute sa longueur, asin que l'air n'y ait aucun passage; ce plancher, que les Allemands nomment treppenwerck, est nécessaire pour pouvoir rouler la brouette par dessus, & n'être pas incommodé par l'eau qui passe par le canal fait sur le sol de la galerie; il exige dans ce cas-ci d'être fait avec plus de soin que lorsqu'il ne sert qu'à cet usage. On le fait à mesure

que l'on avance la galerie.

A l'aide de cette séparation, on a deux colomes d'air, dont le poids est différent, puisqu'elles sont inégales en hauteur & en densité; par exemple, en hiver l'air entrera dans la galerie par le canal AE, & renouvellera l'air au point E pour venir ressortir par l'embouchure M de la galerie; le contraire arrivera pendant l'été.

Sur ce principe, on peut calculer de quelle longueur peut être faire une galerie sans puits de respiration. Par exemple, supposons la galerie K L de six pieds, & que l'on veuille donner dix-huit pouces de pente par cent toises, il est évident que en essent qu'à quatre cents toises que le sol de la galerie à son extrêmité seroit au même niveau que sa partie supérieure à son embouchure; qu'alors les colonnes d'air seroient en équilibre, & qu'il n'y auroit plus de circulation. Ceci est bon pour la théorie; car je doute fort que cela eût lieu dans la pratique jusqu'à ce point là; on en sentira assez les raisons sans avoir besoin de les détailler. Mais il y a un remede qui n'est pas coûteux, c'est de faire le puits CD, & de mettre une porte à l'endroit N de la galerie; pour lors, à l'inspection seule de la figure, on verra que l'on met une différence dans la pesanteur de la colonne d'air de toute la hauteur du puits.

Si la montagne n'est pas bien élevée, ce puirs seroit au moins autant nécessaire pour faciliter l'extraction des matieres, que pour la circulation de l'air; mais si au contraire la montagne est sort élevée, & que, calcul fait, la dépense du puits ne sût point compensée par l'avantage qui en résulteroit pour extraire les matieres, il suffira, pour établir le courant d'air, de faire le puits OQ & la porte P proche de l'embouchure de la galerie. Pour peu que ce puits ait de la prosondeur, on voit qu'il sera aisé de pousser la galerie fort avant dans la montagne. Mais au cas que l'air vint encore à y manquer par une plus longue continuation de ladite galerie, ou peut augmenter la hauteur du puits en construisant sur le

point O une cheminée d'autant plus haute que la galerie sera

prolongée plus avant.

Si dans la même galerie AB, on veut approfondir le puits RS, il sera facile d'y introduire de l'air, en mettant un tuyau ou conduit au canal inférieur de la galerie ; il faut qu'il foit fermé exactement pour empêcher la communication de l'air, lequel fera prolongé à mesure que l'on creusera le puits, comme je l'ai représenté par RT. A la vue seule de la figure,

chacun pourra en faire la démonstration.

Je suppose le puits CD, fig. 4°. dans un pays plat; du point D on pousse la galerie DF; arrivé au point F, l'air manque de façon à ne pouvoir pas continuer cet ouvrage. Je dirai, dans l'exemple suivant, ce que je pense que l'on doit faire alors. Mais le parti que l'on prend ordinairement, est d'approfondir un puits EF sur le point F; il n'est pas douteux qu'alors on a un peu d'air par la même raison que l'on en a eu par le puits CD au point D, & dans la galerie DF (on fait que dans un puits perpendiculaire, on a de l'air jufqu'à une certaine profondeur qui ne peut être déterminée); mais ce n'est point un renouvellement d'air suffisant que l'on se procure par le puits EF, puifque les deux embouchures CE des deux puits sont sur la même ligne horizontale AB; par conséquent les colonnes d'air font équilibre entr'elles. On continue la galerie FH; l'air manque de nouveau lorsque l'on est au point H; dans ce cas-ci, il y a des endroits où l'on est en usage de faire une cheminée EG fur l'embouchure E du puits EF; il n'est pas douteux que par là on rend le poids des colonnes d'air inégal, & l'on établit la circulation. Ceux qui ne connoissent pas les cheminées, font un nouveau puits sur le point H. A l'aide de la cheminée, on peut continuer la galerie FH pendant une certaine distance; mais que l'on peut rendre très-confidérable en s'y prenant comme il fuit. Je ferois un splancher KL sur la galerie FH, pareil à celui du premier

exemple, je prolongerois ce plancher avec la galerie, & ferois une porte au point I; pour lors j'oblige l'air qui entreroit par l'embouchure C, de passer au point H, pour venir ressortier est originare e lui qui entreroit par G, seroit obligé toujours en passant au point H, de ressortier par C. En suivant la même méthode, je puis approsondir un puits au point H, ou ailleurs, & à telle prosondeur qu'il sera nécessaire, sans autre secours que telui d'un tuyau LM que je conduirai à mesure que j'approsondirai le puits, lequel tuyau ne doit avoir de communication qu'avec le canal qui occupe le sol de la galerie FH.

Je dois observer qu'il est inutile que la cheminée soit faite en cône tronqué; ce seroit même un inconvénient, si l'ouverture en étoit trop petite, ce dont on s'appercevroit aisément en été que l'air est obligé d'entrer dans la mine par

ladite ouverture.

Je suppose un puits AB, sig. 50 au fond duquel je suis obligé de faire la galerie BC pour suivre le filon; B est l'endroit où l'air a commencé à manquer; pour le renouveller, ie fais construire le fourneau E décrit par le traducteur de Lehmann, à côté de l'embouchure du puits, avec une cheminée EF que l'on éleve d'autant plus que l'on veut se procurer davantage d'air; je place un tuyau ou canal bien fermé le long d'un des angles du puits, lequel, par une de ses extrêmités G. entre dans le fourneau; l'autre extrêmité du tuyau s'allonge à mesure que les ouvrages avancent, comme de G en H & de H en I. On se figurera aisément que dans l'hiver & l'été, il y aura une circulation d'air naturelle; mais dans le printemps & l'automne, il sera nécessaire de faire du feu dans le fourneau E, à l'aide duquel on dilatera l'air depuis E jusqu'en F, ce qui rendra la colonne plus légere; alors celle qui est sur le point A pressera vivement de A en B pour entrer dans le canal IHG, & procurera ainsi un renouvellement d'air à l'ex-

trêmité C de la galerie.

Si l'on veut suivre le filon de l'autre côté du puits, comme de B en D, il sera facile de faire un autre tuyau de K en H, ce qui divisera le courant d'air en deux branches, il seroit nécessaire alors que le tuyau GH sût un peu plus grand que si lon avoit à faire, circuler l'air dans une seule galerie.

Après tous les exemples que je viens de citer pour se procurer un bon & suffisant changement d'air dans les mines, il me reste à dire que, dans des ouvrages un peu étendus, il suffit souvent de savoir saire placer à propos des portes dans de certains endroits pour avoir une bonne circulation d'air; quelquesois même elles sont nécessaires aussi pour empêcher un trop grand courant d'air qui éteindroit les chandeles & les lampes.

Toute personne qui possédera bien tout ce qui a été dit cidessus, trouvera aisément des moyens dans tous les cas qui

se présenteront.

FIN DES MÉMOIRES.



EXPLICATION

### EXPLICATION DES FIGURES.

# PLANCHE PREMIERE.

A premiere Figure représente le Fourneau dans lequel on rôtit les A, B, C, D, E, F, G, H, pour faire voir les couches de mines & de charbon.

A, C, E, G, couches de mines.

B, D, F, H, couches de charbon.

I, est la porte par laquelle on entre les minérais dans le fourneau, avec des barres de ser qui la traversent; elle se ferme aussi avec des grosses pierres.

La deuxieme Figure est le plan du Fourneau où l'on fond les minérais de fer à Eisenartz, pris à la hauteur des soufflets.

K, montre la forme de l'intérieur du Fourneau.

L, est une couche de terre de sept à huit pouces d'épaisseur, dont les parois du Fourneau sont revêtus dans toute sa circonférence.

M, embrasure des soufflets.

N, la Tuyere; elle se fait avec de l'argille; les buses des soufflets en sont éloignées de deux pouces.

O, les Soufflets.

La troisseme Figure est la coupe de ce Fourneau, sur la ligne A A du plan.

La quatrieme Figure est une autre coupe, sur la ligne BB.

CD, fig. 3 & 4, hauteur intérieure du Fourneau.

D, Ouverture supérieure.

E, fig. 3, Gueulard ou espece d'entonnoir par lequel on charge le Fourneau.

F.G, fig. 3 & 4, hauteur de la cheminée.

H, fig. 4, Arcade ou espece de porte par la quelle les ouvriers entrent deffus le fourneau, pour le charger.

I K, fig. 3 & 4, partie intérieure du Fourneau, la plus large.

L, fig. 3, ouverture dans laquelle tombe la cendre ou la poussière des étincelles rabattues par la cheminée.

La cinquieme Figure est le plan du Fourneau de Vordernberg, pris à la hauteur des soussilets.

M, est la forme du Fourneau, qui est quarré en tous sens.

N, embrasure des soufflets.

- O, Tuyere d'argille; elle est placée à dix-sept pouces au dessus du sond de l'ouvrage.
  - P, couche d'argille dont les parois du Fourneau sont revêtus.
- La fixieme Figure est la coupe du même Fourneau, sur la ligne Q Q du Plan.

R, fond de l'ouvrage.

S, lieu jusqu'où monte le Fourneau en s'élargissant, d'où il se retrécit ensuite jusqu'en T.

On n'a point marqué la cheminée, étant la même que celle des Fourneaux d'Eisenartz, fig. 3 & 4.

### PLANCHE II.

Cette Planche représente le Fourneau où l'on fond les minérais de fer à Treyback en Carinthie. Il a une cheminée de la même hauteur, comme ceux de Styrie.

La premiere Figure est le Plan du Fourneau, pris à la hauteur des foussilets.

La deuxieme Figure est la coupe de ce Fourneau, sur la ligne A A.

La troisieme Figure est une autre coupe, sur la ligne BB.

C, fig. 1 & 2, embrasure des soufflets.

D, fig. 1 & 3, embrasure par où l'on donne l'écoulement à la fonte.

E F, hauteur intérieure du Fourneau.

G H, sa plus grande largeur intérieure.

Ce fourneau est intérieurement rond, depuis II jusqu'à KK; le reste est quarré; la tuyere est élevée de treize pouces du sond de l'ouvrage, dont la pierre L est inclinée du côté par lequel on coule; ce côté n'a qu'un simple bouchage en terre, que l'on perce pour couler, de quatre en quatre heures, la sonte & le latiter; l'un & l'autre s'enleve par seuillets ou gâteaux, en y jettant de l'eau, à l'exception de la sonte que l'on envoie dans d'autres sorges ésoignées; on la coule en lingots de six pieds.

### PLANCHE III.

Les Figures 1 & 2 représentent les coupes du Fourneau où l'on fond les minérais de fer à Joahn - Georgen - Stadt, en Saxe, frontieres de Bohême.

A, fig. 1 & 2 Corps de maçonnerie.

B, ouverture par laquelle on arrive sur le Fourneau pour le charges par le Gueulard C.

DE, hauteur intérieure & totale du Fourneau.

F, pierre de grès qui forme le sol du Fourneau.

G, même pierre avec laquelle sont construits les côtés du fond de l'intérieur du Fourneau, sur la longueur & largeur.

H, autre Pierre creusée pour la place de la tuyere.

I, fig. 1, embrasure des soufflets.

L, fig. 2, embrasure par où l'on donne écoulement à la sonte.

La troisieme Figure montre la coupe des Fourneaux où l'on fond les minérais de fer en Suéde.

A, corps de maçonnerie, pour la construction de laquelle on renvois à celle des Fourneaux de Norwege, Planche IV, fig. 3 & 4.

BC, hauteur totale du Fourneau, depuis son orifice jusqu'au fond de l'ouvrage.

D, place de la Tuyere.

E, embrasure des soufflets.

La quatrieme Figure de la même Planche représente la coupe d'un nouveau Fourneau à sondre les minérais de ser, dans le Comté de Laurwig en Norwege, dont la construction est la même que celle du Fourneau ordinaire, mais dans de plus grandes proportions.

A, corps de maçonnerie.

B, épaisseur d'un pied de sable.

C, maçonnerie de briques de deux pieds d'épaisseur.

D, canal pour l'humidité au dessous de la pierre de sol.

E, petits canaux obliques qui traversent la maçonnnerie, pour le passage de l'humidité.

F, pierre de sol.

.G , fond de l'ouvrage.

Yya

H, pierres de grès réfissant au seu, qui forment la chemise ou l'ouvrage du Fourneau.

I, lieu au dessus du Fourneau, où on le charge.

K, ouverture supérieure.

L, embrasure pour les soufflets.

#### PLANCHE IV.

La premiere Figure est le Plan inférieur des Fourneaux où l'on fond les minérais de fer, aux Forges de Laurwig en Norwege.

AB, soupiraux en croix.

La deuxieme Figure est le Plan pris à la hauteur des soufflets.

La troisieme Figure est la coupe du Fourneau, sur la ligne A B du Plan, fig. 2.

La quatrieme Figure est la coupe du même Fourneau, sur la ligne C D du Plan.

A, canal pour l'humidité.

B, autres petits canaux au même usage, qui traversent obliquement la maçonnerie jusqu'au sable.

C, épaisseur d'un pied de sable.

D, maçonnerie de deux pieds d'épaisseur, faite avec une pierre noire, micacée, qui résiste au feu.

E, fig. 3, plate-forme au dessus du Fourneau, où on le charge.

F, ouverture au dessus du Fourneau, pour arriver sur la plate-forme.

G, embrasure des soufflets.

H, embrasure par où l'on donne écoulement à la fonte.

I, pierre de fol.

K, pierres de grès qui composent l'ouvrage du Fourneau.

L, ouverture supérieure.

M, fond de l'ouvrage.

271

N, liens de fer qui traversent la maçonnerie, pour la solidité du Fourneau.

La cinquieme Figure représente le profil d'une machine dont on se fett également en Suéde, pour donner la courbe aux Fourneaux en les construisant.

### PLANCHE V.

La premiere Figure est le Plan des routes ou chemins construits en bois. pour guider les chariots qui transportent les charbons dans les magasins.

La deuxieme Figure est la coupe d'un de ces chariots, ou espece de tombereau chargé de charbons, vu par derriere.

La troisieme Figure est le profil d'un Plancher rond, placé à chaque

angle ou détour des routes, qui a le diametre de la longueur du chariot, lequel est fixé à son centre par un pivot qui le fait tourner.

La quatrieme Figure est le dessein du chariot & des routes', vu en perspective, attelé d'un cheval.

La cinquieme Figure est une roue de ser coulé, ayant un rebord d'un pouce & demi d'épaisseur.

La fixieme Figure est le profil de cette même roue.

#### PLANCHE VI.

La premiere Figure est le plan des fondations du Fourneau dont on se fert en Angleterre, pour fondre la fonte de fer ou gueule, & la jetter en moules pour tormer différents ouvrages.

A, voûte au dessous du bassin du Fourneau.

B, le cendrier

C, communication du cendrier avec la voûte.

D, ouverture du cendrier du côté opposé à la porte par laquelle on met le feu; elle regne depuis le bas jusqu'à la grille.

E, massif de maçonnerie.

F, maconnerie pour la cheminée.

La deuxieme Figure est le plan au niveau de la grille où se fait la fusion des matieres.

A, bassin fait avec du sable battu, où l'on arrange la gueuse, & dans lequel on ménage une pente du côté de la percée.

B, porte au dessous de la cheminée, que l'on ferme avec une brique.

C, porte par laquelle on introduit les matieres dans le Fourneau.

D, passage de la stamme.

E, grille de la chauffe, sur laquelle on met des barres de fer, pour que le charbon ne passe pas au travers.

F, porte par où l'en introduit le charbon sur la grille, elle se forme avec le charbon même, de six pouces en quarré.

G, cheminée perpendiculaire.

H, ouverture au bas de la cheminée.

I, corps de maçonnerie, elle est construite avec des pierres qui résistent au seu, & faite avec un mortier d'argille.

K, liens de fer.

La troisieme Figure est la coupe du même Fourneau, sur la ligne AB du Plan.

A, intérieur du Fourneau.

B, sable qui forme le bassin.

C, voûte en briques, sur laquelle se forme le bassin.

D, voûte au dessous du Fourneau.

E, liens de fer.

F, la cheminée oblique.

G, entrée de la cheminée oblique dans la perpendiculaire.

H, cheminée perpendiculaire.

I, porte qui se bouche avec la brique, fig. 6.

K, les murs du Fourneau.

La quatrieme Figure est la coupe, sur la ligne CD du Plan,

A, la forme du grand bassin de sable, pour saire rassembler la matiere à l'endroit de la percée.

B, le canal pour conduire la matiere dans le bassin de réception.

C, voûte en briques, sur laquelle se met le sable pour sormer le bassin intérieur du Fourneau.

D, voûte dessous le bassin du Fourneau.

E, cendrier.

F, grille.

G, passage de la flamme.

. H, coupe de la cheminée oblique.

I, la vonte du Fourneau & de la chauffe.

K, cheminée oblique.

L, la cheminée perpendiculaire.

M, liens de fer.

N, maconnerie du Fourneau.

La cinquieme Figure est l'élévation en perspective du même Fourneau, A, face latérale.

B, la face du devant.

C, porte faite en briques, par laquelle on prépare le bassin intérieur, & on y introduit la gueuse.

D, la cheminée oblique.

E, la cheminée perpendiculaire.

F, chaînes de fer attachées à un bras de lévier, pour enlever la porte de briques,

La fixieme Figure donne la forme de la brique, qui fert de porte pour fermer celle qui est au dessous de la cheminée; elle est percée dans le milieu, d'un trou d'un pouce & demi de diametre, qui se bouche avec un petit cylindre de terre.

#### PLANCHE VII.

Cette Planche représente le dessein du grand Fourneau dont les Anglois se servent pour convertir le ser en acier, par la cémentation.

La premiere Figure est la coupe de ce Fourneau, sur la ligne AC, du Plan, sig. 2.

C, vue de la caisse ou creuser.

D, foupiraux ménagés fous la caisse par où entre la flamme.

E, les cinq murs & arcs qui soutiennent les parois des caisses.

FH, la grille.

IK, le cendrier.

L, marche ou escalier pour descendre dans le cendrier.

M, deux cheminées des extrémités du Fourneau, dont les conduits sont ponctués.

N, deux cheminés des angles, de même.

P, deux ouvertures qui servent à refroidir le Fourneau.

Q, la cheminée principale qui renferme les huit autres.

R, la porte pour entrer sous la cheminée principale.

La deuxieme Figure ABCD est le plan ou coupe horizontale du Fourneau, au niveau du fond des caisses ou creusets. EF, la grille de fer, sur laquelle on met d'autres barres pour contenir le charbon, lorsqu'on veut mettre le seu au Fourneau.

H, les murs sur lesquels sont bâties les deux caisses ou creusets, séparés de façon qu'ils forment des soupiraux pour que la flamme puisse circuler tout autour des parois extérieurs desdites caisses.

La troisieme Figure est la coupe du Fourneau, sur la ligne A B du Plan, fig. 4; on ne l'a pas prise exactement sur le milieu, asin de pouvoir exprimer les soupiraux.

CD, la coupe des deux caisses ou creusets.

E, les soupiraux au dessous des caisses.

F, les soupiraux à côté des caisses, par où ressort la flamme.

H, un des arcs avec un petit mur, fait sur la grille, pour le soutien des parois des caisses.

I, la grille.

K, le cendricr.

L, l'ouverture pour les deux cheminées du fond, dont on a pondué les conduits.

M, les deux cheminées des angles du fond.

N, la grande cheminée principale qui renferme les huit autres.

La quatrieme Figure ABCD est le plan ou coupe horizontale du Fourneau, au niveau de la partie supérieure des caisses.

E, les deux caisses dans lesquelles on met le fer pour être cementé.

F, les cinq arcs & murs qui traversent la grille du Fourneau, & qui foutiennent les parois des caisses.

H, les différentes ouvertures par où fort la flamme de dessous & des côtés des caisses,

I, les quatre ouvertures pour les cheminées des angles par lesquelles entre la flamme, avant que d'enfiler lesdites cheminées.

K, quatre autres ouvertures par ou la flamme se rend dans les quatre autres cheminées; on bouche leurs ouvertures extérieures pendant l'opération, après laquelle on les débouche pour restroid le Fourneau, pour y entrer le set de en sortir l'acier.

L, quatre ouvertures que l'on ouvre après l'opération, qui servent uniquement à refroidir le Fourneau.

La cinquieme Figure, A B, est l'élévation en perspective, du même Fourneau, faire sur la largeur.

C, la

C, la grille.

D, l'ouverture dans laquelle on bâtit une petite porte, lorsqu'on veut mettre le seu au Fourneau.

E, deux des ouvertures par lesquelles on entre les barres de fer, & l'on fort celles d'acier.

F, la porte pour entrer sous la cheminée principale.

## PLANCHE VIII.

Cette Planche représente le dessein d'un Fourneau d'épreuve, pour convertir le fer en acier.

Ce Fourneau est petit & d'une construction peu coûteuse, mais il doie étre fait avec la plus grande précisson; on peut y cémenter à la sois, depuis trois jusqu'à quatre quintaux de ser, ce qui dépend de l'épaisseur des barres. Cette quantité est plus que suffisante pour s'assure de la qualité du ser que l'on doit employer pour monter un travail en grand. Ce même Fourneau peut servir de modele pour construire celui qui n'a qu'une seule caisse, & dont on sait usage à Shessield. Il est décrit dans le procédé.

La premiere Figure est le Plan du Fourneau au niveau du cendrier.

A, le cendrier.

B, corps de maçonnerie en briques, pour résister à la chaleur du Fourneau.

C, deux corps de maçonneric ordinaire, qui renferment & foutiennent le Fourneau.

La deuxieme Figure est la coupe, sur la ligne CD.

A, le cendrier.

B, un des arcs qui soutiennent la caisse,

C, la caisse ou l'on met cémenter le fer,

D, passages de la flamme.

E, intérieur de la voûte du Fourneau.

F, passage pour entrer dans la cheminée.

G, la cheminée.

H, les deux corps de maçonnerie qui renferment le Fourneau.

La troisieme Figure est le Plan supérieur.

A, les deux corps de maçonnerie qui renferment le Fourneau,

- B, la chauffe où l'on met le charbon de terre pour chauffer le Four-neau.
- C, la caisse faite en briques, de huit pouces de longueur, sur quatre de largeur; dans laquelle l'on met le ser pour être converti en acier.
- D, ce sont autant de petits passages de la slamme, lesquels enveloppent la caisse pour lui communiquer une chaleur égale dans toutes les parties.
  - La quatrieme Figure est la coupe, sur la ligne AB du Plan.

A, la chauffe.

- B, ouverture par où on retire les cendres.
- C, est un amas de sable recouvert d'argille, afin qu'il y aie moins de chaleur perdue.
  - D, les cinq arcs qui supportent la caisse.
  - E, la caisse où l'on met cémenter le fer.

F, les passages pour la flamme.

- G, ouverture que l'on ferme pendant l'opération, mais que l'on ouvre à volonté pour retirer une barre de fer, & connoître si elle est assez cémentée.
- H, embouchure de la voûte supérieure du Fourneau, par où l'on entre & retire le fer de la caisse, lorsqu'il est affez cémenté. On la bouche pendant l'opération, avec des briques & de l'argille.

I, la cheminée principale.

K, deux tuyaux qui conduisent la flamme dans la cheminée, pour la rendre plus égale.

La cinquieme figure est l'élévation en perspective du même fourneau.

- A, face latérale.
- B, face du devant.
- C, regard ou ouverture pour entrer & fortir une barre de fer.
- D, embouchure de la voûte supérieure.
- E, voûte.
- F, les deux tuyaux qui conduisent la flamme dans la cheminée.
- G, la cheminée.

Ainsi qu'on en peut juger par le dessein, ce Fourneau est construit en briques, entre deux murs de maçonnerie ordinaire, d'où l'on voir qu'on peut le placer contre le mur d'un bâtiment quelconque, & économiser par là un côté de maçonnerie.

Par la coupe fur la ligne AB, on verra qu'on a placé du côté opposé

à la chauffe, l'ouverture G pour retirer une barre de fer, & connoître st elle est affez cémentée; par ce moyen on n'est point incommodé par la chaleur, & l'on a plus d'aisance pour la manœuvre; c'est par la même raison que l'on sait ouvrir & sermer, l'embouchure de la voûte en H.

La maniere dont est construire la chausse A mérite attention; la grille de ser qui est au bas, sert à retenir le charbon de terre, & à laisser passer les cendres au travers. On la tient toujours pleine de charbon, & on a soin de boucher, avec les cendres même ou avec des briques, l'ouverture du cendrier B; alors les charbons étant allumés, l'air extérieur frappe sur l'ouverture de la chausse qui reste toujours ouverte, & pousse sans cesse la samme dans l'intérieur du Fourneau, avec d'autant plus de force que la cheminée est plus élevée.

Si, au lieu de charbon de terre, on veut faire usage du bois de corde, on construit l'ouverture de la chausse en quarré long. Voyez les figures 6 & 8 de la même Planche. On la fait de huit ou dix pouces plus basse, de façon que la partie supérieure des arcs soit de quatre pouces environ plus élevée qu'elle; on met le bois de corde en travers par dessus contre le premier arc, de la même manière que cela se pratique pour chausser le sours de Fayanciers; dans ce cas là, il n'est besoin d'aucune grille.

Par cette méthode on économisera certainement de la matiere combustible, puisque toute la chaleur est intérieure; on la concentre aussi bien davantage dessous & tout autour de la caisse, par l'amas de sable recouvert d'argille, qui est marqué par la lettre C, dans la-coupe AB; car la samme doit gagner promptement les conduits qui sont autour de la caisse, se rendre dans la voûte & ensiler les trois tuyaux de la cheminée, dans lesquels on sera bien de mettre des registres pour mieux la diriger.

On reconnoîtra aisement, pendant l'opération, si l'on a besoin de faire usage de ces registres au moyen d'un regard que l'on ménagera dans le petit mur construit pour boucher l'ouverture H.

Quoiqu'il foit dit dans le procédé, que les Anglois construisent leurs caisses avec du grès, on peut les monter en briques, lorsque l'on en a de bonnes. La caisse du fourneau que l'on propose ici, peut être faite avec des briques de huit pouces de longueur, quatre de largeur, & deux d'épaisseur; on a marqué dans les deux coupes & dans le Plan supérieur, comment elles s'assemblent pour être soutenues par les arcs, & rendre la construction solide.

Nous n'entrerons point ici dans le détail de la manutention, nous Z z 2

renvoyons à ce qui est rapporté dans le procédé, décrit dans le Mémoire; nous nous bornerons à dire qu'en opérant dans un femblable Fourneau, construit dans un des sauxbourgs de Paris, on a observé qu'en chaussant avec du bois de corde, il falloit un seu continué pendant quarante-cinq à cinquante heures, pour convertir en acier trois cents cinquante à quatre cents livres de ser rensermé dans la caisse.

On peut avec ce Fourneau, dans une seule opération, essayer plusieurs qualités différentes de ser, pour connoître celui qui produit le meilleur acier, en y mettant une barre ou deux de chaque espece.

On a placé la cheminée sur la voûte du Fourneau; mais, si l'on trouvoit qu'elle sût trop pesante, on pourroit la placer à côté, & contre un des corps de maçonnerie. On y communiqueroit la slamme, à l'aide de trois tuyaux de terre ou faits en briques, dirigés obliquement. Voyez les sig. 6,7,8 & 9, la sigure 7 donne la coupe de la cheminée placée à côté, & des tuyaux obliques.

Pour l'explication de ces Figures, on renvoie à celle qui a été donnée ci-devant, qui ne diffère des autres que par ce qui vient d'être rapporté.

Si l'on cst à portée d'avoir des tuyaux de terre ou de fer, ils suffiront en les plaçant sur la voûte d'un si petit sourneau, sans être obligé de saire une construction en briques.

## OBSERVATIONS.

Il faut en premier lieu s'assure qu'on a une qualité de ser propre à faire de bon acier, en le sorgeant seul après la cémentation, pour faire de l'acier ordinaire, qu'on éprouvera de sorger de nouveau, en trousses, pour le corroyer, le souder ensemble, & en fabriquer l'acier d'une qualité plus parsaite, que les Anglois nomment Acier d'Allemagne; on observera à ce sujet, qu'après des épreuves faites, on a reconnu que l'acier bourfousse ne pouvoit se travailler en trousses, à moins; qu'il n'eût été préalablement sorgé.

Lorsqu'on sera sur d'en avoir la consommation, alors l'on pourra songer à faire construire un Fourneau plus grand, c'est-à-dire où l'on puisse cémenter depuis six jusqu'à dix milliers de ser à la sois, & cela à une seule caisse, comme ceux dont on fait usage à Shessield en Angleterre; on aura de cet effet qu'à augmenter les proportions de celui d'épreuve, dont on aura déjà reconnu la bonne construction spar les expériences rapportées ci-dessus, & qui doivent toujours précéder un pareil établissement.

Le dessein du grand Fourneau, Planche VII, pourra servir aussi à régler les passages & la distribution de la slamme, on conscille de ne faire construire ce grand Fourneau à deux caisses qu'autant que l'on sera sur d'une très-grande consommation, par la quantité de matieres que l'ort peut y cémenter à la sois.

Celui que l'on propose ici aura un avantage sur ceux de Sheffield, par la construction de la chausse, qui économisera la matiere combustible.

Si on ne donne à la caisse que six ou sept pieds de longueur intérieurement, une seule chausse suffira; mais, si elle a dix pieds à dix pieds & demi, c'est-à-dire la longueur des barres de ser, (ce qui est toujours plus avantageux) on pourra pratiquer une chausse à chaque extrémité, mais alors il faudra que l'amas de sable recouvert d'argille, s'éleve dans le milieu sous la caisse, & sorme deux plans inclinéss, il sera alors indifférent de quel côté sera pratiquée l'ouverture, ménagée pour retirer un barreau pendant l'opération, & reconnoître lorsqu'il est asserbent de no sera de même du mur qui serme l'embouchure de la voûte, que l'on démolit pour retirer l'acier boursousse.

Il ne faut pas songer dans un pareil Fourneau, à construire la cheminée fur la voûte, mais bien à côté; on croit qu'il seroit à propos de faire quatre ouvertures à la voûte, afin de faire circuler la slamme plus également, lesquelles auroient chacune un tuyau dirigé obliquement, pour porter la slamme dans la cheminée.

On sent de reste, que plus la quantiré de ser que l'on veut cémenter augmente, plus il faut de temps pour y parvenir; par exemple en comparant ce qui se passe à Shessield, il faudroit environ cinq sois vingtquatre seures pour un sourneau dont la caisse auroit dix pieds de longueur intérieurement, ensin qui seroit égale à une de celles du grand Fourneau. On ne peut cependant rien prescrire à cet égard, cela dépend principalèment de la matiere combustible que l'on emploie, des proportions bien observées dans le Fourneau, de la grandeur de la caisse, & ensin de la qualité du fer.

## PLANCHE IX.

Cette Planche représente le dessein du Fourneau dont les Anglois se fervent pour réduire le charbon de terre en une matiere combustible, nommée Cinders

CDEF, premiere figure, est le plan ou coupe horizontale du Fourneau, faire à la hauteur de la porte. H, est la forme de l'intérieur du Fourneau dans lequel on met le charbon pour y être réduit en cinders.

I, porte qui sert à entrer le charbon & à en sortir les cinders.

A B C D, fig. 2, est la coupe verticale du Fourneau.

E. l'intérieur du Fourneau.

FH, hauteur à laquelle on met le charbon dans le Fourneau.

I . porte du Fourneau.

KL, cheminée en forme de cône, & dont l'embouchure K se serme plus ou moins, avec une brique que l'on met dessus,

ABCD, fig. 3, repélente la façade ou élévation du Fourneau en perspective.

E, porte du Fourneau qui se ferme avec une porte de ser.

La quatrieme figure de la même planche représente le plan de la machine à brosse, dont on se sert en Angleterre, pour donner le poli aux boucles, aux chaînes d'acier & autres ouvrages.

ABCD, charpente qui soutient la roue.

EF, la roue.
G, cylindre auguel est adapté la roue.

H, tourillon de fer.

I, manivelle de fer.

K, courroie.

L, poulie de renvoi.

M, roues à broffe, fixées à un axe de fer.

N, pieces de bois qui portent l'axe.

La cinquieme figure est le profil de cette même machine.

La fixieme figure est la coupe horizontale d'une roue à brosse.

# La septieme figure, est le profil d'une roue à brosse.

## OBSERVATION.

La supériorité que les Anglois ont sur les autres nations, pour donner le poli à leurs ouvrages de clincaillerie, est due en grande partie à la machine à brosse; on ne sauroit l'employer trop généralement. M. Jars a reconnu dans les voyages qu'il a fait en Alzace, Lorraine, le Pays Messin & autres, qu'elle pourroit être appliquée très-utilement dans les Manufactures d'Armes, & dans les Arsenaux; ainsi qu'elle a été éprouvée avec succès dans celles des armes-blanches, à Clingenthal en Alzace.

Cette roue à brosse peut être mise en mouvement par tous les moyens connus, pour faire tourner des meules à éguiser; à bras d'hommes, avec des chevaux, ou à l'aide d'une roue à cau. On ajoute une ou pluficurs de ces broffes au même axe, suivant la force motrice que l'on a ; mais communément on en met trois, à fix pouces de distance l'une de l'autre, comme il a été dit dans le procédé. Lorsqu'il n'y en a qu'une, on la rechange.

La machine la plus en usage & qu'on voit chez presque tous les ouvriers en métaux, même chez les Orsevre, est la roue des coutelliers, ainsi qu'on l'a représentée dans le dessein, dont la circonférence est enveloppée d'une courroie qui est prise autour d'un petit cylindre, dont l'axe est commun avec la brosse verticale; on a soin de placer la brosse d'une hauteur convenable, comme celle d'un tour à tourner, pour que l'ouvrier puisse travailler de bour, sans être gêné dans sa position.

Ces brosses servent à polir toutes les parties arrondies, moulures & ornements saits avec un métal quelconque; on approche les différentes parties de l'ouvrage devant la brosse, qui en tournant polit très-promptement tout ce qu'on lui présente.

Cette machine pourroit être établie encore dans les meulieres des Manufactures d'armes à feu, pour polir les talons de fufils, les parties arrondies des platines & les canons, après qu'ils ont reçu le premier poli fur la meule. Plus le fer est poli, moins il est susceptible des impressions de la rouille.

Il est une autre application de cette machine qui seroit également utile & sur-tout d'un usage plus constant, ce seroit de l'établir dans tous les Arsenaux; rien n'est plus convenable & plus prompt pour nettoyer les armes & leur enlever la rouille. Cette opération se feroit à beaucoup moins de fraix qu'on ne l'a fait aujourd'hui.

### PLANCHE X.

Cette Planche représente les coupes de différents puits & galeries de mines pour la continuation desquels on donne les moyens d'y introduire de l'air. Voyez le Mémoire XVI, pour l'intelligence des figures.

A B, fig. 1. est le profil d'une galerie, à l'extrêmité de laquelle on a approfondi le puits C B, pour y avoir une circulation d'air.

DA, représente la colonne d'air égale à celle du puits CB.

ADCB, fig. 2, est le profil de deux puits dont leur embouchure est au même niveau, & qui communiquent dans leur profondeur, par une galerie.

La troisieme Figure représente le profil d'une galerie & de trois puits.

A B, longueur de la galerie.

- CD, puits de communication avec la galerie, qui a son ouversure au our.
  - OQ, autre puits de communication.

M, embouchure de la galerie.

AG, ligne horizontale.

F, extrêmité de la galerie.

FI, montant de la galerie.

EM, plancher qui recouvre un canal AE, dans toute la longueur de la galerie.

NP, portes qui servent à faciliter la circulation d'air.

RS, puits fouterrein.

ET, tuyau ou conduit que l'on ajoute au canal de la galerie pour introduire de l'air à mesure que l'on approsondit le puits.

La quatrieme Figure est un autre exemple d'ouvrages souterreins, dont les ouvertures extérieures sont au même niveau.

AB, ligne horizontale du terrein,

CD, puits.

EF, autre puits.

EG, cheminée à l'embouchure du puits EF, que l'on peut pratiquer pour changer le poids de la colonne de l'air.

DH, galerie.

H, puits fouterrein.

I, porte qui sert à faciliter la circulation de l'air.

KL, canal recouvert d'un plancher pour servir au passage de l'air.

LM, tuyau que l'on adopte à l'ouverture du canal, pour introduire de l'air dans le puits H.

La cinquieme Figure est le profil d'un puits & d'une galerie.

A B, puits.

BCDK, galerie.


EG, fourneau pratiqué à l'embouchure du puits, dans lequel on fait du feu, pour changer la colonne d'air, & établir par là la circulation.

GHI, tuyau ou canal pour introduire de l'air dans la partie BI de la galerie.

Fin de l'Explication des Figures.

JURISPRUDENCE

Voyages Métallurgiques Tome I. Planche I.




nº. 1 ..



oyages Metallurgiques Tome 1. Planche II.

Fig. 3




30 piede






Ţ

# Voyages Métallurgiques Tome 1. Planche IV. 40 Pieds. Fig. 5. $n^{\circ}$





Voyages Métallurgiques Tome I. Planche VI.



Echelle de 30 Pieds.


6 7 8 9 10


20

nº 6















District by Google





nº 10.



# JURISPRUDENCE

ET

# RÉGLEMENTS

POUR LES MINES DE CHARBON

du Pays de Liege, & de la Province de Limbourg.

# RENOUVELLEMENT

DES CHARTES, FRANCHISES ET PRIVILEGES Des Férons, concernant les Mines & Forges de fer du Comté de Namur; & deux Ordonnances sur la Police des Mines, qui ont été rendues en Suéde.



# OTICE DE LA JURISPRUDENCE DU PAYS DE LIEGE.

Concernant les Mines de Charbon de terre, ou Houille,

OUTES les mines du pays de Liege appartiennent en général, ou sont censées appartenir au Propriétaire du fond dans lequel elles se trouvent. Quelques Propriétaires néanmoins, en vendant la superficie du terrein, se sont réservés ce qui étoit renfermé dans ses entrailles ; cela n'est pas rare, fur-tout parmi les communautés religieuses qui ont anciennement fait des aliénations; plusieurs possedent encore aujourd'hui le droit de propriété des mines.

Les mines de charbon ou houille, qui se trouvent sous des communes ou sous des chemins Royaux, appartiennent au Prince dans les lieux de ses Seigneuries & Bailliages, de même qu'aux autres Seigneurs, dans les districts de leur jurisdiction; mais la qualité de Seigneur de village, ne donne aucun droit fur les mines

de charbon.

Il en est de même dans la province de Limbourg, qui appartient à la Reine d'Hongrie; on le verra par le Réglement, placé à la fuite de celui-ci. Il est trèsfouvent cité dans le pays de Liege, comme y faisant, pour ainsi dire, loi. On trouvera que les usages & les coutumes des uns & des autres sont à peu près les

Le Prince, Evêque de Liege, crea, 1487, une Commission pour voir & pour examiner les anciens privileges & coutumes des mines de charbon ou houilleries; il en résulta une espece de Réglement approuvé par le Prince, qui depuis a été La base de tous les usages, lorsqu'ils n'ont été augmentés que de différentes interprétations & de quelques aditions. C'est ce que l'on nomme la Paix de Saint-Jacques, Paix de St. Jacques

de l'année 1487.

La jurisdiction établie depuis les temps les plus reculés, pour connoître tout de Louvres. ce qui concerno les mines de charbon, on les affaires en fait de houilleries, fe nomme la Cour des Voir Jurés du charbonnage. Elle n'étoit anciennement, suivant 1'Article XV, composée que de quatre personnes, elle a été augmentée jusqu'à sept Courdes Voir-Jurés Voir Jurés. Cette même Cour dans fon institution, a été établie pour connoître du charbonnage, en premiere instance toutes les causes agitées en matieres des mines de houille, charbon & autres minérais, comme fer, plomb, &c. que chaque membre de cette

tom. 2, pag. 191

huridicion doit être Houilleur de profession, & examiné avant d'être admis auferment, par les Echèvins de la Justice Souveraine de la cité & pays de Liege, à Postit de veir s'il a la capacité suffighte pour en faire la foncion; l'une des principales est de veiller aux eaux dépendantes des galeries d'écoulement qui fournis-

fent à la ville. Ce qui fera détaillé dans fon lieu.

La Cour des Voir Jurés a non-feulement l'autorité de décider les eaufes en matieres de houilleries, mais aufii de donner des Recors peur tout cas dépendant de la même matiere, felon l'Art. XX, de la Paix de Saint Jacques, & lorfqu'il arrive des difficultés qui ne-font pas foumifes à leur tribunal, ils font ordinairement choifis pour experts, de même que d'autres Houilleurs de profession, principalement les maitres ouvriers des fosses ou mines du pays.

Cette Cour est autorisé à danner des Recors sur les réquisitions qui lui sont envoyées des pays étrangers, pour les consulter en matieres de houilleries, sur les usages qui s'observent dans le pays de Liege. Il lui en vient communément du Duché de Limbourg-d'Altr-In-Chapelle, &c. On paie à chacun des Voir Jurés, deux écus

par jour, lorsqu'on les emploie, & communément on les défraie.

Il est peu d'Entreprises qui soient sujettes à tant de procès, que celles des mines

de charbon; il en nait chaque jour de nouveaux.

Toutes les caufes fe traitent aujourd'hui devant MM. les Echevins de la Justice Souveraine de Liege, qui sont au nombre de quatorze, tous docteurs en droit. Les caufes d'appel vont à MM. du confoil ordinaire, qui composent un tribunal supéricer; en troiseme instance, le Prince autorise sept Avecats les plus expérimentés, qu'on nomme Reviseurs, pour faire la revision des deux instances précédentes; cari l'n'est permis, dans aucune cause agitée, en matière de houillerie, d'en appeller aux Juges de l'Empire. Suivant le Privilege accordé par l'Empercur Charles V, l'an 1571, ces derniters Juges ne doivent, dans aucun cas, prendre connoissance de ces matières.

La Cour des Vois Lock for de remange a pourtant toujours son aétivité pour rimtruthon des procès, & pour porter des Recors, mais elle est à profem bien négligée, parce qu'elle n'est pas si favante que celle des anciens Voir Jurés, qui étoient de très-habiles Houilleurs, & grands praticiens, comme on peut le voir

par les jugements très-judicieux qu'ils rendirent dans les dérniers fiecles.

Les mines appartenantes aux propriétaires des terreins, fous lequels en les trouve, il est des précautions à prendre avant de commencer une exploitation; cela est d'autant plus raifonnable que les fraix en font fort coûteux, & qu'on doit éviter

de faire profiter son voisin des dépenses que l'on a faites. Voici de quelle façon on s'y prend, conformément aux Loix & Coutumes.

on sy prend, commencent aux Loix ez Courunes.
Une compagnie ou fociété voulant entreprendre de travailler des mines de charbon, doit d'abord s'affurer par des conventions faites avec les propriétaires des mines des environs, d'une certaine étendue de terrein, le plus grand nombre d'arpens qu'il lui eft poffible d'acquérir à portée de son exploitation future.

La forme d'acquifition réfulte de plusieurs chefs, ou plutôt il est plusieurs moyens

d'acquérir

Le premier per convention, rendage ou permission que l'on obtient du propriétaire du fond, que l'on nomme dans le pays de Liege, Rendeur & Terrageur; ces deux noms sont synonimes. On appelle Hurtier, le propriétaire de la surface, qui est très-souvent Terrageur en même temps.

Le fecond, par droit de conquête, & le troisieme par prescription.

Les mines de charbon appartiennent aux Propriétaires des terroins.

Ce que l'on doit faire, quand on veut exploiter des mines.

Comment on pent acquérir le droit d'exploiter des mines de charbon.

Le prix ordinaire d'un pareil contrat dans le premier cas, est de payer au propriétaire la quatre-vingt-unieme partie du charbon extrait dans son terrein; on le paie en nature ou en argent. C'est ce que l'on nomme le quatre-vingt-unieme trait. (On appelle trait chaque tonne de charbon que l'on éleve au jour hors de la mine. ) Ceci doit s'entendre pour les mines qui font novées ou submergées, c'est-à-dire qui sont au desfous du niveau de la galerie d'écoulement, appellée Areine ou Xhorre, à l'égard des veines ou couches de charbon qui font xhorrées, c'est-à-dire au dessus ce que c'est. du niveau de la derniere galerie. On paie régulierement le quarante-unieme trait ou denier, & quelquefois davantage, selon la loi que le propriétaire veut imposer, & à laquelle la nécessité ou le besoin fait souscrire.

Premier . movent droit de Terrage.

Areine ou Xhorres

La différence qu'il y a entre un rendage des prises ou mines de charbon & une permission, résulte de ce que, au premier cas, le Repreneur ou acquéreur à obtenu le domaine utile des mines, & qu'il peut les travailler par autant des bures ou puits qu'il pourra ou voudra approfondir dans l'étendue des prifes ou mines à lui cédées, & il ne peut pas être dépouillé de ce droit, fans être défaifi par l'autorité du Juge, selon la forme d'action, rapportée par M. Louvrex, Tom. 2, pag. 239. Mais cette espece de décret du Juge, que l'on nomme semonce faisine, ne peut avoir lieu que lorsque la société ou compagnie des Maîtres des fosses entrepreneurs, est en défaut de travailler, par exemple, lors d'une cession de travail pendant six femaines, à moins qu'il y ait des caufes légitimes de fuspension, comme le manque d'air, l'abondance d'eau, ou la guerre.

Ce 'que c'eft qu'un

Sur la permission, obtenue du propriétzire du fond, on peut généralement travailler les mines de houille & de charbon, qui s'étendent fous les héritages en question, quand l'ouvrage n'a pas été borné à un seul bure ou puits locativement, comme il est très-souvent spécifié dans les conventions qui se font dans le pays de Liege. Lorsqu'il est borné & restraint, comme on l'a dit, & que l'entrepreneux exploite les mines de houille & charbons, aussi bien qu'une seule ouverture a pu le lui permettre, & qu'il a rempli & bouché son puits ou bure, comme il est d'usige, en réparant les dommages occasionnés à la surface, il est pour lors exclus de tout droit, suivant cet axiome observé, bure rempli, prise ou mine abandonnée. Le propriétaire rentre alors ipfo facto dans tous ses droits, & peut en disposer à sen gré, sans l'autorité du Juge.

Ce que c'eff que

La deuxieme espece d'acquisition est, lorsqu'un propriétaire ne veut pas accorder à l'entrepreneur qui se présente, la faculté de travailler les mines de houille & charbons, par rendage ou permission ; celui-ci est fonde d'agir de l'autorité du Juge, par adion de conquête, en vertu d'un Edit de l'an 1582, rapporté par M. Louvrex, page 204.

Second moven d'açquérir le droit d'exploitation,

Les formalités qu'on doit observer, suivant l'esprit de cet Edit, consistent en deux points effentiels.

Le premier est, que l'entrepreneur doit prouver par témoins ou par experts, - Premiere formalité qu'il est en état de bénéficier, ou d'extraire les eaux qui submergent les mines dont il s'agit, quand ce feroit même des veines ou couches de charbon qui n'auroient jemais été exploitées, que ce foit par une galerie d'écoulement, faite ou à faire par enseignement du Juge par le bénéfice delle tinne, c'est-à-dire, par le moyen d'un tonneau avec lequel on épuise les eaux du puisard, du puirs ou bure, pour les clever jusqu'à l'areine ou galerie d'écoulement, ou même jusqu'à la surface de la terre; enfin par quelque machine ou autre industrie que ce soit.

a observer pour le droit de conquête.

Quant au second point, la preuve du submergement des mines, & de l'impossibilité

374

Secondo formalité du droit de conquête.

de les travailler sans l'un ou l'autre des bénéfices ci-deffus mentionnés, étant bien constatée, on doit demander au Juge les fins & effets de l'action de la conquête. qui est un decret d'adjudication; en ce cas, le Propriétaire du fonds ajourné doit déclarer s'il entend travailler par lui-même les mines dont il s'agit; alors le Juge lui ordonne de mettre auffi-tôt la main à l'œuvre, c'est-à-dire, d'approfondir bure ou puits dans ses héritages, & y faire tous les efforts possibles par les moyens ou autres femblables que l'Entrepreneur offre de mettre en usage pour les exploiter; mais si les Propriétaires ne s'opposent pas à l'action de conquête, après la preuve achevée, le Juge accorde le decret d'adjudication ; s'il y a des opposants, c'est-à-dire, des Propriétaires qui aient commencé une exploitation dins leurs fonds fur l'Ordonnance du Juge, comme on l'a dit, & qu'ils ne continuent pas l'ouvrage de jour à jour, ce qu'on nomme être en faute, le Juge, après avoir rendu les Ordonnances ordinaires contre eux, doit accorder le decret d'adjudication à l'Entrepreneur par droit de conquête.

Cer Edit est fonde sur le droit public, parce qu'il est de l'intérêt d'un Etat ou d'une Province que les mines de charbon, dont la Providence a favorisé une partie de l'Europe, ne restent pas ensevelies dans les entrailles de la terre. & que sans une entreptife dispendieuse, exposée à des risques & au hazard, le Public seroit frustré de ce grand avantage. C'est par ces motifs que les Empereurs & les Princes de Liege ont confirmé la disposition de l'Edit de l'an 1582, en matieres de conquête,

qui s'observe exactement.

L'entrepreneur qui a acquis les mines de houille & charbons, par action de conquête, doit payer encore au Propriétaire du fond, le droit que l'on nomme droit de Terrage, mais qui est fixé ici au quatre-vingt-unieme trait de charbon franc & libre, bien entendu que c'est pour les veines conquêtées, qui sont dessous eau, comme il a été recordé par la Cour des Voir Jurés du charbonnage, le 15 Mars 2627.

Il faut faire attention qu'en matieres de conquêre, on ne peut acquérir que le domaine des veines ou couches noyées & fubmergées, c'est-à-dire qui sont d'un niveau plus bas que la galerie d'écoulement, areine ou xhorre, & que toutes les autres veines ou parties des veines supérieures a ce canal, appartiennent au propriétaire du fond.

La troisseme maniere d'acquérir des mines de houille & charbons est la pres-

Troifieme moyen Cacquérir le droit d'exploitation.

40 jours,

cription de quarante jours. Pour l'explication de cet article, supposons qu'une société auroit enfoncé un puits ou bure, dans un héritage appartenant à Pierre, à son vu & su, & qu'étant Prescription de parvenu à la veine, sans en avoir auparavant obtenu de lui une permission, elle travaille cette veine pendant le laps de quarante jours, au vu & su de Pierre, &c fans lui avoir fait aucune notification, fi celui-ci prend le parti du filence, & ne fait aucune défense avant l'expiration des quarante jours, la société a acquis pour lors le droit de continuer ses ouvrages sur la veine en question, en payant toutes fois la droit de Terrage accoutumé; encore selon le recors de la Cour des Voir Jurés du charbonnage, de l'an 1593, il est requis que cette société devroit avoir payé au propriétaire le droit de Terrage avant l'expiration du terme de quarante jours,

La prescription n'a lieu que pour une feule veine.

Il faut observer que la prescription étant odieuse de sa nature , est stricti juris , &: ne doit avoir lieu taxativement que pour la feule veine que la fociété auroit travaillée pendant le laps de quarante jours, au vu & fu du propriétaire, & qu'elle ne peut s'érendre à d'autres veines dépendantes du même puits, soit supérieures ou inférieures, felon cette regle observée au barreau, Tantum prescriptum quantum solfelium nec aliter, nec alio modo, jusqu'au point que, si cette société vouloit

travailler la veine prescrite, comme il a été dit, par l'enfoncement d'un autre puits. le propriétaire feroit, dans ce cas fondé de lui faire une défense de l'exploiter : ce qui a été plusieurs fois jugé dans les différents tribunaux du pays de Liege.

felon la regle ci-deffus rapportée.

Il est encore à observer, & la Loi le dit précisément, que cette prescription de quarante jours ne doit avoir lieu, que lorsque le propriétaire du fond fait ferment qu'il n'a pas eu connoissance que la société a travaillé à la veine sous son fond, pendant le laps de quarante jours consécutifs; dans quel cas elle est obligée de faire une preuve concluante, pour établir qu'il en a cu une parfaite connoissance.

Trois affociés ayant exploités pluficurs des conches à eux cédées, par un nuit enfoncé à frais communs, s'il arrive que deux des intéressés aillent percer un autre puits dans l'étendue de la concession commune, sans même interpeller le troisieme affocié, ce dernier, voulant conserver son droit, est obligé de concourir avec les deux autres, & ne peut pas agir par action de défense, ne pouvant empêcher cet ouvrage qui tient au bien public, comme il a été jugé plusieurs fois, suivant la Loi qui dit que quod socius potest uti, re communi ad usum destinatum in vito altero focio: & si cet affocié laisse travailler les deux autres par l'enfoncement du nouveau puits, à la veine, pendant le laps de quarante jours, à son vu & su, & sans avoir réclamé sa part, il est déchu de tous ses droits, à l'égard du puits & des veines en dépendantes, felon M. de Méan, Observ. 219.

Avant d'aller plus avant sur les obligations que contractent les afsociés entr'eux. & fur ce qu'il convient d'observer vis à vis les propriétaires des mines , il est à propos

de dire quel est le dédommagement dû au propriétaire de la surface.

Suivant l'Article V, des Usages du charbonnage de la Paix de Saint-Jacques, de l'an 1487, tout Entrepreneur doit payer au Propriétaire de la furface, pour les dommages qu'il fait à ses fonds, soit pour enfoncer les bures ou puits, soit pour l'emplacement des machines, bâtiments, déblais, charbons, &c. la double valeur de la rente du fonds qui doit être mesuré & estimé par des Experts, à raison de ce qu'on pout l'occuper & s'en fervir malgré lui; le propriétaire peut exiger une caution réelle & fuffifante en hypothèque, tant pour affurance du paiement annuel de ces dommages que pour la réparation d'iceux, jusqu'à ce que le fond soit remis dans son premier état, ce qui doit être reconnu pour tel par les Experts, comme il a été plusieurs fois stipulé en pareil cas.

Il est à observer qu'avant qu'une société fasse approfondir un puits dans le fond d'un Propriétaire, elle est obligée, suivant les coutumes, de lui payer une piece l'Entrepreneur.

d'or pour rupture de gazon ; c'est ordinairement un ducat,

Il faut faire attention que, lorsqu'une société a commencé son exploitation dans un fond ou terrein quelconque, elle n'est pas obligée de travailler indistinctement les mines de houille & charbons qu'elle a acquises, soit par rendage, permission, droit de conquête, &c. dans tous les autres fonds d'une même concession, mais qu'il fuffit d'exploiter une partie des veines acquifes dans certains fonds, pour de fuite les travailler dans les fonds voifins; & dans ce cas, ni l'un ni l'autre des propriétaires qui ont fait la cession, ne peut semoncer ni désaisir la société qui est tenue de notifier à chaque fois qu'elle entre dans le fond d'un autre.

Selon la regle & l'usage de la houillerie, une société doit pousser ses ouvrages Conduite d'un Enle plus loin qu'il est possible, fur la veine qu'elle a commencé d'exploiter, parce trepreneur au comle plus foin qu'il est possible, sur la veine qu'ene a conunence d'explosier, parce mencement d'une qu'en travaillant ainsi, elle fait non-seulement son prosit, mais encore ceiui du exploitation.

Antre cas de pres cription.

En quoi confife le dédommagement dû aux Propriétaires terreins,

Obligation de

Ce que c'eft ave Rupture de gazor.

Public, des Terrageurs, &c. Par exemple, si elle a entropris un ouvrage, en fuivant l'inclinaifon de la couche, que l'on nomme vallée ou grale, elle doit laiffer près du puits un maffif de charbon ; nommé ferre de veine , de la longueur de douze toifes ou environ, puis dreffer ou poutfer deux tiilles oppofées l'une à l'autre, que l'on appelle coiftereffes; (ce font des ouvrages pris dans le charbon mêne, & en l'extrayant, avancés de niveau & fur la direction de la couche.) Elle doit descendre toujours en suivant l'inclinaison de la veine & sa direction, sans s'occuper à travailler près du bure, linon pour suppléer à ce qui peut manquer de la quantité de traits ou tonnes qu'on doit élever chaque jour à la furface de la terre; c'est ordinairement cinquante traits, chacun desquels remplit un tombereau, aurant qu'un cheval peut en mener dans un chemin uni. & fur un payé.

Droit de cene d'areine.

L'Entrepreneur qui a acquis les mines de houille & charbons, par rendage, permission ou droit de conquête, &c. doit, outre le droit de Terrage, payer ce qu'on nomme le cent d'areine; c'est le droit de la galerie d'écoulement, pour celui qui la fait pouffer à fes frais; on l'appelle l'Arnier. Ce droit est le quatre-vingt-unieme trait, franc & libre, à moins que l'Entrepreneur n'aie fait la dépense de la galerie, & qu'il foit lui-même l'Arnier.

Ce cent d'areine qui est un drait réel, se paie sur le pied ci-dessus mentionné, dans les districts de Sainte-Marguerite, Hochepor, Ovenon , Sainte - Walburge, Ance, Saint-Laurent, Saint-Nicolas, Saint-Gilles, Montegné, Glain & aux environs, fuivant pluficurs Recors donnés par la Cour & Justice du charbonnage du Pays de Liege; mais pour les districts du côté opposé de la Meuse, on paie ordi-

nairement le centieme trait seulement.

Formalité que doit

abserver un Entregeneur d'arcines.

Il est à observer que, lorsqu'il n'y a pas de galerie d'écoulement poussée ou conduite vers une exploitation, & que les Entrepreneurs font obligés de faire élever les caux, par machines ou autrement, jusqu'à la surface de la terre, ils doivent pour Droit de Verlage. lors un droit de Verfage au Propriétaire du fond, qui est le même que le cent d'arcine : co qui a été jugé plusieurs tois, mais ce droit paroit înjuste, même aux gens de Loi, attendu que le Propriétaire de la furface n'a fait aucunes dépenfes, au lieu que l'Arnier en fait une considérable par sa galerie d'écoulement; il paroîtroit donc suffisant pour le Propriétaire de lui payer le double dommage occasionné par le cours des eaux fur la furface du terrein.

Le droit de cent d'areine est dà non-seulement pour les charbons qui sont au desfus du niveau de la galerie d'écoulement, mais encore pour ceux qui sont au dessous; enfin, généralement pour tout ce qui est extrait dans une mine qui verse

fes caux dans l'areine.

Par la succession des temps, il s'est fait & entrepris un grand nombre de galeries d'écoulement dans les différents districts; il en est de deux especes, nous en, ferons plus bas la distinction; mais il n'est permis à personne d'en entreprendre que par formalité de justice. & après l'indication qui lui a été donnée, de l'endroit où doit être placée son embouchure, quand ce seroit même pour écouler les eaux de ses propres ouvrages; tous ceux qui veulent s'en servir avec le consentement de l'Entrepreneur, font obligés de lui payer le cent d'areine, fur le pied ci-dessus mentionné.

Lorfqu'un Arnier ou tout autre Entrepreneur yeut pousser une galerie d'écoulement, il doit le faire au plus juste niveau qu'il est possible, & ne lui donner de pente qu'un pied sur cent toises de sept pieds chacune, afin de ne pas perdre de l'écoulement, cette pente étant fussifiante pour faire décharger les eaux par l'embouchure

bouchure de la galerie; si en faisant cette galerie après la permission & l'indieation du Juge, un Propriétaire de mine s'opposoit à lui donner le passage dans fes fonds, l'Arnier est autorisé par les Loix à y prendre un passage par chambray, c'est-à-dire de quatre pieds de large, mais il est obligé de payer au Propriétaire Terrage,

pour le charbon qu'il en extrait, le double droit de Terrage.

Double droit de

Une areine, construite d'autorité du Juge, doit rester libre au profit de l'Entrepreneur, & personne ne peut y porter aucun empêchement; elle est héréditaire dans une famille, & regardée comme immeuble, suivant l'Article XI du Record du charbonnage, de l'an 1607. Mais celui qui, a la faveur d'une telle galerie ou autrement, viendroit à travailler les mines de houille & charbons, sous des héritages dont il n'auroit pas acquis le droit par un des moyens d'acquisition mentionnés, feroit obligé de payer la denrée sans coût au Propriéraire, c'est-à-dire toute la valeur de la veine exploitée, ou plutôt celle de tout le charbon extrait, ce que c'eft, fans pouvoir exiger aucuns frais pour la dépense du travail fait pour l'extraction , il peut même être attaqué par plainte criminelle, comme il a été statué par les Echevins de Liege, en l'année 1567.

Denrée fans solle:

Il y ad eux fortes Leur diftindion.

On distingue deux sortes d'areines, les areines franches, & les areines batardes; les premieres, en écoulant les eaux des mines, en fournissent dans tous les différents quartiers de la ville de Liege, les places publiques, les musons particulieres, à ceux qui veulent les payer, &c. Les areines batardes sont celles dont les eaux ne font d'aucun usage, & dont l'embouchure est en partie au bord de la Meuse. Comme elles font inférieures aux premieres, il est effentiel pour le ville d'en empêcher la communication; aussi y a-t-il des ordres bien précis à cet égard, & la principale fonction de la Cour des Voir Jurés du charbonnage, est de veiller aux caux dépendantes des arcines franches, qui font au nombre de quatre, favoir, celle nommée Richon-Fontaine, la Cité, Meffire Louis Douffet, & celle du Val-Saint-Lambert. Il est vrai que cette derniere n'est plus d'aucun usage, ayant fait passer ses eaux dans celle de la Cité, par décision du Juge, en 1729.

Les Voir Jurés, composant ladite Cour, doivent se rendre tous les quinze jours Obligation des Voir fur les mines dependantes des areines franches pour examiner les ouvrages, ils y Jurés. font descendre en conséquence deux membres de leur corps, lesquels font ensuite leur rapport, qui est enregistré, afin que la postérité puisse voir à quelles couches ou veines les Maîtres des fosses ont travaillé, & quelle a été l'étendue de leurs

онугарея.

Lorsque les députés remarquent que les ouvrages peuvent porter préjudice à l'une ou l'autre des areines franches, qui sont affranchies & miles en garde-loi. la Cour fait défense de travailler plus avant, sur-tout si les extrêmités des ouvrages sont à portée de quelques areines batardes, poussées au voisinage, comme par exemple, celle de Gerson-Fontaine qui domine du côté de Saint-Laurent, Saint-Gilles, Saint-Nicolas; & aux environs, à portée de l'areine franche de la Cité, de même que celle de Brandfire & celles appellées Brodeux, qui font également batardes & qui confinent avec celle Richon-Fontaine, qui est franche, & domine dans le quartier de Sainte-Walburge.

La Cour est aussi obligée de faire visiter, tous les quinze jours, les bures & onvrages dépendants des areines batardes, qui sont à portée des areines franches, à la conservation desquelles elle doit veiller. C'est relativement à toutes ces visites Ce que l'on paie sux que chaque société, qui a des ouvrages, tant dans l'intérieur des areines franches Voir Jurés, pour qu'aux environs, paie toutes les quinzaines, quatorze florins & demi de Braband, leur vifite, Выь

Les Voir Jurés ne jouissent pas de cette rétribution dans les districts éloignés des arcines franches, & ne sont pas obligés à faire des visites, si ce n'est sur l'invitation & en cas de difficulté.

Aucun Entrepreneur ne peut communiquer les ouvrages d'une areine à une autre, supérieure ou inférieure. Il fa x observer qu'il est défendus sous peine capicale, à tout Maître de soffies qui travaille par les bénétices des areines franches, c'est-à-dire dont les galeries écoulent les eaux de ses mines, de communiquer ses ouvrages à une areine batarde plus basse ou insérieure, à cause du grand préjudice que cela seroir aux areines qui sournissent à la ville.

Il est également défendu à ceux qui travaillent par les bénéfices d'une artine batarde, d'approcher les limites de l'artine franche, sous la même peine; à cet effer, on fait laisser des massifs s'éparatoires qui sont en garde-loi, pour faire la distinction & la séparation de toutes ces areines.

Obligation des

selon l'Article VIJI de la Paix de Saint-Jacques, l'Arnier ou Propsiétaire d'une galerie d'écoulement est obligé à tenir son arcine en bon état, jusqu'à l'endroit où elle a plusieurs branches; de les maîtres des sosses qu'ils ont six à leurs fraix pour communiquer leurs ouvrages, doivent les entretenir.

Areine de communication Les Entrepreneurs des mines ont deux moyens pour communiquer avec une artine, en poussant une galerie à travers les veines & rochers, ou en forant des trous; se que l'on nomme communiquer par des boleux.

Cette derniere méthode n'est pas à conseiller, quoiqu'elle soit pratiquée; les eaux venant à bouillonner en sortant des trous, charient avec elles des déblais, quelques fois des morceaux de bois les bouchent & les obligent de remonter dans le bure, dont il saut ensuire les selver au jour, jusqu'à ce que l'empéchement soit ôté.

Dans quel cas on paie un second & troisieme cent d'aseine. Si une fociété qui s'est fervi d'une areine pour le commencement de ses ouvrages, venoit à les communiques avec une autre inférieure, pour y décharger ses eaux sans le consensement du premier de mar se sans l'autoritation de la Justice, elle seroit obligée de payer un second cent d'areine, & même un troiseme, dans le cas qu'elle viendroit à la feur de vant returne areine dans la continuation de ses ouvrages; ce qui a été jugé par MM. les Echevins de Liege.

Exception à la regle ci-defius, pour le paiement de plufieurs cens d'areine. Il n'y a qu'une feule exception à cette regle; ce feroit dans le cas où la fociété prouveroit que la premiere ou feconde areine, ou toutes les deux, ne lui font d'aucune utilité, & qu'il feroit impossible de travailler les veines inférieures, noyées & submergées par l'écoulement dans les galeries; alors la société seroit exempte de reconnoître leur cent d'areine, & ne sesoit obligée que de payer le cent au troisieme Arnien, dont la galerie porteroit tout le volume des eaux provenant de ses ouvrages.

Celuiqui affainit les euvrages de fon voifin, n'a aucun droit de prétendre à un dédommagement, Lorsque les ouvrages reçoivent les eaux d'une exploitation voisine, dans laquelle les Entrepreneurs sont des dépenses considérables, en machines pour les épuiser, ces mines n'ont pas le moindre droit d'exiger un désommagement; & il ne leur est du autre chose qu'un remerciment. Cet usage est cause que l'on ne fait aucune entreprise considérable, que l'on ne soit assuré des fonds; mais cela occasionne aussi un grand mal pour l'avenir, & l'on s'en apperçoit, par ce qui est arrivé par le passé, car alors on fait des digues pour retenir les eaux & les faiter rétrograder dans des ouvrages supérieurs, d'ou il resulte que, si la digue vient à crever ou que l'on percadans des vieux travaux, on est submergé, & les ouvriers y perdent très-souvent la vie, comme on en beaucoup d'exemples. Il est vrai qu'on prend aujourd'hui les, plus grandes précautions, pour 'éviter de pareils accidents,

Toute société ou tout Entrepreneur de mines doit, avant que de travailler les Notification qui dos charbons, qu'il auroit acquis d'un Propriétaire ou Terrageur, lui notifier qu'il va être faite au Propriéentrer sous ses fonds, afin què celui-ci soit à même d'envayer un Juré expert pour les raisons. faire l'examen des ouvrages souterreins, aux frais de la société, & pour reconnoître s'ils se font conduits & se condussen suivant les regles établies dans les mines de charbon, pour la direction de ses ouvrages.; il peut aussi établir un ouvrier, aux frais des maîtres, pour être for que le droit de Terrage est payé fidellement.

taire , & pour quel-

La société est obligée de mettre le quatre-vingt-unieme trait pour l'Arnier, & celui qui est destiné au Terrageur, dans une place à portée du puits, à laquelle on donne le nom de Paire. L'Arnier & le Terrageur peuvent faire vendre à leur profit particulier tout ce charbon, mais ils s'accordent fort fouvent avec la fociété qui percoit elle-même les traits, en payant leur valeur; & en retenant, fuivant les conventions, un ou deux escalins (à peu près vingt-cinq sols de France) par chaque trait, pour la peine & les soins de la vente. Chaque trait vaut environ queorze à quinze livres.

Comment & d quelle façon se pa le quatre-vingt-un me trait.

Les Arniers & les Terrageurs peuvent faire visiter, plusieurs fois l'année, les ouvrages des mines dont ils retirent les droits, pour reconnoître fi les Entrepreneurs travaillent en bons peres de famille, & fuivant les regles ordinaires.

> On ne peut abendonner une mine lane y être autorifé.

Les Maltre des fosses ou entrepreneurs des mines, ne peuvent abandonner aucuns de leurs ouvrages fouterreins, fans en avoir préalablement donné avis à l'Arnier & au Terrageur, ou fans l'autorifation du Juge. Sinon ceux-ci, ou l'un des deux feroient en droit de les obliger de revuider les eaux qui se seroient rassemblées dans les ouvrages, & de leur faire donner les accès libres & nécessaires jusqu'au vifiiers, c'est-à-dire jusqu'à la fin, ou au bout de ceux où ils ont laissé la veine, pour examiner en même temps la conduite des travaux; si l'on a payé les droits mentionnés, & s'il reste quelque chose à extraire avec profit. Dans ce cas, l'Arnier & le Terrageur font en droit de continuer les travaux à l'exclusion de la société, qui pour lors est obligée de leur céder l'usage du puits, des machines, des outils & autres accessoires, à l'exception des chevaux, pour extraire tout ce qu'ils jugeront à propos & à leur profit, dans les ouvrages abandonnés, à la charge par eux de rendre le tout en bon état à la société, pour continuer le reste de son exploitation dans les travaux à faire, foit fur la même veine, foit fur d'autres veines inférieures ou supérieures.

Il eft défenda de travailler des veines fous des Eglifes, chiteaux & ctangs.

Les maîtres des fosses, dans la conduite de leurs ouvrages souterreins, doivent faire grande attention de ne pas travailler sous les Eglises, les châteaux, les maisons, ni sous les étangs; on ne peut les approcher que d'une certaine distance, ce qui doit être décidé & fixé par des Experts, choisis à cet effet. On donne ordinairement dix toifes.

Obligation d'un Entrepreneus

Tout Entrepreneur, qui a fait travailler fous des fonds de particulier, à lui cédés par permission ou autrement, est obligé sur la demande du Propriétaire & de PArnier, de déclarer par serment combien de traits sont sortis par les ouvrages faits sous chaque fond séparément, & si les Demandeurs ont quelque ménance de la fidélité de cette déclaration, ils font fondés d'exiger une visite des ouvrages, par des Experts, pour s'affurer précisément de la quantité de traits, & s'ils n'ont pas été trompés. Cet examen se fait en faisant abattre un certain nombre de pieds cubes de la veine, pour connoître par là combien il en entre dans chaque trait ; de forte qu'en mesurant ainsi tous les ouvrages excavés, on peut juger ce qui a été extrait, ou à peu près.

Quand on travaille sur les fonds possédés par un Usufruitier, la moitié du droit de Terrage lui appartient; l'autre moitié est duce au Propriétaire, du fond, suivant l'Article X, du chapitre des Coutumes, Tome II, pag. 220, de Louvrex.

Un Affocié ne peut pas acquérir lui feul, d'autres veines voifines, fans que les autres y aient part, Selon l'Article IX de la Paix de Saint-Jacques, de l'an 1487, & comme il est établi par le Droit commun, si un Associé venoit à acquérir des mines de charbon, sous des sonds qui sont au devant ou à portée de la galerie découlement, & des ouvrages communs de la société, & qu'il en ait sait l'acquisition pour son propre compte, les autres Associés ont droit de réclamer leur quote-part, & de faire déclarer l'acquisition commune.

Un Entrepreneur ne peut vendre fon interêt à un étranger au préjudice de les Affocies. Si un Affocié vend fa part de fosse ou son intérêt à un étranger, l'un ou l'autre des Associés à droit de retraire cette part. (Le droit de retrait est appellé en France remere; il a lieu pour les biens immeubles) en lui rendant le prix que que l'acheteur auroit payé; quisique cependant un intérêt de mines dans le Pays de Liege soit réputé bien meuble. Un Associé à seulement la liberté de vendre son intérêt à un autre Associé, & cela asin de n'être pas exposé à avoir, dans une société, des gens qui pourroient déplaire aux autres intéressés, les chicaner, & faire la perte de l'entreprise.

On doir aussi observer que les parents d'un Associé, qui auroit vendu son intérêt ou part de fosse, n'ont aucun droit de retrait, il n'est compétent qu'à la société, dont chaque mêmbre est en droit d'y concourir pro quota; on n'entend point par là exclure les héritiers d'un Associé qui vient à mourir.

On ne peut travailler fous le fond d'un Propriétaire, sans sa permission. Lorsqu'un Propriétaire a des soupçons qu'une société a travaillé sous son sond, sans permission, il peut demander une visite de ses ouvrages, pour examiner leur étendue, aux frais du demandeur; mais, au cas que la société soit trouvée coupable d'y avoit travaillé, le propriétaire est en droit de lui intenter une action d'usurpation, & de l'obliger à lui restituer toute la valeur de la matiere qu'elle a faire extraire frauduleusement, & cette action peut être intentée solidairement contre l'un ou l'autre des Associates de repriétaire.

Cette action solidaire a également lieu contre chaque Associé, pour l'obliger au paiement du double dommage fait à la furface d'un terrein, pour une exploitation & pour sourrir une caution réelle & suffisante, pour la réparation des dommages jufqu'à son premier ou précédent état. Cet Associé se trouvant ainsi attaqué ou ajourné, peut avoir recours à ses Associés, à l'effet d'obtenir une arriere-caution, que chacun doit sourrir pro quota.

Cas particulier.

Il arrive très-fouvent qu'une société, étant en pleine exploitation des mines de charbons qu'elle a acquis du Propriétaire du sond, dans lequel sont les mines, reçoit du Propriétaire des mines (se permier n'ayant dans ce cas que la furface) défensée de continuer ses ouvrages, en demandant, même en justice, que la denrée lui soit payée sans coût, c'est-à-dire la valeur de tout le charbon extrait dans ses sonds, sans entrer dans accuns frais.

On répond à cette question, que la demande n'est pas sondée, attendu que la fociété ayant travaillé de bonne foi, en vertu du contrat fait avec le Propriétaire du fond, qui est censé maître de tous les minéraux, usque ad viscera terra, comme les Auteurs du Pays de Liege le décident unanimement, la société ne peut être obligée à restinuer la valeur de la marchandité extraite; mais dans ce cas, le Propriétaire des minéraux, qui s'est qualisée pour tel en Justice, a droit de recourir contre le possesseur du sond ou de la surface, pour le contrajndre à la restitution du forit de Terrage qu'il a perçu de la fociété.

Et si cette société ne peut prouver formellement que cette mine est dans le cas de la prescription de quarante jours, dont on a parlé, le Propriétaire des mines ne peut imposer d'autres conditions que celles insérées dans la convention saite avec les Propriétaires de la surface, comme étant le maître des mines; & s'il veut les imposer trop dures, pour prositer des dépenses faites par la société, il n'y a d'autres refsources pour elle que d'acquérir les mines par droit de conquête; ce qui est usité en pareil cas.

Comme le terrein qu'une fociété a acquis, pour exploiter des mines de charbon, est ordinairement limité par celui d'une autre compagnie, il est ordonné par les lois & il est d'usage, foit pour empêcher la communication des eaux, foit aussi pour éviter les difficultés d'un mesurage douteux, de laisser trois toises d'épaisseu de chaque côté des limites, ce qui fait six toises, & ce charbon est perdu pour toujours, en tout ou en partie.

On compte à Liege trente-deux corps de métiers, ou communautés, dans lefquels un étranger ne peur entrer fans payer certains droits; Celui des Houilleurs est du nombre; ses reglements & ses privileges sont de l'an 1593. Page 200, de

Ces trente-deux métiers composent seize chambres, dont deux pour chacune; chaque chambre est composse de trente-huit personnes, que l'on nomme Gouzenneurs; eles sont prise dans la noblesse, les marchands, ensin les artisans. Ces places sont des charges qui s'achetent. Les Gouveneurs veillent aux droits compétents des deux métiers auxquels ils sont attachés. Ce sont les chambres qui ont le droit d'élire un Bourguemestre & dix Conseillers; le Prince en nomme autant, ce qui fait vingt-deux personnes qui composent entrèlles la régence du Pays de Liege,

Limites fixées à tout Entrepreneuts

Corps de métiers & Communaufés de Liege.





# REGLEMENT GENERAL,

En matiere de Houillerie pour la Province de Limbourg.

Du premier Mars 1694.

MARLES, PAR LA GRACE DE DIEU, Roi de Castille, de Léon, d'Arragon, des deux Siciles, &c. Archi - Duc d'Aturiche, Duc de Bourgogne & de Lothier, de Braband, de Limbourg, &c.

Le Réglement provisionnel que nous avons fait émaner, le 16 de Novembre 1688, pour bénéficier la Traite des Houilles, dans nos Pays de Limbourg, d'Aelhem & de Rolduc, n'ayant pu avoir l'effer que notre service & celui de nos fideles Sujets requiert, à cause que les points, qui donnent lieu à des disputes journalieres, n'ont pas été réglés, Nous avons trouvé convenit d'y pourvoir par un Réglement général, & vu de suite la besogne des Commissaires de notre Conseil ordinaire de Brabant, sur ce fait, à l'intervention de notre Conseille & Avocat fiscal du même Conseil, après qu'ils eureut onis les Estats de nossières pays de Limbourg, d'Aelhem & Rolduc, Nous avons, à la délibération de notre très-cher & très-aimé bon frere, cousin de neveu NAXIMILIEN-EMMANUEL, par la grace de Dieu, Duc de la haute & bassie Baviere & haur Palatinat, Comte Palatin du Rhin, Grand'Echanson du Saint-Empire, & Bieldeur, Landgrave de Leuthenberg, Gouverneur de nos Pays-Bas, & déclare state & ordonne; déclarons, fatuous & ordonnos:

AMPIUDE PERMIER,

Que les ouvrages privés que les particuliers entreprennent dans leurs fonds, les creusant & travaillant selon leur bon plaifir, sans formalité de Justice, & pour leur profit singulier, ne donnent aucun droig à leur Entrepreneur, sur le sond de leur prochain, mais se devront désormais contenir dans les limites de leur propriété, à peine d'être obligé à restitution de tout ce qui sera perçu au delà d'iceux, sans aucun désraiement, & même châties consuns des larons, si dolo malo sactum sit.

## I L

Et si le Propriétaire, desséchant son fond, soit par canal, dit communément anorres, soit par machines, vient à saigner & dessécher celui de son voisin, qui étoit auparavant submergé & inouvrable, icelui ne lui doit pour bénésice autre shose que le remerciment, dit vulgairement le coup de chaptau.

#### III.

Bien entendu que tous canaux, zhorres ou acqueducs, ci-devant conftruits & non publiés, pourront acqérir le droit de conquête parmi les faifant publier, & qu'on y obferve, ce qu'au regard de ladite conquête fera ci-après exprimé par le préfent Réglement.

#### I V

Quant aux ouvrages publies qui s'entreprennent pour le bien public & par autoride de juffice, lorsque quelques Entrepreneurs infquent leur bien pour cherches à découvrir quelque veine inconnue, ou rendre ouvrables celles qui ne le font pas.

#### v

Qu'à ce, est nécessaire premièrement que la veine soit submergée, & tellement inouvrable, que le Propriétaire du sonds où elle a cours, ne la puisse, ou ne la veuille travailler & prosière; faute de quoi la conquête n'aura pas lieu.

#### VI.

Secondement, qu'il faut que l'ouvrage sur lequel on prétend d'établir une conquête, soit rendu public par proclamation & enseignement de Justice.

#### VII.

Que celui qui voudra entreprendre de conquérir quelque veine de houille ou charbon, en déchargeant les eaux qui la couvrent & la rendent infructueuse, foit par acqueducs, fouterreins, foit par machines hydrauliques, ou autres de quelle nature elles foient, fera, avant tout, obligé de proposer son dessein à la Chambre des Tonlieux, déclarant les endroits esquels-il veut pousser sa conquête.

#### VIII.

Et par enseignement d'Icelle Chambre, il sera proclamer, nommément au lieu de la situation, son ouvrage par trois quinzaines, pour le rendre public & notoire à un chacun, pour que si quelqu'un a raison d'opposition, il puisse propose & tre oui pardevant la même Chambre; & s'il n'en propose aucune, son silence soit réputé pour un aveu, la chose proclamée.

#### I X.

Et comme ci-devant ces fortes de formalités étoient peu en ufage, ceux qui ont été érigés par enseignement de Justice, seront réputés pour publics, de même autorité & prérogatif qu'iceux.

#### X.

Que si toutefois l'Entrepreneur ne veut pas conquérir une étendue de veines; mais s'eulement quelques parties votsines à se ouvrages, il suffira qu'il fasse démoncer, d'autorné du Juge, aux Propriétaires, qu'ils aient à faire leurs efforts, & mettre la main à l'œuyre pendant le temps de sus semaines, faute de quoi èlles lui seront adjugées.

P.Y Merry A

## XI.

Et ceci sura lieu, tant pour les veines qui sont connues & ont déjà été travaillées, & que celles qui sont inconnues, lorsque quelqu'un voudra risquer de les chercher, découvrir, & rendre ouvrables à ses fraix.

#### XII

Que si deux Xhoreurs viennent à concourir pour la conquête d'une même veine dans une ou plusieurs Jurislictions, elle sera adjugée à celui qui aura le plus bas niveau, comme la pouvant travailler plus utilement, tant pour le Propriétaire que pour le Public.

#### XIII.

Ne fut toutefois que l'autre ent découvert & trouvé la veine, en quel cas il ne peut être privé de ce qu'il pourra travailler au-dessus de son niveau.

#### XIV.

Et arrivant que deux Xhoreurs viennent travailler actuellement une même veine, celui qui a le plus haut niveau, ne pourra profonder sous icelui, mais laissera tout ce qui s'y rencontre au profit du niveau inférieur, lequel les travaillera en toute maniere, tant sous l'eau qu'autrement.

# X V.

Ce qui s'entend fi le Xhoreur fundrieur, na sesseille per les fun propre fonde; na de ries Attocles, ou autre où il a droit acquis; car en ce cas, il le peut évacuer en toutes telles manieres qui lui font possibles,

# X V I.

Pourvu toutefois que par son dessous leau, il ne détruise pas l'ouvrage du niveau inférieur, lui coupant le passage, ce qui se doit entendre si les Xhores sont bien voisins, & travaillent actuellement tous deux; car si le supérieur a prévenu & dévancé l'autre de quelque distance notable, cette considération ne doit pas avoir lieu.

## X V I I.

Et même il ne peut être contraint de faire ses derniers efforts, ou recueillir sus l'eau dans ses héritages si long-temps qu'il y a de quoi s'occuper au-dessus de son niveau.

#### X VIII.

Le Xhoreur supérieur ne pourra aussi percer à l'inférieur qui est embouté dessous lui, ou ses ouvrages, & lui envoyer ses eaux; mais sera obligé de laisser des serres suffisantes à ne les pas incommoder.

XIX.

#### X I X

Toutes allégations, oppositions ou contradictions que l'on voudra avancer touchant une entreprise, se devront proposer, pendant lesdites publications, ou du moins avant que l'ouvrage soit autorisé, à peine que celles qui seront par après, seront rejetées comme inutiles & hors de Lisson.

#### XX.

Que si les trois publications faites, & les six semaines expirées, sadite Chambre connoit le dessein devoir être préjudiciable au Public, coupant & signant les eaux de quelque bourg, village, hameau, moulin, pressoir, soulerie, sourneaux, batterie, ou autres usines nécessaires aux usages humains, ou bien desseinces sontaines, puits des Abayes, Châteaux ou Maisons fortes, où le peuple doit prendre son asyle & refuge en temps de guerre, & en un mot, apportant quelque préjudice important ou irréparable au public, ou à glusseurs surssants, et le l'interdira.

#### X X I.

Que si, au contraire, elle trouve l'entreprise devoir être utile au Public, elle l'autorisera, & l'Entrepreneur pourra mettre la main à l'œuvre.

#### X X I I.

Etant autorifé, il marque l'ouverture de son canal, dit vulgairement l'œit d'areine, par avis des connoisseurs & de ladite Chambre, ou de quelque membre d'icelle à ce député, au lieu où on le jugera le plus commode & utile à l'entreprise, & moins préjudiciable au prochain.

#### XXIII.

L'ouvrage ainsi marqué, il pourra conduire par le fonds d'autrul, tour où il s'adonnera, sans que les Propriétaires l'en puissent empêcher, ni faire chose qui lui soit préjudiciable, directement, ou indirectement, parmi leur payant le double dommage externe à estimer, conformément à ce que la partie du fonds intéressée pourroit louer.

#### XXIV.

Lequel paiement se devra faire d'an en an; & au défaut d'icelui, le Juge de ladite Chambre pourra accorder exécutoriales sans autre formalité, de procès.

#### X X V.

Et étant arrivé à la veine, il pourra faire tout ce qu'il conviendra pour pouvoir la travailler & en profiter, rendant au Propriétaire son tantieme, outre le Bouble dommage superficiel, comme dit est.

## XXVI.

Que si ledit ouvrage perd son passage à travers de quelques sonds nous appar-

renants, ou de quelques chemins, ou ruiffeaux publics, nous agréons d'être réglés fur le même pied que les particuliers, parmi obtenant octroi pour les ouvrages à commencer.

#### XXVII.

Lequel tantieme se regle provisionnellement au quatre-vingt-unieme panier, au regard des petites veines; au quarante-unieme panier pour ce qui est des moyennes, & au vingt-unieme pour ce qui est des grandes veines, au jugement des connoisseurs, sans que pour ce, il pourra avoir procès, & cessent même tous disserants qu'il pourroit avoir sur ce sujet.

#### XXVIII.

Que pour éviter les disputes qui pourroient naitre sur la distension des veines, nous déclarons que feront tenues pour petites celles qui, en épaisseur, seront d'un pied à deux; les moyennes, celles qui seront de deux pieds à trois; & les, grosses, celles qui seront de trois à quatre pieds.

#### XXIX.

Et ce tantieme se payera sur la sosse, en même matiere qu'il se produira au jour.

# XXX.

Et afin que le Propriétaire ne foit de fraude, les Ouvriers & Commis de l'Entrepreneur seront obligés de prècer serment qu'ils évacueront fidélement & exastement son hériage, mettant à parte son tantieme fait à fait qu'il sortie au jour, ou les délivrant à celui qui sera établi pour le recevoir.

## XXXI

Et afin qu'il en puisse profiter , il aura son tantieme pour les vendre.

#### XXXII.

Et lorsqu'il sera question de percer dans quesque héritage nouveau, pour y jeter houille ou charbon, le Maitre de la houillerie sera obligé de le manifester au Propriétaire, avant que d'y toucher, & de lui faire voir le mesur-ge, s'il le destre.

# XXXIII

Que si quelqu'un n'entend pas d'ouvrer par droit de conquête, mais prétend simplement passage par les biens d'autrui pour conduire un canal dans ses hériages, propre pour y dessécher les veines & les profiter, & que le Propriétaire y résiste, il le fera citre pardevant ledit Juge, sequel, ayant oui les raisons des Parties, lui adjugera le double dommage du sonds.

#### XXXIV.

Et s'il vient à rencontrer des veines esdits héritages , icelui n'en pourra jouir ;

mais fera obligé de les laiffer au Propriétaire dudit fonds, prenant fimplement fon paffage par icelles, de la largeur néceffaire qui fe dit vulgairement, voie aferage & de panier.

## KXXV.

De même est-il, si un Propriétaire vient alléguer sur les publications de pouvoir travailler les veines extantes en son fonds, sans bénéfice de xhorre ou canal, ladite Chambre lui ordonnera de vérifier son dure, & ce fait, le Xhoreur ne pourra toucher auxdites veines, mais prendre simplement son passage à travers d'icelles.

## XXXVI

Ou bien, si l'Adhérité prétend de profiter ses veines, en tirant les eaux à force d'hommes ou de chevaux, ce qui s'appelle jeter à la tinne; en ce cas, le Xhoreur fera obligé de lui faire suivre lessites veines aussi bas qu'il sera paroitre de les pouvoir jeter, & jouira du surplus, qui, sans ces ouvrages, auroit été infructueux audit Adhérité parmi lui rendam son tantieme comme ailleurs, outre le double dommages.

#### XXXVII.

Que si la chose est douteuse, & que l'on ne puisse connoître exadement jufqu'à quelle prosondeur le Propriétaire peut arriver, & prositer son bien, ledir Juge lui ordonnera de faire ses essorts de travailler incessamment, jusqu'à ce qu'il aire-évacué toute la denrée à l'auquelle il peut atteindre, & le résidu sera à l'Entrepreneur, en rendant au Propriétaire son tantieme.

## XXXVIII.

Que si tel Propriétaire délaye six semaines sans commencer, ou pourstaivre acruellement ses ouvrages, il en sera déchu, à moins qu'il n'avance, pendant lodit temps, quelque excuse bien légitime.

#### XXXIX.

Personne ne pourra profiter malicieusement du travail d'autrui; & si un Xhoreur, ouvrant à la bonne soi, vient à dessecher la veine d'un héritage vossin, le Propriétaire ne le pourra jetter, sinon en reconnosssant le bénésice reçu sur le pied, proportion & taxe ci-dessus exprimée.

#### X L.

Mais si le Xhoreur perce essectivement, soit doleusement, ou inconsidérément dans l'héritage de son voisse, il perd son canal à son égard, & ledit voisse peut affoncer sur icelui, & s'en servir pour l'évacuation de ses héritages sans plus ; & ce que le Xhoreur aura jetté de son bien, il doit le lui rendre sans frair,

Ccc 2

#### XLL

Un Entrepreneur qui a commencé un ouvrage public ou de conquête, fera obligé de le poursuivre; & en cas de négligence, pourra y être contraint pas toute personne qui fera paroître y avoir intérêt.

#### X L I I.

Il fera pourtant réputé négligent fi long-temps qu'il aura houille & charbon à débiter fur la fosse, pourvu qu'il les vende actuellement à prix raisonnable, comme les circonvosses.

#### X L I I I.

Et fera oblige d'évacuer les veines les plus voifines de la voie du niveau ; fans laiffer les unes & prendre les autres pour favorifer & défreder les Addérités , pourvu qu'elles foient d'un rapport fuffifant à payer les fraix de leur éjection,

#### XLIV.

Que si l'Entrepreneur tombe court, & ne peut ou ne veut poursuivre son ouvrage, les Intéressés lui seront dénoncer par enseignement de Justice, qu'il ait à travailler; & si, après telle dénonciation dans trois mois, il ne remet la main à l'œuvre, ou travaille sérieusement, comme il appartient, n'ayant excuse ségmente de son délai, on procédera à la subhaflation de son ouvrage dans les formes ordinaires, & il se vendra à l'enchere au prosit dudit Entrepreneur, soit argent clair, soit sur rante au denier seize, pour laquelle ledit ouvrage servira d'hypotheque, outre celle mue l'obsenseur son chief.

## X L V.

Le même s'observera en cas qu'il y eut plusieurs Compartionniers dans un ouvrage; si quelqu'un d'iceux demcure en défaut de fournir sa quote dans la dépense, dès qu'il sera redevable de deux quinzaines, les autres Compartionniers, ou chacun d'iceux pourront faire proclamer sa part, soit qu'il y ait orphelm ona point, & la faire vendre au plus offrant.

#### X L V I.

Qui comptera ès mains du Commis de la houillerie, ce que le défaillant devoit à l'ouvrage, & en un mois après le refte au déposséé, ou bien lui en créera un rente sur bon & assuré gage.

## XLVII.

Laquelle vente ne sera sujette à retrait linagere, mais bien pourra être purgée; soit par le dépossééé, soit par ses proches en deans six semaines après l'argent compté, ou la repte crée, parmi indemnisant Fobenteur,

#### XLVIII.

Si par avanture quelque Compartionnier vient à vendre la part qu'il a dams Fouvrage, il fera libre à fes Afleciés de la repprecher aussi en cense six semaines de la réalisation de telle vente, sans qu'en ce l'on doive avoir égard à aucune proximité du sang.

#### XLIX.

Et pour ce, un xhore, ou autre ouvrage à houille sera réputé pour bien immeuble, & n'en pourra un Usufruclusire disposer, mais en percevoir quelque partis des segus, le résou restant au Propriétaire.

#### L

Savoir, que ledit Usufiuctuaire ait son usage, & les deniers restants soient mis en rente, dont il tirera l'intérêt, demeurant le capital au Propriétaire,

#### LI

Quant aux héritages qui ont éré vendus en plein fiege, & dans lesquels les .Vendeurs se font réservé le droit d'y tirer, ou faire tirer les houilles, en cap qu'il s'y en découvre, pour lors lesdites houilles ferent réputées meubles, & comme telles appartiennent aux héritiers mobiliaires, si comme au survivant de deux conjoints: mais ladite réserve ou retenue demeure immeuble, & n'en peut l'austructuaire en disposer.

#### LII.

Et ces présentes régles ausent lieu tant seulement ès ouvrages qui s'entreprendront après la publication du présent réglement, laissant au regard de ceux qui sont déja entrepris, soit par notre octroi, soit par enseignement de Jussice, soit par accord, ou convention entre particulier, un chacun dans le droit qui lui est acquis.

## LIII.

Esquels toutefois s'il se trouve à présent, ou survient ci-après quelques diffcultés, dont la décision ne se puisse tirer desdirs octrois, enseignements ou convention, elles termineront en conformité de ce qui est statué au présent Réglement.

#### LIV.

Que pour retrancher & même anéantir plus expressement rous les disférends & procès, Nous voulons que le présent Réglement dans toute son étendue & Généralité sorte son effet tant pour le passé que futur, au regard de tous disférends jà émus, & de ceux à émouvoir, pour être décidé sur le pied de ce qui est disposé, avec ordonnance à tous Juges souverains, subalternes, & autres Officiessqu'il appartiendra de selon ce régler.

## L V.

Déclarons en outre que toutes Communes généralement audit pays nous ap-

pirtiennent primativement dans le fonds, & qu'il n'y a que l'ulage de la superficie qui appartient aux Communautés, pourroient faire voir le contraire pr un titre particulier suffsiant, on n'entend point de les préjudicier en aucune manière.

#### VI

Si ordonnons à nos très-chers & féaux les Chanceliers & Gens de notre Confeil, ordonné en Brabant, Gouverneur & Capitaine général Droffard de notre ville & Duché de Limbourg, d'Aelhem & Rolduc, & à tous autres nos Juftiers & Sujets qui ce regardera, & à chacun d'eux en particulier, qu'incontinent ils faffent divulguer, proclamer & publier ce notre Réglement par tous les lieux oà l'on est accoutumé de faire cris & publications, de procéder & faire proxéder à l'observance & entretenement d'icclui, fans port, faveur, ou dissimulation; de ce faire & ce qui en dépend leur donnons plein pouvoir, autorité & mandement pécial; Mandons & commandons à tous & un chacun, qu'en ce faisant, ils les entendent & absence different différent différent con se un cacun, qu'en ce faisant, ils les entendent & absence mandons de commandons à tous & un chacun, qu'en ce faisant, ils les entendent & absence mandon y l'an de Grace mil six cents quatre-vingt-quatorze, & de nos Regnes le vingt-huitieme. Etoit paraphé Hertz V.

Par le Roi, le Duc de la Haute & Basse Baviere, Gouverneur, &c. le Comte de Bergeick, Trésorier général, le Comte de Saint-Pierre, Chevalier de l'Ordre Militaire de S. Jacques, & Messire Urbain Vander Brocht, Commis des Finances,

& autres présents. Signé, CLARIS.



# 5





# RENOUVELLEMENT

Des Chartes, Franchises & Privileges des Férons du Pays & Comté de Namur, Points & Satuts concernant la conduite & réglement de leur Style, décrété par le Roi, le 24 Octobre 1635.

DHILIPPE, PAR LA GRACE DE DIEU, Roi de Castille, &c. A tous ceux qui ces présentes verront, Salut. Comme ainsi soit que pour le maintiennement & bonne conduite du style des Férons de notre pays & Comté de Namur, iceux Férons atent obtenu plusieurs droits, franchises & exemptions de seu Guillaume, Comte de Namur , en l'an mil trois cent quarante-cinq , lesquels leur ont été successivement confirmés & ampliés par nos Prédécesseurs de haute mémoire, & les Mayeurs & Jurés, au nom de la Généralité des Férons, nous aient depuis fait représenter combien la forgerie nous est profitable & au public, & que pour la meilleure conduite & direction dudit ftyle, il étoit befoin d'éclaireir & interpreter aucuns desdits droits, & que de plus ils avoient fait rédiger par écrit plusieurs autres points entr'eux observés & à observer, comme Statuts particuliers, requerant qu'il Nous p'ût les éclaireir & décréter; pour ce est-il, que pour ces choses considérées, après avoir sait examiner lesdits droits, points & Statuts, premiérement par ceux de notre Conseil Provincial de Namur, lesquels out oui fur tous ceux de notre Balllage des Bois, & nos Procureur & Receveur général audit pays, & depuis au fi en fur-tout l'avis de nos Confeils privés & de Finances.

Nous avons déclaré, ordonné & statué les points & articles suivants par forme de provision, & fans préjudice de nos droits & hauteurs de la Jurisdiction de

notredit Bailliage.

# ARTICLE PREMIER.

Premiérement, qu'enfuite de la concession dudit Comte Guillaume, & des autres graces & confirmations accordées auxdits Férons par nos Prédécesseurs, & dont iceux Férons ont duement joui & usé jusques au présent, notre volonté & intention est que ne leur soit sait en ce aucun empéchement par qui que ce soit, ni aussi à leurs veuves, pourvu qu'elles continuent le style de Féronnerie.

#### II.

Et cembien que la connoissance des cas vilains commis par les Férons, leurs ouvriers & mineurs, ait été réservé, & point attribué, à la Cour d'iceux Pérons, & qu'entre lessits cas, le crime de larcin ait été particulièrement spécifié, par ou a été révoqué en doute, si ladite Cour des Férons, ou bien les Justiciers ordinaires dudit pays devoient connoître des larcins, que lessits ouvriers pourroient

Eaire des minfraux, charbons, fer, outils & chofes femblables fervantes & dépeadantes du fudit flyle; Nous, prenant égard à la qualité particuliere de tels larcins, & qu'iceux ne parviennent plus fouvent à la connoiffance des Officiers & Jufficiers ordinaires, & demeurent par ainfi impunis, déclarons que ladite Cour des Férons, en connoitra & en fera le chatoy à l'avenir, bien entendu que les amendes qu'en procéderont, feront réparties comme du paffé.

#### III.

L'élection dudit Mayeur se fera par la Généralité desdits Férons, de trois ans à autres, sins le pouvoir continuer outre le terme désdits trois ans, ne soit que notre Receveur général, oui ceux de la Cour des Férons, le trouve convenir autrement, pour cause urgente & pregnante de notre service & du public.

#### IV.

Les ouvriers ne seront tenus & reputés du nombre des Férons, & ne jouiront de leurs immunités, sinon, en servant essectivement à quesque sorge, a près avoir prêté serment ès mains dudit Mayeur, excepté ceux qui, a près avoir longuement servi & exercé leur art, en seront empêchés par caducité, vicillesse ou maladie.

#### v

Tous Maîtres de forges feront obligés, sous peine arbitraire, d'exhiber audit Mayeur, par chacun an, la veille de Saint Jean-Baptiste, une liste générale de ouvriers qu'ils auront fait travailler l'année précédente & passée, se payera audit Mayeur, pour chacun d'iceux, sit patards pour droits d'alfette, dont les deux tiers serons per le la commune des deux ferons, & l'autre au prosit du Mayeur, pour ses peines & devoirs à poursuivre, & faire bons lesdits deux tiers.

#### VI.

Pour obvier aux débats de Jurisdictions entre les Cours de la résidence desdits ouvriers & celle desdits Pérons, & pourvoir à ce qu'aucuns abus ne se commettent au sait de leurs franchises; chacun desdits ouvriers sera tenu faire insinuer au Gresse se se sur des desdits surviers sera tenu faire insinuer au Gresse se sur de la desdite se sur la desdite

# VII.

Et afin de faire œsser les inconvénients arrivés ci-devant, en tolérant qu'aucuns taverniers & soldats aient servi de mineur, nous prohibons qu'à l'avenir, nuls taverniers; ni soldats puissent être mineur, ni sérons, ni jouir de leurs immumités, non pas même sous offre de faire, ou parsaire les ouvrages par leurs semmes, onfants, ou autre en leur nom.

V.III.

#### VIII

Pour tant mieux remédier aux désordres qui se pourroient commettre au regard du mombre désdits ouvriers & de leurs ouvrages, & de ce qui en dépend, ledit Mayeur sera obligé, myennant slaisire raisonable, de se transporter, pour le moins deux sois par an, par toutes les huisines de ce pays & Comé, ès places où l'on tire mines de fer, asin de s'informer & prendre par note les noms desdits ouvriers & de leurs maitres, avec la qualité de leurs ouvrages, ensemble les lieux de leurs résidences, s'il y a excès au nombre d'iceux ouvriers, & s'ils out prêté le ferment sussit, tenant registre pertinent de tout.

#### IX.

Et d'autant qu'aucuns n'étant Férons, ains se difant Fasteurs & Commis des Maitres de forges, s'avançent de faire tirer mines, & en font amas, fuit en le recoupant, achetant ou acquérant par autres vôies pour les revendre à qui plus, tant aux Maîtres des forges dudit pays & Comté de Namur, que de dehors; pour remédier à tels abus & pratiques ci-devant non ufitées ni oiues audit pays, defquels procede un notable rencherisfement des mines & diminution du train de la forgerie, déclarons qu'à l'avenir nul ne pourra chercher mines de fer, ni autrement en faire achat ou amas, direclement, ni indireclement, fous précexte de factorie, ni autre quelconque ne soit qu'il possed quelque sourneau travaillant actuellement dedans notredit pays.

#### x.

Interdifant à tous Mahres de forges, de mettre en œuvre à la fin fusdite; tels Facheurs ou Commis n'étant serviteurs, domestiques de leur familie, à peine de confiscation desdites mines, & de douze florins d'amende pour chacune contravention, tant à la charge du Maitre de forge, que des prétendus Facheurs.

#### X L

Interdifons auffi à tous mineurs de travailler ou tirer mines pour tels Commis aftent Maîtres de forge, ors que le difant Facteurs d'iceux, à peine de pareille amende & de sufpension de leur métier, permettant en ce cas à autres mineurs actuellement travaillant, d'occuper ledit ouvrage, bien entendu à l'intervention du Mayeur, ou de quelque juré desdits Férons, & que le mineur ayant dénoncé l'abus, sera préféré audit ouvrage.

## XII.

Pour remédier aux grands abus qui se commettent en préjudice de la forgerie & des Maitres de forges, en ce que les mineurs & ouvriers ayant entrepris quelques ouvrages, s'avancent de vendre & distraire partie de leurs mines aux taverniers, mariniers, ou autres tenant boutiques, lesquels leur avancent sur icelles argent & autres denrées; défendons à tous Maîtres de forges d'acheter, na de

 $\mathbf{D}dd$ 

faire acheter aucunes mines tirées en nosdits pays & Comté, des tzverniers; mariniers, ni d'autres que des mineurs par eux employés, & à tous taverniers de autres, d'en acheter, à peine de payer par chacun des contrevenants & pour chacune contravention, six slorins d'amende, outre la restitution desdites mines , ou de la valeur de celles qui ne seront plus en être, au prosit du Maître de forge, par charge, & au nom duquel elles auront été tirées.

#### XIII.

Et comme depuis quelques années en cà, pour jouir du fruit & milité des manuficlures qu'a produit la forgerie en notredit pays & Contré, avec notable accroiffement de nos droits & domaines, ont été érigées des fenderies propres à fendre & réduire les fers à f.ire cloux fervant à bendailles, ferrailles & plufieurs autres chofes appartenances aux effers d'artiflerie, comme aufif d'autres huisines appellées platinaries, esquelles és forment platines & matieres pour faire routquets, carabines, hantves, loncets, corfelets & autres armes & inftruments de guerre, Nous avons déclaré & déclarons, enfuite des anciennes Patentes accordées aux dits Férons, & conformément à l'intention de nos Prédéceffeurs de haute mémoire, que les Maîtres ouvriers travaillant edities fenderies & platineries, doivent jouir des franchifes & en munités des autres forges & fourneaux en notre-dit pays.

#### XIV.

Et d'autant que, par succession de temps, la recherche des mines est devenue plus difficile, & frayeuse, étant à présent besoin pour les rencontrer, de sossione beaucoup plus la terre, & bien souvent à grands fraix, sans aucun prosit, tellement qu'après due information, a été trouvé que nombre d'ouvriers anciennement ordonné, n'étoit, au regard de quelques huysines, suffisian pour y fournir les mines.

"Es mines des anciennes Chartres, présendre franchises pour plus de vingt personnes, qui n'en avoit besoin de dix, Nous, pour à ce pourvoir, avons réglé éclairei & restraint icelle franchise, comme s'ensuir.

## X V.

Le Maiere desdites sosges, sourneaux & huysines, avec sa semme, ensants & un servireur, seront exempts du droit de Morremain, & jouiront des autres immunités à eux accordées par lesdites Chartres, comme ils ont fait jusqu'à présent.

# X V L

Et au regard de sept couples de mineurs ci-devant en usage pour un fourneun, y en pourra avoir dix, faifant vingt personnes, & un Maitre sendeur, un chargeur, un fondeur, un blocqueur, trois chargeurs, un briseur & un laveur des mines.

#### X V I I.

A la forge, travaillant à fimple affinoire, fix personnes seulement, favoir; un fendeur, un charton, les Mahres marteleur & affineur, avec charan un valet,

#### X V I I I.

Mais si la forge est travaillante continuellement jour & nuit, il y pourra avoir trois affineurs & trois marteleurs, faisant en tout huit personnes.

#### ΧIX.

Et pour le regard des forges travaillantes à deux afinoires, on aura neufouvriers france & exempts, comme dit est; favoir, un fendeur, un charton, deux Maitres afineurs, avec chacun un valet, & trois marteleurs, sauf, au regard des fourneaux situés sur les rivieres, esqueis un marinier employé à la voiture & conduire des mines, fers & charbons, fera pareillement exempt.

#### x x

Quant aux fenderies, n'y aura que quatre ouvriers exempts, trois pour les platineries.

#### X X I.

Lesdits Férons & leurs ouvriers pourront tirer fablon dedans nos bois & héritages, comme aussi les pierres y étant tronvées au jour pour réparer les sourneaux, pourvu qu'en les tirant & emportant, ne soit sait soule aux jeunes planess, & que les vieux & anciens chemins soient suivis tant que faire se peut, & les placards & réglements des bois en notretit pays, observés, à peine d'encourir les amendes & chatois ordonnés par iceux placards.

#### XXII.

Pour faire cesser les dissicultés mues à cause des bois, dont lessists mineurs ont besois pour liter & situers leurs sosses, précendant que, Lins avoir égard aux faisons, & sins délignations de nos Obsciers, sont loisse aux Férons, & leurs mineurs, de couper bois flexibles indifféremment en nos service à L'avening, & fait à fait que la nécessité le requiert, pour munir, ceindre & assurer lessites fosses.

Nons ordonnons que toutes les fois que lessitis mineurs auront besoin de bois à l'effet sussit, s'eurs Maîtres seront tenus de s'adresser à l'un de nos Officiers dessites bois, & obtenir de lui tadite dessenation, sauf que si le cas requeroit si notable presse qu'il ne pourroit etre différé sans grand inconvénient, les ouvriers pourront & seront tenus de prendre bois de raspe à taille, & de donner avis sans remise aux Officiers de notredit Bailliage, dudit cas de nécessité survenue extraordinairement; & s'ils sont trouvés en ce d'avoir commis quesques abus, ils devront réparer le domnage, & payer en outre le quadruple d'icelai, dont les Maîtres seront responsables pour eux; & ce par-dessus leurs nécessités restera dessities bois, demeurera sur le lieu à notre profit, le tout, outre les autres peines statuées par les studits platards, & ca conformité de l'oftroi du 26 de mirs 1772, obtenu par les sidits platards, & ca conformité de l'oftroi du 26 de mirs 1772, obtenu par les sidits platards, & ca conformité de l'oftroi du 26 de mirs 1792, obtenu par les sidits platards, & ca conformité de l'oftroi du 26 de mirs 1871 (en Ran 1625).

## XXIII.

Défendons auxdits mineurs de faire aucun amas de bois, ni d'appliquer à Ddd 2

d'autre usage ce que leur sera assigné, ou destiné pour leurs ouvrages, à peine de vinge patars pour chacupe piece de bois qui sera trouvée non nécessaire ou divercie à d'autre usage, de d'être privé du stile de mineurs.

#### X X I-V.

Que si tels abus parviennent à la connoissance d'autres mineurs, iceux feront obligés de le dénoncer incontinent aux Officiers de nos bois, & à faute de ca, encoureront la même amende que les principaux délinquants.

#### X X V.

Les Maitres de forges feront responsables desdites amendes pour leurs mineurs; & procureront que les points suddits soient insérés aux ferments d'iceux; savoir, qu'ils ne feront aucun amas de bois, & qu'ils n'appliqueront ni divertiront à autre usige les bois désignés aux ouvrages de leurs soiles,

#### X X V I.

Comme aussi tous mineurs & autres ouvriers que sorges, fourneaux, senderies & platineries, ne pourront être reçus, ni employés, avant que les Maitres de sorges aient vu leurs lettres d'admission & serment prêté ès mains du Mayeur, à peine que lesdits Maitres sourferont pour chaque ouvrier non admis ni sermenté, six florins d'amende, & seront par dessus ce, tenus de s'en désaire, ou bien les présenter audit Mayeur, pour faire ledit serment, & payer les droits ordinaires.

#### XXVII.

Au fait du tiese de de la distance de quatre toifes entour lui & autre ouvrier ne pourra s'approcher, ni fossoyer dedans lesdites quatre toifes.

#### XXVIII

Le Maître de forge ne pourra avoir que dix couples de mineurs pour un fourneau, à peine de fix florins d'amende pour chaque contravention.

# X-X I X.

Le Maître ne pourra employer dix couples enfemble à fosfloyer & tirer mines fur une même veine ou tranchant, mais bien la moitié sur un tranchant, & l'autre moitié ailleurs, où il le trouvera convenir.

## X X X...

Défendons aux mineurs de fossoper dans les chemins royaux ordinaires, ni heraviories, ni d'approcher les éditices de bàriments de plus près que de quarante pieds, en chargeant les Maitres d'y avoir les égards qui convient, à peine d'être chaités arbitrairement, de de répondre pour leurs ouvriers.

#### XXXI.

Comme l'expérience a fait connoître que les mineurs, s'étant faisis de plusieurs places à tirer mines, les ont réfervés pour en user après avoir vuidé les mines d'autres ouvrages qu'ils ont en mains, fans en vouloir rien céder à autres mineurs qui sont souvent sans emploi, si ce n'est à cher prix, dont sont procédés monopoles de pratiques indues, grandement préjudiciables aux Maîtres de à leurs ouvriers.

Nous défendons à tous mineurs de tenir plus d'un feul ouvrage de la capacité & diflance ordonnée & limitée ci-deflus, fuivant lefdits anciens privileges, fans pouvoir prendre, ni tenir à foi quelques places ou aires pour y befoigner à l'avenir, ne foit que le premier ouvrage étant à-peu-près vuidé, le mineur auroit occupé autres places, l'enfoncé & avalé auparayant aucun autre y ait faits la main.

#### XXXII

Et le mineur n'ayant vuidé son ouvrage, & s'étant par fraude saisi d'un autre, fourfera six slorins d'amende, & sera tenu de quitter l'un ou l'autre ouvrage, à l'usige de celus que la Cour des Férons trouvera convenir.

#### XXXIII.

Interdifant auxdits mineurs de s'employer & travailler pour deux Maîtres, & avec autre fans la permifion du Maître pour un, de la revendre, ni changer avec autre sans la permission du Maître pour lequel il travaille.

# XXXIV.

Pareillement les mineurs ayant avalé quelque ouvrage pour leurs Maitres, & contradé avec eux, devrout p révire la livraion des mines, ésauc audit ouvrage, à cne pourront vendre à autres Maitres, ou ouvriers, aucun ouvrage, ni mens, ni fe départir de leur fervice, ni befoigner pour autres, fans leur congé auparavant ladite livraifon, à peine de lix florins d'amende pour la premiere fois, & du double pour la feccode, tant à charge de l'acheteur que maneur contrevenant, outre que l'ouvrage & les mines feront adjugés au Maire, a un om duquel elles auront été tirées, en payant aux mineurs le prix convenu, n'étant raisonnble que par le fait d'iceux ouvriers, il foit privé du droit deidits ouvrages & contrats.

# XXXV.

Et les mineurs qui abandonneront leurs ouvrages encommencé, sous prétexue & comme s'il étoit sni & vuidé, le simulant ainsi, pour, par après y pouvoir retourner & le reprendre, afin de revendre les mines y reflances à plus haut prix, ou pour quesques autres fraudes, pourront être contraints par leurs Maitres, ou de parachever leurs ouvrages, ou en seront du tout exclus au choir d'iceux Maitres, encoureront less menues, pour chacune fois qu'ils auront ainsi quiré leur ouvrage, six alorins d'amende, & feront suspendus du métier l'espace d'un an outre que l'ouvrage sera adjugé au Maitre, comme dessius.

#### XXXVI.

Ceux qui fans cause légitime, auront abandonné leurs fosses & cuvrages par Tespace de six semaines, hors temps & faison d'Août, seront exclus desdits ouvrages, & privés des immunités des Férons, & les Mairres qui les auront employés, pourront prendre lesdits ouvrages, & les laisser à tels mineurs que bon leur semblera, en payant les mines étans à la, aux prix convenus, comme dit est.

#### XXXVII.

Et pour autant qu'aucuns Maîtres de forges ayant trouvé mines de fer sur leurs propres héritages, ou ayant acheté d'autres Propriétaires, leur sonds, avec le droit de terrage, en veuillent user seuls, à leur bon plaisir, de en exclurre les autres Maîtres de forges, faisnt même difficulté de leur permettre d'y tirer mines, Nous, pour à ce pourvoir & faire cesser perjudice & intérêt procédant de telles pratiques, désendents à tous Maîtres de forges d'acheter dorénavant d'aucuns Propriétaires, le droit de terrage, ni empécher d'autres Maîtres dy fossoye aussi viter mines, a peine de cinquante storins d'or, de vinge-huit patars la piece; déclarant qu'essites héritages, tant propres qu'achetés, il sera aussi il oisible aux autres Maîtres de forges, d'y faire fossoyer & inter mines, en observant les antiennes chartres & réglements que dessus, par lesquels est permis aux Férons de pouvoir tirer mines sur quelques héritages que ce soit, de largeur de quatre toises enteur d'eux, en payant audit Propriétaire les droits anciens & accoutumés se terrage, lequel est le dixieme de la valeur dessitere mines.

# XXXVIII

Afin de contenir les Férons qui se présument d'avaler des fosses & chercher misses, ou que bon leur semble, en présudice dessits Propriétaires, défendons à tous misses. Le présudice de le de l'action ouvrage, ni de mettre œuvre à un autre après le premier achevé, sans charge & congé exprès de leurs Maitres.

#### XXXIX.

Et en cas qu'on ne trouve aucunes mines ès endroits ainfi avalés, le Maitre fera tenu de se régler, au regard des sosses, selon l'article suivant; & lorsque les Férons eauseront quelque dommage avec leurs chaziots & voitures allant à leur huisine, ils seront tenus de restituer, au dire du Receveur général, ou de ceux de la Cour des Férons.

# X L.

Pour remédier aux difficultés touchant le prétendu remplissement desdites fosses & obvier aux inconvénients qui en sont procédés, désendons aux Maîtres des forges & à leurs mineurs & ouvriers, de faire, ni permettre d'être fair aucunes sosses consenses et de la confession de la

### X L L

Enchargeons auffi lesdits Maîtres de faire rejetter en leurs fosses toutes les

serres y restantes à l'entour; & pour le regard de celles qui ne pourront être aussi du tout remplies, à cause du tirage des mines de fer, lessits Maitres devront faire munir leur embouchure de quelque cloiure d'épines ou arbres, & faire mettre auxdites embouchures, deux ou trois pieces de bon bois au travers l'un de l'autre, le tout à peine de cinquante slorins d'amende pour chacune contravention; & moyennant ce, sesont lessits Férons excusés du plein & empilifement desdites fosses.

#### X L I L

Interdisant sérieusement à tous patureaux & autres, de quelle condition ils foient, de rompre lessities cloures, ni aucumement y toucher, à peine de chatoi arbitraire; & ordonnant aux peres & meres, maitres & maitresse, d'admonster diligemment leurs enfams; serviteurs & servantes, de se qu'en gardant leur bétail, ou autrement passant à côté de relles cloures, ils n'y touchent, ni les arrachent en façon quelcouque, à peine de répondre de leurs sautes.

#### X L I I I.

Les Maîtres de forges ne pourront louer aucuns ouvriers de forges & fourneaux, fendeurs, chartone, ni mariniers étant au fervice d'autre Maître, ne foit qu'ils aient achevé leux terme & louzge, ou qu'il y ait cause légitime pour laquelle lesdits Maîtres & ouvriers seroient respectivement fondés de quitter leurs ouvrages, le tout à peine de six slorins d'amende, tant à la charge du Maître que de l'ouvrier.

#### X L I V.

Si quelque ouvrier, ou mineur, ayant parfait fon terme, & étant demeuré sedevable à fon premier Maître, se reloue à un autre, icelui ne pourra le mettre en œuvre, ne loit en payant au précédent ce qui lui est du par l'ouvrier, & l'ayant tel second accepté à son service, il sere sente payer, la fusdire redevance, comme sa propre & particuliere dette.

## X L V.

Commus les Maîtres des forges achetent rarement les mines par cenfes, à raison des fraudes qu'on y a reconnu ci-devanz, mais bien par charrées, lavées & mefairées, défendons à tous Maîtres de forges de faire faire autrement laver, ni
meiurer leurs mines que par laveur & mesurer sermenté & admis par le Mayeur
des Férons.

#### XLVI.

Et pour obvier aux fraudes, & pourvoir à ce que les Maîtres de forges; mineurs & chartons sient juste mesure, ils se servient de berrowettes ajustées & mirquées de la part dudit Mayeur seulement, & la berrowette devra contenir à l'estriche deux tiers de Namur comblés, faisant les dix berrowettes une charretée.

#### X L V I I.

Pour droit d'ajustage & marque de chacune berowette, ledit Mayeur aura fix patars, & le mesureur sermenté, un patar de chacune sharrée qu'il mesurera, & fera le droit avancé par le Maître de forges, lequel en recouvrira la moitié du mineur, & l'autre du charton.

#### XLVIII.

Défendons à tous Maîtres de forges, mariniers & autres, d'ufer d'autre berewette, à peine de trois flosins d'amende, & de confifcation d'icelles, ni de faire charger leurs mines, foit au rivage, aux huyfines, ou ailleurs, par autre que par le mefureur fermenté, à peine de fix florins d'amende à encoursé stant pour le Maître que par l'ouyrier pour chacune contravention.

#### X L I X.

Commo plusieurs débats & difficultés sont survenues à cause de la diversité des mesures des charbons, déclarons que lorsque les Férons ou autres march-ne derront en spécifique le charbons, qu'il sera entendu van de Namur à l'estriche.

#### T.

Que s'ils contractent par charrées ou bennes de vingt-fept vans, fera entendu du van de Givet, qui doit contenir en foi quatre stiers demi deux seiziemes, aussi mesure de Namur à l'estriche, à raison que les trois vans de Givet sont deux vans de Namur.

#### Ł L

Artivant, comme il se pratique en aucuns lieux, que les Parties sient contrasse par cartaux qu'est une mesure contenante deux stiers de Namur à l'estriche, lessins cartaux dans les contras deux deux deux de quarante seront la enarcée, qu'on dit de dix muids, & devra ledit cartau être aussi sjussé, marqué par le Mayeur des Férons.

#### LIL

Et pour la meilleure observation de tout ce que dessus, personne ne pourra mesurer, ni faire mesurer charbons, ni peser ser, ni gueuses, sans être admis par ledit Mayeur, & avoir prêté le serment pertinent, & obtenu les lettres d'admission comme de coutume, à peine arbitraire.

#### LIIL

Et comme il arrive bien fouvent qu'en faifant recherche des mines de fer, les mines de plomb, l'on en trouve de fer, & qu'au contraire, en recherchant mines de plomb, l'on en trouve de fer, & que de crainte de perdre leurs mines, & pour autres respects, lesdits mineurs receleut tels rencontres, & entremêlent ces minéraux au préjudice de nos droits & dériment du public, ou bien en donnant avis à autre Maître qu'à celui pour qui ils travaillent, & le frustrent des fraix & de la dépense qu'il a faits par la recherche & avalement des fosses, Nous, pour à ce pourvoir, accordons auxdits Férons à l'avenir, la présminence des mines de plomb que leurs ouvriers trouveront & découvriront, en faisant recherche

recherche des mines de fer, à charge & condition d'incontinent le dénoncer à notre Receveur général, pour en teuir note, en lever acte, & payer le droit de prife, & à notre profit, la huitieme charrée d'icelles mines, au lieu de la dixieme ci-devant accoutumée, felon l'offre que nous en ont fait leditis Férons, outre & par-deffus le droit ancien dû au Propriétaire, qui est le dixieme de la valeur dédities mines de plumb & de fer, trouvées en son héritage.

#### . 1 V

Et pour la bonne confervation de nos droits & de ceux de nos bons vassaux & sujets, ordonnons à tous mineurs & ouvriers, découvrant quelque miniere de plomb, d'en faire incontinent & chaque sois rapport audit Mayeur des Férons, à peine de douze florins d'amende, & d'être privés des bénéfices à eux accordés, & audit Mayeur d'en avertir pareillement notredit Receveur général.

#### LV.

Parce que pluseurs s'avancent de mener & faire mener des mines hors de notredit pays & Comté, sans payer le droit de dixieme qui nous est dû, & en préjudice desdits Férons, Nous désendons à tous mariniers & autres, de mener, charier, ni transporter aucunes mines hors de notredit pays, sans, au préalable, avoir payé le susdit droit às mains dudit Mayeur, de ce prins certification par écrit, à peine du quadruple & de confication desdites mines; bien entendu que fi quelque Maitre de forges de notredit pays se présente pour avoir extenir telles mines, faire en pourra, en payant la valeur d'icelle au prix commun.

#### LVI.

Le même sera observé pour le futur quant aux mines de plomb.

#### LVII.

Et feront les mesureurs sermentés, tenus de s'informer en quels lieux ser mariniers, chartiers & autres, veuillent transporter les mines, & si hors de motredit pays & Comté, désendons en ce cas auxdits mesureurs, de les charger sur bateaux ou chariots, avant que d'en avoir averti ledit Mayeur; & arrivant qu'elles seroient jà chargées, leur ordonnons de les arrêter jusqu'à ce qu'ils aient fitt paroitre par écrit, comme dit est, d'avoir payé ledit droit de dixieme pour mines de ser, & huitieme pour mines de plomb, à peine, en cas de contravention ou connivance, de payer par lessits mesureurs, douze storins d'amende, & de répondre de la consistation dessites mines.

#### LVIII.

Desquels droits appartiendra audit Mayeur, comme du passé, le dixieme du dixieme pour ses peines & devoirs.

# LIX.

Et de toutes les amendes ordonnées par le présent Réglement, le tiers suivra à notre profit, un tiers auxdits Mayeurs & Jurés, & le troisieme au dénonciateur, sauf & excepté les amendes touchant les bois dont sera répondu, comme du passé, par le Receveur de notredit Bailliage.

Eee

The godby Google

#### I. X.

Du tiers dessites amendes à notre profit, ensemble du dixieme du droit des moisses de ser, se transportant hors notreclir pays, ledit Mayeur sera compable vers notreclir Receveur général, tous les ans environ la fête de Saint Jean-Baptille.

# L X L

Et pour tant plus l'encourager & l'obliger à faire bon notre contingent & celui desdits Férons, ès amendes & autres émoluments ci-deslius, il aura & jouira à l'avenir de cent florins par an, à prendre sur le Corps de la Généralité desdits Férons.


#### IXII.

Toutes les fois que, pour le bien de ladire Généralité, il conviendra les convoquer & affembler, fait pour l'élection d'un Mayeur & renauvellement des Jurés, ou surre caute concernante teur urilité, tous & ch.cun d'eux devront comparoitre au jour affigné & à la femonce qui leur en fera faite par notre Receveur général, à peine de payer, en cas de non comparation, à l'élection du Mayeur & Jurés, douze florins d'amende par exécution parate, & pour autres défauts, quatre florins.

## LXIII.

L'affiette touchant les nécessités & affaires de ladire Généralité, se sera sur chacune huysine à pluralité de voix desdires Férons assemblés, comme dit est, & fera aussi promprement exécuté au regard des défaillants, nonobitant opposition ou appellation quelconque, & sans préjudice d'icelle.





# ORDONNANCE

# SUR LA POLICE DES MINES DE SUÉDE.

Du 20 Octobre 1741.

A DOLPHE-FRÉDERIC, &c.

#### ARTICLE PREMIER.

On renvoie à l'Ordonnance de 1723, quant à ce qui concerne la découverte des veines métalliques & la déclaration qui doit en être faite pour obtenir le billet de permission dans lequel le Bergmeiser, ou Mattre des mines doit insérer, non-seulement le temps de ladite déclaration & le nom de l'Entreprencur, mis encore le lieu & la fituation de la veine ou du filon qu'il veut exploiter; il doit désigner aussi si l'on a produit des échantillons de minérais, & en mentionner l'espece & la qualité.

Ce qu'on doit obferver, Jorfqu'on a fait une découverte,

Śil a vu par lui-même le local, il doit faire mention des apparences bonnes ou mauvaifes, d'en tirer parti, & fi la veine est fituée dans un terrein réputé Communes; ledit Bergmeister doit donner au demandeur la permission de faire des recherches, & de commencer des travaux sans préputice d'aucun autre, qui auroit un meilleur droit; mais, dans le cas où l'endroit déclaré feroit enclos, on que le Propriécaire dut foussiri quelque préjudice ou dommage par rappart aux recherches, ouvrages & aux constructions, le demandeur sera tenu de s'adresser aux reportes pour avoir foun agrément; dans le cas contraire; il est obligé de fournir une caution pour tous les dommages qui pourroient résulter de son exploitation sur les fonds dudit Propriécaire; mais, comme il strive-seuvent que cetui qui a obsenu une permission, la vend ou cede à un autre, qui, dans s'intention d'empêcher ladite exploitation, & d'exclure d'autres personnes, ne traveille que fert l'égérement, & abandagne peu sprès, on a pourvu à cet inconvésient pur ce qui suit.

Le Bergmeister doit montionner dans le billet de permission, le terme, ou tems auquel un doit commencer les travaux, lequel fora fixé suivant la fituation du filon, de façon qu'ils ne foient pas retardé au-delà de deux ou trois mois dans les cantons, où l'un exploite déjà des mines, au cas toutefois que la faison le permette; mais dans les cantons les plus éloignés, ce terme doit être berns à une année, c'est-à-dire, depuis la décharation jusqu'au commencement de l'entreprise.

L'Entrepreneur doit commencer les ouvrages dans le temps present, & les continuer de maniere à les approfondir de deux toilées chaque année, ou les avancer par le travail des galeries, nommé feld-arbeit.

Si l'Entrepreneur néglige de commencer les travaux, ou qu'après les avoir commencés, il les abandonne pendant une année fans excute légitime, il fera déchu de fon droit, & libre à d'autres de prendre fon lieu & place, toutefois avec la permillion du Bergmeißer,

Eee 2

Quant à ce qui regarde le Propriétaire, pour que celui qui aura découvert une mine, ne foit pas trop long-temps frustré de ses droits par les artifices dudit Propriétaire, le Bergmeistre doit précirie à ce dernier un certain jour au bout de trois mois au plus, si cela ne se peut auparavant, après lequel il doit déclarer ouvertement s'il veu prendre part à la découverte, à défaut de quoi il sera déchu de son droit; ce que le Bergmeister insciras sur le billet de permission.

II.

. .

Quand on aura commencé les travaux dans une mine, & que par l'enlévemena des terres, on aura découvert la veine minérale, alors on doit affigner une me-fure de terrein: comme les veines de métaux nobles font de differentes especs, tels que l'or, l'argent, le cuivre, l'étain & le plomb, de même que celles des demi-métaux, le mercure, le bisíment, le cobolt, le zinc, la calamine, l'artenic, l'antimoine & la miner de plomb à crayon; que ce foit des filons réglés, des couches, des filons inclinés, des mines à roignons, ou maffes minérales, & des fiffien-werk ('), on ne peut pas appliquer à toutes ces especes une même meure de terrein; il est utile & nécessaire qu'elles foient bornées à une mesture raisonnable, afin que, d'un côté, celui qui commence les travaux sur quelque indication, puissé jouir d'une pleine sureré contre l'invention des autres; qu'il air, à cet effet, un terrein suffisant, & que, d'un autre côté, il ne soit permis à personne de s'approprier plus de terrein que celui dont il peut avoir besoin pour suivre son exploiation selon l'art des mineurs; il doit être réglé comme il suit.

Son étendue fuivant

Si ce font des filons dont la direction est suive, qu'ils soient perpendiculaires, ou plus ou mains inclinés, & qu'ils soient bien réglés, on donne un terrein de la longueur de cinquante toises, c'est-à-dire, vingt-cinq toises de chaque côté du centre de la mine, & d'une largeur de dix toises aussi de chaque côté, c'est-à-dire, dix toises en angle droit, en partans de mur. Si-ce-stont des masses ouches, on accorde cinquante toise en longueur, & autant en largeur du côté que l'Entrepreneur le demande pour les mines à roignons qui se trouvent mèlées avec le rocher, sans ordre, & sans une certaine direction; on accorde un quarré de cent toises rant en longueur qu'en largeur, du côté où l'Entrepreneur le demande. Pour les seissements, cent cinquante toises en longueur, le long du courant de l'eau, & de chaque côté aussi loin que peuvena sétendre les déblais, afin que l'on soit plus à portée de les laver.

#### III.

Conceffion pour

Quant aux mines de fer, on affigne un terrein d'un quarré parfait de deux cents toifes de dimensions, du côté que le requiert le demandeur; mais à l'égard des mines de fer, des lacs & des marais, on ne peut rien flaueu de fixe; on s'en tiendra à l'usage ordinaire; & s'il survient des difficultés, elles seront réglées par le Bergmeister & par le Bergmeister & par le Bergmeister de pur justification de la commanda de l'usage a la propriété des mines qui s'y trouvent.

(\*) Seiffen-work est proprement l'endroit que l'on a choifi pour construire les machines nécessaires au lavage des minérais d'Etain, & dans lequel cette opération se sait,

Pour ce qui concerne toutes sortes de fossiles propres à être polis, comme le Pour les carrieres. porphyre, le jaspe, l'agathe & d'autres de cette espece, on accorde un terrein de cinquante toiles de long & autant de large. Pour l'exploitation des carrières de pierres à chaux, qui servent à la fonte des minérais de fer, vingt toises en longueur & largeur, & pour celles de pierres à bâtir l'intérieur des fourneaux, comme pour celles des marbres, deux cents toifes tant en longueur qu'en largeur

Celui qui entreprend une mine dans l'espace ci-dessus désigné, pourra y travailler & continuer ses travaux sans être troublé par aucun autre, ni au jour, ni à la profondeur de la mine, dans toutes fortes de filons, comme il a été dit cidevant. Mais dans le cas auquel un filon réglé ou incliné s'approche ou s'étend dans sa pente hors de la mesure, cette mesure doit être comptée suivant l'inclinaison de son toit, ou de son mur, en partant toujours de la ligne perpendiculaire, de forte que l'Entrepreneur puisse avoir dans le fond de la mine, du côté du toit & du mur du filon, un espace aussi grand que se filon le donne au jour. Or, il peut arriver que celui qui exploite une mine, trouve un filon & le suive par une gallerie jusques dans la concession d'une mine voisine, ou sous le fonds d'un autre Propriétaire qui n'a fait aucune dépense pour l'exploitation de ce filon; & comme il n'est pas juste que celui qui en a fait la découverte & les fraix relatifs, foit privé de ses droits, dans ce cas le Bergmeister doit accorder les deux Parties suivant les circonstances; & si elles ne veulent pas se soumettre à sa décision, l'affaire sera portée au collège des mines.

Maintien de la cons ceilion accordée.

Si celui qui exploite un filon, trouve, en faifant des tranchées, d'autres veines minérales, & qu'en conféquence, il ait besoin d'une plus grande étendue de serrein. il s'adressera au Bergmeister qui lui donnera une permission particuliere, suivant l'espèce de minérai, ainsi qu'il a été statué ci-dessus. Si quelqu'un se présente pour exploiter des filons qui se trouveroient entre des concessions déjà faites, il s'adressera au Bergmeifter, & se fe contentera du terrein qui reste, quand même il n'auroit pas la mefure fixée.

## VIL.

A l'égard de ce qui a été statué pour la mesure du terrein pour les mines ; cela ne concerne que les découvertes & les recherches à venir ; car pour celles qui sont déjà en exploitation, elles jouiront du terrein dont elles sont en possession, & des privileges qui leur ont été accordés précédemment dans les anciennes Ordonnances.

Anciennes mines en exploitation,

Les découvertes que l'on pourroit faire dans le voisinage des anciennes mines, telles que, &c. ne sont pas comprises dans la nouvelle Ordonnance; mais si un ou plusieurs veulent commencer quelques exploitations dans ces endroits, & que les déclarateurs foient du corps des mineurs du Bergflag, le Bergmeister doit leur en accorder la concession; si les déclarateurs ne sont pas de ce corps, leur demante doit être portée à l'assemblée des mineurs; & s'il s'éleve quelques disficultés entr'eux & le corps des mineurs, le Bergmeister les réglera suivant les loix.

#### VIII

Galeries d'écou-

Comme les galeries sont nécessaires dans les mines où elles peuvent avoir lieu, par plusteurs avantages que l'on en retire, soit pour découvrir des silons, soit pour écouler les eaux, & procurer une circulation d'air, comme aussi de faciliter l'extrassion des matières, & que, dans les précédentes Ordonnances, il n'a rien été statué à cet égard : dans la vue d'encourager ceux qui voudront à l'avenir entreprendre de pareils ouvrages, Nous avons jugé à propos d'ordonner ce qui fuir.

19. Si quelqu'un veut établir une galerie, dans l'espérance de découvrir d'autres veines minérales, il doit en demander la permission, au moyen de laquelle il

pourra pouffer ladite galerie du côté où il jugera nécessaire.

2º. Si l'Entrepreneur de la galerie découvre quelques filons, on doit lui accorder la permission de les poursuivre jusqu'à l'étendue de terrein qui a été men-

tionnée ci-dessus pour la direction de chaque filon.

3°. S'il découve au jour une ou pluseurs indications de filons, qu'il pourroit reconnoître avec la galerie à une certaine profisndeur, on doit lui accorder sur la surface, une, ou tout au plus, deux mesures de terrein, lesquelles seront à sa jouissance jusqu'à ce qu'il air atteint par sa galerie, l'étendue de sa concession, dans le cas qu'il continue ses travaux; c'est-à-dire, que pendant qu'il travaille à ladite galerie, il est censé qu'il exploite le tout, & sa concession a toute sa vigueur.

4°. Si un Entrepreneur, en travaillant au fond de fa mine, pouffe la galerie judges fous la profandeur d'une autre mine, qui s'exploite fuivant les mefures à elle accordées, alors la moitié du minéraj qu'il ganne au-deffous du foi de ladite, galerie, ent a tor; mils n' Tapprofondiffement de la mine est privenu jufqu'il celui où se trouve la galorie, avant que celle-ci soit arrivée au silon ou couche, dans ce cas-la le minérai qui se trouvera dans l'étendue de sa galerie, c'est-dire, dans les dimensions d'icelles, lui appartiendra; mais il n'aura aucun droit sur le restant, soit en profondeur, foit en longueur, hors des dimensions de sa galerie, tout le temps qu'il sera dans sa concession.

5°. Celui qui, par une galerie, procure quelques avantages à une mine qui est en exploitation, foit en écoulant les caux, foit en procurant la circulation de l'air, foit aufil pour l'extraction des matieres, foit enfin par la découvere de neuveaux filons, celui-là doit avoir quelques récompentes, en recevant une partie du minérai ou d'une autre manière, suivant les circonstances & l'avantage qui peur résulter de son opération.

6°. S'il y a deux galeries pouffées dans la même direction & mine, mais dont l'une foit de dix a douze toitée plus profonde que l'autre, celle-ci a l'avantage, & c'est aux Experts ou Officiers préposés à arranger chaque chose suivant l'exi-

geance du cas,

# IX.

Permifion de fufpendre les travaux d'une mine. Si quelqu'un a commencé une tranchée fur des minérais nobles, & qu'il ne veuille pas la poursuivre, il est fibre à cet égard; mais il doit en avenir le Dergmeister, en ini donnant ses rassons, & le tens qu'il l'a abandonnée, sin que selui-ci cinforme de la nature de ladite attaque, & puiffe donner permiffion à un autre de continuer ces recherches. Mais fi l'Entrepreneur ne veut pas thandonner tout-à-fair, qu'il difcontinue feulement pour un temps l'exploitetion dans une mine qui est déja en valeur, il doit pour cels s'adresser au Bergmeister qui en examinera les rations par les porter au collège des mines, lequel fixera un certain terme pour la suspension du sit terme, un autre qui aura envie d'exploiter, puisse lui succèder; quant aux mines de ser qui sont d'une autre nature, lorsque les Propristaires, sins la permissant requie, abindonnent les travaux pendant deux ans, un autre pourra avair la liberté de les entreprendre, mis sous les conditions qu'il payera au premier les constructions & les parties qu'il voudra grader, comprise dans l'invennaire. Mais si un Propristaire de sourneur avoir une mine, dont il put tirer, dans un cert in temps, le minéris nézessire pour l'entretenir, il peu lui être permis de suspensies souvrages jusqu'à ce qu'il ait besoin de nouveaux minérais.

#### x.

Pour les mines & reclterches abandonnées depuis pluticurs années, comme aufil les vicilles mines, c'est au Bergmesser à d'unner la permition de les exploiter de nouveau, de la même minière qu'il a été statué pour les nouvelles décuvertes; mits dans les districts où plusieurs mines sont près les unes des autres, on ne pourra pas accorder à l'Entrepreneur des métures aussi grandes que ci-dessits, puique nombre d'autres mines particulieres auroient besoin de terrein; alors le Lergmeisser doit fixer la mesure, & en donner avis à notre collège. Si quelqu'un demande au Bergmeisser la permission de trier le minérai des anciens débl.is, & dans les scories, il la lui accordera, & le Propriétuire du tert in pourra, s'il le jugo à propres, y participer pour un quart, & être dédomnagé du terrein nécessaire pour les constructions; mais en ce cas, on ne peut pas preservier memsture site.

mines abanconnées

#### X I.

Quand une mine est exploitée par plusieurs associés ou un corps de mineurs, dont chacun a sa partin ou lut, ce carps pourta chois une ou plusieurs perfonnes qui seront chargées du soin de l'exploitation, particulis rement pour annoncer le temps où chacun dit payer son contingent, & pour s'ire rentrer cet argent, comme aussi pour la tenue des assemblées, asin de délibérer sur les intérêts de la société; l'Intéresse qui ne se trouve pas lui-même à l'assemblée, ou qui n'a p sun chargé de procuration, doit s'en tenir de se contenter de la décision des autres; si les membres sont d'un avis différent, la généralité des voix l'emportera; mais la valeur de la voix d'un chacun doit être réglée sur la portion qu'il a dans la mine. Ce qui y fera décidé, sera exceut s'ans retardement & sans difficulté, & l'exploitation doit se faire à frais communs; cependant le Bergmeisser doit, en vertu de la charge, y tenir la main, asin que les travaux se affent cons remenent aux réglements des mines. Quand les contingents & les avances pour l'exploitation, qui auront été annoncés pour un terme raisonnable, n'auront pas été payée au tems sité, celui qui sera dans ce cas, seta obligé de payer l'ausonde

Concernant les employés & intér rellés. que la fociété aura établie, & en outre fon contingent; en cas de récidive, il perdra fa portion dans la mine, & tous les droits y appartenants, comme auffi les avances qu'il a déjà faites; & pour les métaux nobles, il perdra encore fa portion dans les bocards, luveries, fonderies & autres bătiments, & fa part fera dévolue à tout le corps, ou bien à quelques affociés, ou à quelqu'un qu'in no feroit pas de la fociété, qui voudra la prendre, & payre le reftant du contingent. Mais fi une fociété posfédant des mines & autres établiffements, a ferrir elle certaines regles de convention, tous les Intéressés doivent s'y conformer en tout ce qui pourra fervir au progrès de l'entreprife, conféquemment aux privileges & suffice.

Quant aux Intéressés dans les anciennes mines de cuivre & de fer , qui abandonneront leurs portions, soit par faute de moyens, soit qu'ils ne veuillent pas continuer, on se réglera sur ce qui est dit au quatorsieme article pour les mines de fahlun, le grand Koppar-berg, & sur le cinquieme & onzieme article de

l'Ordonnance pour les mines de fer de l'an 1649.

#### XII.

Concernant les

Autant il est nécessaire & utile de découvir & de mettre en valeur des filons nouveaux, autant il suit que les minérais qu'on a extraits, soient traités par la fonte, ce qui ne peur se faire qu'en y établisant les attellers requis. C'est pourquoi, en cas que les Propriétaires des mines n'eussent pas à eux un courant d'eau, ni le terrein nécessaire, ils seront obligés d'en faire acquisition, soit en achetant, soit en louant; les Propriétaires du terrein des eaux, &c. ne pourront le resuler; mais nous avons la consiance en nos bons Sujets, qu'ils voudront contribuer au bien général, en recevant un dédommagement du terrein dont ils fe priveront; cependant il n'est pas permis de saire des constructions d'une digue, à moins que le terrein n'ait su command pas la Departité de par les personnes à qui il appartient, pour juger si elles pourront se faire sans porter préjudice à quelqu'un.

#### XIII.

Comme il pourra se rencontrer plusseurs cas qui n'ont pas été compris dans cette Ordonnance générale, ce sera au College de prendre les mesures convenables pour les progrès des mines; c'est ainsi notre gracieuse volonté & ordre, recomandant à nos Officiers de tenir la main à l'exécution de cette Ordonnance; en foi de quoi, &c. & avons apposé notre secau en notre Conseil, le 20 Octobre 1741.



ORDONNANCE



# ORDONNANCE

Touchant la mesure du terrein pour les Mines & leur exploitation.

Du 6 Décembre 1757.

A DOLPHE-FRÉDERIC, &c. Savoir faifons, qu'en confidération de l'avantage instituable dont l'Etat jour pri la quantité des veines minérales, Nous avons jugé qu'il étoit néceffaire & avantageux à nos Sujets, que les Ordonnances émanées de temps à autre pour le progrès des mines, puffent être perfectionnées & rendues plus applicables au temps préfent, pour encourager la recherche des minérais utiles, & en partie pour parer aux abus, aux conteflations & procès qui ont fait naître des obstacles à cette industrie; à cet égard & en conséquence des remontrances de la derniere Diete, Nous avons jugé à propos de faire publier les Réglements suivants.

# ARTICLE PREMIER.

Quoique celui qui aura découvert des minérais & des fossiles (suivant l'Ordonance du 20 O&bbe 1741, touchant la mêure du terrein) ait la liberté d'en donner avis au Bergweige, ou au Curé de la Paroisse, ou bien aux Léhus-mann ou Vierding-mann (espece d'hustifier), dans le cas que le Mâtre des mines ait sa demeure très-éloignée de l'endroit de la découverte, Nous jugeons nécessire que, dans les certificats donnés au déclarateur, il soit chirement spécifié le lieu de le temps où il a fait la découverte, & qu'il en donne avis sans retardement au plus ard dans six mois depuis la date du certificat, au Bergmeister à qui il appartient seul de délivrer un billet de permission, suivant qu'il a été statué ci-dessius.

Si l'Entrepreneur néglige de présenter au Bergmeister, dans le temps prescrit,

le certificat qu'il aura reçu, ce certificat fera de nulle valeur.

Dans tons les billets de permifion qui feront donnés à l'avenir, foit pour une nouvelle découverte, foit pour l'entreprife d'une vicille mine, il doit être inféré qu'il fera, à un mois de fa date, publié dans la chaire de la Paroiffe où la mine est située, & l'Entrepreneur doit se munir d'un attestat de la publication, s'il veut jouit de se drosts.

Il fera auffi du devoir du Bergmeifler d'en donner avis, dans le même terme, au Juré, s'il y en a un dans le district, afin que celui-ci qui a l'infpection des travaux, puisfic, en conféquence de son emploi, diriger les Entrepreneurs par ses bons conseils, tant par rapport aux essais, qu'aux constructions qui seront mécessires.

Et nous enjoignons à nes Officiers respectifs, de tenir la main à ce que ceux qui se sont munis jusqu'ici d'un billet de permission, soit pour une ancienne mine.

Concernant les formalités à observer pour une concestion. ou une nouvelle, sient à commencer les travaux dans le temps prescrit par notre Ordonnance de 1741, sous peine d'exclusion de leurs droits.

Lorque quelqu'un se déclare pour entreprendre des travaux dans une mine; à laquelle lui, ou plusseurs autres ont droit de pritciper avec le Propriétaire du terrein, ils doivent s'adresser audit Propriétaire, conformément su premier article de l'Ordonnance ci-dessus mentionnée; pour lui demander s'il veut s'y intéresser, à moins que le déclarateur ne pusse prouver qu'il a déjà fait cette démarche , sec que ledit Propriétaire s'est expliqué à cet égard; en ce cas, la déclaration préalable de ce dernier doit valoir devant le Bergmeister, pour éviter des longueurs ou retards.

II.

Droit du Pro-

La portion de l'Entrepreneur dans une mine nouvelle ou abandonnée, a été ci-devant fixée par une Ordonnance de l'an 1723, à un quart, & celle du Propiétaire, à trois quarts (excepté pour les mines d'or & de fel, dans le cas que le Propriétaire ait voulu participer à l'entreprife), au moyen de quoi la prérogative de celui qui a découvert, a été la moindre, quoique ce foir à lui que l'on doive la découvert & été la moindre, quoique ce foir à lui que l'on doive la découvert & et les premiers arrangements de l'exploitation, & que, fans fon industrie, ces tréfors fussent demeurés long-temps cachés; le bien public, aussilibien que l'équité, demande que ledit Entrepreneur jouisse d'une plus forte portion joint aux autres prérogatives qui lui font accordées par les Ordonnances, afin d'encourager plusieurs citoyens à ces fotres de recherches; conséquemment, nous jugeons équitable que l'Entrepreneur jouisse de la moitié, & le Propriétaire de l'autre m:itié, foit dans les nouvelles, soit dans les anciennes mines, & on leur accordera des billes de permission conformément à cette Ordonnance, dans le cas que les mines soient de nature à donner au Propriétaire le droit d'y participer.

Si le Propriétaire a vendu ou célé fans réferve ses droits dans une découverte, ou mine abandonnée ses son recretar, il ne peut pas équitablement, pir raison de suspension des travaux, s'approprier le droit de vendre de nouveau un lot dont il est privé; mais en ce cas toutes les mines ou tranchées, dont les travaux ont été suspendus, & qui, après la publication de cette Ordonnance, feroient entreprises, doivent appartenir à celui qui se déclare le premier, & qui s'engage à faire les dépenses nécessaires, lequel remplacera le Propriétaire du terrein, & jouira de tous ses droits, à condition cependant qu'il dédommagera ce dernier des emplacements utiles & convenables à l'exploitation & pour les constructions, suivant la précédente Ordonnance.

Si le Propriétaire a vendu ou cédé sa portion dans une mine, avec réserve de jouir de son droit de Propriétaire dans le cas que les travaux sussent abandonnés, et que ladite réserve se trouve, au premier Conseil des mines, insérée dans le registre, il doit jouir de son droit, autrement il en sera comme ct-dessus ordonnés.

#### III.

Le cinquieme article de l'Ordonnance de 1741, porte que quand quelqu'un pousse des galeries si loin qu'il parvient jusqu'au terrein d'un autre Propriétaire, écft au Bergmeister à accommoder les deux Parties; & que si cet accomodement ne peut avoir lieu, il doit renvoyer l'affaire au Collège des mines.

Pour prévenir les contestations qui en pourroient résulter, nous avons jugé nécessaire de fixer la portion des deux Parties, de la maniere suivante.

1º. Quand dans une mine, à quelque profondeur que ce soit, on découvre un filon par des galeries poussées juiqu'aux simites d'un autre Propriétaire qui n'a fait aucuns frais pour la découverte de ce sibin, celui-ci sera autorisé en suivant l'ancienne Ordonnance, d'y parriciper soulement pour un quart; mais par la présente Ordonnance, la prition d'un Propriétaire quel'conque, sera divide par moitié entre lui & l'Entrepreneur, sous la condition cependant que ce dernier sera dédommigé par le Propriétaire, à proportion de la part que celui-ci prendra dans les travaux.

2º Si une galerie est poussée jusqu'au terrein d'un troiseme Propriétaire, celuici doit avoir le tiers d'intérêt avec les deux Propriétaires précédents, en bonifiant un tiers des dépenses que les premiers auront faites; mais le premier Entrepreneur conservera toujours sa portion sans partage, qu'il y ait un Propriétaire ou pluseurs.

3°. Dans le cas où ces derniers Propriétaires voudroient eux-mêmes commencer à travailler depuis le jour, cela ne leur doit pas être permis en dedans de la

mine fans le confentement de l'Entrepreneur.

4°. Ce qui est ici ordanné par rapport au Propriétaire, doit aussi fervir de regle dans les cas où les Intéressés des mines, travaillant dans les prosondeurs, se rencontrent dans leurs concessions ou medires, c'est-à-dire, leurs ouvrages; de sorte que celui qui pousse la glarie jusques dans le mine d'un autre, qui cêt en exploitation, doit jouir de la moitié du droit de Propriétaire, sous le sol de son ouvrage qu'il pourra continuer sans obstacle, jusqu'à ce que le Propriétaire de l'autre mine le rencontre par ses travaux; mais si en poussant une galerie, on découvre un nouveau silon non exploité, l'Entrepreneur de ladite galerie, acquiert en outre le droit de découvreur dans les minérais que l'on extrait sous le sol de sa galerie, & on lui accordera une nouvealle mesture, dès qu'il arrivera dans un terrein pour lequel cette concession à pas écé doanée.

5°. Si dans les profondeurs, un filon incliné tombe dans le terrein d'un autre Propriétaire, celui-ci n'y a aucun droit, tant qu'il est exploité dans sa conceffion, c'est-à-dire, que l'Entrepreneur doit jouir, dans la profondeur de la mine, de la même étendue de terrein de chaque côté da toit & du mur, qui lui a été

accordée à la surface de la terre & du même nombre de toises,

#### 1 V

Celui qui veut entreprendre une galerie pour communiquer à une mine, outre les avantages qui lui sont accordés par l'Ordonnance de 1741, sera autorisé 1°. de garder pour lui tout le droit du Découvreur & la moitié de celui du Propriétaire dans les minérais ou filons qui se découvriront par sa galerie, & qui n'ont point été exploités, comme aussi une mesure proportionnée, si le terrein n'a pas été ci-devant concédé; mais l'autre moitié du droit du Propriétaire doit appartenir à celui du terrein,

Droit de l'entrepreneur d'une gale, rie,

2º. Si un Entrepreneur de galerie pouffe (es ouvrages dans un terrein déjà-concété), & qu'il découvre quelques filors inconnus, il doit jouir de tout le droit de Découvreur & de la moitié de celui du Propriétaire du terrein, jufqu'à ce que le Concéffionnaire de la méture accordée le rencontre par sa galerie, alors l'autre moité doit appartenir. A ce Concéffionnaire.

3º. Si un Entrepreneur de galerie trouve dans la concession d'un autre, un filon déjà travaillé, & qu'il le poursuive dans la direction de sa galerie, il doit avoir la moitié du droit du Propriétaire du terrein. & en jouir aussi long-temps qu'il pousse sa galerie dans ledit filon, jusqu'à ce que le Propriétaire de la mine la rencontre avec ses ouvrages; m is le reste de la portion du Propriétaire . comme aussi tout le droit du Découvreur, doivent appartenir aux Intéressés de la mine, comme Concessionnaires.

4°. Dans le cas où l'Entrepreneur-d'une galerie & le Propriétaire d'une mine ne pourroient s'accommoder fur le dédommagement ou droit que doit avoir ce premier par les avantages qu'il procure par sa galerie dans une mine exploitée-, foit pour écoulement des eaux, circulation d'air, extraction dea matieres, sur quoi il a été statué dans l'Ordonnance de 1741, pour lors ledit Entrepreneur jouira des trois quarts de la fomme que les Propriétaires de la mine auroient pu éconnomifer démonstrativement par là.

5º. Les Propriétaires, ou Intéreffés de mines doivent à l'avenir, comme cidevant, être les premiers autorifés à établir des galeries dans les montagnes où leurs mines font fituées; mais s'ils ne vouloient pas le faire, ou qu'ils n'en euffent pas les moyens, ce droit, aves ses avantages, sera accordé à quiconque

le demandera.

#### V.

1º. Si l'on suspend les travaux dans une tranchée ou recherche concédée sur un ancien ou nouveau filon, où l'on n'a point employé des cordes pour l'extraction, c'est-à-dire, qui ne sont qu'à une petite profondeur, il faudra en avertir de bonne heure le Bergmeister ou le Juré, & au plus tard avant les prochaines affifes.

19. Si le Propriétaire veut abandonner une mine ou tranchée, dans làquelle on s'est servi de cordes, il doit avectio le Bergrieffer ou Jure, deux mois avant la fuspension des travaux, sous peine de cent thaler d'argent (environ cent trente à cent cinquante livres argent de France) & de la perte des ourils & inventaire de la mine, ou sa valeur; il doit aussir, sous la même peine, faire publier à la Paroiffe où la mine est située, qu'il veut abandonner, afin qu'au bout de deux

mois, d'autres puissent reprendre l'exploitation.

3°. En conséquence de cette déclaration, il est du devoir du Juré, s'il v en a un, ou du Bergmeister, d'examiner la mine pendant qu'elle est nétoyée, & d'en dresser un procès verbal pour être couché sur le registre du Conseil, pour les mines du canton, en alléguant les railons de la fuspension des travaux, afin qu'on puisse se régler là-dessus à l'avenir, au cas que la mine soit tout-à-sait abandonnée. Le Propriétaire qui abandonne la mine, ne doit être chargé d'aucuns fraix de vifite. ni d'aucune comptabilité, s'il peut prouver qu'il a fait sa déclaration aux Préposés respectifs, & qu'il a fait annoncer en chaire qu'il veut abandonner les travaux.

4º. Celui qui, dans le terme fixé de deux mois, se présente pour entreprendre la mine abandonnée, doit, s'il le demande, avoir la liberté d'acquerir, à un prix raifonnable, les outils & les machines nécessaires du Cessionnaire, comme aussi

de garder les ouvriers jusqu'au premier terme d'engagement.

50. Si un Propriétaire veut suspendre l'exploitation de sa mine pour un certain tems, il doit en avertir le Bergmeister & le Juré un mois auparavant, sous la peine susmentionnée; s'il demande suspension pour une année, le Bergmeister peut la lui accorder, après avoir fait la visite ci-dessus ordonnée; nos Officiers respectifs pour les mines, doivent chaque année présenter au College un procès-verbal de l'état des mines de leur district, comme aussi indiquer celles pour lesquelles il a été accordé des billets de permission, avec une description de leur nature, de même que de marquer les mines, qui, après la suspension, ont été remises en exploitation. Si le Propriétaire de la mine follicite, foit immédiatement, foit après la suspension d'une année, une prolongation, le Bergmeister doit, si ce sont des mines de métaux nobles, en donner avis au College qui pourra accorder ladite prolongation, mais avec ménagement.

A L'égard des mines de fer qui s'exploitent pour fournir aux fourneaux, & dans lesquelles les Intéreffés ont des lots, dont ils vendent le minérai aux Propriétaires des fontes de leur canton, il ne faut leur accorder que la fuspension d'une année au plus, afin que les fontes ne soient pas dans le cas d'être arrêtées.

Quant aux mines qui ne fournissent point du minérai à divers Propriétaires des fontes, mais qui font attachées à un feul fourneau, lequel en a une quantité fuffilante, foit de cette mine, foit de quelques autres des environs, la fufpension peut être accordée suivant l'Ordonnance de 1741 ; on ne pourra refuser aux Propriétaires des fontes, de faire extraire dans certains temps de l'année tout le minérai dont ils auront besoin.

6º. Celui à qui il a été accordé une suspension, doit reprendre les travaux dès que le terme sera échu, pour prévenir les abus qui, sous prétexte de suspension, empêchent d'autres d'y travailler, & avant que les eaux montent dans la mine, ce qui occasionne des grands fraix aux Successeurs; à cet effet, il ne doit pas être permis d'aliéner ou de distraire les divers articles portés sur l'inventaire d'une mine suspendue, le Bergmeister & le Juré doivent tenir la main à l'exécution de ce que desfus.

Si les travaux ne recommencent point à l'échéance de la fuspension, ou bien, fi l'on abandonne une mine fans en foire la déclaration, l'inventaire ou fa valeur, s'il est aliéné, doit être dévolu, sans payement, à celui qui, après deux ans d'abandon, s'annorme pour reprendre l'exploitation; & s'il ne se présente personne. la mine fera vendue à l'enchere, & l'argent qui en proviendra, entrera dans la caisse qui sera établie pour les pauvres mineurs.

7°. Si une mine voifine d'une autre, dont on demande la fuspension, est incommodée par les eaux de cette derniere, & que l'on s'en appercoive avant que d'accorder la suspension, ladite suspension ne pourra avoir lieu que toutefois le follicitant ne se soit arrangé auparavant avec le Propriétaire de l'autre mine, pour un dédommagement, ou bien que le Bergmeister ou le Juré ne les ait accommodé, en faisant entrer l'un & l'autre dans la dépense pour l'écoulement des eaux, à moins qu'il ne veuille faire une cession entiere de sa mine; ce qui ne pourra lui être refusé, s'il le déclare dans le temps prescrit. Si une mine en exploitation occasionne à un autre cet inconvénient, on suivra la même regle.

#### VI.

Quoique nous ayions ordonné que, dans les exploitations qui se font au lot par pluneurs Affociés, chacun d'eux fourniroit, suivant l'Ordonnance de 1741, son contingent; cependant l'expérience nous a appris que, particuliérement dans les les Actionnaires, recherches des métaux nobles, il est arrivé que quand les Intéressés n'ont pu se

Concernant le contingent ou avanpromettre un avantage prompt, on a été obligé d'abandonner les travaux déjà faits à grands fraix, par la faute de quelques affocies qui n'ont pas fourni leur contingent, & que les autres ont été fruitrés de leurs espérances, & ont perdu leurs avances.

Nous avons donc jugé nécessaire, pour prévenir ces abus & les longueurs dans le payement des contingents, comme aussi pour donner quelques suretés au public

& à ceux qui voudroient s'intéresser dans les exploitations, de statuer.

1º. Que le terme des affemblées des Intéreflés, preferit dans l'Ordonnance de 1741, duit être annoncé deux mois d'avance par les gazettes, comme aufi dans la chaire de la Paroiffe où est la mine; après quoi les intéressés feront obligés de s'y préfenter, ou s'informer de ce qui aura été réglé, afin de s'y conformer ét de fe contenser de la décision des aures.

2º. Si quelqu'un des Affociés ne fournit pas son contingent au terme prescrit, il pourra acheter ses lots, en payant, dans les trois mois après le terme, un pour

cent par mois.

- S'il laisse écouler les trois mois sans rien payer, il sera déchu de rous ses droits, rant dans la mine que dans les constructions, les outils, matériaux, &cc. qui seront dévolus au corps des Intéressés; cependant il sera dédommagé de sa part dans le terrein que l'on aura acheté pour la convenance de la mine, & cela au prix d'achat.
- 3°. Les Affociés fourniront leur contingent en monnoie courante, & non en desse actives, ni en denrées, sur lesquelles its voudroient prendre un trop gros bénéfice au détriment des autres.
- 4º. Si c'est une nauvelle entreprise où il y air peu d'établissements & conftractions, par lesquels les Intéressés puissent dédommager, en cas qu'ils fassent des avances pour suppléer à un contingent manqué, la Société sera autoritée, si c'le ne se contente pas de la portion de celui qui ne l'aura pas payé, de le poursitive jutidiquanna, pour la compara de l'aura d'unit nuvar la décision de l'assemblée; s'il n'a pas renoncé auparavant à son intérêt, il doit payer un pour cant par mois de l'argent qu'il auroit dû sourair depuis le terme sixé pour le paiement jusqu'à ce qu'il s'oxécute.

Sil n'est pas poursuivi dans le Conseil ou affises prochaines, que le terme du paiement soit expiré quatre mois auparavant, ou bien dans les affises suivantes immédiatement après; la Société n'a dans la fuite aucun droit de le poursuivre, nais se contentera de prendre son lot.

5º. S'il y a quelque convention de faite, ou s'il s'en fait une à l'avenir entre les Afficiés, fur la maniere de faire rentrer les avances, avec une amende pour ceux qui y manquent, elle fervira de regle, & aura son exécution.

#### VII.

Pour empêcher que l'exploitation des mines, qui fait une partie effentielle & profitable de l'induffrie de nos Sujets, ne tombe avec le temps en décadence, faute de précaution & de mesures prises de bonne heure ou d'avance pour le maintien de cette induffrie.

Nous avons ordonné au College des mines, qu'il ait à faire les dispositions nécessaires pour la recherche & découverte des minérais, pour l'écoulement des eaux, pour la communication des mines & pour l'extraélion des matieres, &c. fervant au soutien d'une exploitation; nous ne doutons pas que l'on ne puisse

trouver dans la suite quelque moyen de former un sonds ou caisse pour survenir aux fraix qui seront nécessaires pour ces sortes de travaux; en attendant, nous avons jugé à propos d'ordonner que, dans les mines de ser que les Propriétaires des sontes exploitent par cux-mêmes, ou que d'autres exploitent pour en vendre les minsfrais auxdits Propriétaires, on doit donner quatre ore ou quatre librds pour ledit sonds, de chaque tonne de minérai du poids de deux schiftsund; le même droit doit être payé par les Propriétaires des sontes, s'îls exploitent eux-mêmes,

Si le Propriétaire de la mine vend le minérai, il doit payer ce droit par moitié avec l'acheteur, & cela argent comptant lors du transport du minérai, de mêmo le patron des forges, puisqu'il est de son intérêt que les mines ne manquent point, doit y contribuec, en payant trois thaler de cuivre pour chaque cent fehiplind ser coulé qu'il tire des Propriétaires des sontes; c'est au Bergroge à recevoir cet argent avec les droits pour la couronne, & le livrer à la caisse des mines; si la forge est suite dans une autre canton, cet argent sera reçu par le Bergroge du lieu, pour être envoyé à celui qui réside fur les mines, & être déposé dans ladite caisse, cependant les patrons des sorges, qui ont eux-mêmes teurs mines, & les font exploiter, sont exempts de payer ledit droit; mais si la forge est autorisse de prendre une partie de son ser coulé, d'autres Propriétaires de sonte, elle est obligée de payer le droit pour cette partie. Cette caisse sun assistant sont en doit serve conside qu'à la garde d'un Propriétaire de mines, un des sontes, un des sontes de la mine d'où le manferai qui a payé les dists droits est tiré, de la maniere que noue avons indiqué au College des mines par une Ordonnance particuliere.

Les Administrateurs de ladite caisse en rendront un compte exact, & il sera permis à tous les Officiers des mines, comme aussi aux Propriétaires des fortes des fontes & des mines, d'affisser à cette reddition; & s si ecus qu'i l'administrent, ou qui sont autorisés de disposer de son emploi, sont convaincus d'avoir prévariqués dans leur administration, ou d'avoir constitué les deniers en rente sans une pleine fuertes, us serous obusée d'en réponde & de restlucte un remplacer une pleine fuertes, us serous obusée de la réponde & de restlucte ou remplacer.

la perte.

#### VIII

Si quelqu'un veut se procurer des Associés pour l'entreprise d'une nouvelle indication de miné d'un métal quelconque, il est du devoir du Juré du canton, s'il y en a un, ou autrement du Bergmeisser, de donner à l'Entrepreneur un détail précis de la nature de cette mine, & son avis sur l'avantage qu'on peut s'en promettre, & d'autres instructions mécessaires, comme aussi un devis des avances à faire au commencement, & la quantité de minérai qu'on pourroit en tirer, de même que d'indiquer la manière de disposer les ouvrages, détail par lequel ceux qui seront dans l'intention de participer à l'entreprise, pourroit être plus surement informés de la valeur de la mine & des fraix à faire pour les ouvrages.

Les Bergmeister & le Juré doivent non-feulement tenir la main à ce que les ouvriges se fassent régulièrement & suivant la méthode des mineurs, & qu'on évite de faire au jour des tranchées inutiles qui rendent les travaux dangereux & plus dispendieux dans les profondeurs, mais encore aider les Associés de leurs conseil, & instruttions dans les assemblées, aussi-bien que celui à qui l'administration de la mine est consée.

## IX.

Il arrive fouvent que dans une mine où tout le minérai paroit épuilé. l'on découvre un nouveau filon qui est coupé ou dérangé, qui mériteroit l'exploitation, ce qu'on a plus lieu d'espérer pour l'avenir lorsque l'étendue du minérai sera mieux connue; ainsi, pour ne point priver la postérité de l'occasion de faire des recherches dans des mines abandonnées, nous avons juzé néceifaire d'ordonner que les piliers ou rochers qui f utiennent la mine, ne doivent pas être entamés dins les mines de fer , fous quelque prétexte que ce foit , quand même on voudroit abandonner la mine.

Si quelqu'un hazarde de travailler dans ces endroits prohibés, "il doit être puni fuivant nos Ordonnances précédentes, & le minérai ou sa valeur seront dévolus à la caisse qui sera établie pour les ouvriers invalides ; cependant on ne comprend pas sous cette défense le minérai qui pourroit être en réserve pour être extrait par la fuite, fi cela fe peut fans affoiblir la mine.

Ce qui doit servir de regle à tous ceux à qui il appartient, Nous l'avons signé de notre propre main, & y avons fait appofer notre sceau royal. A Stockolm, dans

notre Confeil, le 6 Décembre 1757.

# FIN.

#### ERRATA.

PAGE 8, ligne 21, à ce, lifet à ces. Page 21, ligne 21 & 23, balillure, lifet battiture. Ibid. lig. 12, loupins, lif. lopins. Pag. 91, lig. 24, tire-filiere, lif. tréfilerie.

Pag. 16. lig. 24 & 25, refoudre, lif. refondre.

Ibid. lig. 24, fein-ertz, lif. fein-ertz. Pag. 152, lig. 14, grande uilité, lif. grande utilité.

Pag. 188, lig. 16, grain, lif. gres.

Ibid. lig. 17, gres , lif. grain. Pag. 248, lig. 19, quinzieme, lif. feizieme.

Pag. 280, lig. 19, de ceux de lamer, lif. des eaux de la mer. Pag. 317, lig. 23, machine à manege, lif. ma-

Pag. 73, lig. 6, hemalite, lif. hématite. Pag. 83, lig. 23, qu'il les tempe, lif. qu'il les chine à moulette.

Pag. 319, lig. 4, retirer, lif. tirer. Pag. 341, lig. 6, s'effiorissent, life s'efficutrempe. Pag. 85, lig. 27, fines, lif. finies. riffent.

Pag. 91, à la marge, lig. 2, affient, la gueuse; lif. affiner la gueuse.





